



2203407

(EN)	60V Cordless Hedge Trimmer	USER'S MANUAL	1
(DE)	60V Kabellose Heckenschere	BEDIENUNGSANLEITUNG	5
(ES)	Cortasetos inalámbrico de 60V	MANUAL DE UTILIZACIÓN	9
(IT)	Tagliasiepi senza cavo da 60V	MANUALE D'USO	13
(FR)	Taille-haies sans fil 60V	MANUEL D'UTILISATION	17
(PT)	Podador de sebes sem fios de 60V	MANUAL DE UTILIZAÇÃO	21
(NL)	60V snoerloze heggetrimmer	GEBRUIKERSHANDLEIDING	25
(RU)	Беспроводной триммер-кусторез 60 В	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	29
(FI)	60V johdoton pensasleikkuri	KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA	33
(SV)	60 V kabelfri häcksax	INSTRUKTIONSBOCK	36
(NO)	60V batteridrevet hekksaks	BRUKSANVISNING	39
(DA)	60V Ledningsfri hækkeklipper	BRUGERVEJLEDNING	42
(PL)	Bezprzewodowe nożyce do żywopłotu 60 V	INSTROUKCJA OBSŁUGI	46
(CS)	Akumulátorové nůžky na živý plot 60V	NÁVOD K OBSLUZE	50
(SK)	60V Elektrický krovinorez	NÁVOD NA POUŽITIE	54
(SL)	60-V brezžični obrezovalnik žive meje	INSTRUKTIONSBOCK	58
(HR)	AKU trimer za ogradu od 60 V	KORISNI ČKI PRIRU ČNIK	62
(HU)	60V akkumulátoros sövénymágó	HASZNÁL ATI ÚTMUTATÓ	65
(RO)	Aparat de tuns gardul viu fără cablu de alimentare la 60V	MANUAL DE UTILIZARE	69
(BG)	Безжичен храсторез, 60V	РЪКОВ ОДСТВО ЗА УПОТРЕ БА	73
(EL)	Ασύρματο κοπτικό φυτικών φρακτών 60V	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ	77
(AR)	تلوف 60 ياكليس اللى راجش الراشن ميلقت	مدخنتس ملأ ليبلد	81
(TR)	60V Kablosuz Çit Budama Makinesi	KULLANICI KILAVUZU	84
(HE)	לכ' אליל טלו 60 היח רdeg מזאג	ש망תשלל רידם	88
(LT)	60 V belaidė krūmapjovė	NAUDOJIMO VADOVAS	91
(LV)	60V Bezvadu dzīvžogu šķēres	LIETOTĀJA ROKASGR ĀMATA	95
(ET)	Akuga hekitrimmer 60 V	KASUTAJAUHEND	99



# English (Original instructions)

## SPECIFICATIONS

Model	2203407
Voltage	60V ---
No load speed	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Blade speed	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Blade length	61 cm
Cutting capacity	27 mm
Measured sound pressure level	80 dB (A), k=3.0
Guaranteed sound power level	94 dB (A)
Vibration level	<2.5 m/s <sup>2</sup> , k=1.5 m/s <sup>2</sup>
Weight without battery pack	4.5 kg

## DESCRIPTION

See figure 1.

1. Blade cover
2. Blade
3. Guard
4. Front handle
5. Micro switch
6. Lock-out button
7. Trigger switch
8. Rotate release
9. Rear handle
10. Battery
11. Battery release button

## ASSEMBLY

### UNPACKING

- This product requires no assembly.
- Carefully remove the product and any accessories from the box. Make sure that all items listed in the packing list are included.
- Inspect the product carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping.
- Do not discard the packing material until you have carefully inspected and satisfactorily operated the product.

### PACKING LIST

- Hedge trimmer
- Operator's manual

## OPERATION

For complete charging instructions, refer to the Operator's Manuals for your battery pack and charger models.

**NOTE:** To avoid serious personal injury, always remove the battery pack and keep hands clear of the lock-out button when carrying or transporting the tool.

### INSTALL BATTERY PACK

- Place the battery pack in the hedge trimmer. Align groove in battery pack with raised rib on hedge trimmer. See figure 2.
- Make sure the latch on the hedge trimmer snaps in place and that battery pack is secured in hedge trimmer before beginning operation.

### REMOVE BATTERY PACK

- Locate the latch on the hedge trimmer and depress to release the battery pack from the hedge trimmer. See Figure 2.
- Remove battery pack from the hedge trimmer.

### CAUTION

When placing battery pack in your hedge trimmer, be sure groove in battery pack aligns with raised rib on hedge trimmer and latch snaps in place properly. Improper assembly of battery pack can cause damage to internal components.

### STARTING THE HEDGE TRIMMER

See figure 3.

- Remove the blade cover.
- Install the battery pack.
- For added safety, there is a micro switch (5) in the front handle. When operating, hold the hedge trimmer with both hands, one hand to press the lock-out button (6) and squeeze the trigger switch (7), and the other hand to squeeze the micro switch (5).
- Release the lock-out button (6) and continue to squeeze the trigger switch (7) and micro switch (5) for extended operation.

### STOPPING THE HEDGE TRIMMER

See figure 3.

- Release the micro switch (5) and trigger switch (7) to stop the hedge trimmer.
- Upon release of the trigger switch (7), the lock-out button (6) will be automatically reset to the lock

# English (Original instructions)

position.

- Remove battery pack from the hedge trimmer.

## USING THE ROTATING REAR HANDLE

See figure 4.

- Place the hedge trimmer on a flat and even surface.
- Make sure that you released the trigger.
- Pull the rotation lever (8) and begin turning the rear handle. Release the rotation lever and turn the handle 45 or 90 degrees to either side until it clicks into place and the lever locks in.
- To turn the handle back to center, pull the rotation lever again, turn the handle slightly, release the rotation lever and continue turning the handle until it locks into place.

## OPERATING TIPS

- Do not force the hedge trimmer through heavy shrubbery. This can cause the blades to bind and slow down. If the blades slow down, reduce the pace.
- Do not try to cut stems or twigs that are larger than 15 mm thick, or those obviously too large to feed into the cutting blade. Use a non-powered hand saw or pruning saw to trim large stems.
- If desired, you can use a string to help cut your hedge level. Decide how high you want the hedge. Then, stretch a piece of string along the hedge at this height. Trim the hedge just above this guide line of string. See Figure 5. Trim the side of a hedge so that it will be slightly narrower at the top. See Figure 6. More of the hedge will be exposed when shaped this way, and it will be more uniform. If blades do become jammed, stop the motor, allow the blades to stop and remove the battery pack before attempting to remove the obstruction.
- Wear gloves when trimming thorny or prickly growth. When trimming new growth, use a wide sweeping action, so that the stems are fed directly into the cutting blade. Older growth will have thicker stems and will be trimmed easiest by using a sawing movement.

## ▲ DANGER

If blade jams on any electrical cord or line, DO NOT TOUCH THE BLADE! IT CAN BECOME ELECTRICALLY LIVE AND VERY DANGEROUS. Continue to hold the hedge trimmer by the insulated rear handle or lay it down and away from you in a safe manner. Disconnect the electrical service to the damaged line or cord before attempting to free the blade from the line or cord. Failure to heed this warning will result in serious personal injury or possible death.

## ▲ WARNING

Clear the area to be cut before each use. Remove all objects such as cords, lights, wire, or string which can become entangled in the cutting blade and create a risk of serious personal injury.

## ▲ WARNING

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use a clean cloth to remove dirt, oil, grease, etc. When servicing use only identical Greenworks Tools replacement parts. Use of any other parts can create a hazard or cause product damage.

## ▲ CAUTION

Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleum based products, penetrating oils, etc., come in contact with plastic parts. They contain chemicals that may damage, weaken, or destroy plastics.

## MAINTENANCE AND REPAIR

### BLADE MAINTENANCE – HEDGE TRIMMER

## ▲ WARNING

Battery units do not have to be plugged into an electrical outlet; therefore, they are always in operating condition. To prevent serious personal injury, always remove the battery and take extra precautions and care when performing maintenance, service or for changing the cutting blade.

## ▲ WARNING

To prevent serious personal injury, remove the battery pack before servicing, cleaning, or removing material from the unit.

### BLADE CARE

- Lubricate the cutting blades after each use.
- Periodically inspect the blades for damage and wear.
- Always use the manufacturer's specified replacement blades.

# English (Original instructions)

## TO LUBRICATE BLADE

See figure 7.

- Remove battery pack from hedge trimmer.
- For easier operation and longer blade life, lubricate the hedge trimmer blade before and after each use. Before lubricating, remove the battery pack and lay hedge trimmer on a flat surface. Apply light weight machine oil along the edge of the top blade.
- Occasionally, you should oil your hedge trimmer during prolonged use. Before oiling, stop hedge trimmer, remove battery pack, then oil. You then can resume trimming. Do not oil while hedge trimmer is running.

## HEDGE TRIMMER LUBRICATION

- All of the bearings in this tool are lubricated with a sufficient amount of high-grade lubricant for the life of the unit under normal operating procedures. Therefore, no further lubrication is required.

### **⚠ WARNING**

Do not attempt to modify this unit or create or mount any accessory not specifically recommended in this manual for use with this hedge trimmer. Any such alteration or modification is misuse and could result in a hazardous condition leading to possible serious personal injury.

### **⚠ WARNING**

Examine hedge trimmer frequently to assure all parts are unbroken and securely attached. Make sure all screws and fasteners are securely tightened to prevent the risk of serious personal injury.

## CLEANING THE HEDGE TRIMMER

### **⚠ WARNING**

To prevent serious personal injury, remove the battery pack before servicing, cleaning, or removing material from the unit.

- Remove the battery pack.
- Clean the unit using a damp cloth with a mild detergent.
- Do not use any strong detergents on the plastic housing or the handle. They can be damaged by certain aromatic oils such as pine and lemon, and by solvents such as kerosene.
- Moisture can cause a shock hazard. Wipe off any moisture with a soft dry cloth.

- Use a small brush or the air discharge of a small vacuum cleaner brush to clean the air vents on the battery pack housing and motor housing.
- Keep the air vents free of obstructions.

## STORING THE HEDGE TRIMMER

See figure 8

- Clean the hedge trimmer thoroughly before storing. Store the hedge trimmer in a dry, well-ventilated place that is inaccessible to children. Keep away from corrosive agents such as garden chemicals and deicing salts.
- Always place blade cover on cutting blades before storing. See Figure 8.
- Store and charge your batteries in a cool area. Temperatures above or below normal room temperature will shorten battery pack life.
- Store the battery pack where the temperature is below 27°C, and away from moisture.
- Never store batteries in a discharged condition. Wait for battery pack to cool and fully charge immediately.
- All batteries gradually lose their charge. The higher the temperature, the quicker they lose their charge. If you store your unit for long periods of time without using it, recharge the batteries every month or two. This practice will prolong battery pack life.

## English (Original instructions)

### TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Motor fails to start when switch trigger and micro switch are depressed.	Battery is not secure.	To secure the battery pack, make sure the latches on the top of the battery pack snap into place.
	Battery is not charged.	Charge the battery pack according to the instructions included with your model.
Motor runs, but cutting blades do not move.	Hedger damaged. Do not use hedge trimmer.	Call for technical service.
Hedge trimmer smokes during operation.	Hedger damaged. Do not use hedge trimmer.	Call for technical service.
Motor hums, blades do not move.	Debris or other may be jamming the blades.	Remove battery, clear debris blockage from blades.

# Deutsch (Übersetzung der originalen Anleitungen)

## TECHNISCHE DATEN

Modell	2203407
Voltzahl	60V ---
Leerlaufdrehzahl	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Klingengeschwindigkeit	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Messerlänge	61 cm
Messerabstand	27 mm
Gemessener Schalldruckpegel	80 dB (A), k=3.0
Garantiert Schallleistungspegel	94 dB (A)
Vibrationsgrad	<2.5 m/s <sup>2</sup> , k=1.5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht ohne Akkupack	4.5 kg

## BAUTEILE

Siehe Abb. 1.

1. Klingenabdeckung
2. Klinge
3. Schutzabdeckung
4. Vorderer Haltegriff
5. Mikroschalter
6. Auslösesperre
7. Auslöseschalter
8. Drehriegelung
9. Hinterer Haltegriff
10. Akku
11. Knopf zum Lösen des Akkus

## MONTAGE

### AUSPACKEN

- Dieses Produkt benötigt keinen Zusammenbau.
- Nehmen Sie das Produkt und Zubehör vorsichtig aus dem Karton. Prüfen Sie, ob alle Gegenstände, die in der Inhaltsliste aufgeführt sind, vorhanden sind.
- Untersuchen Sie das Produkt sorgfältig und vergewissern Sie sich, dass während des Transports keine Beschädigungen aufgetreten sind.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial nicht, bis Sie das Produkt genau untersucht und erfolgreich benutzt haben.

### PACKLISTE

- Heckenschere
- Bedienungsanleitung

## INBETRIEBNAHME

Für vollständige Anweisungen zum Ladenlesen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Akku- und Ladegerätmodells.

**BITTE BEACHTEN:** Entfernen Sie zur Vermeidung schwerer Verletzungen beim Tragen bzw. dem Transport des Werkzeugs immer erst den Akku und halten Sie es nicht in der Nähe des Entriegelungsknopfs fest.

### EINSETZEN DES AKKUS

- Setzen Sie den Akku in die Heckenschere ein. Richten Sie die Rille in dem Akkupack mit der Nut an der Heckenschere aus. Siehe Abb. 2.
- Lassen Sie die Lasche der Heckenschere einrasten und vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass der Akku sicher in der Heckenschere sitzt.

### ENTFERNEN DES AKKUS

- Drücken Sie die Lasche an der Heckenschere, um den Akkupack von der Heckenschere freizugeben. Siehe Abb. 2.
- Entfernen Sie den Akku vom Kantenschneider.

### VORSICHT

Wenn Sie den Akkupack in Ihre Heckenschere einlegen, stellen Sie sicher, dass die Rille in dem Akkupack mit der Nut der Heckenschere ausgerichtet ist. Ein nicht ordnungsgemäßes Einsetzen des Akkus kann zu einer Beschädigung der internen Teile führen.

### HECKENSCHERE EINSCHALTEN

Siehe Abb. 3.

- Entfernen Sie den Klingenschutz.
- Akku einsetzen.
- Für zusätzliche Sicherheit befindet sich ein Mikroschalter (5) in dem vorderen Griff. Halten Sie die Heckenschere bei der Benutzung mit beiden Händen, eine Hand drückt die Auslösesperre (6) und den Auslöseschalter (7), und die andere Hand drückt den Mikroschalter (5).
- Lassen Sie die Auslösesperre (6) los und drücken den Auslöseschalter (7) und den Mikroschalter (5) für den weiteren Betrieb.

# Deutsch (Übersetzung der originalen Anleitungen)

## HECKENSCHERE AUSSCHALTEN

Siehe Abb. 3.

- Lassen Sie den Mikroschalter (5) und den Auslöser (7) los, um die Heckenschere zu stoppen.
- Nach Freigabe des Auslöseschalters (7), kehrt der Sicherheitssperrknopf (6) automatisch in die Verriegelungsposition zurück.
- Entfernen Sie den Akkupack aus der Heckenschere.

## VERWENDUNG DES DREHBAREN HINTEREN GRIFFS

Siehe Abb. 4.

- Legen Sie die Heckenschere auf einen flachen Untergrund.
- Vergewissern Sie sich, dass der Auslöser gelöst ist.
- Ziehen sie den Drehhebel (8) und drehen den hinteren Griff. Lassen Sie den Drehhebel los und drehen den Griff um 45 oder 90 Grad nach einer Seite, bis er einrastet und der Hebel verriegelt ist.
- Zum Zurückdrehen des Griffes in die Mitte, drücken Sie nochmal den Drehhebel und drehen den Griff etwas, lassen Sie den Drehhebel los und drehen den Griff weiter bis der Griff einrastet.

## HINWEISE ZUM GEBRAUCH

- Forcieren Sie den Schnitt nicht zu stark bei dickem Schnittmaterial, die Schneidgeschwindigkeit wird dabei sehr verringert, verlangsamen Sie in diesem Fall den Schnitt.
- Schneiden Sie keine Zweige oder Ästchen mit einem Durchmesser von über 15 mm oder Material, dass offensichtlich zu groß für das Messer ist. Verwenden Sie hierzu ein anderes geeignetes Werkzeug.
- Falls das Messer klemmt, stoppen Sie den Motor, ziehen Sie den Akku ab und befreien Sie das Messer. Sie können eine Hilfsschnur einsetzen, um die Schnithöhe an einer Hecke zu bestimmen und zu kontrollieren. Siehe Bild 5. Setzen Sie die Schnur der Länge und Breite nach an die Hecke und schneiden Sie in dieser Höhe Ihre Hecke zurück. So erhalten Sie einen optimalen Schnitt an Ihrer Hecke. Siehe Bild 6.
- Tragen Sie eine Schutzbrille bei Dornen oder Stechgewächsen. Wenn Sie neue Triebe schneiden, gehen Sie mit einer ausholenden Bewegung vor, um das Material zu schneiden. Älteres Gewächs ist fester und lässt sich leicht mit einer normalen Vorwärtsbewegung schneiden.

## GEFAHR

Berühren Sie auf keinen Fall das Messer, wenn Sie eine elektrische Leitung in das Messer bekommen. Halten Sie das Gerät nur am isolierten hinteren Griff, legen Sie nun das Gerät langsam ab. Nehmen Sie die verletzte Leitung vom Netz (Stecker ziehen, Sicherung ausschalten) und befreien Sie das Messer. Missachtung kann zu schweren Verletzungen und Tod führen.

## WARNUNG

Reinigen Sie den Schneidbereich vor Arbeitsbeginn. Entfernen Sie alle Objekte wie Schnüre, Kabelreste oder Zaunteile. Diese können in das Messer gelangen und zu Verletzungen und Beschädigungen führen.

## WARNUNG

Vermeiden Sie beim Reinigen der Plastikteile den Einsatz von Lösungsmitteln. Die meisten Kunststoffe sind anfällig gegen Lösungsmittel und können durch ihre Verwendung beschädigt werden. Verwenden Sie saubere Tücher um Verunreinigungen wie Staub, Öl, Schmierstoffe usw. zu entfernen. Verwenden Sie zur Wartung nur Original Ersatzteile. Der Einsatz von anderen Teilen kann eine Gefahr verursachen oder das Produkt beschädigen.

## WARNUNG

Bringen Sie Plastikteile nie in Kontakt mit Flüssigkeiten wie: Benzinbasierte Produkte, Öl, Bremsflüssigkeit, Kraftstoffe und Verdünnungsmittel. Diese Mittel greifen Plastikmaterial oder zerstören es.

## WARTUNG UND PFLEGE

### MESSERPFLÄGE

## WARNUNG

Gli apparecchi a batteria sono sempre pronti a funzionare, in quanto non necessitano di essere collegati ad una presa elettrica. Onde evitare lesioni fisiche gravi, rimuovere sempre la batteria e prestare particolare attenzione durante la manutenzione o la sostituzione della lama.

# Deutsch (Übersetzung der originalen Anleitungen)

## ⚠️ WARNUNG

Entfernen Sie den Akku vor allen Reinigungs-, Wartungs-, Einstell- und Reparaturarbeiten.

### MESSEWARTUNG

- Schmieren Sie das Messer nach jedem Gebrauch.
- Überprüfen Sie das Messer regelmäßig auf Schäden.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.

### MESSE SCHMIEREN

Siehe Abb. 7.

- Akku entfernen.
- Schmieren Sie das Messer nach jedem Gebrauch, so hält es länger. Legen Sie das Gerät auf eine flache Unterlage. Verwenden Sie umweltgerechtes Spezialöl und bringen Sie ein wenig Öl an jede Stelle wie gezeigt.
- Optional können Sie das Messer bei längeren Einsätzen auch während des Betriebs schmieren. Entfernen Sie dazu den Akku und führen Sie den Vorgang durch, erst danach den Akku wieder einsetzen.

### HECKENSCHERE SCHMIEREN

- Ihr Gerät ist mit wartungsfreien Lagern ausgerüstet, aus diesem Grund ist hier keine Wartung erforderlich.

## ⚠️ WARNUNG

Versuchen Sie auf keinen Fall das Gerät in irgendeiner Weise zu modifizieren, umzubauen, fremdes Zubehör oder falsche Ersatzteile einzubauen. Solche Vorgehensweisen können zu Verletzungen, Beschädigung und Garantieverlust führen.

## ⚠️ WARNUNG

Prüfen Sie Ihr Gerät regelmäßig auf Beschädigungen und festen Sitz der Schrauben um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.

### REINIGUNG IHRES GERÄTES

## ⚠️ WARNUNG

Entfernen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Akku.

- Entfernen Sie den Akku.
- Reinigen Sie Ihr Gerät mit einem feuchten Tuch oder einem sanften Reinigungsmittel wie Seifenlauge.
- Bringen Sie Plastikteile nie in Kontakt mit Flüssigkeiten wie: Benzinbasierte Produkte, Öl, aromatisierte Öle, Bremsflüssigkeit, Kraftstoffe und Verdünnungsmittel. Diese Mittel greifen Plastikmaterial oder zerstören es.
- Feuchtigkeit kann zu Elektroschock führen, trocknen Sie das Gerät vor einem Einsatz sorgfältig mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie eine kleine Bürste oder einen kleinen Staubsauger mit Bürste, um Schmutz aus den kleinen Luftschlitz am Akku und am Motorgehäuse zu entfernen.
- Halten Sie die Lüftungsschlitz stets sauber.

### AUFBEWAHRUNG

Siehe Abb. 8.

- Reinigen Sie Ihr Gerät gründlich bevor Sie es verstauen. Lagern Sie es an einem gut belüfteten, trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort. Halten Sie das Gerät fern von korrosiven Chemikalien und Streusalz.
- Installieren Sie immer die Messerschutzhülle. Siehe Abb. 8.
- Lagern Sie den Akku bei normaler Raumtemperatur, tiefere oder höhere Temperaturen können die Lebensdauer mindern.
- Lagern Sie den Akku trocken und bei einer Temperatur von weniger als 27°C.
- Lagern Sie nie entladene Akkus, auf jeden Fall vor der Lagerung abkühlen lassen und aufladen.
- Akkus verlieren bei der Lagerung ihre Ladung, je höher die Temperatur um so schneller ist die Entladung. Laden Sie Akkus bei längerer Lagerung monatlich nach, dies erhöht die Lebensdauer und erhält die Leistungsfähigkeit.

## Deutsch (Übersetzung der originalen Anleitungen)

### FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSCHE	LÖSUNG
Motor startet nicht, wenn der Auslöser und der Mikroschalter gedrückt sind.	Akku ist nicht eingerastet.	Zum Einrasten des Akkupacks sicherstellen, dass die Laschen auf der Oberseite des Akkupacks eingerastet sind.
	Akku ist nicht geladen.	Akkupack gemäß der mit Ihrem Modell mitgelieferten Anleitung aufladen.
Motor läuft, aber Messer bewegen sich nicht.	Schneiden beschädigt. Heckenschere nicht benutzen.	Technischen Kundendienst anrufen.
Heckenschere raucht während des Betriebs.	Schneiden beschädigt. Heckenschere nicht benutzen.	Technischen Kundendienst anrufen.
Heckenschere raucht während des Betriebs.	Ablagerungen oder etwas anderes blockieren die Messer.	Entfernen Sie den Akku, entfernen Sie die Ablagerungen von den Messern.

# Español (Traducción de las instrucciones originales)

## ESPECIFICACIONES

Modelo	2203407
Voltaje	60V ---
Velocidad en vacío	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Velocidad de la	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Longitud de la hoja	61 cm
Capacidad de corte	27 mm
Nivel de presión acústica medido	80 dB (A), k=3.0
Nivel de potencia acústica garantizado	94 dB (A)
Nivel de vibración	<2.5 m/s <sup>2</sup> , k=1.5 m/s <sup>2</sup>
Peso sin batería	4.5 kg

## BAUTEILE

Véase la Figura 1.

1. Cubierta de la hoja
2. Cuchilla
3. Guardia
4. Mango delantero
5. Microinterruptor
6. Botón de bloqueo de seguridad
7. Gatillo interruptor
8. Desbloqueo de la rotación
9. Empuñadura trasera
10. Batería
11. Botón de liberación de la batería

## MONTAJE

### DESEMBALAJE

- Es necesario montar este producto.
- Retire con cuidado el producto y los accesorios de la caja. Asegúrese de que están incluidos todos los elementos que figuran en la lista del paquete de embalaje.
- Inspeccione cuidadosamente el producto para asegurarse de que hubo ninguna rotura o daño durante el transporte.
- No deseche el material del envase hasta que haya inspeccionado cuidadosamente y haya utilizado satisfactoriamente el producto.

## LISTA DE PIEZAS

- Desbrozadora
- Manual de instrucciones

## FUNCIONAMIENTO

Para completar las instrucciones de carga, consulte los manuales del operador para su modelo de batería.

**NOTA:** Para evitar lesiones personales graves, retire siempre la batería y mantenga las manos alejadas del botón de bloqueo al coger o transportar la herramienta.

## COLOCAR LA BATERÍA

- Coloque la batería en el cortasetos. Alinear la ranura en el paquete de pilas con la arista del cortasetos. Véase la Figura 2.
- Asegúrese de que el cierre del cortasetos se cierra bien y de que el paquete de baterías está bien colocado en cortasetos antes de ponerlo en funcionamiento.

## SACAR LA BATERÍA

- Localice el cierre en la parte frontal del cortasetos y presione para soltar el paquete de baterías del cortasetos. Véase la Figura 2.
- Retire la batería del cortabordes.

## ⚠ ACHTUNG

Al colocar el paquete de baterías en el cortasetos, asegúrese que la ranura de batería se alinea con la arista del cortasetos y el enganche queda bien colocado. Un montaje incorrecto de la batería puede causar daños a los componentes internos.

## PUESTA EN MARCHA DEL CORTASETOS

Véase la Figura 3.

- Retire la tapa de la lámina.
- Coloque la batería.
- Para mayor seguridad, hay un micro interruptor (5) en el mango delantero. Al operar, mantener el cortasetos con las dos manos, una mano para apretar el botón de bloqueo (6) y el interruptor (7), y la otra mano para apretar el gatillo (5).
- Suelte el botón de bloqueo de seguridad (6) y siga apretando el gatillo (7) y el micro-interruptor (5) para una operación prolongada.

# Español (Traducción de las instrucciones originales)

## DETENER EL CORTASETOS

Véase la Figura 3.

- Suelte el microinterruptor (5) y el gatillo (7) para detener el cortasetos.
- Tras la liberación del gatillo (7), el botón de bloqueo de seguridad (6) se restablecerá automáticamente a la posición de bloqueo.
- Retire la batería del cortasetos.

## USO DEL ASA TRASERA GIRATORIA

Véase la Figura 4.

- Coloque el cortasetos en una superficie plana y uniforme.
- Asegúrese de que ha soltado el gatillo.
- Pulse la palanca de rotación (8) y empiece a girar la empuñadura trasera. Suelte la palanca de rotación y gire la empuñadura 45 ó 90 grados a cada lado hasta que encaje en su lugar y la palanca se bloquee.
- Para girar la empuñadura de nuevo al centro, vuelva a presionar la palanca de rotación, gire la empuñadura ligeramente, suelte la palanca de rotación y continúe girando la empuñadura hasta que encaje en su lugar.

## CONSEJOS DE USO

- No fuerce la herramienta procurando cortar setos demasiado densos. La hoja podría doblarse y reducir la cadencia de trabajo. Si la velocidad de la hoja se reduzca, talle el seto más lentamente.
- No corte tallos o ramas de más de 15 mm de grosor, ni cualquier otro elemento que resulte demasiado grande para los dientes del cortasetos. Para cortar ramas más gruesas, hágalo con una sierra de mano o una podadera.
- Si desea cortar un seto en línea perfectamente recta, le sugerimos que use un hilo para guiarse: primero determine la altura de corte del seto. Tense el hilo a la altura que le resulte más conveniente. Corte por encima del hilo, como se muestra en la figura 5. Talle asimismo los lados del seto de suerte que la parte superior sea ligeramente más estrecha (Véase la Fig.6). De este modo, el corte resultará más uniforme. Si los dientes se atascan,pare el motor, espere hasta que la hoja se detenga completamente y retire la batería antes de sacar los elementos atascados en los dientes del cortasetos.
- Lleve guantes cuando corte setos espinosos. Cuando corte arbustos pequeños, describa un amplio movimiento de barrido con el cortasetos para que los dientes corten bien los tallos. En cambio, cuando corte arbustos más grandes haga un movimiento de vaivén de adelante hacia atrás, ya que los tallos serán más duros.

## ! PELIGRO

Si los dientes de la hoja rozan una línea o un cable eléctrico, ¡no toque la hoja! ya que pod RÍ A CONDUCIR ELECTRICIDAD. ES UNA SITUACIÓN SUMAMENTE PELIGROSA. Sostenga el cortasetos de la empuñadura principal, que está perfectamente aislada, y alejelo de los cables con precaución. Corte la corriente que alimenta la línea o el cable seccionado antes de moverlo de los dientes de la hoja. El incumplimiento de esta recomendación puede provocar heridas corporales graves o incluso muerte.

## ! ADVERTENCIA

Limpie la zona de corte antes de trabajar con la máquina. Retire todo objeto peligroso como cables de alimentación, hilos eléctricos o hilos que pudieran atascarse en los dientes de la hoja y provocar heridas corporales graves.

## ! ADVERTENCIA

No utilice disolventes para limpiar las piezas de plástico. La mayor parte de los plásticos pueden dañarse con los disolventes que se venden en el comercio. Utilice un trapo limpio para retirar las impurezas, el polvo, el aceite, la grasa, etc. Si debe substituir alguna pieza, utilice únicamente recambios Greenworks originales. La utilización de cualquier otra pieza puede resultar peligrosa o deteriorar el producto.

## ! ACHTUNG

Los elementos de plástico nunca deben estar en contacto con líquido de frenos, gasolina, productos a base de petróleo, aceites penetrantes, etc. Estas sustancias químicas contienen componentes que pueden deteriorar, debilitar o destruir el plástico.

## WARTUNG UND PFLEGE

### MANTENIMIENTO DE LA HOJA DEL CORTASETOS

## ! ADVERTENCIA

No olvide que las herramientas inalámbricas siempre están listas para funcionar, ya que no necesitan estar enchufadas a una toma de corriente eléctrica. Para evitar heridas corporales graves, retire la batería cada vez que reemplace la hoja o que realice operaciones de mantenimiento.

# Español (Traducción de las instrucciones originales)

## ▲ ADVERTENCIA

Para evitar heridas corporales graves, retire la batería antes de reparar, limpiar o retirar algún elemento de la máquina.

## MANTENIMIENTO DE LA HOJA

- Lubrique la hoja después de trabajar.
- Controle a menudo el desgaste de los dientes y cerciórese de que no están dañados.
- Si debe substituirla, utilice siempre hojas originales.

## LUBRICACIÓN DE LA HOJA

Véase la Figura 7.

- Retire la batería del cortasetos.
- Para que sea más sencillo trabajar con la máquina y prolongar la vida útil de la hoja, lubríquela antes y después de utilizarla. Antes de lubricar la hoja, retire la batería y coloque el cortasetos en una superficie plana. Aplique en el borde superior de la hoja un aceite para motores ligero, como se muestra.
- Puede ser necesario lubricar la hoja cuando esté trabajando con la máquina. De ser el caso, pare el motor del cortasetos, retire la batería y lubrique la hoja. Una vez lubricada la hoja, puede continuar trabajando normalmente. No lubrique nunca la hoja del cortasetos cuando el motor esté en marcha.

## LUBRICAR EL CORTASETOS

- Todos los rodamientos de esta máquina tienen lubricante de alto índice de lubricación en cantidad suficiente para toda la vida útil de la herramienta en condiciones normales de uso. Por lo tanto, no es menester prever ninguna lubricación adicional.

## ▲ ADVERTENCIA

No modifique esta máquina ni coloque accesorios que no hayan sido recomendados en este manual de instrucciones. Estas transformaciones o modificaciones constituyen una utilización incorrecta y pueden provocar situaciones peligrosas de las que podrían resultar heridas graves.

## ▲ ADVERTENCIA

Controle el cortasetos a menudo, cerciorándose de que no haya piezas rotas y que todos los elementos están bien sujetos. Controle que todos los tornillos y elementos de sujeción estén bien apretados para evitar heridas corporales graves.

## MANTENIMIENTO DEL CORTASETOS

## ▲ ADVERTENCIA

Para evitar heridas corporales graves, retire la batería antes de reparar, limpiar o retirar algún elemento de la máquina.

- Retire la batería.
- Limpie el cortasetos con un paño húmedo con un poco de detergente suave.
- No utilice detergente demasiado fuerte para limpiar el cárter o las empuñaduras ya que son elementos de plástico. El plástico se daña si se emplean algunos aceites aromáticos como pino o limón, o bien disolventes como kerosén.
- ¡Atención! La humedad puede producir descargas eléctricas. Elimine la humedad con un paño suave y seco.
- Utilice un cepillo pequeño o el chorro de aire de una aspiradora para limpiar las ranuras de ventilación del cárter de la batería y del motor.
- Cerciórese de que las ranuras de ventilación no estén obstruidas.

## GUARDAR EL CORTASETOS

Véase Figura 8.

- Limpie cuidadosamente el cortasetos antes de guardarlo. Guarde el cortasetos en un lugar seco, bien ventilado y fuera del alcance de los niños. No lo guarde cerca de agentes corrosivos como productos químicos de jardinería o sales antisescarcha.
- Proteja la hoja con la funda de protección antes de guardar el cortasetos, como se muestra en la Figura 8.
- Guarde y ponga a cargar la batería en un lugar fresco. Si la temperatura es inferior o superior a la temperatura normal del ambiente, se reducirá la vida útil de la batería.
- Guarde las baterías con una temperatura inferior a 27°C, y lejos de la humedad. No guarde nunca la batería descargada.
- Despues de utilizar la máquina, espere que la batería se enfrie antes de volverla a cargar.
- Todas las baterías pierden su capacidad de carga al cabo de cierto tiempo. Cuanto mayor sea la temperatura, más rápidamente perderá su capacidad de carga. Si no utiliza el cortasetos durante un período prolongado, vuelva a cargar la batería una vez al mes o cada dos meses. Con esta precaución prolongará la vida útil de la batería.

## Español (Traducción de las instrucciones originales)

### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El motor no arranca cuando está pulsado el gatillo-interruptor y el icróinterruptor.	La batería no está segura.	Para asegurar la batería, asegúrese de que los pestillos superiores del pack de la batería encajan en su lugar.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería según las instrucciones incluidas con su modelo.
El motor funciona pero las hojas no se mueven.	Cortasetos averiado. No utilice el cortasetos.	Llame al servicio técnico.
Sale humo del cortasetos durante su utilización.	Cortasetos averiado. No utilice el cortasetos.	Llame al servicio técnico.
Zumbido del motor, cuchillas no mueven.	Desechos y otros pueden atascar las cuchillas.	Retire la batería, límpie los residuos que bloqueen las hojas.

# Italiano (Traduzione dalle istruzioni originali)

## SPECIFICHE

Modello	2203407
Voltaggio	60V ---
Velocità senza	3400 ( $\pm 10\%$ ) min $^{-1}$
Velocità lama	3400 ( $\pm 10\%$ ) min $^{-1}$
Lunghezza lama	61 cm
Capacità di taglio	27 mm
Livello di pressione acustica misurato	80 dB (A), k=3.0
Livello di potenza acustica garantito	94 dB (A)
Livello vibrazioni	<2.5 m/s $^2$ , k=1.5 m/s $^2$
Peso senza gruppo batteria	4.5 kg

## CARATTERISTICHE

Vedere Figura 1.

1. Coperchio lama
2. Lama
3. Paralame
4. Manico anteriore
5. Micro interruttore
6. Tasto di blocco di sicurezza
7. Interruttore a grilletto
8. Leva di rilascio a rotazione
9. Manico posteriore
10. Batteria
11. Tasto di rilascio batteria

## MONTAGGIO

### RIMOZIONE IMBALLO

- Questo prodotto non deve essere montato.
- Rimuovere attentamente il prodotto e i suoi accessori dalla scatola. Assicurarsi che tutte le parti indicate nell'apposita lista siano incluse.
- Ispezionare il prodotto attentamente per assicurarsi che non si siano verificati danni o rotture durante le operazioni di trasporto.
- Non smaltire il materiale dell'imballo fino a che il prodotto non sia stato attentamente ispezionato e messo in funzione.

## LISTA PARTI

- Tagliasiepi
- Manuale d'istruzioni

## FUNZIONAMENTO

Per istruzioni riguardanti il caricamento, far riferimento al Manuale istruzioni per il gruppo batteria e i modelli di caricatore.

**NOTA:** Per evitare gravi lesioni personali, rimuovere sempre il gruppo batteria e mantenere le mani lontane dall'interruttore/ attuatore quando si trasporta o sposta l'utensile.

## INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

- Posizionare il gruppo batteria nel bordatore. Allineare il solco sul gruppo batteria con la costola rialzata sul bordatore. Vedere Figura 2.
- Assicurarsi che la linguetta sul bordatore scatti al suo posto e che il gruppo batterie sia assicurato nel bordatore prima di avviare le operazioni di lavoro.

## RIMOZIONE DELLA BATTERIA

- Individuare la linguetta sul bordatore e premere il tasto di rilascio gruppo batteria sul bordatore. Vedere Figura 2.
- Rimuovere la batteria dal tagliasiepi.

## ATTENZIONE

Quando si inserisce il gruppo batterie nel bordatore, assicurarsi che il gruppo batterie sia allineato con la costola rialzata sul bordatore e le linguette scattino correttamente al loro posto. Un montaggio scorretto del gruppo batterie potrà causare danni ai componenti interni.

## MESSA IN FUNZIONE DEL TAGLIAPIEPI

Vedere Figura 3.

- Rimuovere il coperchio della lama.
- Installare il gruppo batterie.
- Per ulteriore sicurezza, il manico anteriore è dotato di micro interruttore (5). Quando si mette in funzione, reggere il bordatore con entrambe le mani, una mano per premere l'interruttore di blocco (6) e premere l'interruttore a grilletto (7), e l'altra per premere il micro interruttore (5).
- Rilasciare il tasto di sblocco (6) e continuare a premere l'interruttore a grilletto (7) e il micro interruttore (5) per prolungare le operazioni.

## Italiano (Traduzione dalle istruzioni originali)

### ARRESTO DEL TAGLIASIEPI

Vedere Figura 3.

- Rilasciare il micro interruttore (5) e l'interruttore a grilletto (7) per arrestare il bordatore.
- Al rilascio dell'interruttore (7), il tasto di sblocco (6) si resetterà automaticamente nella posizione di blocco.
- Rimuovere il gruppo batteria dal tagliasiepi.

### UTILIZZARE IL MANICO POSTERIORE RUOTANTE

Vedere Figura 4.

- Posizionare il decespugliatore su una superficie piatta ed equilibrata.
- Assicurarsi di aver rilasciato il grilletto.
- Tirare la leva di rotazione (8) e iniziare a girare l'impugnatura posteriore. Rilasciare la leva di rotazione girando l'impugnatura a 45 o 90 gradi da ciascun lato fino a che non scatti al suo posto e la leva si blocchi.
- Riportate il manico verso il centro, tirare di nuovo la leva di rotazione, grare il manico leggermente, rilasciare la leva di rotazione e continuare a girare il manico fino a che non si blocchi al suo posto.

### CONSIGLI SUL FUNZIONAMENTO

- Non forzare l'apparecchio tagliando siepi troppo fitte. La lama potrebbe flettersi e rallentare. Se la lama rallenta, tagliare più lentamente.
- Non tentare di tagliare steli o rami di una sezione superiore a 15 mm, né materiali troppo grandi per essere tagliati dai denti della lama. Per tagliare i rami molto grandi, utilizzare una sega a mano o un potatore.
- Se si desidera tagliare una siepe perfettamente orizzontale, utilizzare una corda di riferimento. Decidere innanzitutto l'altezza alla quale si desidera tagliare la siepe. Quindi, tendere lo spago lungo la siepe all'altezza desiderata. Tagliare immediatamente al di sopra della linea guida fornita dalla corda tesa. Vedere Figura 5. Tagliare anche i lati della siepe, in modo che la parte superiore sia più stretta. Vedere Figura 6. In questo modo una parte maggiore della siepe risulterà esposta e il taglio sarà più uniforme. Se i denti della lama si inceppano, arrestare il motore, attendere che la lama si arresti e rimuovere la batteria prima di tentare di estrarre i frammenti incastratisi tra i denti.
- Indossare guanti quando si tagliano siepi spinose. Quando si tagliano arbusti giovani, compiere con il tagliasiepi un ampio movimento di brandeggio in modo che gli steli penetrino correttamente nelle lame di taglio. Se invece si devono tagliare arbusti più spessi, effettuando un movimento alternato avanti indietro il taglio risulterà più agevole.

### ⚠ PERICOLO

Se i denti vengono a contatto con una linea o un cavo elettrico, **NON TOCCARE LA LAMA!** QUEST'ULTIMA PUÒ INFATTI ELETTRIFICARSI E RIVELARSI ESTREMAMENTE PERICOLOSA. Tenere il tagliasiepi afferrando l'impugnatura posteriore isolata e posarlo con cautela lontano dalla propria persona. Prima di liberare i denti della lama, interrompere la corrente che alimenta la linea o il cavo sezionato. La mancata osservanza di questa norma potrebbe comportare gravi lesioni fisiche o la morte.

### ⚠ ATTENZIONE

Prima di utilizzare l'apparecchio, pulire l'area di taglio. Rimuovere cavi, fili elettrici, corde e altri oggetti che potrebbero rimanere impigliati nella lama e provocare gravi lesioni fisiche.

### ⚠ ATTENZIONE

Non utilizzare solventi per pulire parti in plastica. La maggior parte dei materiali plasticci rischia di essere danneggiata dall'uso dei solventi disponibili in commercio. Impiegare un panno pulito per rimuovere sporco, olio, grasso, ecc. In caso di sostituzione, utilizzare esclusivamente parti di ricambio originali Greenworks. L'impiego di altri componenti potrebbe rappresentare un pericolo o danneggiare l'apparecchio.

### ⚠ ATTENZIONE

Gli elementi in plastica non devono mai entrare in contatto con liquido dei freni, benzina, prodotti a base di petrolio, oli penetranti, ecc. Tali prodotti chimici contengono sostanze che possono danneggiare, indebolire o distruggere la plastica.

## MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

### MANUTENZIONE DELLA LAMA DEL TAGLIASIEPI MANUTENZIONE LAMA

### ⚠ ATTENZIONE

Gli apparecchi a batteria sono sempre pronti a funzionare, in quanto non necessitano di essere collegati ad una presa elettrica. Onde evitare lesioni fisiche gravi, rimuovere sempre la batteria e prestare particolare attenzione durante la manutenzione o la sostituzione della lama.

## Italiano (Traduzione dalle istruzioni originali)

### **⚠ ATTENZIONE**

Rimuovere la batteria prima di riparare, pulire o rimuovere i componenti dall'apparecchio, per evitare lesioni fisiche gravi.

### **MANUTENZIONE LAMA**

- Lubrificare la lama dopo ogni utilizzo.
- Verificare periodicamente il grado di usura e di danneggiamento dei denti.
- In caso di sostituzione, utilizzare sempre lame sostitutive originali.

### **LUBRIFICAZIONE LAMA**

Vedere Figura 7.

- Rimuovere il gruppo batteria dal tagliasiepi.
- Lubrificare il tagliasiepi prima e dopo ogni impiego, per consentire un migliore utilizzo dell'apparecchio e prolungare la durata della lama. Prima di lubrificare la lama, rimuovere la batteria e posizionare il tagliasiepi su una superficie piana. Applicare un leggero strato d'olio motore lungo il bordo superiore della lama.
- Può rivelarsi necessario lubrificare il tagliasiepi anche durante operazioni di taglio prolungate. In questo caso, spegnere il tagliasiepi, rimuovere la batteria e lubrificare la lama. Successivamente, è possibile riprendere il lavoro. Non lubrificare mai la lama mentre il tagliasiepi è in funzione.

### **LUBRIFICAZIONE DEL TAGLIAPI**

- Tutti i cuscinetti di questa unità sono lubrificati a vita con una quantità di lubrificante ad elevato indice di lubrificazione, in condizioni di normale utilizzo. Di conseguenza, non è necessaria alcuna lubrificazione periodica.

### **⚠ ATTENZIONE**

Non modificare l'apparecchio né installare un accessorio non specificamente previsto nel presente manuale. Tali modifiche o trasformazioni equivalgono ad un utilizzo non consentito e possono causare situazioni pericolose in grado di provocare gravi lesioni fisiche.

### **⚠ ATTENZIONE**

Ispezionare regolarmente il tagliasiepi, per assicurarsi che non vi siano componenti rotti o non fissati saldamente. Accertarsi che tutte le viti e gli elementi di fissaggio siano correttamente serrati, in modo da ridurre rischi di infortuni.

### **PULIZIA DEL TAGLIAPI**

### **⚠ ATTENZIONE**

Ispezionare regolarmente il tagliasiepi, per assicurarsi che non vi siano componenti rotti o non fissati saldamente. Accertarsi che tutte le viti e gli elementi di fissaggio siano correttamente serrati, in modo da ridurre rischi di infortuni.

- Rimuovere il gruppo batteria.
- Pulire il tagliasiepi con un panno umido imbevuto di detergente neutro.
- Non utilizzare detergenti aggressivi per pulire la copertura in plastica o l'impugnatura: Potrebbero infatti venire danneggiati da alcuni oli aromatici, quali il pino o il limone, o da solventi come il cherosene.
- L'umidità può dare luogo a rischi di scosse elettriche. Rimuovere qualsiasi traccia di umidità servendosi di un panno morbido e asciutto.
- Utilizzare una piccola spazzola o un aspiratore a bassa potenza per pulire le griglie di aerazione del carter della batteria e del carter motore.
- Mantenere sempre pulite le griglie di aerazione.

### **RIMESSAGGIO DEL TAGLIAPI**

Vedere Figura 8.

- Pulire a fondo il tagliasiepi, prima di riporlo. Riporre il tagliasiepi in un luogo asciutto, ben aerato, lontano dalla portata dei bambini. Non riporlo in prossimità di agenti corrosivi quali i prodotti chimici da giardinaggio o i sali per sciogliere la neve.
- Appicare sempre il fodero di protezione sulla lama prima di riporre il tagliasiepi. Vedere Figura 8.
- Riporre e ricaricare la batteria in un luogo fresco. Temperature inferiori o superiori alla normale temperatura ambientale riducono la durata della batteria.
- Riporre il gruppo batteria in luoghi con temperatura inferiore ai 27°C, e privi di umidità.
- Non riporre mai una batteria scarica. Dopo l'uso dell'apparecchio, attendere che la batteria si raffreddi e ricarcarla subito completamente.
- Tutte le batterie, nel tempo, perdono la propria carica. Più alta è la temperatura, più la batteria perde la propria carica. In caso di prolungata inattività dell'apparecchio, procedere alla ricarica della batteria tutti i mesi o ogni due mesi. Questa operazione prolunga la durata della batteria.

## Italiano (Traduzione dalle istruzioni originali)

### RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA PROBABILE	SOLUZIONE
Il motore non si avvia quando l'interruttore a grilletto e l'interruttore micro vengono premuti.	La batteria non è sicura.	Per assicurare il gruppo batterie, fare in modo che le lingue sulla parte superiore del gruppo batterie scattino al loro posto.
	La batteria non è carica.	Cambiare il gruppo batterie secondo le istruzioni incluse con il proprio modello.
Il motore funziona, ma le lame di taglio non si muovono.	Tagliasiepi danneggiato. Non utilizzare l'utensile.	Rivolgersi al servizio tecnico.
Il tagliasiepi emette fumi durante le operazioni.	Tagliasiepi danneggiato. Non utilizzare l'utensile.	Rivolgersi al servizio tecnico.
Il motore ronza, le lame non si muovono.	Detriti o altri materiali di scarso stanno danneggiando le lame.	Rimuovere la batteria, rimuovere il blocco dei detriti dalle lame.

# Français (Traduction à partir du mode d'emploi d'origine)

## SPÉCIFICATIONS

Modèle	2203407
Tension	60V ---
Vitesse à vide	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Vitesse de la lame	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Longueur de la lame	61 cm
Capacité de coupe	27 mm
Niveau de pression sonore mesuré	80 dB (A), k=3.0
Niveau de puissance acoustique garanti	94 dB (A)
Niveau de vibration	<2.5 m/s <sup>2</sup> , k=1.5 m/s <sup>2</sup>
Poids (sans bloc-batterie)	4.5 kg

## DESCRIPTION

Voir figure 1.

- Fourreau protège-lame
- Lame.
- Protection.
- Poignée avant
- Microrupteur
- Bouton de verrouillage de sécurité
- Gâchette
- Tourner pour désassembler
- Poignée arrière
- Pile
- Bouton de déverrouillage de la batterie

## ASSEMBLAGE

### DÉBALLAGE

- Ce produit ne requiert aucun assemblage.
- Déballez le produit et ses accessoires avec précaution. Assurez-vous d'être en possession de tous les éléments figurant sur la liste des pièces de ce manuel.
- Vérifiez attentivement l'outil afin de s'assurer qu'aucun dommage ou fissure ne se soit produit durant le transport.
- Ne jetez pas les éléments d'emballage avant d'avoir attentivement vérifié et utilisé normalement le produit.

### LISTE DES ÉLÉMENTS CONTENUS DANS L'EMBALLAGE

- Taille-haies
- Manuel de l'utilisateur

## UTILISATION

Reportez-vous au Mode d'emploi de votre pack batterie et de votre chargeur pour des instructions complètes sur la méthode de charge.

**NOTE:** Pour éviter de graves blessures, retirez toujours le pack batterie et éloignez vos mains du bouton de verrouillage lorsque vous portez ou que vous transportez l'outil.

### INSÉREZ LA BATTERIE

- Installez le bloc-batterie dans le taille-haies. Alignez la rainure du bloc-batterie avec le côté surélevé du taille-haies. Voir Figure 2.
- Avant toute utilisation, assurez-vous que le loquet situé sur le taille-haies est fixé et que le bloc-batterie est fermement installé sur le taille-haies.

### RETRAIT DE LA BATTERIE

- Trouvez le loquet situé sur le taille-haies est appuyez dessus pour déverrouiller le bloc-batterie du taille-haies. Voir Figure 2.
- Retirez la batterie du taille-haies.

### ATTENTION

Lorsque vous installez le bloc-batterie sur l'outil, veillez à ce que le côté surélevé de l'outil soit aligné avec la rainure située sur la batterie et que le loquet soit correctement enclenché. Tout assemblage incorrect du bloc-batterie peut endommager les composants internes de l'unité.

### MISE EN MARCHE DU TAILLE-HAIES

Voir Figure 3.

- Retirez le fourreau de la lame.
- Installez le bloc-batterie.
- Pour davantage de sécurité, un microrupteur (5) est situé dans la poignée avant. Lorsque vous l'utilisez, tenez le taille-haies avec vos deux mains, une main permettant d'appuyer sur le bouton de déverrouillage (6) et la gâchette (7), utilisez l'autre main pour appuyer sur le microrupteur (5).
- Relâchez le bouton de déverrouillage (6) et maintenez enfoncée la gâchette (7) et le microrupteur (5) pour un fonctionnement continu.

## Français (Traduction à partir du mode d'emploi d'origine)

### ARRÊT DU TAILLE-HAIES

Voir Figure 3.

- Relâchez le microrupteur (5) et la gâchette (7) pour arrêter le taille-haies.
- Une fois la gâchette relâchée (7), le bouton de déverrouillage de sécurité (6) retourne automatiquement en position de verrouillage.
- Retirez le bloc-batterie de l'outil.

### USAGE DE LA POIGNEE ARRIÈRE TOURNANTE

Voir figure 4.

- Mettez le taille-haie sur une surface plate et égale.
- Assurez-vous que la gâchette a été relâchée.
- Appuyez sur le levier rotatif (8) puis commencez à tourner la poignée arrière. Relâchez le levier rotatif puis tournez la poignée de 45 ou 90 degrés d'un côté ou de l'autre jusqu'au clic, le levier se verrouille.
- Afin que la poignée rentre au centre, tirez le levier de rotation à nouveau, tournez la poignée un peu, relâchez le levier tournant et continuez tourner la poignée jusqu'à ce qu'elle s'encoche en position.

### CONSEILS D'UTILISATION

- Ne forcez pas votre outil en cherchant à couper des haies trop denses. La lame pourrait se plier et ralentir. Si la lame ralentit, taillez plus lentement.
- Ne tentez pas de couper des tiges ou des branches de plus de 15 mm d'épaisseur, ni tout élément trop grand pour être coupé par les dents. Pour couper les branches trop grosses, utilisez une scie à main ou un élagueur.
- Si vous souhaitez couper une haie de façon bien plane, nous vous recommandons d'utiliser de la ficelle : repérez d'abord le niveau auquel vous souhaitez tailler la haie. Tendez ensuite de la ficelle le long de la haie à ce niveau. Taillez juste au-dessus de la ficelle tendue, tel qu'ilustré à la figure 5. Taillez également les côtés d'une haie de façon à ce que le dessus soit plus étroit (voir fig. 6). La coupe sera ainsi plus uniforme. Si les dents se coincent, arrêtez le moteur, attendez que la lame s'arrête et retirez la batterie avant d'essayer de retirer les éléments coincés dans les dents.
- Portez des gants lorsque vous taillez des haies épineuses. Lorsque vous taillez de jeunes arbustes, effectuez un large mouvement de balayage avec votre taille-haies afin que les dents attrapent correctement les tiges. Lorsque vous coupez des arbustes plus anciens, en revanche, effectuez un mouvement de va-et-vient d'avant en arrière car les tiges seront plus dures.

### ⚠ DANGER

Si les dents entrent en contact avec une ligne ou un cordon électrique, NE TOUCHEZ PAS LA LAME ! CELLE-CI PEUT DEVENIR CONDUCTRICE. C'EST EXTRÈMEMENT DANGEREUX. Tenez votre taillehaies par la poignée principale, qui est isolée, et posez-le loin de vous avec précaution. Coupez le courant alimentant la ligne ou le cordon sectionné avant de le/ la dégager des dents de la lame. Le nonrespect de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles graves ou la mort.

### ⚠ AVERTISSEMENT

Nettoyez la zone de coupe avant d'utiliser l'outil. Retirez tous les objets tels que cordons d'alimentation, fils électriques ou fils pouvant se prendre dans les dents de la lame et provoquer des blessures corporelles graves.

### ⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez pas de solvants pour nettoyer les pièces en plastique. La plupart des plastiques risquent d'être endommagés par les solvants disponibles dans le commerce. Utilisez un chiffon propre pour essuyer les impuretés, l'huile, la graisse, etc. de l'outil. Utilisez uniquement des pièces de rechange Greenworks d'origine en cas de remplacement. L'utilisation de toute autre pièce peut présenter des dangers ou endommager le produit.

### ⚠ ATTENTION

Les éléments en plastique ne doivent jamais entrer en contact avec du liquide de frein, de l'essence, des produits à base de pétrole, des huiles pénétrantes, etc. Ces produits chimiques contiennent des substances qui peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique.

## ENTRETIEN ET RÉPARATION

### ENTRETIEN DE LA LAME DU TAILLEHAIES

### ⚠ AVERTISSEMENT

N'oubliez pas que les outils sans fil sont toujours prêts à fonctionner puisqu'ils n'ont pas besoin d'être connectés à une prise électrique. Pour éviter les blessures corporelles graves, retirez toujours la batterie et soyez extrêmement vigilant lors de l'entretien ou du remplacement de la lame.

# Français (Traduction à partir du mode d'emploi d'origine)

## ⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les blessures corporelles graves, retirez la batterie avant de réparer, nettoyer ou retirer des éléments de l'outil.

## ENTRETIEN DE LA LAME

- Lubrifiez la lame après chaque utilisation.
- Vérifiez régulièrement le degré d'usure des dents et assurez-vous qu'elles ne sont pas endommagées.
- Utilisez toujours des lames d'origine en cas de remplacement.

## LUBRIFICATION DE LA LAME

Voir figure 7.

- Retirez la batterie du taille-haies.
- Pour une utilisation plus aisée de votre outil et pour prolonger la durée de vie de la lame, lubrifiez la lame avant et après chaque utilisation. Avant de lubrifier la lame, retirez la batterie et posez le taillehaies sur une surface plane. Appliquez une huile légère pour moteur le long du bord supérieur de la lame, tel qu'illustré.
- Il peut s'avérer nécessaire de lubrifier la lame entre deux séances de travail. Dans ce cas, arrêtez le taillehaies, retirez la batterie et lubrifiez la lame. Vous pouvez ensuite reprendre votre travail. Ne lubrifiez jamais la lame lorsque le taille-haies est en marche.

## LUBRIFICATION DU TAILLE-HAIES

- Tous les roulements de cet outil ont été lubrifiés avec une quantité de lubrifiant à haut indice de lubrification suffisante pour toute la durée de vie de l'outil dans des conditions normales d'utilisation. Par conséquent, aucune lubrification supplémentaire n'est nécessaire.

## ⚠ AVERTISSEMENT

Ne tentez pas de modifier cet outil ou d'y monter un accessoire non recommandé dans le présent manuel. De telles transformations ou modifications relèvent de l'utilisation abusive et risquent de créer des situations dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles graves.

## ⚠ AVERTISSEMENT

Inspectez votre taille-haies régulièrement afin de vous assurer qu'aucune pièce n'est cassée et que toutes les pièces sont solidement fixées. Assurezvous que toutes les vis et tous les éléments de fixation sont bien serrés afin de réduire les risques de blessures corporelles graves.

## ENTRETIEN DU TAILLE-HAIES

## ⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter les blessures corporelles graves, retirez la batterie avant de réparer, nettoyer ou retirer des éléments de l'outil.

- Retirez la batterie.
- Nettoyez le taille-haies à l'aide d'un chiffon humide imbibé d'un détergent doux.
- N'utilisez pas de détergent fort pour nettoyer le carter ou la poignée – ces éléments sont en plastique. Ils pourraient être endommagés par certaines huiles aromatiques telles que le pin ou le citron, ou par des solvants tels que le kéroslène.
- Attention, l'humidité peut être à l'origine de chocs électriques. Essuyez toute trace d'humidité à l'aide d'un chiffon doux sec.
- Utilisez une petite brosse ou le jet d'air d'un aspirateur peu puissant pour nettoyer les fentes de ventilation du carter de la batterie et du carter moteur.
- Assurez-vous que les fentes de ventilation ne sont jamais obstruées.

## RANGEMENT DU TAILLE-HAIES

Voir figure 8.

- Nettoyez soigneusement votre taille-haies avant de le ranger. Rangez votre taillehaies dans un endroit sec, bien aéré et hors de portée des enfants. Ne le rangez pas à proximité d'agents corrosifs tels que des produits chimiques de jardinage ou des sels de dégel.
- Protégez toujours la lame à l'aide du fourreau de protection avant de ranger votre taille-haies, tel qu'illustré à la figure 8.
- Rangez et rechargez la batterie dans un endroit frais. Les températures inférieures ou supérieures à une température ambiante normale réduisent la durée de vie d'une batterie.
- Stockez la batterie en un lieu où la température est inférieure à 27°C, à l'abri de l'humidité.
- Ne rangez jamais une batterie déchargée. Après utilisation, attendez que la batterie refroidisse et rechargez-la immédiatement.
- Toutes les batteries perdent de leur capacité de charge avec le temps. Plus la température est élevée, plus vite la batterie perd de sa capacité de charge. Si vous rangez votre appareil pendant des périodes prolongées, rechargez les batteries tous les mois ou tous les deux mois. Cela prolongera la durée de vie du pack batterie.

## Français (Traduction à partir du mode d'emploi d'origine)

### DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas lorsque je presse sur la gâchette et le microrupteur.	La batterie est mal installée.	Pour bien installer la batterie, assurez-vous que les loquets situés sur la partie supérieure de la batterie sont verrouillés.
	La batterie n'est pas chargée.	Chargez la batterie conformément aux instructions incluses avec le modèle.
Le moteur fonctionne, mais les lames de coupe ne se déplacent pas.	Le taille-haies est endommagé. N'utilisez pas l'outil.	Faites appel à un réparateur.
Le taille-haies émet de la fumée en cours de fonctionnement.	Le taille-haies est endommagé. N'utilisez pas l'outil.	Faites appel à un réparateur.
Le moteur bourdonne, les lames ne se déplacent pas.	Des résidus ou autres objets étrangers peuvent coincer les lames.	Retirer la batterie, nettoyer les résidus des lames.

# Portuguese (Tradução das instruções originais)

## ESPECIFICAÇÃO

Modelo	2203407
Voltagem	60V ---
Velocidade em vazio	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Velocidade da lâmina	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Comprimento da lâmina	61 cm
Capacidade de corte	27 mm
Nível de pressão sonora medida	80 dB (A), k=3.0
Nível de potência acústica garantido	94 dB (A)
Nível de vibração	<2.5 m/s <sup>2</sup> , k=1.5 m/s <sup>2</sup>
Peso sem bateria	4.5 kg

## DESCRIÇÃO

Vedere Figura 1.

1. Coberta da lâmina
2. Lâmina
3. Proteção
4. Pega dianteira
5. Micro-interruptor
6. Botão de bloqueio de segurança
7. Interruptor de gatilho
8. Desbloqueio da rotação
9. Manípulo traseiro
10. Bateria
11. Botão de libertação da bateria

## MONTAGEM

### DESEMBALAR

- Este produto não requer montagem.
- Remova cuidadosamente o produto e quaisquer acessórios da caixa. Assegurese de que todos os elementos referidos na lista da embalagem estão incluídos.
- Inspecione o produto cuidadosamente para se certificar que não houve quebra ou danos durante o transporte.
- Não deite fora o material da embalagem até ter inspecionado cuidadosamente o produto e o ter posto a trabalhar.

### LISTA DA EMBALAGEM

- Corta-sebes
- Manual do operador

## FUNCIONAMENTO

Para instruções de carregamento completas, consulte os Manuais do Utilizador para os seus modelos de bateria e carregador de bateria.

**NOTA:** Para evitar lesões corporais graves retire sempre a bateria e mantenha as mãos afastadas do botão de bloqueio ao carregar ou transportar a ferramenta.

### INSTALAÇÃO DA BATERIA

- Coloque a bateria no corta sebes. Alinhar a ranhura na bateria com a aresta levantada sobre o corta sebes. Ver Figura 2.
- Assegure-se de que o fecho do corta sebes no lugar e de que a bateria é fixada no corta sebes antes de começar a operação.

### RIMOZIONE DELLA BATTERIA

- Localize o fecho do corta sebes e puxe para libertar as baterias do corta sebes. Vedere Figura 2.
- Rimuovere la batteria dal tagliasiepi.

## ADVERTÊNCIA

Ao colocar a bateria no seu corta sebes, certifique-se que a ranhura da bateria alinha com o reforço levantado sobre corta sebes e o trinco fica no lugar de forma correta. Uma montagem incorreta da bateria pode causar danos aos componentes internos.

### COL OCA Ė O EM FUNCIONAMENTO DO CORTASEBES

Vedere Figura 3.

- Remova a capa da lâmina.
- Coloque a bateria.
- Para maior segurança, há um micro interruptor (5) no punho dianteiro. Em funcionamento, mantenha o corta sebes com as duas mãos, uma mão para apertar o botão de bloqueio (6) e aperte o gatilho (7), e a outra mão para apertar o micro-interruptor (5).
- Solte o botão de bloqueio de segurança (6) e continue a apertar o gatilho (7) e o micro interruptor (5) para um funcionamento prolongado.

# Portuguese (Tradução das instruções originais)

## PARAGEM DO CORTA-SEBES

Ver Figura 3.

- Liberte o micro-interruptor (5) e o gatilho (7) para parar o aparador de sebes.
- Após a libertação do interruptor gatilho (7), o botão de bloqueio de segurança (6) será reposto automaticamente para a posição de bloqueio.
- Remova a bateria do corta-sebes.

## USAR O MANÍPULO TRASEIRO GIRATÓRIO

Ver Figura 4.

- Coloque o corta-sebes numa superfície plana e uniforme.
- Certifique-se de que libertou o ativador.
- Prima a alavanca de rotação (8) para que a pega traseira comece a rodar. Liberte a alavanca de rotação e rode a pega 45 ou 90 graus para cada lado até que faça clique no local e a alavanca se fixe.
- Para levar a pega novamente ao centro, prima a alavanca de rotação novamente, rode a pega ligeiramente, liberte a alavanca de rotação e continue a rodar a pega até que se fixe no local.

## CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

- Não force a ferramenta tentando cortar sebes demasiado densas. A lâmina poderia dobrar e abrandar. Se a lâmina abrandar, corte mais lentamente.
- Não tente cortar hastes ou ramos de mais de 15 mm de espessura, nem qualquer elemento demasiado grande para ser cortado pelos dentes. Para cortar os ramos grossos demais, utilize uma serra de mão ou uma tesoura de poda.
- Se deseja cortar uma sebe de forma bem plana, é aconselhável utilizar um cordel de guia: marque primeiro o nível a que deseja cortar a sebe. Estenda o cordel ao longo da sebe a esse nível. Talhe logo por cima do cordel estendido, como indicado na figura 5. Corte também os lados de uma sebe de modo que o topo seja mais estreito (ver fig. 6). Deste modo, o corte será mais uniforme. Se os dentes emperrarem, pare o motor, aguarde que a lâmina pare e retire a bateria antes de tentar retirar os elementos presos nos dentes.
- Use luvas quando corta sebes com espinhos. Quando corta arbustos jovens, efectue um movimento amplo de varrimento com o corta-sebes de modo que os dentes apanhem correctamente as hastes. Quando corta arbustos mais velhos, pelo contrário, efectue um movimento de vaivém para a frente e para trás pois as hastes serão mais duras.

## PERIGO

Se os dentes entrarem em contacto com uma linha ou um cabo eléctrico, NÃO TOQUE NA LÂMINA! A LÂMINA PODE FICAR CONDUTORA. É EXTREMAMENTE PERIGOSO. Segureo corta-sebes pelapega principal, que é isolada, e ponha-o longe de si com precaução. Corte a corrente que alimenta a linha ou o cabo seccionado antes de a/o retirar dos dentes da lâmina. O não cumprimento desta instrução pode ocasionar ferimentos graves ou a morte.

## AVISO

Limpe a zona de corte antes de utilizar a ferramenta. Retire todos os objectos como cabos de alimentação, fios eléctricos ou fios que possam ficar presos nos dentes da lâmina e provocar ferimentos graves.

## AVISO

Não utilize solventes para limpar as peças de plástico. A maioria dos plásticos pode ser danificada pelos solventes vendidos no comércio. Utilize um pano limpo para limpar as sujidades, o óleo, a massa, etc. Utilize unicamente peças sobresselentes Greenworks de origem para as substituições. outra peça pode apresentar um perigo A utilização de qualquer ou danificar o aparelho.

## ADVERTÊNCIA

Os elementos de plástico nunca devem entrar em contacto com líquido de travões, gasolina, produtos à base de petróleo, óleos penetrantes, etc. Estas substâncias contêm produtos químicos que podem danificar, enfraquecer ou destruir o plástico.

## MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO

### MANUTENÇÃO DA LÂMINA DO CORTASEBES

## AVISO

Não esqueça que as ferramentas sem fio estão sempre prontas a funcionar visto que não têm necessidade de ser ligadas a uma tomada eléctrica. Para evitar ferimentos graves, retire sempre a bateria e seja extremamente vigilante durante a manutenção ou a substituição da lâmina.

# Portuguese (Tradução das instruções originais)

## ⚠ AVISO

Para evitar ferimentos graves, retire a bateria antes de reparar, limpar ou retirar elementos da ferramenta.

## MANUTENÇÃO DA LÂMINA

- Lubrifique a lâmina depois de cada utilização.
- Verifique regularmente o grau de desgaste dos dentes e certifique-se de que não estão danificados.
- Utilize sempre lâminas de origem para as substituições.

## LUBRIFICAÇÃO DA LÂMINA

*Ver Figura 7.*

- Retire a bateria do corta-sebes.
- Para uma utilização mais fácil da ferramenta e para prolongar a vida útil da lâmina, lubrifique a lâmina antes e depois de cada utilização. Antes de lubrificar a lâmina, retire a bateria e ponha o cortasebes numa superfície plana. Aplique óleo leve para motor ao longo do bordo superior da lâmina, como indicado na figura 7.
- Pode ser necessário lubrificar a lâmina entre duas sessões de trabalho. Nesse caso, pare o cortasebes, retire a bateria e lubrifique a lâmina. Em seguida pode recomeçar o trabalho. Nunca lubrifique a lâmina com o corta-sebes em funcionamento.

## LUBRIFICAÇÃO DO CORTA-SEBES

- Todos os rolamentos desta ferramenta foram lubrificados com uma quantidade de lubrificante de alto índice de lubrificação, suficiente para toda a vida da ferramenta em condições normais de utilização. Por conseguinte, não requer nenhuma lubrificação suplementar.

## ⚠ AVISO

Não tente modificar esta ferramenta nem montar um acessório não recomendado neste manual. Estas transformações ou modificações são consideradas como uso abusivo e podem provocar situações perigosas com possibilidade de ferimentos graves.

## ⚠ AVISO

Controle regularmente o corta-sebes para ter a certeza de que nenhuma peça está quebrada e que todas as peças estão fixadas solidamente. Certifique-se de que todos os parafusos e todos os elementos de fixação estão bem apertados, de modo a reduzir os riscos de ferimentos graves.

## MANUTENÇÃO DO CORTA-SEBES

## ⚠ AVISO

Para evitar ferimentos graves, retire a bateria antes de reparar, limpar ou retirar elementos da ferramenta.

- Retire a bateria.
- Limpe o corta-sebes com um pano húmido embebido em detergente macio.
- Não utilize detergente forte para limpar a estrutura ou a pega – estes elementos são de plástico. Poderiam ficar danificados por certos óleos aromáticos como por exemplo o pinheiro ou o limão, ou por solventes como querosene.
- Cuidado com a humidade que pode dar origem a choques eléctricos. Limpe qualquer resto de humidade com um pano macio e seco.
- Utilize uma escova pequena ou o jacto de ar de um aspirador não muito forte para limpar as fendas de ventilação da caixa da bateria e da caixa do motor.
- As fendas de ventilação nunca devem estar obstruídas.

## ARRUMAR O CORTA-SEBES

*Ver Figura 8.*

- Limpe cuidadosamente o seu corta-sebes antes de o arrumar. Arrume o corta-sebes num local seco, bem arejado e fora do alcance das crianças. Não o arrume perto de produtos corrosivos como, por exemplo, produtos químicos de jardinagem e sal para descongelação.
- Proteja sempre a lâmina com a bainha de protecção antes de arrumar o corta-sebes, como indicado na figura 8.
- Arrume e carregue a bateria num local fresco. As temperaturas inferiores ou superiores à temperatura ambiente normal reduzem a vida útil de uma bateria.
- Armazene o compartimento das baterias com temperatura abaixo dos 27°C e longe da humidade.
- Nunca arrume uma bateria descarregada. Depois da utilização, espere que a bateria arrefeça e recarregue-a imediatamente.
- Todas as baterias perdem a capacidade de carga com o tempo. Quanto mais alta for a temperatura, mais rapidamente a bateria perde a capacidade de carga. Se não utilizar o corta-sebes durante muito tempo, carregue a bateria todos os meses ou de dois em dois meses. Isto prolongará o tempo de vida útil da bateria.

## Portugues (Tradução das instruções originais)

### RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
O motor não arranca quando o interruptor de ativação e o micro-interruptor é premido.	A bateria não está fixa.	Para fixar a bateria, assegure-se que as abas no topo da bateria encaixam no lugar.
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria de acordo com as instruções incluídas no seu modelo de máquina.
O motor funciona, mas as lâminas de corte não se movem.	Cortador danificado. Não utilize o cortasebes.	Contacte a assistência técnica.
O cortasebes emite fumo durante a operação.	Cortador danificado. Não utilize o cortasebes.	Contacte a assistência técnica.
O motor zumbe, as lâminas não se movem.	Detritos ou outros podem estar a encravar as lâminas.	Remova a bateria, limpe o bloqueio de detritos das lâminas.

# Nederlands (Vertaling van de originele instructies)

## KENMERKEN

Model	2203407
Spanning	60V ---
Snelheid bij nullast	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Zaagbladsnelheid	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Lengte van het snoeiblad	61 cm
Snoeicapaciteit	27 mm
Nível de pressão sonora medido	80 dB (A), k=3.0
Garantieerde geluidsniveau	94 dB (A)
Trillingsniveau	<2.5 m/s <sup>2</sup> , k=1.5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht zonder batterijpack	4.5 kg

## BENAMINGEN

Zie Afbilding 1.

1. Snijbladdeksel
2. Snijblad
3. Beschermer
4. Voorste handvat
5. Microschakelaar
6. Veiligheidsvergrendelknop
7. Aan-/uitschakelaar
8. Rotatieontgrendeling
9. Achterste handvat
10. Batterij
11. Ontgrendelknop batterij

## MONTAGE

### UITPAKKEN

- Dit product hoeft niet te worden gemonteerd.
- Verwijder het product en de accessoires voorzichtig uit de doos. Zorg ervoor dat alle onderdelen die op de verpakkinglijst zijn opgenomen, aanwezig zijn.
- Controleer het product voorzichtig om te verzekeren dat er tijdens het transport geen schade of breuk is opgetreden.
- Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg tot u het product zorgvuldig hebt gecontroleerd en met succes hebt getest.

### VERPAKKINGSLIJST

- Heggetrimmer
- Gebruiksaanwijzing

## BEDIENING

Voor volledige oplaadinstructies, verwijzen wij naar de gebruiksaanwijzing voor uw accupack en oplaadmodellen.

**OPMERKING:** Om ernstige letsets te vermijden, verwijdert u het accupack en houd u de handen weg van de vergrendelknop wanneer u het werktuig draagt of transporteert.

### ACCU INZETTEN

- Plaats het batterijpack in de heggetrimmer. Lijn de groef in het batterijpack af met de opgeheven rib op de heggetrimmer. Zie afbeelding 2.
- Zorg ervoor dat de knipsluiting op de heggetrimmer op zijn plaats vastklikt en dat het batterijpack stevig in de heggetrimmer vast zit voor u begint te werken.

### ACCU VERWIJDEREN

- Plaats de knipsluiting op de heggetrimmer en druk om het batterijpack uit de heggetrimmer te ontgrendelen. Zie afbeelding 2.
- Trek het accupak uit de grastrimmer.

### LET OP

Wanneer u het batterijpack in uw heggetrimmer plaatst, zorgt u ervoor dat het batterijpack met het opgeheven rib op de heggetrimmer is afgelijnd en de knipsluiting stevig op zijn plaats klikt. Een verkeerde montage van het batterijpack kan schade aan de interne onderdelen veroorzaken.

### HEGGENSCHAAR AANZETTEN

Zie Afbilding 3.

- Verwijder het zaagbladdeksel.
- Installeer het batterijpack.
- Voor meer veiligheid bevindt zich een microschakelaar (5) op het voorste handvat. Tijdens de werking, houdt u de graskantmaaier met beide handen vast, een hand om de vergrendelknop (6) en de activeringsknop (7) in te drukken en de andere om de microschakelaar (5) in te drukken.
- Laat de vergrendelknop (6) los en blijf de activeringsknop (7) en de microschakelaar (5) ingedrukt houden om de werking verder te zetten.

## Nederlands (Vertaling van de originele instructies)

### HEGGENSCHAAR UITZETTEN

Zie Afbilding 3.

- Laat de microschakelaar (5) en activeringsknop (7) los om de graskantmaaier stil te leggen.
- Wanneer u de activeringsknop (7) loslaat, zal de ontgrendelknop (6) automatisch de vergrendelde positie herstellen.
- Verwijder het batterijpack uit de heggetrimmer.

### ROTEREND ACHTERSTE HANDVAT GEBRUIKEN

Zie Afbilding 4.

- Plaats de heggetrimmer op een vlak en effen oppervlak.
- Zorg ervoor dat u de trigger hebt losgelaten.
- Trek aan de draaihendel (8) en begint het achterste handvat rond te draaien. Laat de draaihendel los en draai het handvat 45 en 90 graden in eender welke richting tot deze op zijn plaats vastklikt en de hendel vastklikt.
- Om het handvat terug naar het midden te draaien, trekt u opnieuw aan de rotatiehendel en draait u het handvat een klein beetje, laat u de rotatiehendel los en blijft u het handvat draaien tot het op zijn plaats vastklikt.

### GEbruikstips

- Forceer het apparaat niet door te proberen om een te dichte begroeiing te knippen. Het snoeiblad zou zich kunnen verbuigen en langzamer gaan lopen. Als het snoeiblad aan snelheid verliest, dient u langzamer te snoeien.
- Probeer niet om stengels of takken te knippen die dikker zijn dan 15 mm, of elementen die te groot zijn voor de tanden. Gebruik voor te dikke takken een handzaag of een snoeizaag.
- Als u een heg mooi recht wilt snoeien, raden wij u aan om een stuk draad te gebruiken. Bepaal eerst op welke hoogte u de heg wilt afsnoeien. Span daarna een draad langs de heg op deze hoogte. Knip de heg net boven de gespannen draad, zoals getoond in afb. 5. Snoei eveneens de zijkanten van de heg zo dat de bovenkant iets smaller wordt (zie afb. 6). De heg zal er zo gelijkmatiger gaan uitzien. Als de tanden geblokkeerd raken, stopt u de motor, wacht u tot het snoeiblad stilstaat en verwijdert u de accu voordat u gaat proberen om de geblokkeerde elementen uit de tanden te halen.
- Draag handschoenen als u heggen knipt van dorens. Als u jonge struiken bijnemt, maak dan weidse bewegingen met uw heggenschaar zodat de tanden de stengels goed kunnen pakken. Bij oudere struiken dient u in tegendeel met heen en weer bewegingen te werken omdat de stengels harder zijn.

### ⚠ GEVAAR

Als de tanden in aanraking komen met een elektriciteitsdraad of snoer, RAAK HET SNOEIBLAAD DAN NIET AAN! HET KAN ONDER STROOM STAAN. DIT IS BIJTENGEOOON GEVAARLIJK. Houd de heggenschaar alleen vast aan de hoofdhandgreep die geïsoleerd is en leg het apparaat voorzichtig ver van u weg. Sluit eerst de stroom af die op de doorgenipte draad of kabel staat voordat u de draad uit de tanden van het snoeiblad verwijdert. Niet naleving van dit voorschrift kan ernstig lichamelijk letsel of de dood veroorzaken.

### ⚠ WAARSCHUWING

Maak de plaats waar u gaat snoeien eerst schoon. Verwijder alle voorwerpen, zoals kabels, elektriciteitsdraden of metaaldraad, die in de tanden van het snoeiblad kunnen raken, wat ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.

### ⚠ WAARSCHUWING

Gebruik geen oplosmiddelen om de kunststof onderdelen te reinigen. De meeste kunststoffen lopen het risico te worden beschadigd door de in de handel zijnde oplosmiddelen. Gebruik een schone doek om vervuiling, stof, olie, vet e.d. van het apparaat af te vegen. Gebruik uitsluitend originele Greenworks onderdelen bij vervanging van onderdelen. Het gebruik van andere onderdelen kan gevaar opleveren of het product beschadigen.

### ⚠ LET OP

Kunststof onderdelen mogen nooit in aanraking komen met remvloeistof, benzine, petroleumproducten, kruipolie, enz. Deze chemicaliën bevatten namelijk substanties die kunststof kunnen beschadigen, verzwakken of aantasten.

## ONDERHOUD EN REPARATIE

### ONDERHOUD VAN HET SNOEIBLAAD VAN DE HEGGENSCHAAR

### ⚠ WAARSCHUWING

Vergeet niet dat accugereedschap altijd startklaar is omdat het niet op een stopcontact hoeft te worden aangesloten. Om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen dient u altijd de accu te verwijderen en uiterst waakzaam te blijven bij het onderhoud of de vervanging van het snoeiblad.

# Nederlands (Vertaling van de originele instructies)

## ⚠ WAARSCHUWING

Om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen dient u altijd eerst de accu te verwijderen voordat u het apparaat gaat repareren of reinigen of iets van het apparaat gaat losmaken.

### SNOEIBLAAD ONDERHOUDEN

- Smeer het apparaat na elk gebruik.
- Controleer regelmatig in hoeverre de tanden versleten zijn en zorg dat ze niet beschadigd zijn.
- Gebruik altijd een origineel snoeiblad bij vervanging.

### SNOEIBLAAD SMEREN

Zie Afbeelding 7.

- Verwijder het accupak uit de heggenschaar.
- Voor betere prestaties en om de levensduur van het snoeiblad te verlengen, dient u het blad voor en na elke snoeibeurt te smeren. Verwijder de accu en leg de heggenschaar op een vlakke ondergrond voordat u het blad gaat smeren. Gebruik hiervoor lichte motorolie en breng de olie langs de bovenrand van het snoeiblad aan, zoals getoond in afb. 7.
- Het kan soms nodig blijken om het snoeiblad zelfs tijdens het werk te smeren. Zet in dit geval de heggenschaar uit, verwijder het accupak en smeer het snoeiblad. Daarna kunt u weer verder gaan met uw werk. Breng nooit smeeralolie aan als de heggenschaar aanstaat.

### HEGGENSCHAAR SMEREN

- Alle lagers van deze machine zijn met een hooeveelheid hoogwaardig smeermiddel gesmeerd die bij normaal gebruik voldoende is voor de hele levensduur van deze machine. Extra smering is daarom niet noodzakelijk.

## ⚠ WAARSCHUWING

Probeer niet om wijzigingen aan te brengen aan dit apparaat of om een accessoire te monteren dat niet in deze handleiding wordt aanbevolen. Dergelijke aanpassingen of wijzigingen vallen onder verkeerd gebruik en kunnen gevaarlijke situaties teweegbrengen die ernstig lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.

## ⚠ WAARSCHUWING

Controleer uw heggenschaar regelmatig om na te gaan of er niets gebroken is en of alle onderdelen nog stevig vastzitten. Zorg dat alle schroeven en andere bevestigingselementen goed zijn aangedraaid om het gevaar voor ernstig lichamelijk letsel te beperken.

## HEGGENSCHAAR SCHOONHOUDEN

## ⚠ WAARSCHUWING

Om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen dient u altijd eerst de accu te verwijderen voordat u het apparaat gaat repareren of reinigen of iets van het apparaat gaat verwijderen.

- Verwijder het accupak.
- Reinig de heggenschaar met behulp van een met een mild reinigingsmiddel bevochtige doek.
- Gebruik geen sterk reinigingsmiddel om de ombouw of de handgreep te reinigen - deze elementen zijn van kunststof. Ze zouden kunnen worden beschadigd door bepaalde aromatische oliën zoals pijnolie of citroenolie of door oplosmiddelen zoals kerosine.
- Opgelet: vocht kan de oorzaak zijn van elektrische schokken. Veeg elk spoor van vochtigheid af met een zachte droge doek.
- Gebruik een borsteltje of de luchtstroom van een kleine stofzuiger om de ventilatieopeningen te reinigen van de ombouw van het accupak en van de motorbehuizing.
- Zorg ervoor dat de ventilatiegleuven nooit verstopt raken.

## HEGGENSCHAAR WEGBERGEN

Zie Afbeelding 8.

- Maak uw heggenschaar zorgvuldig schoon voordat u hem opbergt. Bewaar uw heggenschaar op een droge, goed ventilerende plaats, buiten bereik van kinderen. Leg het apparaat niet in de buurt van corrosieve stoffen zoals chemicaliën voor de tuin of strooizout.
- Steek het snoeiblad altijd in de beschermkoker voordat u de heggenschaar opbergt, zoals getoond in afb. 8.
- Bewaar en laad het accupak op een koele plaats. Temperaturen die hoger of lager zijn dan de normale omgevingstemperatuur verkorten de levensduur van een accupak.
- Bewaar het accupack op een plaats waar de temperatuur lager is dan 27°C en weg van vocht.
- Berg een accupak nooit in leeggelopen toestand op. Wacht na gebruik tot de accu is afgekoeld en laad hem dan onmiddellijk op.
- Alle accu's verliezen na verloop van tijd hun laadcapaciteit. Hoe hoger de temperatuur, des te sneller verliest een accu zijn laadcapaciteit. Als u de heggenschaar voor lagere tijd niet gebruikt, moet u het accupak wel elke maand of twee maanden bijladen. Zo verlengt u de levensduur van het accupak.

## Nederlands (Vertaling van de originele instructies)

### PROBLEMEN OPLOSSEN

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De motor start niet wanneer de aan-/uitschakelaar en microschakelaar worden ingedrukt.	Batterij is niet stevig gemonteerd.	Om het batterijpack vast te maken, zorgt u ervoor dat de knipsluitingen aan de bovenkant van het batterijpack op hun plaats vastklikken.
	Batterij is niet opgeladen.	Laad het batterijpack op in overeenstemming met de instructies die met uw model zijn meegeleverd.
Motor draait, maar snijbladen bewegen niet.	Heggetrimmer beschadigd. Niet meer gebruiken.	Neem telefonisch contact op voor technische ondersteuning.
Heggetrimmer stoot rook uit tijdens werking.	Heggetrimmer beschadigd. Niet meer gebruiken.	Neem telefonisch contact op voor technische ondersteuning.
Motor zoemt, snijbladen bewegen niet.	Afval of andere voorwerpen knellen de snijbladen.	Batterij verwijderen, afval uit de snijbladen verwijderen.

# Русский (Перевод оригинальных инструкций)

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	2203407
Напряжение	60V ---
Скорость на холостом ходу	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Скорость режущего лезвия	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Длина лезвия	61 cm
Мощность резки	27 mm
Замеренный уровень звукового давления	80 dB (A), k=3.0
Гарантированный уровень акустической мощности	94 dB (A)
Уровень вибрации	<2.5 m/s <sup>2</sup> , k=1.5 m/s <sup>2</sup>
Масса без батареи	4.5 kg

## ОПИСАНИЕ

См. рис. 1.

1. Крышка лезвия
2. Лезвие
3. Защитное приспособление
4. Передняя ручка
5. Микровыключатель
6. Предохранительная кнопка
7. Кнопка запуска
8. Фиксатор вращения
9. Задняя ручка
10. Батарея
11. Кнопка фиксатора батареи

## СБОРКА

### РАСПАКОВКА

- Это изделие не требует сборки.
- Осторожно извлеките изделие и аксессуары из коробки. Убедитесь в наличии всех деталей, перечисленных в описании комплекта поставки.
- Тщательно осмотрите изделие, чтобы убедиться в отсутствии поломки или повреждения, произошедшего во время транспортировки.
- Не выбрасывайте упаковочный материал до тех пор, пока вы внимательно не осмотрели и не начали эксплуатировать изделие.

## ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ

- Триммер-кусторез
- Руководство оператора

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подробную информацию о зарядке батареи см. в руководстве по эксплуатации вашей батареи и зарядного устройства.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Во избежание получения тяжелой травмы всегда извлекайте батарею из устройства и не касайтесь кнопки блокировки при переносе или транспортировке инструмента.

## УСТАНОВКА БАТАРЕИ

- Аșezați acumulatorul în aparatul de tuns gardul viu. Aliniați săntul de pe acumulatorul cu nervura înălțată de pe aparatul de tuns gardul viu. См. рис. 2.
- Asigurați-vă că clichetul de pe aparatul de tuns gardul viu se fixează la locul lui și că acumulatorul este fixat în aparatul de tuns gardul viu înainte de a începe operarea lui.

## СНЯТИЕ БАТАРЕИ

- Localizați clichetul de pe aparatul de tuns gardul viu și apăsați-l pentru a scoate acumulatorul din aparatul de tuns gardul viu. См. рис. 2.
- Снимите батарею с триммера-кустореза.

## ▲ ОСТОРОЖНО

Atunci când așezați acumulatorul în aparatul dumneavoastră de tuns gardul viu, asigurați-vă că săntul de pe acumulator se aliniază cu nervura înălțată de pe aparatul de tuns gardul viu și că clichetul se fixează corespunzător la locul lui. Asamblarea necorespunzătoare a acumulatorului poate cauza deteriorarea componentelor interne.

## ЗАПУСК ТРИММЕРА-КУСТОРЕЗА

См. рис. 3.

- Снимите защитный чехол лезвия.
- Установите батарею.
- Для большей безопасности триммер-кусторез оснащен микровыключателем (5) на передней ручке. Во время работы держите триммер обеими руками: одной рукой нажимайте кнопку блокировки (6) и кнопку запуска (7), а другой — микровыключатель (5).
- Отпустите кнопку блокировки (6) и продолжайте держать нажатыми кнопку запуска (7) и микровыключатель (5) для длительной работы.

## Русский (Перевод оригинальных инструкций)

### ОСТАНОВКА ТРИММЕРА-КУСТОРЕЗА

См. рис. 3.

- Отпустите микровыключатель (5) и кнопку запуска (7), чтобы остановить триммер-кусторез.
- После того как кнопка запуска (7) будет отпущена, кнопка блокировки (6) будет автоматически заблокирована.
- Снимите батарею с триммера-кустореза.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ЗАДНЕЙ РУЧКИ

См. рис. 4.

- Установите триммер-кусторез на ровной плоской поверхности.
- Убедитесь, что кнопка запуска отпущена.
- Trageți de maneta de rotire (8) și înșepeți să rotiți mânerul posterior. Reliberați maneta de rotire și rotiți mânerul la 45 sau 90 de grade în oricare parte până când face clic la locul său și maneta se blochează.
- Чтобы вернуть ручку в центр, снова потяните стопорный рычаг, слегка поверните ручку, освободите стопорный рычаг и продолжайте поворачивать ручку, пока она не встанет на место.

### СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Не перегружайте инструмент, пытаясь обрезать слишком густые кусты. Лезвие может согнуться и замедлить ход. Если лезвие замедляет свой ход, обрезайте медленнее.
- Не пытайтесь обрезать ветки толщиной более 15 мм и прочие слишком крупные поросли. Отрезайте толстые ветки ручной пилой или секатором.
- Для очень точной обрезки кустарника рекомендуется пользоваться веревкой. Определите нужный уровень обрезки. Натяните веревку вдоль кустарника на этом уровне. Обрезайте кустарник прямо над натянутой веревкой, как показано на рис. 5. Обрезайте боковые части кустарника под прямым углом (см. рис. 6). Тогда кусты будут обрезаны ровно. Если лезвие заклинится, остановите двигатель, дождитесь полной остановки лезвия и снимите батарею, прежде чем освобождать лезвие от застрявших веток.
- При обрезании колючего кустарника надевайте перчатки. При обрезании молодого кустарника делайте триммером-кусторезом широкие движения, чтобы ветки попадали прямо под лезвие. При стрижке взрослого кустарника,

наоборот, делайте возвратно-поступательные движения, так как его ветки толще.

### ! ОПАСНОСТЬ

Если лезвие триммера-кустореза коснулось электрического провода, НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ ДО ЛЕЗВИЯ! ОНО МОЖЕТ БЫТЬ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО. Держите триммер-кусторез за основную изолированную ручку и аккуратно отложите его подальше. Отключите питание задетого электропровода, прежде чем вынимать его из лезвия. Несоблюдение этого правила может повлечь за собой тяжелые травмы или привести к летальному исходу.

### ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Очищайте рабочую зону перед работой. Убирайте шнуры питания, электропровода и веревки. Они могут попасть в лезвие и привести к тяжелым травмам.

### ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Никогда не пользуйтесь растворителями для чистки пластмассовых деталей. Большинство пластмасс может повредиться от обычных растворителей. Для удаления грязи, масла, жира, пыли и т. д. пользуйтесь чистой тряпкой. В случае замены деталей пользуйтесь только оригиналными запасными частями Greenworks. Использование любых других запасных частей может представлять опасность или повредить инструмент.

### ! ОСТОРОЖНО

Запрещается обрабатывать пластмассовые детали тормозной жидкостью, бензином, нефтепродуктами, едкими маслами и т. д. Эти химикаты содержат вещества, которые могут испортить, ослабить или разрушить пластмассу.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

### ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕЗВИЯ КУСТОРЕЗА

### ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не забывайте, что аккумуляторные инструменты всегда готовы к работе, так как их не надо включать в сеть. Во избежание тяжелых травм, при обслуживании и смене лезвия всегда снимайте батарею и будьте крайне бдительны.

# Русский (Перевод оригинальных инструкций)

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание тяжелых травм, перед ремонтом, чисткой или разборкой инструмента снимайте с него батарею.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕЗВИЯ

- Смазывайте лезвие после каждого использования.
- Регулярно проверяйте износ и целостность лезвия.
- При замене используйте только рекомендуемые производителем лезвия.

## СМАЗКА ЛЕЗВИЯ

См. рис. 7.

- Снимите батарею с триммера-кустореза.
- Для большей производительности и продления срока службы лезвия смазывайте его до и после каждого использования. Перед смазкой лезвия снимите батарею и положите триммер-кусторез на ровную поверхность. Нанесите светлое моторное масло на верхний край лезвия, как показано на рис. 7.
- При необходимости смазывайте лезвие в перерывах между работой. В этом случае остановите триммер-кусторез, снимите батарею и смажьте лезвие. После смазки продолжайте работу. Никогда не смазывайте лезвие работающего триммера-кустореза.

## СМАЗКА ТРИММЕРА-КУСТОРЕЗА

- Все подшипники инструмента смазаны на заводе высококачественной смазкой, которой достаточно на весь срок службы инструмента в нормальном режиме работы. Инструмент не нуждается в дополнительной смазке.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пытайтесь модифицировать инструмент или устанавливать на него не рекомендованные в настоящем руководстве аксессуары. Подобные модификации и преобразования представляют собой неправильное использование инструмента и могут создать опасные ситуации, ведущие к тяжелым травмам.

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Регулярно осматривайте инструмент и проверяйте целостность его деталей и их крепеж. Во избежание тяжелых травм, проверяйте затяжку всех винтов и крепеж всех деталей.

## ОЧИСТКА ТРИММЕРА-КУСТОРЕЗА

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание тяжелых травм, перед ремонтом, чисткой или разборкой инструмента снимайте с него батарею.

- Снимите батарею.
- Очистите триммер-кусторез тряпкой с моющим средством.
- Не пользуйтесь сильными моющими средствами для чистки пластмассового корпуса и ручек. Они могут повредиться от различных ароматических масел, например, хвойных или лимонных, а также от растворителей, например, от керосина.
- Осторожно! Влажность может вызвать удар током. Вытирайте инструмент мягкой сухой тряпкой.
- Для чистки вентиляционных отверстий на корпусе батарейного отсека и корпусе двигателя пользуйтесь щеточкой или потоком воздухом из маломощного пылесоса.
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия никогда не забивались.

## ХРАНЕНИЕ ТРИММЕРА-КУСТОРЕЗА

См. рис. 8.

- Перед постановкой триммера-кустореза на хранение тщательно очистите его. Храните триммер-кусторез в сухом проветриваемом помещении в недоступном для детей месте. Не держите его рядом с коррозийными веществами, такими как садовые химикаты или размораживающая соль.
- Перед постановкой триммера-кустореза на хранение всегда надевайте на лезвие защитный чехол, как показано на рис. 8.
- Храните и заряжайте батарею в прохладном месте. Температуры выше и ниже комнатной сокращают срок службы батареи.
- Храните батарею в сухом месте при температуре не выше 27°C.
- Никогда не храните батареи в разряженном состоянии. После использования дайте батарее отстык и сразу зарядите ее.
- Со временем батареи теряют свою емкость. Чем выше температура, тем быстрее батарея теряет свою емкость. При продолжительном простое триммера-кустореза заряжайте батарею каждые месяц или два. Это продлит срок ее службы.

## Русский (Перевод оригинальных инструкций)

### ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Двигатель не запускается, когда кнопка запуска и макровыключатель нажаты.	Батарея не закреплена.	Вставьте батарею в предназначенный для нее отсек до тех пор, пока защелки на верхней части батареи не встанут на место.
	Батарея не заряжена.	Зарядите батарею в соответствии с инструкциями, относящимися к вашей модели.
Двигатель работает, но режущие лезвия не двигаются.	Триммер поврежден. Не используйте триммер-кусторез.	Позвоните в службу технического обслуживания.
Триммер-кусторез дымится во время работы.	Триммер поврежден. Не используйте триммер-кусторез.	Позвоните в службу технического обслуживания.
Двигатель гудит, но лезвия не двигаются.	Обрезки и прочий мусор привели к заклиниванию лезвий.	Снимите батарею, очистите лезвия от застрявшего мусора.

# Suomi (Alkuperäisten ohjeiden käänös)

## TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

Malli	2203407
Jännite	60V ---
Ilman kuormaa nopeus	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Terän nopeus	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Terän pituus	61 cm
Leikkuukapasiteetti	27 mm
Mäält lydtrykkivä	80 dB (A), k=3.0
Taattu äänitehotaso	94 dB (A)
Täriätaso	<2.5 m/s <sup>2</sup> , k=1.5 m/s <sup>2</sup>
Paino ilman akkua	4.5 kg

## KUVAUS

Ks. Kuva 1.

1. Terän suojuus
2. Terä
3. Suoja
4. Etukahva
5. Mikrokytkin
6. Turvalukkospainike
7. Liipaisin
8. Kierron vapautus
9. Takakahva
10. Akku
11. Akun vapautuspainike

## KOKOAMINEN

### PAKKAUKSEN PURKAMINEN

- Tämä laite ei vaadi kokoamista.
- Ota tuote ja lisälaitteet varoen ulos laatikosta. Tarkista, että laatikko sisältää kaikki pakkauksilistän osat.
- Tarkista tuote huolella varmistaaksesi, että kuljetuksen aikana ei aiheutunut vaurioita tai rikkoutumisia.
- Älä hävitä pakkausmateriaaleja, ennen kuin olet tarkastanut tuotteen ja käyttänyt sitä tydyttävästi.

### LÄHETYSLUETTELO

- Pensasleikkuri
- Käyttöopas

## KÄYTTO

Szczegółowe informacje dotyczące ładowania znajdują się w instrukcji obsługi akumulatora lub ładowarki.

**UWA GA:** Aby uniknąć poważnego zranienia, należy wyjmować akumulator i trzymać ręce z dala od przycisku blokady podczas przenoszenia lub transportowania urządzenia.

### AKUN ASENNUS

- Aseta akku pensasleikkuriin. Kohdista akun ura pensasleikkurin harjanteen kanssa. Katso Kuva 2.
- Varmista, että pensasleikkurin salpa loksataa paikoilleen ja että akku on kunnolla kiinni pensasleikkurissa, ennen kuin käytät sitä.

### AKUN IRROTTAMINEN

- Paikanna pensasleikkurin salpa ja paina sitä irrottaaksesi akun pensasleikkurista. Katso Kuva 2.
- Poista akku tasausleikkurista.

## VAROITUS

Kun asetat akun pensasleikkuriin, varmista että akun ura on kohdakkain pensasleikkurin harjanteen kanssa ja että salpa loksataa paikoilleen asianmukaisesti. Virheellinen akun asentaminen saattaa aiheuttaa vahinkoa sisäkom-ponenteille.

### PENSASLEIKKURIN KÄYNNISTÄMINEN

Ks. Kuva 3.

- Irrota terän suojuus.
- Asenna akku.
- Turvallisuuuden lisäämiseksi etukahvassa on mikrokytkin (5). Pitele käytön aikana pensasleikkuria molemmin käsin. Paina yhdellä kädellä lukituspainiketta (6) ja purista liipaisinta (7) ja purista toisella kädellä mikrokytkintä (5).
- Käytä laitetta jatkuvasti vapauttamalla lukituspainike (6) ja painamalla edelleen liipaisinta (7) ja mikrokytkintä (5).

### PENSASLEIKKURIN SAMMUTTAMINEN

Ks. Kuva 3.

- Pysäytä pensasleikkuri vapauttamalla mikrokytkin (5) ja liipaisin (7).
- Kun vapautat liipaisimen (7), lukituspainike (6) palautuu automaattisesti lukitusasentoon.
- Irrota akku pensasleikkurista.

# Suomi (Alkuperäisten ohjeiden käänös)

## KÄÄNTYVÄN TAKAKAHVAN KÄYTÖ

Ks. Kuva 4.

- Aseta pensasleikkuri tasaiselle pinnalle.
- Päästää irti liipaisimesta.
- Vedä keittävipua (8) ja käännä takakahvaa. Vapauta kiertovipu ja käännä kahvaa 45 tai 90 astetta jommalle kummalle puolelle, kunnes se napsahtaa paikoilleen ja vipu lukittuu.
- Voit käntää kahvan takaisin keskelle vetämällä kiertovipua uudelleen, käänämällä kahvaa hieman, vapauttamalla kiertovivun ja käänämällä kahvaa edelleen, kunnes se lukittuu paikoilleen.

## KÄYTTÖOHJEITA

- Älä pakota työkalua leikkaamalla liian paksua pensasaitaa. Terä voi taipua ja hidastua. Jos terä hidastuu, leikkaa hitaammin.
- Älä yrity leikata yli 15 mm paksuisia oksia tai korsia tai muita terän hampaistolle liian suuria alueita. Käytä käsishahaa tai vesuria liian paksujen oksien leikkaukseen.
- Suosittelemme vaakatason merkkäamista narulla, mikäli haluat tasaisesti leikatun pensasaidan: Merkkaa ensin pensasaidan korkeus. Vedä sitten naru tähän korkeuteen pensasaiden viereen. Leikkaa sitten pensasaita narua seuraten kuvan 5 osoittamalla tavalla. Leikkaa sivut niin, että latvasta tullee kapeampi. (ks. Kuva 6.) Tuloksesta tulee tasaisempi. Jos terän hampaisto juuttuu, sammuta moottori, odota kunnes terä pysähtyy ja irroita akku ennen kuin yrität poistaa hampaisiin juuttunut roskat.
- Käytä suojakäsineitä kun leikkaat piikkistä pensasaitaa. Kun leikkaat nuorta pensaikkoa tee pensasleikkurilla laajoja pyyhkäisylitteitä, etta hampaisto tarttuu oikealla tavalla oksia. Kun leikkaat vanhaa pensaikkoa tee pensasleikkurilla edestäkäisissä liikkeitä koska oksat ovat paksumpia ja kovempia.

## ▲ VAARA

Jos hampaat osuvat sähkölinjaan tai – johtoon, ÄLÄ KOSKE TERÄÄN! TERÄSTÄ VOI TULLA SÄHKÖNJOHTOKYKYINEN. TÄMÄ ON ERITTÄIN VAARALLISTA. Pidä pensasleikkuria pääkahvasta, joka on eristetty ja aseta pensasleikkuri suurta varovaisuutta noudattaen itestäsi kauemaksi. Katkaise virta leikatusta sähkölinjasta tai –johdosta ennen kuin poistat sen terältä. Tämän ohjeen lainimiyönti voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia ruumiinvammoja.

## ⚠ MUISTUTUS

Puhdista leikkuualue ennen työkalun käyttöä. Poista kaikki esineet kuten sähköjohdot, jatkohjdot yms. jotka voivat tarttua terän hampaistoon ja aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja.

## ⚠ MUISTUTUS

Älä käytä liuotteita muoviosien puhdistukseen. Yleensä muovit eivät siedä markkinoilla olevia liuotteita, jotka vahingoittavat niitä. Puhdista lika, öljyja rasvatrahat puhtaalla rievulla. Käytä vaihdossa yksinomaan alkuperäisiä Greenworks-varaosia. Muunlaisten varaosien käyttö voi osoittautua vaaralliseksi ja vaurioittaa tuotetta.

## ⚠ VAROITUS

Muoviosat eivät saa koskaan joutua kosketukseen jarrunesteen, bensiiniin, petrolljohdannaisten, ruosteeneri-rotysölyjien jne. kanssa. Nämä kemialliset aineet sisältävät aineita, jotka voivat vaurioittaa, heikentää tai tuhota muovin.

## HUOLTO JA KORJAUS

### PENSASLEIKKURIN TERÄN KUNNOSSAPITO

## ⚠ MUISTUTUS

Muista, että johdottomat työkalut ovat ainakin käytövä ilmiä koska niitä ei tarvitse kytketä verkkovirtaan. Va kavien ruumiinvammojen välttämiseksi, irroita akku ja ole erittäin varovainen kun huollat tai vaihdat terää.

## ⚠ MUISTUTUS

Vakavien ruumiinvammojen välttämiseksi, irroita akku ennen kuin korjaat, puhdistat tai poistat osia työkalusta.

### TERÄN HUOLTO

- Voitele terä joka käytön jälkeen.
- Tarkista hampaiston kuluneisuus säännöllisin väliajoin ja varmista, ettei hampaisto ole vioittunut.
- Käytä vaihdossa aina alkuperäisiä teriä.

### TERÄN VOITELU

Ks. Kuva 7.

- Poista akku pensasleikkurista.
- Voitele terä aina ennen käyttöä ja joka käytön jälkeen, jolloin työkalun käytöstä tulee

# Suomi (Alkuperäisten ohjeiden käänös)

vaivattomampaa ja sen kestoikä pitenee. Poista akku ja asete pensasleikkuri tasaiselle pinnalle ennen kuin voitelet terän. Levitä kevyttä moottoriöljyä terän yläreunalle kuvan 7 osoittamalla tavalla.

- Terä on ehkä syystä voidella kahden työjakson välissä. Tässä tapauksessa, sammuta pensasleikkuri, irrota akku ja voitele terä. Sitten voit jatkaa leikkuutyötä. Älä koskaan voitele terää kun pensasleikkurin moottori on käynnissä.

## PENSASLEIKKURIN VOITELU

- Kailkissa tämän työkalun laakerissa on riittävä määrä korkealaatuista voiteluainetta, joka kestää koko työkalun kestoän normaleissa käyttöolosuhteissa. Tästä syystä työkalu ei kaipaata lisävoitelua.

### ⚠ MUISTUTUS

Älä yritä tehdä muutoksia tähän työkaluun tai asentaa siihen muita kuin tässä käsikirjassa suositeltuja lisävarusteita. Tämäntyyppiset muutokset ovat kohtuutonta käyttöä ja ne voivat johtaa vaaratilanteisiin aiheuttaen vakavia ruumiinvammoja.

### ⚠ MUISTUTUS

Tarkasta pensasleikkuri säännöllisin väliajoin varmista-utuksesi siitä, ettei osia ole rikkoutunut ja että kaikki osat ovat hyvin kiinnitettyinä paikoillaan. Vakavien ruumiinvammojen välttämiseksi, varmista, että kaikki ruuvit ja kiinnitin osat ovat kireällä.

## PENSASLEIKKURIN HUOLTO

### ⚠ MUISTUTUS

Vakavien ruumiinvammojen välttämiseksi, irrota akku ennen kuin korjaat, puhdistat tai poistat osia työkalusta.

- Irrota akku.
- Puhdista pensasleikkuri mietoon puhdistusaineeseen kostutetulla kankaalla.
- Älä puhdista muovista suojakoteloa ja kahvaa vahvoilla puhdistusaineilla. Aromaattiset öljyt, kuten havu- tai sitruunaöljy tai petrolljohannaiset puhdistusaineet voivat vahingoittaa niitä.
- Huomaal! Kosteus voi olla sähköiskun aiheuttaja. Poista kaikki kosteus kuivalla, pehmeällä kankaalla.
- Puhdista akun ja moottorikotelon tuuletusaukot pienellä harjalla tai käytä imurin puhallinta heikolla teholla.
- Älä päästä tuuletusaukkoja tukkutumaan.

## PENSASLEIKKURIN VARASTOINTI

Ks. Kuva 8.

- Puhdista pensasleikkuri aina huolellisesti ennen sen varastointia. Varastoii pensasleikkuri kuivaan, hyvin ilmastoitun tilaan lasten ulottumattomiin. Älä koskaan varastoit sitä syövyttäviin aineiden läheisyyteen kuten kemialliset puutarhanhoitoaineet ja pakkasnestet.
- Suojaa terä aina suojetupilla kuvan 8 osoittamalla tavalla ennen kuin varastoit pensasleikkurin.
- Varastoii ja lataa akku viileässä tilassa. Normaalilla huonelämpötilan yliittävä tai alittava lämpötila lyhentää akun kestoikää.
- Akumulator należy przechowywać w miejscach o temperaturze poniżej 27°C i z dala od wilgoci.
- Älä koskaan varastoit purkautunutta akkua. Odota käytön jälkeen, että akku jäähyy ja lataa se sitten välittömästi.
- Ajan myötä kaikki akut menettävät lataustehokkuuttaan. Mitä korkeampi lämpötila, sen nopeammin akku menettää latauskykyään. Kun et käytä pensasleikkuria pitkään aikaan, lataa akku joka kuukausi tai joka toinen kuukausi. Tämä pidentää akun kestoikää.

## VIANMÄÄRITYS

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
Moottori ei käynnisty, kun liipaisinta ja mikro-kytkintä painetaan.	Akku ei ole kunnolla kiinni.	Muista akkua kiinnittäässäsi napsauttaa akun päällä oleva salpa paikoilleen.
	Akku ei ole ladattu.	Lataa akku laitteen mukana tulleiden ohjeiden mukaisesti.
Moottori käy mutta terät eivät liiku.	Pensasleikkuri on vioitettu. Älä käytä pensasleikkuria.	Soita tekniseen tukeen.
Pensasleikkuri savuua käytön aikana.	Pensasleikkuri on vioitettu. Älä käytä pensasleikkuria.	Soita tekniseen tukeen.
Moottori hyrisee, terät eivät liiku.	Roskia tai muita kappaleita jumitta-massaa terät.	Irrota akku, siivoa roskatukos teristä.

# Svenska(Översättning från originalinstruktioner)

## SPECIFIKATION

Modell	2203407
Spänning	60V ---
Tomgångshastighet	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Blad hastighet	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Bladets längd	61 cm
Skärkapacitet	27 mm
Målt lydtryksniveau	80 dB (A), k=3.0
Garanterad ljudeffektsnivå	94 dB (A)
Vibrationsnivå	<2.5 m/s <sup>2</sup> , k=1.5 m/s <sup>2</sup>
Vikt utan batteri	4.5 kg

## BESKRIVNING

Se fig. 1.

1. Bladskydd
2. Blad
3. Skydd
4. Främre handtag
5. Mikrobrytare
6. Säkerhetssläsknapp
7. Gashandtag
8. Lossningsvred
9. Bakre handtag
10. Batteri
11. Batterilåsknapp

## MONTERING

### UPPACKNING

- Produkten behöver inte monteras.
- Ta försiktigt ur produkten och tillbehören ur lådan. Kontrollera att alla föremål på packlistan finns med.
- Se noga över produkten för att säkerställa att inget har gått sönder eller skadats under transporten.
- Kasta inte förpackningsmaterialet innan du noga har sett över och använt produkten.

### PACKLISTA

- Häcksax
- Användarmanual

## FUNKTIONSSÄTT

Se bruksanvisningen till ditt GW batteripack och din laddare för fullständiga återuppladdningsinstruktioner.

**NOTERA:** För att undvika allvarlig personskada ska du alltid ta bort batteripacket och hålla händerna borta från låsknappen när du bär eller transporterar verktyget.

### ILÄGGNING AV BATTERIET

- Placer batteriet i häcksaxen. Linjera spåret på batteriet med den upphöjda kanten på häcksaxen. Se fig. 2.
- Se till att spärren på häcksaxen "snäpper" på plats och att batteriet sitter säkert fast i verktyget innan du börjar använda den.

### UTTAGNING AV BATTERIET

- Sök reda på spärren på häcksaxen och släpp upp den för att lossa batteriet från häcksaxen. Se fig. 2.
- Ta ut batteriet ur grästrimmern.

### ▲ PÄMINNELSE

När batteriet sätts tillbaka i häcksaxen ska du vara noga med att spåret på batteriet linjerar med den upphöjda kanten på häcksaxen och låset "snäpper" ordentligt på plats. Felaktig montering av batteriet kan orsaka skada på interna komponenter.

### IGÅNGSÄTTNING AV HÄCKKLIPPAREN

Se fig. 3.

- Ta bort bladskyddet.
- Sätt i batteriet.
- Som extra säkerhet finns också en mikrobrytare (5) på främre handtaget. Håll häcksaxen med båda händerna, en hand för att hålla in låsknappen (6) och gasreglaget (7) och andra handen för att trycka in mikrobrytaren (5).
- Släpp låsknappen (6) och fortsätt att hålla gasreglaget (7) och mikrobrytaren (5) inne för fortsatt användning.

### AVSTÄNGNING AV HÄCKKLIPPAREN

Se fig. 3.

- Släpp mikrobrytaren (5) och gashandtaget (7) för att stoppa häcksaxen.
- När gashandtaget (7) släpps återgår låsknappen (6) automatiskt till sitt lästa läge.
- Ta bort batteriet från häcksaxen.

## Svenska(Översättning från originalinstruktioner)

### ANVÄNDA DET VRIDBARA BAKRE HANDTAGET

Se fig. 4.

- Placera häcksaxen på ett plant och jämnt underlag.
- Se till att du har släppt avtryckaren.
- Dra i spaken för rotation (8) och börja vrid på det bakre handtaget. Lossa spaken för rotation och vrid handtaget 45 eller 90 grader i endera riktningen tills det klickar på plats och spaken läses.
- För att centrera handtaget på nytt drar du i spaken för rotation igen, vrider handtaget lite grann, släpper upp spaken och fortsätter vrida handtaget tills det klickar på plats.

### RÅD BETRÄFFANDE ANVÄNDNING

- Pressa inte verktyget genom genom att försöka klippa för tätta häckar. Bladet kunde vika sig och röra sig långsammare. Om bladet börjar arbeta mindre snabbt bör du klippa långsammare.
- Försök inte klippa stjälkar eller kvistar med en tjocklek på mer än 15 mm och inga föremål som är för stora för att skäras av tänderna. För att skära av tjocka kvistar bör du använda en handsåg eller en grensåg.
- Om du önskar klippa häcken mycket jämnt, rekommenderar vi att du använder ett snoře: Märk först upp den höjd som du önskar ge häcken. Spänn sedan åt snořet längs häcken på denna höjd. Klipp just ovanför det spända snořet, såsom visas i figur 5. Klipp även häckens sidor, så att den övre sidan är smalare (se fig. 6). Klipningen blir då jämnare. Om tänderna killas fast, stanna motorn, vänta tills bladet stannar och ta ut batteriet innan du försöker ta bort ämnena som fastnat i tänderna.
- Använd handskar då du klipper häckar som har taggar. Då du klipper unga buskar bör du göra en vid svepande rörelse med häckklippan, så att tänderna fångar stjälkarna på rätt sätt. Då du klipper äldre buskar bör du däremot göra en rörelse fram och tillbaka, för stjälkarna är hårdare.

### ▲ FARA

Om tänderna kommer i kontakt med en elledning eller nätsladd, RÖR INTE VID BLADET! DET KAN BLI STRÖMLEDANDE. DET ÄR YTTERST FARLIGT. Håll häckklippan i huvudhandtaget som är isolerat och placera den varsamt långt ifrån dig. Slå av strömmen som matar ledningen eller den avskurna sladden, innan du frigör den ur bladets tänder. Underlätenhet att följa denna föreskrift kan förorsaka allvarliga kroppsskador eller dödsfall.

### ▲ VARNING

Rengör arbetsområdet innan du använder verktyget. Ta bort alla föremål som t. ex. matarsladdar, elkablars eller ledningar som kan fastna i bladets tänder och förorsaka allvarliga kroppsskador.

### ▲ VARNING

Använd inte lösningsmedel för att rengöra plastdelar. Flertalet plaster kan skadas av lösningsmedel som säljs i affärerna. Använd en ren tygtrasa för att torka bort smuts, olja, fett, osv. från verktyget. Använd endast reservdelar från Snapper vid byte. Användning av andra delar kan innebära fara eller skada apparaten.

### ▲ PÄMINNELSE

Plastdelarna får aldrig komma i kontakt med bromsvätska, bensin, produkter med petroleumbas, penetrerande oljor, osv. Dessa ämnen innehåller kemiska produkter som kan skada, försvaga eller förstöra plasten.

## UNDERHÅLL OCH REPARATION

### SKÖTSEL AV HÄCKKLIPPARENS BLAD

### ▲ VARNING

Kontrollera att bladlocket sitter stadigt fast innan du lägger in batteriet och sätter i gång häckklippan. Om du inte följer denna föreskrift kan de interna komponenterna blottas och förorsaka en olycka eller en elstöt som kan leda till allvarliga personskador. ANMÄRKNING: Om bladet vrids efter att det monterats, börja om de etapper som anges i avsnitten "Borttagning av bladet" och "Montering av bladet".

### ▲ VARNING

Ta alltid ut batteriet före reparation, rengöring eller borttagning av komponenter från verktyget, för att undvika allvarliga kroppsskador.

### UNDERHÅLL AV BLADET

- Smörj bladet efter varje användning.
- Kontrollera regelbundet tändernas förslitning och försäkra dig om att de inte är skadade.
- Använd alltid originalblad vid byte.

### SMÖRJNING AV BLADET

Se fig. 7.

- Ta ut batteriet ur häckklippan.
- För en smidigare användning av verktyget och för att förlänga bladets livslängd bør det sistnämnda smörjas före och efter varje användning. Ta ut batteriet och placera häckklippan på en plan yta

# Svenska(Översättning från originalinstruktioner)

innan du smörjer bladet. Stryk lätt motorolja längs bladets övre kant.

- Det kan vara nödvändigt att smörja bladet mellan två arbetspass. I så fall stannar du häckklippan, tar ut batteriet och smörjer bladet. Du kan sedan återuppta arbetet. Smörj aldrig bladet medan häckklippan är i gång.

## SMÖRJNING AV HÄCKKLIPPAREN

- Alla lager i detta verktyg har smörjts med en sådan mängd smörjmedel med högt smörjindex att det är tillräckligt för verktygets hela livslängd under normala användningsförhållanden. Därför behövs ingen ytterligare smörjning.

### ⚠ VARNING

Försök inte ändra verktyget eller montera tillbehör som inte rekommenderas i denna handbok. Dylig ombyggnad eller dylika ändringar anses som felaktig användning och kan leda till farliga situationer som kan förorsaka allvarliga kroppsskador.

### ⚠ VARNING

Inspektera regelbundet häckklippan, för att se att ingen del är trasig och att alla delar är stadigt fastsatta. Kontrollera att alla skruvar och fästdon är stadigt åtdragna, för att minska riskena för allvarliga kroppsskador.

## UNDERHÅLL AV HÄCKKLIPPAREN

### ⚠ VARNING

Ta alltid ut batteriet före reparation, rengöring eller borttagning av komponenter från verktyget, för att undvika allvarliga kroppsskador.

- Ta bort batteriet.
- Rengör häckklippan med en tygtrasa som fuktats med ett milt rengöringsmedel.
- Använd inte starka rengöringsmedel för att rengöra kåpan eller handtaget – dessa delar är av plast. De skulle kunna skadas av vissa aromatiska oljor t. ex. från tall eller citron, eller av lösningsmedel som fotogen.
- Lägg märke till att fuktighet kan ge upphov till elstötar. Torka bort alla spår av fukt med en mjuk och torr tygtrasa.
- Använd en liten borste eller luftstrålen från en dammsugare med låg effekt, för att rengöra ventilationsöppningarna i batterihuset och motorhuset.
- Kontrollera att ventilationsöppningarna aldrig är tilltäpta.

## FÖRVARING AV HÄCKKLIPPAREN

Se fig. 8.

- Rengör omsorgsfullt häckklippan innan du ställer undan den. Förvara häckklippan på en torr, väl ventilerad plats, utom räckhåll för barn. Förvara den inte i närheten av korrosiva ämnen som kemikalier avsedda för trädgårdsskötsel eller salter mot frost.
- Skydda alltid bladet med skyddskåpan innan du ställer undan häckklippan, på det sätt som visas i fig. 8.
- Förvara och ladda om batteriet på en sval plats. Temperaturer som är lägre eller högre än normal rumstemperatur förkortar batteriets livslängd.
- Förvara batteripacket där temperaturen är under 27°C och där det inte är fuktigt.
- Ställ aldrig undan ett urladdat batteri. Efter användningen bör du vänta tills batteriet avkylts och ladda om det omedelbart.
- Alla batterier förlorar sin laddningskapacitet med tiden. Ju högre temperaturen är, desto snabbare förlorar batteriet sin laddningskapacitet. Om du inte använder häckklippan under längre perioder bör du ladda om batteriet varje månad eller varannan månad. Detta förlänger batteriets livslängd.

## FELSÖKNING

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Motorn startar inte när kontraktiken och mikro-kontakten trycks ned.	Batteriet inte säkrat på plats.	Säkra batteriet genom att se till att spärarna ovanpå batteriet har knäppt fast på plats.
	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet enligt instruktioner som medföljde produkten.
Motorn går men skärbladen rör sig inte.	Häcksaxen skadad. Använd inte häcksaxen.	Sök teknisk service.
Det ryker om häcksaxen när den används.	Häcksaxen skadad. Använd inte häcksaxen.	Sök teknisk service.
Motorn läter men skärbladen rör sig inte.	Skräp eller annat blockerar bladen.	Ta bort batteriet och rensa bort skräp som blockerar bladen.

# Norsk (Oversettelse av original bruksanvisning)

## SPESIFIKASJON

Modell	2203407
Spennin	60V ---
Hastighet	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Bladhastighet	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Bladlengde	61 cm
Kuttekapasitet	27 mm
Mitattu äänipaineen tasol	80 dB (A), k=3.0
Garantert lydeffektivit	94 dB (A)
Vibrasjonsnivå	<2.5 m/s <sup>2</sup> , k=1.5 m/s <sup>2</sup>
Vekt uten batteripakke	4.5 kg

## BESKRIVELSE

Se Figur 1.

1. Knivdeksel
2. Kniv
3. Vern
4. Fremre håndtak
5. Mikrobryter
6. Knapp for sikkerhetslås
7. Startbryter
8. Roteringsutløser
9. Bakre håndtak
10. Batteri
11. Utløserknapp for batteri

## MONTERING

### OPPAKNING

- Dette produktet krever ingen montering.
- Ta forsiktig produktet og eventuelt annet utstyr ut av esken. Påse at alt som er ført opp på pakklisten befinner seg i esken.
- Inspiser innholdet grundig og påse at det ikke har oppstått skader under transporten.
- Ikke kast emballasjen før det er foretatt en grundig inspeksjon og gjennomført en tilfredsstillende prøving av produktet.

### PAKKLISTE

- Hekksaks
- Brukermanual

## BETJENING

Pentru instrucțiuni privind încărcarea completă, consultați Manualele de utilizare ale modelelor de încărcător și ale acumulatorilor.

**NOTĂ:** Pentru a evita rănirile grave, scoate întotdeauna acumulatorul și țineți-vă măini la distanță de butonul de blocare atunci când cărați sau transportați unealta.

## INSTALLERING AV BATTERIET

- Plasser batteripakken i hekksaksen. Tilpass sporet i batteripakken til den hevede rillen på hekksaksen. Se Figur 2.
- Påse at låseshakene på hekksaksen er i inngrep og at batteripakken er sikret i hekksaksen før arbeid påbegynnes.

## UTTAKING AV BATTERIET

- Finn låseshaken på hekksaksen og trykk den inn for å frigjøre batteripakken fra hekksaksen. Se Figur 2.
- Ta batteriet ut av grestrimmeren.

## ⚠ FORSIKTIGHETSREGEL

Når du plasserer batteripakken i hekksaksen må du påse at sporet i batteripakken stemmer overens med den hevede rillen på hekksaksen og at låseshaken er i forsvarlig inngrep. Feil innsætting av batteripakken kan føre til skade på innvendige komponenter.

## STARTE HEKKSAKSEN

Se Figur 3.

- Fjern knivdekslet.
- Sett inn batteripakken
- Før ekstra sikkerhet er det en mikrobryter (5) i det fremre håndtaket. Under bruk må hekksaksen holdes med begge hender, en hånd som trykker inn låsbyteren (6) og startbryteren (7), og den andre hånden som trykker inn mikrobryteren (5).
- Frigjør låseknappen (6) og fortsett å trykke inn startbryteren (7) og mikrobryteren (5) for kontinuerlig drift.

## ARRESTO DEL TAGLIASIEPI

Se Figur 3.

- Frigjør mikrobryteren (5) og startbryteren (7) for å stoppe hekksaksen.
- Ved frigjøring av startbryteren (7) vil låsbyteren (6) automatisk tilbakestilles til låst posisjon.
- Fjern batteripakken fra hekksaksen.

# Norsk (Oversettelse av original bruksanvisning)

## BRUK AV DET DREIBARE BAKRE HÅNDTAKET

Se Figur 4.

- Legg hekksaksen på et flatt og jevnt underlag.
- Påse at du har løst ut avtrekkeren.
- Trekk i roteringshendelen (8) og begynn å dreie det bakre håndtaket. Slipp roteringshendelen og drei håndtaket 45 eller 90 grader til en av sidene inntil det klikker på plass og hendelen låses.
- For å dreie håndtaket tilbake til midtstilling, trykk roteringsspaken igjen, drei håndtaket forsiktig, frigjør roteringsspaken og fortsett å dreie håndtaket inntil det låses på plass.

## STOPPE HEKKSAKSEN

- Slipp strømbryteren for å stoppe hekksaksen. Når du slipper strømbryteren løser frigjøringssknappen til strømbryteren automatisk strømbryteren. Scoateți acumulatorul din foarfecele pentru grădină.
- Ikke bruk makt på verktøyet ved å forsøke å klippe for tette hekker. Bladet kan bøyes og saktne fart. Hvis bladet sakner, arbeid langsommere. Forsøk ikke å beskjære grener eller kvister som er over 15 mm tykke, og heller ikke noe som er for stort til å beskjæres med bladtenner. For å skjære for tykke grener, bruk en håndsag eller en grensag.
- Hvis du ønsker å skjære en hekk ganske rett, anbefaler vi deg å bruke hyssing: Merk først av i hvilken høyde du ønsker å klippe hekken. Spenn deretter hyssingen langs hekken i den høyden. Klipp hekken like over den spente hyssingen, som vist i figur 5. Klipp også hekkens sider slik at overkanten er smalere (se fig. 6). Beskjæringen blir da jevnere. Hvis bladtennene låses fast, stopp motoren, vent til bladet stopper og ta ut batteriet før du forsøker å ta ut elementene som er låst fast i tennene.
- Bruk hanskér når du beskjærer tornete hekker. Når du beskjærer unge busker, foreta en bred feilebevegelse med hekksaksen slik at tennene tar kvistene riktig. Når du skjærer eldre busker, må du derimot utføre en pendelbevegelse forfra og bakover fordi kvistene er hardere.

## ▲ FARE

Hvis tennene kommer i kontakt med en elektrisk ledning eller kabel, IKKE TA I BLADET! DET KAN BLI STRØMFØRENDE. DET ER MEGET FARLIG. Hold hekksaksen i hovedhåndtaket, som er isolert, og legg den forsiktig ned langt ifra deg. Slå av strømmen som forsyner den kuttede ledningen eller kabelen før du tar den ut av bladtennene. Hvis denne forskriften ikke overholdes, kan det forårsake alvorlige kroppsskader eller døden.

## ▲ ADVARSEL

Gjør rent området som skal beskjæres før du bruker verktøyet. Ta bort alle gjenstander som kabler, elektriske ledninger eller tråder som kan henge seg opp i bladtennene og forårsake alvorlige kroppsskader.

## ▲ ADVARSEL

Bruk ikke løsningsmidler til å rengjøre plastdeler. De fleste plastmaterialene kan skades av vanlige løsningsmidler. Bruk en ren klut til å tørke av smuss, støv, olje, fett, osv. fra verktøyet. Bruk kun originale Greenworks reservedeler ved utskifting av deler. Bruken av andre deler kan være farlig eller skade produktet.

## ▲ FORSIKTIGHETSREGEL

Plastdeler må aldri komme i kontakt med bremsevæske, bensin, petroleumsholdige produkter, penetrerende oljer osv. Disse kjemiske produktene inneholder stoffer som kan skade, svekke eller ødelegge plasten.

## VEDLIKEHOLD OG REPARASJON

### VEDLIKEHOLDE HEKKSAKSENS BLAD

## ▲ ADVARSEL

Glem ikke at batteridrevne verktøy alltid er klare til bruk siden de ikke trenger å koples til stikkontakt. For å unngå alvorlige kroppsskader, ta alltid ut batteriet og vær meget påpasselig når bladet vedlikeholdes eller skiftes ut.

## ▲ ADVARSEL

For å unngå alvorlige kroppsskader, ta ut batteriet før du reparerer, gjør ren eller fjerner komponenter fra verktøyet.

### VEDLIKEHOLDE BLADET

- Smør inn bladet etter hver bruk.
- Sjekk regelmessig bladtennenes slitasje og påse at de ikke er skadet.
- Bruk alltid originale blad når de skiftes ut.

# Norsk (Oversettelse av original bruksanvisning)

## SMØRE BLADET

Se Figur 7.

- Ta batteriet ut av hekksaksen.
- For at verktøyet skal være lettere å bruke og for å øke bladets levetid, smør bladet inn før og etter hver bruk. Før du smører bladet, ta ut batteriet og legg hekksaksen på et plant underlag. Påfør en lett motorolje langs bladets øvre kant, som vist i figur 7.
- Det kan være påkrevet å smøre bladet mellom to arbeidsomganger. Stopp i så fall hekksaksen, ta ut batteriet og smør bladet. Deretter kan du begynne på arbeidet igjen. Smør aldri bladet når hekksaksen er i gang.

## SMØRE HEKKSAKSEN

- Alle lagre på dette verktøyet er smurt inn med tilstrekkelig første sorts smøremiddel for hele verktøyets levetid i normale bruksforhold. Det er derfor unødvendig med tilleggsmøring.

### ⚠ ADVARSEL

Forsøk ikke å forandre dette verktøyet eller å installere et tilbehør som ikke anbefales i denne bruksanvisningen. Slike ombygginger eller modifiseringer er det samme som å misbruke verktøyet og kan skape farlige situasjoner med alvorlige kroppsskader som følge.

### ⚠ ADVARSEL

Undersøk hekksaksen regelmessig for å kontrollere at ingen deler er ødelagt og at alle deler er godt festet. Se etter at alle skruene og alle festeinnretningene er godt skrudd fast for å hindre alvorlige kroppsskader.

## VEDLIKEHOLDE HEKKSAKSEN

### ⚠ ADVARSEL

For å unngå alvorlige kroppsskader, ta ut batteriet før du reparerer, gjør ren eller fjerner komponenter fra verktøyet.

- Ta ut batteriet.
- Gjør ren hekksaksen med en fuktig klut med litt mild sepemiddel på.
- Bruk ikke noe sterkt såpemiddel til å rengjøre motorhuset eller håndtaket – disse elementene er i plast. De kan nemlig skades av enkelte aromatiske oljer av furu eller sitron, eller av løsningsmidler som kerosen.
- Vær forsiktig, fuktighet kan forårsake elektrisk støt. Tørk bort fuktighet ved hjelp av en tørr og myk klut.

- Bruk en liten børste eller en svak luftstråle til en støvsuger for å rengjøre luftespaltene i batterihuset og motorhuset.

- Sjekk at luftespaltene aldri er tildekket.

## RYDDE BORT HEKKSAKSEN

Se Figur 8.

- Gjør hekksaksen godt ren før du rydder den bort. Rydd hekksaksen på et tørt og velluftet sted, utenfor barns rekkevidde. Rydd den ikke i nærheten av etsende stoffer som hagekjemikalier eller avisingsmidler.
- Beskytt alltid bladet med bladsliren før du rydder bort hekksaksen, som vist i figur 8.
- Rydd og lad opp batteriet på et kjølig sted. Temperaturer som er lavere eller høyere enn en normal lufttemperatur reduserer batteriets levetid.
- Depozitați acumulatorul într-un loc cu temperatura mai mică de 27°C și departe de umezeală.
- Rydd aldri et utladet batteri. Etter bruk, må du vente til batteriet har kjølnet og lade det opp umiddelbart.
- Alle batterier taper noe av sin ladekapasitet med tiden. Jo høyere temperatur, jo raskere vil batteriet tape ladekapasitet. Hvis du ikke bruker hekksaksen i lengre perioder, lad batteriet opp hver måned eller annenhver måned. Det vil forlenge batteriets levetid.

## FEILSØKING

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Motoren starter ikke når mikrobrysteren trykkes inn.	Batteriet er ikke sikret.	Sørg for at låseklemmene på toppen av batteriet er i inngrep for å sikre batteripakken.
	Batteriet er ikke ladet.	Lad batteripakken i enhold til instruksjonene som fulgte din modell.
Motoren går, men knivene beveger seg ikke.	Hekksaksen er skadet. Ikke bruk hekksaksen.	Kontakt teknisk hjelp.
Det ryker av hekksaksen under bruk.	Hekksaksen er skadet. Ikke bruk hekksaksen.	Kontakt teknisk hjelp.
Motoren summer, knivene beveger seg ikke.	Avfall eller annet kan ha blokkert knivene.	Ta ut batteriet, fjern avfall som blokkerer bladene.

# Dansk (Oversættelse fra original brugsanvisning)

## SPECIFIKATIONER

Model	2203407
Spænding	60V ---
Tomgangshastighed	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Knivhastighed	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Klingel ngde	61 cm
Skræækapacitet	27 mm
Uppmärt ljudtrycksnivå	80 dB (A), k=3.0
Garanteret lydeffekt niveau	94 dB (A)
Vibrationsniveau	<2.5 m/s <sup>2</sup> , k=1.5 m/s <sup>2</sup>
Vægt uden batteripakke	4.5 kg

## BESKRIVELSE

Se Figur 1.

1. Klingeafskærmning
2. Klinge
3. Skærm
4. Forreste håndtag
5. Mikro-afbryder
6. Sikkerhedslåseknap
7. Aftrækkerkontakt
8. Rotationsudløser
9. Bagerste håndtag
10. Batteri
11. Batteriudløserknop

## MONTERING

### UDPAKNING

- Dette produkt kræver ingen samling.
- Tag forsigtigt produktet og eventuelt tilbehør ud af kassen. Sørg for at alle genstande opført på pakkelisten medfølger.
- Undersøg produktet nøje for at sikre, at der ikke er opstået brud eller skade under transporten.
- Smid ikke emballagen ud, indtil du har inspicteret produktet omhyggeligt og bekræftet tilfredsstillende betjening.

### PAKKELISTE

- Hækkeklipper
- Brugsanvisning

## DRIFT

Før vejledning til fuldstændig opladning henvises til betjeningsvejledningen til batteriet og opladermodelen.

**BEMÆRK:** For at undgå alvorlige personskader skal man altid fjerne batteriet og undgå at røre ved spærren, når værkøjet bæres eller transportereres.

## AFTAGNING AF BATTERI

- Placer batteripakken i hækkeklipperen. Indstil rillen i batteripakken i forhold til den hævede ribbe på hækkeklipperen. Se Figur 2.
- Sørg for at smæklåsen på hækkeklipperen klikker på plads og at batteripakken er fastgjort i hækkeklipperen før betjening.

## RIMOZIONE DELLA BATTERIA

- Find smæklåsen på hækkeklipperen og tryk den ned for at frigive batteripakken fra hækkeklipperen. Se Figur 2.
- Rimuovere la batteria dal tagliasiepi.

## ⚠ PAS PÅ

Når batteripakken placeres i din hækkeklipper, skal du sørge for at rillen i batteripakken flugter med den hævede ribbe på hækkeklipperen og smæklåsen klikker på plads korrekt. Forkert montering af batteripakken kan forårsage skade på de indvendige komponenter.

## IGANGSÆTNING AF HÆKKEKLIPPEREN

Se Figur 3.

- Fjern klingeafskærmning.
- Installer batteripakken.
- For ekstra sikkerhed, sidder der en mikro-afbryder (5) på det forreste håndtag. Under drift, hold hækkeklipperen med begge hænder, én hånd til at klemme spærren (6) og klemme aftrækkerkontakten (7), og den anden hånd til at klemme mikro-afbryderen (5).
- Slip spærren (6) og fortsæt med at klemme aftrækkerkontakten (7) og mikro-afbryderen (5) for forlænget betjening.

## STANDSNING AF HÆKKEKLIPPEREN

Se Figur 3.

- Slip mikro-afbryderen (5) og aftrækkerkontakten (7) for at stoppe hækkeklipperen.
- Ved frigivelse af aftrækkerkontakten (7), vil

## Dansk (Oversættelse fra original brugsanvisning)

spærreknappen (6) automatisk blive nulstillet til læsepositionen.

- Fjern batteripakken fra hækkeklipperen.

### BRUG AF DET BAGERSTE JUSTERBARE GREB

Se Figur 4.

- Placer hækkeklipperen på en flad og lige overflade.
- Sørg for at du har udløst aftrækkeren.
- Træk i rotationsarmen (8) og begynd at dreje det bagerste håndtag. Slip rotationsarmen og drej håndtaget 45 eller 90 grader til en af siderne, indtil den klikker på plads og armen låser.
- For at dreje grebet tilbage til midten, træk i drejningsgrebet igen, drej grebet en smule og slip drejningsgrebet og fortsæt med at dreje grebet indtil det låser på plads.

### REGLER I FORBINDELSE MED ANVENDELSE

- Pres ikke redskabet ved beskæring af for tætte hække. Klingen kan blive bøjet og hastigheden falder. Skær langsommere, hvis klingehastigheden falder.
- Forsøg ikke at skære kviste og grene, som er tykkere end 15 mm, eller materialer, som er for store til klingens tænder. Brug en håndsav eller en grenkapper til at skære tykke grene.
- Hvis hækken skal klippes meget lige, anbefales det at bruge en snor: Bestem først, hvor høj hækken skal være. Træk derefter en snor langs hækken i den ønskede højde. Klip lige over den udspændte snor som vist på figur 5. Klip også hækvens sider således, at den bliver smalleret opad (se figur 6). Derved bliver beskæringen mere ensartet. Hvis tænderne sætter sig fast, standses motoren, og når klingen står helt stille, tages batteriet ud, inden det fastklemte løv fjernes fra tænderne.
- Brug handsker ved beskæring af hække med torne. Ved beskæring af unge buske føres hækkeklipperen i en stor svigende bevægelse, så tænderne kan få fat i kvistene. Ved beskæring af ældre buske skal hækkeklipperen derimod føres frem og tilbage, fordi kvistene er mere hårde.

### ▲ FARE

Hvis klingetænderne kommer i kontakt med en strømførende linie eller ledning, MÅ KLINGEN IKKE BERØRES! DEN KAN LEDE STRØMMEN. DET ER MEGET FARLIGT. Hold hækkeklipperen i hovedhåndtaget, som er isoleret, og læg den forsigtigt ned i god afstand. Afbryd strømmen til linien eller ledningen, som er blevet skæret over, inden linien eller ledningen gøres fri af klingen. Hvis denne regel ikke overholdes, kan man komme alvorligt til skade, måske i livsfare.

### ▲ ADVARSEL

Rens området for genstande, inden redskabet startes. Fjern genstande som ledninger og kabler eller snore, som kan sætte sig fast i klingetænderne og forårsage alvorlige ulykker.

### ▲ ADVARSEL

Brug ikke opløsningsmidler til at rense plastdele. De fleste plasttyper kan blive ødelagt, hvis de rengøres med almindelige gængse opløsningsmidler. Fjern snavs, olie, fedt m.v. med en ren klud. Brug udelukkende originale Greenworks reservedele ved udskiftning. Det kan være farligt eller ødelægge produktet, hvis der bruges andre dele.

### ▲ PAS PÅ

Plastelementerne må aldrig komme i berøring med bremsevæske, benzin, petroleumsbaserede produkter, rustløsnende olie e.l. Disse produkter indeholder kemikalier, som kan beskadige, mørne eller ødelægge plastmaterialet.

### VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION

#### VEDLIGEHOLDELSE AF HÆKKEKLIPPERKLINGEN

### ▲ ADVARSEL

Glem ikke, at et batteridrevet redskab altid er driftsklart, eftersom det ikke er nødvendigt at tilslutte det en elektrisk stikkontakt. Tag altid batteriet af, og vær særlig påpasselig ved vedligeholdelse eller udskiftning af klingen for ikke at komme alvorligt til skade.

### ▲ ADVARSEL

Tag batteriet af inden reparation, rensning eller afmontering af maskinelementer for ikke at komme alvorligt til skade.

#### VEDLIGEHOLDELSE AF KLINGE

- Smør klingen hver gang, den har været brugt.
- Se jævnligt tæn derne efter for slitage og beskadigelser.
- Brug altid originalklinger ved udskiftning.

## Dansk (Oversættelse fra original brugsanvisning)

### SMØRING AF KLINGE

Se Figur 7.

- Fjern batteriet fra hækkeklipperen.
- Smør klingen før og efter brug, så redskabet er mere behageligt at arbejde med, og for at forlænge klingens levetid. Tag batteriet af, og læg hækkeklipperen på en plan flade, inden klingen smøres. Smør med tynd motorolie langs klingens overkant som vist på figur 7.
- Det kan være nødvendigt at smøre klingen i en pause i arbejdet. I så fald skal hækkeklipperen standses og batteriet tages af, inden klingen smøres. Derefter kan arbejdet genoptages. Smør aldrig klingen, mens hækkeklipperen er i drift.

### SMØRING AF HÆKKEKLIPPEREN

- Alle lejerne i dette redskab er smurt med en tilstrækkelig mængde smøremiddel med høj smørevirkning til hele redskabets levetid under normale anvendelsesforhold. Det er derfor ikke nødvendigt med yderligere smøring.

#### ⚠ ADVARSEL

Forsøg ikke at ombygge redskabet eller montere tilbehør, som ikke anbefales i denne brugervejledning. Sådanne ombygninger eller ændringer betragtes som misbrug og kan være årsag til, at der opstår farlige situationer med deraf følgende alvorlige ulykker.

#### ⚠ ADVARSEL

Se hækkeklipperen efter for knækkede eller beskadigede dele med jævne mellemrum, og kontroller om alle elementer sidder ordentligt fast. Afprøv om skruer og elementer er fastspændt forsvarligt for at undgå alvorlige ulykker.

### VEDLIGEHOLDELSE AF HÆKKEKLIPPEREN

#### ⚠ ADVARSEL

Tag batteriet af inden reparation, rensning eller afmontering af maskinelementer for ikke at komme alvorligt til skade.

- Tag batteriet af.
- Rens hækkeklipperen med en fugtig klud med mildt rengøringsmiddel. Brug ikke kraftige rengøringsmidler til at rense motorskærmen eller håndtaget, som er

- i plastic. De kan blive ødelagt af visse parfumerede olier som fyr eller citron eller opløsningsmidler som petroleum.
- Husk at fugt kan forårsage elektrisk stød. Tør al fugt af med en tør blød klud.
- Brug en lille børste eller udblæsningsluften fra en ikke for kraftigt støvsuger til at rense ventilationsåbningerne i batteriboksen og motorskærmen.
- Se efter, at ventilationsåbningerne ikke er stoppet til.

### OPBEVARING AF HÆKKEKLIPPEREN

Se Figur 8.

- Rens hækkeklipperen grundigt, før den lægges væk. Opbevar hækkeklipperen et tørt sted med god udluftning og utilgængeligt for børn. Læg den ikke i nærheden af ætsende stoffer som havekemikalier eller optønningssalt.
- Dæk altid klingen med skeden, inden hækkeklipperen lægges væk, som vist på figur 8.
- Opbevar og oplad batteriet et køligt sted. Højere eller lavere temperaturer end normal stuetemperatur nedsætter batteriets levetid.
- Batteriet skal opbevares på et sted, hvor temperaturen er under 27°C, og der ikke findes fugt.
- Læg aldrig et afladet batteri væk. Efter brug skal batteriet køle af og straks lades op.
- Alle batteriers ladekapacitet forringes med tiden. Jo højere temperatur, desto hurtigere mister det ladekapaciteten. Hvis hækkeklipperen ikke bruges i længere tid, skal batteriet lades op en gang om måneden eller hver anden måned. Derved forlænges batteriets levetid.

## Dansk (Oversættelse fra original brugsanvisning)

### FEJLFINDING

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Motor starter ikke, når der trykkes på aftrækkeren og mikrokontakten.	Batteriet er ikke fastgjort.	For at fastgøre batteriet, skal du sørge for at smæklåsene på toppen af batteriet klikker på plads.
	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteripakken i henhold til vejledningerne, der følger med din model.
Motor kører, men skæreknivene bevæger sig ikke.	Hækkeklipper beskadiget. Brug ikke hækkeklipperen.	Kontakt teknisk service.
Hækkeklipper ryger under drift.	Hækkeklipper beskadiget. Brug ikke hækkeklipperen.	Kontakt teknisk service.
Motor summer, men knivene bevæger sig ikke.	Rester eller andet kan blokere knivene.	Tag batteriet ud, og fjern rester som blokerer knivene.

# Polski (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	2203407
Napięcie	60V ---
Prędkość bez obciążenia	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Prędkość tarczy tnącej	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Długość listwy nożowej	61 cm
Zakres możliwości cięcia	27 mm
Nivelul măsurat al presiunii acustice	80 dB (A), k=3.0
Poziom natężenia akustycznego gwarantowany	94 dB (A)
Poziom vibracji	<2.5 m/s <sup>2</sup> , k=1.5 m/s <sup>2</sup>
Waga bez akumulatora	4.5 kg

## FUNKCJONOWANIE

Szczegółowe informacje dotyczące ładowania i akumulatora znajdują się w instrukcji obsługi akumulatora lub ładowarki.

**UWAGA:** Aby uniknąć poważnego zranienia, należy wyjmować akumulator i trzymać ręce z dala od przycisku blokady podczas przenoszenia lub transportowania urządzenia.

## INSTALOWANIE AKUMULATORA

- Umieścić akumulator w nożyczach do żywopłotu. Wyrównać rowek akumulatora z wypustem na nożyczach do żywopłotu. Patrz Rysunek 2.
- Zatrzaszczyć na nożyczach do żywopłotu musi zatrzaszczać się na swoim miejscu, a akumulator musi być prawidłowo przy mocowany do nożycz do żywopłotu – dopiero wtedy można uruchomić urządzenie.

## OPIS

Patrz Rysunek 1.

1. Osłona ostrza
2. Ostrze
3. Osłona
4. Przedni uchwyt
5. Mikroprzelącznik
6. Przycisk blokady zabezpieczającej
7. Przelącznik spustu
8. Zwolnienie obrotów
9. Tylny uchwyt
10. Akumulator
11. Przycisk zwalniający akumulatora

## MONTAŻ

### ROZPAKOWANIE

- Produkt nie wymaga montażu.
- Ostrożnie wyjmij z opakowania produkt i akcesoria. Upewnij się, że dostarczono wszystkie elementy wymienione na liście przewozowej.
- Dokładnie sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń powstałych w czasie transportu.
- Opakowanie wyrzuć dopiero po uważnym sprawdzeniu produktu i jego pomyślnym uruchomieniu.

### LIST PRZEWOZOWY

- Nożyce do żywopłotu
- Instrukcja obsługi

## UWAGA

Przy mocowaniu akumulatora w nożyczach do żywopłotu należy upewnić się, że rowek akumulatora jest odpowiednio spasoany z wypustem na nożyczach do żywopłotu oraz że zatrask jest odpowiednio zatrzaśnięty. Nieprawidłowy montaż akumulatora może spowodować uszkodzenie podzespołów wewnętrznych.

## URUCHOMIENIE NOŻYC DO ŻYWOPŁOTÓW

Patrz Rysunek 3.

- Zdjąć osłonę ostrza.
- Zainstalować akumulator.
- Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, przedni uchwyt wyposażono w mikroprzelącznik (5). Podczas pracy trzymaj nożyce do żywopłotu za pomocą obu rąk, jedną dlonią naciśkaj przycisk blokady (6) oraz przycisk włączenia (7), natomiast drugą dlonią przycisk mikroprzelącznik (5).
- Zwolnij przycisk blokady (6) i dalej przytrzymuj przycisk włączenia (7) oraz mikroprzelącznik (5) w przypadku dłuższej pracy.

## Polski (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

### ZATRZYMANIE NOŻYC DO ŻYWOPŁOTÓW

See figure 3.

- Zwolnij mikroprzełącznik (5) i przycisk włączenia (7), aby wyłączyć nożyce do żywopłotu.
- Po zwolnieniu przycisku włączenia (7) przycisk blokady (6) zostanie automatycznie ustawiony w pozycji blokady.
- Wyjąć akumulator z nożyc do żywopłotu.

### UŻYCIE TYLNEGO UCHWYTU OBROTU

Patrz Rysunek 4.

- Umieścić nożyce do żywopłotu na płaskiej i równej powierzchni.
- Spust musi być zwolniony.
- Pociągnąć dźwignię obrotu (8) i rozpoczęć obracanie tylnego uchwytu. Zwolnić dźwignię obrotu, obrócić uchwyty o 45° lub 90° w dowolną stronę, aż zatrzasnie się na swoim miejscu i dźwignia zablokuje się.
- Aby obrócić dźwignię do środkowego położenia, należy ponownie pociągnąć dźwignię obrotu, obrócić lekko uchwyty, zwolnić dźwignię obrotu i kontynuować obracanie uchwytu aż do zatrzasnięcia.

### PORADY DOTYCZĄCE OBSŁUGI

- Nie forsujcie waszego narzędzia próbując przycinając zbyt gęste żywopłoty. Listwa nożowa mogłaby się wygiąć i zwalić. Jeżeli lista nożowa zwalnia, przycinajcie wolniej.
- Nie próbujcie przycinać łodyg czy gałęzi o grubości większej niż 15 mm, ani wszelkich innych elementów, które są zbyt duże by mogły być przycinane nożami. Do cięcia grubszych gałęzi używajcie piły ręcznej lub okrzesywacza.
- Jeżeli zmierzacie przycinać żywopłot na płasko, zalecamy użycie sznurka: Najpierw namierzcie poziom, do którego chcecie przyciąć wasz żywopłot. Następnie rozciągnijcie sznurek wzdłuż żywopłotu na tym właśnie poziomie. Przycinajcie dokładnie nad rozciągniętym sznurekiem, jak widać na rysunku 5. Przytajcie również powierzchnie boczne żywopłotu, tak by powierzchnia górna była bardziej wąska (patrz rys. 6). W ten sposób przycięcie będzie bardziej jednolite. Jeżeli zęby zaklinają się, zatrzymajcie silnik, zaczekajcie aż lista nożowa zatrzyma się i wyjmijcie akumulator zanim będziecie próbowali wyjąć zaklinowane w zębach elementy.
- Zakkładajcie rękawice ochronne, kiedy przycinacie cierniste żywopłoty. Kiedy przycinacie małe krzewy, wykonujcie waszymi nożyczami do żywopłotu szeroki ruch wahadłowy, tak by zęby mogły należycie złapać łodygi. Natomiast kiedy

przycinacie starsze krzewy, ponieważ gałęzie będą twardsze wykonujcie ruch postępowo zwotny od przodu do tyłu.

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Jeżeli zęby zetkną się z linią lub przewodem elektrycznym, NIE DOTYKAJcie LISTWY NOŻOWEJ! ONA MOŻE STAĆ SIĘ PRZEWODNIKIEM PRĄDU. JEST TO WYJĄTKOWO NIEBEZPIECZNE. Trzymajcie wasze nożyce do żywopłotu za główny uchwyt, który jest izolowany i odłóżcie je ostrożnie z dala od was. Przed wyjmowaniem przerwanej linii czy przewodu elektrycznego z zębów listwy nożowej odetnijcie prąd zasilający je. Nie zastosowanie się do tego wymogu może spowodować ciężkie obrażenia ciała lub śmierć.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Przed użyciem narzędzia należy oczyścić strefę cięcia. Wyjmijcie wszelkie przedmioty jak przewody przyłączeniowe, przewody elektryczne, czy sznurki, które mogłyby zostać pochwycone przez zęby listwy nożowej i spowodować poważne obrażenia ciała.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Nie używajcie rozpuszczalników do mycia części plastikowych. Większość plastików, może ulec uszkodzeniu przez użycie rozpuszczalników dostępnych w sprzedaży. Używajcie czystej szmatki do usunięcia z narzędzia zabrudzeń, oleju, smaru, itd. W wypadku wymiany, używajcie jedynie oryginalnych części zamiennych Greenworks. Użycie jakiekolwiek innej części może spowodować zagrożenie lub też uszkodzić wasz produkt.

### ⚠ CAUTION

Części plastikowe nigdy nie powinny być w kontakcie z płynem hamulcowym, benzyną, czy produktami na bazie ropy naftowej, przenikliwymi olejami itd. Substancje te zawierają produkty chemiczne, które mogłyby uszkodzić, osłabić lub zniszczyć plastik.

# Polski (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

## KONSERWACJA I NAPRAWY

### KONSERWACJA LISTWY NOŻOWEJ NOŻYC DO ŻYWOPŁOTÓW

#### ⚠ OSTRZEŻENIE

Nie zapominajcie, że bezprzewodowe narzędzie jest stale gotowe do pracy, gdyż nie zachodzi potrzeba włączenia do gniazdk elektrycznego. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze wyjmijcie akumulator i zachowajcie wyjątkową ostrożność podczas konservacji i wymiany listwy nożowej.

#### ⚠ OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, należy wyjąć akumulator zanim zaczniecie naprawiać, czyścić, czy wyjmować części z narzędzia.

### KONSERWACJA LISTWY NOŻOWEJ

- Nasmarujcie listwę nożową po każdym użyciu.
- Sprawdzajcie regularnie stopień zużycia zębów i upewnijcie się, że nie są one uszkodzone.
- Do wymiany używajcie zawsze oryginalnych listw nożowych.

### SMAROWANIE LISTWY NOŻOWEJ

Patrz Rysunek 7.

- Wyjmijcie akumulator z nożyce do żywopłotów.
- Dla łatwiejszej obsługi waszego narzędzia i w celu przedłużenia długotrwałości listwy nożowej, nasmarujcie listwę nożową przed i po każdym użyciu. Przed nasmarowaniem listwy nożowej, wyciągnijcie akumulator a następnie położyćcie nożyce do żywopłotu na płaskiej powierzchni. Nanieś olej lekki na silnik wzdłuż górnego brzegu listwy nożowej, jak widać na rysunku 7.
- Może się okazać potrzebne smarowanie listwy nożowej między dwoma seansami roboczymi. W takim przypadku, zatrzymajcie wasze nożyce do żywopłotu, wyciągnijcie akumulator i nasmarujcie listwę nożową. Następnie możecie ponownie podjąć waszą pracę. Nigdy nie smarujcie listwy nożowej, kiedy nożyce do żywopłotów są w trakcie działania.

### SMAROWANIE NOŻYC DO ŻYWOPŁOTÓW

- Wszystkie łożyska tego narzędzia zostały nasmarowane smarem o wysokim wskaźniku smarowania w wystarczającej ilości na cały cykl życia produktu używanego w normalnych

warunkach. W wyniku czego, nie zachodzi potrzeba dodatkowego smarowania.

#### ⚠ OSTRZEŻENIE

Nie próbujcie modyfikować tego narzędzia czy montować na nim akcesoriów, które nie są zalecane w niniejszym podręczniku. Takie przekształcenia czy modyfikacje kwalifikuje się do błędnego użycia i mogą one pociągać za sobą niebezpieczne sytuacje grożące poważnymi obrażeniami ciała.

#### ⚠ OSTRZEŻENIE

Należy regularnie sprawdzać wasze nożyce do żywopłotu w celu upewnienia się, że żadna część nie jest zepsuta i że wszystkie części są dobrze zamocowane. Z myślą o zmniejszeniu ryzyka poważnych obrażeń ciała, upewnijcie się, że wszystkie nakrętki i wszystkie elementy mocujące są dobrze dokręcone.

### KONSERWACJA NOŻYC DO ŻYWOPŁOTÓW

#### ⚠ OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, należy wyjąć akumulator zanim zacznięcie naprawiać, czyścić, czy wyjmować części z narzędzia.

- Wyciągnijcie akumulator.
- Czyścić nożyce do żywopłotu przy pomocy ściereczki nasączonej niemocnym środkiem czyszczącym.
- Nie wolno używać silnego środka czyszczącego do mycia obudowy czy uchwytu, gdyż są to elementy plastikowe. Mogłyby one zostać uszkodzone przez pewne olejki aromatyczne, jak sosnowy czy cytrynowy, czy też przez rozpuszczalniki, jak nafta oświetleniowa.
- Uwaga, wilgoć może doprowadzić do porażeniem prądem. Czyścić wszystkie ślady wilgotności przy pomocy suchej miskowej ściereczki.
- Używać małej szczotki lub strumienia powietrza z niezbędnego odkurzacza w celu czyszczenia szczelin wentylacyjnych obudowy akumulatora i obudowy silnika.
- Upewnijcie się zawsze, że szczeliny wentylacyjne nie są załkane.

## Polski (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

### PRZECHOWYwanie NOŻYC DO ŻYWOPŁOTÓW

Patrz Rysunek 8.

- Wyczyśćcie starannie wasze nożyce do żywopłotu zanim je schowacie. Przechowujcie wasze nożyce do żywopłotu w suchym, dobrze przewietrzonym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Nie chowajcie jej w pobliżu czynników żarzących, jak ogrodowe produkty chemiczne czy sole odmrażające.
- Chrońcie zawsze listwę nożową przy pomocy pokrowcaabezpieczającego zanim schowacie nożyce do żywopłotów, jak pokazano na rys 8.
- Schowajcie i ładujcie akumulator w chłodnym miejscu. Temperatury niższe lub wyższe od normalnej temperatury otoczenia ( pokojowej ) skracają długotrwałość akumulatora.
- Akumulator należy przechowywać w miejscach o temperaturze poniżej 27°C i z dala od wilgoci.
- Nigdy nie chować rozładowanego akumulatora. Po użyciu zaczekajcie aż akumulator się ochłodzi i natychmiast potem naładujcie go ponownie.
- Wszystkie akumulatory tracą z czasem ich zdolność do ładowania. Im wyższa jest temperatura , tym przedżej akumulator traci na jego zdolności do ładowania. Jeżeli nie używacie waszych nożyce do żywopłotu przez dłuższy czas, ładujcie wasz akumulator co miesiąc lub co dwa miesiące. To przedłuży długotrwałość waszego akumulatora.

### ROZWIĄZYwanIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZyna	ROZWIĄZANIE
Silnik nie uruchamia się po naciśnięciu spustu przełącznika i mikroprzelącznika.	Akumulator nie został prawidłowo zamocowany.	Aby odpowiednio zamocować akumulator upewnij się, że zatraski w górnej części akumulatora zostały zatrzaszczone.
	Akumulator nie został naładowany.	Naladuj akumulator zgodnie z instrukcjami dołączonymi do danego modelu.
Silnik pracuje, ale ostrza tnące nie poruszają się.	Nożyce są uszkodzone. Nie używaj ich.	Skontaktuj się w sprawie serwisu.
Podczas obsługi z nożyc wydobywa się dym.	Nożyce są uszkodzone. Nie używaj ich.	Skontaktuj się w sprawie serwisu.
Silnik warkocze, ostrza nie poruszają się.	Ostrza mogą być zakleszczone przez zanieczyszczenia.	Wyjmij akumulator, oczyść ostrza z zanieczyszczeń.

# Čeština (Překlad z originálních pokynů)

## POPIS

Model	2203407
Napětí	60V ---
Otáčky naprázdro	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Rychlosť nože	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Dĺžka stŕihací lišty	61 cm
Max. průměr stŕihaného materiálu	27 mm
Zmierony poziom ciśnienia hałasu	80 dB (A), k=3.0
Úroveň zaručeného akustického výkonu	94 dB (A)
Úroveň vibrací	<2.5 m/s <sup>2</sup> , k=1.5 m/s <sup>2</sup>
Hmotnosť bez bateriového modulu	4.5 kg

## CARATTERISTICHE

Viz obrázek č. 1.

1. Kryt lišty
2. Lišta
3. Chránič
4. Přední rukojet'
5. Mikrospínač
6. Bezpečnostní aretovací tlačítko
7. Spouštěcí spínač
8. Západka otvoření
9. Zadní rukojet'
10. Baterie
11. Uvolňovací tlačítko baterie

## MONTÁŽ

### VYBALENÍ

- Tento výrobek nevyžaduje montáž.
- Produkt a veškeré příslušenství opatrně vyjměte z krabice. Ujistěte se, zda balení obsahuje všechny položky uvedené v dodacím listu.
- Pečlivě produkt zkонтrolujte, zda není nijak poškozen nebo zda během přepravy neutrpěl nějaké škody.
- Obalový materiál nevyhazujte, dokud produkt pečlivě nezkontrolujete a nebudeste spokojeni s jeho provozem.

### SEZNAM BALENÍ

- Nůžky na živý plot
- Návod k použití

## PROVOZ NÁŘADÍ

Pro úplné pokyny k nabíjení viz návod k obsluze pro váš akumulátor a modely nabíječek.

**POZNÁMKA:** Pro zabránění vážných osobních poranění vždy odstraňte akumulátor z výrobku a nesahejte na zamýkací tlačítko, když provádíte čištění nebo jakoukoliv údržbu.

### VLOŽENÍ AKUMULÁTORU

- Do plotostřihu vložte bateriový modul. Vyrovnajte drážku na bateriovém modulu s vystouplým žebrem na plotostřihu. Viz obrázek č. 2.
- Před zahájením činnosti se ujistěte, že západka na plotostřihu zaskočila na své místo a bateriový modul je v plotostřihu zajištěn.

### VYJMUTÍ AKUMULÁTORU

- Vyhledejte západku na plotostřihu a stisknutím z něho uvolněte bateriový modul. Viz obrázek č. 2.
- Vyjměte akumulátor ze sekačky.

## VAROVÁNÍ

Při vkládání bateriového modulu do plotostřihu se ujistěte, že drážka na bateriovém modulu je vyrovnaná s vystouplým žebrem na plotostřihu a západka zapadla správně na místo. Nesprávná instalace bateriového modulu může poškodit vnitřní komponenty.

### UVEDENÍ ZAHRADNÍCH NŮŽEK DO PROVOZU

Viz obrázek č. 3.

- Sejměte kryt lišty.
- Nainstalujte bateriový modul.
- Pro zvýšení bezpečnosti je v předním madle umístěn mikrospínač (5). Při práci držte krvinořez oběma rukama, jednou rukou stiskněte tlačítko zámku (6) a zmáčkněte hlavní vypínač (7), a druhou rukou zmáčkněte mikrospínač (5).
- Při delší době provozu uvolněte tlačítko zámku (6), ale nadále držte stisknutý hlavní vypínač (7) a mikrospínač (5).

## Čeština (Překlad z originálních pokynů)

### VYPNUTÍ ZAHRADNÍCH NŮŽEK NA ŽIVÉ PLOTY

Viz obrázek č. 3.

- Chcete-li křivoňořez zastavit, mikrospínač (5) a hlavní vypínač (7) uvolněte.
- Po uvolnění hlavního vypínače (7) se tlačítka zámku (6) automaticky nastaví do polohy uzamčeno.
- Z nůžek na plot vyjměte bateriový modul.

### POUŽITÍ OTÁČENÍ ZADNÍ RUKOJETI

Viz obrázek č. 4.

- Plotostřih umístěte na rovný a plochý povrch.
- Zkontrolujte, zda je spoušť uvolněna.
- Vytáhněte páčku (8) pro otočení a zadní rukojet' začněte otáčet. Uvolněte páčku pro otočení a nastavujte rukojet' na některou stranu do úhlu 45 nebo 90 stupňů, až zapadne na své místo a páčka se zavře.
- Pro otočení rukojeti zpět do středu stiskněte znovu páku otáčení, mírně rukojet' pootočte, uvolněte páku otáčení a pokračujte v otáčení rukojeti, dokud nezaklapne do své polohy.

### DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S NÁŘADÍM

- Nepřetěžujte nářadí při stříhaní příliš hustého živého plotu. Mohlo by dojít k ohnutí řezací lišty a zpomalení nářadí. Pokud dojde ke zpomalení stříhací lišty, zpomalte pracovní tempo.
- Nesnažte se zastříhat větvíčky nebo jiné rostlinné kultury o průměru větší než 15 mm, které nelze stříhat stříhací lištou. Pro řezání silnějších větví používejte ruční pilu nebo využívajte provázek.
- Pokud chcete zastříhat živý plot do roviny, doporučujeme vám používat provázek: Nejdříve si označte úroveň, do jaké chcete živý plot zastříhat. Pak v této výšce živého plotu natáhněte provázek. Živý plot zastříhávejte těsně nad provázkem podle obrázku č. 5. Pro zvýšení efektu nezapomeňte zastříhnout živý plot na obou koncích, aby byla horní část užší. Zastříhnutí živého plotu tak bude jednodné. Pokud dojde k zablokování zubů pily, vypněte motor, počkejte, dokud se stříhací lišta zcela nezastaví, vyndejte akumulátor a pak teprve vyprostěte materiál, který uvízl v zubech stříhací lišty.
- Při stříhaní rostlinných kultur s ostny pracujte v rukavicích. Při stříhaní mladých stromků proveďte široký záběr nůžkami z jedné strany na druhou, aby se zuby stříhací lišty dostaly správně do záběru s mladými větvíčkami porostu. Při stříhaní staršího porostu, stříhejte naopak zepředu dozadu, neboť řezaný porost je tvrdší.

### ▲ NEBEZPEČÍ

Pokud se chybrou manipulací zuby dostanou do záběru s elektrickým kabelem, NEDOTÝKEJTE SE STŘÍHACÍ LIŠTY! MŮŽE BÝT POD PROUDEM! TO JE VELMI NEBEZPEČNÁ SITUACE. Držte zahradní nůžky za hlavní rukojet' (ta je izolovaná) a položte opatrně nářadí co nejdále od sebe. Vypněte pojistky, abyste přerušili přívod elektrického proudu k zahradnímu nářadí a pak teprve vyprostěte kabel ze zubů stříhací lišty. Nedodržení tohoto pokynu můžezpůsobit vážné zranění nebo i smrtelný úraz.

### ▲ UPOZORNĚNÍ

Před každým použitím nářadí, vyčistěte pracovní zónu. Odstraňte elektrické kably, vodiče, přípojné elektrické kably z dosahu stříhací lišty, aby se tyto předměty nemohly dostat do kontaktu s nářadím a způsobit vám závažný úraz.

### ▲ UPOZORNĚNÍ

K čištění plastových dílů nepoužívejte ředidla. Většina ředidel běžně dostupných v obchodní síti se nehodí k čištění plastových částí, neboť narušuje povrch plastů. K odstranění nečistot, oleje, maziv apod. používejte čistýhadr. Při výměně prvků pily je nutné použít pouze originální náhradní díly značky Greenworks. Použití neznačkových dílů může nejen poškodit přístroj, ale způsobit i vážné zranění.

### ▲ VAROVÁNÍ

Plastové části nářadí nesmí nikdy přijít do styku s brzdovou kapalinou, benzínem, produkty na bázi ropy, regenerovanými maznými oleji apod. Tyto výrobky obsahují chemikálie, které mohou poškodit, oslabit nebo zničit plastové části, případně snížit jejich životnost.

## ÚDRŽBA A OPRAVY

### ÚDRŽBA STŘÍHACÍ LIŠTY NŮŽEK NA ŽIVÝ PLOT

### ▲ UPOZORNĚNÍ

Nezapomeňte, že akumulátorové nářadí může být kdykoliv uvedeno do provozu, protože nepotřebuje připojení k elektrické síti. Abyste se vyhnuli závažnému úrazu, před každým úkonem údržby a před výměnou stříhací lišty systematicky vyndejte z nářadí akumulátor.

## Čeština (Překlad z originálních pokynů)

### ⚠️ UPOZORNĚNÍ

Abyste si nezpůsobili těžký úraz, před opravou a čištěním náradí a před jakýmkoliv zásahem na náradí, vždy vyndejte akumulátor.

### ÚDRŽBA STŘÍHACÍ LIŠTY

- Po každém použití je třeba lištu namazat.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení a stav zubů na stříhací liště.
- Při výměně jakýchkoliv částí je nutné použít pouze originální nahradní díly.

### MAZÁNÍ STŘÍHACÍ LIŠTY

Viz obrázek č. 7.

- Vyjměte akumulátor z nůžek na živý plot.
- Pro snazší používání náradí a prodloužení životnosti baterie namažte stříhací lištu před každým použitím a vždy po každém použití. Před aplikací maziva vyndejte akumulátor a položte akumulátorové nůžky na rovnou plochu. Aplikujte trochu motorového oleje podél horního okraje stříhací lišty, jak je uvedeno na.
- V některých případech může být nutné provést mazání mezi dvěma úpravami živého plotu. V tomto případě vypněte nůžky, vyndejte akumulátor a namažte stříhací lištu. Pak můžete pokračovat v práci. Nikdy neprovádějte mazání stříhací lišty při práci.

### MAZÁNÍ ZAHRADNÍCH NŮŽEK NA ŽIVÝ PLOT

- Veškerá ložiska náradí byla výrobcem namazána dostatečným množstvím vysoko účinného maziva, které stačí na celou dobu životnosti náradí při normálních podmínkách používání. Žádné další mazání náradí není nutné.

### ⚠️ UPOZORNĚNÍ

Náradí nijak neupravujte a nepoužívejte jiné příslušenství, než je uvedeno v tomto návodu. Nepovolené úpravy náradí či změny v používání příslušenství mohou vytvořit nebezpečné situace, které mohou vést k velmi závažnému zranění.

### ⚠️ UPOZORNĚNÍ

Pravidelně kontrolujte stav zahradních nůžek, abyste se ujistili, že žádný díl náradí není zlomený a že jsou všechny díly rádně upevněny. Zkontrolujte, že jsou všechny šrouby a všechny upevňovací prvky rádně utaženy, tím se omezí riziko úrazu.

### ÚDRŽBA ZAHRADNÍCH NŮŽEK NA ŽIVÝ PLOT

### ⚠️ UPOZORNĚNÍ

Abyste si nezpůsobili těžký úraz, před opravou a čištěním náradí a před jakýmkoliv zásahem na náradí vždy vyndejte akumulátor.

- Vyjměte z náradí akumulátor.
- K čištění používejte vlhký hadr s trochou čistícího připravku.
- K čištění krytu náradí a rukojeti nepoužívejte koncentrované čistící prostředky -jde o plastové díly. Při kontaktu s aromatickými oleji na bázi borovice nebo citronu a při kontaktu s rozpouštědly,jako např. petrolejem, by mohlo dojít k poškození náradí.
- Pozor: vlhkost může být příčinou úrazu elektrickým proudem. Veškeré stopy po vlhkosti otřete suchým měkkým hadrem.
- K čištění větracích otvorů bateriového krytu a krytu motoru používejte kartáček nebo vysavač nastavený na nízký výkon.
- Větrací otvory nesmí být ucpané.

### USKLADNĚNÍ ZAHRADNÍCH NŮŽEK NA ŽIVÝ PLOT

Viz obrázek č. 8.

- Před uložením vždy zahradní nůžky pečlivě vycistěte. Zahradní nůžky vždy uložte na suché, dobré větrané místo, mimo dosah dětí. Náradí neuskladňujte v blízkosti žíravých látek, jako například v blízkosti zahrádkářských nebo zahradnických chemických přípravků nebo soli na zimní sypání komunikací.
- Před uskladněním chráňte stříhací lištu ochranným krytem tak, jak je uvedeno na obrázku č. 8.
- Akumulátor skladujte a nabíjejte na chladném místě. Teploty nižší nebo naopak nižší než pokojová teplota snižují životnost baterií.
- Akumulátor skladujte tam, kde teplota nepřesáhne 27°C, a mimo vlhkost.
- Nikdy neuskladňujte vybitý akumulátor. Po použití počkejte, dokud akumulátor nevychladne a bez čekání ho dobijte.
- Veškeré akumulátorové baterie ztrácí časem svou kapacitu dobíjení. Čím vyšší je teplota, tím rychleji akumulátor ztrácí svou schopnost dobíjení. Pokud nepoužíváte zahradní náradí delší dobu, dobijte akumulátor každý měsíc nebo každé dva měsíce. Prodloužíte tak životnost akumulátoru.

## Čeština (Překlad z originálních pokynů)

### ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍCINA	ŘEŠENÍ
Motor nenastartuje, když spínač a mikrospínač jsou stisknuté.	Baterie není zabezpečená.	Pro zabezpečený akumulátor zkontrolujte, zda západky v horní části akumulátoru zapadly na místo.
	Baterie není nabité.	Akumulátor nabijte podle pokynů, dodaných s vaším modelem.
Motor běží, ale řezací čepele se nehýbají.	Nůžky jsou poškozeny. Nepoužívejte je.	Kontaktujte technickou podporu.
Z nůžek na plot se během provozu kouří.	Nůžky jsou poškozeny. Nepoužívejte je.	Kontaktujte technickou podporu.
Motor hučí, čepele se nepohybují.	Čepele mohou být blokovány zbytky po stříhání nebo jinými nečistotami.	Vyměňte baterii a vyčistěte čepele od nečistot.

# Slovenčina (Preklad z pôvodných inštrukcií)

## ŠPECIFIKÁCIE

Model	2203407
Napätie	60V ---
Otáčky naprázdno	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Rýchlosť ostria	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Dĺžka strihacej lišty	61 cm
Šírka záberu	27 mm
Hladina nameraného akustického tlaku	80 dB (A), k=3.0
Úroveň zaručeného akustického výkonu	94 dB (A)
Úroveň vibrácií	<2.5 m/s <sup>2</sup> , k=1.5 m/s <sup>2</sup>
Hmotnosť bez balenia batérie	4.5 kg

## OPIS K OBRÁZKOM

Pozrite obrázok 1.

1. Kryt čepele
2. Čepel'
3. Chránič
4. Predné držadlo
5. Mikro spínač
6. Bezpečnostný blokovací gombík
7. Spínač spúšťača
8. Otočné uvoľnenie
9. Zadné držadlo
10. Batéria
11. Tlačidlo uvoľnenia batérie

## MONTÁŽ

### ROZBALENIE

- Tento výrobok nevyžaduje montáž.
- Opatrne vyberte výrobok a príslušenstvo z krabice. Ubezpečte sa, že sa v nej nachádzajú všetky položky uvedené na zozname s balením.
- Výrobok pozorne skontrolujte, aby ste sa ubezpečili, že sa počas dodania nevyskytlo žiadne poškodenie.
- Obal nezlikvidujte, kým pozorne neskontrolujete výrobok a nebude uspokojivo v prevádzke.

### ZOZNAM BALENIA

- Krovinorez
- Používateľská príručka

## POUŽÍVANIE

Kompletný návod na nabíjanie nájdete v návodoch na obsluhu pre jednotky akumulátorov a modely nabíjačiek.

**POZNÁMKA:** Aby nedošlo k vážnemu poraneniu osôb, pri prenášaní alebo prevážaní nástroja vždy vyberte jednotku akumulátora a nedávajte ruky na poistné tlačidlo.

### VLOŽENIE AKUMULÁTORA

- Súpravu batérie založte do krovinorezu. Drážku v súprave batérie vyrovnejte zároveň s výčnelkom na krovinoreze. Pozrite obrázok 2.
- Ubezpečte sa, či západka na krovinoreze zapadla na svoje miesto a súprava batérie je pred spustením prevádzky v krovinoreze zaistená.

### VYBRATIE AKUMULÁTORA

- Nájdite západku na krovinoreze a stlačením uvoľnite súpravu batérie od krovinoreze. Pozrite obrázok 2.
- Vyberte akumulátor zo strunovej kosačky.

### A UPOZORNENIE

Ked' zakladáte súpravu batérie do krovinorezu, ubezpečte sa, či je drážka na súprave batérie vyrovnaná zároveň s výčnelkom v krovinoreze a či západka zapadla správne na svoje miesto. Nesprávna montáž súpravy batérie môže spôsobiť poškodenie vnútorných komponentov.

### ZAPNUTIE NOŽNÍC NA ŽIVÝ PLOT

Pozrite obrázok 3.

- Odstrániť kryt čepele.
- Nainštalovať súpravu batérie.
- Na zvýšenie bezpečnosti je na prednej rukoväti mikrospínač (5). Pri práci držte strihač živého plotu oboma rukami, jednou rukou stlačte poistné tlačidlo (6) a stlačte spínač (7) a druhou rukou stlačte mikrospínač (5).
- Ak chcete pracovať dlhšie, uvoľnite poistné tlačidlo (6) a ďalej stláčajte spínač (7) a mikrospínač (5).

### ZASTAVENIE NOŽNÍC NA ŽIVÝ PLOT

Pozrite obrázok 3.

- Strihač živého plotu zastavíte uvoľnením mikrospínača (5) a spínača (7).
- Po uvoľnení spínača (7) sa poistné tlačidlo (6)

## Slovenčina (Preklad z pôvodných inštrukcií)

automaticky vynuluje do zaistenej polohy.

- Odstráňte súpravu batérie z krovinorezu.

### POUŽITIE OTOČNEJ ZADNEJ RUKOVÄTE

Pozrite obrázok 4.

- Položte strihač živého plotu na rovný povrch.
- Skontrolujte, či ste uvoľnili spínač.
- Vytiahnite otočnú páčku (8) a začnite otáčať zadnou rukoväťou. Uvoľnite otočnú páčku a otočte rukoväť o 45 alebo 90 stupňov smерom do niektornej strany, kým páčka nezapadne na svoje miesto a nezaistí sa.
- Ak chcete rukoväť otočiť späť do stredu, znova potiahnite otočnú páčku, pootočte rukoväť, uvoľnite otočnú páčku a ďalej otáčajte rukoväťou, kým sa nezaistí na miesto.

### RÝCHL OSTNÁ SK RINK A S UVOLNENÍM BLOKU

- Tento strihač živého plotu je vybavený rýchlosťná skrinka s uvoľnením bloku. Ak sa ostrie zasekne, ostria sa automaticky zatiaľahu a umožní tak jednoduché uvoľnenie zaseknutia. Uvoľnite spínače, odstráňte zaseknutý materiál a potom znova stlačte spínač, čím sa strihač živého plotu reštartuje. Ak je kmeň príliš hutný alebo sa ľažko orezáva, na jeho vyčistenie použite odvetvovaciu pílu.
- Nepokúšajte sa strihať vetvičky s priemerom väčším ako 15 mm alebo vetvičky, ktoré nie je možné strihať pomocou strihacej lišty. Na rezanie hrubších vetiev použite ručnú pílu alebo vyvetvovač.
- Ak chcete strihať žívý plot do jednej roviny, môžete použiť špagát. Rozhodnite sa, v akej výške chcete plot strihať. Potom v tejto výške napnite špagát pozdĺž živého plotu. Strihajte žívý plot tesne nad špagátom. Pozrite obrázok 5. Bočné strany živého plota zastríhnite tak, aby plot bol v hornej časti užší. Pozrite obrázok 6. Tako bude žívý plot vyzerať bohatšie a upravene. Ak strihacie lišty uviaznu, vypnite motor, nechajte strihacie lišty zastaviť a pred odstránením prekážky vyberte akumulátor.
- Pri strihaní živých plotov s ostŕami používajte rukavice. Pri strihaní mladého porastu robte širšie zábery nožnicami, aby sa vetvičky dostali priamo do záberu so strihacou lištou. Starší porast má hrubšie vetvy, ktoré najjednoduchšie odstráňte pohybom ako pri rezaní pilou.

### ⚠ NEBEZPEČENSTVO

Ak strihacia lišta uviazne v elektrickom vedení, NEDOTÝKAJTE SA STRIHACEJ LIŠTY! MÔŽE BYŤ POD PRÚDOM, ČO JE VEĽMI NEBEZPEČNÉ. Držte nožnice za izolovanú zadnú rukoväť alebo ich bezpečne položte ďalej od seba. Pred uvoľnením strihacej lišty z elektrického vedenia alebo kábla odpojte prívod elektrickej energie k tomuto poškodenému vedeniu alebo káblu. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť.

### ⚠ UPOZORNENIE

Pred každým použitím očistite pracovnú zónu. Odstráňte všetky káble, svetlá a vodiče, ktoré by sa mohli zachytiť v strihacej lište a spôsobiť riziko vážneho zranenia.

### ⚠ UPOZORNENIE

Pri čistení plastových častí nepoužívajte rozpúšťadlá. Väčšina plastov je náhľlná na poškodenie pri používaní rôznych typov komerčných rozpúšťadiel. Na odstránenie špin, oleja, maziva atď. použite čisté handry. V prípade opravy používajte len originálne náhradné dielce Powerworks. Použitie iných dielcov môže spôsobiť nebezpečenstvo alebo poškodenie výrobku.

### ⚠ UPOZORNENIE

Plastové časti náradia nesmú v žiadnom prípade prísť do styku s brzdovou kvapalinou, benzínom, ropnými produktmi, penetračnými olejmi atď. Tieto produkty obsahujú látky, ktoré môžu zničiť, poškodiť alebo inak narušiť povrch plastu.

### ÚDRŽBA A OPRAVY

#### ÚDRŽBA STRIHACEJ LIŠTY - NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT

### ⚠ UPOZORNENIE

Akumulátorové náradie nemusí byť pripojené k elektrickej sieti, môže byť kedykoľvek uvedené do prevádzky. Aby ste zabránili vážnemu zranieniu, pred vykonávaním údržby, opráv alebo výmeny strihacej lišty vždy vyberte akumulátor a dávajte veľký pozor.

## Slovenčina (Preklad z pôvodných inštrukcií)

### ⚠ UPOZORNENIE

Aby ste zabránili vážnemu zraneniu, pred vykonávaním opráv, čistením alebo vyberaním materiálu z náradia vyberte akumulátor.

### STAROSTLIVOSŤ O STRIHACIE LIŠTY

- Strihacie lišty po každom použití namažte.
- Pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené alebo opotrebované.
- Vždy používajte náhradné strihacie lišty, špecifikované výrobcom.

### MAZANIE STRIHACÍCH LIŠT

Pozrite obrázok 7.

- Vyberte akumulátor z nožnic.
- Pre ľahšiu činnosť a dlhšiu životnosť líšť namažte lištu nožnic pred a po každom použití. Pred mazaním vyberte akumulátor a nožnice položte na rovný povrch. Naneste ľahký motorový olej na koniec strihacej lišty.
- Niekedy je potrebné namazať strihaci lištu aj počas strihania živého plota. Pred mazaním vypnite nožnice a vyberte akumulátor. Potom môžete pokračovať v strihaní. Nikdy nemažte strihaci lištu, keď je náradie v chode.

### MAZANIE NOŽNÍC NA ŽIVÝ PLOT

- Všetky ložiská použité v tomto náradí sú namazané dostatočným množstvom kvalitného maziva na celú dobu životnosti za normálnych podmienok používania. Preto nie je potrebné žiadne ďalšie mazanie.

### ⚠ UPOZORNENIE

Náradie neupravujte, ani nevytvárajte a nemontujte žiadne príslušenstvo, ktoré sa neodporúča v tomto návode pre použitie s nožnicami na živý plot. Akékoľvek takéto zmeny alebo úpravy sú nesprávne a mohli by spôsobiť nebezpečný stav, ktorý môže viesť k možnému vážnemu zraneniu.

### ⚠ UPOZORNENIE

Nožnice pravidelne kontrolujte, aby ste sa uistili, že všetky časti sú neporušené a bezpečne pripojené. Skontrolujte, či sú všetky skrutky a upevňovacie prvky pevne pritiahnuté, aby ste zabránili riziku vážneho zranenia.

### ČISTENIE NOŽNÍC NA ŽIVÝ PLOT

### ⚠ UPOZORNENIE

Aby ste zabránili vážnemu zraneniu, pred vykonávaním opráv, čistením alebo vyberaním materiálu z náradia vyberte akumulátor.

- Vyberte akumulátor
- Náradie vyčistite pomocou handry navlhčenej v neagresívnom čistiacom prostriedku.
- Nepoužívajte žiadne silné čistiace prostriedky na plastový kryt alebo rukoväť. Môžu byť poškodené niektorými aromatickými olejmi, ako je borovicový a citrónový olej, alebo rozpúšťadlami, ako je petrolej.
- Vlhkosť môže spôsobiť riziko zasiahania elektrickým prúdom. Vlhké časti utrite mäkkou suchou handrou.
- Na vyčistenie vetracích otvorov na kryte akumulátora a motora použite malú kefku alebo vyfukovaný vzduch z malého vysávača.
- Vetracie otvory nesmú byť zablokované prekážkami.

### SKLADOVANIE NOŽNÍC NA ŽIVÝ PLOT

Pozrite obrázok 8.

- Pred odložením nožnice dôkladne očistite. Nožnice skladujte na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu detí. Náradie neuskladňujte v blízkosti žieravých látok, ako napríklad v blízkosti záhradkárskych alebo záhradníckych chemických prípravkov alebo solí na zimný posyp komunikácií.
- Pred uskladnením vždy nasadte na strihacie lišty kryt. Pozrite obrázok 8.
- Akumulátor skladujte a nabíjajte na chladnom mieste. Teploty nad alebo pod bežnú izbovú teplotu skracujú životnosť akumulátora.
- Jednotku akumulátora skladujte pri teplotách do 27 °C a mimo dosahu vlhkosti.
- Nikdy neuskladňujte vybitý akumulátor. Nechajte akumulátor vychladnúť a okamžite ho nabíte.
- Všetky akumulátorové batérie časom strácajú svoju kapacitu. Čím vyššia je teplota, tým rýchlejšie akumulátor stráca svoju kapacitu. Ak nepoužívate náradie dlhší čas, dobijajte akumulátor každý mesiac alebo každé dva mesiace. Predlžíte tak životnosť akumulátora.

## Slovenčina (Preklad z pôvodných inštrukcií)

### ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Motor po stlačení spínača spúšťača a mikrospínača nenaštartuje.	Batéria nie je zaistená.	Pre zaistenie súpravy batérie sa ubezpečte, či západky vo vŕchnej časti súpravy batérie zapadli na svoje miesto.
	Batéria nie je nabítá.	Súpravu batérie nabite podľa inštrukcií, dodaných s týmto modelom.
Motor beží, ale sekacie čepele sa nehýbu.	Krovinorez je poškodený. Nepoužívajte ho.	Zavolajte technický servis.
Krovinorez počas prevádzky dymí.	Krovinorez je poškodený. Nepoužívajte ho.	Zavolajte technický servis.
Motor hučí, čepele sa nehýbu.	Čepeliam bránia v prevádzke nečistoty alebo iné.	Vyberte batériu, čepele očistite od nečistôt.

## Slovensko (Prevod originalnih navodil)

### SPECIFIKACIJA

Model	2203407
Napetost	60V ---
Hitrost brez obremenitve	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Hitrost rezila	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Dolžina rezila	61 cm
Zmogljivost rezanja	27 mm
Izmēritais skaņas spiedienā līmenis	80 dB (A), k=3.0
Zagotovljen nivo akustične moči	94 dB (A)
Raven tresljajev	<2.5 m/s <sup>2</sup> , k=1.5 m/s <sup>2</sup>
Teža brez baterijskega sklopa	4.5 kg

### LASTNOSTI

Glejte Sliko 1.

1. Pokrov rezila
2. Rezilo
3. Ščitnik
4. Sprednji ročaj
5. Mikro stikalo
6. Gumb za varnostno ključavnico
7. Stikalo sprožilca
8. Sprostitev vrtenja ročaja
9. Zadnji ročaj
10. Baterija
11. Gumb za sprostitev baterije

### SESTAVLJANJE

#### RAZPAKIRANJE

- Tega izdelka ni treba sestaviti.
- Izdelek previdno odstranite iz škatle skupaj z njegovimi dodatki. Prepričajte se, da so v kompletu vsi deli, navedeni na pakirnem seznamu.
- Izdelek temeljito preglejte in se prepričajte, da se med prevozom ni poškodoval ali zlomil.
- Ne odvrzite pakirnega materiala, dokler izdelka temeljito ne pregledate in ga ne začnete uporabljati zadovoljivo.

#### PAKIRNI SEZNAM

- Obrezovalnik žive meje
- Priročnik za upravljanca

### DELOVANJE

Za popolna navodila o polnjenju glejte Priročnik za upravljavca za svoje baterije in polnilnik baterij.

**OPOMBA:** Da bi se izognili hudim telesnim poškodbam, vedno odstranite paket baterij in med nošenjem ali prevažanjem orodja roke držite proč od gumba za zaklep cevi.

#### NAMESTITEV AKUMULATORJA

- Baterijski sklop namestite v obrezovalnik žive meje. Zarezo v baterijskem sklopu poravnajte z izbočenim rebrom na obrezovalniku žive meje. Glejte Sliko 2.
- Pred začetkom upravljanja poskrbite, da se zaklep na obrezovalniku žive meje zaskoči na mesto ter da je baterijski sklop pritrjen v obrezovalniku žive meje.

#### ODSTRANJEVANJE AKUMULATORJA

- Na obrezovalniku žive meje poiščite zaklep in ga pritisnite, da sprostite baterijski sklop iz obrezovalnika žive meje. Glejte Sliko 2.
- Odstranite akumulator iz kosilnice z nitko.

#### ⚠ POZOR

Pri nameščanju baterijskega sklopa v obrezovalnik žive meje se prepričajte, da je zareza v baterijskem sklopu poravnana z izbočenim rebrom na obrezovalniku žive meje in da se zaklep pravilno zaskoči na mesto. Nepravilna namestitev baterijskega sklopa lahko poškoduje notranje sestavne dele.

#### ZAGON OBREZOVALNIKA ZA ŽIVO MEJO OPOZORILO

Glejte Sliko 3.

- Odstranite pokrov rezila.
- Namestite baterijo.
- Za večjo varnost se v sprednjem ročaju nahaja mikrostikalo (5). Med delovanjem držite obrezovalnik z obema rokama, z eno roko pritisnite gumb za zaklep (6) in stiskajte sprožilno stikalo (7), z drugo roko pa stiskajte mikrostikalo (5).
- Izpustite gumb za zaklep (6) in nadaljujte s stiskanjem sprožilnega stikala (7) in mikrostikala (5) za nadaljnje delovanje.

#### ZAUŠTAVITEV OBREZOVALNIKA ŽIVE MEJE

Glejte Sliko 3.

- Za zaustavitev obrezovalnika izpustite mikrostikalo (5) in sprožilno stikalo (7).

## Slovensko (Prevod originalnih navodil)

- Ko izpustite sprožilno stikalo (7), se bo gumb za zaklep (6) avtomsatko postavil v zaklenjen položaj.
- Baterijo odstranite iz obrezovalnika.

### UPORABA NASTAVLJIVEGA ZADNJEga ROČAJA

Glejte Sliko 4.

- Rezalnik položite na ravn vodoravno površino.
- Preverite, ali ste sprostili sprožilec.
- Povlecite vzvod za vrtenje (8) in začnite obračati zadnji ročaj. Sprostite vzvod za vrtenje ter ročaj obrnite za 45 ali 90 stopinj na kateri koli stran, da se zaskoči na mesto in se vzvod zaklene.
- Če želite ročaj obrniti nazaj na sredino, ponovno povlecite vrtljivo ročico, nekoliko obrnite ročaj, spustite vrtljivo ročico in nadaljujte z obračanjem ročaja, dokler se ne zaskoči.

### NAMIGI ZA UPORABO

- Obrezovalnika žive meje ne potiskajte s silo skozi gosto grmovje. To bi lahko povzročilo zatikanje in upočasnitve rezil. Če se delovanje rezil upočasni, zmanjšajte hitrost.
- Ne poskušajte rezati stebel ali vejic, debelejših od 15 mm ali takih, ki so očitno prevelike, da bi jih lahko zajelo rezilo obrezovalnika. Za obrezovanje velikih stebel uporabite ročno žago brez motornega pogona ali drevesno žago.
- Po želji lahko uporabite vrvico kot pomoč pri ravnom rezanju žive meje. Določite želeno višino žive meje. Nato na tej višini raztegnite kos vrvice vzdolž žive meje. Obrežite živo mejo tiki nad napeto vrvico. Glejte sliko 5. Živo mejo obrežite s strani, tako da je na vrhu malo ožja. Glejte sliko 6. Pri oblikovanju žive meje na ta način je njena površina bolj izpostavljena in bo obrezana bolj enakomerno. Če se zagozdijo rezila obrezovalnika, izključite motor, počakajte, da se ustavijo rezila in odstranite baterijo, preden poskusite odstraniti zagozdene predmete.
- Pri obrezovanju trnaste ali bodičaste žive meje nosite rokavice. Pri obrezovanju novih pogankov uporabljajte dolge pometajoče gibe, da bo rezilo neposredno zajelo stebelca. Starejši del žive meje ima bolj debele vejice in ga boste najlaže obrezali z gibi žaganja.

### ⚠ NEVARNOST

Če se rezilo zagozdi na električnem kablu ali vodu, se NE DOTIKAJTE REZILA! PRIDE LAHKO POD NAPETOST, KAR JE ZELO NEVARNO. Obrezovalnik za živo mejo še naprej držite za izolirani zadnji ročaj ali pa ga na varen način odložite stran od vas. Preden poskusite sprostiti rezilo iz voda oz. kabla, izključite električno napajanje do poškodovanega voda ali kabla. Če tega opozorila ne boste upoštevali, se lahko resno poškodujete in tvegat smrtno nesrečo.

### ⚠ POZOR

Pred vsako uporabo očistite območje, kjer boste delali. Odstranite vse predmete, na primer kable, svetilke, žice ali vrvice, ki bi se lahko zapletli v rezilo in povzročili nevarnost resne telesne poškodbe.

### ⚠ POZOR

Izogibajte se uporabi topil za čiščenje plastičnih delov. Večina plastičnih materialov je občutljiva na mnoge vrste komercialno dostopnih topil in jih z njihovo uporabo lahko poškodujemo. Za odstranjevanje umazanije, olja, masti in podobnega uporabljajte čisto kropo. Za servisiranje uporabljajte samo identične rezervne dele Greenworks. Če uporabite kak drug rezervni del, lahko povzročite nevarnost ali okvaro izdelka.

### ⚠ POZOR

Ne dovolite, da bi zavorne tekočine, gorivo, izdelki, ki vsebujejo petrolej, penetracijska olja in podobno, kadarkoli prišli v stik plastičnimi deli. Te snovi vsebujejo kemikalije, ki lahko poškodujejo, oslabijo ali uničijo plastiko.

## VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA

### VZDRŽEVANJE REZILA – OBREZOVALNIK ZA ŽIVO MEJO

### ⚠ OPOZORILO

Naprav z baterijami ni potrebno vklapljati v vtičnico, saj so vedno pripravljene za delovanje. Da bi preprečili težko telesno poškodbo, vedno odstranite baterijo in boste posebno pazljivi in previdni med vzdrževanjem, servisiranjem ali zamenjavo rezila.

## Slovensko (Prevod originalnih navodil)

### ⚠️ OPOZORILO

Da bi preprečili težko telesno poškodbo, odstranite baterijo pred servisiranjem, čiščenjem ali odstranjevanjem materiala iz naprave.

### NEGA REZILA

- Po vsaki uporabi namažite rezila.
- Občasno preglejte rezila glede poškodb in obrabe.
- Vedno uporabljajte le nadomestna rezila, ki jih določi proizvajalec.

### MAZANJE REZILA

Glejte Sliko 7.

- Baterijo izvlecite iz obrezovalnika žive meje.
- Za lažje delovanje in daljšo življenjsko dobo rezila namažite rezilo obrezovalnika pred vsako uporabo in po njej. Pred mazanjem odstranite baterijo in postavite obrezovalnik žive meje na ravno površino. Nanesite lahko strojno olje vzdolž roba gornjega rezila.
- Občasno namažite obrezovalnik žive meje tudi med uporabo. Pred mazanjem ustavite obrezovalnik žive meje, odstranite baterijo in namažite. Nato lahko nadaljujete z obrezovanjem. Ne mažite obrezovalnika žive meje med delovanjem.

### MAZANJE OBREZOVALNIKA ŽIVE MEJE

- Vsi ležaji v tem orodju so podmazani z dovolj veliko količino visoko kakovostnega mazivnega sredstva, da lahko ob običajnih pogojih delovanja združijo do konca življenjske dobe izdelka. Kakršno koli dodatno mazanje torej ni potrebno.

### ⚠️ OPOZORILO

Ne poskušajte spremijniti naprave ali izdelovati oz. montirati nobenih pripomočkov, ki v tem priročniku niso posebej pripravljeni za uporabo s tem obrezovalnikom žive meje. Take spremembe so primer napačne uporabe in lahko povzročijo nevarnost in težke telesne poškodbe.

### ⚠️ OPOZORILO

Pogosto pregledujte obrezovalnik žive meje in preverjajte, ali so vsi deli nepoškodovani in dobro pritrjeni. Preverite ali so vsi vijaki in pritrdila dobro zategnjeni.

### ČIŠČENJE OBREZOVALNIKA ŽIVE MEJE

### ⚠️ OPOZORILO

Da bi preprečili težko telesno poškodbo, pred servisiranjem, čiščenjem ali odstranjevanjem materiala vedno odstranite baterijo iz orodja.

- Odstranite baterijo.
- Napravo očistite s krpo, navlaženo v blagi raztopini detergenta.
- Na plastičnem ohišju ali ročaju ne uporabljajte močnih detergentov. Določena aromatična olja, npr. borovo ali limonino, ter topila kot npr. petrolej, bi jih lahko poškodovala.
- Vlagi lahko povzroči nevarnost udara. Morebitno vlažnost do suhega obrišite z mehko suho krpo.
- Za čiščenje prezračevalnih rež na ohišju baterije in na ohišju motorja uporabite majhno krtačko ali zračni izpuh iz krtačke sesalnika.
- Prezračevalne reže naj bodo vedno brez ovir.

### SHRANJEVANJE OBREZOVALNIKA ŽIVE MEJE

Glejte Sliko 8.

- Pred uskladiščenjem obrezovalnik žive meje temeljito očistite. Shranite ga v suh, dobro prezračen prostor, ki ni dostopen otrokom. Hranite ga proč od jedkih sredstev, kot so kemikalije za vrtnarjenje in soli za odmrzovanje.
- Pred uskladiščenjem vedno namestite pokrov na rezila. Glejte sliko 8.
- Baterije hranite in polnite na hladnem mestu. Temperature nad ali pod normalno sobno temperaturo skrajšujejo življenjsko dobo baterije.
- Baterijo shranite na mesto, kjer je temperatura nižja od 27 °C in kjer ni vlage. Nikoli ne shranujte baterij v praznem stanju.
- Počakajte, da se baterija ohladi in jo takoj napolnite. Vse baterije postopno izgubljajo napoljenost.
- Višja kot je temperatura, hitreje se praznijo. Če napravo uskladiščite za daljša obdobja, ne da bi jo uporabljali, baterije ponovno napolnite približno na vsak mesec ali dva. Taka praksa bo podaljšala življenjsko dobo baterij.

## Slovensko (Prevod originalnih navodil)

### ODPRAVLJANJE TEŽAV

TEŽAVA	VERJETEN VZROK	REŠITEV
Motor se ne zažene ob pritisku na sprožilec za stikalo in mikro stikalo.	Baterija ni pravilno vstavljena.	Baterija je ustrezeno nameščena, ko se zaklepni na vrhu baterije zaskočijo na svoje mesto.
	Baterija ni napolnjena.	Baterijo napolnite v skladu s priloženimi navodili za vaš model.
Motor deluje, rezila pa se ne premikajo.	Obrezovalnik je poškodovan. Ne uporabljajte obrezovalnika žive meje.	Pokličite tehnični servis.
Med delovanjem se kadi iz obrezovalnika žive meje.	Obrezovalnik je poškodovan. Ne uporabljajte obrezovalnika žive meje.	Pokličite tehnični servis.
Motor brni, rezila pa se ne premikajo.	Nečistoče ali drugo lahko ovira rezila.	Odstranite baterijo, očistite nečistoče, ki blokirajo rezila.

# Hrvatski (Prijevod izvornih uputa)

## SPECIFIKACIJE UREĐAJA

Model	2203407
Voltage	60V ---
Brzina bez opterećenja	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Brzina oštice	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Dužina oštice	61 cm
Kapacitet rezanja	27 mm
Izmjerena razina zvučne snage	80 dB (A), k=3.0
Jamčena razina zvučne snage	94 dB (A)
Razina vibracija	<2.5 m/s <sup>2</sup> , k=1.5 m/s <sup>2</sup>
Težina bez baterije	4.5 kg

## OPIS

Vidi sliku 1.

1. Poklopac oštice
2. Oštica
3. Štitnik
4. Prednja ručka
5. Mikro prekidač
6. Gumb za sigurnosno blokiranje
7. Sklopka za pokretanje
8. Oslobođite rotiranjem
9. Stražnja ručica
10. Baterija
11. Gumb za otpuštanje baterije

## SASTAVLJANJE

### RASPAKIRAVANJE

- Ovaj uređaj nije potrebno sastaviti.
- Pažljivo izvadite alat i sav dodatni pribor iz kutije. Provjerite jesu li sve stavke navedene na popisu pakiranja uključene.
- Pažljivo provjerite uređaj kako biste bili sigurni da tijekom isporuke nije došlo do puknuća ili oštećenja.
- Ne odbacujte ambalažu sve dok pažljivo niste pregledali i zadovoljavajuće radili s uređajem.

### POPIS PAKIRANJA

- Trimer za živicu
- Upute za uporabu

## FUNKCIONIRANJE

Za cjelovite upute punjenja pogledajte upute za uporabu za baterije GW i modele punjača.

**NAPOMENA:** Za izbjegavanje ozbiljnih osobnih ozljeda, prilikom nošnje ili transportiranja alata uvijek uklonite bateriju i držite ruke dalje od gumba za zaključavanje.

### POSTAVLJANJE BATERIJE

- Postavite bateriju u trimer za ogradu. Poravnajte utore na bateriji s podignutim rubom na trimeru za ogradu. Vidi sliku 2.
- Prije početka rada provjerite je li zasun na trimeru za ogradu nasjeo u mjesto i je li baterija učvršćena u trimeru za ogradu.

### VAĐENJE BATERIJE

- Locirajte zasun na trimeru za ogradu i otpustite bateriju iz trimera za ogradu. Vidi sliku 2.
- Uklonite bateriju iz šišača.

### ▲ UPOZORENJE

Kada postavljate bateriju u trimer za ogradu, provjerite je li utor baterije poravnat s podignutim rubom na trimeru za ogradu i da je zasun pravilno uskočio na mjesto. Nepravilno sklapanje baterije može dovesti do oštećenja unutrašnjih komponenti.

### STAVLJANJE U RAD U RAD ŠKARA ZA ŽIVICU

Vidi sliku 3.

- Uklonite poklopac oštice.
- Ugradite novu bateriju.
- Za dodatnu sigurnost postoji mikro prekidač (5) u prednjoj ručki. Kada radite držite trimer s obje ruke, jedna ruka da stiše gumb za zaključavanje (6) i sklopku za pokretanje (7), a druga ruka neka stiše mikro prekidač (5).
- Otpustite gumb za zaključavanje (6) i nastavite stiskati sklopku za pokretanje (7) i mikro prekidač (5) za produžetak rada.

### ISKLUJUČIVANJE ŠKARA ZA ŽIVICU

Vidi sliku 3.

- Otpustite mikro prekidač (5) i sklopku za pokretanje (7) kako biste zaustavili trimer.
- Nakon otpuštanja sklopke za pokretanje (7), gumb za zaključavanje (6) automatski se vraća u položaj zaključano.
- Uklonite bateriju iz trimera za ogradu.

# Hrvatski (Prijevod izvornih uputa)

## KORIŠTENJE ROTIRAJUĆE STRAŽNJE RUČKE

Vidi Sliku 4.

- Položite trimer za ogradu na ravnou površinu.
- Provjerite da se otpustili sklopku za pokretanje.
- PPovucite polugu za rotaciju (8) i počnite okretati stražnju ručku. Otpustite polugu za rotaciju i zakrenite ručku od 45 do 90 stupnjeva na bilo koju stranu sve dok ne klikne na mjesto i gumb ne uskoči.
- Za zakretanje ručke natrag u središte ponovno pritisnite polugu za rotaciju, lagano zakrenite ručku, otpustite polugu za rotaciju i nastavite zakretati ručku sve dok se ne zaključa na mjesto.

## SAVJETI ZA UPORABU

- Ne primjenjujte silu na alat pokušavajući rezati previše gusto živicu. Oštrica bi se mogla saviti i usporiti. Ako oštrica uspori, režite polakše.
- Ne pokušavajte rezati stablike ili grane deblje od 15 mm ili dijelove koji su preveliki da bi ih zupci odrezali. Za rezanje grana koje su prevelike da ih režu šake za živicu, upotrijebite ručnu pilu ili alat za obrezivanje.
- Za rezanje grana koje su prevelike da ih režu šake za živicu, upotrijebite ručnu pilu ili alat za obrezivanje. Ako želite živicu izrezati ravno, prepričamo vam uporabu špage; Prvo odredite željnenu visinu živice . Zatim na toj visini napnite špagu uzduž živice. Režite neposredno iznad napete špäge, kao što je prikazano na slici 5. Režite i stranice živice kako bi ona bila nešto uža na gornjem dijelu (vidi sliku 6). Izgled će tako biti jednoličniji. Ako se zubi uklješteni, zaustavite motor i pričekajte da se oštrica zaustavi te izvadite bateriju prije nego što pokušate ukloniti dijelove koji su uklješteni u zubima.
- Kad režete trnovitu živicu, nosite rukavice. Kad režete mlado grmlje, neka vam pokreti naličuju širokim pokretima pri metenju kako bi zupci ispravno zahvaćali stablike. Kad režete starije grmlje, neka vam pokreti naličuju pri piljenju (naprijed-nazad) jer su stablike čvršće.

## ▲ UPOZORENJE

Ako zupci dođu u dodir sa kablovima za struju NE DIRAJTE OŠTRICU! ONA MOŽE POSTATI VODIČ. TO JE VRLO OPASNO. Držite škare za živicu za glavnu ručku, koja je izolirana, i oprezno je stavite dalje od sebe. Isključite dovod struje kabla koji ste zarezali prije no što ga oslobođuite zubaca oštrice. Nepoštićavanje ovog savjeta može dovesti do teških tjelesnih ozljeda ili smrti.

## ▲ UPOZORENJE

Očistite zonu rezanja prije uporabe alata. Uklonite sve predmete poput kablova za napajanje, električnih kablova ili žica koje bi se mogle zaplesti u zupce oštice i uzrokovati teške tjelesne ozljede.

## ▲ UPOZORENJE

Za čišćenje plastičnih dijelova ne upotrebjavajte razrjeđivače. Većinu plastičnih materijala razrjeđivati koji su dostupni u prodaji mogu oštetiti. Za uklanjanje nečistoća, ulja, masti i drugog upotrebjavajte čistu krpku. U slučaju zamjene rabite samo originalne rezervne dijelove Greenworks. Uporaba bilo kojih drugih rezervnih dijelova može predstavljati opasnost ili oštetiti proizvod.

## ▲ UPOZORENJE

Plastični dijelovi nikad ne smiju doći u dodir s tekućinom za kočnicu, benzинom, proizvodima na bazi nafta, uljima itd. Ti kemijski proizvodi sadrže supstance koje mogu oštetiti, oslabiti ili uništiti plastiku.

## ODRŽAVANJE I POPRAVAK

### ODRŽAVANJE ŠKARA ZA ŽIVICU

## ▲ UPOZORENJE

Ne zaboravite da su bežični alati uvijek spremni za uporabu budući da ne trebaju biti priključeni na struju. Kako biste izbjegli teške ozljede, uvijek iz alata izvadite bateriju i budite izuzetno oprezni prilikom održavanja ili zamjene oštice.

## ▲ UPOZORENJE

Kako biste izbjegli teške ozljede, prije popravka, čišćenja ili skidanja dijelova s alata, uklonite bateriju.

### ODRŽAVANJE OŠTRICE

- Oštricu naujlite nakon svake uporabe.
- Redovito provjeravajte stupanj pohabanosti zubaca i uvjerite se da nisu oštećeni.
- U slučaju zamjene rabite samo originalne oštice.

### PODMAZIVANJE OŠTRICE

Vidi sliku 7.

- Uklonite bateriju iz škara za živicu.

# Hrvatski (Prijevod izvornih uputa)

- Za udobniju uporabu alata i kako biste produljili vijek trajanja oštice, oštricu podmažite prije i poslije svake uporabe. Prijе podmazivanja oštice, uklonite bateriju i postavite škare za živicu na ravnу podlogu. Nanesite lagano motorno ulje duž gornjeg ruba oštice, kako je prikazano na slici 7.
- Ponekad može biti potrebno podmazati oštricu tijekom uporabe. U tom slučaju, zaustavite škare za živicu, uklonite bateriju i podmažite oštricu. Zatim možete nastaviti s radom. Ne podmazujte oštricu dok alat radi.

## PODMAZIVANJE ŠKARA ZA ŽIVICU

- Svi zupčanici ovog alata podmazani su velikom količinom sredstva za podmazivanje koja je dovoljna za cijeli vijek trajanja alata u normalnim uvjetima uporabe. Zbog toga nije potrebno nikakvo dodatno podmazivanje.

### ▲ UPOZORENJE

Nemojte pokušavati mijenjati ovaj alat ili na njega postavljati dodatke koji nisu preporučeni u ovom priručniku. Takve preinake i modifikacije prouzročit će neprikladnu uporabu alata te moguće opasne situacije u kojima može doći do teških tjelesnih ozljeda.

### ▲ UPOZORENJE

Redovito pregledavajte vaše škare za živicu kako biste se uvjerili da niti jedan dio nije potrgan i da su svi dijelovi dobro učvršćeni. Osigurajte da su svi vijci i svi dijelovi za učvršćivanje dobro stegnuti kako biste umanjili opasnost od teških tjelesnih ozljeda.

## ODRŽAVANJE ŠKARA ZA ŽIVICE

### ▲ UPOZORENJE

Kako biste izbjegli teške ozljede, prije popravaka, čišćenja ili skidanja dijelova s alata, uklonite bateriju.

- Uklonite bateriju.
- Poklopac motora očistite vlažnom krpm nomoćenom u blagi deterdžent.
- Za čišćenje poklopca i ručke ne rabite jake deterdžente jer su ti dijelovi od plastike. Mogli bi se oštetiti nekim aromatskim uljima poput ulja bora ili limuna ili razrjeđivačima poput kerozina.
- Upozorenje: vлага može izazvati strujne udare. Svaki trag vlage obrišite nježnom i suhom krpm.
- Za čišćenje otvora za ventilaciju poklopca baterije i poklopca motora rabite malu četku ili mlaz zraka usisavača koji nemaju jaku snagu.
- Osigurajte se da su otvori za ventiliranje uvijek čisti.

## ODLAGANJE ŠKARA ZA ŽIVICU

Vidi sliku 8.

- Pažljivo očistite škare za živicu prije odlaganja. Odložite škare za živicu u prostor koji je suh, dobro prozračen i van doseg djece. Nemojte ga ostavljati u blizini korozivnih agensa poput vrtnih kemijskih proizvoda ili soli za odmrzavanje.
- Uvijek prije odlaganja škara za živicu zaštите oštricu pomoću zaštitne navlakе, kako je prikazano na slici. Vidi sliku 8.
- Pospremite i ponovo punite bateriju na svježem mjestu. Temperature koje su više ili niže od normalne temperature okoliša skraćuju vijek trajanja baterije.
- Pohranite bateriju na mjestu na kojem je temperatura ispod 27°C i dalje od vlage.
- Nikad ne spremajte praznu bateriju. Nakon uporabe pričekajte da se baterija ohladi i odmah je napunite.
- Sve baterije vremenom gube kapacitet punjenja. Čim je temperatura viša. Baterija brže gubi kapacitet punjenja. Ako tijekom duljeg razdoblja ne rabite škare za živicu, punite bateriju svakog mjeseca ili svaka dva mjeseca. To će produljiti trajanje baterije.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	RJEŠENJE
Kvar motora u pokretanju kada su sklopka za pokretanje i mikro prekidač otpušteni.	Baterija nije učvršćena.	Za osiguranje baterije, provjerite jesu li jezići na vrhu baterije nasjeli u mjesto.
	Baterija nije napunjena.	Punite bateriju sukladno uputama koje su ukљučene s ovim modelom.
Motor radi, no oštice se ne pokreću.	Oštećen je trimer. Nemojte koristiti trimer za živicu.	Pozovite službu za korisnike.
Trimer za živicu se dimi tijekom rada.	Oštećen je trimer. Nemojte koristiti trimer za živicu.	Pozovite službu za korisnike.
Motor bruji, oštice se ne pomiču.	Ostaci ili drugo možda je zaglavilo oštice.	Uklonite bateriju, očistite ostatke blokade s oštice.

# Magyar (Az eredeti útmutató fordítása)

## MŰSZAKI ADATOK

Típus	2203407
Feszültség	60V ---
Üresjáratú fordulatszám	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Kés sebessége	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Vágókész hossza	61 cm
Vágásteljesítmény	27 mm
Mért hangnyomás szint	80 dB (A), k=3.0
Garantált zajteljesítmény szint	94 dB (A)
Vibrációs szint	<2.5 m/s <sup>2</sup> , k=1.5 m/s <sup>2</sup>
Tömeg, akkumulátor nélkül	4.5 kg

## A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

Lásd 1. ábra.

1. Késvédő
2. Kés
3. Véddőburkolat
4. Elülső fogantyú
5. Mikrokapcsoló
6. Biztonsági reteszelő gomb
7. Kioldókapcsoló
8. Forgatás kioldó
9. Hátsó fogantyú
10. Akkumulátor
11. Akkumulátor kioldógomb

## ÖSSZESZERELÉS

### KICSOMAGOLÁS

- A termék nem igényel összeszerelést.
- Övatosan vegye ki a terméket és a kiegészítőket a dobozból. Ellenőrizze, hogy a rakjegyzéken szereplő összes tételek megvan.
- Figyelmesen vizsgálja át a terméket, és bizonyosodjon meg róla, hogy a szállítás során nem tört el és nem sérült meg semmi.
- Amíg figyelmesen át nem vizsgálta és nem működtette a terméket, addig ne dobja ki a csomagolását.

### RAKJEGYZÉK

- Sövényvágó
- Kezelői kézikönyv

## MŰKÖDÉS

A feltöltésre vonatkozó teljes útmutatót a akkumulátorok és töltők Használói útmutatója tartalmazza.

**MEGJEGYZÉS:** A sülyos személyi sérülések elkerülése érdekében a szerszám szállítása közben mindenkorán óvja ki az akkumulátort és tartsa távol kezeit a reteszelő gombtól.

### AZ AKKUMULÁTOR FELHELYEZÉSE

- Helyezze be az akkumulátort a sövényvágóba. Az akkumulátoron levő vágót igazítsa a sövényvágón lévő kiemelkedő bordához. Lásd 2. ábra.
- Ügyeljen rá, hogy a használat megkezdése előtt a sövényvágó rögzítőfűle bepattanjon a helyére és az akkumulátor rögzítve legyen a sövényvágóban.

### AZ AKKUMULÁTOR LEVÉTELE

- Keresse meg a sövényvágón található rögzítőfűlet, és nyomja be, hogy kioldja az akkumulátort a sövényvágóból. Lásd 2. ábra.
- Vegye le az akkumulátort a szegélyvágóról.

### ! FIGYELMEZTETÉS

Az akkumulátoroknak a sövényvágóba helyezésekor ügyeljen rá, hogy az akkumulátoron lévő vágót igazodjon a sövényvágón található kiemelkedő bordával, és megfelelően rögzüljön a helyén. Az akkumulátor helytelen behelyezése a belső részek károsodását okozhatja.

### A SÖVÉNYVÁGÓ BEINDÍTÁSA

Lásd 3. ábra.

- Távolítsa el a késvédőt.
- Helyezze be az akkumulátort.
- A nagyobb biztonság érdekében egy mikrokapcsoló (5) található az első fogantyúban. Használat közben tartsa két kezzel a sövényvágót, egyik kezével nyomja be a kireteszelő gombot (6), és a kioldókapcsolót (7), és a másik kezével nyomja be a mikrokapcsolót (5).
- Engedje fel a kireteszelő gombot (6), és továbbra is tartsa benyomva a kioldókapcsolót (7) és a mikrokapcsolót (5) a további használathoz.

### A SÖVÉNYVÁGÓ LEÁLLÍTÁSA

See figure 3.

- Engedje fel a mikrokapcsolót (5) és a kioldókapcsolót (7) a sövényvágó leállításához.
- A kioldókapcsoló (7) felengedéskor a kireteszelő gomb (6) automatikusan reteszelő pozícióba fog visszaállni.

# Magyar (Az eredeti útmutató fordítása)

- Vegye ki az akkumulátor a sövényvágóból.

## A FORGATHATÓ HÁTSÓ FOGANTYÚ HASZNÁLATA

Lásd 4. ábra.

- A sövényvágót tegye egy lapos és sík felületre.
- Ellenőrizze, hogy kiengedte a kioldót.
- Húzza meg a forgatás kart (8), és kezdje el elfordítani a hátsó fogantyút. Engedje fel a forgatás kart, és fordítás el a fogantyút 45°-kal vagy 90°-kal bármelyik irányba addig, amíg a helyére nem kattan és a kar be nem rögzül.
- A fogantyú középső állásba való visszafordításához húzza meg újra a forgatás kart, fordítás el a kissé a fogantyút, engedje fel a forgatás kart, és fordítás tovább a fogantyút, amíg a helyére nem kattan.

## HASZNOS TANÁCSOK

- Ne eröltesse a szerszámot túl sűrű sövény vágásához. A vágókés elgörbülhet és lelassulhat. Amennyiben a vágókés lassabban vág, nyírjon lassabban.
- Ne próbáljon 15 mm-nél vastagabb szálakat vagy ágakat vágni, sem pedig olyan dolgokat, amelyek túl nagyok a fogaknak. A túl vastag ágak vágásához használjon kézfűrészt vagy fanyesőt.
- Amennyiben szép egyenesre szeretné nyírni a sövényt, használjon egy madzagot sablonként. Először jelölje meg azt a szintet, amelyre a sövényt szeretné nyírni. Húzza ki ezután a madzagot ezen a szinten a sövény mellett. Nyírja a sövényt a kifeszített madzag fölött az 5. ábrán látható módon. A sövény oldalát vágja úgy, hogy a teteje keskenyeb legyen (lásd 6. ábra). Ily módon egyenletesebb lesz a nyírt sövény felülete. Ha a fogak beszorultak, állítsa le a motort, várja meg, hogy a vágókés leálljon és vegye ki az akkumulátor, mielőtt a fogakba szorult dolog eltávolításához fogna.
- Viseljen kesztyűt, ha tüskés sövényt nyír. Amikor fiatalt cserjét nyír, széles, sőprőgető mozdulatokkal vágjon, hogy a sövényvágó fogai be tudják kapni a szárákat. Ha pedig öregebb cserjét vág, pont fordítva, inkább oda-vissza, előrehátra mozdulatokkal dolgozzon, mivel a szárák keményebbek.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ha a fogak elektromos vezetékkel lépnek érintkezésbe, NE ÉRINTSE MEG A VÁGÓKÉST! A KÉS ELEKTROMOS FESZÜLTSÉG ALATT LEHET. EZ RENDKÍVÜL VESZÉLYES. Fogja a sövényvágót a szigetelt markolatnál fogva, és tegye le óvatosan a földre, messzire Öntől. Szüntesse meg a vezeték áramellátását, mielőtt kihúzná a vágókés fogai közül. Ezen előírás be nem tartása súlyos testi sérüléssel járó, de akár halálos kimenetű balesetet is okozhat.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Mielőtt a szerszám használatába kezdene, tisztítsa meg a nyírásra kerülő részt. Távolítsan el minden olyan dolgot - pl. elektromos vezeték, madzag stb., amelyet a vágókés fogai bekaphatnak és súlyos testi sérüléssel járó balesetet okozhatnak.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ne használjon oldószert (hígítót) a műanyagból készült részek tisztításához. A legtöbb műanyagfélélt a kereskedelmi forgalomban kapható oldószerek megrongálhatnak. A szennyeződések, olaj, zsír stb., tisztítására használjon egy tiszta ruhadarabot. Kizárolag eredeti Greenworks pótalkatrészket használjon a cseréhez. Bármilyen más alkatrész használata veszélytel jár és a készülék megrongálódását okozhatja.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Óvja a műanyagból készült részeket fékolajtól, benzintől, és minden egyéb, olaj alapú terméktől stb. Ezek a vegyi termékek olyan vegyületekkel tartalmaznak, melyek megrongálhatják, meglágyíthatják vagy lebonthatják a műanyagból készült részeket.

## KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS

### A SÖVÉNYVÁГО KARBANTARTÁSA VÁGÓKÉSÉNEK

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ne feledezzük meg arról, hogy az akkumulátoros szerszám minden üzemképes állapotban van, hiszen nincs szükség arra, hogy hálózati aljzathoz csatlakoztassa. A súlyos testi sérülésekkel járó balesetek elkerülése érdekében karbantartás és a vágókés cseréje esetén előbb vegye ki az akkumulátor és rendkívül óvatosan járjon el.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

A súlyos testi sérülésekkel járó balesetek elkerülése érdekében vegye ki az akkumulátor javítás és tisztítás előtt, valamint ha alkatelemeket vesz ki a szerszámból.

## A VÁGÓKÉS KARBANTARTÁSA

- A vágókést minden használat után olajozza meg.
- Rendszeresen ellenőrizze a fogak kopását /

## Magyar (Az eredeti útmutató fordítása)

élességét és bizonyosodjon meg arról, hogy nem sérültek-e.

- Csere esetén kizárálag eredeti vágókéssel helyettesítse a régit.

### A VÁGÓKÉS OLAJOZÁSA

Lásd 7. ábra.

- Vegye ki az akkumulátort a sövényvágóból.
- A szerszám könnyebb használata ill. élettartamának megnövelése érdekében olajozza meg a vágókést minden használat előtt és után. Mielőtt a vágókés olajozásához kezdene, vegye ki az akkumulátort és helyezze a sövényvágót egy sík felületre. Ehhez használjon könnyű gépolajat, kenje meg a vágókés felső szegélyét a 7. ábrán látható módon.
- Szükségessé válhat az, hogy a vágókést két munka között is megolajozza. Ebben az esetben állítsa le a sövényvágót, vegye ki az akkumulátort és olajozza meg a vágókést. Ezután újra munkához láthat. Soha ne olajozza a vágókést, amikor a sövényvágó be van kapcsolva.

### A SÖVÉNYVÁGÓ KENÉSE

- A szerszám összes csapágát gyártáskor magas kenőhatású és a szerszám teljes élettartamára - normál használati körülmények között - elegendő mennyiségi olajjal tentük meg. Ebből kifolyólag nincs szükség arra, hogy a szerszám belső részeit kenje.

### ▲ FIGYELMEZTETÉS

Ne próbálja a szerszámot átalakítani / módosítani, és a jelen kézikönyvben nem előírt tartozékokat szerelni rá. Az ilyen átalakítások és módosítások véghajtása helytelen, nem rendeltetésszerű használatnak minősül, veszélyes helyzeteket idézhet elő és súlyos testi sérülésekkel járó balesetet vonhat maga után.

### ▲ FIGYELMEZTETÉS

Rendszeresen ellenőrizze a sövényvágót, bizonyosodjon meg arról, hogy egyetlen elem sem tört el és hogy minden rész erősen rögzül. A súlyos testi sérülésekkel járó balesetek elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy minden csavar és rögzítőelem jól meg legyen szorítva a szerszámon.

### A SÖVÉNYVÁGÓ KARBANTARTÁSA

#### ▲ FIGYELMEZTETÉS

A súlyos testi sérülésekkel járó balesetek elkerülése érdekében vegye ki az akkumulátort javítás és tisztítás előtt, valamint ha alkatelemeket vesz ki a szerszámból.

- Vegye ki az akkumulátort.
- A sövényvágót egy kímélő mosogatószeres vízbe mártott ruhadarab segítségével tisztítsa meg.
- Ne használjon erősen detergens tisztítószert a szerszám házának és fogantyújának tisztításához, az elemek műanyagból készültek. Bizonyos aromás olajok károsítják őket, mint például citromás fenyőolaj vagy az olyan oldóserek mint a kerozin.
- Figyelem, a nedvesség áramütést okozhat. Töröljön le minden nedves foltot egy száraz, finom ruhadarab segítségével.
- A motorház és az akkumulátor doboz szellőzőnyílásainak tisztításához használjon egy kis kefét vagy egy kisteljesítményű porszívó fűvonalylását.
- Rendszeresen bizonyosodjon meg arról, hogy a szellőzőnyílások soha ne legyenek eltömödve.

### A SÖVÉNYVÁGÓ TÁROLÁSA

Lásd 8. ábra.

- Gondosan tisztítsa meg a sövényvágót, mielőtt elrakná. A sövényvágót egy száraz, jól szellőző, a gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni. Ne tárolja olyan oxidálószerrel közlében, mint pl. kerti munkáknál használatos vegyszerek vagy jégmentesítő sók.
- Húzza a vágókésre a védőtokot a 8. ábrán látható módon, mielőtt elrakja.
- Az akkumuláltot hűvös helyen tárolja és töltse. A normál szobahőmérsékletnél alacsonyabb és magasabb hőmérsékletek csökkentik az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumuláltot olyan helyen tárolja, ahol a hőmérséklet 27 °C alatt van, és azt nem érheti nedvesség.
- Soha ne rakja el az akkumuláltot lemerült állapotban. Használat után várja meg hogy lehűljön, és azonnal töltse fel.
- minden akkumulátor veszít töltési kapacitásából az idő előrehaladával. Minél magasabb a hőmérséklet, az akkumulátor annál gyorsabban veszít töltési kapacitásából. Ha hosszabb ideig nem használja a sövényvágót, töltse fel az akkumuláltot havonta / kéthavonta. Ez meghosszabbítja az élettartamat.

## Magyar (Az eredeti útmutató fordítása)

### HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A motor nem indul be a kioldókapcsoló és a mikrokapcsoló megnyomásakor.	Az akkumulátor nincs rögzítve.	Az akkumulátor rögzítésekor ügyeljen arra, hogy az akkumulátor tetején található rögzítőfűlek a helyükre kerüljenek.
	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Tölts fel az akkumulátort a termékhez mellékelt utasítások alapján.
A motor forog, de a vágókések nem mozognak.	A sövényvágó megsérült. Ne használja a sövényvágót.	Hívja a márkaszervizt.
A sövényvágó működés közben füstöl.	A sövényvágó megsérült. Ne használja a sövényvágót.	Hívja a márkaszervizt.
A motor búg, de a kések nem mozognak.	Hulladék vagy valami más megakasztotta a késeket.	Vegye ki az akkumulátort, távolítsa el a késeket megakasztó hulladékokat.

# Română (Traducere din versiunea originală a instrucțiunilor)

## CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Model	2203407
Voltaj	60V ---
Viteză în gol	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Viteză lamă	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Cursa lamei	61 cm
Capacitate de tăiere	27 mm
Nivel de presiune sonoră măsurată	80 dB (A), k=3.0
Nivelul presiunii acustice garantat	94 dB (A)
Nivel vibrație	<2.5 m/s <sup>2</sup> , k=1.5 m/s <sup>2</sup>
Greutate fără acumulator	4.5 kg

## DESCRIERE

Vezi figura 1.

1. Apărătoare lamă
2. Lamă
3. Apărătoare
4. Mâner frontal
5. Micro-întrerupător
6. Buton de blocare de siguranță
7. Întrerupător trăgaci
8. Eliberare rotire
9. Mâner posterior
10. Baterie
11. Buton de eliberare a bateriei

## ASAMBLAREA

### DESPACHETAREA

- Acest produs nu necesită asamblare.
- Scoateți cu atenție produsul și orice accesoriu din cutie. Asigurați-vă că toate articolele listate în lista cu conținut sunt incluse.
- Inspectați cu atenție produsul pentru a vă asigura că nu s-a avariat sau deteriorat în timpul transportării.
- Nu aruncați materialul de ambalare până când nu ați inspectat cu atenție și ați operat satisfăcător produsul.

### LISTĂ CONȚINUT

- Aparat de tuns gardul viu
- Manualul de operare

## FUNCȚIONARE

Pentru instrucțiuni privind încărcarea completă, consultați manualele de utilizare a modelelor de încărcător și ale acumulatorilor Greenworks.

**NOTĂ:** Pentru a evita răni grave, scoateți întotdeauna acumulatorul și țineți-vă mâinile la distanță de butonul de blocare atunci când cărați sau transportați unealta.

### INSTALAREA BATERIEI

- Așezați acumulatorul în aparatul de tuns gardul viu. Aliniați șanțul de pe acumulatorul cu nervura înălțată de pe aparatul de tuns gardul viu. Vezi figura 2.
- Asigurați-vă că clichețul de pe aparatul de tuns gardul viu se fixează la locul lui și că acumulatorul este fixat în aparatul de tuns gardul viu înainte de a începe operarea lui.

### SCOATerea BATERIEI

- Localizați clichețul de pe aparatul de tuns ardul viu și apăsați-l pentru a scoate acumulatorul din aparatul de tuns gardul viu. Vezi figura 2.
- Scoateți bateria din aparat.

### ▲ ATENȚIE

Atunci când așezați acumulatorul în aparatul dumneavoastră de tuns gardul viu, asigurați-vă că șanțul de pe acumulator se aliniază cu nervura înălțată de pe aparatul de tuns gardul viu și că clichețul se fixează corespunzător la locul lui. Asamblarea necorespunzătoare a acumulatorului poate cauza deteriorarea componentelor interne.

### PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A APARATULUI DE TUNS GARD VIU

Vezi figura 3

- Îndepărtați capacul din spate.
- Instalați acumulatorul.
- Pentru securitate sporită, există un micro-întrerupător (5) pe mânerul frontal. Atunci când operați, țineți apăsat butonul de blocare (6) apăsând întrerupătorul trăgaci (7) și cu cealaltă mână apăsați micro-întrerupătorul (5).
- Eliberați butonul de blocare (6) și continuați să apăsați întrerupătorul trăgaci (7) și micro-întrerupătorul (5) pentru o operare prelungită.

## Română (Traducere din versiunea originală a instrucțiunilor)

### OPRIREA APARATULUI DE TUNS GARD VIU

Vezi figura 3.

- Eliberați micro-întrerupătorul (5) și întrerupătorul trâgaci (7) pentru a opri aparatul de tuns gardul viu.
- La eliberarea întrerupătorului trâgaci (7), butonul de blocare (6) se va resetea automat în poziția de blocare.
- Scoateți acumulatorul din aparat.

### FOLOSIREA MÂNERULUI POSTERIOR ROTATIV

Vezi figura 4.

- Așezați aparatul de tuns gradul viu pe o suprafață netedă și dreaptă.
- Asigurați-vă că atât eliberat trâgaciul.
- Trageți de maneta de rotire (8) și începeți să roțiți mânerul posterior. Reliberați maneta de rotire și roțiți mânerul la 45 sau 90 de grade în oricare parte până când face clic la locul său și maneta se blochează.
- Pentru a aduce mânerul înapoi în poziție centrală, trageți din nou de levierul rotativ, roțiți ușor mânerul, eliberați levierul rotativ și continuați să roțiți mânerul până când se fixează la locul său.

### SFATURI DE UTILIZARE

- Nu forțați aparatul încercând să tăiați garduri vîi prea dense. Lama se poate îndoia și încetinește. Dacă lama încetinește, tăiați mai lent.
- Nu încercați să tăiați crengi sau ramuri mai groase de 15 mm și niciun alt element prea mare pentru putea fi tăiat de dinții lamei. Pentru a tăia ramurile prea groase, folosiți un ferâstrâu de mână sau un ferâstrâu pentru crengi.
- Dacă doriti să tundeți un gard viu cât mai drept, vă recomandăm să folosiți o sfoară: reperați mai întâi nivelul la care doriti să tundeți gardul viu. Întindeți apoi o sfoară de-a lungul gardului viu la acest nivel. Tundeți chiar deasupra sforii întinse, aşa cum este ilustrat în figura 5. Tundeți și laturile gardului viu astfel încât parte din sus să fie mai îngustă (vezi figura 6). Tunsoarea va fi astfel mai uniformă. Dacă dinții se blochează, opriți motorul, așteptați ca lama să se opreasă și scoateți bateria înainte de a încerca să scoateți elementele prinse între dinții lamei.
- Purtați mănuși atunci cînd tundeți garduri vîi cu spini. Atunci cînd tundeți arbuzi tineri, efectuați o mișcare largă de măturare cu aparatul de tuns gardul viu pentru ca dinții să prindă corect crengile. În schimb, atunci cînd tăiați arbuzi mai bătrâni, efectuați o mișcare de du-te vino înainte și înapoi pentru că crengile sunt mai dure.

### ⚠ PERICOL

Dacă dinții lamei intră în contact cu un fir sau cablu electric, NU ATINGEȚI LAMA! ACEASTA POATE DEVENI CONDUCTOARE DE ELECTRICITATE. ACEST LUCRU ESTE EXTREM DE PERICULOS. Tineti aparatul de tuns gard viu de mânerul principal, care este izolat și așezați-l cu atenție la distanță de dumneavoastră. Întrerupeți curentul care alimentează firul sau cablul sectionat înainte de a-l degaja dintre dinții lamei. Nerespectarea acestei măsuri poate provoca răni corporale grave sau chiar moarte.

### ⚠ AVERTISMENT

Curățați zona de tăiere înainte de a utiliza aparatul. Îndepărtați toate obiectele cum ar fi cabluri de alimentare, fire electrice sau fire care s-ar putea prinde în dinții lamei și să provoace răni corporale grave.

### ⚠ AVERTISMENT

Nu utilizați solventi pentru curățarea pieselor de plastic. Majoritatea pieselor din plastic pot fi deteriorate de solventii disponibili în comerț. Utilizați o cărpă curată pentru a curăța impuritățile, următoare de ulei și vaselină etc. de pe aparat. Utilizați numai piese de schimb Greenworks originale în caz de înlocuire a unor piese. Utilizarea altor piese poate prezenta pericol sau poate avaria aparatul.

### ⚠ AVERTISMENT

Elementele din plastic nu trebuie să intre niciodată în contact cu lichid de frână, cu benzină, cu produse petrolierice, cu uleiuri minerale, etc. Aceste produse chimice conțin substanțe care pot deteriora, slăbi sau distrugă plasticul.

## ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA

### ÎNTREȚINEREA LAMEI APARATULUI DE TUNS GARD VIU

### ⚠ AVERTISMENT

Nu uități că aparatelor fără fir sunt întotdeauna gata de funcționare, neavând nevoie să fie conectate la priza electrică. Pentru a evita răni corporale grave, scoateți întotdeauna bateria și fiți foarte atenți în timpul întreținerii sau înlocuirii lamei.

# Română (Traducere din versiunea originală a instrucțiunilor)

## ▲ AVERTISMENT

Pentru a evita răniri corporale grave, scoateți bateria înainte de a repara, curăța sau demonta elemente ale aparatului.

### ÎNTRETINEREA LAMEI

- Lubrificați lama după fiecare utilizare.
- Verificați regulat gradul de uzură a dinților și asigurați-vă că aceștia nu sunt deteriorați.
- Utilizați întotdeauna lame originale în caz de înclozure.

### LUBRIFIEREA LAMEI

Vezi figura 7

- Scoateți bateria din aparat.
- Pentru o utilizare mai facilă a aparatului și pentru a prelungi durata de viață a lamei, lubrificați lama înainte și după fiecare utilizare. Înainte de a lubrifica lama, scoateți bateria și așezați aparatul de tuns gard viu pe o suprafață plană. Aplicați un ulei ușor de motor de-a lungul marginii superioare a lamei, așa cum este ilustrat în figura 7.
- Ar putea fi necesar să lubrificați lama între două sedințe de lucru. În acest caz, opriți aparatul de tuns gard viu, scoateți bateria și lubrificați lama. Apoi vă puteți să reluați lucrul. Nu lubrificați niciodată lama când aparatul de tuns gard viu este în funcțiune.

### LUBRIFIEREA APARATULUI DE TUNS GARD VIU

- Toți rulmentii acestui aparat au fost unși cu o cantitate de lubrifiant cu indice ridicat de lubrifiere, suficientă pentru toată durata de viață a aparatului în condiții de utilizare normale. În consecință, nicio ungere suplimentară nu este necesară.

## ▲ AVERTISMENT

Nu încercați să modificați acest aparat sau să îl montați un accesoriu nerecomandat în acest manual. Astfel de transformări sau modificări reprezintă o utilizare abuzivă și sunt susceptibile să producă situații periculoase ce pot provoca răniri corporale grave.

## ▲ AVERTISMENT

Inspectați regulat aparatul de tuns gard viu pentru a vă asigura că nicio piesă nu este ruptă și că toate piesele sunt fixate solid. Asigurați-vă că toate șuruburile și toate elementele de fixare sunt bine strânse pentru a reduce riscul de răniri corporale grave.

### ÎNTRETINEREA APARATULUI DE TUNS GARD VIU

## ▲ AVERTISMENT

Pentru a evita răniri corporale grave, scoateți bateria înainte de a repara, curăța sau demonta elemente ale aparatului.

- Scoateți bateria.
- Curătați aparatul de tuns gard viu cu o cârpă umedă îmbibată cu un detergent delicat.
- Nu utilizați detergenți puternici pentru a curăța carcasa sau mânerul – aceste elemente sunt din plastic. Ele pot fi deteriorate de unele uleiuri aromatice cum sunt cele de pin sau de lămâie sau de solventi cum ar fi kerosenul.
- Atenție, umiditatea poate fi cauza electrocutării. Stergeți orice urmă de umiditate cu o cârpă moale uscată.
- Utilizați o perie mică sau jetul de aer al unui aspirator puțin puternic pentru a curăța orificiile de ventilație ale carcasei bateriei și ale carcasei motorului.
- Asigurați-vă că orificiile de ventilație nu sunt niciodată acoperite.

### DEPOZITAREA APARATULUI DE TUNS GARD VIU

Vezi figura 8

- Curătați cu grijă aparatul de tuns gard viu înainte de a-l depozita. Păstrați aparatul de tuns gard viu într-un loc uscat, bine aerisit și greu accesibil pentru copii. Nu-l depozitați în apropiere de agenți corozivi cum ar fi produși chimici de grădinărit sau săruri antigel.
- Protejați întotdeauna lama cu ajutorul tecii de protecție înainte de a depozita aparatul de tuns gard viu, așa cum este ilustrat în figura 8.
- Păstrați și încărcați bateria într-un loc răcoros. Temperaturile mai mici sau mai mari decât temperatura ambientală normală reduc durata de viață a bateriei.
- Depozitați acumulatorul într-un loc cu temperatură mai mică de 27°C și departe de umezeală.
- Nu păstrați niciodată o baterie descărcată. Dupa utilizare, așteptați ca bateria să se răcească și încărcați-o imediat.
- Toate bateriile își pierd în timp din capacitatea de încărcare. Cu cât temperatura este mai ridicată, cu atât bateria își pierde mai repede din capacitate. Dacă nu utilizați aparatul de tuns gard viu pentru o perioadă mai lungă, încărcați bateria o dată pe lună sau o dată la două luni. Acest lucru va prelungi viața bateriei.

## Română (Traducere din versiunea originală a instrucțiunilor)

### REMEDIEREA PROBLEMELOR

PROBLEMĂ	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
Motorul nu porneste când sunt apăsată întrerupătorul trăgaci și micro-intrerupătorul.	Bateria nu este fixată.	Pentru a fixa bateria asigură-ți că clicheții din partea de sus a bateriei se fixează la locul lor.
	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria în conformitate cu instrucțiunile incluse cu modelul dumneavastră.
Motorul funcționează dar lamele de tăiere nu se mișcă.	Aparatul de tuns gardul viu este deteriorat. Nu-l folosiți.	Sunați la serviciul tehnic.
Aparatul de tuns gardul viu scoate fum în timpul operării.	Aparatul de tuns gardul viu este deteriorat. Nu-l folosiți.	Sunați la serviciul tehnic.
Motorul vibrează, lamele nu se mișcă.	Resturi sau alte obiecte pot să blocheze lamele.	Scoateți bateria, eliberați resturile dintre lame ce le blochează.

# България (Превод от оригиналните инструкции)

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел	2203407
Двигател	60V ---
Скорост на празен ход	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Скорост на острито	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Дължина на режещата шина	61 см
Капацитет на рязане	27 mm
Ниво на измерена звукова мощност	80 dB (A), k=3.0
Гарантирано ниво на звукова мощност	94 dB (A)
Ниво на вибрациите	<2.5 m/s <sup>2</sup> , k=1.5 m/s <sup>2</sup>
Тегло без акумулаторната батерия	4.5 kg

## ОПИСАНИЕ

Вижте фиг. 1.

1. Капак на острито
2. Острие
3. Предпазител
4. Предна ръкохватка
5. Микропревключвател
6. Бутон за заключване
7. Спусък
8. Врътка за освобождаване
9. Задна ръкохватка
10. Батерия
11. Бутон за освобождаване на батерията

## СГЛОБЯВАНЕ

### РАЗОПАКОВАНЕ

- Този продукт не изиска сглобяване.
- Внимателно извадете продукта и неговите принадлежности от кутията. Уверете се, че са налични всички елементи, включени в описа на пакета.
- Огледайте внимателно продукта, за да се уверите, че не са възникнали повреди или счупвания по време на транспортирането.
- Преди да изхвърлите опаковъчния материал, инспектирайте внимателно продукта и проверете дали работи правилно.

### ОПИС НА ПАКЕТА

- Храсторез
- Ръководство на оператора

## РАБОТА С ИНСТРУМЕНТА

За пълните инструкции за зареждане вж. ръководството за оператора за моделите на батерията и зарядното устройство Greenworks.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да избегнете сериозни физически наранявания, винаги изваждайте батерията и не докосвайте осигурителния бутон, когато носите или транспортирате инструмента.

### ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯТА

- Поставете акумулаторната батерия в храстореза. Нагласете улеите в акумулаторната батерия с издигнатите ребра на храстореза. *Вижте фиг. 2.*
- Уверете се, че ключалката на храстореза щраква на място и акумулаторната батерия е застопорена в храстореза, преди да започнете работа.

### СВАЛЯНЕ НА БАТЕРИЯТА

- Намерете ключалката на храстореза и я натиснете, за да освободите акумулаторната батерия. *Вижте фиг. 2.*
- Извадете батерията от храстореза.

### ▲ ВНИМАНИЕ

Когато поставяте акумулаторна батерия в своя храсторез, уверете се, че улеите в нея са изравнени с издигнатите ребра на храстореза и ключалката щраква правилно на място. Неправилният монтаж на акумулаторната батерия може да причини повреждане на вътрешните компоненти.

### ПУСКАНЕ НА ХРАСТОРЕЗА

Вижте фиг. 3.

- Отстранете предпазителя на острито.
- Поставете акумулаторната батерия.
- В предната ръкохватка има микро превключвател (5) за допълнителна безопасност. Когато работите с храстореза, го дръжте с две ръце, като с едната натискате бутона за фиксиране (6) и спусъка (7), а с другата - микропревключвателя (5).
- Освободете бутона за фиксиране (6) и продължете да стискате спусъка (7) и микропревключвателя (5) за продължителна работа.

# България (Превод от оригиналните инструкции)

## СПИРАНЕ НА ХРАСТОРЕЗА

Вижте фиг. 3.

- Отпуснете микропревключвателя (5) и спуска (7), за да спрете храстореза.
- При отпускане на спуска (7) бутона за фиксиране (6) ще бъде върнат автоматично на позиция на заключване.
- Извадете акумулаторната батерия от храстореза.

## ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪРТЯЩАТА СЕ ЗАДНА РЪКОХВАТКА

Вижте фиг. 4.

- Поставете храстореза на твърда и равна повърхност.
- Уверете се, че спускът е отпуснат.
- Издърпайте лоста за въртенето (8) и започнете да завъртате задната ръкохватка. Отпуснете лоста за въртенето и завъртете ръкохватката на 45 или 90 градуса в една от двете посоки, докато не щракне на съответната позиция и лостът не се застопори.
- За да завъртите лоста обратно в централна позиция, издърпайте отново лоста за въртенето, завъртете леко ръкохватката, отпуснете лоста и продължете да въртите ръкохватката, докато не щракне на позицията.

## СЪВЕТИ ЗА УПОТРЕБА

- Не режете прекадено гъст плет, за да не претоварите инструмента. Ножът може да се огъне и да забави ход. Ако ножът забави ход, режете по-бавно.
- Не се опитвайте да режете стъбла и клони с диаметър по-голям от 15 мм, както и такива, които са твърде големи, за да бъдат срязани от зъбите. Клоните, които са твърде големи, могат да се срежат с обикновен трион или кастрюча.
- Ако искате да подрежете живия плет равно, пропоръчваме ви да използвате връвъ. Първо определете желаната височина на живия плет. След това опънете връвта на тази височина по продължение на плета. Режете над нивото на опънатата връвъ, както е показано на фиг. 5. Подрежете живия плет и отстрани, така че да е стеснен в горната част (вижте фиг. 6). Така подрязаният плет ще е по-равномерен. Ако зъбите се задърсят, изключете двигателя, изчакайте ножът да спре, извадете батерията, след което махнете заседналите в зъбите изрезки.
- Носете ръкавици, когато подрязвате бодлив жив плет. Когато подрязвате млади клонки, работете с широк замах, за да може зъбите да захватят добре стъблата. И обратното, когато режете по-стари израстъци, движението трябва да е отпред назад, тъй като клоните са по-жилави.

## ▲ ОПАСНОСТ

Ако зъбите влязат в контакт с електрическа жица или кабел, НЕ ДОКОСВАЙТЕ НОЖА! МОЖЕ ДА ПРОВЕЖДА ТОК. ТОВА Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОПАСНО. Дръжте храстореза за основната дръшка, която е изолирана, и много внимателно го поставете далеч от вас. Първо прекъснете захранването на срязаната жица или кабел, след това го извадете от ножа. При неспазване на тази инструкция може да се причинят тежки телесни повреди или смърт.

## ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Преди работа е инструмента разчистете работния участък. Махнете всички предмети като захранващи, електрически кабели или жици, които могат да се захватят в зъбите на ножа и да причинят тежки телесни повреди.

## ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не почиствайте пластмасовите части с разтворители. Повечето пластмасови части могат да се повредят от разтворителите, предлагани в търговската мрежа. Избръшете замърсяванията, маслото, смазката и т.н. от инструмента с чиста кърпа. За смяна използвайте единствено оригинални резервни части на Greenworks Ако използвате други части, това може да породи опасност или да доведе до повреди в продукта.

## ▲ ВНИМАНИЕ

Пластмасовите части не трябва никога да влизат в контакт със спирачна течност, бензин, продукти на нефтяна основа, проникващи масла и др. Тези химически продукти съдържат вещества, които могат да повредят, изънят или разрушат пластмасата.

## ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ

### ПОДДРЪЖКА НА НОЖА НА ХРАСТОРЕЗА

## ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не забравяйте, че безкабелните инструменти винаги могат да се включат, тъй като нямат нужда от електрически контакт. За да избегнете тежки телесни повреди, винаги вадете батерията и бъдете изключително внимателни при поддръжка или при подмяна на ножа.

## България (Превод от оригиналните инструкции)

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да избегнете тежки телесни повреди, вадете батерията, когато ще поправяте, почиствате или вадите части от инструмента.

### ПОДДРЪЖКА НА НОЖА

- Смазвайте ножа след всяка употреба.
- Редовно проверявайте степента на износване на зъбите и се уверете, че на са повредени.
- При подмяна използвайте винаги оригинални части.

### СМАЗВАНЕ НА НОЖА

Вижте фиг. 7.

- Извадете батерията от храстореза.
- За по-лесна работа с инструмента и поддърж живот на ножа смазвайте ножа преди и след всяка употреба. Преди да смажете ножа, извадете батерията и поставете храстореза върху равна повърхност. Нанесете леко моторно масло по продължение на горния ръб на ножа.
- Понякога може да се наложи да смажете ножа по време на работа. В този случай изключете храстореза, извадете батерията и смажете ножа. След това можете да подновите работата си. Никога не смазвайте ножа, докато храсторезът работи.

### СМАЗВАНЕ НА ХРАСТОРЕЗА

- Лагерите на продукта са смазани с известно количество висококачествена смазка, достатъчно за целия живот на машината при нормални условия на експлоатация. Затова машината няма нужда от допълнително смазване.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не се опитвайте да модифицирате машината или да поставяте принадлежност, която не е препоръчана в настоящото ръководство. При подобни промени и модификации може да се стигне до неправилна употреба и да се създават опасни условия, които да причинят сериозни телесни повреди.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проверявайте редовно храстореза за счупени или зле фиксирали части. Уверете се, че всички винтове и фиксиращи елементи са добре затегнати, за да се намали опасността от тежки телесни повреди.

### ПОДДРЪЖКА НА ХРАСТОРЕЗА

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да избегнете тежки телесни повреди, вадете батерията, когато ще поправяте, почиствате или вадите части от инструмента.

- Извадете батерията.

- Почистете храстореза с влажна кърпа, напоена в мек почистващ препарат.
- Не използвайте силни препаратори за почистване на кутията или на дръжката; части са пластмасови. Може да се повредят от определени ароматни масла като борово или лимонено или от разтворители като керосин.
- Внимание, при влага може да се причини токов удар. Подсушете добре с мека и суха кърпа.
- С малка четка или със слаба въздушна струя почистете вентилационните отвори на кутията на батерията и на двигателя.
- Вентилационните отвори трябва винаги да са отпушени.

### ПРИБИРАНЕ НА ХРАСТОРЕЗА

Вижте фиг. 8.

- Почистете основно храстореза, преди да го приберете. Приберете храстореза на сухо, проветриво и недостъпно за деца място. Не го оставяйте в близост до корозивни материали като градински химикали или соли за размразяване.
- Преди да приберете храстореза, винаги поставяйте предпазния калъф на ножа, както е показано на фиг. 8.
- Батерията се прибира и зарежда на хладно място. Животът на батерията се съкращава при по-високи и по-ниски температури.
- Съхранявайте батерията на места с ниска влажност и температура под 27°C.
- Никога не прибирайте батерията, ако е разредена. След работа изчакайте батерията да се охлади и незабавно я заредете.
- С течение на времето всички батерии намаляват капацитета си на зареждане. Колкото по-висока е температурата, толкова по-бързо батерията губи капацитета си на зареждане. Ако не използвате храстореза за попродължителен период, зареждайте батерията всеки месец или на два месеца. Така ще удължите живота ѝ.

## България (Превод от оригиналните инструкции)

### ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Моторът не се стартира при натискане на спусъка и микропреключителя.	Батерията не е поставена правилно.	За да поставите правилно батерията, се уверете, че фиксаторите от горната страна на батерията щракват на място.
	Батерията не е заредена.	Зареждайте батерията в съответствие с инструкциите, придружаващи вашия модел.
Моторът работи, но режещите острите не се движат.	Храсторезът е повреден. Не го използвайте.	Потърсете техническо обслужване.
Храсторезът пуши по време на работа.	Храсторезът е повреден. Не го използвайте.	Потърсете техническо обслужване.
Моторът бръмчи, острите не се движат.	Острите може да са блокирани от отпадъци или други предмети.	Извадете батерията и почистете острите от отпадъците.

## Ελληνικά (Πρωτότυπες οδηγίες)

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	2203407
Τάση	60V ===
Ταχύτητα χωρίς φορτίο	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Ταχύτητα λεπίδας	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Μήκος λεπίδας	61 cm
Δυναμικό κοπής	27 mm
Μετρημένο επίπεδο πίεσης ήχου	80 dB (A), k=3.0
Εγγυημένο επίπεδο έντασης ήχου	94 dB (A)
Επίπεδα κραδασμών	<2.5 m/s <sup>2</sup> , k=1.5 m/s <sup>2</sup>
Βάρος χωρίς μπαταρία	4.5 kg

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βλ. σχήμα 1.

- Κάλυμμα λεπίδας
- Λεπίδα
- Προστατευτικό
- Μπροστινή λαβή
- Μικροδιακόπτης
- Κουμπί κλειδώματος ασφαλείας
- Διακόπτης ενεργοποίησης
- Περιστροφική αποδέσμευση
- Πίσω λαβή
- Μπαταρία
- Κουμπί αφαίρεσης μπαταρίας

### ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

#### ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Το προϊόν δεν απαιτεί συναρμολόγηση.
- Αφαιρέστε με προσοχή το προϊόν και τυχόν εξαρτήματα από τη συσκευασία. Βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στη λίστα συσκευασίας.
- Ελέγχετε προσεκτικά το προϊόν για να βεβαιωθείτε ότι δεν προκλήθηκαν θραύσεις ή ζημιές κατά τη μεταφορά του.
- Μην απορρίπτετε το υλικό συσκευασίας μέχρι να έχετε ελέγχει προσεκτικά και χρησιμοποιήσει ικανοποιητικά το προϊόν.

#### ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Κοπτικό φυτικών φρακτών
- Εγχειρίδιο χειριστή

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Για πλήρεις οδηγίες φόρτισης, ανατρέξτε στα Εγχειρίδια χρήσης για το μοντέλο της μπαταρίας και του φορτιστή σας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για την αποφυγή σοβαρών τραυματισμών, αφαιρείτε πάντα την μπαταρία και διατηρείτε τα χέρια σας μακριά από το κουμπί κλειδώματος όταν μεταφέρετε ή μετακινείτε το εργαλείο.

#### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Τοποθετήστε την μπαταρία στο κοπτικό φυτικών φρακτών. Ευθυγραμμίστε το αυλάκι στην μπαταρία με το ανυψωμένο πλευρό στο κοπτικό φυτικών φρακτών. Βλ. σχήμα 2.
- Βεβαιωθείτε ότι άγκιστρο στο κοπτικό φυτικών φρακτών κλειδώνει στη θέση του και η μπαταρία είναι καλά τοποθετημένη στο κοπτικό φυτικών φρακτών πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα.

#### ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Εντοπίστε το άγκιστρο στο κοπτικό φυτικών φρακτών και πατήστε το για να αποδεσμεύσετε την μπαταρία από το κοπτικό μηχάνημα. Βλ. Σχήμα 2.
- Αφαιρέστε την μπαταρία από το κοπτικό φυτικών φρακτών.

### ▲ ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν τοποθετείτε την μπαταρία στο κοπτικό φυτικών φρακτών, βεβαιωθείτε ότι το αυλάκι στην μπαταρία ευθυγραμμίζεται με το αναστρωμένο πλευρό στο κοπτικό φυτικών φρακτών και ότι το άγκιστρο κλειδώνει καλά. Η εσφαλμένη συναρμολόγηση της μπαταρίας, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα.

#### ΕΝΑΡΞΗ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΦΡΑΚΤΩΝ

Βλ. σχήμα 3.

- Αφαιρέστε το κάλυμμα της λεπίδας.
- Τοποθετήστε την μπαταρία.
- Για πρόσθετη ασφάλεια, υπάρχει ένας μικροδιακόπτης (5) στην μπροστινή λαβή. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, κρατάστε το κοπτικό φυτικών φρακτών και με τα δύο χέρια, πιέζοντας με το ένα χέρι το κουμπί κλειδώματος (6) και τον διακόπτη ενεργοποίησης (7), και με το άλλο τον μικροδιακόπτη (5).
- Αφήστε το κουμπί κλειδώματος (6) και συνεχίστε να πίεζετε τον διακόπτη ενεργοποίησης (7) και τον μικροδιακόπτη (5) για παρατεταμένη λειτουργία.

## Ελληνικά (Πρωτότυπες οδηγίες)

### ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΦΡΑΚΤΩΝ

Βλ. σχήμα 3.

- Αφήστε τον μικροδιακόπη (5) και τον διακόπη ενεργοποίησης (7) για να σταματήστε το κοπτικό φυτικών φρακτών.
- Με την αποδέσμευση του διακόπη ενεργοποίησης (7), το κουμπί κλειδώματος (6) επανέρχεται αυτόματα στη θέση κλειδώματος.
- Αφαιρέστε την μπαταρία από το κοπτικό φυτικών φρακτών.

### ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΠΙΣΩ ΛΑΒΗΣ

Βλ. σχήμα 4.

- Τοποθετήστε το κοπτικό φυτικών φρακτών σε μια επίπεδη, ομοιόμορφη επιφάνεια.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει τον διακόπη.
- Τραβήξτε τον μοχλό περιστροφής (8) και αρχίστε να στρίβετε την πίσω λαβή. Αφήστε τον μοχλό περιστροφής και γυρίστε τη λαβή κατά 45 ή 90 μοίρες στη μία πλευρά, μέχρι να κλειδώσει στη θέση της και να κλειδώσει και ο μοχλός.
- Για να γυρίστε τη λαβή πίσω στο κέντρο, τραβήξτε ξανά τον μοχλό περιστροφής, γυρίστε ελαφρά τη λαβή, αφήστε τον μοχλό περιστροφής και συνεχίστε να στρίβετε τη λαβή μέχρι να κλειδώσει στη θέση της.

### ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Μην πιέζετε το κοπτικό φυτικών φρακτών σε περίπτωση πτυκνής βλάστησης. Μπορεί να προκληθεί πιάσιμο των λεπίδων και επιβράδυνση. Αν οι λεπίδες επιβράδυνουν, μειώστε τον ρυθμό σας.
- Μην προσπαθείτε να κόψετε κοτσάνια ή κλαδιά που έχουν πάχος μεγαλύτερο από 15 mm, ή όσα είναι τολύ μεγάλα για να πέραστον στη λεπίδα κοπής. Χρησιμοποίηστε ένα μη μηχανοκίνητο πριόνι χειρός ή πριόνι κλαδέματος για να κόψετε μεγάλα κοτσάνια.
- Αν το θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σπάγκο για να συντρίψετε το ύψος των φρακτών σας. Αποφασίστε πρώτο ωφέλος θέλετε να είναι ο φυτικός φράκτης. Στη συνέχεια, τεντώστε ένα κομμάτι σπάγκου κατά μήκος του φυτικού φράκτη σε αυτό το ύψος. Κλαδέψτε το πλάι του φυτικού φράκτη, ώστε να είναι ελαφρώς πιο στενός εκεί απ' ότι στην κορυφή. Βλ. Σχήμα 5. Κλαδέψτε το πλάι του φυτικού φράκτη, ώστε να είναι ελαφρώς πιο στενός εκεί απ' ότι στην κορυφή. Βλ. Σχήμα 6. Μεγαλύτερο μέρος του φυτικού φράκτη εκτίθεται με αυτό το σχήμα και είναι περισσότερο ενιαίος. Αν οι λεπίδες κολλήσουν, σταματήστε τον κινητήρα, αφήστε τις λεπίδες να σταματήσουν και αφαιρέστε την μπαταρία πριν προσπαθήσετε να αφαιρέσετε το εμπόδιο.
- Φοράτε γάντια όταν κλαδεύετε φυτά με αγκάθια.

Όταν κλαδεύετε νέα βλάστηση, χρησιμοποιείτε μεγάλα περάσματα, ώστε τα κοτσάνια να τραφοδοτούνται απευθείας στη λεπίδα κοπής. Παλαιότερη βλάστηση έχει πιο πυκνά κοτσάνια και κλαδεύεται ευκολότερα με κίνηση πριονίσματος.

### ⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αν η λεπίδα κολλήσει σε ηλεκτρικό καλώδιο ή παροχή, ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΗ ΛΕΠΙΔΑ! ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ, ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΟΒΑΡΟ ΚΙΝΔΥΝΟ. Συνεχίστε να κρατάτε το κοπτικό φυτικών φρακτών από τη μονωμένη πίσω λαβή ή ακουμπήστε το κάτω και μακριά από εσάς με ασφαλή τρόπο. Αποσυνθέστε την ηλεκτρική παροχή στη φθαρμένη γραμμή ή το καλώδιο πριν προσπαθήσετε να απελευθερώσετε τη λεπίδα από τη γραμμή ή το καλώδιο. Αν δεν τηρηθεί αυτή η προειδοποίηση, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή και θανάτου.

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Καθαρίστε την περιοχή που θα κοπεί πριν από κάθε χρήση. Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα, όπως καλώδια, φώτα, σύρματα ή σπάκους, που μπορεί να μπερδεύουν στη λεπίδα κοπής και να προκαλέσουν κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.

### ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τη χρήση διαλυτών στον καθαρισμό των πλαστικών εξαρτήματων. Τα περισσότερα πλαστικά είναι ευαίσλια στην πρόκληση ζημιών από τους διάφορους τύπους διαλυτών που είναι διαθέσιμοι στο εμπόριο και μπορούν να υποστούν ζημιές από τη χρήση τους. Χρησιμοποίηστε ένα καθαρό πανί για να αφαιρέσετε βρωμιά, λάδια, γράσο κ.λπ. Κατά τις εργασίες επισκευής, χρησιμοποιείτε μόνο πανομοιότυπα ανταλλακτικά της Greenworks Tools. Η χρήση άλλων ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή να αποτελέσει αιτία πρόκλησης βλάβης στο προϊόν.

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αφήνετε ποτέ υγρά φρένων, βενζίνη, πριούντα με βάση το πετρέλαιο, διεισδυτικά λάδια κ.λπ. να έρχονται σε επαφή με τα πλαστικά εξαρτήματα. Τα παραπάνω περιέχουν χημικά που μπορούν να βλάψουν, εξασθενήσουν ή καταστρέψουν τα πλαστικά.

## Ελληνικά (Πρωτότυπες οδηγίες)

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

#### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ – ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΦΡΑΚΤΩΝ

##### ▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι μονάδες μπαταρίας δεν χρειάζεται να συνδεθούν σε ηλεκτρική πρίζα και επομένως λειτουργούν συνεχώς. Για την αποφυγή σοβαρού τραυματισμού, αφαιρείτε πάντα την μπαταρία και λαμβάνετε ιδιαίτερες προφυλάξεις όταν εκτελείτε εργασίες συντήρησης ή επισκευής ή όταν αλλάζετε τη λεπίδα κοπής.

##### ▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποφυγή σοβαρού τραυματισμού, αφαιρείτε την μπαταρία πριν τις εργασίες σέρβις, καθαρισμού ή αφαίρεσης υλικών από τη μονάδα.

#### ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΛΕΠΙΔΑΣ

- Λιπαίνετε τις λεπίδες κοπής μετά από κάθε χρήση.
- Ελέγχετε τακτικά τις λεπίδες για βλάβες και φθορές.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τα ανταλλακτικά λεπίδων που προτείνονται από τον κατασκευαστή.

#### ΛΙΠΑΝΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ

##### Βλ. σχήμα 7.

- Αφαιρέστε την μπαταρία από το κοπτικό φυτικών φρακτών.
- Για ευκολότερη χρήση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της λεπίδας, λιπαίνετε τη λεπίδα του κοπτικού φυτικών φρακτών, πριν και μετά από κάθε χρήση. Πριν τη λίπανση, αφαιρέστε την μπαταρία και τοποθετήστε το κοπτικό φυτικών φρακτών σε μια επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετήστε ελαφρύ λάδι μηχανής κατά μήκος του άκρου της πτώνων λεπίδας.
- Κατά περιόδους, λιπαίνετε με λάδι το κοπτικό φυτικών φρακτών στη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης. Πριν τη λίπανση, σταματήστε το κοπτικό φυτικών φρακτών, αφαιρέστε την μπαταρία και προχωρήστε με τη λίπανση. Έπειτα μπορείτε να συνεχίσετε το κλάδεμα. Μην λιπαίνετε το κοπτικό φυτικών φρακτών όσο το χρησιμοποιείτε.

#### ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΦΡΑΚΤΩΝ

- Όλα τα έδρανα του προϊόντος έχουν λιπανθεί με επαρκή ποσότητα υψηλής ποιότητας λιπαντικού για τη διάρκεια ζωής της μονάδας, σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Επομένως, δεν απαιτείται περαιτέρω λίπανση.

##### ▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην προσπαθήσετε να τροποποιήσετε τη μονάδα ή να δημιουργήσετε ή να συνδέσετε οποιοδήποτε εξάρτημα δεν προτείνεται συγκεκριμένα στο παρόν εγχειρίδιο για χρήση με το παρόν κοπτικό φυτικών φρακτών. Κάθε τέτοια αλλαγή ή τροποποίηση αποτελεί εσφαλμένη χρήση και μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις και πιθανό σοβαρό τραυματισμό.

##### ▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εξετάζετε συχνά το κοπτικό φυτικών φρακτών για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι άθικτα και καλά τοποθετημένα. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες και οι ροδέλες είναι καλά σφιγμένες, για να αποφύγετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΦΡΑΚΤΩΝ

##### ▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποφυγή σοβαρού τραυματισμού, αφαιρείτε την μπαταρία πριν τις εργασίες σέρβις, καθαρισμού ή αφαίρεσης υλικών από τη μονάδα.

- Αφαιρέστε την μπαταρία.
- Καθαρίζετε τη μονάδα με ένα νωπό πανί και ήπιο καθαριστικό.
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες ή απορρυπαντικά στο πλαστικό περίβλημα ή τη λαβή. Τα εξαρτήματα αυτά μπορούν να υποστούν φθορές από ορισμένα αρωματικά έλαια, όπως αυτά του πεύκου και του λεμονιού και από διαλύτες όπως η κηροζίνη.
- Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Σκουπίστε τυχόν υγρασία με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- Χρησιμοποιήστε μια μικρή βούρτσα ή την έξοδο αέρα μιας μικρής ηλεκτρικής σκούπας για να καθαρίσετε τις οπές αέρα στο περίβλημα της μπαταρίας και το περίβλημα του κινητήρα.
- Διατηρείτε τις οπές αέρα ελεύθερες, χωρίς εμπόδια.

#### ΦΥΛΑΞΗ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΦΡΑΚΤΩΝ

##### Βλ. σχήμα 8

- Καθαρίστε το κοπτικό φυτικών φρακτών καλά πριν τη φύλαξή του. Φυλάσσετε το κοπτικό φυτικών φρακτών σε στεγνό χώρο με καλό εξαερισμό, ο οποίος δεν είναι προσβάσιμος από παιδιά. Διατηρείτε μακριά από διαβρωτικά μέσα, όπως χημικά κήπου και άλατα αφαίρεσης πάγου.

## Ελληνικά (Πρωτότυπες οδηγίες)

- Τοποθετείτε πάντα το κάλυμμα λεπίδας στις λεπίδες κοπής, πριν τη φύλαξη. Βλ. Σχήμα 8.
- Φυλάσσετε και φορτίζετε τις μπαταρίες σε δροσερό χώρο. Θερμοκρασίες πάνω ή κάτω από τη φυσιολογική θερμοκρασία δωματίου, μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Φυλάσσετε τη μπαταρία σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 27°C και σε χώρους χωρίς υγρασία.
- Μην φυλάσσετε ποτέ μπαταρίες που έχουν εκφριστεί. Περιμένετε να κρυώσει η μπαταρία και φορτίστε την πλήρως αμέσως.
- Όλες οι μπαταρίες χάνουν σταδιακά τη φόρτισή τους. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο γρηγορότερα χάνουν τη φόρτισή τους. Αν φυλάσσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να το χρησιμοποιείτε, επαναφορτίζετε τις μπαταρίες κάθε ένα ή δύο μήνες. Με αυτόν τον τρόπο, παρατίνεται η διάρκεια ζωής τους.

### ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Ο κινητήρας δεν ξεκινάει όταν πιέζεται ο διακόπτης ενεργοποίησης και ο μικροδιακόπτης.	Η μπαταρία δεν είναι καλά τοποθετημένη.	Για να ασφαλίσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι τα άγκιστρα στην κορυφή της μπαταρίας κλειδώνουν στη θέση τους.
	Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.	Φορτίστε την μπαταρία, σύμφωνα με τις οδηγίες που συνοδεύουν το μοντέλο του προϊόντος σας.
Ο κινητήρας λειτουργεί, αλλά οι λεπίδες κοπής δεν κινούνται.	Βλάβη κοπτικού φυτικών φρακτών. Μην χρησιμοποιείτε το κοπτικό φυτικών φρακτών.	Καλέστε το τεχνικό σέρβις.
Το κοπτικό φυτικών φρακτών βγάζει κατινό στη διάρκεια της λειτουργίας.	Βλάβη κοπτικού φυτικών φρακτών. Μην χρησιμοποιείτε το κοπτικό φυτικών φρακτών.	Καλέστε το τεχνικό σέρβις.
Ο κινητήρας κάνει θόρυβο, οι λεπίδες δεν κινούνται.	Υπολείμματα ή άλλα υλικά μπορεί να έχουν φρακάρει τις λεπίδες.	Αφαιρέστε την μπαταρία, καθαρίστε τα υπολείμματα που έχουν φρακάρει τις λεπίδες.

## لـعـربـيـة (ـتـعـلـيـمـاتـ الـأـصـلـيـ)

ت اف ص او م ل ا

جذور نملة	2203407
دهجلة	60V ---
لمح الله ةعرس	$3400 (\pm 10\%) \text{ min}^{-1}$
قرفصيل ةعرس	$3400 (\pm 10\%) \text{ min}^{-1}$
قرفصيل الوط	61 cm
عيطقيشل قردقى	27 mm
مساقملا توصيل طغض يوتشيم	80 dB (A), k=3.0
نومضملا توصيل اخون يوتشيم	94 dB (A)
جازتاهالا يوتشيم	$<2.5 \text{ m/s}^2, k=1.5 \text{ m/s}^2$
تيراطصيل ئازنج عنم نزو ولا	4.5 kg

قصيدة

- لکھرنا رطنا
  - کرفشلی ااطغ
  - کرفشلی
  - زجاجا
  - قہماں دیولنا
  - ورکیا م اختنم
  - نامال لفچ رز
  - دانزلی ماختنم
  - ناروطل رویرت
  - کیپل خلی دیولنا
  - میطرابلی
  - تکو اطبیل ریدھت رز

بیکرتل

غیرفتل

- ع.جحـ تـ جـ حـ نـ مـ لـ اـ اـ بـ طـ طـ اـ لـ
  - كـ أـ شـ وـ ، يـ اـ عـ قـ وـ دـ نـ صـ لـ مـ نـ تـ اـ قـ حـ لـ مـ لـ عـ يـ حـ جـ حـ نـ مـ لـ اـ لـ قـ نـ
  - ةـ بـ عـ عـ لـ مـ اـ قـ يـ فـ جـ رـ دـ مـ لـ رـ صـ اـ عـ عـ قـ فـ اـ لـ دـ وـ جـ نـ مـ
  - فـ لـ لـ وـ اـ رـ مـ كـ شـ دـ وـ حـ دـ نـ دـ كـ اـ لـ تـ لـ لـ ئـ يـ اـ عـ جـ حـ نـ مـ لـ اـ بـ مـ لـ عـ اـ نـ شـ اـ
  - جـ حـ شـ لـ لـ اـ مـ لـ عـ اـ نـ شـ اـ
  - جـ حـ نـ مـ لـ اـ اـ فـ يـ عـ لـ حـ تـ لـ دـ ا~ م~ ن~ ص~ ب~ ل~ ت~ ا~
  - يـ ضـ زـ مـ لـ لـ كـ ثـ بـ مـ لـ ئـ غـ يـ حـ تـ وـ ئـ يـ اـ عـ

ةئىب عتلە ئەمەن

- راجش آل ا بی ذشت راش نم
  - ل غشہ مل ا لی لد

بی عشتل

عجل! عوجرلا ىجري ، ئلماكلا نحشلا تاميلعت ىلع لوصل جلل  
نحاشلا جذاهن و قهـ اطباـ قـ جـ لـ غـ هـ مـ اـ بـ

نیو اپبل اے ہنگ بیکر ت

- صد او راجش الابيذشت راثشن يف ئيراطبلا مەزح عض ييف دودخالا عم ئيراطبلا ىلע عورفلما علضنلا اذاخ ام ىلע 2. لەكشىر رظننا راثشن دىلما
  - منڭىم يف ئيراطبلا مەزح ىلع دوجولما لەقلىغا نام دىكەت ععنۇ يف راجش الابيذشت راثشن يف ئيراطبلا مەزح ناو لەيىچەتنى دېدى لېقىز ناما

فایر اطلاعاتی

- يجيء ع تغض او ئيراطبلا مهزح ىلع جالزما عقوم ددح رظنرا راجشالا بىيىشت راشن نم ئيراطبلا مهزح ريرجتلى 2. لاشلما
  - (راجشالا بىيىشت راشن نم ئيراطبلا لۇزىنا.

سربت حا

اجش‌آلا بی‌ذشت راشن‌م لی غشت عدب

- لکھل ا رظن ا

## ■ اطغ عزن ارقشل

- تاير اطبلیا قبیل عباکر.
  - رغصلایا هانتم حافتضم دجموجی، مالسلی نم دیزمل
  - تسلیف راجه‌الله میولیقت قل لمحایا لی دیگنلیا نم دیزمل
  - (6) تیبیختلرا رز دلک ندیولیا دار طغضیت ثی بکار مکیدی درخالا دیلوا (7).
  - (5) رغصلایا هانتم حافتطملا ریل عوقب طغضیت عهم
  - یوی رهتس او (6) تیبیختلرا رز دلک نع طغضیلنا نع فقوت
  - یهانتم حافتطملا (7) یدانزلا حافتطملا ریل عوقب طغضیلنا
  - (نیدمه) آغا شاهزاده احمد (1401)، عصایرا

اجش، الیا بندشت، اشنونه فاقه،

- ١٣ | اکشان اعظم

- عی غشت فاقی ال (7) دانزل ا حتافمو (5) و رکی ام ح اتفم ررح  
، اجشنا ، ای ، مه ای بقیت ، اشنا نه

- فق رز طبض هتي فوس ،(7) دان زلا حاتفم ريرحـت دنـع لـفـولـا عـضـ وـيلـا آـعـيـةـاـلـتـ (6) زـاـمـاـلـ

■ راجش آلا میلقت راشن نم تایرد اطبل ا قبیل عزنا

## العربـيـة (تعـلـيـمـات الـأـصـلـيـيـ)!

يفعل خلنا نارودلا ضـبـقـم مـادـخـتـسـنـا

4. لـكـشـلـا رـطـنـا

- دـهـمـو وـتـسـمـ حـطـسـ ىـلـعـ رـاجـشـ إـلـاـ بـيـذـشـتـ رـاشـنـمـ عـضـ
- حـادـقـلـا قـاطـلـا نـمـ دـكـنـاـتـ
- رـجـ رـجـ فـيـلـلـا دـيـلـا فـلـلـا يـفـ أـنـبـاـوـ (8) رـيـوـدـتـلـا عـارـدـ بـذـجاـ
- يـفـ ةـجـ جـ 90 ىـلـاـ 45 اـمـرـدـ قـيـوـاـزـ دـيـلـا فـلـلـا رـيـوـدـتـلـا عـارـدـ اـنـ الـمـمـ يـفـ اـهـيـبـيـثـ قـرـقـنـ عـامـمـ اـمـتـ ىـتـحـ نـيـاهـتـالـا نـمـ يـأـ
- عـارـدـلـا فـيـلـلـا بـيـثـتـشـوـ
- يـرـخـ قـرـمـ نـارـوـدـلـا عـارـدـ بـجـسـ طـسـوـلـا ىـلـعـ ضـبـقـمـ دـلـاعـ
- يـفـ رـمـسـاـوـ نـارـوـدـلـا عـارـدـ قـلـطاـوـ ، قـلـطاـوـ ضـبـقـمـ رـادـوـ
- اـنـ الـمـمـ يـفـ رـقـتـسـيـ نـأـلـاـ ضـبـقـمـ رـوـدـتـاـ

لـيـغـشـلـا حـيـاصـنـا

- يـفـ رـاجـشـ إـلـاـ بـيـذـشـتـ رـاشـنـمـ عـمـ فـوـقـلـا مـدـخـتـسـتـ الـ
- بـيـسـيـ دـقـ كـلـذـ نـالـ ، تـكـبـاـشـتـهـلـا قـفـيـشـكـلـا تـارـيـجـشـلـاـ
- تـارـفـشـلـا وـطـابـتـ لـفـاحـ يـفـ اـلـمـبـوـ مـطـبـوـ لـتـارـفـشـلـاـ لـفـقـرـ
- مـلـعـلـاـ قـرـيـبـ لـلـكـ
- اـهـتـافـاـشـكـاـنـ نـوـكـتـ يـتـلـاـ نـاـصـ إـلـاـ وـنـاـقـ عـلـاـ طـلـعـ لـقـوـتـ الـ
- الـ اـنـاـ ئـعـرـقـلـلـا قـرـيـبـكـاـ اـنـاـ دـبـيـتـ يـتـلـاـ وـاـ 15 نـمـ رـبـكـاـ
- رـاشـنـمـلـا دـمـخـتـسـاـ عـيـطـقـلـاـ قـرـفـشـ نـمـ رـبـعـتـ نـأـنـكـمـيـ
- بـيـوـشـتـلـا مـيـلـقـتـلـاـ رـاشـنـمـ وـأـيـلـاـ لـغـنـيـلـاـ يـوـيـلـاـ
- قـرـيـبـلـاـنـاـ قـوـيـسـلـاـ
- يـفـ دـعـاـسـلـلـاـ ، كـلـذـ يـفـ تـبـغـ اـذـ طـيـقـلـاـ مـادـخـتـسـاـنـاـ كـنـكـمـيـ
- يـوـسـمـهـ رـرـقـ بـكـ صـاـخـلـاـ يـتـابـنـلـاـ جـاـيـسـلـاـ يـوـسـمـ عـطـقـ
- عـطـقـ عـضـ مـثـ بـبـغـرـتـ يـذـلـاـ يـتـابـنـلـاـ جـاـيـسـلـاـ اـعـفـتـراـ
- عـاـخـتـرـاـ اـذـبـ يـتـابـنـلـاـ جـاـيـسـلـاـ لـوـطـ ىـلـعـ طـيـقـلـاـ نـمـ
- الـيـلـقـ يـوـشـاـرـاـ طـيـخـلـاـ اـهـدـ نـمـ دـلـعـ يـتـابـنـلـاـ جـاـيـسـلـاـ بـدـشـ
- شـيـحـ يـتـابـنـلـاـ جـاـيـسـلـاـ بـنـاجـ بـذـشـ 5. لـكـشـلـاـ رـطـنـاـ
- رـطـقـيـسـ 6. لـكـشـلـاـ رـطـنـاـ ىـلـعـلـاـ يـفـ الـيـلـقـ قـيـصـاـ بـعـصـيـ
- بـقـيـرـطـاـ مـذـبـ بـيـشـتـلـاـ دـنـعـ يـتـابـنـلـاـ جـاـيـسـلـاـ نـمـ دـيـزـمـلـاـ
- ئـوـشـقـمـ تـارـفـشـلـاـ تـجـيـشـ اـذـ اـقـسـاـ رـتـشـلـاـ تـوـكـيـيـوـ
- قـيـرـاطـبـلـاـ لـقـنـاـوـ فـقـوـتـلـاـ قـرـفـشـلـلـاـ جـمـاـوـ بـدـرـجـلـاـ مـخـوـاـ
- دـاـسـنـاـ لـقـلـاـ قـلـاـخـ لـقـوـامـ لـقـوـاـ
- ئـيـكـوـشـلـاـ وـأـكـلـشـلـاـ مـعـارـبـلـاـ بـيـذـشـتـ دـنـعـ تـازـفـقـلـاـ دـتـرـاـ
- حـسـكـلـاـ لـمـعـلـاـ دـمـخـتـسـاـ ، دـيـدـجـلـاـ مـعـربـلـاـ بـيـذـشـتـ دـنـعـ
- قـرـفـشـ يـفـ قـرـشـابـمـ نـاقـيـسـلـاـ مـفـلـتـ شـيـحـ ، عـسـأـوـلـاـ
- الـكـمـ رـثـكـاـ قـاسـلـاـ نـاـكـ رـبـكـاـ مـعـربـلـاـ نـاـكـ اـمـلـكـ
- رـشـنـلـاـ فـلـكـرـ مـادـخـتـسـاـ قـيـرـطـنـعـ دـجـيـطـقـتـ لـهـسـ اـمـلـكـوـ

### رـطـخـ

سـمـلـتـ الـ ، يـيـاـبـرـكـ طـخـ لـفـلـسـ يـأـلـعـ قـرـفـشـلـاـ تـلـطـعـتـ اـذـ

قـرـيـطـخـ ءـابـرـكـلـلـ قـلـصـرـمـ بـيـذـشـتـ رـاشـنـمـ بـيـسـيـ اـنـ الـ ئـقـرـفـشـلـاـ

لـلـاخـ نـهـ رـاجـشـ إـلـاـ بـيـذـشـتـ رـاشـنـمـ لـحـ يـفـ رـهـتـسـاـ

كـنـعـ اـدـيـعـ بـبـرـدـاـلـاـ ىـلـعـ دـعـضـوـ لـزـاـخـلـاـ فـيـلـلـاـ ضـبـقـمـلـاـ

لـفـسـلـاـ وـأـطـخـلـاـ نـعـ قـيـعـاـرـبـلـاـ قـمـهـلـاـ لـصـفـاـ

فـوـسـوـ لـكـلـسـلـاـ وـأـطـخـلـاـ نـعـ قـرـفـشـلـاـ لـفـقـلـاـخـ لـبـقـ فـلـانـلـاـ

قـرـيـطـخـ تـابـاـصـاـ شـوـدـحـ لـلـلـاـ اـذـلـاـشـتـمـلـاـ مـدـعـ يـدـوـيـ

فـاـفـلـاـ لـامـتـجـاـ

### رـيـذـحـتـ

٤. ئـيـلـاخـ اـبـيـذـشـتـ يـفـ بـغـرـتـ يـتـلـاـ قـقـنـمـلـاـ مـاـقـبـ ىـلـعـ صـرـداـ

لـابـحـلـاـ لـمـشـ ئـاـمـيـشـلـاـ فـقاـكـ لـكـيـرـجـتـ دـخـاوـ ، مـادـخـتـسـاـ لـكـ لـبـقـ

قـرـفـشـ عـمـ لـكـبـاـشـتـ مـدـخـتـسـاـ دـنـعـ يـتـلـاـ طـيـخـلـاـوـ قـالـعـنـالـاـ اوـ

عـلـابـ ئـيـصـخـشـ قـباـصـاـ بـبـسـتـوـ عـيـطـقـتـلـاـ

### رـيـذـحـتـ

٥. اـزـاجـالـاـ فـيـظـنـتـ دـنـعـ تـابـاـذـمـلـاـ مـادـخـتـسـاـ بـنـجـ

فـضـرـعـ ئـيـكـيـتـسـلـبـلـاـ دـاـوـمـلـاـ مـطـعـمـ نـأـ شـيـحـ

تـابـاـذـمـلـاـ نـمـ قـفـلـخـمـ عـاـونـاـ

شـامـقـ ةـطـقـ مـدـخـتـسـاـ اـمـدـخـتـسـاـ مـارـجـ قـلـيـتـنـ ئـكـمـيـوـ قـيـرـاجـتـلـاـ

رـيـغـرـ، مـحـشـلـاـوـ شـويـزـلـاـوـ ، خـاسـرـوـالـاـوـ ئـقـبـرـتـالـاـ لـفـازـلـاـ قـفـيـظـ

دـنـعـ قـدـمـتـ عـمـ رـيـغـ اـزـاجـ مـاـدـخـتـسـاـ نـاـلـ لـكـلـوـ

جـتـنـمـلـاـ فـلـلـتـ وـمـدـعـسـمـلـلـ قـوـيـطـخـ قـباـصـاـ شـوـدـحـ كـلـاـ يـيـوـيـ

### سـرـتـحـاـ

٦. نـيـذـنـبـلـاـوـ ، لـمـارـفـلـاـلـيـاـوـسـ تـاـقـوـلـاـ نـمـ تـقـوـيـاـ يـفـ قـفـرـتـتـ الـ

سـمـلـاـتـ نـأـ ئـقـنـفـلـاـنـاـ تـوـزـلـاـوـ ، ئـقـنـنـلـاـ دـلـعـ قـمـيـاقـلـاـ تـاجـقـلـاـ

نـكـمـيـ تـاـيـوـاـمـيـكـ يـلـعـ يـوـتـحـ شـيـحـ

ئـيـكـيـتـسـلـبـلـاـ لـبـلـاـ اـزـاجـالـاـ

اـمـرـمـدـتـوـ اـفـعـضـتـوـ ئـيـكـيـتـسـلـبـلـاـ لـبـلـاـ اـزـاجـالـاـ فـلـلـتـ

### حـاـلـصـإـلـاـوـ قـنـاـيـصـلـاـ

رـاجـشـ إـلـاـ بـيـذـشـتـ رـاشـنـمـ - قـرـفـشـلـاـ قـنـاـيـصـلـاـ

### رـيـذـحـتـ

٧. ئـيـاـبـرـكـلـاـ جـرـخـمـابـ ئـيـدـرـاطـبـلـاـ تـادـجـوـلـيـصـوـتـ يـغـيـخـنـيـيـ

قـيـاصـلـاـ دـعـلـمـلـاـ

رـيـبـاـبـاتـ ذـخـتـاـوـ اـمـيـادـ يـفـ اـمـيـادـ يـفـ

رـيـبـاـبـلـاـ لـقـنـاـ ، ئـغـلـابـلـاـ

دـنـعـ وـأـهـدـلـلـاـ وـقـنـاـيـصـلـاـ دـارـجـ دـنـعـ قـيـفـاـضـاـ قـيـعـوـ وـقـيـعـيـغـ

عـيـطـقـتـلـاـ قـرـفـشـلـاـ

### رـيـذـحـتـ

لـبـقـ ئـيـرـاطـبـلـاـ لـقـنـاـ ، ئـغـلـابـلـاـ ئـيـنـدـبـلـاـ قـبـاـصـلـاـ دـعـلـمـ

دـجـوـلـاـ نـمـ دـاـوـمـلـاـ لـفـازـلـاـ وـأـقـيـظـنـتـلـاـ وـقـنـاـيـصـلـاـ

### قـرـفـشـلـاـبـ ئـيـانـعـلـا

■ مـادـخـتـسـاـ لـكـ دـعـبـ عـيـطـقـتـلـاـ تـارـفـشـ مـيـحـشـتـ ىـلـعـ صـرـداـ

■ لـكـاتـلـاـوـ رـرـضـلـاـ فـاـشـتـكـاـلـاـ اـيـرـوـدـ تـارـفـشـلـاـ صـرـحـاـ

■ قـرـفـشـلـاـ لـبـقـ نـمـ دـدـحـمـلـاـ لـاـدـبـتـسـلـاـ تـارـفـشـ اـمـيـادـ مـدـخـتـسـاـ

عـنـصـمـلـاـ

### قـرـفـشـلـاـبـ مـيـحـشـتـ

7. لـكـشـلـاـ رـطـنـاـ

رـاجـشـ إـلـاـ بـيـذـشـتـ رـاشـنـمـ نـمـ ئـيـرـاطـبـلـاـ قـمـزـحـ لـقـنـاـ

## العربى (تعاليمات الأصلية)

- مويحشت على صرحا، فرفشللى لوطرا رموع لمسا ليغشت  
مادختسسا لك دعيتو ليق راجشالا بىيذشت راشنن فرفشن  
على راشنن لما عضنو قيداطبلا مفزع لقىنا، مويحشتا لبع  
لوط رانع نزولوا فيفيخ فنيكماد تيز مدختسسا، وتسنم حطين  
أيوالا فرفشلما ففاح.
- بىيذشت راشنن تيز يزيت رخآل نيق نم كتيعلع ييغبني  
ليق، فريوط رترفل لامتحنالا مانثا لكتصال راجشالا  
مث قيداطبلا مفزع لقنى او بىيذشتيل راشنن تفقوتا، بىيذشتيل  
بىيذشتيل ئوكيلم فانئتسدا، ذيدين علنكميمو، بىيذشتيل اب مق  
ليغشت عانثا بىيذشتيل راشنن تيز يزيت مقىت ال.

**راجشالا بىيذشت راشنن مويحشت**

- نم ئوكفال ئيكىكب ۋادىلما مهه لامحىلا عيمج مويحشت مت  
تاءارچ راطبا يېت دەجۇلوا رەمەل كەنۋەلەن ئەرچىلەن تۈرى  
ييضاشا تيز يزيت ئارچ! مەزلى ئى، بىكىل، ئېيداعلا ليغشتيل  
لماحتىغا ئىلى يىزۇت نى قەرطاخ ئەللى يىدوىي نازىكمىپو مادختسسا  
غۇلاب ئىصخشىن كېباشى! شودخ.

### ريذحت ▲

تاروسىنلار ئاي بىيكلەرت ئاشن! اونىندا دەجۇلوا هذه لېدەخت لواحتى  
راشنن مع امادختسىنالى ئىلىدىلدا اوه يېت ئەدىيەت اھب جىننى ئىل  
عوبىن لىيەتلىلا و رىيغىختىلا رېبىتىغا ئەللى يىدوىي نازىكمىپو مادختسسا  
لماحتىغا ئىلى يىزۇت نى قەرطاخ ئەللى يىدوىي نازىكمىپو مادختسسا  
غۇلاب ئىصخشىن كېباشى! شودخ.

### ريذحت ▲

عيمج نا نامضل رارمىتىناب راجشالا بىيذشت راشنن صىحىفا  
عيمج نا نم دىكانت نىما لېكىش قىفرىو ئورۇنلەر رىيغ ئازىچالا  
قباصىلا رطخ عنمل ماڭحاب ادشىت ئاشنلارما و رىيمىنلەر  
غۇلابلا ئىصخشىن كېباشى!

**راجشالا بىيذشت راشنن فېيظىن**

### ريذحت ▲

قىيداطبلا مفزع لقىنا، ئەغىبابلا ئىنديبلما قباصىلا رطخ عنمل  
دەجۇلوا نم داومىلا ئەلزاوا ئەفقيظىنلىلا و ئەنۈمىصلما ارجال ليقى

- لەيت عم فەظنەب ئەللىبم شامق ئەعطق مادختساب دەجۇلوا فەظن
- ضىيقىملا و ئەطغىلا علىغ ئەقۇق تاھفظىنم يېتكىيتسىلما  
مادختسسا ئارچ نم رەزبىت ئان ئىكمى شىح يېتكىيتسىلما  
ئەنۈمىصلما و رېبۇنصلما لىثم قىرطىغا شەۋىزلى ضىعېب  
نەيپىروزىكەل لىثم تابىيەتلىلار.
- قىبۇطر يَا حىسما، مەمىصلما رطخ قىبۇطرلا بىبىسىن نازىكمى  
يەقانىغا، ئەم مۇغان شامق ئەعطقىب.
- ئاشرەف نم ئاوەلما غۇرۇفتىت و ئەرچىغۇص ئاشرەف مەختىنسا  
قىيەوتلىلا تاھتفىقىيەتلىل ئەرچىغۇصىلما كەنۋەلەنلەن كەنۋەلەن  
لەرچەلەنلەن، ئەنۈمىصلما مفزع ئەطعچ ئەتتىبىم ئىل ع.
- قىياوغىلما نم ئەلخا ئەقىيەتلىل تاھتفىت ئىل ع ئەفظا

**راجشالا بىيذشت راشنن نىزىختىن**

### 8. لېكشىل رظندا

- نىزخ من نىزىختىن لېق امامت راجشالا بىيذشت راشنن فەظن  
لەكتىلما داوم نع اىديع بىيذشت راشنن ئەلەفەطلا لوانىتم نع  
قىيەوتلىلا جەلمى او قىيەزارلى ئاتاپىمىكەل لىشم
- لېق عيقطقىتلىل تارفشدى ئىل ع ئەطعچ ئەمەراد عەض  
لېكشىل رظندا نىزىختىن لەكتىلما ئەلەفەطلا ئەلەفەطلا
- نا ئىكمى شىح دراب ناڭمەن ئەلەل ئەلەل و ئەلەل ئەلەل ئەلەل ئەلەل ئەلەل  
قىرغىل ئەرچىل ئەرچىل ئەرچىل ئەرچىل ئەرچىل ئەرچىل ئەرچىل ئەرچىل  
قىيداطبلا رەمع ئەرچىل ئەرچىل ئەرچىل ئەرچىل ئەرچىل ئەرچىل ئەرچىل
- ئەيۈئەم ئەرچىد 27 نم لەقا ئەرچىل ئەرچىل ئەرچىل ئەرچىل ئەرچىل  
قىسطرلما نع اىديع بىو  
■ مفزع درېبت ئەتت رەظننى، ئەغاف ئاتاپىمىل ئەلەن ئەلەن  
رەوفىلا ئىل ع ئەلەل ئەلەل ئەلەل ئەلەل ئەلەل ئەلەل ئەلەل ئەلەل  
تەغىرتارا ئەلەل، ئەيچىردت امنچىش ئاتاپىمىل ئەلەن ئەلەن  
نىزىختىن شەقى ئادا، ئەغىرسىن نۇدۇل ئەلەل ئەلەل ئەلەل ئەلەل ئەلەل  
نەش دعا، امادختسسا نۇدۇل ئەلەل ئەلەل ئەلەل ئەلەل ئەلەل  
لىيەت ئەنۋەرمەلەمەن دەن ئەن شىح نىرەش و رەس ئەلەل ئاتاپىمىل ئەلەل  
قىيداطبلا رەمع

## اچالىع ئەطخالا فاش ئەكتىسما

لەجىلما	لەجىل ئەلسىنلا	قىللىشىملا
مەزج ئەپېشتل نەن دەلەفات ئەپېر ئەطبلا نۇكىي امەنچى حاتقىملا دا زىز قۇرۇكچىملا ن. ئەپەر ئەطبلا	رېيغ ئەپېر ئەطبلا قىنۇوشىم	لەمەن ئەل رۇتوملا نۇكىي امەنچى حاتقىملا دا زىز قۇرۇكچىملا ن. ئەپەر ئەطبلا
رەرپىتەم راشنن نەن دەلەفات ئەل تارفشدى ال عيقطقىتلىل كەرچەت	رەرپىتەم راشنن راشنن مەدختىت ئەل راجشالا بىيذشت	رۇتوملا نەن دەلەفات ئەل تارفشدى ال عيقطقىتلىل كەرچەت
رەرپىتەم راشنن راشنن مەدختىت ئەل راجشالا بىيذشت	رەرپىتەم راشنن راشنن مەدختىت ئەل راجشالا بىيذشت	رەرپىتەم راشنن راشنن مەدختىت ئەل راجشالا بىيذشت
مەدھىلاب لەستىتا قىيەن قىللا	مەدھىلاب لەستىتا قىيەن قىللا	رۇتوملا نەن خىسى ال تارفشدى لەمعت

# Türkçe (Orijinal talimatlar)

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	2203407
Voltaj	60V ---
Yüksüz hız	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Bıçak hızı	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Bıçak uzunluğu	61 cm
Kesme kapasitesi	27 mm
Ölçülen ses basıncı seviyesi	80 dB (A), k=3.0
Güvenceli ses gücü seviyesi	94 dB (A)
Titreşim seviyesi	<2.5 m/s <sup>2</sup> , k=1.5 m/s <sup>2</sup>
Akü takımı hariç ağırlık	4.5 kg

## TANIM

*Şekil 1'e bakın.*

1. Bıçak kılıfı
2. Bıçak
3. Koruma
4. Ön kulp
5. Mikro anahtar
6. Emniyet kilidi düğmesi
7. Tetik Anahtarı
8. Döner serbest bırakma düğmesi
9. Arka kulp
10. Akü
11. Akü serbest bırakma düğmesi

## MONTAJ

### AMBALAJINDAN ÇIKARTMA

- Bu ürün hiçbir montaj gerektirmez.
- Ürünü ve kutudaki tüm aksesuarları dikkatlice çıkartın. Çeki listesinde listelenen tüm parçaların kutuda mevcut olduğundan emin olun.
- Nakliye sırasında hiçbir kırılma veya hasar meydana gelmediğinden emin olmak için ürünü dikkatlice inceleyin.
- Ürünü dikkatlice inceleyene ve çalışmasından memnun olana kadar ambalaj malzemesini atmayın.

### ÇEKİ LİSTESİ

- Çit budama makinesi
- Kullanıcı kılavuzu

## KULLANIM

Eksiksiz şarj talimatları için akü takımı ve şarj cihazınızın modeline yönelik Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

**NOT:** Ciddi fiziksel yaralanmaları önlemek için bu aleti elinizde veya araçla taşıırken her zaman akü takımını çkartın ve ellerinizi kilitleme düğmesinden çekin.

### AKÜ TAKIMININ TAKILMASI

- Batarya takımını çit budama makinesinin içine yerleştirin. Batarya takımı içindeki oluğunu çit budama makinesi üzerindeki kalkık diş ile hizalayın. *Şekil 2'ye bakın.*
- Çalışmaya başlamadan önce çit budama makinesinin üstündeki mandalın yerine oturduğundan ve batarya takımının çit budama makinesi içine tam oturduğundan emin olun.

### AKÜ TAKIMININ ÇIKARTILMASI

- Çit budama makinesi üzerindeki mandalı bulun ve batarya takımını çit budama makinesinden çıkarmak için bastırın. *Şekil 2'ye bakın.*
- Akü takımını çit budama makinesinden çkartın.

### ⚠ DİKKAT

Batarya takımını çit budama makinesine yerleştirirken batarya takımı içindeki oluğunu çit budama makinesi üzerindeki kalkık tırnak ile hizalı olduğundan ve mandalın yerine oturduğundan emin olun. Batarya takımının yanlış monte edilmesi iç parçaların hasar görmesine sebep olabilir.

### ÇIT BUDAMA MAKİNESİNİN ÇALIŞTIRILMASI

*Şekil 3'e bakın*

- Bıçak kılıfını çıkarın.
- Akü takımını takın.
- Daha fazla güvenlik sağlamak için ön kolda bir mikro anahtar (5) bulunmaktadır. Kullanım sırasında bir eliniz kilitleme düğmesini (6) ve tetik anahtarını (7) sıkacak ve diğer eliniz mikro anahtarını (5) sıkacak şekilde çit budama makinesini iki elinizle tutun.
- Kilitleme düğmesini (6) bırakın ve uzun çalışma için tetik anahtarını (7) ve mikro anahtarını (5) sıkırmaya devam edin.

### ÇIT BUDAMA MAKİNESİNİN DURDURULMASI

*Şekil 3'e bakın*

- Çit budama makinesini durdurmak için mikro anahtarını (5) ve tetik anahtarını (7) bırakın.
- Tetik anahtarını (7) bırakıldıkten sonra güvenlik kilidi düğmesi (6) otomatik olarak kilitli konuma geri gelecektir.
- Akü takımını çit budama makinesinden çıkarın.

# Türkçe (Orijinal talimatlar)

## DÖNER ARKA KULBUN KULLANILMASI

*Şekil 4'e bakın.*

- Çit budama makinesini düz ve dengeli bir yüzeye yerleştirin.
- Tetiği bırakığınızdan emin olun.
- Döndürme kolunu (8) çekin ve arka kolu döndürmeye başlayın. Döndürme kolunu serbest bırakın ve yerine oturana ve kol kilitlenene kadar 45 veya 90 derece bir yöne döndürün.
- Kulbu yeniden ortaya döndürmek için döndürme kolunu tekrar çekin, kulbu hafifçe döndürün, döndürme kolunu bırakın ve kulbu yerine kilitlenene kadar döndürmeye devam edin.

## KULLANIM İPUÇLARI

- Çit budama makinesini sert bodur ağaçları budamak için zorlamayın. Aksi hâlde bıçakların körelmesine ve yavaşlamasına neden olabilir. Eğer bıçaklar yavaşlarsa hızını düşürün.
- 15 mm'den daha kalın veya kesme bıçağını beslemek için açıkça çok büyük gövdeleri veyaince dalları kesmeye çalışmayın. Büyük gövdeleri budamak için güç destekli olmayan bir el testeresi veya budama testeresi kullanın.
- Dilerseniz çitinizi belirli bir seviyede kesmenize yardımcı olacak bir ip kullanabilirsiniz. Çit yüksekliğinin ne kadar olacağına karar verin. Ardından bu yükseklikte çit boyunca bir ip parçası gerin. Çiti bu kılavuz ip hattının hemen üzerinde budayın. Şekil 5'e bakın. Çitin yan tarafını üst kısmı biraz daha dar olacak şekilde budayın. Şekil 6'ya bakın. Bu şekilde şekil verdığınızda daha fazla çit bölümü açığa çıkacak ve tek tipte olacaktır. Eğer bıçaklar sıkışırsa engelleyen nesneyi çıkartmaya çalışmadan önce motoru durdurun, bıçakların durmasını bekleyin ve takımı çkartın.
- Dikenli veya iğneli bitkileri budarken elden takın. Yeni büyüyen çiti budarken gövdenin doğrudan kesme bıçağına beslenmesi için geniş bir savurma hareketi yapın. Daha eski çitler daha kalın gövdeye sahip olacak ve testere ile kesme hareketi ile en kolay şekilde budanacaktır.

## ▲ TEHLİKE

Eğer bıçaklar herhangi bir elektrik kablosuna veya hattına takılırsa **BİÇAĞA DOKUNMAYIN!** İÇERİSİNDE ELEKTRİK AKIMI GEÇEBİLİR VE ÇOK TEHLİKELİDIR. Çit budama makinesini yalıtımlı arka kulbundan tutmaya devam edin veya güvenli bir şekilde sizden uzakta yere koyn. Bıçağı hattan veya kablolardan kurtarmaya çalışmadan önce zarar gören hata veya kabloya giden elektriği kesin. Bu uyaruya dikkat etmemek ciddi fiziksel yaralanma veya olağan ölümle sonuçlanacaktır.

## ▲ UYARI

Her kullanımdan önce kesilecek alanı boşaltın. Kesme bıçağına dolanabilecek ve ciddi bir fiziksel yaralanma riski oluşturabilecek kablolara, ışıklara, tel veya ip gibi tüm nesneleri kaldırın.

## ▲ UYARI

Plastik parçaları temizlerken çözücü kullanmaktan kaçının. Plastik parçaların büyük bölümü çeşitli tipte ticari çözücülerden kaynaklı hasara duyarlıdır ve kullanılmaları nedeniyle zarar görebilir. Kiri, yağı, gresi vb. temizlemek için temiz bir bez kullanın. Servis yaparken sadece aynı Greenworks yedek parçalarını kullanın. Başka herhangi bir parçanın kullanılması tehlike oluşturabilir veya ürünün zarar görmesine neden olabilir.

## ▲ UYARI

Fren sıvılarının, benzinin, petrol bazlı ürünlerin, nüfuz edici yağı vb. hiçbir zaman plastik parçalara temas etmesine izin vermeyin. Plastik parçalara zarar verebilecek, zayıflatılabilecek veya yok edebilecek kimyasal maddeler içerirler.

## BAKIM VE ONARIM

### BİÇAK BAKIMI – ÇIT BUDAMA MAKİNESİ

## ▲ UYARI

Akılu ünitelerin elektrik prizine takılması gerekmmez; dolayısıyla her zaman çalışır durumdadırlar. Ciddi fiziksel yaralanmaları önlemek için bakım ve servis çalışması yaparken veya kesme bıçağını değiştirirken her zaman aküyü çıkartın ve ek tedbirler olarak dikkatli olun.

## ▲ UYARI

Ciddi fiziksel yaralanmaları önlemek için üniteyi servisini yaparken, temizlerken veya yabancı nesneleri temizlerken aküyü takımı çıkartın.

### BİÇAK BAKIMI

- Kesme bıçaklarını her kullanım sonrası yağlayın.
- Bıçakları periyodik olarak hasara ve aşınmaya karşı inceleyin.
- Daima üretici tarafından belirtilen yedek bıçakları kullanın.

# Türkçe (Orijinal talimatlar)

## BİÇAĞI YAĞLAMAK İÇİN

*Şekil 7'ye bakın.*

- Akü takımını çit budama makinesinden çıkartın.
- Daha kolay çalışma ve daha uzun bıçak ömrü için her kullanımdan önce ve sonra çit budama makinesinin bıçağını yağlayın. Yağlamadan önce akü takımını çıkartın ve çit budama makinesini düz bir yüzey üzerine yatırın. Üst bıçağın kenarı boyunca hafif makine yağı uygulayın.
- Uzun süre kullanmadığınızda çit budama makinenizi ara sıra yağlamanız gereklidir. Yağlamadan önce çit budama makinesini durdurun, akü takımını çıkartın ve sonra yağlayın. Daha sonra budamaya devam edebilirsiniz. Çit budama makinesi çalışırken yağlama yapmayın.

## ÇİT BUDAMA MAKINESİNİN YAĞLANMASI

- Bu aletteki tüm yataklar normal kullanım prosedürleri altında üniteyenin ömrü boyunca yetecek miktarla yüksek derece yağlayıcı ile yağılmıştır. Bu nedenle daha sonra yağılanması gerekmekz.

### ⚠️ UYARI

Bu üitede değişiklik yapmaya veya bu kullanım kılavuzunda bu çit budama makinesi ile birlikte kullanılması özellikle önerilmemiş herhangi bir aksesuar takmaya çalışmamın. Bu tür bir değişiklik veya modifikasyon hatalı kullanım olarak değerlendirilir ve ciddi fiziksel yaralanmalara yol açabilecek tehlikeli bir duruma neden olabilir.

### ⚠️ UYARI

Tüm parçaların sağlam olduğundan ve güvenli şekilde takıldığından emin olmak için çit budama makinesini sık sık inceleyin. Ciddi fiziksel yaralanma riskini önlemek için tüm vidaların ve sabitleyicilerin sıkıldığından emin olun.

## ÇİT BUDAMA MAKINESİNİN TEMİZLENMESİ

### ⚠️ UYARI

Ciddi fiziksel yaralanmaları önlemek için üniteyen servisini yaparken, temizlerken veya yabancı nesneleri temizlerken akü takımını çıkartın.

- Akü takımını çıkartın.
- Üniteyi nemli bir bez ve orta kuvvette deterjan ile temizleyin.
- Plastik gövde veya kulp üzerinde herhangi bir güçlü deterjan kullanmayın. Çam ve limon gibi belirli

aromatik yağılar ve parafin gibi çözüçüler nedeniyle zarar görebilirler.

- Nem, elektrik çarpması tehlikesine neden olabilir. Yumuşak ve kuru bir bezle nemi silin.
- Akü takımı gövdesi ve motor gövdesi üzerindeki hava deliklerini temizlemek için küçük bir firça veya küçük bir elektrikli süpürge firçasının hava tahliyesini kullanın.
- Hava deliklerini yabancı nesnelerden temizleyin.

## ÇİT BUDAMA MAKINESİNİN DEPOLANMASI

*Şekil 8'e bakın*

- Depolamadan önce çit budama makinesini iyice temizleyin. Çit budama makinesini çocukların erişmeyeceği kuru, iyi havalandırılan bir yerde depolayın. Bahçe kimyasalları ve buz çözücü tuzlar gibi korozif maddelerden uzak tutun.
- Depolamadan önce bıçak kılıfını her zaman kesme bıçaklarının üzerine takın. Şekil 8'e bakın.
- Akülerinizi serin bir yerde depolayın ve şarj edin. Normal oda sıcaklığının üzerindeki veya altındaki sıcaklıklar akü takımının ömrünü kısaltır.
- Akü takımını sıcaklığın 27°C'nin altında ve nemden uzak bir yerde depolayın.
- Aküleri hiçbir zaman boşalmış durumda depolamayın. Akü takımının soğumasını bekleyin ve derhal tamamen şarj edin.
- Tüm akülerin şarjı kademeli olarak azalır. Sıcaklık ne kadar yüksek olursa şarjları da o kadar hızlı tüketir. Eğer üniteyeniz uzun süre kullanmadan depolayacaksanız aküler her ay veya iki ayda bir şarj edin. Bu uygulama akü takımının ömrünü uzatacaktır.

## Türkçe (Orijinal talimatlar)

### SORUN GİDERME

SORUN	OLASI NEDENİ	ÇÖZÜM
Anahtar tetişine ve mikro anahtara basıldığında motor çalışmıyor.	Akü yerine oturmamış.	Akü takımını sabitlemek için akü takımının üstündeki mandalların yerine oturduğundan emin olun.
	Akü şarj olmuyor.	Akü takımını sahip olduğunuz modelle birlikte yer alan talimatlara göre şarj edin.
Motor çalışıyor ama kesme bıçakları hareket etmiyor.	Çit budama makinesi hasarlıdır. Çit budama makinesini kullanmayın.	Teknik servisi arayın.
Kullanım sırasında çit budama makinesinden duman çıkıyor.	Çit budama makinesi hasarlıdır. Çit budama makinesini kullanmayın.	Teknik servisi arayın.
Motordan ses geliyor, bıçaklar hareket etmiyor.	Bıçaklara birkinti veya başka bir nesne sıkışmış olabilir.	Aküyü çıkartın, bıçakları tıkayan birkintiyi temizleyin.

## (תירוקם תוארה) תירבע

### ມີຕາມ

ສັດ	2203407
ຫົກມ	60V ---
ສ່ວນ ຍັງ ຕອຽຮາມ	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
ບໍລະ ຕອຽຮາມ	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
ບໍລະ ຮູາ	61 cm
ຮົວທີ່ ຕລົບີກ	27 mm
ຮັດມັນ ສ່ວນ ທຳມະນຸຍາ	80 dB (A), k=3.0
ທັກທົບນົມ ສ່ວນ ທຳມະນຸຍາ	94 dB (A)
ຕົດໃໝ່ ທຳມະນຸຍາ	<2.5 m/s <sup>2</sup> , k=1.5 m/s <sup>2</sup>
ຫລຸດ ຍັງ ລົກສ້າມ	4.5 kg

### ຮອາຍ

1. ຮູາ ອັດ.

1. ບໍລະ ຍົກມ
2. ບໍລະ
3. ຈົມ
4. ຖິມດັກ ຕັດີ
5. ອຣິກ ກົມ
6. ທອຂີ້ບ ຕຸລົງ ຊື່ຈ່າຍ
7. ຄົດ ກົມ
8. ບວິວ ຮອຮ່າຍ
9. ຕົກຈົກ ຕັດີ
10. ຫລຸດ
11. ພົມ ວົງ ວົງ

### ລ່ວມຄໍາ ຕັດອາ

#### ຊື່ຊັ້ນ

ກົດຕັກ ຂອງ ຂັ້ນ ຂັ້ນ ຂັ້ນ.

- ລັກ ຂັ້ນ. ຢັບອົກການ ພົມ ວົງ ວົງ ດັ່ງນີ້.
- ຢັບອົກການ ພົມ ວົງ ວົງ ດັ່ງນີ້.
- ຢັບອົກການ ພົມ ວົງ ວົງ ດັ່ງນີ້.
- ຢັບອົກການ ພົມ ວົງ ວົງ ດັ່ງນີ້.
- ຢັບອົກການ ພົມ ວົງ ວົງ ດັ່ງນີ້.

#### ກົດຕັກ ຕົກຈົກ

ກົດຕັກ ຂອງ ຂັ້ນ.

- ຢັບອົກການ ພົມ ວົງ ວົງ.

### ຫລຸພາ

ຫລຸພາ ລ່ວມ ສ່ວນ ຕອຽຮາມ ຕອລົມ ຕອລົມ.

ກົດຕັກ ຂອງ ຂັ້ນ ດັ່ງນີ້.

#### ຫລຸພາ ຕັນກາ

ກົດຕັກ ຂອງ ຂັ້ນ ດັ່ງນີ້.

ຫລຸພາ ລ່ວມ ສ່ວນ ຕອຽຮາມ ຕອລົມ ຕອລົມ.

#### ຫລຸພາ ຕັດອາ

ກົດຕັກ ຂອງ ຂັ້ນ ດັ່ງນີ້.

ກົດຕັກ ຂອງ ຂັ້ນ ດັ່ງນີ້.

### ຕົກຈົກ

ສິ່ງເກີນ ລ່ວມ ສ່ວນ ຕອຽຮາມ ດັ່ງນີ້.

#### ກົດຕັກ ສົດ ຕຸລົງ

ກົດຕັກ ຂອງ ຂັ້ນ.

ຫລຸພາ ລ່ວມ ສ່ວນ ຕອຽຮາມ ດັ່ງນີ້.

ກົດຕັກ ຂອງ ຂັ້ນ ດັ່ງນີ້.

ກົດຕັກ ຂອງ ຂັ້ນ ດັ່ງນີ້.

ກົດຕັກ ຂອງ ຂັ້ນ ດັ່ງນີ້.

#### ກົດຕັກ ສົດ ຕຸລົງ ຕົກຈົກ

ກົດຕັກ ຂອງ ຂັ້ນ.

ຫລຸພາ ລ່ວມ ສ່ວນ ຕອຽຮາມ ດັ່ງນີ້.

ກົດຕັກ ຂອງ ຂັ້ນ ດັ່ງນີ້.

ກົດຕັກ ຂອງ ຂັ້ນ ດັ່ງນີ້.

#### ຕົກຈົກ ຕົກຈົກ ຕົກຈົກ

ກົດຕັກ ຂອງ ຂັ້ນ.

ກົດຕັກ ຂອງ ຂັ້ນ ດັ່ງນີ້.

ກົດຕັກ ຂອງ ຂັ້ນ ດັ່ງນີ້.

## תוירוקם תוארוּהוּ) תירבע

- תידיה תא בבועול לחתנהו (8) בוביסה ידי תא רושם וא-45-ב תידיה תא בעבון בוביסה תדיים הפה. תירוחאה 90 תידייהו המוקמב לעונת איש דע פידצ'חמה דחאל תלועם 90.
- בוביסה ידי תא בש רושם, עצמאלו הרוחב תידיה בובייל בעבון רשותהו בוביסה תדיים הפה, ידייה תא טעם בעבון המוקמב תלעננו איש דע תידיה תא.

### הלעפהל תוכע

- ידם השק הייחמץ בדבעל היחה דרגה מזוג תא חירכת לא. פיבלהה סא. טאהלו פקעתהלו פיבהיל לולע רבדה צבקה תא אטה, מיטאה.
- מ"מ-15-מ לודג סי-בושט פינען וסילעיגן רוחנהל הסנת לא לש שמתשה. רותיחה בהלה סנכיהלו ידיכס פילודג רוריבב מהש וא. יביבס פילועג רותיחיל יידי רוסנוב.
- דרגה לש רשי פוזיבג עווישל טוחוב שמתשה, רכוב ררצץ שי סא חתם כרחל. היחה דרגה לש יוצרה הבוגה תא עבק. היחה היחה דרגה תא מזוג יוצרה. הובוג היחה דרגה רזרואל טווע היחה דרגה דצ תא מזוג. רויא האר. היצה שולע טעם ורוצבב 6. רויא אאר. עילעה קוללה רורי. רצ תעט ורוייש רכ הדיאחיה היהו וושח"י היחה דרגה לש רתוי סיבר פיקול טביהל חנה, עונמה תא בככ, פיקולונג פיבלהה תא רוטחו רוצבב. העבה תא רותעל הסנתה תא רוטחו רוצבב.
- סיחמץ מזוג תעב. סי-נקוץ סיחמץ מזוג תעב תפופכ שבוח וגווי פילונגעגש רכ דצל דצטם תבחר ותונעת עב, מיריעש רתוי סינקוץ סיחמץ לש פילונעבל. רותיחה בהלה רותעל רותיש רוסם תעונתב שתוא רותחל רותוי לkon רותוי סיבע.

### ונכו

לבקל לוול אזהה! להבל עיגת לא, לממש לבכוב עיגוף בהל סא תידיב מזוגה תא קיזילול רשותה. רוחמה הנכס תא רוחם מזר ופואב רם מקירה עקרקה לע וטא חנה וא מדבומה תירוחאה רוחשל הסנתה יפל קוזנש לכל המשא תא קגנו. תיחטב פוגול הלולע זר הרהזהל תועמש-אי. לבכמה בהלה תא תומול וא השק העיפל.

### הרזהא

פימצעה לכ תא רסה. שומישה ינפל רותיחה רוזא תא הנפ בהלה רבתסחאל פילולע אלהו יכו פיטוח, תורוא, מילבכ וג' השק העיפל ויכיס רוצילו רותיחה.

### הרזהא

יקלח בור. קויטסלפ יקלח ויקין תעב פיסממב שומישם ענמיה. פיריחסם פיסמם לש פוניש פיאיומם קזניהם פילולע קויטסלפה. האלה, וב-דיגר, ומיש, רוליל גונסלה היינט ולילטב שמתשה. תרצוצתומ מיחז פוליח יקלחב קר שמתשה, לפיט תעב קזנ טרוג וויכיס רציא סירחא סיקלחב שומישם. רצומל.

### תוריהז ▲

טפנ ייסוכבם פירצום, קלד, סימלב לזונל מעפ פא חינת לא פיליכם מה. קויטסלפה יקלחב תעגל האלה, יכו פינדרוחס סימיש אס-תואו שליחל, קויטסלפה יקלחן קיזיל פילולע מלוקמייכ מטאו סוראל.

### ויקיתמו הקוזחת

היח רdeg מזוג - בהלה תקוזחת

### הרזהא

למשחה עקל הלוסט פילעומש פירשכם רוחל רוחז זיא דימת אצוה, השק העיצפ תעימל. הלועפ בצמ' דימת מה, נכל לופט, הקוזחת תודבע עשב דאמר הרזההו הלוסה תא מיבהל תפלה.

### הרזהא

וא יוקני, לופט ינפַל הלוסה תא אצוה, השק העיצפ תעימל. ישכממהם רמוח לש הרסה.

### בהלט ליפוי

- שומיש לכ רוחאל רותיחה יבהל תא גש.
- הקיישו קז שפחו תיתפקות פיבלהה תא קודב.
- ויצ' ורציהש פיעולח פיבלהב דימת שמתשה.

### בהלה זומיש

7. רויא האר

- היחה דרגה מזוגם הלוסה תא אצוה.
- mesh, בהלה לש רתוי פירוש ייחו רתוי לק שומישל תא אצוה, זומישה יפל. שומיש לכ ירחאו ינפַל מזוגה בהל תא תנוכם ניש חרמ. ווושת משא קלחה תפיש רוראל לך.
- ינפל. רשותם שומיש רוחאל מזוגה תא מעפ יdem ומישל שי. המש זעם רוחאל הלוסה תא אצוה, מזוגה תא בככ, זומישה לעפ סזוגהש ומישל תא א. פוזזואה תא שדחל לאות כרחל.

### היחה דרגה מזוג זוריג

- קייסומש הרהזהג תוכיאב זירגב פירסמה לכ רוחץ זיא, נכל. מילגר שומיש איגנוב מזוגה ייח רשם לכל רוחן זוריג.

### הרזהא

אלש רזיאו יקתחאל וא רציל וא רישכמה תא תונשל הסנת לא בשוח האקס יונש לכ. מזוגה רבע הז רירדמב תפיצפס זלמה העיפל ליבוהלו פינכומם פיאנת רציל לולע הערל שומישל הש.

## (תוירוקם תוארו) תירבע

הראה ▲	הראה ▲	הראה ▲															
<p>בימילש סיקלהה לכש אדויל ייך פציגה תא תופוכת קודב בטיה פ'יקדום פ'ימאהה פ'יגרבא לש אדו. הלאה פ'ריבורוון השך העזיפל זוכיס עונמל ייך.</p>	<p>פ'ימילש סיקלהה לכש אדויל ייך פציגה תא תופוכת קודב בטיה פ'יקדום פ'ימאהה פ'יגרבא לש אדו. הלאה פ'ריבורוון השך העזיפל זוכיס עונמל ייך.</p>	<p>פ'ימילש סיקלהה לכש אדויל ייך פציגה תא תופוכת קודב בטיה פ'יקדום פ'ימאהה פ'יגרבא לש אדו. הלאה פ'ריבורוון השך העזיפל זוכיס עונמל ייך.</p>															
<p><b>היהה דרגה פציג יוקין</b></p>																	
<p>וא יוקין, לפיט ינפל הללווה תא אצווה, השק העיצפ תעונמל רישכמוהם רחמו לש הרסה</p>	<p>וא יוקין, לפיט ינפל הללווה תא אצווה, השק העיצפ תעונמל רישכמוהם רחמו לש הרסה</p>	<p>וא יוקין, לפיט ינפל הללווה תא אצווה, השק העיצפ תעונמל רישכמוהם רחמו לש הרסה</p>															
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ הלהווה תא אצווה.</li> <li>■ יידע יוקין רמוחו החל תילטמב רישכמוה תא הקן.</li> <li>■ או קיטסלפה זוראמ יוקינל פ'יקזח פ'יסממב שמתשת לא, זומיל וא וראэм שיש זוג, מ'יסומיות ס'יטמורא ס'ינמש. תידיה מהל קיחול טולולו זיסוך זוג ס'יסימנו.</li> <li>■ הכר תילטמב תוחול בגין. תולmeshתתהל זוכיסל תמרגה תוחול השבי.</li> <li>■ הגט תשרbam לש ריוואה מסרב ובנטק תשרbam שמתשתה יירכו הלהווהה. תרכז ביואה יתקפ זוקיל קרא ראשן לש</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ הלהווה תא אצווה.</li> <li>■ יידע יוקין רמוחו החל תילטמב רישכמוה תא הקן.</li> <li>■ או קיטסלפה זוראמ יוקינל פ'יקזח פ'יסממב שמתשת לא, זומיל וא וראэм שיש זוג, מ'יסומיות ס'יטמורא ס'ינמש. תידיה מהל קיחול טולולו זיסוך זוג ס'יסימנו.</li> <li>■ הכר תילטמב תוחול בגין. תולmeshתתהל זוכיסל תמרגה תוחול השבי.</li> <li>■ הגט תשרbam לש ריוואה מסרב ובנטק תשרbam שמתשתה יירכו הלהווהה. תרכז ביואה יתקפ זוקיל קרא ראשן לש</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ הלהווה תא אצווה.</li> <li>■ יידע יוקין רמוחו החל תילטמב רישכמוה תא הקן.</li> <li>■ או קיטסלפה זוראמ יוקינל פ'יקזח פ'יסממב שמתשת לא, זומיל וא וראэм שיש זוג, מ'יסומיות ס'יטמורא ס'ינמש. תידיה מהל קיחול טולולו זיסוך זוג ס'יסימנו.</li> <li>■ הכר תילטמב תוחול בגין. תולmeshתתהל זוכיסל תמרגה תוחול השבי.</li> <li>■ הגט תשרbam לש ריוואה מסרב ובנטק תשרbam שמתשתה יירכו הלהווהה. תרכז ביואה יתקפ זוקיל קרא ראשן לש</li> </ul>															
<p><b>תויעב זורתפ</b></p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>היעבה</th><th>תירשפא הביס</th><th>זורתפה</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>אל עונמה מע לעופם קדח לע החיזיל גנתמו גתמה ווקימה.</p> </td><td> <p>תרבוחם אל הללווה בטיה. הגעט אל הללווה</p> </td><td> <p>אדו, הללווה תילענל קלחוב פ'יסופתחש הללווה לש זילעה זומוקמב מלענבו.</p> </td></tr> <tr> <td> <p>לעופ עונמה אל סיבילהה ראמ פ'יז.</p> </td><td> <p>לא. פ'וג פציג פ'זוגב שמתשת</p> </td><td> <p>ינכת תורישל הנפ.</p> </td></tr> <tr> <td> <p>טלופ צזואה רלהובב ישב הדוועה.</p> </td><td> <p>לא. פ'וג פציג פ'זוגב שמתשת</p> </td><td> <p>ינכת תורישל הנפ.</p> </td></tr> <tr> <td> <p>עימשומ עונמה רא שער אל סיבילהה פ'יז.</p> </td><td> <p>תויראש וא ר'וליל תא פ'יעקווות ס'יבילהה</p> </td><td> <p>הלהווה תא אצווה, ROLCL תומיתס הקן ם'יבלהם.</p> </td></tr> </tbody> </table>	היעבה	תירשפא הביס	זורתפה	<p>אל עונמה מע לעופם קדח לע החיזיל גנתמו גתמה ווקימה.</p>	<p>תרבוחם אל הללווה בטיה. הגעט אל הללווה</p>	<p>אדו, הללווה תילענל קלחוב פ'יסופתחש הללווה לש זילעה זומוקמב מלענבו.</p>	<p>לעופ עונמה אל סיבילהה ראמ פ'יז.</p>	<p>לא. פ'וג פציג פ'זוגב שמתשת</p>	<p>ינכת תורישל הנפ.</p>	<p>טלופ צזואה רלהובב ישב הדוועה.</p>	<p>לא. פ'וג פציג פ'זוגב שמתשת</p>	<p>ינכת תורישל הנפ.</p>	<p>עימשומ עונמה רא שער אל סיבילהה פ'יז.</p>	<p>תויראש וא ר'וליל תא פ'יעקווות ס'יבילהה</p>	<p>הלהווה תא אצווה, ROLCL תומיתס הקן ם'יבלהם.</p>		
היעבה	תירשפא הביס	זורתפה															
<p>אל עונמה מע לעופם קדח לע החיזיל גנתמו גתמה ווקימה.</p>	<p>תרבוחם אל הללווה בטיה. הגעט אל הללווה</p>	<p>אדו, הללווה תילענל קלחוב פ'יסופתחש הללווה לש זילעה זומוקמב מלענבו.</p>															
<p>לעופ עונמה אל סיבילהה ראמ פ'יז.</p>	<p>לא. פ'וג פציג פ'זוגב שמתשת</p>	<p>ינכת תורישל הנפ.</p>															
<p>טלופ צזואה רלהובב ישב הדוועה.</p>	<p>לא. פ'וג פציג פ'זוגב שמתשת</p>	<p>ינכת תורישל הנפ.</p>															
<p>עימשומ עונמה רא שער אל סיבילהה פ'יז.</p>	<p>תויראש וא ר'וליל תא פ'יעקווות ס'יבילהה</p>	<p>הלהווה תא אצווה, ROLCL תומיתס הקן ם'יבלהם.</p>															

ב' יחתה רבדגמ פז'וג ווומחא

8 ר' יא האר

- סוקם בוגר תאISOח. ונוכחה ינפל תייזוטים מזוגה תאISOח רישכמה תא קחרה. מידיל שג' וויאש בטיה רוראומו שב' רק תסמהל חלמו הניג פולקלימיך זוכ פולפאם פירומוחם.
  - וויאחא ינפל רוחיה יברל לע בהלה יוסכ תא דמת חנה או'ר 8.
  - ההגב הרוטרפמט. רירק רוחאב זטוא עטטו תולסוה תאISOח לש תורישה ייח תא תרצקם דדחה תרוטרפמטם המכון וא' תלסוה.
  - C-27-מ המכון ובו הרוטרפמטהש סוקם הלסוה תאISOח חותמלן קערחו.
  - הלסוהש דע זתמה. תוקיר זטש תולסוי פלועל וסחאת לא' דימ' ויטולח התוא עטטו רקרתת.
  - ההגב הרוטרפמטהש לכל. הגדרהב תנוקורתם תלסוה לכ סוחאל רתנווכב מא' רתוי רהמ תנוקורתם תלסוה, רתוי שדעם עט, ושמשי אל' רשומות זט' קפכל המכונה תא יש א' ריראי זה להו'. מ' שידוך וא' שוד' זט' הלסוה תאISOח. תלסולן לש' תורישה

# Lietviškai (Originalių instrukcijų vertimas)

## SPECIFIKACIJOS

Modelis	2203407
Ištampa	60V ---
Greitis be apkrovos	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Pjovimo disko greitis	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Ašmenų ilgis	61 cm
Pjovimo plotis	27 mm
Išmatuotas garso slėgio lygis	80 dB (A), k=3.0
Užtikrintas ekvivalentinis akustinės galios lygis	94 dB (A)
Vibracijos lygis	<2.5 m/s <sup>2</sup> , k=1.5 m/s <sup>2</sup>
Svoris be akumulatoriaus bloko	4.5 kg

## APRAŠYMAS

Žr. 1 paveikslą.

1. Ašmenų gautbas
2. Ašmenys
3. Apsaugas
4. Priekinė rankena
5. Mikrojungiklis
6. Saugos užrakto mygtukas
7. Paleidiklis
8. Sukimo atleidimas
9. Galinė rankena
10. Akumulatorius
11. Akumulatoriaus atpalaidavimo mygtukas

## SURINKIMAS

### IŠPAKAVIMAS

- Šio gaminio nereikia surinkti.
- Atsargiai išimkite gaminį ir priedus iš dézés. Jisitinkinkite, kad yra visos dalys, kurios išvardytos pakuočių sąraše.
- Atidžiai apžiūrėkite gaminį ir jisitinkinkite, kad transportuojant niekas nebuvo sulaužyta arba sugadinta.
- Neišmeskite pakuočių medžiagų tol, kol atidžiai nepatikrinote ir sekmingai neišbandėte gaminio.

### PAKUOTĖS SĄRAŠAS

- Krūmapjovė
- Operatoriaus vadovas

## VEIKIMAS

Visos įkrovimo instrukcijos pat eiciamoje, baterijos paketo ir įkroviklio modelių vartotojo vadovuose.

**PASTABA:** Irankyje nešant ar gabenant visada būtina išimti baterijų paketą bei rankas laikyti toliau nuo užrakinimo mygtuko, priešingu atveju galima sunkiai susižeisti.

### BATERIJOS ĮDÉJIMAS

- Ištatykite akumulatoriaus bloką į krūmapjovę. Suligiuokite akumulatoriaus bloko griovelį su iškilia briauna krūmapjovėje. Žr. 2 paveikslą.
- Prie pradėdami darbą jisitinkinkite, kad fiksatorius krūmapjovėje užsifiksavo ir kad akumulatoriaus blokas gerai įtvirtintas krūmapjovėje.

### BATERIJOS IŠÉMIMAS

- Suraskite fiksatorių ant krūmapjovės ir paspauskite jį, kad būtų galima ištraukti akumulatoriaus bloką iš krūmapjovės. Žr. 2 paveikslą.
- Išimkite bateriją iš vejpajovės.

### ▲ PERSPĘJIMAS

Dėdami akumulatoriaus bloką į krūmapjovę, suligiuokite akumulatoriaus bloko griovelį su iškilia briauna krūmapjovėje ir žiūrėkite, kad fiksatorius tinkamai užsifiksuočia. Netinkamai dedant akumulatoriaus bloką gali būti pažeisti vidiniai komponentai.

### GYVATVORĖS GENĒTUVO ĮJUNGIMAS

Žr. 3 paveikslą.

- Nuimkite ašmenų gautbą.
- Idékite akumulatoriaus bloką.
- Siekiant užtikrinti papildomą saugą, priekinėje rankenoje numatytas mikrojungiklis (5). Naudodamai abejomis rankomis laikykite gyvatvorių žirkles, viena ranka spausti blokovimo mygtuką (6) ir spausti paleidimo jungiklį (7), o kita ranka spausti mikrojungiklį (5).
- Atleiskite blokovimo mygtuką (6) ir spauskite paleidimo mygtuką (7) ir mikrojungiklį (5) išplėstiniam naudojimui.

### GYVATVORĖS GENĒTUVO IŠJUNGIMAS

Žr. 3 paveikslą.

- Atleiskite mikrojungiklį (5) ir paleidimo jungiklį (7), kad sustabdymutėte gyvatvorių žirkles.
- Atleidus paleidimo jungiklį (7), blokovimo mygtukas (6) automatiškai atstatys blokovimo padėtį.
- Išimkite akumulatoriaus bloką iš krūmapjovės.

# Lietuviškai (Originalių instrukcijų vertimas)

## SUKAMOSIOS GALINĖS RANKENOS NAUDΟJIMAS

Žr. 4 paveikslą.

- Padėkite krūmapjovę ant plokščio ir lygaus paviršiaus.
- Įsitinkinkite, kad atleidote paleidiklį.
- Patraukite sukimimo svirtį (8) ir pradėkite sukti galinę rankeną. Atleiskite sukimimo svirtį ir pasukite rankeną 45 arba 90 laipsnių kampu į kurią nors pusę, kad jis užsifiksotų ir svirtis būtų įtvirtinta.
- Noredami atsukti rankeną atgal į vidurį, vėl patraukite sukimimo svirtį, šiek tiek pasukite rankeną, atleiskite sukimimo svirtį ir toliau sukite rankeną, kol jis užsifiksuos savo vietoje.

## NAUDOJIMO PATARYMAI

- Neforsuokite savo prietaiso, stengdamiesi nugenėti per tankią gyvatvorę. Ašmenys galėtų linkti ir sulėtėti. Jei ašmenys sulėtėja, tai genėkite lečiau.
- Nebandykite pjauti didesnių nei 15 mm pločio ūglių ar šakų arba bet kokio per didelio elemento, kad dantys nupjautų jį. Naudokite rankinių pjūklų arba medžių šakų genėtuvą per didelėms šakoms nupjauti.
- Jei jūs norite nugenėti gyvatvorę labai lygiai, tai mes patariame jums naudoti virvelę. Pirma pažymėkite lygi, kuriamė jūs norite nugenėti gyvatvorię. Po to nutieskite virvelę išilgai gyvatvorés šiamy lygyje. Genėkite tiksliai virš nutiestos virvelės, kaip iliustruoja 5 pav. Taip pat genėkite gyvatvoriés šonus tokiu būdu, kad viršutinė dalis būtų siauresnė (žr. 6 pav.). Taip genėjimais bus vienodesnis. Jei dantys užsikerta, tai prieš bandydami nuimti dantyne ištrigusius elementus, išjunkite variklį, palaukite, kai ašmenys sustos, ir išimkite bateriją.
- Genédami dygliuotas gyvatvories, mūvėkite pirštines. Genédami jaunus krūmus, darykite plačius "šlavimo" judesius savo gyvatvoriés genėtuvu, kad dantys teisingai sugautų ūglis. Užtat genédami senesnius krūmus, atlikite judesius pirmyn ir atgal, nes ūgliai bus kietesni.

## ⚠ PAVOJUS

Jei dantys sueina į kontaktą su elektros linija ar laidu, tai NELIESKITE AŠMENŲ! PASTARIEJI GALI TAPTI LAIDININKU. TAI YRA LABAI PAVOJINGA. Laikykite savo gyvatvoriés genėtuvą už pagrindinės rankenos, kuri yra izoliuota, ir atsargiai padékite ji toli nuo savęs. Prieš išlaivinami ja/ji iš ašmenų dantų, išjunkite elektrą, maitinančią liniją ar perpjautą laidą. Šio nurodymo nesilaikymas gali sukelti sunkių kūno sužalojimų arba miršt.

## ⚠ IŠPĖJIMAS

Prieš naudodami prietaisą, išvalykite pjovimo plotą. Pašalinkite visus tokius daiktus kaip elektros kabeliai, elektros laidai ar siūlai, galintys užsikabinti už ašmenų dantų ir sukelti sunkių kūno sužalojimų.

## ⚠ IŠPĖJIMAS

Nenaudokite tirpiklių plastmasinėms dalims valyti. Prekyboje esantys tirpikliai gali sugadinti daugumą plastmasių. Naudokite švarų skudurą prietaiso nešvarumams, alyvai, tepalui ir t.t. nušluostyti. Pakeitimą atveju naudokite vien tik Greenworks originalias atsargines dalis. Bet kokios kitos atsarginės dalies naudojimas gali sukelti pavojų arba sugadinti gaminį.

## ⚠ PERSPĖJIMAS

Plastmasinės dalys niekada neturi sueiti į kontaktą su stabdžio skysčiu, degalais, benzino pagrindu pagamintais produktais, skvarbiomis alyvomis ir t.t. Šie cheminiai produktai turi medžiagų, galinčių sugadinti, susilpinti ar sunaikinti plastmašę.

## TECHNINIS APTARNAVIMAS IR TAISYMAS

### GYVATVORÉS GENĒTUVO AŠMENŲ TECHNINIS APTARNAVIMAS

## ⚠ IŠPĖJIMAS

Nepamirškite, kad akumuliatoriniai įrankiai yra visuomet pasiruošę veikti, kadangi nereikia, kad jie būtų įjungti į elektros lizdą. Kad išvengtumėte sunkių kūno sužalojimų, visada išimkite bateriją ir būkite labai budrūs techninio aptarnavimo ar ašmenų pakeitimo metu.

## ⚠ IŠPĖJIMAS

Kad išvengtumėte sunkių kūno sužalojimų, prieš taisydami, valydamis ar išimdami kažkokias dalis iš prietaiso, išimkite bateriją.

### AŠMENŲ TECHNINIS APTARNAVIMAS

- Tepkite ašmenis po kiekvieno naudojimo.
- Reguliariai tikrinkite dantų susidėvėjimo laipsnį ir įsitinkinkite, kad jie nera sugadinti.
- Pakeitimą atveju visada naudokite originalius ašmenis.

## Lietuviškai (Originalių instrukcijų vertimas)

### AŠMENŲ TEPIMAS

Žr. 7 paveikslą.

- Išimkite bateriją iš gyvatvorés genétuvo.
- Tepkite ašmenis prieš kiekvieną naudojimą ir po jo lengvesniams savo prietaiso naudojimui ir ilgesniams eksplloatavimo laikui pasiekti. Prieš tepdami ašmenis, išimkite bateriją ir padėkite gyvatvorés genétuvą ant lygaus paviršiaus. Panaudokite lengvą variklinę alyvą išilgai viršutinio ašmenų krašto, kaip iliustruoja 7 pav.
- Gali pasirodyti, kad reikia patepti ašmenis naudojimo metu. Šio atveju išunkite gyvatvorés genétuvą, išimkite bateriją ir patepkite ašmenis. Po to jūs galite vėl pradėti savo darbą. Niekada netepkite ašmenų gyvatvorés genétuviui veikiant.

### GYVATVORÉS GENÉTUVO TEPIMAS

- Visi šio prietaiso guoliai buvo patepti esant aukštam tepalų kiekiui rodikliui, ir to pakanka visam prietaiso eksplloatavimo laikui normaliomis naudojimo sąlygomis. Vadinas, nereikia jokio papildomo tepimo.

### ⚠️ ISPĖJIMAS

Nebandykite modifikuoti šio prietaiso arba prijungti prie jo prietaiso, nerekomenduoto šiame vadove. Iš tokių pakeitimų ar modifikacijų atsiranda piktnaudžiavimas ir rizika nulemti pavojingas situacijas, galinčias sukelti sunkių kūno sužalojimų.

### ⚠️ ISPĖJIMAS

Reguliariai tikrinkite savo gyvatvorés genétuvą, kad įsitikintumėte, jog nėra kokios nors sugedusios dalies, ir kad visos dalys gerai pritvirtintos. Įsitinkite, kad visi varžtai ir fiksavimo elementai gerai priveržti, sunkių kūno sužalojimų rizikai sumažinti.

### GYVATVORÉS GENÉTUVO TECHNINIS APTARNAVIMAS

### ⚠️ ISPĖJIMAS

Kad išvengtumėte sunkių kūno sužalojimų, prieš taisydami, valydam i ar išimdami kažkokias dalis iš prietaiso, išimkite bateriją.

- Išimkite bateriją.
- Valykite gyvatvorés genétuvą, naudodami drėgną su švelniu valikliu įmirkytą skudurą.
- Nenaudokite stiprus valiklio gaubtui ar rankenai valyti - šios dalys pagamintos iš plastmasės. Tam

tikri kvapieji aliejai, pvz., pušies ar citrinos, arba tokie tirpikliai kaip žibalas galėtų sugadinti jas.

- Dėmesio! Drėgmė gali sukelti elektros smūgi. Nušluostykite bet kokius drėgmės pėdsakus švelnaus sauso skuduro pagalba.
- Naudokite šeptelį arba mažo pajėgumo dulkių siurblio oro čiurkšlę baterijos gaubto ir variklio gaubto ventiliacijos angoms valyti.
- Įsitinkinkite, kad ventiliacijos angos niekada nėra užkimštos.

### GYVATVORÉS GENÉTUVO SAUGOJIMAS

Žr. 8 paveikslą.

- Prieš padedami savo genétuvą į saugojimo vietą, kruopščiai išvalykite ji. Saugokite savo gyvatvorés genétuvą sausoje, gerai vėdinamoje ir vaikams neprieinamoje vietoje. Nesaugokite jo arti nuo tokų koroziją sukeliančių reagentų kaip cheminių sodininkystės medžiagos arba druskos, naudojamos prieš apledėjimą.
- Prieš padedami savo gyvatvorés genétuvą į saugojimo vietą, visada apsaugokite ašmenis apsaugos dekluo pagalba, kaip iliustruoja 8 pav.
- Saugokite ir įkraukite bateriją vėsioje vietoje. Temperatūros, kurios yra žemesnės ar aukštesnės nei normali aplinkos temperatūra, sumažina baterijos eksplloatavimo laiką.
- Baterijos paketą laikykite aplinkoje, kurios temperatūra neviršija 27°C ir toliau nuo drėgmės.
- Niekada nesaugokite iškrautos baterijos. Po naudojimo palaukite, kol baterija atvés ir tuo pat iš naujo įkraukite ją.
- Visos baterijos netenka savo talpumo laikui bégant. Kuo aukštesnė temperatūra, tuo greičiau baterija praranda savo talpumą. Jei jūs nenaudojate savo gyvatvorés genétuvo ilgą laiką, tai papildomai įkraukite bateriją kiekvieną mėnesį arba kas du mėnesius. Tai prailgins baterijos eksplloatavimo laiką.

## Lietuviškai (Originalių instrukcijų vertimas)

### GEDIMU ŠALINIMAS

PROBLEMA	GALIMA PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Nuspaudus paleidiklį ir mikrojungiklį variklis nepasileidžia.	Akumulatorius neužfiksotas.	Kad akumulatorius būtų gerai įtvirtintas, jo viršuje esantys fiksatoriai turi įsistatyti į jiems skirtą vietą.
	Akumulatorius neįkrautas.	Įkraukite akumulatorių pagal instrukcijas, pridėtas kartu su jūsų modeliu.
Variklis veikia, bet pjovimo ašmenys nejuda.	Krūmapjovė pažeista. Nenaudokite krūmapjovės.	Kreipkitės techninės pagalbos.
Iš veikiančios krūmapjovės kyla dūmai.	Krūmapjovė pažeista. Nenaudokite krūmapjovės.	Kreipkitės techninės pagalbos.
Variklis ūžia, pjovimo ašmenys nejuda.	Gali būti, kad ašmenys užstrigo nuo šiukšlių ar kitu pašalininių objektų.	Išimkite akumulatorių, pašalinkite ašmenis blokuojančias šiukšles.

# Latviski (Tulkojums no oriģinālās dokumentācijas)

## SPECIFIKĀCIJAS

Modelis	2203407
Spriegums	60V ---
Ātrums bez noslodzes	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Asmens ātrums	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Asmens garums	61 cm
Zāgējuma dzījums	27 mm
Mērītais akustiskā spiediena līmenis	80 dB (A), k=3.0
Garantētais skaņas jaudas līmenis	94 dB (A)
Vibrācijas līmenis	<2.5 m/s <sup>2</sup> , k=1.5 m/s <sup>2</sup>
Svars bez akumulatora	4.5 kg

## ZĪMĒJUMA PASKAIDROJUMI

Sk. 1. attēlu.

1. Asmens apsegs
2. Asmens
3. Aizsargs
4. Priekšējais rokturis
5. Mikroslēdzis
6. Drošības aizsīlēga poga
7. Gaīlis
8. Rotācijas uzsākšanas poga
9. Aizmugures rokturis
10. Baterija
11. Baterijas izmantošanas poga

## MONTĀŽA

### IZSAINOŠANA

- Šim produktam montāža nav nepieciešama.
- Uzmanīgi izņemiet produktu un jebkurus piederumus no kastes. Pārliecinieties, ka iekļautas visas iepakojuma aprakstā minētās preces.
- Uzmanīgi apskatiet produktu, lai pārliecinātos, ka transportēšanas laikā nav radušies lūzumi vai bojājumi.
- Neizmetiet iepakojuma materiālu, kamēr neesat produktu uzmanīgi apskatījis un atbilstoši darbinājis.

### IEPAKOJUMA APRAKSTS

- Dzīvžogu šķēres
- Lietotāja rokasgrāmata

## DARBĪBA

Pilnas lādēšanas instrukcijas skatiet sava akumulatora un lādētāja modeļu lietošanas rokasgrāmatās.

**PIEZĪME:** Lai izvairītos no nopietnām traumām, instrumenta pārvietošanas vai transportēšanas laikā vienmēr izņemiet akumulatoru un neturiet rokas pie fiksācijas pogas.

### AKUMULATORU BATERIJAS IEVETOŠANA

- Ievietojiet baterijas komplektu dzīvžoga šķērēs, levietojiet baterijas komplektu rievu atbilstoši paceltajam izcilnīm dzīvžoga šķērēs. Sk. 2. attēlu.
- Pirms uzsākat darbu pārliecinieties, ka aizdare dzīvžoga šķērēm aizveras tāstajā vietā, un baterijas komplekts ir droši ievietots.

### AKUMULATORU BATERIJAS IZNEMŠANA

- Atrodiet aizdari uz dzīvžoga šķērēm un nospiediet, lai izņemtu bateriju komplektu no dzīvžoga šķērēm. Sk. 2. attēlu.
- Izņemiet akumulatoru bateriju no trimmera.

### ⚠ UZMANĪBU

Kad ievietojat bateriju komplektu dzīvžoga šķērēs, pārliecinieties, ka rieva baterijas komplektā atrodas vienā līmenī ar pacelto izcilni dzīvžoga šķērēs, un aizdare kārtīgi aizveras. Nepareiza baterijas komplekta ievietošana var radīt bojājumus iekšējām detaljām.

### KRŪMGRIEŽĀ IEDARBINĀŠANA

Sk. 3. attēlu.

- Nogremiet asmens vāku.
- Ievietojiet baterijas komplektu.
- Papildu drošībai ir paredzēts mikro slēdzis (5) priekšējā rokturī. Lietojot ierīci, turiet trimmeri ar abām rokām – ar vienu roku nospiediet un turiet bloķēšanas pogu (6) un mēlīti (7), bet ar otru roku nospiediet mikro slēdzi (5).
- Atlaidiet bloķēšanas pogu (6) un turpiniet turēt nospiestu mēlīti (7) un mikro slēdzi (5), lai paildzinātu ierīces darbību.

### KRŪMGRIEŽĀ APTURĒŠANA

Sk. 3. attēlu.

- Atlaidiet mikro slēdzi (5) un mēlīti (7), lai apturētu trimmera darbību.
- Atlaižot mēlīti (7), bloķēšanas poga (6) tiks automātiski iestatīta uz bloķēšanas pozīciju.
- Atvienojiet baterijas komplektu no trimmera.

## Latviski (Tulkojums no oriģinālās dokumentācijas)

### ROTĒJOŠĀ IZMANTOŠANA

### AIZMUGURĒJĀ

### ROKTURA

Sk. 4. attēlu.

- Novietojet žoga trimmeri uz stingras un līdzennes virsmas.
- Pārliecinieties, ka jūs atlaižat sprūdu.
- Pavelciet rotācijas sviru (8) un sāciet griezt aizmugurējo rokturi. Atlaidiet rotācijas sviru un pagrieziet rokturi 45 vai 90 grādu līmeni uz vienu vai otru pusī līdz tas ar klikšķi novietojas īstājā vietā, un svira nifiksējas.
- Lai pagrieztu rokturi atpakaļ uz centru, pavelciet rotācijas sviru vēlreiz, nedaudz pagrieziet rokturi, atlaidiet rotācijas sviru un turpiniet griezt rokturi, kamēr tas ir vietā.

### IETEIKUMI PAR LIETOŠANU

- Neforsējiet darbarīku, cenšoties izcīpt biezākus krūmus nekā paredzēts. Tāda rīcība var izraisīt asmens deformēšanos un darbarīku darbības palēnināšanos. Ja jūtat palēninājumu, strādājiet rāmāk.
- Necentieties pārzāgēt stumbrus un zarus, kuru caurmērs ir vairāk nekā 15 mm, kā arī citas daļas, kuras ir pārāk lielas, lai zāga zobi spētu ar tām tikt galā. Zarus, kurus nevar apzāgēt ar krūmgriezi, zāģejiet ar rokas zāgi vai ar īpašu zaru zāgi.
- Ja vēlaties, lai krūmi tiktu apcirpti pavisam līdzeni, iesakām izmantot auklu. Vispirms nosakiet augstumu, kādā krūmus vēlaties apcirpt. Pēc tam gar krūmu šajā augstumā novelciet auklu. Veiciet apcirpšanu visā novilktais auklas, kā parādīts 5. attēlā. Apcerpiet krūmu sānu malas tā, lai to augšdaļa izvedotos nedaudz šaurāka par apakšdaļu (skat. 6. att.). Tad krūmi būs vienveidīgāk apgriezti. Ja asmens zobi iekeras, tad izslēdziet motoru, pagaidiet, līdz asmens apstājas, un izņemiet akumulatoru, bet pēc tam atbrīvojiet asmens zobus.
- Ja apgriezēt ērkšainus krūmus, tad lietojiet cīmdušus. Kad apgriezēt jaunus, smalkus krūmlīpus, ar krūmgriezi veiciet plašākas, slaucīšanai līdzīgas kustības, lai zāga zobi labāk tikt galā ar zariem. Kad apgriezēt vecākus krūmus, tad kustiniet krūmgriezi līdzi zāģim, uz priekšu un atpakaļ, lai pieveiktu arī cietākus zarus.

### △ BĪSTAMI

Ja asmens zobi saskaras ar elektības vadu, NEKĀDĀ GADIJUMĀ NEPIESKARIETIES ASMENIM! ASMENS VAR VADĪT ELEKTRĪBU. TAS IR ĀRKĀRTĪGI BĪSTAMI. Krūmgriezi turiet aiz galvenā roktura, kurš ir izolēts, un uzmanīgi novietojet pēc iespējas tālāk no sevis. Pirms elektības vada nojēšanas izslēdziet strāvas padevi vadam, kurš ieķerēs krūmgrieža asmens zobos. Ja šo norādījumu neievēro, tad ir iespējamas smagas traumas vai nāve.

### △ BRĪDINĀJUMS

Pirms darba uzsākšanas atbrīvojiet darba zonu. Aizvāciet iespējamos traucēķus, piemēram, elektības vadus, barošanas kabeļus un stieples, kas varētu ieķerties zāga zobos un izraisīt smagas traumas.

### △ BRĪDINĀJUMS

Tiņo plastmasas daļas, nedrīkst lietot šķidinātājus. Vairums plastmasas daļu var gūt bojājumus, ja tās saskaras ar veikalā nopērkamiem šķidinātājiem. Lai darbarīkam notīru traipus, eļļu, smērvielas u.tml., izmantojiet piemērotu lupatiņu. Ja jāaizstāj kāda detaļa, tad drīkst izmantot tikai „Greenworks” oriģinālās rezerves daļas. Citu rezerves daļu izmantošanas gadījumā var rasties briesmas un ir iespējami darbarīka bojājumi.

### △ ESIET PIESARDZĪGI

Plastmasas daļas nekādā gadījumā nedrīkst saskarties ar bremžu šķidrumu, degvielu, naftas produktiem, iesūcošos eļļu un tamlīdzīgām vielām. Šādas kimikālijas satur vielas, kuras var sabojāt un sagraut plastmasu vai samazināt tās izturību.

### APKOPE

#### APKOPE UN LABOŠANA KRŪMGRIEŽA ASMENS APKOPE

### △ BRĪDINĀJUMS

Neaizmirstiet, ka bezvada darbarīki negaidīti var sākt darboties jebkurā brīdi, jo tiem nav jābūt pieslēgtiem elektriskajam tīklam. Lai nepieļautu smagas traumas, veicot asmens apkopi vai nomaiņu, vienmēr iepriekš izņemiet akumulatoru un ievērojiet ārkārtīgu piesardzību.

### △ BRĪDINĀJUMS

Lai nepieļautu smagas traumas, veicot darbarīku remontu, tīrīšanu vai izjaukšanu, vienmēr iepriekš izņemiet akumulatoru.

#### ASMENS APKOPE

- Pēc katras lietošanas reizes asmeni ieeļļojiet.
- Regulāri pārbaudiet zobu nodilumu un raugieties, lai tie nebūtu bojāti.
- Veicot asmens nomaiņu, vienmēr izmantojiet tikai oriģinālos asmeņus.

## Latviski (Tulkojums no oriģinālās dokumentācijas)

### ASMENS EĻĻOŠANA

Sk. 7. attēlu.

- Izņemiet krūmgrieža akumulatoru.
- Darbarīka lietošana būs vieglāka un asmens darbmūžs ilgāks, ja pēc katras lietošanas reizes asmeni ieeļošiet. Pirms asmens ieeļošanas izņemiet akumulatoru un krūmgriezi novietojiet uz līdzēnas virsmas. Uzklājiet vieglu motora eļļu pa visu asmens augšmalu, kā parādīts 7. attēlā.
- Dažkārt var būt nepieciešams asmeni ieeļot arī darba cēlēna vidū. Tādā gadījumā izslēdziet krūmgriezi, izņemiet akumulatoru un ieeļojet asmeni. Pēc tam varat turpināt darbu. Nemēģiniet eļļot asmeni, kad krūmgriezis darbojas.

### KRŪMGRIEŽA EĻĻOŠANA

- Visi darbarīka gultņi jau ir ieziesti ar tādu daudzumu augstas klases ziežvielas, kuras pietiek visam tā. Tādēļ nav nepieciešama nekāda papildu eļļošana.

#### ▲ BRĪDINĀJUMS

Nemēģiniet darbarīku modifcēt vai tam uzstādīt piederumus, kuru lietošana nav ieteikta šajā rokasgrāmatā. Tādi pārveidojumi un grozījumi var novest pie nepareizas darbarīka lietošanas, kā arī palielina varbūtību, ka rodas briesmas, kuru rezultātā lietotājs var gūt smagas traumas.

#### ▲ BRĪDINĀJUMS

Krūmgriezi regulāri pārbaudiet, lai pārliecinātos, ka neviena detaļa nav bojāta un ka visas detaļas ir stingri piestiprinātas. Lai mazinātu smagu traumu briesmas, pārliecinieties, ka visas skrūves un stiprinājuma elementi ir stingri pieskrūvēti.

### KRŪMGRIEŽA APKOE

#### ▲ BRĪDINĀJUMS

Lai nepieļautu smagas traumas, veicot darbarīka remontu, tīrīšanu vai izjaukšanu, vienmēr iepriekš izņemiet akumulatoru.

- Izņemiet akumulatoru.
- Krūmgriezis jātīra ar lupatiņu, kas samitrināta ar maigu mazgāšanas līdzekli.
- Pārsega un roktura tīrīšanai nedrīkst izmantot stipru mazgāšanas līdzekli, jo minētās detaļas ir no plastmasas. Ja izmantsiet, piemēram, terpentīnu, citronskābi vai petroleju, tad šīs vielas plastmasu var sabojāt.
- Uzmanību: mitrums var kļūt par elektriskās strāvas

trieciena iemeslu. Ar mīkstu, sausu lupatiņu rūpīgi likvidējiet mitruma paliekas.

- Akumulatora nodalījuma vāciņa un motora pārsegas ventilācijas spraugu tīrīšanai izmantojiet birsti vai saspiesta gaisa strūklu.
- Raugieties, lai ventilācijas spraugas vienmēr būtu bīrvas.

### KRŪMGRIEŽA GLABĀŠANA

Sk. 8. attēlu.

- Pirms noglabāšanas krūmgriezis ir rūpīgi jānotīra. Glabājiet to sausā, labi vēdināmā telpā, kur tam nevar piekļūt bērni. Krūmgriezi neglabājiet līdzās vielām, kuras var izraisīt koroziju, piemēram, blakus dārza darbos izmantojamām ķīmikālijām vai atsaldēšanai paredzētām salim.
- Pirms krūmgrieža noglabāšanas asmenim vienmēr uzmauciet aizsargfutrāli, kā parādīts 8. attēlā.
- Darbarīks jāglabā un jāuzlādē vēsā vietā. Akumulators kalpo ilgāk, ja tiek glabāts temperatūrā, kura nav zemāka vai augstāka par normālo vides temperatūru.
- Glabājiet akumulatoru vietās, kur temperatūra ir zem 27°C un nav mitrums.
- Nekad neatstājiet akumulatoru neuzlādētu. Pēc lietošanas jaujet akumulatoram atdzist un tad to nekavējoties no jauna uzlādējiet.
- Akumulatoriem laika gaitā samazinās lādīnietilpība. Jo augstāka temperatūra, jo ātrāk akumulators zaudē lādīnietilpību. Ja ilgāku laiku nelietojat krūmgriezi, tad tomēr reizi mēnesī vai divos mēnešos uzlādējiet akumulatoru. Tādā gadījumā akumulators kalpos ilgāk.

## Latviski (Tulkojums no oriģinālās dokumentācijas)

### PROBLĒMU NOVĒRŠANA

PROBLĒMA	IESPĒJAMĀS IEMESES	RISINĀJUMS
Motors neieslēdzas, kad ir nospiests slēdzis un mikro slēdzis.	Baterija nav nostiprināta.	Lai nostiprinātu bateriju komplektu, pārliecinieties, ka aizbīdji uz bateriju komplekta nofiksējas savā vietā.
	Baterija nav uzlādēta.	Uzlādējiet bateriju komplektu saskaņā ar instrukcijām, kas iekļautas kopā ar jūsu modeli.
Motors darbojas, bet griešanas asmeņi nekustas.	Darbarīks bojāts. Nelietojiet dzīvžogu šķēres.	Izsauciet tehnisko dienestu.
Dzīvžogu šķēres darbības laikā dūmo.	Darbarīks bojāts. Nelietojiet dzīvžogu šķēres.	Izsauciet tehnisko dienestu.
Motors dūc, asmeņi nekustas.	Asmenus, iespējams, traucē gruži vai kas cits.	Noņemiet bateriju, iztīriet gruzu nosprostojumu no asmeņiem.

# Eesti (Originaaljuhendi tõlge)

## TÄPSUSTUSED

Mudel	2203407
Toitepinge	60V ---
Tühikäigu kiirus	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Lõiketera kiirus	3400 ( $\pm 10\%$ ) min <sup>-1</sup>
Tera pikkus	61 cm
Lõikevõimsus	27 mm
Mõõdetud helirõhu tase	80 dB (A), k=3.0
Garanteeritud helivõimsuse tase	94 dB (A)
Vibratsiooni tase	<2.5 m/s <sup>2</sup> , k=1.5 m/s <sup>2</sup>
Mass ilma akupaketita	4.5 kg

## OMADUSED

Vt joonist 1.

1. Lõiketera kate
2. Lõiketera
3. Kaitse
4. Eesmine käepide
5. Mikrolülit
6. Turvalukusti nupp
7. Lülitusnupp
8. Keerake vabastamiseks
9. Tagumine käepide
10. Aku
11. Aku vabastusnupp

## KOKKUPANEK

### LAHTIPAKKIMINE

- Seadet pole vaja enne kasutamist täiendavalt kokku panna.
- Võtke seade ja tarvikud ettevaatlikult karbist välja. Veenduge, et kõik pakkelehel loetletud osad on olemas.
- Uurige seadet põhjalikult, et veenduda tarne ajal tekkida võinud mõrade või kahjustuste puudumises.
- Ärge visake pakendit ära enne, kui te olete seadme põhjalikult üle vaadanud ja olete saanud seadet rahulda välti kasutada.

### PAKKELEHT

- Hekitrimmer
- Kasutusjuhend

## KASUTAMNINE

Lisateavet laadimise kohta vaadake akupaketi Greenworks ja laadijate kasutusjuhendist.

**MÄRKUS:** Raskete kehavigastuste välimiseks trimmeri kandmise ja transportimise ajal võtke akupakett välja ja ärge hoidke kätt lukustusnupul.

### AKU PAIGALDAMINE

- Paigaldage akupakett hekitrimmerile. Ühitage akupaketi soon hekitrimmeri akupesas oleva kõrgendusribiga. Vt joonist 2.
- Sisselükkamisel veenduge, et hekitrimmeri lukustid lukustuvad kohtadele ja akupakett on enne kasutama hakkamist laadijas kindlasti kinni.

### AKU EEMALDAMINE

- Akupaketi hekitrimmerist välja võtmisel otsige üles lukusti ja vajutage sellele. Vt joonist 2.
- Rimuovere la batteria dal tagliasiepi.

## ▲ ETTEVAATUST

Akupaketi hekitrimmerisse paigaldamisel veenduge, et akupakett on ühel joonel hekitrimmeri kõrgendusribiga ja lukusti klöpsab nõuetekohaselt oma kohale. Aku ebaõige paigaldus võib siseosili vigastada.

### HEKITRIMMERI KÄIVITAMINE

Vt joonis 3.

- Eemaldaage lõiketera kate.
- Paigaldage akupakett.
- Täiendava turvalisuse tagamiseks on eesmises käepidemes mikrolülit (5). Kasutamise ajal hoidke hekitrimmerit mõlema käega, üks käsi lahitlukustamise nupu (6) ja päästiku lülitil (7) vajutamiseks ning teine käsi mikrolülitil (5) vajutamiseks.
- Pikaajalisel kasutamisel vabastage nupp (6) ja hoidke püsivalt all päästiku lülitil (7) ja mikrolülitil (5).

### HEKITRIMMERI SEISKAMINE

Vt joonis 3.

- Hekitrimmeri seiskamiseks vabastage mikrolülitil (5) ja lülitil päästikil (7).
- Pärast päästiku lülitil (7) vabastamist läheb lahitlukustamise nuppu (6) automaatselt tagasi lukustatud asendisse.
- Võtke akupakett hekitrimmerist välja.

# Eesti (Originaaljuhendi tõlge)

## TAGUMISE PÖÖRDKÄEPIDEME KASUTAMINE

Vt joonist 4

- Asetage hekitrimmer horisontaalsele ja tasasele pinnale.
- Veenduge, et päästik on vabastatud.
- Vajutage pööramishooval (8) ja keerake tagakäepidet. Vabastage pööramisnupp ja keerake käepidet 45 või 90 kraadi üksköök kummale poole, seni kui see klöpsab oma kohale ja hoob lukustub.
- Käepideme keeramiseks keskele tagasi, tömmake pööramishooba uesti, keerake käepidet kergelt ja vabastage pööramishooab ning jätkake keeramist kuni käepide lukustub kohale.

## NÖUANDED KASUTAMISEKS

- Ärge suruge hekitrimmerit jõuga läbi pöösastiku. See võib põhjustada lõiketerade takerdumise ja nende liikumise aeglustumise. Kui tera liikumine aeglustub, aeglustage liikumist.
- Ärge püüdke lõigata varsi ja oksi, mis ole üle 15 mm jämedused või nähtavalt lõiketera jaoks liiga jämedad. Kasutage jämedate varte saagimiseks käsि- või kärpimissaagi.
- Kui soovite, võite kasutada heki ühetasasel lõikamisel abiks nööri. Otsustage, kui kõrget hekki te soovite. Seejärel pingutage sellele kõrgusel piki hekki nöör. Lõigake hekki vahetult nööri kohalt. Vt joonis 5. Lõigake heki külge nii, et see oleks pealt veidi kitsam. Vt joonis 6. Niimoodi kujundamisel saab hekk parema väljanägemise ja on ühtlasem. Kui lõiketerad takerduvad, lülitage mootor välja, laske lõiketeradel peatuda ja eemaldage aku, enne kui püüate takistust eemaldada.
- Okaspõösaste lõikamisel kandke kindaid. Noorte kasvude lõikamisel kasutage pühkimisiigutust, nii et oksad satuvad otse lõiketera ette. Vanematel kasvudel on jämedamat varred ja neid on kergem lõigata saagimisiigutusega.

## ⚠️ OHT

Kui lõiketera jäääb kinni mis tahes elektrijuhtme või -liini taha, ÄRGE PUUDUTAGE LÕIKETERA! SEE VÕIB OLLA PINGE ALL JA SEETÖTTU VÄGA OHTLIK. Hoidke hekitrimmerit endiselt kinni isoleeritud tagumisest käepidemest või asetage see ohutul viisi mahu endast eemale. Enne, kui püüate lõiketera juhtme või liini küljest vabastada, lülitage sellest välja elektrivool. Selle hoiatuse eiramine võib kaasa tuua raskeid kehavigastusi või surma.

## ⚠️ HOIATUS

Puhastage tööpiirkond enne iga kasutamist. Eemaldage kõik sellised esemed nagu kaablid, lambid, juhtmed ja nöörid, mis võivad lõiketera külge takerduda.

## ⚠️ HOIATUS

Vältige plastosade puhastamisel lahustite kasutamist. Enamik plaste ei talu mitmesuguseid kaubandusvõrgus müüdavaid lahusteid ja võivad nende kasutamisel kahjustada. Kasutage mustuseid, tolmu, öli, määrede jne kõrvaldamiseks puhast lappi. Teenindamisel kasutage ainult identseid varuosi. Muude varuosade kasutamine võib olla ohtlik ja rikkuda seadme.

## ⚠️ ETTEVAATUST

Ärge laske plastmassosadel puutuda kokku pidurivedeliku, bensiini, petrooleumi, sööbiva öli või muu taolise. Need sisaldavad kemikaale, mis võivad plastmasse kahjustada, selle rabetaks muuta või hävitada.

## HOODLAMINE JA PARANDAMINE

### LÕIKETERA HOOLDAMINE – HEKITIRMMER

## ⚠️ HOIATUS

Akuga tööriistu ei ole vaja elektrivõrku ühendada, seega on nad alati töövalmis. Raske kehavigastuse välimiseks eemaldage alati aku ning olge eriti ettevaatlik ja hoolikas, kui hooldate või teenindate seadet või vahetate lõiketera.

## ⚠️ HOIATUS

Raske kehavigastuse välimiseks eemaldage aku enne teenindamist, puhastamist või materjalil eemaldamist seadme küljest.

### LÕIKETERA HOOLDAMINE

- Ölitage lõikehambaid enne iga kasutamist.
- Kontrollige lõikehambaid regulaarselt kahjustumise ja kulumise suhtes.
- Kasutage ainult tootja määratud varulõiketerasid.

### LÕIKETERA ÖLITAMINE

Vt joonis 7.

- Eemaldage akuanum hekitrimmeri küljest.
- Kasutamise kergendamiseks ja lõiketera eluea pikendamiseks ölitage hekitrimmeri lõiketera enne ja pärast iga kasutamist. Enne ölitamist eemaldage aku ja asetage hekitrimmer tasasele pinnale. Kande kerget masinaoli piki lõiketera ülaserva.
- Mõnikord võib olla vajalik hekitrimmeri ölitamine

# Eesti (Originaaljuhendi tõlge)

ka selle kasutamise ajal. Enne ölitamist lülitage hekitrimmer välja ja eemaldage aku ning alles seejärel ölitage. Pärast seda võib jätkata ölitamist. Ärge kunagi ölitage hekitrimmerit siis, kui see töötab!

## HEKITRIMMERI ÖLITAMINE

- Kõik käesoleva seadme laagrid on määritud piisava koguse määrdega, milles tavatingimustes piisab kuni seadme kasutusaja lõpuni. Seega pole täiendav määrimine vajalik.

### ⚠ HOIATUS

Ärge püükke tööriista muuta ega luua või kinnitada selle külge lisatarvikuid, mida selle tööriista puhul pole soovitatud kasutada. Iga selline muudatus on väärkasutus ning võib viia ohtlike olukordade ja tösistest kehavigastusteni.

### ⚠ HOIATUS

Kontrollige hekitrimmerit sageli, veendumaks, et kõik osad on terved ja kõvasti kinni. Raskete kehavigastuste välitmiseks veenduge, et kõik kruvid ja kinnitused on kõvasti kinni.

## HEKITRIMMERI PUHASTAMINE

### ⚠ HOIATUS

Raskete kehavigastuste välitmiseks eemaldageaku enne teenindamist, puhastamist või materjalieemaldamist seadme küljest.

- Eemaldageaku.
- Puhastage seade õrnatoimelises pesuvahendis niisutatud lapiga.
- Ärge kasutage plastikorpuse ega käepide me juures mingeid tugevatoimelisi pesuvahendeid. Neid võivad kahjustada teatud aromaatsed ölid nagu männi- ja sidruniöli ning sellised lahustid nagu petrooleum.
- Niiskus võib tuua kaasa elektrilögi ohu. Pühkige niiskus ära pehme ja kuiva lapiga.
- Kasutageaku ja mootori korpuse ventilatsiooniavade puhastamiseks väikest harja või väikese tolmuimeja väljapuhumisega töötavat harja.
- Hoidke ventilatsiooniavad alati vabad.

## HEKIRIMMERI HOIDMINE

Vt joonis 8.

- Puhastage seadet enne hoiulepanekut põhjalikult. Hoidke seadet kuivas, hästi öhutatud kohas last käeulatusest eemal. Hoidke eemal sõõbivatest ainetest nagu aiaakemikaalid ja jäätörjevahendid.
- Enne hoiulepanekut paigaldage alati oma kohale lõiketera kate. Vt joonis 8.
- Hoidke ja laadige akusid jahedas kohas. Toatemperatuurist körgemad ja madalamad temperauurid lühendavadaku eluiga.
- Hoidke akupaketti temperatuuril alla 27 °C, kuivas kohas.
- Ärge kunagi hoidke akusid laadimata olekus. Oodake, kuniaku on maha jahtunud ja laadige see kohe.
- Kõik akud kaotavad vähehaaval oma laengu. Mida körgem on temperatuur, seda kiiremini laeng kaob. Kui jätate seadme pikemaks ajaks kasutamata seisma, laadige seda iga kuu või paari tagant. See pikendab akude tööga.

## RIKKEOTSING

ILMING	ÕÖIMALIK PÖHJUS	LAHENDUS
Kui lülituspäästik ja mikrolülit on alla vajutatud, siis mootor ei käivitu.	Aku ei ole oma kohale kinnitunud.	Akupaketi kinnitamiseks veenduge, et lukustid klöpsavad akupaketi peal oma kohtadele.
Mootor töötab aga lõiketerad ei pöörle.	Aku ei ole laetud.	Laadige akupakett vastavalt seadme mudelitele antud laadimisjuhistele.
Hekitrimmer suitseb töötamise ajal.	Hekitrimmer on vigastatud. Ärge hekitrimmerit kasutage.	Võtke ühendust teenindajaga.
Mootor undab aga lõiketerad ei liigu.	Hekitrimmer on vigastatud. Ärge hekitrimmerit kasutage.	Võtke ühendust teenindajaga.
	Praht võib midagi muud võib olla lõiketerad ummistanud.	Eemaldageaku ja puhastage lõiketerad ummistusest.



## Greenworks Tools Warranty Policy for DIY machines

### PERIOD OF WARRANTY

All new Greenworks Tools machinery is supplied with a 2 year parts and labour warranty from original date of purchase. A 30 day warranty is available for machines used professionally as Greenworks Tools are designed primarily to be used by DIY consumers.

This warranty is non-transferable.

### LIMITATIONS

This warranty applies only to defective parts/components and does not cover repairs due to:

1. Normal wear and tear.
2. Routine tune up or adjustment.
3. Damage caused by improper handling/abuse/misuse or neglect.
4. Overheating due to lack of maintenance.
5. Damage due to fittings/fasteners becoming loose/detached through lack of maintenance.
6. Damage caused by cleaning with water.
7. Machines serviced or repaired by non-authorised Greenworks Tools service centres.
8. Machines incorrectly assembled or adjusted.
9. Damage caused by improper use of the machine.
10. Damage caused by improper winterisation (pressure washers)
11. Items considered as consumable parts are not normally covered by the warranty, including but not limited to:
  - Batteries
  - Electric cables
  - Blade and blade assemblies
  - Belts
  - Filters
  - Chucks and tool holders
12. Certain products may contain components such as engines, transmissions from an alternative manufacturer, these items will be subject to the appropriate manufacturer's warranty policy except where Greenworks Tools Europe GmbH agrees to underwrite any claims outside the said manufacturer's warranty period.
13. Second hand goods are not covered under this warranty policy.
14. The fitting of spares, replacements or extra components which are not supplied or approved by Greenworks Tools Europe GmbH.

### Warranty

To claim a warranty on any product under this policy a proof of original purchase is required. Credit card statement do not qualify as sufficient proof of purchase. In the first instance of a warranty event occurring the consumer should return the product to the original place of purchase with their proof of purchase. The machine will be sent to our central service facility and an inspection made. If the machine is found to be at fault it will be repaired and sent back to the address of the consumer free of charge. Machines that retail for less than €100 euros including sales taxes will generally be replaced.

If the central service facility finds that machine is not found to be at fault then the consumer will be advised they will need to pay for the cost of the repair.

This warranty policy is subject to change from time to time to accommodate the needs of new products. A copy of the latest warranty policy will be available at [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu).



## Greenworks Werkzeuggarantie für Heimwerkergeräte

### GEWÄHRLEISTUNGSFRIST

Alle neuen Greenworks Werkzeuge sind mit einer 2 Jahre Garantie auf Teile und Arbeit ab Kaufdatum ausgestattet. Eine 30 Tage Garantie ist für Maschinen im professionellen Einsatz verfügbar, weil Greenworks Werkzeuge hauptsächlich für den Einsatz durch Heimwerker konstruiert sind.

Diese Garantie ist nicht übertragbar.

### EINSCHRAÄNKUNGEN

Diese Garantie gilt nur für defekte Teile/Komponenten und deckt keine Reparaturen ab aufgrund von:

1. Normaler Abnutzung.
2. Routinewartungen oder Einstellungen.
3. Durch falsche Handhabung/Missbrauch/Fehlanwendung oder Vernachlässigung verursachte Schäden.
4. Überhitzung aufgrund von fehlender Wartung.
5. Schäden aufgrund von durch fehlende Wartung lockeren/gelösten Anschlüssen/Befestigungen.
6. Durch Reinigung mit Wasser verursachte Schäden.
7. Maschinen die nicht von einem autorisierten Greenworks Kundendienst gewartet oder repariert wurden.
8. Maschinen die falsch montiert oder eingestellt wurden.
9. Schäden aufgrund falscher Benutzung der Maschine.
10. Schäden aufgrund von falscher Winterreinlagerung (Hochdruckreiniger).
11. Elemente die als Verschleißteile betrachtet werden sind normalerweise nicht von dieser Garantie abgedeckt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
  - Akkus
  - Elektrische Kabel
  - Klingen und Klingeneinheiten
  - Bänder
  - Filter
  - Spannputter und Werkzeughalter
12. Bestimmte Produkte können Teile wie Motoren, Getriebe von anderen Herstellern enthalten, diese Elemente unterliegen der entsprechenden Herstellergarantie, außer in Fällen wo Greenworks Tools Europe GmbH Zustimmung Ansprüche außerhalb der genannten Herstellergarantiefrist zu akzeptieren.
13. Gebrauchte Waren sind nicht von dieser Garantie abgedeckt.
14. Die Montage von Ersatzteilen oder zusätzlichen Teilen die nicht von Greenworks Tools Europe GmbH geliefert oder zugelassen sind.

### Garantie

Für einen Gewährleistungsanspruch auf ein Produkt unter dieser Garantie ist ein Original-Kaufbeleg erforderlich. Kreditkartenauszüge sind als Kaufbeleg ausreichend. Im Falle eines Garantiefalls sollte der Kunde das Produkt zuerst mit dem Kaufbeleg zu ein Einkaufsort bringen. Die Maschine wird an unsere zentrale Serviceeinrichtung gesendet und dort überprüft. Wenn die Maschine fehlerhaft ist, wird sie repariert und kostenfrei an die Kundenadresse gesendet. Maschinen die für unter 100 € einschließlich Mahrwertsteuer verkauft werden, werden generell ersetzt.

Wenn die zentrale Serviceeinrichtung feststellt, dass die Maschine nicht tatsächlich für den Fehler ist, wird der Kunde informiert, dass er die Kosten der Reparatur zu tragen hat.

Änderungen dieser Garantie sind vorbehalten, um neue Produkte einzubeziehen. Eine Kopie der aktuellen Garantie ist verfügbar auf [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu).



## La política de garantía de Greenworks Tools para máquinas de bricolaje

### PERÍODO DE GARANTÍA

Todas las máquinas nuevas de Greenworks Tools se suministran con 2 años de garantía para las piezas y el trabajo a partir de la fecha de compra original. Hay disponible una garantía de 30 días para las máquinas de uso profesional, ya que las herramientas de Greenworks Tools son diseñadas principalmente para ser utilizadas por consumidores DIY.

Esta garantía no es transferible

### LIMITACIONES

Esta garantía solo se aplica a piezas/componentes defectuosos y no cubre las reparaciones debido a lo siguiente:

1. Uso y desgaste normal
2. La puesta a punto o ajuste
3. El daño causado por un manejo inadecuado/abuso/mal uso/negligencia.
4. El sobrecalentamiento debido a la falta de mantenimiento.
5. El daño debido a que los accesorios/sujeciones se han aflojado/soltado por culpa de una falta de mantenimiento.
6. El daño causados por una limpieza con agua.
7. Las máquinas a las que le ha hecho el mantenimiento o la reparación un centro de servicios no autorizado por Greenworks Tools.
8. Las máquinas mal montadas o mal ajustadas.
9. El daño causado por un uso inadecuado de la máquina.
10. El daño causado por un mal acondicionamiento para el invierno (lavados a presión)
11. La garantía no suele cubrir los elementos considerados piezas consumibles, incluido, entre otras cosas, lo siguiente:
  - Pilas
  - Cables eléctricos
  - Cuchillas y conjuntos de cuchillas
  - Cinturones
  - Filtros
  - Portaherramientas
12. Algunos productos pueden contener componentes como motores o transmisiones de un fabricante alternativo; estos elementos estarán sujetos a la política de garantía del fabricante correspondiente excepto en los casos en que Greenworks Tools Europe GmbH acuerde asumir cualquier reclamación fuera del periodo de garantía de dicho fabricante.
13. Los artículos de segunda mano no los cubre la presente política de garantía.
14. La colocación de piezas de repuesto o componentes adicionales no suministrados ni autorizados por Greenworks Tools Europe GmbH.

### Garantía

Para solicitar una garantía sobre cualquier producto cubierto por esta política hay que presentar la prueba de compra original. El comprobante de la tarjeta de crédito no constituye una prueba de compra suficiente. En primer lugar, en caso de garantía, el consumidor debe devolver el producto al lugar original donde lo compró con su prueba de compra. La máquina será enviada a nuestras instalaciones de servicio centrales, donde se le hará una inspección. Si se descubre que la máquina tiene un fallo será reparada y enviada de vuelta a la dirección del consumidor sin coste alguno. Las máquinas que cuesten menos de 100 €, impuestos de ventas incluidos, suelen ser sustituidas.

Si en las instalaciones de servicio centrales se descubre que la máquina no tiene ningún fallo, se avisará al consumidor que tiene que pagar el coste de la reparación.

Esta política de garantía está sujeta a variaciones periódicas para adaptarse a las necesidades de nuevos productos. Habrá disponible una copia de la última política y garantía en [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu).



## Garanzia Utensili Greenworks per Dispositivi per Lavori fai da te

### PERIODO DI GARANZIA

Tutti gli Utensili Greenworks vengono forniti con una garanzia di 2 anni per le parti e l'eventuale lavoro dalla data originale di acquisto. È disponibile una garanzia di 30 giorni per i dispositivi utilizzati professionalmente dal momento che gli Utensili Greenworks sono progettati principalmente per essere utilizzati da consumatori del mercato fai-da-te.

Questa garanzia non è trasferibile.

### LIMITAZIONI

Questa garanzia si applica solo a parti/componenti difettosi e non copre eventuali riparazioni dovute a:

1. Normale usura e consumo.
2. Regolazioni o alterazioni di routine.
3. Danni causati da gestione scorretta/stress/utilizzo scorretto o non curanza.
4. Surriscaldamento a causa di mancata manutenzione.
5. Danni dovuti a dispositivi di bloccaggio/fissaggio che si allentano/collegano a causa di mancanza di manutenzione.
6. Danni causati da operazioni di pulizia con acqua.
7. Utensili sottoposti a manutenzione o riparati da centri servizi Utensili Greenworks non autorizzati.
8. Utensili non correttamente montati o regolati.
9. Danni causati da un utilizzo scorretto dell'utensile.
10. Danni causati da un riponimento invernale scorretto (idropulitrice a pressione)
11. Elementi considerati come parti consumabili non normalmente coperte da garanzia, compresi ma non limitati a:
  - Batterie
  - Cavi elettrici
  - lame e gruppo lame
  - Cinghie
  - Filtri
  - Mandrini e reggiutensili
12. Alcuni prodotti possono contenere componenti come motori e trasmissioni prodotte da altre ditte, questi componenti potranno essere soggetti a garanzie delle rispettive ditte produttrici tranne ove la Greenworks Tools Europe GmbH indichi e sia d'accordo a sottoscrivere eventuali richieste che non rientrino nel periodo di garanzia della ditta produttrice di cui sopra. 13. Gli utensili di seconda mano non sono coperti dalla presente garanzia.
14. Il montaggio di parti di ricambio, di sostituzione o di ulteriori componenti non forniti o approvati dalla Greenworks Tools Europe GmbH.

### Garanzia

Per presentare una richiesta di garanzia su qualsiasi prodotto è obbligatorio presentare una prova di acquisto dello stesso. Un estratto conto della carta di credito non si qualifica come sufficiente prova di acquisto. Quando si deve richiedere un intervento di garanzia per la prima volta il consumatore dovrà riportare il prodotto nel luogo di acquisto originale assieme alla prova di acquisto. L'utensile verrà inviato presso un centro servizi clienti centrale e verrà fatto un primo controllo. Se l'utensile è difettoso, dovrà essere riparato e inviato all'indirizzo del consumatore gratuitamente. Gli utensili venduti a meno di €100 euro comprese le tasse di vendita verranno di solito sostituiti.

Se il centro servizi clienti rileva che l'utensile non è difettoso a causa di un danno di fabbrica il consumatore dovrà pagare per il costo delle riparazioni.

Questa garanzia è soggetta a cambiamenti di tanto in tanto per rispettare le necessità di nuovi prodotti. Una copia della garanzia più recente sarà disponibile presso il sito [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu).



## Politique de garantie de Greenworks Tools pour les outils de bricolage



## A política de garantia da Greenworks Tools para máquinas de bricolagem

### PÉRIODE DE LA GARANTIE

Tous les nouveaux outils Greenworks Tools sont livrés avec une garantie de 2 ans protégeant l'outil contre les défauts de matériau et main d'œuvre à partir la date d'achat originale. Une garantie de 30 jours est disponible pour les outils utilisés à titre professionnel, car les outils Greenworks sont principalement conçus pour être utilisés par des bricoleurs. Cette garantie est inaccessible.

### LIMITATIONS

Cette garantie s'applique uniquement aux pièces/composants défectueux et ne couvre pas les réparations dues à :

1. L'usure normale.
2. Une amélioration ou un réglage de routine.
3. Les dommages causés par une manutention inadéquate/un abus/une utilisation inadéquate ou une négligence.
4. Une surchauffe due à une manque de maintenance.
5. Les dommages dus à des fixations/installations se desserrant/détachant en raison d'un manque de maintenance.
6. Les dommages causés par un nettoyage à l'eau.
7. Les outils entretenus ou réparés par un centre de réparation non agréé par Greenworks Tools.
8. Les outils assemblés ou réglés de manière incorrecte.
9. Les dommages causés par une utilisation inadéquate de l'outil.
10. Les dommages causés par un aménagement pour l'hiver inadéquat (nettoyage à haute pression).
11. Les éléments considérés par des consommables ne sont pas normalement couverts par la garantie, cela inclut mais ne se limite pas aux éléments suivants :

- Piles
  - Câbles électriques
  - Lames et assemblages des lames
  - Courroies
  - Filtres
  - Mandrins et supports pour outils
12. Certains produits peuvent contenir des composants comme des moteurs, des transmissions d'un autre fabricant, ces éléments sont soumis à la politique de garantie du fabricant respectif, sauf si Greenworks Tools Europe GmbH accepte de garantir des réparations en dehors de la période de garantie dudit fabricant.
  13. Les outils d'occasion ne sont pas couverts par cette politique de garantie.
  14. L'installation des pièces de rechange ou accessoires supplémentaires non fournis ou approuvés par Greenworks Tools Europe GmbH.

### Garantie

Une preuve d'achat est requise pour faire valoir la garantie d'un produit lié à cette politique. Le relevé de carte de crédit ne constitue pas une preuve d'achat suffisante. En cas de problème couvert par la garantie, le consommateur doit apporter le produit et sa preuve d'achat au lieu d'achat original. L'appareil sera par la suite expédié à un centre de réparation afin d'y être examiné. En présence de dommage, l'appareil sera réparé et renvoyé gratuitement à l'adresse du consommateur. Il convient de noter que les appareils dont le prix de vente est inférieur à 100 euros (TTC) sont généralement remplacés par un produit neuf.

Si le centre de réparation juge que l'appareil n'est pas défectueux, il avertira le consommateur qu'il devra payer le coût de la réparation.

Cette politique de garantie est soumise à des modifications régulières, celles-ci visent à s'adapter aux nouveaux produits. Une copie de la politique de garantie est disponible à l'adresse [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu).

### PÉRIODO DE GARANTIA

Todas as máquinas novas da Greenworks Tools são fornecidas com 2 anos de garantia para as peças e o trabalho a partir da data de compra original. Está disponível uma garantia de 30 dias para as máquinas de uso profissional, dado que as ferramentas da Greenworks Tools são concebidas principalmente para ser utilizadas por consumidores de bricolagem. Esta garantia não é transmissível.

### LIMITAÇÕES

Esta garantia apenas se aplica a peças/componentes defeituosos e não cobre as reparações devido ao seguinte:

1. Desgaste habitual
2. A afinação ou ajuste
3. O dano causado por um manuseamento inadequado/abuso/mau uso/negligência.
4. O sobreaquecimento devido à falta de manutenção.
5. O dano devido a que os acessórios/fixações se desapertaram / soltaram por culpa de uma falta de manutenção.
6. O dano causados por uma limpeza com água.
7. As máquinas assistidas ou reparadas por um centro de assistência não autorizado pela Greenworks Tools.
8. As máquinas mal montadas ou mal ajustadas.
9. O dano causado por um uso inadequado da máquina.
10. O dano causado por um mau acondicionamento para o inverno (lavagem à pressão)
11. A garantia não costuma cobrir os elementos considerados peças consumíveis, incluindo, entre outros, o seguinte:

- Pilhas
- Cabos elétricos
- Lâminas e conjuntos de lâminas
- Cintos
- Filtros
- Porta-ferramentas

12. Alguns produtos podem conter componentes como motores ou transmissões de um fabricante alternativo; estes elementos estarão sujeitos à política de garantia do fabricante correspondente exceto nos casos em que a Greenworks Tools Europe GmbH acorde assumir qualquer reclamação fora do período de garantia desse fabricante.
13. Os artigos de segunda mão não estão cobertos pela presente política de garantia.
14. A colocação de peças sobressalentes ou componentes adicionais não fornecidos nem autorizados pela Greenworks Tools Europe GmbH.

### Garantia

Para solicitar uma garantia sobre qualquer produto coberto por esta política é necessário apresentar a prova de compra original. O comprovativo do cartão de crédito não constitui uma prova de compra suficiente. Em primeiro lugar, em caso de garantia, o consumidor deve devolver o produto no local original onde o comprou com a sua prova de compra. A máquina será enviada para as nossas instalações de serviço centrais, onde será feita uma inspeção. Caso se descubra que a máquina tem uma falha será reparada e enviada de volta para o endereço do consumidor sem qualquer custo. As máquinas que custem menos de 100 €, incluindo os impostos de vendas, costumam ser substituídas.

Se, nas instalações de serviço centrais se descobrir que a máquina não tem qualquer falha, será avisado o consumidor que tem de pagar o custo da reparação.

Esta política de garantia está sujeita a alterações periódicas para se adaptar às necessidades de novos produtos. Estará disponível uma cópia da última política e garantia em [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu)



## Greenworks Tools garantiebeleid voor doe-het-zelfmachine

### GARANTIETERMijn

Al het nieuwe Greenworks Tools gereedschap wordt geleverd met een garantie van 2 jaar op onderdelen en werk vanaf de aankoopdatum. Een garantie van 30 dagen is beschikbaar voor machines die professioneel worden gebruikt, aangezien Greenworks Tools vooral ontworpen zijn voor doe-het-zelvers.

Deze garantie is niet overdraagbaar.

### BEPERKINGEN

Deze garantie is uitsluitend van toepassing op defecte onderdelen en dekt geen herstellingen als gevolg van:

1. Normale slijtage.
2. Routine onderhoud of afstelling.
3. Schade veroorzaakt door foutieve handelingen/misbruik of verwaarlozing.
4. Oververhitting tengevolge van een gebrek aan onderhoud.
5. Schade tengevolge van verbinders/armaturen die los komen door een gebrek aan onderhoud.
6. Schade veroorzaakt door reiniging met water.
7. Machines die worden onderhouden of hersteld door niet-geautoriseerde Greenworks Tools onderhoudscentra.
8. Machines die foutief zijn gemonteerd of afgesteld.
9. Schade veroorzaakt door een foutief gebruik van de machine.
10. Schade veroorzaakt door foutieve voorbereidingen voor winterisering (hogedrukreiniger)
11. Voorwerpen die als verbruiksartikelen worden beschouwd, zijn normaal gezien niet door de garantie gedekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
  - Batterijen
  - Elektrische kabels
  - Zaagblad en bladonderdelen
  - Riemen
  - Filters
  - Boor- en gereedschaphouders
12. Bepaalde producten kunnen onderdelen bevatten, zoals motoren of transmissies van een andere fabrikant. Deze voorwerpen zijn onderworpen aan het overeenkomstige garantiebeleid van de fabrikant, behalve in de gevallen waar Greenworks Tools Europe GmbH ermee instemt om vorderingen te aanvaarden die zich buiten de garantieperiode van de respectievelijke fabrikant bevinden.
13. Tweedehandsartikelen zijn niet gedekt onder dit garantiebeleid.
14. Het monteren van vervang- of bijkomende onderdelen die niet door Greenworks Tools Europe GmbH worden geleverd of zijn goedgekeurd.

### Garantie

Om in het kader van dit beleid een vordering voor een product in te dienen, is het noodzakelijk een bewijs van de originele aankoopbon voor te leggen. Een kredietkaartschrift geldt niet als voldoende aankoopbewijs. Bij een eerste garantie-incident dient de klant het product naar de originele aankoopsplaats terug te brengen, voorzien van het aankoopbewijs. De machine wordt naar onze centrale onderhoudsdienst gestuurd, waar een inspectie wordt uitgevoerd. Indien wordt vastgesteld dat er een fout aan de machine aanwezig is, zal deze worden hersteld en gratis naar het adres van de klant worden teruggezonden. Machines met een verkoopprijs van minder dan €100, inclusief BTW, worden over het algemeen vervangen.

Als de centrale onderhoudsdienst vaststelt dat de machine geen fout bevat, wordt de klant op de hoogte gesteld van het feit dat hij de kosten van de herstelling dient te betalen.

Dit garantiebeleid is onder voorbehoud van wijzigingen om tegemoet te komen aan de noden van nieuwe producten. Een exemplaar van het meest recente garantiebeleid is beschikbaar op [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu).



## Гарантийные обязательства компании Greenworks Tools в отношении агрегатов для дома и строительства

### СРОК ГАРАНТИИ

Все новые агрегаты поставляются, в случае домашнего использования, с 2-летней гарантией от первоначальной даты покупки на запчасти и работу по ремонту, и 1 год на аккумуляторные батареи и, в случае коммерческого использования, с гарантией 90 дней от первоначальной даты покупки на запчасти и работу по ремонту.

На профессиональную технику 80Вольт и аккумуляторные ручные инструменты 24Вольт (отвертки, дрели, лобзики, циркулярная пила, гайковерты, фонарик, мульти-устройство) действует гарантия в 1 год. Эта гарантия не подлежит передаче.

### ОГРАНИЧЕНИЯ

Настоящая гарантия распространяется только на дефектные части / компоненты и не охватывает ремонт, который потребовался как следствие:

1. Нормального износа.
2. Плановой настройки или регулировки.
3. Ущерба, причиненного в результате неправильного обращения / недостаточного использования или пренебрежения.
4. Перегрев из-за отсутствия технического обслуживания.
5. Повреждения, вызванные разбалтыванием / отсоединением фитингов / крепежных деталей, из-за отсутствия технического обслуживания.
6. Повреждения, вызванные очисткой при помощи воды.
7. Агрегаты, обслуживание или ремонт которых проводился не авторизованными сервисными центрами компании GREENWORKS.
8. Агрегаты, неправильно собранные или отрегулированные.
9. Повреждения, вызванные неправильным использованием агрегата.
10. Ущерб, причиненный в результате неправильной подготовки к эксплуатации в зимний период (моющие устройства высокого давления).
11. Позиции, рассматриваемые в качестве расходуемых деталей, и обычно не покрываемые гарантией, включая, но не ограничиваясь, следующим:
  - Электрические кабели
  - Ножи и режущие полотна
  - Ремни
  - Фильтры
  - Зажимные устройства и держатели инструмента
12. Подержанные товары не подпадают под данные гарантийные обязательства.
13. Установка запчастей, сменных деталей или дополнительных компонентов, которые не поставляются компанией Greenworks Tools Europe GmbH, или не утверждены этой компанией.

### Гарантия

Чтобы подать заявку на гарантийное обслуживание какого-либо продукта в рамках данных гарантийных обязательств, требуется доказательство первоначальной покупки. Доказательство покупки включает в себя одно из;

- Квитанция розничного продавца
- Счет, подтверждающий покупку в Интернете
- Копия свидетельства о регистрации продукта

**Продукт необходимо зарегистрировать на сайте:** [www.greenworkstools.ru](http://www.greenworkstools.ru)

Выписка по кредитной карте не считается достаточным доказательством покупки. В первую очередь, при возникновении гарантийного случая потребитель должен обратиться в авторизованный сервис, или к импортеру, указанных в инструкции, или на сайте [www.Greenworkstools.eu](http://www.Greenworkstools.eu) с соответствующим доказательством покупки. Агрегат будет отправлен в наш центральный сервисный центр и там проведена проверка. Если будет установлено, что агрегат неисправен, то он будет бесплатно отремонтирован. Агрегаты, которые продаются в розницу менее чем за 7 000 рублей, включая налоги с продаж, как правило, подлежат замене.

Если установлено, что агрегат не является не гарантийным случаем, то потребителю будет предложено оплатить ремонт.

Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим изменениям, чтобы удовлетворить потребности новой продукции. Копия последней редакции гарантийных обязательств будет доступна на сайте [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu) и на русскоязычной версии сайта [www.greenworkstools.ru](http://www.greenworkstools.ru).

Адрес сервисной и гарантиной службы в России:

Горячая линия: +74997132292

Россия, Москва, 2-й Грайвороновский проезд 48

Техносервис

Проходная завода «Сатурн»

ИП Осипян

+74997132292

**TAKUU KAUSI**

Kaikilla uusilla Greenworks Toolsin laitteilla on 2 vuoden osa- ja valmistustakuu, joka alkaa alkuperäisen hankintapäivänä. 30 päivän takuu myönnetään ammattikäyttöön hankitulle laitteille, koska Greenworks Toolsin laiteet on suunniteltu ensisijaisesti TI-kuluttajille. Tätä takuuta ei voi siirtää.

**RAJOITUKSET**

- Tämä takuu kattaa ainoastaan vialliset osat/komponentit, eikä se kata seuraavista seikoista aiheutuvia korjaukseja:
1. Normaali kuluminen.
  2. Rutiininomainen viritys tai säätö.
  3. Virheellinen käsittelin/väärikäytön/virhekäytön tai laiminlyönnin aiheuttamat vahingot.
  4. Huollon puuteesta johtuva ylikuumentuminen.
  5. Huollon puuteesta johtuvasta liittimien/kiinnikkeiden löytymisestä/irroamisesta aiheutuvat vauriot.
  6. Vedellä puhdistamisesta aiheutuvat vauriot.
  7. Valttuuttamattomissa Greenworks Tools -huollossa huolletut tai korjatut laitteet.
  8. Virheellisesti kootut tai säädetetyt laitteet.
  9. Laiteen virheellisestä käytöstä johtuvat vahingot.
  10. Virheellisestä talvivalmistelusta johtuvat vauriot (puskuriouksen vasteet).
  11. Takuu ei tavalisesti kata tuotteita, joita pidetään kulutustarvikkeina, kuten mm. seuraavia:
    - akut
    - sähköjohdot
    - terät ja teräkokoonpanot
    - hihnat
    - suodattimet
    - istukat ja työkalupidikkeet
  12. Tiettyissä tuotteissa saattaa olla jonkin muun valmistajan komponentteja, kuten mootoreita tai voimansiirtoelementteitä; tällaiset osat ovat asiannuksien valmistajan takuu käytännön alaisia, paitsi silloin kun Greenworks Tools Europe GmbH suostuu hyväksymään vaatimukset mainitun valmistajan takuuaukuden ulkopuolella.
  13. Tämä takuu käytäntö ei kata käytettyynä hankittuja tuotteita.
  14. Sellaisten varaosien asentaminen, vaihtaminen tai lisääminen, joita Greenworks Tools Europe GmbH ei ole toimittanut tai hyväksyntä.

**Takuu**

Vaadittaessa takuuauolta mille tahansa tuotteelle tämän käytännön puitteissa on esitettyvä alkuperäinen ostosrite. Luottokorttiliite ei riitä ostosriteeksi. Jos takaun alainen tapahtuma ilmenee, kuluttajan tulee välittömästi palauttaa tuote alkuperäiseen hankintapaikkaan ostosritteineen kanssa. Laite lähetetään keskushuoltoonme, jossa se tarkistetaan. Jos laitteessa havaitaan vika, se korjataan ja lähetetään takaisin kuluttajan osoitteeseen veloituksetta. Laitteet, joiden jälleenmyyntihinta on alle 100 euroa (ml. ALV), tavalisesti vaihdetaan uuteen.

Jos keskushuollossa havaitaan, että laitteessa ei ole vikaa, asiasta ilmoitetaan kuluttajalle, ja hänen on katettava korjauskulut.

Tämä takuu käytäntö saattaa muuttua ajoittain kattamaan uusien tuotteiden vaatimukset. Tuorein takuu käytäntö on saatavilla osoitteessa [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu).

**GARANTIPERIOD**

Alla nya Greenworks Tools verktyg garanteras i 2 år gällande delar och sammansättning från ursprunglig inköpsdatum. Det finns en 30 dagars garanti för maskiner som används yrkesmässigt eftersom Greenworks Tools är primärt designade för användning av hobbykonsumenter. Denna garanti kan inte överlätas.

**BEGRÄNSNINGAR**

Denna garanti omfattar enbart defekta delar/komponenter och täcker inte reparationer på grund av:

1. Normalt slitage.
2. Regelbundet underhåll och justering.
3. Skada som uppkommit på grund av felaktig hantering/vanvård/missbruk eller försummelse.
4. Överhettning på grund av uteblivet underhåll.
5. Skada på grund av att fästen/låsanordningar blivit lösa/har lossnat på grund av uteblivet underhåll.
6. Skada orsakad av rengöring med vatten.
7. Maskiner där underhålls- eller reparationsarbete har utförts av icke auktoriserat servicecenter för Greenworks Tools.
8. Maskiner som har monterats eller justerats felaktigt.
9. Skada på grund av felaktig användning av maskinen.
10. Skada på grund av felaktig vinterförvaring (högttrycksvärlare)
11. Objekt som anses vara slitage- och förbrukningsdelar tomfattas normalt inte av garantin, inklusive utan begränsning:
  - Batterier
  - Strömkablar
  - Blad och bladanslutning
  - Remmar
  - Filter
  - Chuckar och verktygshållare
12. Vissa produkter kan innehålla komponenter som motorer, växellådor eller liknande från andra tillverkare. Sådana komponenter om fattas av respektive tillverkares garanti förutom då Greenworks Tools Europe GmbH samtycker till att hantera eventuella krav som ligger utanför ovannämnda tillverkares garantiperiod.
13. Begagnade varor omfattas inte av denna garanti.
14. Användning av reservdelar, utbytesdelar eller ytterligare komponenter som inte levereras eller godkänts av Greenworks Tools Europe GmbH.

**Garanti**

För garantikrav för någon produkt enligt denna garanti krävs på ursprungligt inköp. Kredit-/betalkortsutdrag gäller inte som inköpsbevis. I första skedet av ett garantikrav ska kunden returnera produkten till den ursprungliga inköpsplatsen tillsammans med inköpsbevis. Maskinen skickas till vår centrala serviceanläggning för inspektion. Om maskinen befinns vara felaktig repareras den och skickas tillbaka till kundens adress utan någon kostnad. Maskiner som kostar under 100 EUR inklusive moms byts oftast ut.

Om vår centrala serviceanläggning inte finner att maskinen är felaktig kommer kunden att meddelas vad deras kostnad blir för reparationen.

Denna garanti kan ändras från tid till annan av hänsyn till behov gällande nya produkter. En kopia av senaste garantin finns tillgänglig på [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu).



## Greenworks Tools garantibetingelser for gjør-det-selv-maskiner

### GARANTIPERIODE

Alle nye Greenworks Tools-maskiner dekkes av en 2-årig garanti for deler og arbeid beregnet fra kjøpsdato. En 30-dagers garanti er tilgjengelig for maskiner som brukes profesjonelt idet Greenworks Tools i hovedsak retter seg mot gjør-det-selv-forbrukere.

Garantien kan ikke overføres.

### BEGRENSNINGER

Denne garantien gjelder bare defekte dele/komponenter og dekker ikke reparasjoner på grunn av:

1. Normal slitasje.
2. Rutinemessige oppgraderinger eller justeringer.
3. Skader som følge av feilaktig bruk/misbruk eller vanskjøtsel.
4. Overoppvarming som følge av manglende vedlikehold.
5. Skade som følge av at festeanordninger løsner på grunn av manglende vedlikehold.
6. Skade som følge av rense/gjøring med vann.
7. Maskiner vedlikeholdt eller reparert av et verksted som ikke er autorisert av Greenworks Tools.
8. Maskiner som er feilaktig montert eller justert.
9. Skade som følge av feilaktig bruk av maskinen.
10. Skade som følge av feil vinterklargjøring (trykkskiver)
11. Deler som forbrukartikler dekkes normalt sett ikke av garantien, inkludert men ikke begrenset til:
  - Batterier
  - Elektriske ledninger
  - Kniver og knivhoder
  - Reimer
  - Filtere
  - Chucker og verktøyholder
12. Visse produkter kan inneholde komponenter som motorer eller transmisjoner fra en annen produsent. Disse delene vil dekkes av garantien til vedkommende produsent unntatt der Greenworks Tools Europe GmbH er villig til å dekke kvar utenfor nevnte produsents garantisperiode.
13. Bruktkjøpte produkter dekkes ikke av denne garantien.
14. Montering av reservedeler, erstathenger eller ekstra komponenter som ikke er levert eller godkjent av Greenworks Tools Europe GmbH.

### Garanti

Før å kunne kreve en at garantien gjøres gjeldende må eieren kunne framlegge originalkvittering for kjøpet. Utskrift av kreditkortavregning kvalifiserer ikke som tilfredsstillende bevis for kjøp. Dersom eieren krever at garantien gjøres gjeldende må produktet returneres til stedet hvor det ble kjøpt sammen med originalkvittering for kjøpet. Maskinen vil bli sendt til vårt sentrale serviceverksted og en inspeksjon foretatt. Hvis det fastslås at maskinen har en feil som dekkes av garantien vil den bli reparert og sendt tilbake til eieren kostnadsfritt. Maskiner med en utsalgspris på under €100 inkludert mva. vil generelt sett bli erstattet.

Hvis sentralverkstedet finner at maskinen har en feil som ikke dekkes av garantien vil eieren bli orientert om at de må selv betale for kostnadene ved en reparasjon.

Disse garantibestemmelsene vil kunne endres fra tid til annen for å være overensstemmelse med nye produkter. En kopi av den nyeste garantibestemmelsene finnes på [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu).



## Greenworks Tools garantipolitik for gjør det selv-maskiner

### GARANTIPERIODE

Alle nye Greenworks Tools maskiner leveres med en 2-års garanti på dele og arbeidskraft fra den oprindelige købsdato. En 30 dages garanti er tilgjengelig for maskiner, der anvendes professionelt, da Greenworks Tools primært er designet til bruk av gjør det selv-forbrugere. Denne garanti kan ikke videregives.

### BEGRENSNINGER

Denne garanti gjelder kun for defekte dele/komponenter og dækker ikke reparasjoner forårsaget af:

1. Normal slitasje.
2. Rutinemessig indstilling eller justering.
3. Skader forårsaget av forkert håndtering/misbrug/mishandling eller forsommelse.
4. Overopphedning på grund af manglende vedlikeholdelse.
5. Skader forårsaget af løse/frakoblede fittings/lukkemekanismer, på grund av manglende vedlikeholdelse.
6. Skader ved rengøring med vand.
7. Maskiner serviceres eller repareres af ikke-godkendte Greenworks Tools-service centre.
8. Maskiner samles eller justeres forkert.
9. Skader forårsaget av forkert brug af maskinen.
10. Skader forårsaget af forkert klargøring til vinter (højtrykspulere)
11. Genstande, der betragtes som forbrugsdele, dækkes normalt ikke af garantien, herunder men ikke begrænset til:
  - Batterier
  - Elkabler
  - Knive og knivmontering
  - Bånd
  - Filtere
  - Patroner og værktøjsholdere
12. Visse produkter kan indeholde komponenter såsom motorer, transmisjoner fra en anden producent, disse elementer vil være underlagt de relevante producenters garantipolitik, undtagen hvor Greenworks Tools Europe GmbH accepterer at haftet for ethvert erstathningskrav, uden for de nævnte producentens garantisperiode.
13. Brugte varer dækkes ikke af denne garantipolitik.
14. Montering af reservedele, udskriftninger eller ekstra komponenter, der ikke er leveret eller godkjent af Greenworks Tools Europe GmbH.

### Garanti

For at få en garanti på ethvert produkt under denne politik, kræves et originalt købsbevis. Kreditkortopgørelser betragtes ikke som tilstrækkelig for køb. Ved den første forekomst af en garantibegivenhed, skal forbrugeren returnere produktet til det oprindelige købssted med deres købsbevis. Maskinen sendes til vores centrale servicecenter og der udføres en kontrol. Hvis maskinen findes at være defekt, vil den blive repareret og sendt tilbage til forbrugergens adresse, uden gebyrer. Maskiner der sælges for mindre end €100 euro inklusiv moms, vil regel bruge erstattet.

Hvis det centrale servicecenter påviser, at denne maskine ikke er defekt, vil forbrugeren blive underrettet om, at de bliver nødt til at betale for omkostningerne i forbindelse med reparasjonen.

Denne garantipolitik kan ændres fra tid til anden for at imødekomme behovene i nye produkter. En kopi af den seneste garantipolitik vil være tilgjengelig på [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu).



## Zasady gwarancji firmy Greenworks Tools w zakresie urządzeń wykorzystywanych amatorsko

### OKRES TRWANIA GWARANCJI

Wszystkie nowe urządzenia marki Greenworks Tools posiadają dwuletnią gwarancję na części i robociznę od dnia dokonania zakupu. W przypadku maszyn używanych w sposób profesjonalny, dostępna jest gwarancja 30-dniowa z uwagi na to, że narzędzia Greenworks Tools przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które samodzielnie wykonują prace. Gwarancji nie można przenosić na inne osoby.

### OGRANICZENIA

Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzone części/komponenty i nie pokrywa napraw wynikłych z następujących przyczyn:

1. Normalne zużycie.
2. Rutynowa regulacja czy nastawka.
3. Uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłową obsługę/nadmierną eksploatację/niewłaściwe użycie czy zaniebanie.
4. Przegrzanie wskutek braku konserwacji.
5. Uszkodzenia spowodowane przez oblużowanie elementów złącznych/mocujących wskutek braku konserwacji.
6. Uszkodzenia spowodowane czyszczeniem z użyciem wody.
7. Maszyny serwisowane lub naprawiane przez centra serwisowe nieautoryzowane przez Greenworks Tools.
8. Urządzenia nieprawidłowo montowane lub wyregulowane.
9. Uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie maszyny.
10. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym przygotowaniem do warunków zimowych (myjki ciśnieniowe).
11. Elementy uznawane za materiały eksploatacyjne zwykłe nie podlegają gwarancji, należą tu między innymi:

- Baterie
- Przewody elektryczne
- Ostrza i zespoły ostrzy
- Pasy
- Filtry
- Chwytki i uchwyty narzędziowe

12. Niektóre produkty mogą zawierać komponenty od innych producentów, jak silniki czy przekładnie, tego typu komponenty objęte są odpowiednią gwarancją offeredaną przez ich producenta, z wyjątkiem, gdy firma Greenworks Tools Europe GmbH oferuje gwarancję po upływie okresu gwarancji zapewnianej przez producenta.  
13. Towary używane nie są objęte niniejszą gwarancją.  
14. Montaż części zapasowych, wymiennych lub komponentów dodatkowych, które nie są dostarczone lub zatwierdzone przez firmę Greenworks Tools Europe GmbH.

### Gwarancja

Aby złożyć reklamację w ramach gwarancji obejmującej produkt, wymagane jest przedstawienie dowodu zakupu. Wyciąg z karty kredytowej nie jest uznawany za wystarczający dowód zakupu. W przypadku składania reklamacji z tytułu gwarancji po raz pierwszy, klient zobowiązany jest zwrócić produkt do miejsca dokonania zakupu z dołączonym dowodem zakupu. Maszyna zostanie przesłana do centrum serwisowego celem wykonania przeglądu. W przypadku stwierdzenia winy po stronie maszyny, zostanie ona naprawiona i następnie nieodpłatnie przesłana na adres klienta. Maszyny sprzedawane po cenie detalicznej poniżej 100 euro z podatkiem VAT są na ogół wymieniane.

W przypadku, gdy centrum serwisowe stwierdzi brak winy po stronie maszyny, wtedy klient ponosi koszty naprawy.

Niniejsza gwarancja podlega okresowym zmianom celem dostosowania do nowych produktów. Najnowszą kopię gwarancji można uzyskać na stronie [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu).



## Záruční podmínky nástrojů Greenworks pro hobby zařízení

### DOBA ZÁRUKY

Všechna nová zařízení Greenworks Tools jsou dodávána s 2letou zárukou na díly a provoz od původního data zakoupení. Záruka 30 dnů je poskytována na zařízení používané profesionálně, protože nástroje Greenworks Tools jsou navrženy především k používání hobby spotřebiteli.

Tato záruka je nepřeveditelná.

### OMEZENÍ

Tato záruka se vztahuje pouze na vadné díly nebo komponenty a netýká se oprav, které byly způsobeny:

1. Běžným spotřebením a nošením;
2. Rutinním seřízením a nastavením;
3. Škodami způsobenými nesprávnou manipulací, hrubým zacházením, nevhodným používáním nebo zanedbáním;
4. Přehřátím kvůli nedostatku údržby;
5. Poškozením z důvodu údržby, uvolněním upevňovacích prvků nebo rozpojením způsobeným nedostatečnou údržbou;
6. Poškozením způsobeným čištění vodou;
7. Servisními pracemi nebo opravami zařízení neautorizovanými servisními střediskami Greenworks Tools;
8. Nespřávným sestavením nebo nastavením zařízení;
9. Poškozením způsobeným nesprávným používáním zařízení;
10. Poškozením způsobeným nesprávnou přípravou na zimu (tlakové myčky).

11. Na položky, které jsou považovány za spotřebitelské díly, se normálně nevztahuje záruka, včetně, ale nikoli výhradně:

- Baterie
- Elektrické kabely
- Čepely a sestavy čepele
- Pásy
- Filtry
- Sklíčidla a držáky nástrojů

12. Některé produkty mohou obsahovat součásti, jako jsou motory, pohonovky od alternativního výrobce. Na tyto položky se budou vztahovat záruční podmínky příslušného výrobce vyjma těch případů, kdy společnost Greenworks Tools Europe GmbH souhlasí s tím, že se zaručí za veškeré nároky mimo záruku uvedeného výrobce.  
13. Toto záruční podmínky se nevztahují na použité zboží.  
14. Záruka se nevztahuje na montáž náhradních dílů, výměnu nebo zvláštní komponenty, které nejsou dodávány nebo schváleny společností Greenworks Tools Europe GmbH.

### Záruka

Nárokuješ záruky na výrobek v rámci téhoto podmínek vyžaduje doklad o zakoupení. Výpis z kreditní karty se nepovažuje za dostatečný důkaz o zakoupení. Pokud nastane událost spojená s nárokováním záruky, v prvé řadě musí spotřebitel produkt vrátit do původního místa nákupu s dokladem o zakoupení. Zařízení bude zasláno do našeho centrálního servisního podniku, kde bude provedena jeho kontrola. Je-li zařízení vadné, bude bezplatně opraveno a zasláno zpět na adresu spotřebitele. Zařízení, jejichž maloobchodní cena byla menší nebo rovná 100 EUR včetně DPH, budou obvykle vyměněna.

Jestliže centrální servisní podnik zjistí, že stroj není vadný, pak bude spotřebitel na tuto skutečnost upozorněn a bude muset zaplatit za náklady na opravu.

Toto záruční podmínky se mohou čas od času změnit, aby vyhovovaly potřebám nových výrobků. Kopie nejnovějších záručních podmínek bude k dispozici na webu [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu).



## Záručné zásady spoločnosti Greenworks Tools pre stroje pre domáce dielne

### ZÁRUČNÁ DOBA

Všetky stroje spoločnosti Greenworks Tools sa dodávajú s 2-ročnouzárukou na diely a vypracovanie od dátumu zakúpenia. Pre stroje používané profesionálne je dispozícia je 30-dňová záruka, keďže stroje Greenworks Tools sú určené primárne na použitie zákazníkmi v domáčich dielach.

Táto záruka je neprenosná.



## Garancija podjetja Greenworks Tools za naprave za neprofesionalne uporabnike

### GARANCIJSKI ROK

Vse nove naprave znamke Greenworks Tools imajo 2-letno garancijo za nadomestne dele in delo od prvotnega datuma nakupa. Na voljo je 30-dnevna garancija za naprave, ki se jih uporablja profesionalno, saj so naprave Greenworks Tools zasnovane predvsem za neprofesionalne uporabnike.

Ta garancija ni prenosljiva.

### OMEJITVE

Ta garancija velja le za okvarjene dele/komponente in ne pokriva popravil, potrebnih zaradi:

1. Običajne obrave.
2. Rutinske uravnave ali prilagoditve.
3. Škodi zaradi nepravilnega ravnanja/zlorabe/napačne rabe ali zanemarjanja.
4. Pregreja zaradi pomanjkljivega vzdrževanja.
5. Škode, ki so jo povzročile napeljave ali zaponke, zrahljane/odpadle zaradi pomanjkljivega vzdrževanja.
6. Škode, ki jo je povzročilo čiščenje z vodo.
7. Servisa ali popravila naprav na servisih, ki niso pooblaščeni servisi podjetja Greenworks Tools.
8. Napačno sestavljenih ali prilagojenih naprav.
9. Škode zaradi nepravilne priprave na zimo (tlacični čistilniki).
10. Škode zaradi akumulatorjev.
11. Delov, ki veljajo za potrošne, garancija običajno ne krije, kar med drugim vključuje:

- baterije
- električne kabele
- rezila in sklope rezil
- jermene
- filtre
- vpenjalja in orodna držala.

12. Določeni izdelki lahko vključujejo komponente, kot so motorji ali prenose moči drugega proizvajalca. Za te dele velja ustrezna garancija proizvajalca, razen v primerih, ko podjetje Greenworks Tools Europe GmbH soglaša, da bo krilo morebitne reklamacije zunaj garancijskega obdobja drugega proizvajalca.

13. Ta garancija ne krije rabljene opreme.

14. Nameščanja rezervnih, nadomestnih ali dodatnih komponent, ki jih ne dobavi ali odobi podjetje Greenworks Tools Europe GmbH.

### Garancija

Za uveljavljanje garancije za vsak izdelek, ki ga krije ta garancijski list, je potreben potrdilo o prvotnom nakupu. Izpisek plačil s kreditno kartico ne velja za potrdilo o nakupu. Pri prvem primeru uveljavljanja garancije mora potrošnik izdelek skupaj s potrdilom o nakupu vrniti na kraj nakupa.

Naprava bo poslana v naše servisno središče, kjer jo bodo pregledali. Če je ugotovljeno, da gre za tovarniško napako, bodo napravo brezplačno popravili in vrnili na potrošnikov naslov. Naprave, ki se skupaj s prometnim davkom prodajajo za manj kot 100 EUR, bodo običajno zamenjane.

Če v servisnem središču ugotovijo, da ne gre za tovarniško napako, bodo potrošniku sporočili, da bo moral plačati stroške popravila.

Ta garancija se lahko občasno spreminja zaradi izpolnjevanja potreb novih izdelkov. Izvod najnovejše garancije bo dostopen na naslovu [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu).

### Záruka

Na nárokovanie si záruky na ťubovoň produkt podľa týchto podmienok je potrebný originálny doklad o zakúpení. Výpis z kreditnej karty nie je dostatočný doklad o zakúpení. Pri prvom výskytte záručnej udalosti musí zákazník vrátiť produkt na pôvodnom mieste zakúpenia s príslušným dokladom o zakúpení. Stroj bude odoslaný do nášho centrálneho servisného zariadenia a bude vykonaná kontrola. Ak sa zistí, že je stroj chybňajúci, bude bezplatne opravený a odoslaný späť na adresu zákazníka. Všeobecne platí, že stroje, ktoré stojia menej ako 100 € vrátane DPH, budú vymenené.

Ak centrálné servisné zariadenie zistí, že stroj nie je chybňajúci, zákazníkovi bude oznamené, že musí zaplatiť náklady opravy.

Tieto záručné podmienky sa môžu občas zmeniť ako prispôsobenie potrebám našich nových produktov. Kópia najnovších záručných podmienok sa nachádza na adrese [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu).



## Politika jamstva tvrtke Greenworks Tools za DIY strojeve

### RAZDOBLJE JAMSTVA

Svi novi strojevi tvrtke Greenworks Tools isporučeni su s jamstvom od 2 godine na dijelove i rad od datuma kupovine. Jamstvo od 30 dana dostupno je za strojeve koji se profesionalno koriste kao Greenworks Tools jer su primarno namijenjeni za korištenje od strane DIY korisnika. Ovo jamstvo se ne može prenijeti.

### OGRANIČENJA

Ovo jamstvo primjenjuje se samo na oštećene dijelove/komponente i ne pokriva popravke zbog:

1. Normalnog trošenja i habanja.
2. Rutinskog podešavanja.
3. Oštećenja uzrokovanih nepravilnim rukovanjem/zloupotrebom/ pogrešnom upotrebom ili nemarom.
4. Pregrijavanjem zbg lošeg održavanja.
5. Oštećenja zbg toga jer pričvršni elementi postanu labavi/odspojeni zbg slabog održavanja.
6. Oštećenje uzrokovanih čišćenjem s vodom.
7. Servisiranja strojeva ili popravaka od strane servisnih centara koji nisu ovlašteni od tvrtke Greenwork Tools.
8. Strojevi su nepravilno sklopljeni ili podešeni.
9. Oštećenja uzrokovanih nepravilnim koristenjem stroja.
10. Oštećenja uzrokovanih nepravilnom vinterizacijom (tlačne podloške)
11. Stavke koje se smatraju potrošnim dijelovima nisu pokrivene jamstvom, uključujući no ne ograničavajući se na:

- Baterije
- Električne kable
- Oštice i sklopove oštice
- Remene
- Filtere
- Glave i držače alata

12. Određeni proizvodi mogu sadržavati komponente poput motora, prijenosa ili drugog proizvođača, ove stavke bit će predmet odgovarajućeg jamstva proizvođača osim gdje se tvrtka Greenworks Tool Europe GmbH slže potpisati bilo kakve tvrdnje izvan navedenog jamstvenog roka proizvođača.

13. Rabljena dobra nisu pokrivena ovim jamstvom.

14. Rezervni pričvršni elementi, zamjenske ili dodatne komponente koje nisu isporučene ili dobrenre od strane tvrtke Greenworks Tools Europe GmbH.

### Jamstvo

Za potvrdu jamstva na bilo koji proizvod pod ovom izjavom potreban je dokaz originalne kupovine. Izvadak od kreditne kartice nije dovoljan za dokaz o kupovini. Na prvoj instanci kada dođe do korištenja jamstva korisnik treba vratiti proizvod na mjesto kupovine proizvoda s dokazom o kupovini. Stroj treba poslati u naš centralni servis i izvršiti provjeru. Ako se pronađe da je stroj u kvaru bit će popravljen i vraćen natrag na adresu korisnika bez naknade. Strojevi čiji je popravak manji od 100 eura uključujući poreze općenito se zamjenjuju.

Ako centralni servis pronađe da stroj nije u kvaru, korisnik plaća trošak popravka.

Ovo jamstvo podložno je promjeni kako bi se uskadiло s potrebama proizvoda. Kopija najnovijeg jamstva dostupna je na stranici [www.greenworktools.eu](http://www.greenworktools.eu).



## Greenworks Tools jótállási feltételek barkácsgépekhez

### SZAVATOSSÁGI IDŐ

Minden új Greenworks Tools gép a vásárlás dátumától számított 2 éves, az alkatrészekre és a kivitelezésre vonatkozó jótállással rendelkezik. A professzionális célok használat gépekre 30 napos jótállás vonatkozik, mivel a Greenworks Tools gépek elsődlegesen a barkácsoló fogyasztók számára készültek.

Ez a jótállás nem ruházható át.

### KORLÁTOZÁSOK

Ez a jótállás csak a hibás alkatrészekre/részegységekre vonatkozik, és nem vonatkozik a következők miatti javításokra:

1. Normál kopás és elhasználódás.
2. Rutin finomhangolás és beállítás.
3. Nem megfelelő kezelés/rongálás/helytelen használat vagy hanyagság okozta károsodás.
4. Karbantartási hiánya miatti túlmelegedés.
5. A szerelvények/kötőelemek karbantartás hiánya miatti kilazulása/leválása okozta károsodás.
6. Vizzel való tisztítás okozta károsodás.
7. Nem hivatalos Greenworks Tools szervizközpontokba szervizelt vagy javított gépek.
8. Rosszul összeszerelt vagy bántalmazott gépek.
9. A gép helytelen használata okozta károsodás.
10. Helytelen témelés okozta károsodás (magasanymosás mosók)
11. A fogyaóalkatrészek tekintett elemeire nem vonatkozik a jótállás, különösen, ha nem kizárolag beleértve a következőket:
  - Akkumulátorok
  - Elektromos kábelek
  - Késék és kábelek
  - Szíjak
  - Szűrök
  - Tokmányok és szerszámtartók

12. Bizonyos termékek tartalmazhatnak bizonyos összetevőket, pl. egy másik gyártótól származó motorokat, hajtóműveket, amelyekre a megfelelő gyártó jótállása vonatkozik, kívéve, ha az Greenworks Tools Europe GmbH beleegyezik, hogy attvalai az említett gyártó jótállási időtartamán kívüli feltételeket.

13. A használt termékekre a jelen garancia nem terjed ki.

14. Pótalkatrészek, cserealkatrészek vagy extra részegységek felszerelése, amelyeket nem a Greenworks Tools Europe GmbH szállított, illetve nem hagyott jóvá.

### Jótállás

Bármely termékkal kapcsolatos bármilyen jótállás igényléséhez szükség van a vásárlás igazolására. A hitelkártya-kivonat nem elegendő a vásárlás igazolására. Az első jótállási eseménykor a fogyasztónak a vásárlást igazoló dokumentummal együtt vissza kell vinnie a terméket a vásárlás helyére. A gépet elszállítják a központi szervizlétesítményünkbe, ahol átvizsgáljuk. Ha a gép meghibásodása a jótállás hatállyá alá tartozik, megjavítjuk, és a javítása után ingyenesen visszaküldjük a fogyasztó címére. Az adókkal együtt 100 eurónál kisebb értékű gépeket általában kicseréljük.

Ha a központi szervizlétesítményben kiderül, hogy a gép meghibásodására a jótállás nem vonatkozik, felhívjuk a fogyasztó figyelmét, hogy fizesse ki a javítás költségét.

Ezen jótállási feltételek időről időre változhatnak, hogy megfelejjen az új termékek igényeinek. A jótállási feltételek legfrissebb másolata megtalálható a [www.greenworktools.eu](http://www.greenworktools.eu) webhelyen.



## Politica de garanție a uneletelor Greenworks pentru aparate de bricolaj

### PERIOADA DE GARANȚIE

Toate aparatelor noi Greenworks Tools sunt furnizate cu o garanție a pieselor și de lucru de 2 ani de la data achiziționării. O garanție de 30 de zile este disponibilă pentru aparatelor folosite în mod profesional întrucât aparatelor Greenworks Tools sunt proiectate în principal a fi folosite de consumatori pentru lucrări de bricolaj.

Această garanție nu este transferabilă.

### LIMITĂRI

Această garanție se aplică doar la piesele/componentele defecte și nu acoperă reparațiile datorate:

1. Uzurii și folosirii normale.
2. Reglări sau ajustări de rutină.
3. Deteriorări cauzate de manipularea incorrectă/abuzul/intrebunțarea greșită sau neglijenței.
4. Suprâncălzirii datorate lipsei de întreținere.
5. Deteriorări datorate slăbiri/Desprinderi prin lipsa întreținerii a gamtilor/suruburilor.
6. Deteriorări cauzate de curățarea cu apă.
7. Aparatelor servisate sau separate la centre service neautorizate de Greenworks Tools.
8. Aparatelor incorcte asamblate sau reglate.
9. Deteriorări cauzate de folosirea necorespunzătoare a aparatului.
10. Deteriorări cauzate de pregătirea necorespunzătoare pentru iarnă (aparete de spălat cu presiune)
11. Articolelor considerate ca fiind pieze consumabile și care în mod normal nu sunt acoperite de garanție, inclusiv dar nelimitându-se la:

- Acumulatori
- Caburi electrice
- lame și ansamblu de lame
- Curele
- Filtri
- Mandrine și suporturi unelet

12. Anumite produse pot conține componente precum motoare, transmisii de la alți producători, aceste articole vor fi subiect a politicii de garanție a celor producători, cu excepția cazului când Greenworks Tools Europe GmbH este de acord să subscrie orice pretenții în afara perioadei de garanție a producătorului menționat.

13. Bunurile la mână a două nu sunt acoperite de această politică de garanție.

14. Fixarea pieselor de schimb, înlocuirea sau extra componentelor ce nu sunt furnizate sau aprobate de Greenworks Tools Europe GmbH.

### Garanție

Pentru a revindeca garanția asupra oricărui produs sub această politică este necesară o dovadă originală de achiziționare. Extrasul cardului de credit nu se califică a fi o dovadă suficientă de achiziționare. În cazul primei revendicări a garanției consumatorul trebuie să returneze produsul la locul original de achiziționare cu dovada de achiziție. Aparatul va fi trimis la centru nostru service și va avea loc o inspecție a lui. Dacă aparatul se dovedește a fi defect va fi reparat și trimis la adresa consumatorului fără nicio taxă. Aparatele care în comert costă mai puțin de 100 € incluzând taxele de vânzare, în general vor fi înlocuite.

Dacă service-ul central găsește că aparatul nu este defect din cauza lui, atunci consumatorul va fi anunțat că va trebui să plătească costul reparării.

Această politică de garanție se supune schimbării periodic pentru a se potrivi cu nevoile noilor produse. O copie a politicii de garanție cea mai recentă va fi disponibilă la [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu).



## Гаранционни правила на Greenworks Tools за самоделни машини

### ПЕРИОД НА ГАРАНЦИЯТА

Всички машини на Greenworks Tools се предоставяват с 2-годишна гаранция за сервизна дейност и резервни части, считано от датата на закупуване на продукта. Предоставя се само 30-дневна гаранция за професионално използваните машини, защото продуктите на Greenworks Tools са предназначени предимно за клиенти, работещи със самоделни машини.

Настоящата гаранция не може да се прехвърля.

### ОГРАНИЧЕНИЯ

Настоящата гаранция е валидна само за дефектни части/компоненти и не покрива ремонти, породени от:

1. Нормално износване и амортизация.
2. Рутинни настройки или дейности по регулиране.
3. Повреди, причинени от неправилно боравене/ злоупотреба/грешно използване или пръвачка на небрежност.
4. Прегряване поради лоша поддръжка.
5. Повреди поради разхлабени/разкъсанни снадки или скрепителни елементи в следствие на лоша поддръжка.
6. Повреди, причинени в следствие на почистване с вода.
7. Машини, обслужвани или ремонтирани от сервисни центрове, които не са авторизирани от Greenworks Tools.
8. Машини, които са слобени или регулирани неправилно.
9. Повреди, породени от неправилно боравене с машината.
10. Повреди, породени от неправилно зазимаване (водоструйки).
11. Елементи, които се считат за консумативи, но обикновено не се покриват от гаранцията, включително (но не само):

- Батерии
- Електрически кабели
- Остриета и комплекти остириета
- Ремъци
- Филтри
- Патроници и държачи за инструменти

12. Някои продукти могат да съдържат компоненти (например двигатели, трансмисии) от други производители – за тези елементи са в сила гаранционните условия на съответния производител освен в случаите, когато Greenworks Tools Europe GmbH се съгласи да покрие щетите, които не се покриват от гаранционния период на този производител.

13. Стоки втора употреба не се покриват от настоящата гаранция.

14. Монтирането на резервни части, заместващи или допълнителни компоненти, които не са предоставени или одобрени от Greenworks Tools Europe GmbH.

### Гаранция

За предявяване на гаранционен иск за даден продукт трябва да се предостави доказателство за първоначалното му закупуване.

Извълченията от кредитни карти не представляват валидно доказателство за закупуване. При първото възникване на условия, позволяващи предявяване на гаранционен иск, клиентът трябва да занесе продукта на мястото на неговото първоначално закупуване, където трябва да предостави доказателство за закупуването.

Машината ще бъде изпратена до нашия главен сервизен център, където ще бъде извършена инспекция. Ако се установи фабричен дефект по машината, тя ще бъде безплатно ремонтирана и изпратена обратно на адреса на клиента. Машините на пазарна стойност под 100 евро (вкл. данък продажба) обикновено ще бъдат подменяни с нови.

Ако нашият главен сервизен център не установи фабрични дефекти по машината, клиентът ще бъде уведомен, че той ще трябва да заплати разходите по ремонта на продукта.

Настоящите гаранционни правила могат да бъдат променяни периодично, за да бъдат актуално адаптирани към новите продукти. Копие на най-актуалните гаранционни правила е налично на адрес [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu).



## Πολιτική εγγύησης συσκευών μαστορέματος Greenworks Tools

### ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Όλα τα νέα μηχανήματα της Greenworks Tools συνοδεύονται από εγγύηση 2 ετών για τα εξαρτήματα και τα εργατικά τους, από την αρχική ημερομηνία αγοράς. Εγγύηση 30 ημερών παρέχεται για μηχανήματα που χρησιμοποιούνται επαγγελματικά, καθώς τα προϊόντα της Greenworks Tools απευθύνονται κυρίως σε ερασιτέχνες καταναλωτές προϊόντων μαστορέματος.

Η εγγύηση είναι μη μεταβιβάσιμη.

### ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για ελαττωματικά εξαρτήματα/ενότητες και δεν καλύπτει επισκευές που οφείλονται σε:

- Φυσιολογική φθορά.
- Συνηθείς επισκευές ή προσαρμογές.
- Ζημιές που προκαλούνται από ανάρμοστο χειρισμό/κατάχρηση ή εφαρμόγενη χρήση ή αμέλεια.
- Υπερέβαρμανση λόγω έλλειψης συντήρησης.
- Ζημιά λόγω χαλάρωσης/απόσπασης εξαρτήματων/συνδέσμων εξαιτίας έλλειψης συντήρησης.
- Ζημιά που προκλήθηκε από καθαρισμό με νερό.
- Μηχανήματα που υπόβαλλονται σε σερβίς ή επισκευές σε μη εξουσιοδοτημένα κέντρα σερβίς της Greenworks Tools.
- Εσφαλμένη συναρμολόγηση ή προσαρμογή μηχανήματων.
- Ζημιές λόγω ακατάλληλης χρήσης του μηχανήματος.
- Ζημιές λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης για το χειμώνα (ροδέλες πίσσες).
- Στοιχεία που θεωρούνται αναλώσιμα, δεν καλύπτονται συνήθως από την εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- Μπαταρίες
- Ηλεκτρικά καλώδια
- Λεπίδες και διατάξεις λεπίδων
- Ιάντρες
- Φίλτρα
- Συνδέστριες και θήκες εργαλείων

12. Ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να περιέχουν ενότητες όπως μηχανές, κιβώτια ταχυτήπων από διαφορετικού κατασκευαστή κ.λτ. Τα είδη αυτά υπόκεινται στην αντίστοιχη πολιτική εγγύησης του κατασκευαστή τους, εκτός των περιπτώσεων όπου η Greenworks Tools Europe GmbH συμφωνεί να αναλάβει απαρτήσεις εκτός της προβλεπόμενης περιόδου εγγύησης του κατασκευαστή.

13. Τα μεταχειρίμενα αγαθά δεν καλύπτονται από την παρούσα πολιτική εγγύησης.

14. Η ποτοθέτηση ανταλλακτικών, ειδών αντικατάστασης ή πρόσθετων στοιχίων που δεν παρέχονται ή εγκρίνονται από την Greenworks Tools Europe GmbH.

### Εγγύηση

Για την διεκδίκηση εγγύησης για οποιοδήποτε προϊόν καλύπτεται στα πλαίσια της παρούσας πολιτικής, απαιτείται απόδειξη της αρχικής αγοράς. Οι λογαριασμοί ποιοτικών καρτών δεν αποτελούν επιτραπή απόδειξη αγοράς. Στην πρώτη εμφάνιση περιστατικού εγγύησης, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν στο αρχικό σημείο αγοράς, μαζί με την απόδειξη αγοράς του. Το μηχάνημα θα απαλέστη στις κεντρικές εγκατάστασές σερβίς της εταιρείας μας και θα υποβληθεί σε έλεγχο. Οταν το μηχάνημα κρίθει ελαπτωματικό, θα επισκευαστεί και θα επιστραφεί στη διεύθυνση του καταναλωτή, χωρίς χρέωση. Μηχανήματα που διατίθενται στη λιανική αγορά για ποσά χαμηλότερα των 100 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του φόρου πτωλήσεων, γενικά θα αντικαθίστανται.

Αν η κεντρική εγκατάσταση σέρβις της εταιρείας μας και θα υποβληθεί σε έλεγχο. Οταν το μηχάνημα κρίθει ελαπτωματικό, θα επισκευαστεί και θα επιστραφεί στη διεύθυνση του καταναλωτή, χωρίς χρέωση. Μηχανήματα που διατίθενται στη λιανική αγορά για ποσά χαμηλότερα των 100 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του φόρου πτωλήσεων, γενικά θα αντικαθίστανται.

Η παρούσα πολιτική εγγύησης ενδέχεται να τροποποιείται κατά διαστήματα, καλύπτοντας τις ανάγκες νέων προϊόντων. Αντίγραφο της τελευταίας πολιτικής εγγύησης θα είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu).

## Κεντρική εγγύηση συσκευών μαστορέματος (DIY) Greenworks Tools



### Να πάρεις την εγγύηση στην Greenworks Tools

Εκτακτο! Κάτιον 30 διπλή εγγύηση στα ζευγάρια πινέλων που αγοράζεις στην Greenworks Tools. Απλά πάρεις την εγγύηση στην πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools και πάρεις την εγγύηση στην πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools. Έτσι, η εγγύηση που πάρεις στην πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools, είναι διπλή!

Ταχυτικά πάρεις την εγγύηση στην πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

### Πώς θα πάρεις την εγγύηση στην πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στην Greenworks Tools.

Επιλέγεις την πινέλα που αγοράζεις στ



GARANTİ SÜRESİ

Tüm yeni Greenworks Tools makineleri orijinal satın alma tarihinden itibaren 2 yıllık parça ve işçilik garantisini ile birlikte temin edilir. Greenworks Tools ürünlerini esas itibarıyla Kendin Yap tüketicileri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Profesyonel olarak kullanılan makineler için 30 günlük garanti mevcuttur.  
Bu garanti deyimlerinden:

Bu garanti devredilemez.

## SINIRLAMALAR

Bu şartta sadece kusuru parçaları/bleşenler için geçerlidir ve aşağıdakilerden kaynaklanan onarım çalışmalarını kapsamaz:

1. Normal aşırıma ve yıpranma.
2. Rutin içme ayar ve ayarlama.
3. Hatalı taşıma/suistimalı/yanlış kullanım veya ihmaleden kaynaklanan hasar.
4. Eksik bakım nedeniyle aşırı isıtma.
5. Eksik bakım nedeniyle tespit elemanlarının/sabitleme elemanlarının gevşemesinden kaynaklanan hasar.
6. Su ile temizlik nedeniyle meydana gelen hasar.
7. Yetkilisi olmayan Greenworks Tools servis merkezlerini tarafından servişi veya onarımı yapılan makineler.
8. Yanlış monte edilmiş veya yapılmış makineler.
9. Makinenin hatalı kullanımından kaynaklanan hasar.
10. Hatalı kış hazırlığından (basınçı vücutlarından) kaynaklanan hasar.
11. Buna lar sınırlı olmamakla birlikte aşağıdakiler de dahil olmak üzere sarf malzemesi olarak değerlendirilen parçalar normal şartlarda garanti kapsamına dahil değildir:

- Piller
  - Elektrik kabloları
  - Bıçak ve bıçak düzenekleri
  - Kayışlar
  - Filtreler
  - Kovanlar ve alet tutucular

- 13.İkinci el malların satışı yasaktır.
- 14.Belli ürünlerde alternatif bir üreticiden temin edilmiş motorlar, şanzımanları gibi bileşenler içerebilir, bu parçalar Greenworks Tools Europe GmbH'nin söz konusu üreticinin garanti süresi dışında her tür hak talebini üstlenmeye kabul ettiğii durumlar hariç uygun üretici garanti poliçesine tabidir.
- 15.Ikinci el malların garanti poliçesi kapsamına dahil değildir.

Garanti

**Garanti**  
Bir police kapsamında herhangi bir ürünle ilgili garanti talebinde bulunmak için orijinal satın alma kanıthinın sunulması gereklidir. Kredi kartı ekstreis yeterli satın alma kaniti olarak değerlendirilemez. Garantinin kullanılamazlığı durumlarda önceki tüketici ürünü satın alma kaniti ile birlikte satın aldığı yere iade etmelidir. Makine merkez servis tesisimizé gönderiler ve bir incelenme yapılır. Eğer makinanın arızası oldugunu tespit edilirse ücretlis olarak onarılacak ve tüketimci adresine geri gönderilecektir. Satış vergileri de dahil 100 €'nun altında perakende olarak satılan makinelerde onemli bir değişim vanılaçaktır.

Eğer merkez servis tesisimiz makinede arıza tespit edemezse tüketiciye onarım masrafını ödemesinin gerekeceği bildirilecektir.

Bu garanti polisi yeni ürünlerin ihtiyaçlarını karşılamak için zaman zaman değiştirilebilir. En son garanti polisinin bir kopyasına [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu) adresinden ulaşılabilir.



תובוגם  
מ' האצוטכ פישרדרנה סינקווית הסכם אלו סימוגופ סיביכר/סיקולח לע קר הלח ז' תוריחא  
ילמרון שומישם סיקזון הקוחש.  
1.

- הזהר גוש ציון.
  - הזהה ו האער שעמל/סמייתם יתלב לפיטם האצטטן קרבונט.
  - הקוקהוב רוסות האצטטן כירט מומתתת.
  - הקווזת רוסו לשב טיקדמת/סמייאתם לש תונתקנתה ואורה תורחהשתה האצטוט קרבונט.
  - טבר. עוקם האצטטן פוליסטרול גראגס קרבונט.
  - Greenworks Tools. סעפם השרם ונישס סרג' דיז' נזוק ו נזוץ ו נזוץ ו נזוץ.
  - יגש ו פאב זנוקו ובכרכוש תונקסם.
  - גרכוכם פלא: לילן שנישם האצטטן קרבונט.
  - (ջובל הפטיש יוניקום) גיהול ווילן הנכתה האצטטן קרבונט.
  - תויראה תרגסמב לגל רדרב פיסומן פנא פיליכטם פולילול פיטישטש פיטישטש.
  - קער אל או תונבל
    - תוליאו
    - למשח על כלב
    - סיביה לילולכם סיביה
    - תעשור
    - פיניסומן
    - פולילול גיבובם חומרים

ורשווא אלש וא הנוכמל סיפרוצם נמייאש מיטפּען מביבָר או פִּילְיוֹת ייקלח לש הקנתה.  
14. Greenworks Tools Europe GmbH.

לש יובשח פיד. תוריוקם השיכר תחכוה אצמאליל שי זו תוריוחה תרגסמב העיגנעל  
נויאוש האשאה טופב. ושיכל הטעסס ההוראל פ'ישט אל איאש' סיירוא  
הבש תנול רזומה תא רזריהל'ן ורכזה לע, שורתמן תוייראה גרגסמב האסומה  
ירכומת רושרא השיל למלשת הנגמה. השריכ' אנטון סא. רז'ין רצ'ין ולש'  
וועעל לאיל השיטן קינונת הא, תליקלן מגונכה י' אנטון סא. רז'ין רצ'ין ולש'  
ללאיך או-100 מ' רומן אונטנקה זוירמשן תוכומ, בל' רעד'ן. זרכ'ה בונחל נוילע  
וואלוי עלי' גו'ן.

## GARANTIJOS LAIKOTARPIS

Visi nauji „Greenworks Tools“ įrenginiai yra tiekiami su 2 metų garantija dalims ir darbu, kuri galioja nuo pradinio išsigijimo dienos. Jeigu įrenginiai naudojami profesionaliam darbui, jiems galioja 30 dienų garantija, nes „Greenworks Tools“ gaminiai yra skirti visų pirmā būtiniam naudotojams. Ši garantija yra neperdviudama.

## APRIBOJIMAI

Ši garantija galioja tik defektuotoms dalims ar komponentams ir nerā taikoma remontui, kurio prireikia dėl:

1. įprasto nusidėvėjimo;
2. rutininio derinimo ar reguliavimo;
3. žalos, kuri buvo padaryta netinkamai kilnojant, naudojant, piktinaudžiaviant arba elgiantis aplaidžiai;
4. įrenginiui perkaitus dėl techninės priežiūros stokos;
5. žalos, kuri atsirado atsilaidavus arba atitrūkus detaliems ar tvirtinimo elementams, nes nebuvo atliekama techninė priežiūra;
6. žalos, kuri buvo padaryta plauant vandeniu;
7. įrenginių priežiūros arba remonto darbus atliko asmenys, kurie nėra įgalioji „Greenworks Tools“ seržinės centrai;
8. netinkamo įrenginių surinkimo arba reguliavimo;
9. žalos, kuri buvo padaryta netinkamai naudojant įrenginį;
10. žalos, kuri buvo padaryta dėl netinkamo paruošimo žiemai (slėginiai plautuvai);

11. Dalykams, kurie laikomi vartojimo reikmenimis, garantija paprastai netinka, o tokiai reikmenimis be kita ko laikomi:

- akumulatoriai;
  - elektros laidai;
  - ašmenys ir ašmenų komplektai;
  - diržai;
  - filtri;
  - griebtuvai ir rankinių laikikliai.
12. Tam tikruose gaminiuose gali būti komponentų, pavyzdžiu, varikių ar transmisijų, kuriuos pagaminė kitas gamintojas. Siens komponentams bus taikomos atitinkamo gamintojo garantinės taisyklės, išskyrus tuos atvejus, kai „Greenworks Tools Europe GmbH“ sutinka apsiūti nagrinėti pretenzijas, pateiktas ne per minėtojo gamintojo garantinį laikotarpį.
13. Ši garantija nėra taikoma perparduočiams garniniams.
14. Garantija nėra taikoma sumontuotoms atsarginėms, pakaitinėms arba papildomoms dalims, kurių „Greenworks Tools Europe GmbH“ netiekia arba nėra patvirtinti.

## Garantija

Norint pagal šias taisykles pateikti garantinę pretenziją dėl bet kurio gaminio, būtina pateikti šio gaminio pirminio išsigijimo įrodymu. Kredito kortelių išrašai nėra taikomi pakankamu išsigijimo įrodymu. Pirmą kartą jvykus garantiniams jvykiams pirkėjas turi gražinti gaminių į pirminio išsigijimo vietą ir pateikti išsigijimo įrodyma. Įrenginys bus nusiūstas į mūsų pagrindinį serviso centrą ir ten jis bus patikrintas. Jeigu bus nustatyta, kad įrenginys turi defektą, jis bus nemokamai suremontuotas ir pristatytas pirkėjo adresu. Įrenginiai, kurių mažmeninės prekybos kaina kartu su pardavimo mokesčiais neviršija 100 eurų, paprastai yra pakeičiami naujais.

Jeigu pagrindinis serviso centras nustatys, kad įrenginys garantinių defektų neturi, tuomet pirkėjui bus pasiūlyta suremontuoti įrenginį už atitinkamą kainą.

Šios garantijos taisykles laikui einant gali būti keičiamos, kad derintisi su nauju gaminių ypatumais. Naujausia garantijos taisyklių versiją visada galima rasti adresu [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu).

## GARANTIJAS PERIODS

Visas Greenworks Tools ierīces ir piegādātas ar 2 gadų garantiją dalām un aprūpījumam, sakočt no iegādes datuma. Profesionali izmantotajām Greenworks Tools ierīcēm ir 30 dienų garantija, jo tās ir galvenokārt paredzētas izmantošanai DIY patēriņtājiem.

Garantija nav nododama tālāk.

## IEROBEŽOJUMI

Ši garantija attiecas tikai uz bojātām dalām/komponentēm un neatiecas uz labojumiem saistībā ar:

1. Normāls nolietojums un plūsimi.
2. Ikdienas saskaņošana un pielāgošana.
3. Bojājumi, kurus izraisījusi nepareiza apliešanā/lauprātīga izmantošana/nepareiza lietošana vai nolaidība.
4. Pārkāršana apkopes neveikšanas dēļ.
5. Bojājumi, kas radušies tādēj, ka pielāgojumi/stiprinājumi kļuvuši vajigi/atlīnējūs apkopes neveikšanas dēļ.
6. Bojājumi, kas radušies fītot ar ūdeni.
7. Ierīces apkopi val labošanu veikuši Greenworks Tools neapstiprināti centri.
8. Ierīces nepareizi uzstādītās vai pielāgotas.
9. Bojājumus izraisījusi ierīces nepareiza lietošana.
10. Bojājumus izraisījusi ierīces nepareiza ieziemošana (spiediena mazgātājiem).
11. Sastāvdajas, kas uzskašamas par paliņģiteriāliem parasti nedez garantijas, tais skaitā, bet neaprobežojoties ar:

  - akumulatori
  - elektrības vadī
  - ašmens un tā sastāvdajas
  - siksnes
  - filtri
  - plates un instrumentu turētāji

12. Noteiktas preces var saturēt komponentes kā dzinējus, transmisijas no dažādiem ražotājiem, šīs sastāvdajas attieksies uz attiecīgā ražotāja garantijas politiku, izņemot, ja Greenworks Tools Europe GmbH piekrīt izskaitītās sūdzības arpus ražotāja garantijas perioda.
13. Ši garantijas politika neatiecas uz lietotām precēm.
14. Greenworks Tools Europe GmbH nepieciešamās neapstiprinātu rezerves, aizstājējų vai papildu komponenšu pielāgošana.

## Garantija

Lai izvairītu prasību par garantijų ikvienai precei saskaņā ar šo politiku, nepieciešams oriģinālis pirkuma pierādījums. Kredītkartes pārskats nav uzskašams par atbilstošu pirkuma pierādījumu. Pirmajā reižē, kad noteik uz garantiju attiecināms gadījums, preces lietotājam tā jāatgriež oriģinālajā pirkuma vietā, kopā ar pirkuma pierādījumu. Ierīce tiks nosūtīta uz mūsu centrālā pakalpojumu centru, lai veiktu pārbaudi. Ja noskaidrosies, ka ierīce ir defēnts, tā tiks salabota un nosūtīta atpakaļ preces lietotājam bez maksas. Ierīces, kuras pārdomā par mazāk negā 100€, tais skaitā pārdošanas nodokli, tiks normainitas pilnībā.

Jā centrālo pakalpojumu centrs noskaidros, ka ierīcei nav defēta, par to paziņos preces lietotājam, kuram būs jāmaksā par labošanu.

Ši garantijas politika var laikui laikam mainīties, lai pielāgotos jaunu preču vajadzībām. Jaunākās garantijas politikas kopija ir pieejama [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu).



## GARANTIIAEG

Kõikidele Greenworks Toolsi uute seadmete osadele ja töötluusele antakse 2-aastane garantii, mis hakkab kehtima ostukuupäeval. Kui seadmeid kasutatakse kutselise kasutaja poolt ärialisel eesmärgil, antakse 30-päevane garantii, sest Greenworks Tools seadmed on ette nähtud põhiliselt kodukasutuseks (DIY).

Garantii ei ole ülekantav.

## PIIRANGUD

See garantii on rakendatav ainult nõuetekohaselt mittetöötavatele detailidele/osadele ja ei ole rakendatav järgmistel juhtudel.

1. Loomulik kulmine.
2. Tavapärane häälestamine ja reguleerimine.
3. Vigastus on põhjustatud väärast käsitsemisest, mottesihipärasest kasutamisest, valest kasutamisest või hoolitusest.
4. Puudulikust hooldusest tingitud ülekummenemine.
5. Puudulikust hooldusest tingitud vigastus, mille puhul liitmikud või kinnitid on lõtvunud või eemaldunud.
6. Veega pesemisest tingitud vigastus.
7. Seadmest pole hooldatud ja teenindatud Greenworks Toolsi poolt heaks kiidetud hoolduskeskustes.
8. Seadmed on valesti kokku pandud või reguleeritud.
9. Seadme väärkasutamisest tingitud vigastus.
10. Talveks ette valmistamata jätmisest tingitud vigastus (kõrgsurvepesuritel).
11. Tavaline garantii ei kehti allpool loetletud kuluvatele osadele, kuid mitte ainult:
  - akud,
  - elektrikaablid,
  - lõiketerad ja lõiketerade koostud,
  - veorihmad,
  - filtriid,
  - kinnituspadrunid ja tööristahoidikud.
12. Seadmetes leiduvate teise tootja osadele, nagu mootorid, käigukastid, kehitib vastava tootja garantieeskiri, mille kohustused tagab Greenworks Tools Europe GmbH ka väljaspool selle teise tootja garantiaega.
13. See garantieeskiri ei kehti teise kasutusringi seadmetele.
14. Seadmele on paigaldatud varuosad, asendusosad või lisaosad, mis ei ole taritud või heaks kiidetud Greenworks Tools Europe GmbH poolt.

## Garantii

Iga selle garantieeskirjaga rakenduva seadme garantii aluseks on ostu originaal dokument. Ostu ei saa tõendada kreditkaardi väljavõttega. Garantijuhtumi korral tuleb klientil esmalt tagastada seade ostukoha koos ostu tõestava dokumendiga. Seade saadetakse meie keskesse teenindusasutusse, kus tehakse selle ülevaatus. Kui tuvastatakse seadme rikkisolek, siis see parandatakse ja saadetakse tagasi klienti aadressile tasuta. Kui seadme jaehind koos käibemaksuga on vähem kui 100 eurot, siis see taviliselt asendatakse.

Kui meie keskses teeninduskeskuses garantia kaetud rikut ei leita, siis teavitatakse klienti, et tal tuleb tasuda remondi maksumus.

Garantieeskirja võidakse aeg-ajalt muuta, et seda kohandada uute toodete vajadustele. Garantieeskirja viimane versioon on saadaval veebilehel [www.greenworkstools.eu](http://www.greenworkstools.eu).

**(EN) EC DECLARATION OF CONFORMITY**

Manufacturer: Changzhou Globe Co., Ltd.

Address: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Name and address of the person authorised to compile the technical file:

Name: Ted Qu Haichao (Quality Director)

Address: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Herewith we declare that the product

Category ..... **CORDLESS HEDGE TRIMMER**

Model ..... **2203407**

Serial Number ..... See product rating label

Year of Construction ..... See product rating label

■ is in conformity with the relevant provisions of the Machinery Directive (2006/42/EC)

■ is in conformity with the provisions of the following other EC-Directives

EMC Directive (2014/30/EU),

Noise Emission Directive (2000/14/EC amended by 2005/88/EC)

And furthermore, we declare that

■ The following (parts/clauses of) European harmonised standards have been used  
EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2

Measured sound power level **90.8 dB(A)**

Guaranteed sound power level **94 dB(A)**

Conformity assessment method to Annex V / Directive 2000/14/EC

Place, date: Changzhou, 04/20/2016

Signature: Ted Qu Haichao

Quality Director

Ted Qu



## EC KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller: Changzhou Globe Co., Ltd.

Adresse: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Name und Adresse der Person, die autorisiert ist, die technische Dokumentation zusammenzustellen:

Name: Ted Qu Haichao (Direktor Qualitätssicherung)

Adresse: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Hiermit erklären wir, dass das Produkt

Kategorie ..... **AKKU-HECKENSCHERE**

Model ..... **2203407**

Seriennummer ..... siehe Produkt-Typschild

Baujahr ..... siehe Produkt-Typschild

■ mit den entsprechenden Bestimmungen der Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) übereinstimmt

■ mit den Bestimmungen der folgenden anderen EC-Richtlinien übereinstimmt

EMC Richtlinie (2014/30/EU),

Richtlinie 2000/14/EC über Geräuschemissionen wie durch 2005/88/EC geändert

und weiterhin erklären wir, dass

■ die folgenden (Teile/Bestimmungen aus) europäischen harmonisierten Normen verwendet wurden

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2

Gemessener Schallleistungspegel: 90.8 dB(A)

Garantierter Schallleistungspegel: 94 dB(A)

Konformitätsbeurteilungsmethode zu Anhang V/Richtlinie 2000/14/EC

Ort, Datum: Changzhou, 04/20/2016

Unterschrift: Ted Qu Haichao

Direktor Qualitätssicherung

Ted Qu

ES

## DECLARACIÓN EC DE CONFORMIDAD

Fabricante: Changzhou Globe Co., Ltd.

Dirección: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Nombre y dirección de la persona autorizada para compilar el expediente técnico:

Nombre: Ted Qu Haichao (Director de Calidad)

Dirección: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Por la presente declaramos que el producto

Categoría ..... CORTASETOS INALÁMBRICO

Modelo ..... 2203407

Número de serie ..... Ver etiqueta de clasificación de productos

Año de fabricación ..... Ver etiqueta de clasificación de productos

- está en conformidad con las disposiciones pertinentes de la Directiva de Maquinaria (2006/42/EC)
- está en conformidad con las disposiciones de estas otras Directivas-EC  
Directiva EMC (2014/30/EU),  
Directiva de Emisión de Ruidos (2000/14/EC modificada por la 2005/88/EC)

Y además, declaramos que

- se han utilizado las siguientes (partes o cláusulas de las) normas armonizadas europeas

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2

Nivel de potencia acústica medido 90.8 dB(A)

Nivel de potencia acústica garantizado 94 dB(A)

Método de evaluación de conformidad en el anexo V/Directiva 2000/14/CE

Lugar, fecha: Changzhou, 04/20/2016

Firma: Ted Qu Haichao

Director de Calidad

Ted Qu

IT

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EC

Ditta produttrice: Changzhou Globe Co., Ltd.

Indirizzo: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Nome e indirizzo della persona autorizzata a compilare il file tecnico:

Nome: Ted Qu Haichao (Direttore Qualità)

Indirizzo: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Si dichiara con la presente che il prodotto

Categoria ..... TAGLIASIEPI A BATTERIA

Modello ..... 2203407

Numerodi serie ..... Vedere l'etichetta nominale sul prodotto

Anno di costruzione ..... Vedere l'etichetta nominale sul prodotto

■ è conforme con i provvedimenti rilevanti della Direttiva Macchine (2006/42/EC)

■ è conforme con i provvedimenti delle seguenti direttive EC

Direttiva EMC (2014/30/EU),

Direttiva sulle emissioni sonore (2000/14/EC modificata dalla 2005/88/EC)

Si dichiara inoltre che

■ sono state impiegate le seguenti (parti/clausole degli) standard europei armonizzati  
EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2

Livello di potenza acustica misurato 90.8 dB(A)

Livello di potenza acustica garantito 94 dB(A)

Conformità valutata secondo il metodo indicato nell'Allegato V / Direttiva 2000/14/CE

Luogo, data: Changzhou, 04/20/2016

Firma: Ted Qu Haichao

Direttore Qualità

Ted Qu

**FR**

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EC

Fabricant : Changzhou Globe Co., Ltd.

Adresse : No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Nom et adresse de la personne habilitée à établir le dossier technique :

Nom : Ted Qu Haichao (Directeur de la qualité)

Adresse : Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Déclarons par la présente que le produit

Catégorie ..... **TAILLE-HAIESSANSFIL**

Modèle ..... **2203407**

Numéro de série ..... Voir plaque signalétique

Année de fabrication ..... Voir plaque signalétique

■ est conforme aux réserves applicables de la Directive Machinerie (2006/42/EC)

■ est conforme aux réserves applicables des autres Directives EC- suivantes

Directive EMC (2014/30/EU),

Directive Emissions Sonores (2000/14/EC modifiée 2005/88/EC)

Nous déclarons par ailleurs que

■ les parties suivantes (parties/clauses des) standards Européens harmonisés ont été utilisées

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2

Niveau de puissance sonore mesuré ..... 90.8 dB(A)

Niveau de puissance sonore garanti ..... 94 dB(A)

Méthode d'évaluation de conformité spécifiée en Annexe V / Directive 2000/14/CE

Fait à, le : Changzhou, 04/20/2016

Signature : Ted Qu Haichao

Directeur qualité

Ted Qu

**(PT) DECLARAÇÃO EC DE CONFORMIDADE**

Fabricante: Changzhou Globe Co., Ltd.

Endereço: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Nome e endereço da pessoa autorizada a compilar o dossier técnico:

Nome: Ted Qu Haichao (Diretor de Qualidade)

Endereço: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Pelo presente declaramos que o produto

Categoría ..... **CORTA-SEBES SEM FIO**

Modelo ..... **2203407**

Número de série ..... Ver etiqueta de classificação do produto

Ano de construção ..... Ver etiqueta de classificação do produto

- se encontra em conformidade com as provisões relevantes da Directiva sobre Máquinas (2006/42/EC)
- se encontra em conformidade com as provisões das outras seguintes Directivas EC Directiva EMC (2014/30/EU),  
Directiva sobre Emissão de Ruído (2000/14/EC alterada pela 2005/88/EC)

Além disso, declaramos que

- as seguintes (partes/cláusulas de) normas harmonizadas europeias foram utilizadas EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2

Nível de potência sonora medido ..... 90.8 dB(A)

Nível de potência sonora garantido ..... 94 dB(A)

Método de avaliação de conformidade para o anexo V/Directiva 2000/14/CE

Local, data: Changzhou, 04/20/2016

Assinatura: Ted Qu Haichao

Diretor de Qualidade

Ted Qu

**NL**

## **EC CONFORMITEITSVERKLARING**

Fabrikant: Changzhou Globe Co., Ltd.

Adres: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Naam en adres van de persoon, bevoegd voor het samenstellen van de technische fiche:

Naam: Ted Qu Haichao (Directeur Kwaliteitszorg)

Adres: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Hierbij verklaren wij dat het product

Categorie ..... **ACCU HEGGENSCHAAR**

Model ..... **2203407**

Serienummer ..... Zie machineplaatje

Bouwjaar ..... Zie machineplaatje

■ is in overeenstemming met de relevante bepalingen van de Machine Richtlijn (2006/42/EC)

■ is in overeenstemming met de bepalingen van de volgende andere EC-richtlijnen EMC Richtlijn (2014/30/EU),

Geluidsrichtlijn (2000/14/EC gewijzigd door 2005/88/EC)

En bovendien verklaren we dat

■ de volgende (onderdelen/clausules van) Europese geharmoniseerde normen worden gebruikt

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2

Gemeten geluidsniveau 90.8 dB(A)

Gegarandeerd geluidsniveau 94 dB(A)

Conformiteitsbeoordelingsmethode in overeenstemming met Bijlage V / Richtlijn 2000/14/EC

Plaats, datum: Changzhou, 04/20/2016

Handtekening: Ted Qu Haichao

Directeur Kwaliteitszorg

Ted Qu

**(RU)**

## **ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС**

Производитель: Changzhou Globe Co., Ltd.

Адрес: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Имя и адрес лица, ответственного за подготовку технической документации:

Имя: Тед Ку ХайчАО (Директор по качеству)

Адрес: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Настоящим мы заявляем, что данный продукт

Категория ..... **АККУМУЛЯТОРНЫЙ КУСТОРЕЗ**

Модель ..... **2203407**

Заводской номер ..... См. паспортную табличку продукта

Год выпуска ..... См. паспортную табличку продукта

- соответствует всем важнейшим положениям Директивы по механическому оборудованию (2006/42/EC)
- соответствует всем положениям следующих директив ЕС  
Директива EMC (2014/30/EU),  
Директива по шуму (2000/14/EC с изменениями 2005/88/EC)

Кроме этого, мы заявляем, что

- были использованы следующие части или статьи европейских согласованных стандартов

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2

Измеренный уровень звуковой мощности 90.8 dB(A)

Гарантируемый уровень звуковой мощности 94 dB(A)

Метод оценки соответствия удовлетворяет Приложению V Директивы 2000/14/EC.

Место, дата: Changzhou, 04/20/2016

Подпись: Тед Ку ХайчАО

Директор по качеству

Ted Qu

**FI**

## **EC-SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN**

Valmistaja: Changzhou Globe Co., Ltd.

Osoite: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Sen henkilön nimi ja osoite, jolla on lupa koota tekninen tiedosto:

Nimi: Ted Qu Haichao (laatupäällikkö)

Osoite: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Ilmoitamme täten, että tuote

Luokka ..... **JOHDOTON PENSASLEIKKURI**

Malli ..... **2203407**

Sarjanumero ..... Viittaa tuotteen nimikilpeen

Valmistusvuosi ..... Viittaa tuotteen nimikilpeen

■ noudattaa konedirektiivin (2006/42/EC) asianmukaisia edellytyksiä

■ noudattaa seuraavien EC-direktiivien edellytyksiä:

EMC-direktiivi (2014/30/EU),

Meludirektiivi (2000/14/EC muunnettu direktiivillä 2005/88/EC).

Ilmoitamme edelleen, että

■ olemme käyttäneet seuraavia eurooppalaisia yhdenmukaisia standardeja (osittain/lauseittain):

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2

Mitattu äänenteho ..... 90.8 dB(A)

Taattu äänenteho ..... 94 dB(A)

Säännösten noudattaminen tarkastettu direktiivin 2000/14/EC liitteen V mukaisesti

Paikka, päiväys: Changzhou, 04/20/2016

Allekirjoitus: Ted Qu Haichao

Laatupäällikkö

Ted Qu

SV

## EC-DEKLARATION ANGÅENDE ÖVERENSSTÄMMIGHET

Tillverkare: Changzhou Globe Co., Ltd.

Adress: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Namn på och adress till personen som är auktoriserad att sammanställa den tekniska filen:

Namn: Ted Qu Haichao (kvalitetsansvarig)

Adress: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Härmed deklarerar vi att produkten

Kategori ..... **SLADDLÖS HÄCKKLIPPARE**

Modell ..... **2203407**

Serienummer ..... Se märkplåten på produkten

Konstruktionsår ..... Se märkplåten på produkten

■ överensstämmer med de relevanta villkoren i Maskindirektiv (2006/42/EC)

■ överensstämmer med villkoren i följande övriga EC-direktiv

EMC-direktiv (2014/30/EU),

Ljudutsläppsdirektiv (2000/14/EC med tillägg 2005/88/EC)

Dessutom deklarerar vi att

■ följande (delar/klausuler av) europeiska harmoniserade standarder har tillämpats  
EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2

Uppmätt ljudeffektsnivå ..... 90.8 dB(A)

Garanterad ljudeffektsnivå ..... 94 dB(A)

Metod för bedömning enligt Bilaga V / Direktiv 2000/14/EG

Ort, datum: Changzhou, 04/20/2016

Underskrift: Ted Qu Haichao

Kvalitetsansvarig

Ted Qu

**(NO) EC-ERKLÆRING OM PRODUKTOVERENSSTEMMELSE**

Produsent: Changzhou Globe Co., Ltd.

Adresse: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Navn og adresse på vedkommende person som er autorisert til å kompile den tekniske datafilen:

Navn: Ted Qu Haichao (kvalitetsdirektør)

Adresse: Greenworks Tools Europe GmbH,  
Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Herved erklærer vi at produktet

Kategori.....**OPPLADBAR HEKKSAKS**

Modell .....**2203407**

Serienummer ..... Se produktetiketten

Produksjonsår ..... Se produktetiketten

■ er i overensstemmelse med relevante bestemmelser i Maskindirektivet (2006/42/EC)

■ er i samsvar med bestemmelsene i følgende øvrige EC-direktiver

EMC-direktiv (2014/30/EU),

Støyutslippsdirektiv (2000/14/EC endret av 2005/88/EC).

I tillegg erklærer vi at

■ følgende (deler/bestemmelser i) harmoniserte europeiske standarder er benyttet  
EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2

Målt lydeffektnivå ..... 90.8 dB(A)

Garantert lydeffektnivå ..... 94 dB(A)

Samsvarsverderingsmetode til Tillegg V/Direktiv 2000/14/EC

Sted, dato: Changzhou, 04/20/2016

Signatur: Ted Qu Haichao

Kvalitetsdirektør

Ted Qu

**DA EC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING**

Fabrikant: Changzhou Globe Co., Ltd.

Adresse: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Navn og adresse på personen bemyndiget til at udarbejde de tekniske data:

Navn: Ted Qu Haichao (Kvalitetsdirektør)

Adresse: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Vi erklærer hermed, at produktet

Kategori ..... **BATTERIDREVEN HÆKKEKLIPPER**

Model ..... **2203407**

Serienummer ..... Se produktets klassificeringsetiket

Fremstillingsår ..... Se produktets klassificeringsetiket

■ er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i maskindirektiv (2006/42/EC)

■ er i overensstemmelse med bestemmelserne i de følgende andre EC-direktiver  
EMC direktiv (2014/30/EU),

Direktivet for støjemission (2000/14/EC med ændring per 2005/88/EC)

Og vi erklærer yderligere, at

■ de følgende (dele/bestemmelser af) europæiske harmoniserede standarder er blevet anvendt

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2

Målt støjniveau ..... 90.8 dB(A)

Garanteret støjniveau ..... 94 dB(A)

Overensstemmelses vurderingsmetode til bilag V / direktiv 2000/14/EF

Sted, dato: Changzhou, 04/20/2016

Underskrift: Ted Qu Haichao

Kvalitetsdirektør

Ted Qu

PL

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC

Producent: Changzhou Globe Co., Ltd.

Adres: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Nazwisko i adres osoby uprawnionej do sporządzenia dokumentacji technicznej:

Nazwisko: Ted Qu Haichao (Dyrektor ds. Jakości)

Adres: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Niniejszym deklarujemy, że produkt

Kategoria ..... **AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTÓW**

Model ..... **2203407**

Numer seryjny ..... Zobacz tabliczkę znamionową

Rok produkcji ..... Zobacz tabliczkę znamionową

jest zgodny z odpowiednimi wymogami Dyrektywy dotyczącej maszyn (2006/42/EC)

jest zgodny z wymogami następujących innych dyrektyw EC:

Dyrektyna EMC (2014/30/EU),

Dyrektyna dotycząca emisji hałasu (2000/14/EC zmieniona przez dyrektywę 2005/88/EC)

Ponadto deklarujemy, że

zastosowano następujące zharmonizowane normy europejskie (w odpowiednim dla tego produktu zakresie):

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2

Zmierzony poziom natężenia hałasu 90.8 dB(A)

Maksymalny poziom natężenia hałasu 94 dB(A)

Metoda oceny zgodności do załącznika V/dyrektwy 2000/14/WE

Miejsce, data: Changzhou, 04/20/2016

Podpis: Ted Qu Haichao

Dyrektor ds. Jakości

Ted Qu



## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EC

Výrobce: Changzhou Globe Co., Ltd.

Adresa: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Jméno a adresa osoby pověřené řídit technickou dokumentaci:

Jméno: Ted Qu Haichao (ředitel pro kvalitu)

Adresa: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Tímto prohlašujeme, že výrobek:

Druh ..... **AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT**

Model ..... **2203407**

Výrobní číslo ..... Viz výkonový štítek na výrobku

Rok výroby ..... Viz výkonový štítek na výrobku

■ je v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice o strojích (2006/42/EC)

■ je v souladu s příslušnými ustanoveními následujících směrnic EC

Směrnice EMC (2014/30/EU),

Směrnice o hlučových emisích (2000/14/EC) upravená 2005/88/EC)

A mimoto prohlašujeme, že

■ byly použity následující (části/odstavce) harmonizované evropské normy

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2

Změřená hladina akustického výkonu 90.8 dB(A)

Zaručená hladina akustického výkonu 94 dB(A)

Metoda pro posuzování shody, Příloha V/Směrnice 2000/14/ES

Místo, datum: Changzhou, 04/20/2016

Podpis: Ted Qu Haichao

Ředitel pro kvalitu

Ted Qu



## PREHLÁSENIE O ZHODE EC

Výrobca: Changzhou Globe Co., Ltd.

Adresa: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Meno a adresa osoby poverenej zostavením technického súboru:

Meno: Ted Qu Haichao (riaditeľ pre kvalitu)

Adresa: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Týmto vyhlasujeme, že výrobok

Kategória ..... **AKUMULÁTOROVÉ NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT**

Model ..... **2203407**

Sériové číslo ..... Pozri údajový štítok výrobku

Rok zhotovenia ..... Pozri údajový štítok výrobku

■ je v zhode s príslušnými podmienkami Smernice o strojových zariadeniach (2006/42/EC)

■ je v zhode s podmienkami nasledujúcich EC smerníc

Smernica EMC (2014/30/EU),

Smernica o emisii hluku (2000/14/EC s dodatkom 2005/88/EC)

A ďalej vyhlasujeme, že

■ sa uplatnili (časti/paragrafy) európskych harmonizovaných noriem

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2

Nameraná úroveň hluku ..... 90.8 dB(A)

Garantovaná úroveň hluku ..... 94 dB(A)

Metóda zhodnotenia zhody k Dodatku V Smernice 2000/14/EC

Miesto, dátum: Changzhou, 04/20/2016

Podpis: Ted Qu Haichao

Riaditeľ pre kvalitu

Ted Qu

**SL**

## **IZJAVA EC O SKLADNOSTI**

Proizvajalec: Changzhou Globe Co., Ltd.

Naslov: No. 65 Xingga Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Ime in naslov osebe, ki je pooblaščena za sestavljanje tehnične dokumentacije:

Ime: Ted Qu Haichao (direktor kakovosti)

Naslov: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Izjavljamo, da je izdelek

Kategorija ..... **BREZŽIČNI OBREZOVALNIK ŽIVE MEJE**

Model ..... **2203407**

Serijska številka ..... Glejte nalepko s podatki o izdelku

Leto izdelave ..... Glejte nalepko s podatki o izdelku

■ skladen z relevantnimi določbami Direktive o strojih (2006/42/EC)

■ skladen z določili naslednjih ostalih EC direktiv

Direktiva o elektromagnetni združljivosti (2014/30/EU),

Direktiva o emisiji hrupa (2000/14/EC, ki je bila spremenjena z 2005/88/EC)

In nadalje, izjavljamo, da

- so bili upoštevani naslednji evropski harmonizacijski standardi (njihovi deli/stavki)  
EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2

Izmerjena raven zvočne moči ..... 90.8 dB(A)

Zajamčena raven zvočne moči ..... 94 dB(A)

Način ugotavljanja skladnosti po Aneksu V Direktive 2000/14/ES

Kraj, datum: Changzhou, 04/20/2016

Podpis: Ted Qu Haichao

Direktor kakovosti

Ted Qu



## EC IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Proizvođač: Changzhou Globe Co., Ltd.

Adresa: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Ime i prezime, i adresa osobe ovlaštene da sastavi tehničku datoteku:

Ime i prezime: Ted Qu Haichao (Direktor odjela za kvalitetu)

Adresa: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Ovime izjavljujemo da je proizvod

Kategorija ..... BEŽIŽA ŽIVICU

Model ..... 2203407

Serijski broj ..... Pogledati naljepnicu na proizvodu

Godina proizvodnje ..... Pogledati naljepnicu na proizvodu

■ usklađen s relevantnim odredbama Direktive o strojevima (2006/42/EC)

■ usklađen s odredbama sljedećih EC-Direktiva

EMC Direktiva (2014/30/EU),

Direktiva o emitiranoj buci (2000/14/EC navedeno u 2005/88/EC

Nadalje, izjavljujemo da su

■ korišteni sljedeći (dijelovi/klaузule) europski usklađenih normi

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2

Izmjerena razina zvučne snage 90.8 dB(A)

Jamčena razina zvučne snage 94 dB(A)

Metoda procjene usklađenosti prema dodatku V/Direktive 2000/14/EC

Mjesto, datum: Changzhou, 04/20/2016

Potpis: Ted Qu Haichao  
Direktor odjela za kvalitetu

Ted Qu



## EC IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Gyártó: Changzhou Globe Co., Ltd.

Cím: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

A technikai fájl összeállítására feljogosított személy neve és címe:

Név: Ted Qu Haichao (Minőségbiztosítási igazgató)

Cím: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Ezúton kijelentjük, hogy a termék:

Kategória ..... SÖVÉNYVÁGÓ, VEZETÉK NÉLKÜLI

Típus ..... 2203407

Sorozatszám ..... Lásd a termék adattábláján

Gyártási év ..... Lásd a termék adattábláján

■ megfelel a Gépgézeteti irányelv (2006/42/EC) vonatkozó rendelkezéseinek

■ megfelel az alábbi EC irányelvek vonatkozó rendelkezéseinek

EMC irányelv (2014/30/EU),

Zajkibocsátási irányelv (2000/14/EC, a 2005/88/EC módosítással)

Továbbá kijelentjük, hogy

■ a következő harmonizált európai szabványokat (részleteit/pontjait) használtuk fel:

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2

Mért hangteljesítményszint 90.8 dB(A)

Garantált hangteljesítményszint 94 dB(A)

A megfelelőségi értékelési eljárás a 2000/14/EK irányelv V. függeléke szerint történt

Hely, dátum: Changzhou, 04/20/2016

Aláírás: Ted Qu Haichao  
Minőségbiztosítási igazgató

Ted Qu

**(RO) DECLARAȚIE DE CONFORMITATE EC PRIVIND ECHIPAMENTELE TEHNICE**

Producător: Changzhou Globe Co., Ltd.

Adresa: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Numele și adresa persoanei autorizate să întocmească dosarul tehnic:

Nume: Ted Qu Haichao (Director calitate)

Adresa: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Prin prezenta, declarăm că produsul

Categoria ..... **APARAT DE TUNS GARD VIU CU ACUMULATOR**

Model ..... **2203407**

Număr de serie ..... A se vedea eticheta de clasificare a produsului

Anul de fabricație ..... A se vedea eticheta de clasificare a produsului

- este în conformitate cu prevederile relevante ale Directivei privind echipamentele electrice (2006/42/EC)
- este în conformitate cu prevederile următoarelor Directive EC  
Directive EMC (2014/30/EU),  
Directive privind emisia de zgomot (2000/14/EC modificată prin 2005/88/EC)

Și mai mult, declarăm că au fost folosite

- următoarele (părți/clauze ale) standarde(lor) europene armonizate

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2

Nivelul măsurat al puterii acustice

90.8 dB(A)

Nivel garantat al puterii acustice

94 dB(A)

Metodă de evaluare a conformității la Anexa V / Directiva 2000/14/EC

Locul, data: Changzhou, 04/20/2016

Semnătură: Ted Qu Haichao

Director calitate

Ted Qu



## ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производител: Changzhou Globe Co., Ltd.

Адрес: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Име и адрес на лицето, упълномощено да състави техническия файл:

Име: Ted Qu Haichao (директор качество)

Адрес: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

С настоящето декларираме, че продуктът

Категория ..... **БЕЗЖИЧЕН ХРАСТОРЕЗ**

Модел..... **2203407**

Сериен номер ..... Виж етикета с номиналните стойности

Година на производство ..... Виж етикета с номиналните стойности

- отговаря на съответстващите разпоредби на Директивата относно машините (2006/42/EC)
- отговаря на разпоредбите на следните други директиви на ЕО 2014/30/EU (Директива за EMC),  
Директива за шумовите емисии (2000/14/EC, изменена от 2005/88/EC)

Освен това декларираме, че

- са приложени следните (части/клаузи от) европейските хармонизирани стандарти

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2

Измерено ниво на шум

90.8 dB(A)

Гарантирано ниво на шум

94 dB(A)

Метод на оценяване на съответствието съобразно приложение V от Директива 2000/14/EC

Място, дата: Changzhou, 04/20/2016

Подпись: Ted Qu Haichao

Директор качество

Ted Qu

EL

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

Όνομα: Changzhou Globe Co., Ltd.

Διεύθυνση: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Όνομα και διεύθυνση ατόμου εξουσιοδοτημένου να συντάξει τον τεχνικό φάκελο:

Όνομα: Ted Qu Haichao (Διευθυντής Ποιότητας)

Διεύθυνση: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Δια του παρόντος δηλώνουμε ότι το προϊόν

Κατηγορία ..... **ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΟΠΤΙΚΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΦΡΑΚΤΩΝ**

Μοντέλο ..... **2203407**

Αριθμός σειράς ..... Βλ. ετικέτα βαθμονόμησης προϊόντος

Έτος κατασκευής ..... Βλ. ετικέτα βαθμονόμησης προϊόντος

■ είναι σύμφωνο με τις σχετικές προϋποθέσεις της Οδηγίας μηχανημάτων (2006/42/EK)

■ είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις των παρακάτω άλλων Οδηγιών EK

Οδηγία EMC (2014/30/EU),

Οδηγία εκπομπής θορύβου (2000/14/EK, τροποποιημένη από τη 2005/88/EK)

Και επιπλέον δηλώνουμε ότι

■ Τα παρακάτω (μέρη/παράγραφοι των) Ευρωπαϊκών εναρμονισμένων προτύπων  
έχουν εφαρμοστεί

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2

Μετρημένο επίπεδο έντασης ήχου ..... 90.8 dB(A)

Εγγυημένο επίπεδο έντασης ήχου ..... 94 dB(A)

Μέθοδος αξιολόγησης συμμόρφωσης προς Παράτημα Β/Οδηγία 2000/14/EK

Τόπος, ημερομηνία: Changzhou, 04/20/2016

Υπογραφή: Ted Qu Haichao

Διευθυντής Ποιότητας

Ted Qu

**AR** ئېبورۋالا ئېضۇفملە عەقىبەاطمەلە نالع!

Changzhou Globe Co., Ltd.

No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

يىن قىتلە فەلمەلە عم جب لۇخەلە صخشىلە ناونۇ و مەسى

(قدوجلا رېيدم) و كىيىاه و ك دىيت: مەسى الى

Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Koln Germany

جىتنىلە ادە نأب نەن رقىن

داشىرىقىن نودب راجىئا مېلىقىت راشنەم ..... 2203407

ئەنچەلە ..... لېيدوملە

جىتنىلە افىينىنىمىت قىقىطىرۇندا ..... لىسلىسمەلە مۆرلە

جىتنىلە افىينىنىمىت قىقىطىرۇندا ..... مۇمىمىصىتلەنلىقنس

■ تالآلă ھىچوتىپ ۋەلىدىلە تاذ ماكحەللى قىباڭمەن (2006/42/EC)

■ EC-Directives ھىلەتلىك ئەرخآلă ئېبورۋالا تاھەيچوتىلاب ھەنسىاخلى ماڭھەللى عەم قىفاووتىي

(2014/30/EU), يىسى طانغمۇر مەكلە قىفاووتلى ھىچوتىپ

2005/88/EC) ھىچوتىپ ئەلدىغەم (2000/14/EC) ئەاضوپىلىڭ شاعىبىن ھىچوتىپ

اپنىيەن نەلەن كەلەذ ىلىلۇق قۇواڭىلۇ:

■ ئېقسىنلىك ئېبورۋالا رېيياعملە نەم ھىلەتلىك (دونبىلا / ازاجىل) مادختىسى

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2

ساقىملى تۈوصىلە قوقۇق ىوتىسىم 90.8 dB(A)

نۇمۇضىملى تۈوصىلە قوقۇق ىوتىسىم 94 dB(A)

2000/14/EC ھىچوتىلما 5/ قىچىللىق قىباڭمەلە مېيىقت قىرىپەت

Changzhou, 04/20/2016

و كىيىاه و ك دىيت: عېيىقىوتلى

(قدوجلا رېيدم)

Ted Qu

**(TR) AT UYGUNLUK BEYANI**

Üretici: Changzhou Globe Co., Ltd.

Adres: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Teknik dosyayı derleyecek yetkili kişinin adı ve adresi:

Adı: Ted Qu Haichao (Kalite Müdürü)

Adres: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

İşbu belge ile bu ürünün

Kategori ..... **KABLOSUZ ÇIT BUDAMA MAKINESİ**

Model ..... **2203407**

Seri numarası ..... Ürün derecelendirme etiketine bakın

Üretim Yılı ..... Ürün derecelendirme etiketine bakın

■ Makine Direktifi'nin (2006/42/EC) ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan ediyoruz

■ aşağıdaki diğer EC Direktiflerinin hükümlerine uygun olduğunu beyan ediyoruz

EMU Direktifi (2014/30/EU),

Gürültü Emisyonu Direktifi (2005/88/EC ile değiştirilen 2000/14/EC)

Bunun yanı sıra aşağıdaki belgelerle uygunluğunu beyan ediyoruz:

■ Aşağıdaki Avrupa uyumlaştırılmış standartları (kısımları/maddeleri) kullanılmıştır:  
EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2

Ölçülen ses gücü seviyesi ..... 90.8 dB(A)

Garanti edilen ses gücü seviyesi ..... 94 dB(A)

Ek V / Direktif 2000/14/EC uyarınca uygunluk değerlendirmesi yöntemi

Yer, tarih: Changzhou, 04/20/2016

İmza: Ted Qu Haichao  
Kalite Müdürü

Ted Qu



## יפוריאה דוחיאל תומיאת תרחה

יצרן: Changzhou Globe Co., Ltd.

כתובת: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

ינכטה צבוקה בתיכל רמסומה מדאה תבוחטכו מוש

(תוכיא להנמ) מש: Ted Qu Haichao

כתובת: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

רצומחש תאזרב פיריהצם ונא

תרשם אלל היה רdeg סזג ..... 2203407

רמצומה לעש גורידה תייזותב |יע ..... מגד

רמצומה לעש גורידה תייזותב |יע ..... ירודיס 'ם

רוצייה תנש ..... רוצייה תנש

■ (2006/42/EC) תונוכמה תיינה לש מיטטומולרה מיאנטל מסאות ■

ולhalbש תיפוריאה הצועמה לש תוייחנהה לש מיטטומולרה מיאנטל מסאות

■ EMC (2014/30/EU),

■ 2000/14/EC בנקות-ב 2005/88/EC שער תיטילפ תיינהה

■ ש פיריהצם ונא, פסונם:

■ מינומראה מיפוריאה פינקתה (לש טיפיעו, מיקלה) וلهלב מיטרוףב שומיש השען ■

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2

הדדמנש שער תמצוע 90.8 dB(A)

תחטבום שער תמצוע 94 dB(A)

2000/14/EC הינהה / V חפסנל מסתאב תומיאתל הכרעה תיטיש

יראת, מסוקם: Changzhou, 04/20/2016

המייתח: Ted Qu Haichao

תוכיא להנמ

Ted Qu

**(LT) EC ATITIKTIES DEKLARACIJA**

Gamintojas: Changzhou Globe Co., Ltd.

Adresas: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Asmens, įgalioto tvarkyti techninę bylą, vardas, pavardė ir adresas:

Vardas, pavardė: Ted Qu Haichao (kokybės direktorius)

Adresas: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Mes pareiškiame, kad šis produktas

Kategorija ..... **AKUMULIATORINIS GYVATVORĖS GENĖTUVAS**

Modelis ..... **2203407**

Serijos numeris ..... Žr. produkto duomenų plokštelynė

Gamybos metai ..... Žr. produkto duomenų plokštelynė

■ atitinka susijusius įrengimų direktyvos (2006/42/EC) reikalavimus;

■ atitinka šiuų kitų EC direktyvų reikalavimus:

EMC direktyva (2014/30/EU),

Triukšmo emisijos direktyva (2000/14/EC su pataisomis 2005/88/EC)

Mes taip pat pareiškiame, kad

■ buvo atsižvelgta į šiuos Europos harmonizuotus standartus (įj. dalis / straipsnius):

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2

Išmatuotas akustinis lygis ..... 90.8 dB(A)

Garantuotas akustinis lygis ..... 94 dB(A)

Atitikties vertinimo metodas pagal V priedą / 2000/14/EB direktyvą

Vieta, data: Changzhou, 04/20/2016

Parašas: Ted Qu Haichao

Kokybės direktorius

Ted Qu

**LV**

## **MAŠINU EK ATBILSTIBAS DEKLARACIJA**

Ražotājs: Changzhou Globe Co., Ltd.

Adrese: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Personas, kas atbildīgs par tehniskā faila apkopošanu, vārds un adrese:

Vārds: Ted Qu Haichao (kvalitātes direktors)

Adrese: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Ar šo paziņojam, ka produkts

Kategorija ..... **BEZVADA KRÜMGRIEZIS**

Modelis ..... **2203407**

Sērijas numurs ..... Skatiet produkta datu plāksnīti

Ražošanas gads ..... Skatiet produkta datu plāksnīti

■ atbilst attiecīgajām Mašīnu direktīvas (2006/42/EC) prasībām

■ atbilst arī šādu EC direktīvu prasībām

EMC direktīva (2014/30/EU),

Trokšņa emisijas direktīva (2000/14/EC ar izmaiņām 2005/88/EC)

Mēs arī paziņojam, ka

■ ka ir ievēroti šādi Eiropas harmonizētie standarti(to daļas/ paragrāfi)

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2

Izmērītās skaņas jaudas līmenis 90.8 dB(A)

Garantētais skaņas intensitātes līmenis 94 dB(A)

Atbilstības novērtēšanas metode, kas minēta Pielikumā V / Direktīvā 2000/14/EK

Vieta, datums: Changzhou, 04/20/2016

Paraksts: Ted Qu Haichao

Kvalitātes direktors

Ted Qu

**ET**

## **EC VASTAVUSDEKLARATSIOON**

Tootja: Changzhou Globe Co., Ltd.

Aadress: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Tehnilise faili koostamiseks volitatud isik ja tema aadress.

Nimetus: Ted Qu Haichao (Kvaliteedidirektor)

Aadress: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Kinnitame, et see toode

Nimetus ..... **JUHTMEVABA ELEKTRILINE HEKITRIMMER**

Mudel ..... **2203407**

Seerianumber ..... vaadake toote tehasesiltri

Tootmisaasta ..... vaadake toote tehasesiltri

■ vastab masinadirektiivi (2006/42/EC) ajassepuituvatele nõuetele,

■ vastab järgmiste EC direktiivide nõuetele:

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv (2014/30/EU),

Müradirektiiv (2000/14/EC, muudetud direktiiviga 2005/88/EC)

Lisaks deklareerime, et:

■ on kasutatud järgmisi Euroopa harmoniseeritud standardeid (nende osi/sätteid):  
EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2

Mõõdetud helivõimsuse tase ..... 90.8 dB(A)

Garanteeritud helivõimsuse tase ..... 94 dB(A)

Vastavushindamine vastavalt direktiivi 2000/14/EÜ lisale V.

Aadress, kuupäev: Changzhou, 04/20/2016

Allkiri: Ted Qu Haichao

Kvaliteedidirektor

Ted Qu