

2402207

EN	24V Cordless Jet Blower	USER'S MANUAL	1
DE	24 V kabelloser Jet-Laubbläser	BEDIENUNGSANLEITUNG	4
ES	Soplador de chorro inalámbrico de 24 V	MANUAL DE UTILIZACIÓN	7
IT	Soffiatore Jet senza cavi da 24V	MANUALE D'USO	10
FR	Souffleur à jet sans fil 24V	MANUE L D'UTILISATION	13
PT	Soprador de jorro sem fios de 24 V	MANUAL DE UTILIZAÇÃO	17
NL	24V draadloze blazer	GEbruikersHANDLEIDING	20
RU	Беспроводная воздуходувка 24 В	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	23
FI	24 V langaton puhallin	KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA	27
SV	24 V kabelfri jetblåsare	INSTRUKTIONSBOK	30
NO	24V batteridrevet jet-blåser	BRUKSANVISNING	34
DA	24V trådløs havestøvsuger	BRUGERVEJLEDNING	37
PL	Bezprzewodowa dmuchawa strumieniowa 24 V	INSTRUKCJA OBSŁUGI	40
CS	24 V bezdrátový fukar s tryskou	NÁVOD K OBSLUZE	44
SK	24 V akumulátorové prúdové dúchadlo	NÁVOD NA POUŽITIE	47
SL	24 V kabelfri jetblåsare	INSTRUKTIONSBOK	50
HR	Bežična mlazna puhalice od 24 V	KORISNI ČKI PRIRU ČNIK	53
HU	24 V Akkumulátoros légfúvó	HASZNÁL ATI ÚTMUTATÓ	56
RO	Aparat de suflat fără fir la 24 V	MANUAL DE UTILIZARE	60
BG	Безжичен обдухвател, 24 V	РЪКОВ ОДСТВО ЗА УПОТРЕ БА	63
EL	Ασύρματος φυσητήρας 24 V	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ	67
AR	تلفوف 24 يكلسال ثافن خفان	مدختستس مل ليلد	71
TR	24 V Kablosuz Jet Yaprak Üfleme Makinesi	KULLANICI KILAVUZU	74
HE	לבב אלל טלוו 24 מילע חופמ	שמתשמל לירדמ	77
LT	24 V belaidis srautinė orpūtė	NAUDOJIMO VADOVAS	80
LV	24 V bezvadu strūklas pūtējs	LIETOTĀJA ROKASGR ĀMATA	83
ET	Jugapuhur akuga 24 V	KASUTAJAUHEND	86



English (original instructions)

SPECIFICATIONS

Type	2402207
Voltage	24V DC
AIR volume	9.4 m³/min
Air speed	161 KM/H
Weight (Without Battery)	1.5 kg
Battery Pack	2902707/2902807
Charger	2903607 (VDE PLUG)/ 2903507 (BS PLUG)/ 2913907 (For both VDE and BS PLUG)
Sound pressure level	LpA: 86.8 dB(A) k: 3 dB(A)
Sound power level	LwA: 106 dB(A) K: 3.0dB(A)
Vibration level	ah: <2.5 m/s²; K: <1.5 m/s²

DESCRIPTION

See Figure 1.

1. FRONT BLOWER TUBE
2. REAR BLOWER TUBE
3. TRIGGER
4. TRIGGER HANDLE

ASSEMBLY

UNPACKING

- Carefully remove the product and any accessories from the box.
- Inspect the product carefully to make sure no breakage or damage occurred during shipping.
- Do not discard the packing material until you have carefully inspected and satisfactorily operated the product.
- If any parts are damaged or missing, please call your Greenworks Tools service centre for assistance.

PACKING LIST

See Figure 2.

- Blower
- Front Blower Tube
- Rear Blower Tube
- Operator's Manual

⚠ WARNING

Do not use this product if any parts on the Packing List are already assembled to your product when you unpack it. Parts on this list are not assembled to the product by the manufacturer and require customer installation. Use of a product that may have been improperly assembled could result in serious personal injury.

ASSEMBLING THE BLOWER TUBE

See Figure 3.

⚠ WARNING

To prevent accidental starting that could cause serious personal injury, always remove the battery pack from the tool when assembling parts.

- Align either of the grooves (5) on the tube (2) with the tabs (7) on the blower housing. Slide the tube onto the blower housing until the tab engages the grooves.
- Turn the tube in the direction of the arrow until both of the tabs slide into the lock positions (6).
- To install the Front tube (1) to Rear Tube (2), line the hole on the front tube to the tab on the rear tube. Once aligned slide the front tube on to the rear tube until the tube is secured.

TO INSTALL/REMOVE BATTERY PACK

See Figure 4.

IMPORTANT! The battery pack is not charged when it is purchased. Before using the blower for the first time, place the battery pack in the battery charger and charge. Make sure to read all safety precautions, and follow the instructions in the Battery Charger manual.

TO REMOVE BATTERY PACK

- Press and hold the latch button (8) with firm grip.
- Grasp the trigger handle (4) firmly. Pull the battery pack out of the handle.

TO INSTALL BATTERY PACK

- Align the tongue (9) of the battery pack with the cavity in the handle housing.
- Grasp the handle firmly (4).
- Push the battery pack into the handle until both sides lock. The latch button will click when locked into place.
- Do not use force when inserting the battery pack. It should slide into place and click.

⚠ WARNING

Follow these instructions in order to avoid injury and to reduce the risk of electric shock or fire:

- Replace the battery pack or the charger immediately if the battery case or charger cord is damaged.
- Verify that the switch is in the OFF position before inserting or removing the battery pack.
- Verify that the battery pack is removed and the switch is in the OFF position before inspecting, adjusting, or performing maintenance on any part of the blower.
- Read, understand, and follow the instructions contained in the section entitled Charging Procedure.

English (original instructions)

⚠ WARNING

The battery pack fits into the backpack snugly in order to prevent accidental dislodging. It may require a strong pull to remove it.

⚠ WARNING

Always take care of your feet, children, or pets around you when pressing the battery release button. Serious injury could result if the battery pack falls. NEVER remove the battery pack when in a high location.

OPERATION

⚠ WARNING

Do not allow familiarity with this product to make you careless. Remember that a careless fraction of a second is sufficient to inflict serious injury.

⚠ WARNING

Always wear eye protection with side shields marked to comply with ANSI Z87.1, along with hearing protection. Failure to do so could result in objects being thrown into your eyes and other possible serious injuries.

⚠ WARNING

Do not use any attachments or accessories not recommended by the manufacturer of this product. The use of attachments or accessories not recommended can result in serious personal injury. Before each use, inspect the entire product for damaged, missing, or loose parts, such as screws, nuts, bolts, caps, etc. Tighten securely all fasteners and caps and do not operate this product until all missing or damaged parts are replaced.

CHARGE BEFORE FIRST USE.

⚠ WARNING

Always remove battery pack from the product when you are assembling parts, making adjustments, cleaning, or when not in use. Removing battery pack will prevent accidental starting that could cause serious personal injury.

STARTING /STOPPING THE BLOWER

Before start-up, make sure that the blower is in perfect condition to guarantee safe operation.

- Ensure that the battery is installed in the blower.
- Squeeze the trigger to start the blower.
- Release the trigger to stop.

⚠ WARNING

To avoid serious personal injury, wear goggles or safety glasses at all times when operating this unit. Wear a face mask or dust mask in dusty locations.

⚠ WARNING

To prevent serious personal injury or damage to the unit, make sure the blower tube is in place before operating the unit.

⚠ WARNING

To avoid serious personal injury, do not wear loose-clothing or articles such as scarves, strings, chains, ties, etc., that could be drawn into the air vents. Tie back long hair to make sure it does not get drawn into the air vents.

OPERATING THE BLOWER

- To keep from scattering debris, blow around the outer edges of a debris pile. Never blow directly into the center of a pile.
- To reduce sound levels, limit the number of pieces of equipment used at any one time.
- Use rakes and brooms to loosen debris before blowing. In dusty conditions, slightly dampen surfaces when water is available.
- Conserve water by using power blowers instead of hoses for many lawn and garden applications, including areas such as gutters, screens, patios, grills, porches, and gardens.
- Watch out for children, pets, open windows, or freshly washed cars, and blow debris safely away.
- After using blowers or other equipment, clean up. Dispose of debris properly.

MAINTENANCE

⚠ WARNING

In order to avoid personal injury and the risk of fire and electric shock, remove the battery pack before adjusting, inspecting, or cleaning the blower.

CLEANING

Remove the battery pack.

- Brush or blow dust and debris out of the air vents using compressed air or a vacuum. Keep the air vents free of obstructions, sawdust, and wood chips. Do not spray, wash, or immerse the air vents in water.
- Wipe off the housing and the plastic components

English (original instructions)

using a moist, soft cloth. Do not use strong solvents or detergents on the plastic housing or plastic components. Certain household cleaners may cause damage, and may cause a shock hazard.

BATTERY PACK

- Store the battery pack charged.
- Once the charging light turns green, remove the battery from the charger and disconnect the charger from the outlet.
- Recharge the battery pack anytime you have notice there is less power. Never let the battery pack become completely discharged.
- After charging, the battery pack may be stored in the charger as long as the charger is not plugged in.

⚠ WARNING

When servicing use only identical replacement parts. Use of any other parts may create a hazard or cause product damage.

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

⚠ WARNING

Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleum based products, penetrating oils, etc. come in contact with plastic parts. They contain chemicals that can damage, weaken or destroy plastic.

⚠ WARNING

To avoid serious personal injury, always remove the battery pack from the tool when cleaning or performing any maintenance.

STORING THE BLOWER

Clean the blower thoroughly before storing. Store the blower in a dry, well-ventilated place that is inaccessible to children. Keep away from corrosive agents such as garden chemicals and de-icing salts.

- Store and charge your batteries in a cool area. Temperatures above or below normal room temperature will shorten battery pack life.
- Once the light on the charger turns solid green, remove the battery from the charger and disconnect the charger from the outlet.
- Do not store the battery pack on the tool.
- Never store batteries in a discharged condition. Wait for battery pack to cool and fully charge immediately.
- All batteries gradually lose their charge. The higher the temperature, the quicker they lose their charge. If you store your unit for long periods of time without using it, recharge the batteries every month or two. This practice will prolong battery pack life.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Motor fails to start when switch trigger is depressed.	Battery is not secure.	Ensure that the battery is fully secured in the blower. Refer to Installing the Battery section in this manual.
	Battery is not charged.	Charge the battery pack according to the instructions included with your model.
Unit will not start.	Defective speed switch.	Have the defective parts replaced by an authorized service center.
	Defective motor.	
	Defective PCB board.	
The unit will start, but air will not flow through the tube.	The air inlet or tube outlet is blocked.	Clear the blockage.

Deutsch(Übersetzung der originalen Anleitungen)

PRODUKTDATEN

Typ	2402207
Motor	24V DC
Luftmenge	9.4 m³/min
Luftgeschwindigkeit	161 KM/H
Gewicht (Akku nicht im Lieferumfang enthalten)	1.5 kg
Akkupack ohne Batterie	2902707/2902807
Chargeur	2903607 (VDE PLUG)/ 2903507 (BS PLUG)/ 2913907 (For both VDE nd BS PLUG)
Gemessener Schalldruckpegel	LpA: 86.8 dB(A) k: 3 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel	LWA: 106 dB(A) K: 3.0dB(A)
Vibration	ah: <2.5 m/s²; K: <1.5 m/s²

BESCHREIBUNG (ABB. 1)

1. VORDERES GEBLÄSEROHR
2. HINTERES GEBLÄSEROHR
3. AUSLÖSER
4. AUSLÖSEGRIFF

ZUSAMMENBAU

AUSPACKEN

- Nehmen Sie Produkt und Zubehör vorsichtig aus dem Karton.
- Untersuchen Sie das Produkt sorgfältig und vergewissern Sie sich, dass während des Transports keine Beschädigungen aufgetreten sind.
- Werfen Sie das Verpackungsmaterial nicht fort, bis Sie das Produkt genau untersucht und erfolgreich benutzt haben.
- Sollten Teile beschädigt sein oder fehlen, wenden Sie sich bitte an den Greenworks Tools Kundendienst.

PACKING LIST

(Abb. 2)

- BLASGERÄT
- VORDERES GEBLÄSEROHR
- HINTERES GEBLÄSEROHR
- BEDIENUNGSANLEITUNG

⚠ WARNUNG

Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn beim Auspacken auf der Packliste aufgeführte Teile bereits an Ihr Produkt montiert sind. Die Teile auf dieser Liste wurden nicht durch den Hersteller am Produkt vormontiert und müssen vom Kunden montiert werden. Die Verwendung eines Produkts, das nicht ordnungsgemäß montiert wurde, kann zu schweren Verletzungen führen.

MONTAGE ALS MULCHER (Abb. 3)

⚠ WARNUNG

Entfernen Sie beim Anschließen von Teilen immer das Akkupack aus dem Werkzeug um ein versehentliches Einschalten, das schwere Personenschäden verursachen könnte, zu vermeiden.

- Richten Sie eine der Rillen (5) in dem Rohr(2) mit den Laschen (7) an dem Bläsergehäuse aus. Schieben Sie das Rohr auf das Bläsergehäuse, bis die Lasche in den Rillen einrastet ist.
- Drehen Sie das Rohr in die Pfeilrichtung, bis beide Laschen eingerastet sind(6).
- Zur Montage des vorderen Rohrs (1) an das hintere Rohr (2), richten sie das Loch in dem vorderen Rohr mit der Lasche an dem hinteren Rohr aus. Nachdem es ausgerichtet ist, schieben Sie das vordere Rohr auf das hintere Rohr, bis das Rohr gesichert ist.

ENTFERNEN DES AKKUS (Abb. 4)

WICHTIG! Der Akku ist beim Kauf nicht aufgeladen. Bevor Sie den Laubbläser zum ersten Mal benutzen, legen Sie den Akku in das Ladegerät und laden ihn auf. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen gelesen haben, und befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Ladegerätes.

- Drücken Sie den Knopf zum Lösen(8) des Akkus an dem Laubbläser.
- Halten Sie den Laubbläser(4) fest und ziehen den Akku aus dem Griff.

EINSETZEN DES AKKUS

- Richten Sie die Lasche (9) des Akkupacks mit dem Hohlraum in dem Griffgehäuse aus.
- Halten Sie den Rucksack (4) fest.
- Schieben Sie den Akkupack in den Griff, bis beide Seiten eingerastet sind. Die Lasche klickt, wenn sie eingerastet ist.
- Verwenden Sie keine Gewalt, wenn Sie den Akku einlegen. Er sollte an seinen Platz gleiten und klicken.

⚠ WARNUNG

Achten Sie immer auf Ihre Füße, oder Kinder oder Tiere in Ihrer Nähe, wenn Sie den Knopf zum Lösen des Akkus drücken. Schwere Verletzungen können entstehen, wenn der Akkupack herunterfällt. Entfernen Sie den Akkupack NIEMALS, wenn Sie sich an einer erhöhten Stelle befinden.

Deutsch(Übersetzung der originalen Anleitungen)

⚠ WARNUNG

Befolgen Sie diese Anweisungen, um Verletzungen zu vermeiden und die Gefahr von Stromschlag und Feuer zu verringern.

- Ersetzen Sie den Akku oder das Ladegerät sofort, wenn der Akku oder das Ladegerät beschädigt ist.
- Überprüfen Sie, dass der Schalter auf AUS steht, bevor Sie den Akku einlegen oder entfernen.
- Überprüfen Sie, dass der Akku entfernt ist und der Schalter auf AUS steht, bevor Sie irgendein Teil des Bläserts inspizieren, einstellen oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Lesen, verstehen und befolgen Sie die Anweisungen in dem Kapitel mit dem Titel Ladevorgang.

⚠ WARNUNG

Der Akku passt genau in den Rucksack, um versehentliches Verrutschen zu verhindern. Vielleicht muss fest daran gezogen werden, um ihn zu entfernen.

INBETRIEBNAHME

⚠ WARNUNG

Bleiben Sie stets wachsam, auch nachdem Sie sich mit Ihrem Gerät vertraut gemacht haben. Denken Sie daran, dass eine sekundenlange Unkonzentriertheit genügen kann, um eine schwere Verletzung zu verursachen.

⚠ WARNUNG

Tragen Sie immer Augenschutz mit Seitenschutz, der als ANSI Z87.1 entsprechend gekennzeichnet ist, sowie Gehörschutz. Wenn Sie nicht machen, könnten Fremdkörper in Ihre Augen geraten, oder Sie könnten andere schwere Verletzungen erleiden.

⚠ WARNUNG

Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht durch den Hersteller dieses Produkts empfohlen wird. Die Verwendung nicht empfohlener Aufsätze oder nicht empfohlenem Zubehörs kann zur schweren Verletzungen führen. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch zunächst das gesamte Produkt auf beschädigte, fehlende oder lockere Teile, wie Schrauben, Muttern, Bolzen, Abdeckungen usw. Ziehen Sie alle Befestigungen und Abdeckungen fest und benutzen Sie das Produkt nicht, bis alle fehlenden oder beschädigten Teile ersetzt wurden.

VOR DER ERSTEN BENUTZUNG AUFLADEN

⚠ WARNUNG

Entfernen Sie vor der Montage von Teilen, dem Vornehmen von Einstellungen, dem Reinigen oder bei Nichtgebrauch immer erst den Akku aus dem Produkt. Das Entfernen des Akkus verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten, das schwere Verletzungen verursachen könnte.

STARTEN/STOPPEN DES BÄSERS/MULCHERS

Before start-up, make sure that the blower is in perfect condition to guarantee safe operation.

- Stellen Sie sicher, dass der Akku in den Laubbläser eingelegt ist.
- Drücken Sie den Auslöser, um den Laubbläser zu starten.
- Lassen Sie zum Stoppen den Auslöser los.

⚠ WARNUNG

Tragen Sie immer eine Schutzbrille, wenn Sie dieses Gerät benutzen. Tragen Sie in staubiger Umgebung eine Gesichts- oder Staubmaske.

⚠ WARNUNG

Stellen Sie, um schwere Verletzungen oder Schäden an dem Gerät zu verhindern, sicher, dass das Blasrohr oder die Mulcherrohre und der Beutel montiert sind, bevor Sie das Gerät benutzen.

GEBLÄSEBETRIEB

- Blasen Sie um die äußeren Ränder von Kehrghuthaufen herum und vermeiden Sie so, dass Kehrghut verstreut wird. Blasen Sie niemals direkt in die Mitte eines Haufens.
- Begrenzen Sie zur Reduzierung des Geräuschpegels die Anzahl an Geräten, die gleichzeitig eingesetzt werden.
- Verwenden Sie Besen und Rechen um Kehrghut vor dem Blasen zu lockern. Feuchten Sie Oberflächen bei staubigen Bedingungen leicht an sofern Wasser vorhanden ist.
- Sparen Sie Wasser bei vielen Rasen- und Gartenarbeiten, durch die Verwendung von Laubbläsern statt Wasserschläuchen, z.B. für Dachrinnen, Trennwände, Terrassen, Grills, Eingangsbereichen und Gärten.
- Achten Sie auf Kinder, Tiere, geöffnete Fenster oder Autos und blasen Sie Kehrghut auf sichere Weise fort.
- Räumen Sie nach der Verwendung von Gebläsen oder anderen Geräten auf. Beseitigen Sie Kehrghut ordnungsgemäß.

Deutsch(Übersetzung der originalen Anleitungen)

WARTUNG UND PFLEGE

⚠️ WARNUNG

Entfernen Sie den Akkupack bevor Sie den Laubbläser einstellen, überprüfen oder reinigen, damit Verletzungen und die Gefahr von Feuer und Stromschlag vermieden werden.

REINIGEN DES AUFFANGBEUTELS

Entnehmen Sie den Akku.

- Bürsten oder blasen Sie Staub und Schmutz mit Druckluft oder Unterdruck aus den Lufteinlässen. Halten Sie die Lufteinlässe frei von Verstopfung, Sägemehl und Holzspänen. Besprühen oder waschen Sie die Lufteinlässe nicht, oder tauchen sie unter Wasser.
- Wischen Sie das Gehäuse und die Kunststoffteile mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine starken Lösungsmittel oder Reinigungsmittel an dem Kunststoffgehäuse oder Kunststoffteilen. Bestimmte Haushaltsreiniger können Schäden verursachen und zur Gefahr von Stromschlag führen.

AKKUPACK

- Lagern Sie den Akkupack in geladenem Zustand.
- Nachdem die Lampe des Ladegerätes grün leuchtet, entfernen Sie den Akku aus dem Ladegerät und trennen das Ladegerät von dem Stromnetz.
- Laden Sie den Akkupack jederzeit, wenn Sie bemerken, dass weniger Leistung vorhanden ist. Entladen Sie den Akkupack niemals vollständig.
- Nach dem Aufladen kann der Akkupack in dem Ladegerät aufbewahrt werden, solange das Ladegerät nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.

⚠️ WARNUNG

Bei einem Austausch von Teilen dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden. Die Verwendung von anderen Teilen kann zu einer Gefährdung führen oder Ihr Gerät beschädigen.

Verwenden Sie keine Lösemittel zum Reinigen der Kunststoffteile. Die meisten Kunststoffe können durch im Handel erhältliche Lösemittel beschädigt werden. Verwenden Sie einen sauberen Lappen für die Entfernung von Schmutz, Staub, Öl, Fett usw.

⚠️ WARNUNG

Lassen Sie niemals Bremsflüssigkeit, Benzin, Produkte auf Petroleumbasis, eindringende Öle usw. mit den Kunststoffelementen in Kontakt kommen. Diese chemischen Produkte enthalten Substanzen, die den Kunststoff beschädigen, schwächen oder zerstören können.

⚠️ WARNING

Zur Vermeidung von schweren Verletzungen müssen Sie vor der Reinigung oder jeder anderen Wartungsoperation stets den Akku aus dem Gerät entfernen.

LAGERN DES BLASGERÄTS

Reinigen Sie Ihr Blasgerät gründlich, bevor Sie es wegräumen. Lagern Sie Ihr Blasgerät an einem trockenen, gut belüfteten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern. Lagern Sie es nicht in der Nähe von ätzenden Stoffen, wie z. B. chemischen Gartenprodukten oder Salzen zum Enteisen.

- "Lagern und laden Sie den Akku an einem Ort mit normaler Umgebungstemperatur. Bei Temperaturen unteroderüberein ernormal en Umgebungstemperatur reduziert sich dieLebensdauer eines Akkus."
- Nachdem die Lampe des Ladegerätes grün leuchtet, entfernen Sie den Akku aus dem Ladegerät und trennen das Ladegerät von dem Stromnetz.
- Setzen Sie den Akku auf das Werkzeug.
- Lagern Sie den Akku niemals in entladem Zustand. Warten Sie nach der Verwendung des Geräts, bis der Akku abgekühlt ist und laden Sie ihn dann sofort auf.
- Die Aufladekapazität von Akkus verringert sich im Laufe der Zeit. Je höher die Temperatur ist, umso schneller verliert der Akku seine Aufladekapazität. Wenn Sie Ihr Gerät während längerer Zeiträume nicht verwenden, sollten Sie den Akku jeden Monat oder alle zwei Monate aufladen. Dadurch verlängert sich die Lebensdauer des Akkus. This practice will prolong battery pack life.

FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Motor springt nicht an, wenn der Auslöser gedrückt wird.	Akku ist nicht	Stellen Sie sicher, dass der Akku ganz in dem Laubbläser eingerastet ist. Lesen Sie den Abschnitt über das Einlegen des Akkus in dieser Bedienungsanleitung.
	Akku ist nicht geladen.	Akkupack gemäß der mit Ihrem Modell mitgelieferten anleitung aufladen.
Gerät startet nicht.	Defekter Dre-hzschalter.	Lassen Sie defekte Teile durch einen autorisierten Kundendienst austauschen.
	Defekter Motor.	
	Defekte PCB Platine.	
Das Gerät startet, aber die Luft fließt nicht durch das Rohr.	Der Lufteinlass oder das Auslassrohr sind blockiert.	Entfernen Sie die Verstopfung.

Español(Traducción de las instrucciones originales)

ESPECIFICACIONES

Tipo	2402207
Motor	24V DC
Volumen de aire	9.4 m³/min
Velocidad del aire	161 KM/H
Gewicht (batería no incluida)	1.5 kg
Compartimiento de la batería sin batería	2902707/2902807
Cargador	2903607 (VDE PLUG)/ 2903507 (BS PLUG)/ 2913907 (For both VDE nd BS PLUG)
Nivel de presión sonora	LpA: 86.8dB(A) k: 3 dB(A)
Nivel de potencia acústica	LWA: 106 dB(A) K: 3.0dB(A)
Vibración	ah: <2.5 m/s²; K: <1.5 m/s²

DESCRIPTION

1. TUBO FRONTAL DEL VENTILADOR
2. TUBO TRASERO DEL VENTILADOR
3. GATILLO
4. EMPUÑADURA-GATILLO

MONTAJE

DESEMBALAJE

- Retire con cuidado el producto y los accesorios de la caja.
- Revise el producto con atención para asegurarse de que no se produjeron daños o roturas durante el transporte.
- No tire el material de embalaje hasta que haya revisado con atención y haya utilizado el producto de manera satisfactoria.
- Si cualquier pieza está dañada llame al centro de servicio autorizado Greenworks Tools de su localidad.

LISTA DE EMBALAJE

Vea figura 2

- SOPLADOR
- TUBO FRONTAL DEL VENTILADOR
- TUBO TRASERO DEL VENTILADOR
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

⚠ AVISO

No utilice este producto si ya está montado en el producto algún elemento de la lista del paquete de embalaje cuando lo desembale. El fabricante no ha montado los elementos de esta lista en el producto y requieren de la instalación del cliente. Usar un producto que puede haber sido mal montado podría provocar graves daños personales.

MONTAJE COMO UNA TRITURADORA (Fig. 3)

⚠ AVISO

Para evitar un arranque accidental que podría causar lesiones corporales serias, retire siempre la batería de la herramienta al ensamblar las piezas.

- Alinee cada uno de los surcos(5) en el tubo(2) con las lengüetas(7) en la carcasa del soplador. Empuje el tubo hacia la carcasa del soplador hasta que la lengüeta se enganche en los surcos.
- Gire el tubo en el sentido de la flecha hasta que ambas las lengüetas deslicen para las posiciones de bloqueo(6).
- Para instalar el Tubo Frontal (1) al Tubo Trasero (2), alinee el agujero en el tubo frontal al guía en el tubo posterior. Una vez alineado deslice el tubo frontal al trasero hasta fijar el tubo.

RETIRAR LA BATERÍA (Fig. 4)

¡IMPORTANTE! La batería no está cargada cuando se compra. Antes de utilizar el soplador por primera vez, coloque la batería en el cargador de la batería y cárguela. Asegúrese de leer todas las precauciones de seguridad y siga las instrucciones de la sección Cargador de batería.

- Pulse el botón de liberación(8) de la batería del soplador.
- Sujete el soplador(4) con firmeza y retire la batería de la empuñadura.

COLOCAR LA BATERÍA

- Alinee la lengua (9) de la batería con la cavidad de la cubierta de la empuñadura.
- Sujete firmemente la mochila (4).
- Empuje la batería en la mochila hasta que ambos lados se bloquean. El botón de cierre hace clic una vez cerrado en su lugar.
- No aplique fuerza al insertar la batería. Debería deslizarse hasta colocarse en su sitio y hacer clic.

⚠ ADVERTENCIA

Tenga cuidado con los pies, los niños o las mascotas a su alrededor al pulsar el botón de liberación de la batería. Si la batería cae, pueden producirse lesiones graves. NUNCA retire la batería cuando se encuentre en un lugar alto.

⚠ ADVERTENCIA

La batería encaja perfectamente en la mochila para evitar desplazamientos accidentales. Puede ser necesario un tirón fuerte para retirarla.

Español(Traducción de las instrucciones originales)

⚠ ADVERTENCIA

Siga estas instrucciones con el fin de evitar lesiones y reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio:

- Vuelva a colocar la batería o el cargador de inmediato si la caja de la batería o el cable del cargador están estropeados.
- Compruebe que el interruptor está en posición de apagado (OFF) antes de introducir o retirar la batería.
- Compruebe que la batería está retirada y el interruptor está en la posición de apagado antes de inspeccionar, ajustar o realizar el mantenimiento de cualquier parte del soplador.
- Lea, comprenda y siga las instrucciones contenidas en la sección titulada Procedimiento de carga.

UTILIZACIÓN

⚠ AVERTISSEMENT

Aun cuando esté familiarizado con el aparato no deje de estar atento. No olvide nunca que basta con un segundo de inatención para herirse gravemente.

⚠ AVERTISSEMENT

Use siempre gafas de protección con protección lateral que cumplan la normas ANSI Z87.1, junto con protección auditiva. Si no sigue estas recomendaciones, podrían entrar objetos extraños en los ojos y podría sufrir otras lesiones graves.

⚠ AVERTISSEMENT

No utilice conexiones ni accesorios que no estén recomendados por el fabricante de este producto. El uso de conexiones o accesorios no recomendados podría causar graves daños personales. Antes de cada uso, inspeccione todo el producto para comprobar si hay piezas dañadas, extraviadas o sueltas como tornillos, tuercas, pernos, tapas, etc. Apriete bien todos los tornillos y las tapas y no haga funcionar el producto hasta que todas las partes que faltan o dañadas sean reemplazadas.

CÁRGUELO ANTES DE USARLO POR PRIMERA VEZ.

⚠ AVERTISSEMENT

Retire siempre la batería del producto cuanto esté instalando piezas, haciendo ajustes, limpiándolo o cuando no esté en uso. Retirar la batería evitará un arranque accidental que puede provocar lesiones personales graves.

ARRANCAR/PARAR EL SOPLADOR/LA TRITURADORA

Antes de empezar, asegúrese de que el soplador se encuentra en perfecto estado para garantizar un uso seguro del mismo.

- Asegúrese de que la batería está instalada en el soplador.
- Apriete el botón para arrancar el soplador.
- Suelte el botón para pararlo.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter de vous blesser gravement, portez des lunettes de sécurité en tout temps lorsque vous utilisez cette souffeuse. Portez un écran facial ou un masque antipoussière dans les endroits poussiéreux.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter de vous blesser gravement ou d'endommager l'appareil, assurez-vous que les tubes de soufflage ou d'aspiration et le sac sont bien en place avant de démarrer l'appareil.

FUNCIONAMIENTO DEL SOPLADOR

- Para evitar la dispersión de los escombros, dirija el soplador hacia los bordes exteriores de un montón de escombros. Nunca dirija el soplador directamente al centro de un montón de escombros.
- Para reducir los niveles de ruido, limite el número de piezas del equipo que se utilicen al mismo tiempo.
- Use rastrillos y escobas para esparcir los desechos antes de utilizar el soplador. En condiciones de polvo, humedezca ligeramente la superficie cuando haya agua disponible.
- Ahorre agua utilizando sopladores en lugar de mangueras para muchas aplicaciones de césped y jardín, incluyendo áreas tales como canalones, pantallas, enrejados, barbacoas, porches y jardines.
- Preste especial atención a los niños, mascotas, ventanas abiertas, o coches, cuando vaya a utilizar el soplador.
- Después de usar sopladores u otros equipos, limpie la zona. Deshágase de los desechos adecuadamente.

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA

Con el fin de evitar daños personales y el riesgo de incendios y descargas eléctricas, retire la batería antes de ajustar, inspeccionar o limpiar el ventilador.

LIMPIEZA DE LA BOLSA DE RECOGIDA

Extraiga la batería.

- Cepille o sople el polvo y la suciedad de las rejillas de ventilación con aire comprimido o una aspiradora. Mantenga los orificios de ventilación libres de obstrucciones, aserrín y astillas de madera. No rocíe, lave ni sumerja las salidas de aire en agua.
- Limpie la carcasa y los componentes de plástico con un paño húmedo y suave. No utilice disolventes

Español(Traducción de las instrucciones originales)

fuertes ni detergentes sobre la carcasa o los componentes de plástico. Algunos productos de limpieza del hogar pueden causar daños y también puede causar un riesgo de electrocución.

BATERÍA

- Guarde la batería recargada.
- Cuando las luces de recarga se pongan verdes, retire la batería del cargador y desconecte el cargador de la toma.
- Recargue la batería siempre que note que hay menos potencia. Nunca deje que la batería se agote completamente.
- Después de la carga, se puede guardar la batería en el cargador, siempre que el cargador no esté enchufado.

⚠ ADVERTENCIA

Si fuera preciso cambiar alguna pieza, sólo se deben utilizar recambios originales. La utilización de cualquier otra pieza puede resultar peligrosa o deteriorar el producto.

No utilice disolventes para limpiar las piezas de plástico. La mayor parte de los plásticos pueden resultar dañados con los disolventes que se venden en el comercio. Utilice un paño limpio para retirar las impurezas, el polvo, el aceite, la grasa, etc.

⚠ ADVERTENCIA

Los elementos de plástico no deben estar jamás en contacto con líquido de frenos, gasolina, productos derivados de petróleo, aceites penetrantes, etc. Estos productos químicos contienen sustancias que pueden dañar, debilitar o destruir los elementos de plástico.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar el riesgo de sufrir heridas graves, retire la batería de la herramienta cuando vaya a limpiarla o cuando efectúe cualquier operación de mantenimiento.

GUARDAR EL SOPLADOR

Limpie cuidadosamente el soplador antes de guardarlo. Guarde el soplador en un lugar seco, bien ventilado y fuera del alcance de los niños. No lo guarde cerca de agentes corrosivos como productos químicos de jardinería o sales antiescarcha.

- Guarde y ponga a cargar la batería en un lugar fresco. Las temperaturas inferiores o superiores a la temperatura ambiente normal reducen la vida útil de la batería.
- Cuando las luces de recarga se pongan verde fijo, retire la batería del cargador y desconecte el cargador de la toma.
- No coloque la batería en la herramienta.

- No guarde nunca una batería descargada. Después de utilizar la herramienta, espere que la batería se enfríe y vuelva a cargarla de inmediato.
- Todas las baterías pierden su capacidad de carga al cabo de cierto tiempo. Cuanto mayor sea la temperatura, más rápidamente perderá su capacidad de carga. Si no utiliza la herramienta durante un período prolongado, cargue la batería una vez al mes o cada dos meses. De este modo, prolongará la vida útil de la batería.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES COMUNES
El motor no arranca cuando está pulsado el gatillo-interruptor.	La batería no está bien colocada.	Asegúrese de que la batería está bien colocada en el soplador. Consulte la sección de Instalación de la batería mencionada anteriormente en este manual.
	La batería no tiene carga.	Cargue el paquete de baterías de acuerdo a las instrucciones que se incluyen con su modelo.
La unidad no arranca.	Interruptor de velocidad defectuoso.	Las piezas defectuosas deben ser sustituidas por un centro de reparación autorizado.
	El motor está defectuoso.	
	Placa de circuito impreso defectuosa.	
La herramienta arrancará, pero no fluirá aire a través del tubo.	La salida de entrada de aire y el tubo se bloquea.	Desbloquee.

Italiano (Traduzione dalle istruzioni originali)

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Tipo	2402207
Motore	24V DC
Volume dell'aria	9.4 m³/min
Velocità dell'aria	161 KM/H
Peso (batteria non inclusa)	1.5 kg
Gruppo batteria senza batteria	2902707/2902807
Caricabatteria	2903607 (VDE PLUG)/ 2903507 (BS PLUG)/ 2913907 (For both VDE nd BS PLUG)
Livello di pressione acustica misurato	LpA: 86.8 dB(A) k: 3 dB(A)
Livello di pressione acustica garantito	LWA: 106 dB(A) K: 3.0dB(A)
livello di vibrazioni	ah: <2.5 m/s²; K: <1.5 m/s²

DESCRIZIONE

Vedere la Figura 1.

1. TUBO ANTERIORE SOFFIATORE
2. TUBO POSTERIORE SOFFIATORE
3. GRILLETTO
4. IMPUGNATURA A GRILLETTO

MONTAGGIO

RIMOZIONE IMBALLO

- Rimuovere attentamente il prodotto e i suoi accessori dalla scatola.
- Ispezionare il prodotto attentamente per assicurarsi che non si siano verificate rotture o danni durante il trasporto.
- Non smaltire il materiale dell'imballo fino a che il prodotto non sia stato attentamente controllato e messo correttamente in funzione.
- In caso di parti danneggiate o mancanti, chiamare il centro servizi Greenworks Tools per assistenza.

LISTA PARTI

Vedere la Figura 2.

- SOFFIATORE
- TUBO ANTERIORE SOFFIATORE
- TUBO POSTERIORE SOFFIATORE
- MANUALE D'ISTRUZIONI

⚠ AVVERTENZA

Non utilizzare il prodotto se le parti sulla lista involucro sono già state montate sul prodotto. Le parti su questa lista non sono montate sul prodotto dalla ditta produttrice e richiedono l'installazione da parte del cliente. L'utilizzo di un prodotto non correttamente montato potrà causare gravi lesioni alla persona.

MONTAGGIO ACCESSORIO DI TRITURAZIONE (Fig.3)

⚠ AVVERTENZA

Per prevenire l'avvio accidentale che potrà causare gravi lesioni alla persona, rimuovere sempre il gruppo batterie dall'utensile quando si montano delle parti.

- Allineare i solchi(5) nel tubo(2) con le alette(7) sulla sede del soffiatore. Spingere il tubo sulla sede del soffiatore fino a che le alette non rimangano bloccate nei solchi
- Girare il tubo nella direzione della freccia fino a che entrambe le linguette non siano nella posizione di blocco(6).
- Per montare il Tubo Anteriore (1) al Tubo Posteriore (2), allineare il foro sul tubo anteriore con la linguetta sul tubo posteriore. Una volta allineate le due parti, far scorrere il tubo anteriore sul tubo posteriore fino ad assicurare le due parti assieme.

RIMOZIONE/INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

(Fig. 4)

IMPORTANTE! Il gruppo batterie non è carico quando viene acquistato. Prima di utilizzare il soffiatore per la prima volta, posizionare il gruppo batterie nel caricatore e caricarlo.

Leggere tutte le istruzioni di sicurezza, e seguire le istruzioni nel manuale di carica della batteria.

RIMOZIONE DELLA BATTERIA

- Premere il tasto di rilascio batteria (8) sul soffiatore.
- Afferrare saldamente il soffiatore ed estrarre la batteria dal manico (4).

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

- Allineare la linguetta (9) del gruppo batterie con la sede del manico.
- Afferrare lo manico (4) saldamente.
- Inserire il gruppo batterie nel manico fino a che entrambi i lati non scattino assieme. Il tasto della linguetta scatterà una volta inserito correttamente al suo posto.
- Non forzare il gruppo batterie durante l'inserimento. Farlo scivolare nel vano designato assicurandosi che scatti correttamente al suo posto.

Italiano (Traduzione dalle istruzioni originali)

⚠ AVVERTENZA

Fare sempre attenzione a piedi, bambini o animali quando si preme il tasto di rilascio batteria. Si potranno verificare gravi lesioni se il gruppo batterie non funziona correttamente. Non rimuovere MAI il gruppo batterie se ci si trova su una posizione rialzata.

⚠ AVVERTENZA

Seguire queste istruzioni per evitare lesioni e ridurre il rischio di scosse elettriche o incendi:

- Sostituire il gruppo batterie o il caricatore immediatamente nel caso in cui il cavo della sede della batteria o del caricatore siano danneggiati.
- Verificare che l'interruttore sia in posizione OFF (Spento) prima di inserire o rimuovere il gruppo batterie.
- Verificare che il gruppo batterie sia stato rimosso e che l'interruttore sia posizionato su OFF (Spento) prima di svolgere le operazioni di controllo, regolazione o manutenzione su qualsiasi parte del soffiatore.
- Leggere, comprendere e seguire le istruzioni contenute nella sezione intitolata Procedure di Caricamento.

⚠ AVVERTENZA

Il gruppo batterie dovrà essere inserito correttamente nello zaino per evitare spostamenti accidentali. Si potrà dover tirare energicamente la batteria per estrarla.

UTILIZZO

⚠ AVVERTENZA

Fare sempre attenzione, anche dopo avere acquisito dimestichezza con l'apparecchio. Non dimenticare mai che basta un secondo di distrazione per ferirsi in modo grave.

⚠ AVVERTENZA

Indossare sempre protezioni per gli occhi con schermi laterali contrassegnati con lo standard ANSI Z87.1, assieme a cuffie di protezione. La mancata osservanza di queste norme potrà trasformare oggetti in proiettili che potranno colpire occhi e causare altre possibili lesioni gravi.

⚠ AVVERTENZA

Non utilizzare accessori e altre parti non raccomandate dalla ditta produttrice di questo prodotto. L'utilizzo di accessori non raccomandati potrà causare gravi lesioni a persone. Prima di ogni utilizzo, controllare il dispositivo per individuare eventuali danni al prodotto, parti mancanti o allentate come viti, dadi, bulloni, tappi, ecc. Assicurare tutte le chiusure e i tappi e non mettere in funzione il prodotto fino a che tutte le parti mancanti o danneggiate non siano state sostituite.

CARICARE PRIMA DELL'UTILIZZO.

⚠ AVVERTENZA

Rimuovere sempre il gruppo batterie dal prodotto mentre si montano parti, svolgono le dovute regolazioni, pulizie o quando il dispositivo non è in uso. Rimuovere il gruppo batterie eviterà l'avvio accidentale che potrà causare gravi lesioni alla persona.

AVVIARE/ARRESTARE L'ASPIRATORE/TRITURATORE

Prima di avviare il dispositivo, assicurarsi che il soffiatore sia in condizioni perfette per garantire operazioni ottimali.

- Assicurarsi che la batteria sia installata nel soffiatore.
- Premere il grilletto per avviare il soffiatore.
- Rilasciare il grilletto per arrestarlo.

⚠ AVVERTENZA

Per evitare gravi lesioni personali, indossare occhiali o visiere di protezione tutte le volte che si mette in funzione questa unità. Indossare una maschera per il volto o per la polvere in luoghi polverosi.

⚠ AVVERTENZA

Per evitare gravi lesioni alla persona o danni all'unità, assicurarsi che il tubo dell'aspiratore o del tritratore e il sacchetto siano stati installati correttamente prima di mettere in funzione l'unità.

METTERE IN FUNZIONE IL SOFFIATORE

- Per evitare di spargere detriti, soffiare attorno alle estremità esterne di una pila di detriti. Non soffiare mai direttamente nel centro di una pila di detriti.
- Per ridurre i livelli sonori, limitare il numero di accessori utilizzati allo stesso tempo.
- Utilizzare rastrelli e scope per liberare i detriti prima di soffiare i detriti. In caso di polvere, inumidire leggermente le superfici se vi è dell'acqua disponibile.
- Conservare l'acqua utilizzando soffiatori invece di pompe per acqua per lavori di manutenzione prati e aree verdi, comprese zone come canali, divisorii, patio, griglie, porticati, e giardini.
- Fare sempre attenzione a bambini, animali, finestre aperte o automobili e soffiare via i detriti in maniera sicura.
- Dopo aver utilizzato soffiatori ed altri utensili, rassettare. Smaltire i detriti correttamente.

MANUTENZIONE

⚠ AVVERTENZA

Per evitare lesioni alla persona e rischio di incendi o scosse elettriche, rimuovere il gruppo batterie prima di regolare, controllare o pulire il soffiatore.

Italiano (Traduzione dalle istruzioni originali)

CLEANING THE COLLECTION BAG

Rimuovere il gruppo batterie.

- Rimuovere polvere e detriti con una spazzola o soffiare via dalle ventole dell'aria utilizzando aria compressa o un aspirapolvere. Eliminare eventuali ostruzioni, segatura o schegge di legno dalle ventole dell'aria. Non spruzzare, lavare o immergere le ventole dell'aria in acqua.
- Pulire la sede e i componenti in plastica utilizzando un panno soffice e umido. Non utilizzare solventi o detergenti aggressivi sulla sede in plastica o sui componenti in plastica. Alcuni detergenti possono causare danni che potranno causare scosse elettriche.

GRUPPO BATTERIE

- Riporre il gruppo batterie caricato.
- Quando la luce di carica diventa verde, rimuovere la batteria dal caricatore e scollegare il caricatore dalla presa.
- Ricaricare il gruppo batterie quando si perde la carica. Non lasciare mai che il gruppo batterie si scarichi completamente.
- Dopo aver svolto le operazioni di ricarica, il gruppo batterie potrà essere riposto nel caricatore purché il caricatore non sia collegato alla presa.

⚠ AVVERTENZA

In caso di sostituzione, utilizzare solo parti di ricambio originali. L'impiego di altri componenti potrebbe rappresentare un pericolo o danneggiare l'apparecchio.

Non utilizzare solventi per pulire le parti in plastica. La maggior parte dei materiali plastici rischia di essere danneggiata dall'uso dei solventi disponibili in commercio. Utilizzare un panno pulito per rimuovere lo sporco, la polvere, l'olio, il grasso, ecc.

⚠ AVVERTENZA

Gli elementi in plastica non devono mai entrare a contatto con liquido dei freni, benzina, prodotti a base di petrolio, oli penetranti, ecc. Tali prodotti chimici contengono sostanze che possono danneggiare, indebolire o distruggere la plastica.

⚠ AVVERTENZA

Onde evitare i rischi di gravi lesioni, rimuovere sempre la batteria dall'apparecchio quando lo si pulisce o si esegue un qualsiasi intervento di manutenzione.

RIPONIMENTO DEL SOFFIATORE

Prima di riporre il soffiatore, pulirlo con cura. Riporre il soffiatore in un luogo asciutto, ben aerato, lontano dalla portata dei bambini. Non riporlo in prossimità di agenti corrosivi quali i prodotti chimici da giardinaggio o i sali per sciogliere la neve.

- Riporre e ricaricare la batteria in un luogo fresco. Le temperature inferiori o superiori ad una temperatura ambiente normale riducono la durata della batteria.

- Quando si accende una luce verde fissa sul caricatore, rimuovere la batteria dal caricatore e scollegare il dispositivo dalla presa.
- Non riporre il gruppo batterie sull'utensile.
- Non riporre mai una batteria scarica. Dopo l'uso dell'apparecchio, attendere che la batteria si raffreddi e ricaricarla immediatamente.
- Tutte le batterie, nel tempo, perdono la loro capacità di carica. Più la temperatura è elevata, più la batteria perde la sua capacità di carica. Nel caso in cui l'apparecchio non venga utilizzato per un periodo prolungato, procedere alla ricarica della batteria tutti i mesi o ogni due mesi. Questa operazione ha per effetto di prolungare la durata della batteria.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEM	PROBABILE CAUSA	SOLUZIONE
Il motore non si avvia quando l'interruttore a grilletto viene rilasciato.	Il gruppo batterie non è assicurato.	Accertarsi che la batteria sia assicurata nel soffiatore. Far riferimento alla sezione di installazione batteria nel presente manuale.
	La batteria non è carica.	Caricare il gruppo batterie seguendo le istruzioni incluse con il proprio utensile.
L'unità non si avvia.	Interruttore velocità difettoso.	Far sostituire le parti da un centro servizi autorizzato.
	Motore difettoso.	
	Piastra di controllo di blocco alimentazione difettosa.	
L'unità si avvia, ma l'aria non scorre attraverso il tubo.	Il tubo di entrata e uscita dell'aria è bloccato.	Rimuovere eventuali blocchi.

Français (Traduction à partir du mode d'emploi d'origine)

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Type	2402207
Moteur	24V DC
Volume d'air	9.4 m³/min
Vitesse de l'air	161 KM/H
Poids (batterie non compris)	1.5 kg
Pack batterie sans batterie	2902707/2902807
Chargeur	2903607 (VDE PLUG)/ 2903507 (BS PLUG)/ 2913907 (For both VDE nd BS PLUG)
Niveau de pression sonore mesuré	LpA: 86.8 dB(A) k: 3 dB(A)
Niveau de puissance mesuré	LWA: 106 dB(A) K: 3.0dB(A)
Vibration	ah: <2.5 m/s²; K: <1.5 m/s²

DESCRIPTION (FIG. 1)

1. TUBE DE SOUFFLAGE AVANT
2. TUBE DE SOUFFLAGE ARRIÈRE
3. GÂCHETTE
4. POIGNÉE PISTOLET

ASSEMBLEERÉ

DÉBALLAGE

- Sortez délicatement le produit ainsi que tous ses accessoires de la boîte.
- Vérifiez le produit avec soin afin de vous assurer qu'il n'a pas été cassé ou endommagé durant le transport.
- Ne jetez pas les emballages avant d'avoir vérifié et utilisé avec succès le produit.
- Si une pièce quelconque est manquante ou abîmée, veuillez appeler votre service clientèle Greenworks Tools pour obtenir de l'aide.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

voir la figure 2

- SOUFFLEUR
- TUBE DE SOUFFLAGE AVANT
- TUBE DE SOUFFLAGE ARRIÈRE
- MANUEL DE L'UTILISATEUR

⚠ AVERTISSEMENT

Ne jamais opérer ce produit si tout élément figurant sur le bordereau d'expédition est déjà assemblé sur votre produit quand vous le désassemblez. Le fabricant n'assemble pas les éléments de cette liste dans le produit mais sont requis pour l'installation par le client. L'emploi d'un produit qui n'est pas bien assemblé peut entraîner des blessures graves.

MONTAGE EN TANT QUE BROYEUR voir la figure 3

⚠ AVERTISSEMENT

A empêcher un démarrage accidentel qui peut entraîner des blessures graves, enlevez toujours le bloc de piles de l'outil pour assembler les éléments.

- Alignez une des rainures(5) dans le tube(2) avec les languettes(7) du boîtier de ventilateur. Poussez le tube sur le boîtier du ventilateur jusqu'à ce que la languette enclenche les rainures.
- Tournez le tube dans la direction de flèche jusqu'à ce que les deux des languettes glissent dans les positions de verrouillage(6).
- Pour installer le tube avant (1) sur le tube arrière (2), alignez les orifices situés sur le tube avant avec les loquets du tube arrière. Une fois les tubes alignés, faites glisser le tube avant dans le tube arrière jusqu'à ce que le tube soit fixé.

RETRAIT/INSTALLATION DE LA BATTERIE

voir la figure 4

IMPORTANT ! La batterie n'est pas chargée en usine. Avant la première utilisation de l'outil, installez le lobbatterie sur le chargeur puis chargez-le. Assurez-vous de lire toutes les consignes de sécurité et de suivre les instructions de la section Chargeur de batterie.

RETRAIT DE LA BATTERIE

- Appuyez sur le déclencheur de batterie(8) sur le souffleur. Ceci entraînera la batterie sort légèrement de l'outil.
- Saisissez le souffleur fermement et tirez la batterie hors de la poignée(4).

INSTALLATION DE LA BATTERIE

- Alignez la languette (9) du bloc-batterie avec les rainures situées sur le couvercle de la poignée.
- Tenez fermement le poignée de commande (4).
- Faites glisser le bloc-batterie dans le poignée de commande jusqu'au verrouillage des deux côtés. Le bouton de verrouillage émet un clic lorsqu'il est correctement installé.
- Vous n'avez pas besoin d'utiliser une grande force pour insérer le bloc-batterie. Celui-ci doit coulisser en position et s'encliqueter.

Français (Traduction à partir du mode d'emploi d'origine)

⚠ AVERTISSEMENT

En appuyant le déclencheur de batterie, toujours prenez soins de vos pieds, enfants ou animaux domestiques qui vous entourent. De sérieuses blessures pourraient en résulter si le bloc de piles tombe. NE JAMAIS enlever le bloc de piles dans un endroit élevé.

⚠ AVERTISSEMENT

Suivez ces instructions pour prévenir toute blessure et réduire les risques d'électrocution ou d'incendie :

- Remplacez immédiatement le bloc-batterie ou le chargeur lorsque le boîtier de la batterie ou le cordon du chargeur est endommagé.
- Assurez-vous que le commutateur est en position d'arrêt avant d'installer ou de retirer le bloc-batterie.
- Vérifiez toujours d'avoir retiré le bloc-batterie et d'avoir positionné le commutateur d'alimentation sur OFF avant toute inspection, réglage ou entretien d'une pièce de l'outil.
- Lisez, comprenez et suivez les instructions de la section Procédure de charge du manuel d'utilisation.

⚠ AVERTISSEMENT

Le bloc-batterie s'encastre parfaitement dans le sac à dos afin de prévenir tout accident par chute. Vous devrez peut-être forcer pour la retirer.

UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT

Ne relâchez pas votre vigilance une fois familiarisé avec votre appareil. N'oubliez jamais qu'il suffit d'une seconde d'inattention pour vous blesser gravement.

⚠ AVERTISSEMENT

Portez toujours des lunettes de protection munies d'écrans latéraux et conformes à la norme ANSI Z87.1 ainsi qu'une protection auditive. Ne pas porter de protection peut entraîner des projections d'objets vers les yeux ainsi que d'autres types de blessures.

⚠ AVERTISSEMENT

N'utilisez jamais de pièces ou d'accessoires non recommandés par le fabricant de ce produit. L'utilisation de pièces ou d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner de graves blessures corporelles. Avant chaque utilisation, inspectez le produit afin de détecter tout dommage, absence ou desserrage de pièces comme des vis, écrous, boulons, capuchons, etc. Serrez fermement les fixations et les capuchons, n'utilisez pas ce produit avant le remplacement des pièces manquantes ou endommagées.

CHARGEZ LA BATTERIE AVANT TOUTE UTILISATION.

⚠ AVERTISSEMENT

Retirez toujours la batterie du produit avant tout assemblage de pièces, réglages, nettoyage ou période de non utilisation. Retirer la batterie permet de prévenir tout démarrage accidentel de l'outil pouvant causer de graves blessures corporelles.

MISE EN MARCHÉ/ARRÊT DU SOUFFLEUR/BROYEUR

Afin de garantir un fonctionnement en toute sécurité, vérifiez l'état de la souffeuse avant de mettre en marche l'appareil.

- Vérifiez que la batterie est installée dans le souffleur.
- Appuyez plusieurs fois sur la gâchette pour démarrer le souffleur.
- Relâchez la gâchette pour arrêter l'outil.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter de vous blesser gravement, portez des lunettes de sécurité en tout temps lorsque vous utilisez cette souffeuse. Portez un écran facial ou un masque antipoussière dans les endroits poussiéreux.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter de vous blesser gravement ou d'endommager l'appareil, assurez-vous que les tubes de soufflage ou d'aspiration et le sac sont bien en place avant de démarrer l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter de vous blesser gravement, ne portez pas de vêtements amples ou de foulard, de cordon, de chaîne, de cravate, etc. qui pourraient être aspirés par les événements. Afin de vous assurer que les cheveux longs ne seront pas aspirés par les événements, attachez les derrière la tête, plus haut que les épaules.

MODE OPÉRATOIRE DE LA SOUFFLERIE

- Pour éviter d'éparpiller les débris, soufflez autour des bords d'un tas de débris. Ne soufflez jamais directement vers le centre d'un tas de débris.
- Pour réduire le niveau de bruit, limitez le nombre d'équipements en cours d'utilisation.
- Utilisez un râteau et un balai pour détacher les débris avant le soufflage. En présence de poussière, humidifiez légèrement les surfaces lorsque de l'eau est disponible.
- Conservez l'eau en utilisant de puissantes souffeuses au lieu de tuyaux lors de travaux dans le jardin, cela inclut des zones comme les gouttières, les grillages, les terrasses, les grilles, les vérandas et les jardins.
- Faites particulièrement attention aux enfants, animaux

Français (Traduction à partir du mode d'emploi d'origine)

de compagnie, aux fenêtres ouvertes et aux voitures, soufflez les débris dans une direction ne présentant aucun danger.

- Nettoyez le souffleur ou tout autre équipement après utilisation. Éliminez les débris en respectant les réglementations locales.

ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT

Pour prévenir toute blessure corporelle, risque d'incendie ou électrocution, retirez la batterie avant tout réglage, vérification ou nettoyage de l'outil.

NETTOYAGE DU SAC COLLECTEUR

Enlevez le bloc de piles.

- Brossez ou soufflez la poussière et les débris hors des bouches d'aération en employant l'air comprimé ou un aspirateur. Gardez les bouches d'aération libre des obstructions, sciure de bois et copeaux de bois. Ne vaporisez, nettoyez ou plongez pas les bouches d'aération dans l'eau.
- Essuyez le boîtier et les composants en plastique par l'emploi d'un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de solvants ou de détergents forts sur le boîtier en plastique ou les composants en plastique. Certains produits ménagers peuvent entraîner des dégâts et peuvent présenter des risques d'électrocution.

BLOC-BATTERIE

- Rangez le bloc-batterie une fois celui-ci entièrement chargé.
- Une fois le témoin de charge allumé en vert, retirez la batterie du chargeur et déconnectez le chargeur de la prise de courant.
- Rechargez le bloc-batterie lorsque vous remarquez une baisse de puissance. Il est également déconseillé de laisser la batterie se décharger complètement.
- Une fois la charge terminée, le bloc-batterie peut être rangé sur son chargeur, du moment que celui-ci n'est pas raccordé à une prise de courant.

⚠ AVERTISSEMENT

Seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées en cas de remplacement. L'utilisation de toute autre pièce peut présenter des dangers ou endommager le produit.

N'utilisez pas de solvants pour nettoyer les pièces en plastique. La plupart des plastiques sont susceptibles d'être endommagés par les solvants disponibles dans le commerce. Utilisez un chiffon propre pour nettoyer les impuretés, la poussière, l'huile, la graisse, etc.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne laissez jamais du liquide de frein, de l'essence, des produits à base de pétrole, des huiles pénétrantes, etc entrer en contact avec les éléments en plastique. Ces produits chimiques contiennent des substances qui peuvent endommager, détériorer ou détruire le plastique.

⚠ AVERTISSEMENT

N'essayez pas de modifier votre outil ou d'ajouter des accessoires dont l'utilisation n'est pas recommandée. De telles transformations ou modifications relèvent de l'utilisation abusive et risquent de créer des situations dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles graves.

RANGEMENT DU SOUFFLEUR

Nettoyez soigneusement votre souffleur avant de le ranger. Rangez votre souffleur dans un endroit sec, bien aéré et hors de portée des enfants. Ne le rangez pas à proximité d'agents corrosifs tels que des produits chimiques de jardinage ou des sels de dégel.

- Rangez et rechargez la batterie dans un endroit frais. Les températures inférieures ou supérieures à une température ambiante normale réduisent la durée de vie d'une batterie.
- Une fois la lumière sur le chargeur devient vert continu, enlevez la batterie du chargeur et coupez le chargeur de la prise.
- Ne rangez pas le bloc de piles sur l'outil.
- Ne rangez jamais une batterie déchargée. Après utilisation de l'outil, attendez que la batterie refroidisse et rechargez-la immédiatement.
- Toutes les batteries perdent de leur capacité de charge avec le temps. Plus la température est élevée, plus vite la batterie perd de sa capacité de charge. Si vous n'utilisez pas votre outil pendant des périodes prolongées, rechargez la batterie tous les mois ou tous les deux.

Français (Traduction à partir du mode d'emploi d'origine)

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas quand la gâchette est appuyée.	La batterie n'est pas bien en place.	Assurez que la batterie est bien sécurisée dans le souffleur. Voir le chapitre de l'Installation de Batterie dans ce manuel.
	La batterie est déchargée.	Chargez le pack batterie en respectant les instructions fournies avec votre modèle.
L'unité ne démarre pas.	Viallinen nopeuskytkin.	Vaihdata vialliset osat valtuutetussa huollossa.
	Viallinen moottori.	
	Viallinen tehonhallintalohkokortti.	
L'unité démarre, mais l'air n'écoule pas à travers du tube.	Tube bouché.	Débouchez le blocage.

Portugues (Tradução das instruções originais)

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Tipo	2402207
Motor	24V DC
Volume de ar	9.4 m³/min
Velocidade do ar	161 KM/H
Peso (bateria não incluída)	1.5 kg
Tipo de Bateria	2902707/2902807
Carregador	2903607 (VDE PLUG)/ 2903507 (BS PLUG)/ 2913907 (For both VDE nd BS PLUG)
Nível da pressão sonora	LpA: 86.8 dB(A) k: 3 dB(A)
Nível de potência do som	LWA: 106 dB(A) K: 3.0dB(A)
Nível de vibração	ah: <2.5 m/s²; K: <1.5 m/s²

DESCRIÇÃO

Observe a Figura 1.

1. TUBO FRONTAL DO SOPRADOR
2. TUBO TRASEIRO DO SOPRADOR
3. GATILHO
4. PUXADOR DO GATILHO

MONTAGEM

DESEMBALAR

- Remova cuidadosamente o produto e quaisquer acessórios da caixa.
- Inspeccione o produto cuidadosamente para se certificar que não houve quebra ou danos durante o transporte.
- Não deite fora o material da embalagem até ter inspeccionado cuidadosamente o produto e o ter posto a trabalhar.
- Caso falte alguma peça ou alguma peça esteja danificada, por favor contacte o seu centro de serviço Greenworks Tools para ter assistência.

LISTA DE EMBALAGEM

Observe a Figura 2.

- SOPRADOR
- TUBO FRONTAL DO SOPRADOR
- TUBO TRASEIRO DO SOPRADOR
- MANUAL DE UTILIZADOR

⚠ AVISO

Não use este produto caso alguma das peças na Lista da embalagem já se encontre montada no seu produto ao desembalar. As peças nesta lista não são montadas no produto pelo fabricante e requerem a instalação por parte do cliente. O uso de um aparelho que tenha sido montado de forma inadequada poderá causar lesões pessoais graves.

MONTAR O TUBO DO SOPRADOR

Observe a Figura 3.

⚠ AVISO

Para evitar um arranque accidental que poderia causar lesões corporais sérias, retire sempre a bateria da ferramenta a juntar as peças.

- Alinha as ranhuras(5) no tubo(2) com as abas(7) no revestimento do ventilador. Empurre o tubo no revestimento do ventilador até que as abas se encaixem nas ranhuras.
- Rode o tubo na direção da seta até que ambas as abas deslizem para as posições de bloqueio(6).
- Para instalar o Tubo frontal (1) para o Tubo Traseiro (2), alinhe o buraco no tubo frontal para o guia no tubo traseiro. Uma vez alinhados deslize o tubo frontal no tubo traseiro até o tubo ficar fixo.

INSTALAR / REMOVER A BATERIA Observe a Figura 4.

PARA RETIRAR A BATERIA

- Pressione o botão de libertação(8) da bateria do soprador. Isto fará com que a bateria saia ligeiramente da ferramenta.
- Segure firmemente no soprador(4) e retire a bateria da pega.

PARA INSTALAR A BATERIA

- Allineare la linguetta (9) del gruppo batterie con la sede del manico.
- Segure firmemente no pega (4).
- Empurre a bateria para o manípulo até que ambos os lados tranquem. O botão de fecho fará um clique quando estiver em posição.
- Não use força ao inserir a bateria. Esta deve deslizar para a posição e fazer clique.

⚠ AVISO

Tenha sempre cuidado com os seus pés, crianças ou animais de estimação à sua volta ao pressionar o botão de libertação da bateria. Caso a bateria caia, isso poderia resultar em ferimentos graves. NUNCA retire a bateria quando se encontra num lugar alto.

Portugues (Tradução das instruções originais)

⚠ AVISO

Siga estas instruções para evitar lesões e reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio:

- Substitua imediatamente a bateria ou o carregador se a bateria ou o cabo do carregador apresentarem danos.
- Verifique que o interruptor se encontra na posição de desligado antes de retirar a bateria.
- Verifique se a bateria é removida e se o interruptor está na posição OFF antes de inspecionar, ajustar ou efetuar manutenção em qualquer peça do soprador.
- Leia, compreenda e respeite as instruções incluídas na secção intitulada Procedimento de carregamento.

⚠ AVISO

A bateria encaixa comodamente no revestimento de modo a evitar deslocamentos acidentais. Pode ser necessário um puxão firme para a retirar.

UTILIZAÇÃO

⚠ AVISO

Não diminua a sua vigilância mesmo depois de se ter familiarizado com o seu aparelho. Nunca se esqueça que basta um segundo de falta de atenção para se ferir gravemente.

⚠ AVISO

Use sempre proteção para os olhos com os protetores laterais com a marcação que cumpre com ANSI Z87.1, juntamente com proteção para os ouvidos. Não cumprir com esta prática pode fazer com que os objetos sejam projetados para os seus olhos, causando outras eventuais lesões graves.

⚠ AVISO

Não utilize quaisquer equipamentos complementares ou acessórios não recomendados pelo fabricante deste produto. O uso de equipamentos complementares ou acessórios não recomendados pode provocar graves ferimentos físicos. Antes de cada utilização, verifique todo o aparelho de forma a ver se existem peças danificadas, em falta ou soltas, tais como parafusos, porcas, cavilhas, tampas, etc. Aperte firmemente todos os grampos e tampas e não utilize o aparelho até que as peças danificadas ou em falta sejam substituídas.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

⚠ AVISO

Retire sempre a bateria do seu produto quando estiver a colocar peças, a efetuar ajustes, limpar ou quando não estiver a ser utilizado. A remoção da bateria evitará o funcionamento acidental da ferramenta que poderá provocar ferimentos graves.

LIGAR/DESLIGAR O SOPRADOR

Antes de o colocar em funcionamento, assegure-se de que o soprador está em perfeitas condições para garantir uma operação segura.

- Certifique-se de que a bateria está instalada no soprador.
- Aperte o gatilho para dar início ao funcionamento do soprador.
- Solte o gatilho para parar.

⚠ AVISO

Para evitar ferimentos graves, use óculos de segurança em todos os momentos, quando opera este aparelho. Use uma máscara facial ou máscara contra o pó em locais empoeirados.

⚠ AVISO

Para evitar lesões graves ou danos à unidade assegure-se que o tubo do ventilador está colocado antes de colocar a unidade em funcionamento.

⚠ AVISO

Para evitar ferimentos graves, não use roupa larga ou itens como lenços, cordas, correntes, laços, etc., que poderiam ser atraídos para as saídas de ar. Para se certificar que os cabelos compridos não são apanhados pelas saídas de ar, amarre o cabelo comprido para trás.

OPERAR COM O SOPRADOR

- Para evitar espalhar detritos, direcione o soprador à volta das extremidades exteriores de uma pilha de detritos. Nunca sopre diretamente para o centro de uma pilha.
- Para reduzir os níveis do som, limite o número de peças de equipamento utilizadas a uma determinada hora.
- Use ancinhos e vassouras para dispersar os detritos antes de soprar. Em condições de poeira, humedeça ligeiramente as superfícies quando existe água disponível.
- Poupe água usando sopradores elétricos em vez de mangueiras para muitas aplicações de relvado e jardim, incluindo áreas tais como goteiras, painéis, pátios, grades, alpendres, e jardins.

Portugues (Tradução das instruções originais)

- Tenha em atenção no que se refere a crianças, animais de estimação, janelas abertas, ou automóveis e sobre os detritos afastando-os a uma distância segura.
- Depois de ter utilizado sopradores ou outro equipamento, limpe. Deite fora os detritos de forma correta.

LÂMINAS DE MANUTENÇÃO

⚠ AVISO

A fim de evitar danos pessoais e o risco de incêndio e choque elétrico, remova a bateria antes de ajustes, inspeção e limpeza do ventilador.

LIMPEZA

Retire a bateria.

- Varra ou sobre o pó e detritos das saídas de ar usando um compressor de ar ou um aspirador. Mantenha as saídas de ar livres de obstruções, serrim e lascas de madeira. Não pulverize, lave nem mergulhe as saídas de ar na água.
- Limpe a estrutura e os componentes de plástico com um pano húmido e macio. Não utilize dissolventes fortes nem detergentes sobre a estrutura ou os componentes de plástico. Alguns produtos de limpeza podem causar danos e podem também causar um risco de choque elétrico.

BATERIA

- Armazenar a bateria carregada.
- Quando a luz de carregamento fica verde, retire a bateria do carregador e desconecte o carregador da tomada.
- Recarregue a bateria sempre que notar que tem menos energia. Nunca deixe a bateria ficar completamente descarregada.
- Após o carregamento, a bateria pode ser armazenada no carregador, desde que o carregador não esteja ligado.

⚠ AVISO

Ao realizar a manutenção utilize apenas peças de substituição idênticas. O uso de quaisquer outras peças pode criar perigo ou causar danos ao aparelho.

Evite usar solventes ao limpar as peças de plástico. A maioria dos plásticos é susceptível de sofrer danos de vários tipos de solventes comerciais e podem ser danificados pelo seu uso. Use panos limpos para remover a sujidade, a poeira, o óleo, a gordura, etc.

⚠ AVISO

Nunca, em qualquer momento, deixe que fluidos de travagem, gasolina, produtos petrolíferos, óleos de perfuração, etc., entrem em contacto com as peças de plástico. Contêm químicos que podem danificar, enfraquecer ou destruir plástico.

⚠ AVISO

Para evitar graves lesões pessoais, remova sempre a bateria da ferramenta ao limpar ou ao realizar qualquer manutenção.

ARMAZENAR O SOPRADOR

Limpe muito bem o ventilador antes de o guardar. Guarde o soprador num local seco, bem ventilado que seja inacessível a crianças. Mantenha-o afastado de agentes corrosivos tais como produtos químicos de jardim e sais de remoção de gelo.

- Guarde e carregue as baterias numa área fresca. As temperaturas superiores ou inferiores à normal temperatura ambiente encurtarão o tempo de vida da bateria.
- Quando a luz no carregador fica verde fixa, retire a bateria do carregador e desconecte o carregador da tomada.
- Não armazene a bateria na ferramenta.
- Nunca armazene as baterias descarregadas. Espere que a bateria arrefeça antes de voltar a carregar.
- Todas as baterias perdem gradualmente a sua carga. Quanto mais elevada for a temperatura, mais rapidamente esta perderá a carga. Se guardar a unidade durante longos períodos de tempo sem a utilizar, recarregue as baterias mensalmente ou a cada dois meses. Esta prática irá prolongar a vida da bateria.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
O motor não arranca quando o interruptor de activação é premido.	A bateria não está fixa.	Certifique-se de que a bateria está totalmente colocada no soprador. Consulte a secção Instalar a bateria anteriormente neste manual.
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria de acordo com as instruções incluídas no seu modelo de máquina.
A unidade não arranca.	Interruptor de velocidade com defeito.	Leve as peças defeituosas para serem substituídas num centro de assistência autorizado.
	Motor com defeito.	
	Placa de circuitos impressos avariada.	
A unidade arrancará, mas o ar não fluirá através do tubo.	A entrada de ar ou tubo de saída está bloqueado.	Limpe o bloqueio.

Nederlands (Vertaling van de originele instructies)

PRODUCTGEGEVENS

Type	2402207
Motor	24V DC
Luchtvolume	9.4 m³/min
Luchtsnelheid	161 KM/H
Gewicht (accu niet inbegrepen)	1.5 kg
Accupack zonder accu	2902707/2902807
Laadapparaat	2903607 (VDE PLUG)/ 2903507 (BS PLUG)/ 2913907 (For both VDE nd BS PLUG)
Gemeten geluidsdrukniveau	LpA: 86.8 dB(A) k: 3 dB(A)
Gemeten geluidsniveau	LwA: 106 dB(A) K: 3.0dB(A)
vibrasjonsnivå	ah: <2.5 m/s²; K: <1.5 m/s²

BESCHRIJVING (AFB.1)

1. VOORSTE BLAZERBUIS
2. ACHTERSTE BLAZERBUIS
3. AAN-/UITKNOP
4. AAN-/UITHENDEL

MONTAGE

VERPAKKING VERWIJDEREN

- Haal het product en alle accessoires voorzichtig uit de doos.
- Inspecteer het product zorgvuldig om te zien of het product geen schade heeft opgelopen tijdens het transport.
- Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg tot u het product zorgvuldig hebt gecontroleerd en met succes hebt gebruikt.
- Als er een onderdeel is beschadigd of ontbreekt, bel dan uw Greenworks Tools servicecentrum op voor hulp.

VERPAKKINGSLIJST

(afb.2)

- BLAZER
- VOORSTE BLAZERBUIS
- ACHTERSTE BLAZERBUIS
- GEBRUIKSAANWIJZING

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik dit product niet als er onderdelen op de verpakkinglijst reeds op het product zijn gemonteerd wanneer u het uitpakt. De onderdelen op deze lijst zijn niet door de fabrikant gemonteerd en moeten door de klant worden geïnstalleerd. Het gebruik van een product dat misschien foutief werd gemonteerd, kan leiden tot ernstige verwondingen.

ALS MULCHER MONTEREN (afb.3)

⚠ WAARSCHUWING

Om te vermijden dat het apparaat ongewild start en ernstige verwondingen veroorzaakt, verwijdert u altijd het batterijpack van het werktuig wanneer u onderdelen monteert.

- Lijn een van beide groeven(5) in de buis(2) af met de tab(7) op de blazerbehuizing. Druk de buis op de blazerbehuizing tot de tab zich in de groeven vastklikt.
- Draai de buis in de richting van de pijl tot beide tabs in de vergrendelde positie schuiven(6).
- Om de voorste buis (1) met de achterste buis (2) te verbinden, lijnt u de opening aan de voorste buis af met de knipsluiting op de achterste buis. Eens afgelijnd, schuift u de voorste buis op de achterste tot de buis vast zit.

ACCUPAK INZETTEN (afb. 4)

BELANGRIJK! Het batterijpack is bij aankoop niet opgeladen. Voor u de blazer voor het eerst gebruikt, plaatst u het batterijpack in de batterijlader om op te laden. Lees alle veiligheidsvoorschriften en volg de instructies in de gebruiksaanwijzing van de batterijlader.

BATTERIJPACK VERWIJDEREN

- Druk op de batterijontgrendelknop(8) op de blazer.
- Neem de blazer(4) stevig vast en trek de batterij uit het handvat.

INSTAL VERWIJDEREN

- Lijn de tong (9) van het batterijpack af met de holte in de hendelbehuizing.
- Neem de rugzak (4) stevig vast.
- Druk het batterijpack in het handvat tot beide zijden vergrendelen. De vergrendelknop klikt wanneer op zijn plaats vergrendeld.
- Gebruik geen macht wanneer u het batterijpack installeert. Hij moet op zijn plaats schuiven en klikken.

⚠ WAARSCHUWING

Let er bij het plaatsen van de accu in de bladblazer op dat de uitstekende randen op het accupak precies in de groeven binnen in het apparaat terechtkomen en dat de vergrendellippen goed in werking treden. Als u de accu verkeerd in de houder zet, kunt u inwendige onderdelen beschadigen.

Nederlands (Vertaling van de originele instructies)

⚠ WAARSCHUWING

Volg deze aanwijzingen om letsels te en het risico op elektrische schok en brand te vermijden:

- Vervang onmiddellijk het batterijpack of de lader als de batterijbehuizing of het laadsnoer is beschadigd.
- Controleer of de knop zich in de OFF-positie voor u het batterijpack installeert of verwijdert.
- Controleer of het batterijpack wordt verwijderd en de schakelaar zich in de OFF-positie bevindt voor u enig onderdeel van de blaasmachine inspecteert, afstelt of onderhoudswerken op een onderdeel van de blazer.
- Lees, begrijp en volg de instructies die in het deel Charging Procedure wordt beschreven.

⚠ WAARSCHUWING

Het batterijpack past net in de rugzak om ongewild loskomen te voorkomen. Er kan een sterke ruk nodig zijn om het te verwijderen.

BEDIENING

⚠ WAARSCHUWING

Laat uw waakzaamheid niet verslappen als u eenmaal vertrouwd bent geraakt met het apparaat. Vergeet niet dat één seconde onoplettendheid voldoende is om ernstig letsel te veroorzaken.

⚠ WAARSCHUWING

Draag altijd gezichtsbescherming met zijdelingse bescherming in overeenstemming met ANSI Z87.1 in combinatie met gehoorbescherming. Wanneer u dit niet doet kan het gebeuren dat er rondvliegende voorwerpen in de ogen terechtkomen of dat er andere mogelijke letsels worden veroorzaakt.

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik geen voorzetstukken of accessoires die niet door de fabrikant van dit product worden aangeraden. Het gebruik van niet-aangewezen voorzetstukken of accessoires kan leiden tot ernstige verwondingen. Voor elk gebruik controleert u het hele product op beschadigde, ontbrekende of losse onderdelen, zoals schroeven, moeren, bouten, doppen, etc. Maak alle verbinders en doppen vast en gebruik dit product niet tot alle ontbrekende of beschadigde onderdelen zijn vervangen.

OPLADEN VOOR EERSTE GEBRUIK

⚠ WAARSCHUWING

Verwijder altijd het batterijpack van het product wanneer u onderdelen monteert, het product afstelt, reinigt of wanneer het niet wordt gebruikt. Wanneer u het batterijpack verwijdert, voorkomt u dat het product ongewild wordt opgestart, wat tot ernstige verwondingen kan leiden.

BLAZER/MULCHER STARTEN/STILLEGGEN

- Zorg ervoor dat de batterij in de blazer is geïnstalleerd.
- Druk op de aan-/uitknop om de blazer te starten.
- Laat de aan-/uitknop los om het product stil te leggen.

⚠ WAARSCHUWING

Om ernstige verwondingen te vermijden, draagt u steeds een veiligheidsbril wanneer u deze machine bedient. Draag een gezichts- of stofmasker op stofferige plaatsen.

⚠ WAARSCHUWING

Om ernstige verwondingen of schade aan de machine te vermijden, zorgt u ervoor dat de blazer- of mulchingbuis en zak zijn gemonteerd voor u de machine bedient.

⚠ WAARSCHUWING

Om ernstige letsels te vermijden, draagt u geen loszittende kledij of kledingstukken, zoals sjaals, touwtjes, kettingen, banden, etc. die in de luchtinlaten kunnen worden getrokken. Om ervoor te zorgen dat lang haar niet in de luchtinlaten wordt getrokken, bindt u lang haar samen.

BLAZER BEDIENEN

- Om te vermijden dat afval rondvliegt, blaast u rond de buitenste rand van de afvalhoop. Blaas nooit rechtstreeks in het midden van de hoop.
- Om de geluidsniveaus te verlagen, beperkt u het aantal toestellen dat tegelijk wordt gebruikt.
- Gebruik een hark en borstel om het afval los te maken voor u blaast. In stofferige omstandigheden bevochtigt u het oppervlak een beetje wanneer er water beschikbaar is.
- Bespaar water door voor veel gazon- en tuintoepassingen hogedrukreinigers te gebruiken in plaats van de tuinslang, waaronder goten, schermen, patio's, grills, tuinhekken en tuinen.
- Wees voorzichtig voor kinderen, huisdieren, open ramen of auto's en blaas afval veilig weg.
- Ruim op nadat u blazers of andere toestellen hebt gebruikt. Gooi afval op de correcte manier weg.

Nederlands (Vertaling van de originele instructies)

ONDERHOUD

⚠ WAARSCHUWING

Om letsels te vermijden en het risico op brand en elektrische schok te verminderen, verwijdert u het batterijpack voor u de blazer afstelt, inspecteert of reinigt.

VERZAMELZAK SCHOONMAKEN

Verwijder het batterijpack.

- Veeg of blaas stof en afval uit de luchtopeningen met behulp van perslucht of een stofzuiger. Houd de luchtopeningen vrij van obstructies, zaagsel en stof. Spuit geen water in de luchtinlaaten, was ze niet en dompel ze niet onder.
- Droog de behuizing en de kunststof onderdelen met behulp van een zachte, vochtige doek af. Gebruik geen sterke oplosmiddelen of detergents op de kunststof behuizing of onderdelen. Bepaalde schoonmaakproducten kunnen schade veroorzaken en een gevaar voor elektrische schok betekenen.

BATTERIJPACK

- Bewaar het batterijpack in opgeladen toestand.
- Als het oplaadlampje groen oplicht, verwijdert u de batterij van de lader en ontkoppelt u de lader van de contactdoos.
- Herlaad het batterijpack steeds wanneer u merkt dat het vermogen vermindert. Laat het batterijpack nooit volledig ontladen.
- Nadat het batterijpack is opgeladen, kan het in de oplader worden bewaard zolang de oplader niet met de contactdoos is verbonden.

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik bij vervanging van onderdelen uitsluitend originele reservedelen. Het gebruik van andere onderdelen kan gevaar opleveren of het product beschadigen.

Gebruik geen oplosmiddelen om kunststof onderdelen te reinigen. De meeste kunststoffen kunnen worden beschadigd door de in de handel verkrijgbare oplosmiddelen. Gebruik een schone doek om vervuiling, stof, olie, vet e.d. te verwijderen.

⚠ WAARSCHUWING

Laat de kunststof delen nooit in aanraking komen met remvloeistof, benzine, petroleumproducten, kruipolie, enz. Deze producten bevatten namelijk chemicaliën die het plastic kunnen beschadigen, vernielen of aantasten.

⚠ WAARSCHUWING

Om ernstig lichamelijk letsel te voorkomen dient u altijd eerst de accu te verwijderen voordat u het apparaat gaat reinigen of onderhouden.

BLADBLAZER WEGBERGEN

Maak de bladblazer zorgvuldig schoon voordat u hem opbergt. Bewaar de bladblazer op een droge, goed ventilerende plaats, buiten bereik van kinderen. Leg het apparaat niet in de buurt van corrosieve stoffen zoals chemicaliën voor de tuin of strooizout.

- Bewaar en laad het accupak op een koele plaats. Temperaturen die hoger of lager zijn dan de normale omgevingstemperatuur verkorten de levensduur van een accupak.
- Als het lampje op de lader groen oplicht, verwijdert u de batterij van de lader en ontkoppelt u de lader van de stroomtoevoer.
- Bewaar het batterijpack niet op het werktuig.
- Berg een accupak nooit in leeggelopen toestand op. Wacht na gebruik van het apparaat tot de accu is afgekoeld en laad de accu dan onmiddellijk op.
- Alle accu's verliezen na verloop van tijd hun laadcapaciteit. Hoe hoger de temperatuur, des te sneller verliest een accu zijn laadcapaciteit. Als u het apparaat voor lagere tijd niet gebruikt, moet u het accupak wel elke maand of twee maanden opladen. Zo verlengt u de levensduur van het accupak.

PROBLEEM OPLOSSEN

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Motor start niet wanneer snelheidshendel wordt ingedrukt.	Batterij zit niet vast.	Zorg ervoor dat de batterij stevig in de blazer vastzit. Raadpleeg het hoofdstuk Batterij installeren in deze handleiding.
	Batterij is niet opgeladen.	Batterijpack opladen volgens de instructies die bij uw model zijn inbegrepen.
Eenheid start niet.	Defecte snelheidsschakelaar	Laat de defecte onderdelen door een geautoriseerd onderhoudscentrum vervangen.
	Defecte motor.	
	Defect bord van het vermogenscontroleblok.	
De machine start, maar er komt geen lucht door de buis.	De luchtinlaat of turboutlaat is geblokkeerd.	Verwijder de blokkering

Русский (Перевод оригинальных инструкций)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	2402207
Двигатель	24V DC
Объем воздуха	9.4 m³/min
Скорость воздушного потока	161 KM/H
Масса (без батареи)	1.5 kg
Батарея	2902707/2902807
Зарядное устройство	2903607 (VDE PLUG)/ 2903507 (BS PLUG)/ 2913907 (For both VDE and BS PLUG)
Измеренный уровень звуковой мощности	LpA: 86.8 dB(A) k: 3 dB(A)
Измеренный уровень звуковой мощности	LwA: 106 dB(A) K: 3.0dB(A)
Уровень вибрации	ah: <2.5 m/s²; K: <1.5 m/s²

ОПИСАНИЕ НАЧ СМ. РИС. 1.

1. ПЕРЕДНЯЯ ТРУБКА ВОЗДУХОДУВКИ
2. ЗАДНЯЯ ТРУБКА ВОЗДУХОДУВКИ
3. КНОПКА ЗАПУСКА
4. РУЧКА С КНОПКОЙ ЗАПУСКА

СБОРКА/УВАЛЕНІ

РАСПАКОВКА

- Осторожно извлеките изделие и аксессуары из коробки.
- Тщательно осмотрите изделие, чтобы убедиться в отсутствии поломки и липо вреждения, произошедшего во время транспортировки.
- Не выбрасывайте упаковочный материал до тех пор, пока вы внимательно не рассмотрели и не начали эксплуатировать изделие.
- Если какие-либо детали повреждены или отсутствуют, обратитесь за помощью в сервисный центр Greenworks Tools.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

См. рис. 2

- SUFLĂTOARE
- ПЕРЕДНЯЯ ТРУБКА ВОЗДУХОДУВКИ
- ЗАДНЯЯ ТРУБКА ВОЗДУХОДУВКИ
- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не используйте это изделие, если вы обнаружите в упаковке, что какие-либо детали из комплекта поставки уже установлены на изделие. Детали из этого списка не устанавливаются на изделие изготовителем и должны быть установлены покупателем. Использование неправильно собранного изделия может привести к серьезным травмам.

СБОРКА ТРУБКИ ВОЗДУХОДУВКИ См. рис.3

⚠ ВНИМАНИЕ!

Чтобы предотвратить случайный запуск, что может привести к серьезным травмам, всегда снимайте батарею с устройства при сборке деталей.

- Совместите один из пазов(5) на трубке(2) с выступами(7) на корпусе воздуходувки. Толкайте трубку на корпус воздуходувки до тех пор, пока выступы не войдут в зацепление с пазами.
- Поверните трубку в направлении, указанном стрелкой, до тех пор, пока оба выступа не войдут в запертое положение(6).
- Чтобы установить переднюю трубку (1) на заднюю трубку (2), совместите отверстие передней трубки с выступом на задней трубке. После этого наденьте переднюю трубку на заднюю так, чтобы надежно закрепить ее.

УСТАНОВКА/СНЯТИЕ БАТАРЕИ См. рис.4

ВАЖНО! Сразу после покупки батарея не заряжена. Перед первым использованием воздуходувки установите батарею в зарядное устройство и зарядите.

Обязательно прочитайте все правила техники безопасности и следуйте инструкциям, приведенным в руководстве по эксплуатации зарядного устройства батареи.

СНЯТИЕ БАТАРЕИ

- Нажмите кнопку фиксатора батареи(8) на воздуходувке.
- Крепко держите воздуходувку(4) и вытяните батарею за ручку.

УСТАНОВКА БАТАРЕИ

- Совместите выступ (9) батареи с углублением в корпусе ручки.
- Крепко держите ранец (4).
- Вставьте батарею в ручку так, чтобы обе стороны зафиксировались. Признаком фиксации послужит щелчок.
- Не применяйте силу при установке батареи. Она должна аккуратно встать на место со щелчком.

Русский (Перевод оригинальных инструкций)

⚠ ВНИМАНИЕ!

При нажатии на кнопку фиксатора аккумулятора следите за тем, чтобы батарея не упала вам на ноги, на детей или домашних животных, находящихся поблизости. Падение батареи может привести к серьезным травмам. Никогда не снимайте батарею, если она расположена высоко.

⚠ ВНИМАНИЕ

Следуйте этим инструкциям во избежание травм и уменьшения риска поражения электрическим током или пожара:

- Немедленно замените батарею или зарядное устройство, если корпус батареи или шнур зарядного устройства повреждены.
- Убедитесь, что выключатель находится в положении ВЫКЛ. перед установкой или извлечением батареи.
- Убедитесь, что батарея извлечена, а выключатель находится в положении ВЫКЛ. перед проверкой, регулировкой или техобслуживанием какой-либо части воздуходувки.
- Прочтите, уясните и соблюдайте инструкции, содержащиеся в разделе «Процедура зарядки».

⚠ ВНИМАНИЕ

Батарея плотно входит в ранец, чтобы не допустить ее случайного выпадения. Возможно, надо будет сильно потянуть, чтобы извлечь батарею.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

⚠ ВНИМАНИЕ!

Овладев зарядным устройством, не теряйте бдительности. Помните, что достаточно секунды невнимания, чтобы получить тяжелую травму.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Всегда надевайте защитные очки с боковыми щитками, обеспечивающие защиту в соответствии с EN 166, а также устройства защиты слуха. Несоблюдение этого правила может привести к попаданию летящего мусора в глаза и прочим серьезным травмам.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не используйте насадки или устройства, не рекомендованные производителем этого изделия. Использование нереконструированных насадок или аксессуаров может привести к серьезным травмам. Перед каждым использованием внимательно осмотрите все изделие на предмет поврежденных, отсутствующих или незакрепленных деталей, таких как винты, гайки, болты, крышки и т. д. Надежно затяните все крепежные детали и крышки и не эксплуатируйте это изделие, пока не будут установлены новые детали взамен отсутствующих или поврежденных.

ЗАРЯДИТЕ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Всегда извлекайте батарею из изделия при сборке деталей, регулировке, очистке, проведении техобслуживания, или когда изделие не используется. Извлечение батареи необходимо для предотвращения случайного запуска, в результате которого оператор может получить серьезные травмы.

ЗАПУСК/ОСТАНОВКА ВОЗДУХОДУВКИ

Перед пуском убедитесь, что воздуходувка находится в исправном состоянии, гарантирующем безопасную работу.

- Убедитесь, что батарея установлена в воздуходувку.
- Нажмите на кнопку запуска, чтобы запустить воздуходувку.
- Отпустите кнопку запуска, чтобы остановить устройство.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Во избежание серьезных травм всегда носите защитные очки во время эксплуатации данного устройства. Носите противопылевую маску в пыльных местах.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Для предотвращения серьезных травм или повреждения устройства перед началом работы убедитесь, что трубка воздуходувки на своем месте.

Русский (Перевод оригинальных инструкций)

⚠ ВНИМАНИЕ!

Во избежание серьезных травм не носите просторную одежду или такие предметы как шарфы, ленты, цепочки, галстуки и т. п., которые могут затянуться в воздухозаборное отверстие. Чтобы длинные волосы не затянулись в вентиляционные отверстия, уберите их назад и закрепите.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОЗДУХОДУВКИ

- Чтобы мусор не разбрасывался, обдувайте кучи мусора вокруг наружного края. Никогда не направляйте поток воздуха на центр кучи.
- Чтобы снизить уровень шума, ограничьте количество единиц оборудования, используемых одновременно.
- Используя грабли и метлы, уберите крупный мусор, прежде чем использовать воздуходувку. В условиях сильной запыленности по возможности слегка смочите поверхности.
- Экономьте воду, используя воздуходувку вместо шлангов для многих работ на газоне и саду, в том числе в таких местах как сточные желоба, перегородки, внутренние дворики, решетки, балконы и клумбы.
- При уборке мусора следите за тем, чтобы поблизости не было детей, животных, открытых окон или автомобилей.
- После окончания работ выполните очистку воздуходувки и прочего оборудования. Выбрасывайте мусор надлежащим образом.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛОПАСТЕЙ

⚠ ВНИМАНИЕ!

Во избежание травм, опасности возгорания и поражения электрическим током, извлеките батарею перед проведением регулировки, проверки и очистки воздуходувки.

ОЧИСТКА

Снимите батарею.

- Очистите щеткой или выдуйте пыль и мусор из воздухозаборников с помощью сжатого воздуха или вакуума. Держите воздухозаборники свободными от препятствий, опилок и щепок. Не брызгайте, не мойте и не погружайте воздухозаборники в воду.
- Протрите корпус и пластиковые компоненты с помощью влажной, мягкой ткани. Не используйте растворители или моющие средства для очистки пластикового корпуса или пластиковых компонентов. Некоторые бытовые чистящие средства могут вызвать повреждение и привести к опасности поражения электрическим током.

БАТАРЕЯ

- Храните батарею заряженной.
- Когда индикатор зарядки загорится зеленым,

извлеките батарею из зарядного устройства и отключите зарядное устройство от источника питания.

- Заряжайте батарею, как только вы заметите падение мощности устройства. Не допускайте полной разрядки батареи.
- После зарядки батарея может храниться в зарядном устройстве при условии, что зарядное устройство не подключено к источнику питания.

⚠ ВНИМАНИЕ!

При выполнении технического обслуживания используйте только оригинальные запчасти. Использование других запчастей может создать опасность или привести к повреждению изделия.

При выполнении технического обслуживания используйте только оригинальные запчасти. Использование других запчастей может создать опасность или привести к повреждению изделия.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Не допускайте контакта тормозных жидкостей, бензина, продуктов на нефтяной основе, проникающих масел и т. д. с пластиковыми деталями. Они содержат химические вещества, которые могут повредить, ослабить или разрушить пластик.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Во избежание серьезных травм всегда извлекайте батарею перед очисткой электроинструмента или выполнением каких-либо работ по его обслуживанию.

ХРАНИЕНИЕ ВОЗДУХОДУВКИ

Полностью очистите воздуходувку перед постановкой на хранение. Храните воздуходувку в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом помещении, недоступном для детей. Не допускайте контакта с агрессивными агентами, такими как садовые химикаты и антиобледенительные соли.

- Храните и заряжайте батареи в прохладном месте. Температура выше или ниже нормальной комнатной температуры сократит срок службы батареи.
- Когда индикатор на зарядном устройстве горит зеленым, извлеките батарею из зарядного устройства и отключите зарядное устройство от источника питания.
- Не храните батарею на устройстве.
- Никогда не храните батарею в разряженном состоянии. Подождите, пока батарея остынет, и сразу полностью зарядите ее.
- Все батареи постепенно теряют свой заряд. Чем выше температура, тем быстрее они теряют свой заряд. Если вы храните устройство в течение длительного времени без использования, заряжайте батареи каждый месяц или два. Это продлит срок службы батареи.

Русский (Перевод оригинальных инструкций)

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Двигатель не запускается, когда кнопка запуска нажата.	Батарея не закреплена.	Убедитесь, что батарея надежно закреплена в воздухоудвке. См. раздел «Устано-вка батареи» в данном руководстве.
	Батарея не заряжена.	Зарядите батарею в соответствии с инструкциями, относящимися к вашей модели.
Устройство не запускается.	Неисправен переключатель оборотов.	Неисправные детали необходимо заменить в авторизованном сервисном центре.
	Неисправен двигатель	
	Неисправна панель блока управления.	
Устройство запускается, но воздух не поступает через трубку.	Воздухозаборник или выпускная трубка засорены.	Очистите засорение.

Suomi (Alkuperäisten ohjeiden käännös)

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

Tyyppi	2402207
Motor	24V DC
Ilmamäärä	9.4 m³/min
Ilman virtausnopeus	161 KM/H
Vekt (akkuei mukana)	1.5 kg
BAkkulaturi	2902707/2902807
Oplader	2903607 (VDE PLUG)/ 2903507 (BS PLUG)/ 2913907 (For both VDE nd BS PLUG)
Äänenpaineen taso	LpA: 86.8 dB(A) k: 3 dB(A)
Äänitehon taso	LwA: 106 dB(A) K: 3.0dB(A)
Värähtelytaso	ah: <2.5 m/s²; K: <1.5 m/s²

KUVAUS (KUVA .1)

1. ETUMAINEN PUHALLINPUTKI
2. TAKIMMAINEN PUHALLINPUTKI
3. LIIPASIN
4. LIIPASINKAHVA

KOKOAMINEN

PAKKAUKSEN PURKAMINEN

- Ota tuote ja lisälaitteet varoen ulos laatikosta.
- Tarkista tuote huolella varmistaaksesi, että kuljetuksen aikana ei aiheutunut vaurioita tai rikkoutumisia.
- Älä hävitä pakkausmateriaaleja, ennen kuin olet tarkistanut tuotteen huolella ja käyttänyt sitä onnistuneesti.
- Jos jokin osa on vioittunut tai puuttuu, soita Greenworks Tools in asiakaspalveluun saadaksesi apua.

LÄHETYSLUETTELO

kuva 2

- PUHALLIN
- ETUMAINEN PUHALLINPUTKI
- TAKIMMAINEN PUHALLINPUTKI
- KÄYTTÖOPAS

⚠ VAROITUS

Älä käytä laitetta, jos jokin pakkauslistan osista on jo asennettu laitteeseen pakkausta purettaessa. Valmistaja ei asenna listan osia tuotteeseen, vaan käyttäjän on hoidettava niiden asennus. Jos laite kootaan virheellisesti, sen käyttö voi johtaa vakaviin vammoihin.

KOKOA SILPPURIKSI (kuva 3)

⚠ VAROITUS

Jotta välttyisit vahinkokäynnistymisiltä, jotka voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen, poista akku laitteesta aina kun asennat osia.

- Kohdista jompikumpi putken(2) urista(5) puhaltimen kotelon kielekkeiden(7) kanssa. Työnnä putki puhaltimen koteloon siten, että kielekkeet tulevat uriin.
- Kierrä putkea nuolen suuntaan, kunnes molemmat kielekkeet istuvat lukitusasennossa(6).
- Asenna etuputki (1) takaputkeen (2) kohdistamala etuputken reikä takaputken kielekkeen kanssa. Kun ne ovat kohdakkain, työnnä etuputki takaputken päälle siten, että ne kiinnittyvät yhteen.

AKUN IRROTTAMINEN /AKUN ASENTAMINEN (kuva 4)

TÄRKEÄÄ! Akkua ei ole ladattu hankintahetkellä. Ennen kuin käytät puhallinta ensimmäistä kertaa, aseta akku laturiin ja lataa se.

Muista lukea kaikki turvatoimet ja noudattaa akkulaturin käyttöoppaan ohjeita.

AKUN IRROTTAMINEN

- Paina puhaltimen akun vapautuspainiketta(8).
- Ota puhaltimesta(4) tiukasti kiinni ja vedä akku ulos kahvasta.

AKUN ASENTAMINEN

- Kohdista akun kieleke (9) kahvan kotelon loven kanssa.
- Ota repusta (4) tiukasti kiinni.
- Työnnä akku kahvaan siten, että molemmat sivut lukittuvat. Salpapainike napsahtaa lukittuessaan.
- Älä käytä voimaa asentaessasi akkua. Sen tulisi liukua paikoilleen ja lukittua.

⚠ VAROITUS

Varo aina jalkojasi, lapsia ja lemmikkejä ympärilläsi painaessasi akun vapautuspainiketta. Jos akku putoaa, voi aiheutua vakava vamma. ÄLÄ KOSKAAN irrota akkua laitteen ollessa korkealla.

Suomi (Alkuperäisten ohjeiden käännös)

⚠ VAROITUS

Noudata näitä ohjeita välttyäksesi loukkaantumiselta ja vähentääksesi sähköiskun ja tulipalon vaaraa:

- Vaihda akku tai laturi heti, jos akun kotelo tai laturin johto vioittuu.
- Tarkista ennen akun asentamista ja irrottamista, että kytkin on OFF-asennossa.
- Tarkista, että akku on irrotettu ja että kytkin on OFF-asennossa, ennen kuin tarkistat, säädätä tai huollat mitään puhaltimen osaa.
- Lue ja ymmärrä Lataaminen-kappaleen ohjeet ja noudata niitä.

⚠ VAROITUS

Akku sopii reppuun tiukasti eikä irtoa vahingossa. Sitä voidaan joutua vetämään voimalla irrotettaessa.

KÄYTTÖ

⚠ VAROITUS

Älä unohda valppautta kun olet oppinut laitteen käytön. Muista aina, että hetken kestävä huolimattomuus voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

⚠ VAROITUS

Käytä aina sivulta suojaavia suojalaseja, joiden on merkitty noudattavan ANSI Z87.1 -standardia, sekä kuulosuojaimia. Muutoin esineitä saattaa iskeytyä silmiin ja aiheuttaa vakavia silmä- ja muita vammoja.

⚠ VAROITUS

Älä käytä muita kuin tämän tuotteen valmistajan suosittelemia lisälaitteita. Muiden lisälaitteiden tai lisävarusteiden käyttäminen saattaa aiheuttaa vakavan vamman. Tarkista koko tuote aina ennen käyttöä vaurioiden ja puuttuvien ja löysien osien – kuten ruuvien, muttereiden, pulttien, tulppien jne. – varalta. Kiristä kaikki liittimet ja tulpat; älä käytä tuotetta, ennen kuin kaikki puuttuvat ja vioittuneet osat on vaihdettu.

LATAA ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

⚠ VAROITUS

Irrota akku tuotteesta aina kun kokoat osia, teet säätöjä, puhdistat sitä ja kun se ei ole käytössä. Akun irrottaminen estää laitetta käynnistymättä vahingossa, jolloin välttyään mahdollisilta vakavilta vammoilta.

PUHALTIMEN/SILPPURIN KÄYNNISTÄMINEN/ PYSÄYTTÄMINEN

Varmista ennen aloittamista, että puhallin on täysin kunnossa, jotta käyttö olisi turvallista.

- Varmista, että akku on asennettu puhalttimeen.
- Käynnistä puhallin puristamalla liipaisinta.
- Pysäytä se vapauttamalla liipaisin.

⚠ VAROITUS

Jotta välttyä vakavalta loukkaantumiselta, käytä aina tätä laitetta käyttäessäsi suojalaseja. Käytä pölyisissä paikoissa kasvosuojainta tai pölynaamaria.

⚠ VAROITUS

Jotta välttyä vakavalta loukkaantumiselta ja laitevaurioilta, varmista että puhaltimen putki tai silppuriputket ja pussi ovat paikoillaan ennen laitteen käyttöä.

⚠ VAROITUS

Jotta välttyä loukkaantumiselta, älä käytä löysiä vaatteita tai sellaisia vaatteita kuten kaulaliina, hihna, ketju, solmio tms., joka voi tulla imetyksi tuuletusaukkoihin. Jotta pitkät hiukset eivät joudu imetyksi ilmanottoaukkoihin, sido ne taakse.

PUHALTIMEN KÄYTTÖ

- Jotta roskat eivät leviäisi, puhalla roskakasan ulkolaitoja myöden. Älä koskaan puhalla suoraan kasan keskelle.
- Vähennä melua rajoittamalla samanaikaisesti käytettävien laitteiden määrää.
- Irrota roskat ennen puhaltamista maasta haravalla tai harjalla. Kostuta pintoja hieman pölyisissä olosuhteissa, jos vettä on saatavilla.
- Säädä vettä käyttämällä sähkötoimisia puhaltimia vesiletkujen sijaan monessa nurmikon ja puutarhan sovelluksissa, mukaan lukien vesikourut, verkot, päällysteet, ritalat, terassit ja puutarhat.
- Varo lapsia, lemmikkejä, avoimia ikkunoita ja autoja ja puhalla roskat turvallisesti pois päin.
- Kun käytät puhaltimia tai muita laitteita, siivoa jälkesi! Hävitä roskat asianmukaisesti.

HUOLTO

⚠ VAROITUS

Jotta välttyä loukkaantumiselta ja tulipalon ja sähköiskun vaaralta, irrota akku ennen puhaltimen säätämistä, tarkistamista ja puhdistamista.

IRROTA AKKU LAITTEESTA .

- Harjaa tai puhalla pöly ja roskat ulos ilmanottoaukoista paineilmalla tai pölynimurilla. Pidä ilmanottoaukot vapaina esteistä, sahanpurusta ja puulastuista. Älä ruiskuta vettä ilmanottoaukkoihin, pese niitä tai upota niitä veteen.

Suomi (Alkuperäisten ohjeiden käännös)

- Pyyhi kotelo ja muoviosat kostealla, pehmeällä liinalla. Älä käytä vahvoja liuottimia tai pesuaineita muovikoteloä tai muoviosia puhdistuassasi. Tietyt kodin puhdistusaineet voivat aiheuttaa vahinkoa ja aiheuttaa sähköiskun vaaran.

AKKU

- Säilytä akkua ladattuna.
- Kun latauksen merkkivalo muuttuu vihreäksi, irrota akku laturista ja irrota laturi pistorasiasta.
- Lataa akku aina, kun huomaat laitteen tehon heikkenevän. Älä koskaan päästä akkua tyhjenemään täysin.
- Kun akku on ladattu, sitä voidaan säilyttää laturissa, kunhan laturi ei ole kytketty pistorasiaan.

⚠ VAROITUS

Käytä vaihdossa yksinomaan alkuperäisiä varaosia. Muunlaisten varaosien käyttö voi osoittautua vaaralliseksi ja vaurioittaa tuotetta.

Älä käytä liuotteita muoviosien puhdistukseen. Yleensä muovit eivät siedä markkinoilla olevia määrättyjä liuotteita, jotka vahingoittavat niitä. Käytä puhdasta riepua lian, pölyn, öljyn, rasvan jne. puhdistukseen.

⚠ VAROITUS

Muoviosat eivät saa koskaan joutua kosketukseen jarrunesteen, bensiinin, petrolijohdannaisten, ruosteenirrotusöljyn jne. kanssa. Nämä kemialliset aineet voivat vaurioittaa, heikentää tai tuhota muovin

⚠ VAROITUS

Vakavien ruumiinvammojen välttämiseksi, poista akku työkalusta puhdistus- tai huoltotöiden ajaksi.

PUHALTIMEN SÄILYTYS

Puhdista puhallin aina huolellisesti ennen sen varastointia. Varastoi puhallin kuivaan, hyvin ilmastoituun tilaan, lasten ulottumattomiin. Älä koskaan varastoi sitä syövyttävien aineiden läheisyyteen, kuten kemialliset puutarhanhoitoaineet ja pakkasnestet.

Varastoi ja lataa akku viileässä tilassa. Normaalin

- huoneenlämpötilan ylittävä tai alittava lämpötila lyhentää akun kestoikää.
- Kun laturin valo palaa tasaisen vihreänä, irrota akku laturista ja irrota laturi pistorasiasta.
- Älä säilytä akkua laitteen päällä.
- Älä koskaan varastoi purkautunutta akkua. Odota käytön jälkeen, että akku jäähtyy ja lataa se sitten välittömästi.
- Ajan myötä kaikki akut menettävät lataustehokkuuttaan. Mitä korkeampi lämpötila, sen nopeammin akku menettää latauskykyään. Kun et käytä työkalua pitkään aikaan, lataa akku kerran kuukaudessa tai joka toinen kuukausi. Tämä pidentää akun kestoikää.

VIANKORJAUS

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
Moottori ei käynnisty, kun kytkinliipaisinta painetaan.	Akkua ei ole kunnolla kiinni.	Varmista, että akku on kunnolla kiinni puhaltimessa. Viittaa tämän käyttöoppaan kohtaan Akun asentaminen.
	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku laitteen mukana tulleiden ohjeiden mukaisesti.
Laite ei käynnisty.	Viallinen nopeuskytin.	Vaihdeta vialliset osat valtuutetussa huollossa.
	Viallinen moottori.	
	Viallinen tehonhallintalohkokortti.	
Laite käynnistyy, mutta putkesta ei virtaa ilmaa.	Ilmanotto tai putken puhallusaukko on tukossa.	Poista tukos.

Svenska(Översättning från originalinstruktioner)

PRODUKTDATA

Typ	2402207
Motor	24V DC
Luftvolym	9.4 m³/min
Luftens hastighet	161 KM/H
Vi k t (bat ter i ej inkluderad)	1.5 kg
Batteripack utan batteri	2902707/2902807
Laddare	2903607 (VDE PLUG)/ 2903507 (BS PLUG)/ 2913907 (For both VDE nd BS PLUG)
Uppmätt ljudtrycksnivå	LpA: 86.8 dB(A) k: 3 dB(A)
Uppmätt ljudeffektsnivå	LwA: 106 dB(A) K: 3.0dB(A)
vibrationsnivå	ah: <2.5 m/s²; K: <1.5 m/s²

BESKRIVNING (SE FIGUR 1)

1. FRÄMRE BLÅSRÖR
2. BAKRE BLÅSRÖR
3. AVTRYCKARE
4. GASREGLAGE

MONTERING

UPPACKNING

- Ta försiktigt ur produkten och tillbehören ur lådan.
- Kontrollera produkten nogga så att inga brott eller skador har inträffat under frakten.
- Kasta inte bort förpackningsmaterialet innan du har nogga kontrollerat och lyckats använda produkten.
- Om några delar skadats eller saknas ska du ringa till Greenworks Tools servicecenter för att få hjälp.

PACKLISTA

Se figur. 2

- BLÅSARE
- FRÄMRE BLÅSRÖR
- BAKRE BLÅSRÖR
- ANVÄNDARMANUAL

⚠ VARNING

Använd inte produkten om några delar på packlistan redan monterats på produkten när du packar upp den. Delar på listan har inte monterats på produkten av tillverkaren och kräver specialinstallation. Att använda en produkt som inte monterats på rätt sätt kan leda till allvarlig personskada.

MONTERING FÖR MULLNING (Se figur. 3)

⚠ VARNING

För att hindra start av misstag som kan orsaka allvarlig personskada ska alltid batteriet tas bort från verktyget då delarna sätts samman.

- Rätta in spåren(5) i röret(2) med flikarna(7) på blåsaren. Tryck på röret på blåsaren tills fliken tar tag i spåren.
- Vrid röret i pilens riktning tills båda flikarna glidit in i de låsta lägena(6).
- För att installera främre röret (1) på bakre röret (2) ska hålet på främre röret rättas in mot fliken på bakre röret. När de överensstämmer förs det främre röret på det bakre tills röret sitter säkert.

INSTALLERA/UTTAGNING AV BATTERIET (Se figur 4)

UTTAGNING AV BATTERIET

VIKTIGT! Batteriet är inte uppladdat vid köp. Innan blåsaren används första gången ska batteriet placeras i laddaren och laddas upp. Läs nogga alla säkerhetsföreskrifter och följ instruktionerna i batteriladdarens manual.

- Tryck på låsknappen(8) på blåsaren.
- Håll ett fast tag i blåsaren(4) och dra ut batteriet från handtaget.

INSTALLERA AV BATTERIET

- Passa in tungan (9) på batteriet med hålligheten i handtagskåpan.
- Fatta tag i ryggsäcksenheten (4) med ett fast grepp.
- Tryck fast batteriet i handtaget tills båda sidorna har låst fast. Spärrknappen klickar till när den är låst på plats.
- Använd inte våld när du sätter in batterisatsen. Den ska lätt glida in på plats och klicka till.

⚠ VARNING

Var alltid försiktig med fötterna, barn och husdjur som är i närheten när låsknappen trycker ut batteriet. Batteriet kan falla ur och orsaka allvarlig personskada. Ta ALDRIG ur batteriet om maskinen är högt placerad.

Svenska(Översättning från originalinstruktioner)

⚠ WARNING

Följ instruktionerna för att undvika personskada och för att minska risken för elektriska stötar eller enheten börjar brinna.

- Byt omgående ut batterisatsen eller laddaren om batterihållaren eller sladden till laddaren är skadade.
- Kontrollera att kontakten är avstängd innan du sätter in eller tar ut batterisatsen.
- Kontrollera att batterisatsen är uttagen och att kontakten är avstängd innan du inspekterar, justerar eller utför underhåll på någon del av fläkten.
- Läs, förstå och följ instruktionerna som återfinns i avsnittet benämnt Laddningsrutin.

⚠ WARNING

Batterisatsen har en snäv passning i ryggsäcksenheten för att undvika att den släpper oavsiktligt. Det kan behövas ett kraftigt ryck för att få loss den.

ANVÄNDNING

⚠ WARNING

Fortsätt att vara på din vakt även när du blivit van vid din apparat. Glöm inte att om du är ouppmärksam bara bråkdelar av en sekund kan du skada dig allvarligt.

⚠ WARNING

Använd alltid skyddsglasögon med sidoskydd som är ANSI Z87.1-märkta tillsammans med hörselskydd. Om du inte gör det kan kringkastade föremål träffa dina ögon och leda till allvarliga personskador.

⚠ WARNING

Använd inga extradelar eller tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren av denna produkt. Användning av extradelar och tillbehör som inte rekommenderas kan leda till allvarlig personskada. Före varje användning ska hela produkten ses över så det inte finns skadade, saknade eller lösa delar, som skruvar, muttrar, bultar, lock etc. Dra åt alla fästen och lock ordentligt och använd inte produkten förrän saknade eller skadade delar har ersatts.

LADDA UPP FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.

⚠ WARNING

Ta alltid bort batteriet från produkten under montering, justering, rengöring och när produkten inte används. Batteriet ska tas bort för att förhindra start av misstag vilket kan orsaka allvarliga personskador.

START/STOPP AV BLÅS/MULLNINGSAPPARATEN

Innan du startar, säkerställ att fläkten är i perfekt skick så att den kan användas med säkerhet.

- Se till att batteriet är installerat i blåsaren.
- Tryck in avtryckaren för att starta blåsaren.
- Släpp avtryckaren för att stoppa.

⚠ WARNING

Undvik allvarliga personskador genom att alltid använda skyddsglasögon vid användning av enheten. Använd ansikts- eller munskydd på dammiga platser.

⚠ WARNING

Undvik allvarliga personskador eller skador på enheten genom att se till att blåsrör eller mullningsrör och säcken finns på plats före användning av enheten.

⚠ WARNING

För att undvika risken för allvarliga personskador bör du inte använda löst sittande kläder eller föremål som halsdukar, remmar, kedjor, slipsar och dylikt som kan dras in i ventilationshålen. Sätt upp långt hår så att det inte dras in i ventilationshål.

ANVÄNDA BLÅSAREN

- För att inte skräp ska spridas ska blåsaren användas i utkanterna på skräphögar. Blås aldrig rakt in i mitten av en skräphög.
- Sänk ljudnivåerna genom att begränsa antal verktyg som används samtidigt.
- Använd räfsor och kvastar för att lossa skräp innan blåsning. I dammiga förhållanden kan underlaget fuktas om vatten finns tillgängligt.
- Spara vatten genom att använda blåsare i stället för vattenslang för arbete i trädgården, även på områden som skärmar, gångar, uteplatser och verandor.
- Håll uppsikt över barn, husdjur, öppna fönster eller bilar och blås bort från dessa.
- Efter att blåsare och annan utrustning använts ska platsen städas upp. Kassera skräpet på korrekt sätt.

Svenska(Översättning från originalinstruktioner)

UNDERHÅLL

⚠ VARNING

För att undvika personskador och risk för brand eller elektrisk stöt ska batteriet tas bort före justering, översyn eller rengöring av blåsaren.

RENGÖRA UPPSAMLINGSSÄCKEN

Ta bort batteriet.

- Borsta eller blås ut damm och skräp ur lufrören med tryckluft eller en sug. Håll lufrören fria från hinder, sågdam och träflisor. Spreja, tvätta eller sänk inte ner lufrören i vätska.
- Torka av höljet och plastkomponenterna med en fuktig mjuk trasa. Använd inga starka lösningsmedel eller tvättmedel på plathöljet eller -komponenterna. Vissa hushållsrengöringsmedel kan orsaka skada och kan även innebära risk för elektrisk stöt.

BATTERI

- Batteriet ska vara laddat under förvaring.
- När laddningslampan lyser grön ska batteriet tas bort från laddaren och laddaren ska kopplas bort från eluttaget.
- Ladda upp batteriet närhelst du upptäcker att kraften minskar. Låt aldrig batteriet laddas ur helt.
- Efter uppladdning kan batteriet förvaras i laddaren förutsatt att den inte är inkopplad.

⚠ VARNING

Endast identiska originaldelar får användas vid byte. Användning av andra delar kan innebära fara eller skada apparaten.

Använd inte lösningsmedel för att rengöra plastdelar. Flertalet plaster kan skadas vid användning av vissa lösningsmedel som säljs i affärerna. Använd en ren tygtrasa för att torka bort smuts, damm, olja, fett, osv.

⚠ VARNING

Plastdelarna får aldrig komma i kontakt med bromsvätska, bensin, produkter med petroleumbas, penetrerande oljor, etc. Dessa kemiska produkter innehåller ämnen som kan skada, försämra eller förstöra plasten.

⚠ VARNING

Ta alltid ut batteriet ur verktyget för rengöring eller underhållsarbete, för att undvika allvarliga skador.

FÖRVARING AV LÖVBLÅSEN

Rengör omsorgsfullt lövblåsen innan du ställer undan den. Förvara den på en torr, väl ventilerad plats, utom räckhåll för barn. Förvara det inte i närheten av korrosiva ämnen som kemikalier avsedda för trädgårdsskötsel eller salter mot frost.

- "Förvara och ladda om batteriet på en sval plats. Temperaturer som är lägre eller högre än normal rumstemperatur förkortar batteriets livslängd."
- När lampan på laddaren lyser fast grön ska batteriet tas bort från laddaren och laddaren ska kopplas bort från eluttaget.
- Förvara inte batteriet i maskinen.
- Ställ aldrig undan ett urladdat batteri. Efter användningen bör du vänta tills batteriet avkylts och ladda om det omedelbart.
- Alla batterier förlorar sin laddningskapacitet med tiden. Ju högre temperaturen är, desto snabbare förlorar batteriet sin laddningskapacitet. Om du inte använder verktyget under längre perioder, ladda om batteriet varje månad eller varannan månad. Detta förlänger batteriets livslängd.

FELSÖKNING

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Motorn startar inte när avtryckaren trycks in.	Batteriet inte säkrat på plats.	Se till att batteriet sitter i blåsaren ordentligt. Läs i avsnittet om att installera batteriet i denna manual.
	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet enligt instruktioner som medföljde produkten.
Enheten startar inte.	Fel på hastighet-sre-glaget.	Byt ut defekta delar hos ett auktoriserat servicecenter.
	Defekt motor.	
	Defekt PCB-platta.	
Enheten startar men ingen luft blåses genom rören.	Inlopps- och utloppsrör för luft är blockerade.	Rensa rör.

Svenska(Översättning från originalinstruktioner)

FELSÖKNING

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Motorn startar inte när avtryckaren trycks in.	Batteriet inte säkrat på plats.	Se till att batteriet sitter i blåsaren ordentligt. Läs i avsnittet om att installera batteriet i denna manual.
	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet enligt instruktioner som medföljde produkten.
Enheten startar inte.	Fel på hastighetsreglaget.	Byt ut defekta delar hos ett auktoriserat servicecenter.
Enheten startar men ingen luft blåses genom rören.	Defekt motor.	Rensa rör.
	Defekt PCBplatta.	
	Inlopps- och utloppsrör för luft är blockerade.	

Norsk (Oversettelse av original bruksanvisning)

PRODUKTEGENSKAPER

Type	2402207
Motor	24V DC
Luftvolum	9.4 m³/min
Air Velocity	161 KM/H
Vekt (batteri ikke inkludert)	1.5 kg
batteripakke	2902707/2902807
Lader	2903607 (VDE PLUG)/ 2903507 (BS PLUG)/ 2913907 (For both VDE nd BS PLUG)
lydtrykk nivå	LpA: 86.8 dB(A) k: 3 dB(A)
Lydeffektnivå	LwA: 106 dB(A) K: 3.0dB(A)
vibrasjonsnivå	ah: <2.5 m/s²; K: <1.5 m/s²

BESKRIVELSE1.

1. FREMRE BLÅSERRØR
2. BAKRE BLÅSERRØRAVTREKKER
3. AVTREKKER
4. AVTREKKERHÅNDTAK

MONTERING

OPPAKKING

- Ta forsiktig produktet og eventuelt annet utstyr ut av emballasjen.
- Inspiser innholdet grundig og påse at det ikke har oppstått brekkasje eller andre skader under transporten.
- Ikke kast emballasjen før det er foretatt en grundig inspeksjon og gjennomført en tilfredsstillende prøve av produktet.
- Hvis noen del er skadet eller mangler, kontakt Greenworks Tools servicesenter for hjelp. Blåseren er utstyrt med enkelte deler som ikke er satt sammen. For å montere dem, følg denne framgangsmåten:

PAKKELISTE

(Fig.2.)

- BLÅSER
- FREMRE BLÅSERRØR
- BAKRE BLÅSERRØR
- BRUKERMANUAL

⚠ ADVARSEL

Ikke bruk produktet dersom noen del fra pakklisten allerede er montert når du pakker opp produktet. Deler på denne listen er ikke montert på produktet ved fabrikk og krever montering av kunden. Bruk av et produkt som ikke er korrekt montert kan føre til alvorlig personskade.

MONTER SOM FINKLIPPER (Fig.3.)

⚠ ADVARSEL

For å unngå utilsiktet start som vil kunne medføre alvorlig personskade må enhver strømkilde frakobles maskinen før det monteres deler.

- Tilpass en ten rillene(5) i røret(2) til merkene(7) på blåserhuset. Trykk røret inn i blåserhuset inntil merkene går i inngrep med rillene.
- Drei røre t i retningen som pilen viser inntil begge merkene glir inn i låste posisjoner (6).
- For å kople det fremre røret (1) til det bakre røret (2) tilpass hullet på det fremre røret til fliken på det bakre røret. Når de er tilpasset skyves det fremre røret inn på det bakre røret inntil røret er sikret.

MONTERING/FJERNING AV BATTERIET (Fig.4.)

VIKTIG! Batteripakken er ikke ladet når den kjøpes. Før blåseren brukes for første gang må batteriet settes i batteriladeren og lades.

Sørg for å lese alle sikkerhetsreglene og følg instruksjonene i brukermanualen for batteriladeren.

FJERNING AV BATTERIPAKKEN

- Trykk og hold trykknappen (8) med et fast grep.
- Ta et fast grep i avtrekkerhåndtaket (4). Trekk batteripakken ut av håndtaket.

MONTERING AV BATTERIET

- Tilpass tungen (9) på batteripakken til hulrommet i håndtaket.
- Ta et solid tak i avtrekkerhåndtaket (4).
- Skyv batteripakken inn i håndtaket inntil begge sider låses. Snepertknappen vil klikke når den er på låst plass.
- Ikke bruk makt når batteripakken settes på plass. Den skal gli på plass og gi et hørbart "klikk".

⚠ ADVARSEL

Vis alltid omtanke for dine egne ben, barn eller dyr som måtte befinne seg i nærheten når du trykker inn utløserknappen for batteriet. Det kan oppstå alvorlig personskade dersom batteripakken faller. Fjern ALDRI batteripakken når utstyret er på et høyt sted.

Norsk (Oversettelse av original bruksanvisning)

⚠ ADVARSEL

Følg disse instruksjonene for å unngå skade og redusere risikoen for støt eller brann:

- Skift umiddelbart ut batteripakke eller lader hvis batterikassen eller ladekabel er skadet.
- Påse at bryteren er i posisjon AV før batteripakken tas ut eller settes inn.
- Påse at batteripakken er fjernet og at bryteren er i posisjon AV før det foretas inspeksjon, justering eller vedlikehold av utstyret.
- Les, forstå og følg instruksjonene i seksjonen med tittelen Ladeprosedyre.

⚠ ADVARSEL

Batteripakken er presist tilpasset håndtaket for å unngå utilsiktet utkast. Det vil kunne kreve en viss kraft for å trekke den ut.

BETJENING

⚠ ADVARSEL

Vær alltid like forsiktig, selv når du er blitt kjent med apparatet. Husk at uforsiktighet i en brøkdel av et sekund er nok til at du kan skade deg selv alvorlig.

⚠ ADVARSEL

Bruk alltid øyebeskyttelse med sideskjerming i henhold til ANSI Z87.1 sammen med hørselsvern. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til at ting treffer øynene dine og andre mulige alvorlige skader.

⚠ ADVARSEL

Ikke bruk tilkoblet utstyr eller tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten av dette verktøyet. Bruken av tilkoblet utstyr eller tilbehør som ikke er anbefalt kan føre til alvorlig personskade. Før hver gangs bruk må hele apparatet inspiseres for skader, slitasje og manglende eller løse deler, som skruer, bolter, muttere, lokk m.v. Stram forsvarlig til alle skruer, bolter og muttere, og ikke bruk dette produktet før alle manglende, slitte eller skadede deler er erstattet.

LAD FØR FØRSTE GANGS BRUK.

⚠ ADVARSEL

Fjern alltid batteripakken fra produktet når du monterer deler, foretar justeringer, rengjør eller når verktøyet ikke er i bruk. Ved å fjerne batteripakken hindres utilsiktet start som kan føre til alvorlig personskade.

START/STOPPING AV BLÅSER/FINKLIPPER

Før oppstart må det alltid kontrolleres at blåseren er i perfekt stand for å sikre trygg bruk.

- Vær sikker på at batteriet er korrekt på plass i blåseren.
- Trykk inn avtrekkeren for å starte blåseren.
- Frigjør avtrekkeren for å stoppe.

⚠ ADVARSEL

For å unngå alvorlig personskade må sikkerhetsbriller til enhver tid anvendes når enheten er i bruk. Bruk ansikts- eller støvmaske på steder med mye støv.

⚠ ADVARSEL

For å unngå alvorlig personskade eller skade på enheten må det påses at blåserrøret eller finklipperrøret og posen er korrekt montert før enheten brukes.

⚠ ADVARSEL

For å unngå alvorlig personskade må det ikke brukes løstsittende klær eller skjerf, kjeder, slips og annet som kan trekkes inn i luftventilene. For å sikre at langt hår ikke kan trekkes inn i luftventilene må langt hår sikres med strikk eller på annen måte.

BRUKEN AV BLÅSEREN

- For å unngå å spre hageavfallet bør du blåse rundt kanten av en haug med hageavfall. Blås aldri direkte inn i midten på en haug ned hageavfall.
- For å redusere støynivået bør du redusere antall motordrevne hageredskaper som brukes samtidig.
- Bruk rake og kost til å løsne hageavfallet før blåsing. På spesielt støvete områder bør overflaten fuktes dersom vann er tilgjengelig.
- Spar vann ved å bruke løvblåser fremfor vannslange for mange plen- og hageoppgaver, som rengjøring av sluk, gittere, ståltrådgjerder, patioer, griller, verandaer og hager.
- Se opp for barn, dyr, åpne vinduer og nylig vaskede biler og blås hageavfallet vekk på en hensynsfull måte.
- Rydd opp etter å ha brukt blåser eller annet utstyr! Sørg for forsvarlig avhending av avfall.

VEDLIKEHOLD

⚠ ADVARSEL

For å unngå personskade og risiko for brann eller elektrisk støt må batteripakken frakoples strømmettet før justering, inspeksjon eller rengjøring av blåseren.

Norsk (Oversettelse av original bruksanvisning)

FJERN BATTERIPAKKEN

- Fjern støv og avfall fra luftventilene med trykkluft eller vakuump. Hold ventilene fri for hindringer, sagspon og trebiter. Ikke sprøyt, vask eller senk ventilene ned i vann.
- Tørk av huset og plastkomponentene med en fuktig myk klut. Ikke bruk løsemidler eller sterke vaskemidler på plasthuset eller plastkomponentene. Visse rengjøringsmidler i husholdningen vil kunne føre til skade og påfølgende fare for elektrisk støt.

BATTERIPAKKE

- Oppbevar batteripakken ladet.
- Så snart lyset i laderen går over til fast grønt skal batteriet fjernes fra laderen og laderen frakobles den elektriske kontakten.
- Lad batteriet når du merker at det er mindre effekt. La aldri batteripakken bli fullstendig utladet.
- Etter lading kan batteripakken forbli lagret i laderen så lenge denne ikke er koplet til strømmen.

⚠ ADVARSEL

Ved bytting av deler skal kun originale reservedeler brukes. Bruken av andre deler kan være farlig eller skade produktet.

Bruk ikke løsningsmidler til å rengjøre plastdeler. De fleste plastmaterialene kan skades ved bruk av løsningsmidlene som fås i handelen. Bruk en ren klut til å fjerne smuss, støv, olje, fett, osv.

⚠ ADVARSEL

Plastdeler skal aldri komme i kontakt med bremsevæske, bensin, petroleumsholdige produkter, penetrerende oljer osv. Disse kjemiske produktene inneholder kjemiske stoffer som kan skade, svekke eller ødelegge plasten.

⚠ ADVARSEL

For å unngå alvorlige personskader, skal du alltid ta ut batteriet når du rengjør eller vedlikeholder verktøyet.

OPPBEVARING AV BLÅSEREN

Gjør blåseren godt ren før du rydder den bort. Rydd blåseren på et tørt og velluftet sted, utenfor barns rekkevidde. Rydd det ikke i nærheten av etsende stoffer som hagekjemikalier eller avisingsmidler.

- Rydd og lad opp batteriet på et kjølig sted. Temperaturer som er lavere eller høyere enn en normal lufttemperatur reduserer batteriets levetid.
- Så snart lyset i laderen går over til fast grønt skal batteriet fjernes fra laderen og laderen frakobles strømtilkoplingen.
- Ikke oppbevar laderen på maskinen.
- Rydd aldri et utladet batteri. Etter at du har brukt verktøyet, må du vente til batteriet har kjølnet og lade

det opp umiddelbart.

- Alle batterier taper noe av sin ladekapasitet med tiden. Jo høyere temperatur, jo raskere vil batteriet tape ladekapasitet. Hvis du ikke bruker verktøyet i lengre perioder, lad batteriet opp hver måned eller annenhver måned. Det vil forlenge batteriets levetid.

FEILSØKING

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Motoren starter ikke når avtrekkeren trykkes inn.	Batteriet er ikke festet.	Vær sikker på at batteriet er korrekt på plass i maskinen. Se seksjonen for installering av batteriet i denne manualen.
	Batteriet er ikke ladet.	Lad batteripakken i henhold til instruksjonene som fulgte modellen.
Enheten vil ikke starte.	Defekt strømbryter.	Sørg for at et autorisert servicesenter skifter defekte deler.
	Defekt motor.	
	Defekt PCB-brett.	
Enheten starter men det kommer ikke luft gjennom røret.	Luftinnsuget eller luftutblåsing er blokkert.	Fjern blokkeringen.

Dansk (Oversættelse fra original brugsanvisning)

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Type	2402207
Motor	24V DC
Luftvolumen	9.4 m³/min
Lufthastighed	161 KM/H
Vægt (batteri medfølger ikke)	1.5 kg
Batteri uden battericelle	2902707/2902807
Oplader	2903607 (VDE PLUG)/ 2903507 (BS PLUG)/ 2913907 (For both VDE and BS PLUG)
Målt lydtrykniveau	LpA: 86.8 dB(A) k: 3 dB(A)
Målt lydeffektniveau	LwA: 106 dB(A) K: 3.0dB(A)
vibrationsniveau	ah: <2.5 m/s²; K: <1.5 m/s²

BESKRIVELSE (FIG.1)

1. FORRESTE BLÆSERRØR
2. BAGERSTE BLÆSERRØR
3. AFTRÆKKER
4. AFTRÆKKERHÅNDTAG

MONTERING

UDPAKNING

- Tag forsigtigt produktet og alt tilbehøret ud af kassen.
- Inspicér produktet omhyggeligt for evt. brud eller skader opstået under transporten.
- Undlad at bortskaffe indpakningsmaterialet, før du har inspiceret produktet omhyggeligt og anvendt produktet.
- I tilfælde af beskadigede eller manglende dele kontaktes Greenworks Tools-servicecenter for assistance.

PAKKELISTE

Fig. 2

- BLÆSER
- FORRESTE BLÆSERRØR
- BAGERSTE BLÆSERRØR
- ANVÄNDARMANUAL

⚠ ADVARSEL

Brug ikke dette produkt, hvis nogle dele på pakningslisten allerede er monteret på dit produkt når du pakker det ud. Dele på denne liste er ikke monteret på produktet af fabrikanten, og skal monteres af kunden. Brug af et forkert monteret produkt, kan føre til alvorlig personskade.

SAMLING SOM BIOKLIPPER (Fig. 3)

⚠ ADVARSEL

For at forhindre utilsigtet start, som kan føre til alvorlig personskade, skal batteripakken altid være afmonteret, under montering af dele.

- Indstil begge udfræsninger(5) i røret(2) over for klapperne(7) på blæserens indkapsling. Skub røret ind i blæserens indkapsling indtil klappen griber ind i udfræsningerne.
- Drej røret i pilens retning, indtil begge klapperne glider ind i låsepositionerne(6).
- For at montere det forreste rør (1) på det bageste rør (2), indret hullet på det forreste rør til tappen på det bageste rør. Når de er tilpasset skubbes det forreste rør på det bageste rør indtil røret sidder fast.

INSTALLATION/PÅSÆTNING AF BATTERI (Fig. 4)

VIGTIGT! Batteripakken leveres ikke opladt. Før du bruger blæseren for første gang, skal du sætte batteripakken i batteriopladeren og oplade den.

Sørg for at læse alle sikkerhedsanvisninger, og følg instruktionerne i vejledningen til batteriopladeren.

AFTAGNING AF BATTERI

- Tryk på batteri udløserknappen(8) på blæseren.
- Hold godt fast i blæseren og træk batteriet ud af håndtaget(4).

INSTALLATION AF BATTERI

- Indstil tungen (9) på batteripakken over for hulrummet i håndtagets hus.
- Hold godt fast i håndtaget (4).
- Skub batteripakken ind i rygsækken indtil begge sider låser fast. Udløserknappen klikker når den er låst på plads.
- Brug ikke kraft, når du isætter batteripakken. Den skal glide på plads og klikke.

⚠ ADVARSEL

Vær forsigtig med dine fødder, børn eller kæledyr omkring dig, når du trykker på batteriets udløserknap. Hvis batteriet falder, kan det forårsage alvorlig skade. Afmonter ALDRIG batteriet fra en høj placering.

Dansk (Oversættelse fra original brugsanvisning)

⚠ ADVARSEL

Følg disse vejledninger for at undgå skade og mindske risikoen for elektrisk stød eller brand:

- Udskift batteripakken eller opladeren omgående, hvis batterihus eller opladerledningen er beskadiget.
- Kontroller, at kontakten er i positionen OFF før du indsætter eller fjerner batteripakken.
- Kontroller, at batteripakken er fjernet og at kontakten er i positionen OFF før eftersyn, justering eller vedligeholdelse på nogen del af blæseren.
- Læs, forstå og følg instruktionerne i afsnittet med titlen Opladningsprocedure.

⚠ ADVARSEL

Batteripakken passer stramt ind i rygsækken for at undgå utilsigtet løsrivelse. Det kan kræve et stærk ryk at fjerne den.

SÅDAN GØR DU

⚠ ADVARSEL

Der skal stadig udvises forsigtighed, selv om man er blevet fortrolig med apparatet. Glem aldrig, at man blot skal være uopmærksom en brøkdelen af et sekund for at komme alvorligt til skade.

⚠ ADVARSEL

Bær altid beskyttelsesbriller med sideskjold, som bærer mærket for overholdelse af ANSI Z87.1, sammen med høreværn. Undladelse af dette kan medføre, at genstande der udslynges skader dine øjne og andre mulige alvorlige personskader.

⚠ ADVARSEL

Brug ikke udstyr eller tilbehør, der ikke anbefales af producenten af dette produkt. Brug af udstyr eller tilbehør, der ikke anbefales, kan medføre alvorlige personskader. Før hvert brug skal du undersøge hele produktet for skader, manglende eller løse dele såsom skruer, møtrikker, bolte, dæksler osv. Tilspænd omhyggeligt alle fastgørelsesanordninger og dæksler og betjen ikke dette produkt, før alle manglende eller beskadigede dele er sat på plads.

OPLAD FØR FØRSTE IBRUGTAGNING

⚠ ADVARSEL

Fjern altid batteriet fra maskinen, når du samler dele, laver justeringer, rengøring, eller når den ikke er i brug. Afmontering af batteri vil forhindre utilsigtet start, som kan forårsage alvorlig personskade.

STARTE/STOPPE BLÆSER/STØVSUGEREN

Før opstart, sørg for at blæseren er i perfekt stand for at garantere sikker drift.

- Kontroller, at batteriet er installeret i blæseren.
- Tryk på aftrækkeren for at starte blæseren.
- Giv slip på aftrækkeren til at standse.

⚠ ADVARSEL

For at undgå alvorlig personskade, bær altid sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller når du betjener denne enhed. Bær en ansigtsmaske eller støvmaske i støvede områder.

⚠ ADVARSEL

For at undgå alvorlig personskade eller skade på enheden, sørg for at blæserrøret eller støvsugerrørene og posen er monteret, før enheden betjenes.

⚠ ADVARSEL

For at forebygge alvorlige personskader skal man undgå at benytte løstsiddende tøj eller genstande som tørklæder, snore, kæder, slips, mv., som kan blive trukket ind i ventilationsåbningerne. Sørg for at langt hår ikke bliver trukket ind i ventilationsåbningerne; langt hår skal bindes op.

BETJENING AF BLÆSEREN

- For at hindre spredning af rester, blæs omkring de ydre kanter af en bunke med blade. Blæs aldrig direkte ind i midten af en bunke.
- For at reducere støjniveauet, skal du begrænse antallet af udstyr der bruges samtidig.
- Brug river og koste til at løsne blade før du blæser. Under støvede kan du fugte overfladerne, når der er vand til rådighed.
- Spar på vandet ved at bruge blæsere i stedet for slanger til mange opgaver på græsplæne og i haven, herunder områder som tagrender, solskærme, terrasser, havegrill, verandaer og haver.
- Hold øje med børn, kæledyr, åbne vinduer eller biler, og blæs rester sikkert væk.
- Efter brug af blæsere eller andet udstyr skal du rydde op. Bortskaf resterne korrekt.

Dansk (Oversættelse fra original brugsanvisning)

VEDLIGEHOOLDSE

⚠ ADVARSEL

For at undgå personskader og risikoen for brand og elektrisk stød, skal batteriet fjernes før justering, eftersyn og rengøring af blæseren.

AFMONTER BATTERIPAKKEN.

- Børst eller blæs støv og rester ud af udluftningsåbningerne med trykluft eller vakuum. Hold udluftningsåbningerne fri for blokeringer, savsmuld og træspåner. Udluftningsåbningerne må ikke sprøjtes, vaskes eller neddyppes i vand.
- Tør indkapslingen og plasticdelene af med en fugtig, blød klud. Brug ikke kraftige opløsningsmidler eller rensmidler på plasticindkapslingen, eller plasticdelene. Visse rengøringsmidler kan forårsage skade, og medføre fare for stød.

BATTERI

- Opbevar batteriet opladet.
- Når opladeindikatoren lyser grønt, skal du fjerne batteriet fra opladeren og tage opladeren ud af stikkontakten.
- Genoplad batteriet, så snart du bemærker, at der er mindre kraft. Lad aldrig batteriet blive helt afladet.
- Efter opladning kan batteriet opbevares i opladeren, så længe opladeren ikke er sat i stikkontakten.

⚠ ADVARSEL

Ved udskiftning må der kun anvendes originale reservedele. Det kan være farligt eller ødelægge produktet, hvis der bruges andre dele.

Brug ikke opløsningsmidler til at rense plastdele. De fleste plasttyper kan blive ødelagt, hvis de renses med almindelige gængse opløsningsmidler. Fjern snavs, støv, olie, fedt m.v. med en ren klud.

⚠ ADVARSEL

Plastelementer må aldrig komme i berøring med bremsevæske, benzin, olie- eller petroleums-baserede produkter, rustløsnende olie e.l. Disse kemikalier indeholder stoffer, som kan beskadige, mørne eller ødelægge plastmaterialet.

⚠ ADVARSEL

For at undgå alvorlige ulykker skal batteriet altid fjernes fra redskabet inden rensning eller vedligeholdelse.

OPBEVARING AF BLÆSER

Rens blæseren omhyggeligt, før den stilles væk.

Opbevar blæseren et tørt sted med god udluftning og utilgængeligt for børn. Opbevar den ikke i nærheden af ætsende stoffer som havekemikalier eller optøningssalt.

- Opbevar og oplad batteriet et køligt sted. Højere eller lavere temperaturer end normal stuetemperatur nedsætter batteriets levetid.
- Så snart lampen lyser fast grønt, kan batteriet tages ud af opladeren og opladeren afbrydes fra stikkontakten.
- Opbevar ikke batteripakken monteret på værktøjet.
- Læg aldrig et afladet batteri væk. Efter brug af redskabet skal batteriet køle af og straks lades op.
- Alle batteriers ladekapacitet forringes med tiden. Jo højere temperatur, desto hurtigere mister det ladekapaciteten. Hvis redskabet ikke bruges i længere tid, skal batteriet lades op en gang om måneden eller hver anden måned. Derved forlænges batteriets levetid.

FEJLFINDING

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Motoren starter ikke når der trykkes på aftrækkeren.	Batteri ikke fastgjort.	Kontroller, at batteriet er sat korrekt i blæseren. Se afsnittet for batteriinstallation i denne manual.
	Batteri ikke opladet.	Oplad batteripakken i overensstemmelse med vejledningerne, der følger med din model.
Maskinen starter ikke.	Defekt hastighedskontakt.	Få de defekte dele udskiftet af et autoriseret servicecenter.
	Defekt motor.	
	Defekt PCB-tavle.	
Maskinen starter, men der strømmer ikke luft gennem røret.	Luftindtag eller rørudløb er blokeret.	Fjern blokeringen.

Polski (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

DANE TECHNICZNE

Typ	2402207
Moc wyjściowa	24V DC
Przepływ powietrza	9.4 m³/min
Silnik	161 KM/H
Prędkość powietrza	1.5 kg
Waga (Akumulator nie dołączono zestawu)	2902707/2902807
Akumulator	2903607 (VDE PLUG)/ 2903507 (BS PLUG)/ 2913907 (For both VDE nd BS PLUG)
Ładowarka	LpA: 86.8 dB(A) k: 3 dB(A)
Zmierzony poziom ciśnienia hałasu	LwA: 106 dB(A) K: 3.0dB(A)
Zmierzony poziom natężenia hałasu	ah: <2.5 m/s²; K: <1.5 m/s²

OPIS

patrz rycina 1

1. PRZEDNIA RURA DMUCHAWY
2. TYLNA RURA DMUCHAWY
3. WŁĄCZNIK
4. UCHWYT ZE SPUSTEM

ROZPAKOWANIE

ZESPOŁ U

- Wyjmij ostrożnie produkt i akcesoria z opakowania.
- Sprawdź dokładnie, czy produkt nie został uszkodzony podczas transportu.
- Nie wyrzucać opakowania aż do czasu dokładnego sprawdzenia i pomyślnego uruchomienia produktu.
- Jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone lub brakuje części, należy skontaktować się z centrum serwisowym Greenworks Tools, aby uzyskać pomoc.

LISTA DOSTARCZONEGO WYPOSAŻENIA

patrz rycina 2

- DMUCHAWA
- PRZEDNIA RURA DMUCHAWY
- TYLNA RURA DMUCHAWY
- PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie należy używać tego produktu, jeśli po rozpakowaniu okaże się, że jakieś części z listy dostarczonego wyposażenia zostały już zamontowane w produkcie. Części znajdujące się na tej liście nie zostały zamontowane w urządzeniu przez producenta i wymagają zamontowania przez użytkownika. Użycie urządzenia, które zostało nieprawidłowo złożone, może spowodować poważne obrażenia ciała.

MONTAŻ MULCZARKI patrz rycina 3

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu urządzenia, które mogłoby spowodować poważne obrażenia ciała, należy zawsze wyjąć akumulator z urządzenia podczas montowania części.

- Wyrównać jeden z rowków(5) w rurze(2) z wypustami(7) na obudowie dmuchawy. Nasunąć rurę na obudowę dmuchawy, aż wypust znajdzie się w rowku.
- Obrócić rurę zgodnie z kierunkiem strzałki, aż oba wypusty znajdą się w pozycjach zablokowania(6).
- Aby zainstalować przednią rurę (1) na tylnej rurze (2), wyrównać otwór w przedniej rurze z zatrzaskiem na tylnej rurze. Po wyrównaniu wsunąć przednią rurę na tylną, aż do zablokowania zatrzasku.

ZAINSTALOWANIE AKUMULATORA

patrz rycina 4

WAŻNE! Akumulator w chwili zakupu nie jest naładowany. Przed pierwszym użyciem dmuchawy należy umieścić akumulator w ładowarce i naładować go. Należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w podręczniku Ładowarka do akumulatora.

WYJMOWANIE AKUMULATORA

- Nacisnąć przycisk zwalniający(8) akumulatora na dmuchawie.
- Chwycić mocno dmuchawę(4) i wyciągnąć akumulator z uchwytu.

MONTAŻ AKUMULATORA

- Dopasować język (9) akumulatora do otworu w obudowie uchwytu.
- Chwycić mocno plecak (4).
- Wsunąć akumulator do uchwytu, tak aby zablokował się z obu stron. Przycisk zaczepu kliknie w chwili zablokowania.
- Nie używać siły przy wkładaniu akumulatora. Powinien on wsunąć się na swoje miejsce z kliknięciem.

Polski (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

⚠ OSTRZEŻENIE

W przypadku naciskania przycisku zwalniającego akumulatora zawsze należy zwracać uwagę na stopy, dzieci lub zwierzęta znajdujące się w pobliżu. Uderzenie spadającym akumulatorem może spowodować poważne obrażenia ciała. NIGDY nie wolno wyjmować akumulatora, gdy urządzenie znajduje się na wysokości.

⚠ WARNING

Należy postępować z tymi instrukcjami, aby uniknąć urazu ciała oraz ograniczyć ryzyko porażenia prądem lub pożaru:

- Akumulator lub ładowarkę należy natychmiast wymienić, jeśli obudowa akumulatora lub przewód ładowarki są uszkodzone.
- Sprawdzić, czy przełącznik znajduje się w położeniu OFF (wył.) przed włożeniem lub wyjęciem akumulatora (sprzedawane oddzielnie)
- Sprawdzić, czy akumulator jest wyjęty oraz przełącznik znajduje się w położeniu OFF (wył.) przed kontrolą, regulacją lub konserwacją jakiegokolwiek części dmuchawy.
- Należy przeczytać i stosować się do instrukcji zawartych w sekcji pt. Procedura ładowania.

⚠ WARNING

Zespół akumulatora ściśle przylega do plecaka, aby ograniczyć ryzyko przypadkowego odłączenia. Wyjęcie może wymagać silnego pociągnięcia.

SPOSÓB UŻYCIA

⚠ OSTRZEŻENIE

Nawet po dokładnym zaznajomieniu się z waszym urządzeniem, bądźcie ostrożni. Nigdy nie zapomnijcie, że wystarczy ułamek sekundy nieuwagi, aby doszło do poważnego zranienia.

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zawsze nosić okulary ochronne z osłonami bocznymi, zgodne z normą ANSI Z87.1, a także środki ochrony słuchu. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia uniemożliwi ochronę oczu przed odpadkami fruującymi w powietrzu oraz ochronę przed innymi potencjalnymi poważnymi obrażeniami.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie należy używać żadnych końcówek i akcesoriów niezalecanych przez producenta produktu. Zastosowanie niezalecanych przez producenta końcówek czy akcesoriów może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Przed każdym użyciem należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzonych, brakujących lub poluzowanych części: śruby, nakrętki, wkręty, nasadki itd. Wszystkie elementy złączne należy dokładnie dokręcić, a w przypadku brakujących lub uszkodzonych części, nie należy używać produktu do momentu ich wymiany.

NAŁADOWAĆ PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM.

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy zawsze wyjmować akumulator z produktu, przystępując do instalowania części, wykonywania regulacji, czyszczenia lub gdy urządzenie nie jest używane. Wyjęcie akumulatora zapobiegnie przypadkowemu uruchomieniu, które mogłoby spowodować poważne obrażenia ciała.

URUCHAMIANIE/ZATRZYMYWANIE DMUCHAWY/ MULCZARKI

Przed uruchomieniem należy upewnić się, że dmuchawa znajduje się w idealnym stanie w celu zagwarantowania bezpiecznej pracy.

- Należy upewnić się, że akumulator jest zainstalowany w dmuchawie.
- Nacisnąć włącznik, aby włączyć dmuchawę.
- Zwolnić włącznik, aby wyłączyć.

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, przez cały czas pracy z urządzeniem należy nosić gogle lub okulary ochronne. W zapyłonych miejscach należy nosić maskę ochronną lub maskę przeciwpyłową.

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia, przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że rura dmuchawy lub rury mulczarki i worek znajdują się na swoim miejscu.

OBSŁUGA DMUCHAWY

- Aby uniknąć rozpraszania odpadków, należy kolistymi ruchami omiatać wydmuchem zewnętrzne krawędzie sterty. Nigdy nie kierować dmuchawy w środek sterty.
- Aby zmniejszyć poziom hałasu, zmniejszyć liczbę elementów używanych jednocześnie.
- Używać zgrabiarki i miotły, aby poluzować odpadki przed nadmuchiwaniem. W warunkach silnego zapylenia zaleca się lekko zmoczyć powierzchnię, jeśli woda jest dostępna.

Polski (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

- Dbaj o niskie zużycie wody, używając dmuchawy elektrycznej zamiast węża do wielu zastosowań z zakresu ogrodnictwa domowego, w tym do oczyszczania rynien, osłon, tarasów, miejsc grillowania, werand i ogrodów.
- Należy zachować ostrożność w pobliżu dzieci, zwierząt domowych, otwartych okien lub samochodów i bezpiecznie wymiatać odpadki.
- Po użyciu dmuchawy i innych urządzeń należy je wyczyścić. Odpadki należy odpowiednio zutylizować.

KONSERWACJA

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć obrażeń ciała oraz zagrożenia pożarem i porażeniem prądem elektrycznym, należy z dmuchawy wyjąć akumulator przed przystąpieniem do regulacji, kontroli lub czyszczenia urządzenia.

CZYSZCZENIE WORKA Wyjąć akumulator.

- Usunąć zanieczyszczenia szczotką lub przedmuchać otwory wentylacyjne za pomocą sprężonego powietrza lub odkurzacza. Otwory wentylacyjne muszą być wolne od zanieczyszczeń, pyłu oraz wiórów. Nie czyścić, nie myć i nie zanurzać otworów wentylacyjnych w wodzie.
- Wytrzeć obudowę i plastikowe elementy za pomocą wilgotnej, miękkiej szmatki. Nie używać silnych rozpuszczalników lub detergentów do czyszczenia obudowy lub plastikowych elementów. Niektóre domowe środki czyszczące mogą spowodować uszkodzenie oraz mogą zwiększyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

AKUMULATOR

- Akumulator przechowywać w stanie naładowanym.
- Po zaświeceniu zielonego światła należy akumulator odłączyć od ładowarki, a ładowarkę odłączyć z gniazdka sieciowego.
- Akumulator należy ładować za każdym razem, gdy nie będzie całkowicie naładowany. Nigdy nie należy dopuścić do całkowitego rozładowania akumulatora.
- Po naładowaniu akumulator można przechowywać podłączony do ładowarki, jeśli ładowarka jest odłączona od gniazdka sieciowego.

⚠ OSTRZEŻENIE

Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych w wypadku wymiany. Użycie jakiegokolwiek innej części może spowodować zagrożenie lub też uszkodzić wasz produkt.

Nie używajcie rozpuszczalników do mycia części plastikowych. Większość tworzyw sztucznych, mogłyby zostać uszkodzone przez użycie rozpuszczalników dostępnych w sprzedaży. Używajcie czystej szmatki do usunięcia zabrudzeń, pyłu, oleju, smaru, itd.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie pozwólcie by części plastikowe weszły w kontakt z płynem hamulcowym, benzyną, produktami na bazie ropy, przenikliwymi olejami itd. Te produkty chemiczne zawierają substancje, które mogłyby uszkodzić, osłabić czy zniszczyć plastik.

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, należy wyjąć akumulator przed czyszczeniem narzędzia czy innym zabiegiem konserwacyjnym.

PRZECHOWYWANIE DMUCHAWY

Wyczyśćcie starannie waszą dmuchawę zanim ją schowacie. Przechowujcie waszą dmuchawę w suchym, dobrze przewietrzonym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Nie chowajcie go w pobliżu czynników żrących, jak ogrodowe produkty chemiczne czy sole odmrażające.

- Przechowujcie i ładujcie akumulator w chłodnym miejscu. Temperatury niższe lub wyższe od normalnej temperatury otoczenia (pokojoyej) skracają długotrwałość akumulatora.
- Gdy lampka na ładowarce zaświeci się na zielono, należy wyjąć akumulator z ładowarki i odłączyć ładowarkę od źródła zasilania.
- Nie należy przechowywać akumulatora na narzędziu.
- Nigdy nie przechowywać rozładowanego akumulatora. Po użyciu narzędzia, zaczekajcie aż akumulator się ochłodzi i natychmiast potem naładujcie go ponownie.
- Wszystkie akumulatory tracą z czasem ich zdolność do ładowania. Im wyższa jest temperatura, tym prędzej akumulator traci na jego zdolności do ładowania. Jeżeli nie używacie waszego narzędzia przez dłuższy czas, ładujcie wasz akumulator co miesiąc lub co dwa miesiące. To przedłuży długotrwałość waszego akumulatora.

Polski (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Silnik nie uruchamia się po naciśnięciu spustu przełącznika.	Akumulator nie jest zamocowany.	Należy upewnić się, że akumulator jest dobrze zamocowany w dmuchawie. Należy zapoznać się z punktem Montaż akumulatora w tym podręczniku.
	Akumulator nie jest naładowany.	Naładuj akumulator zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z danym modelem.
Urządzenie nie uruchamia się.	Uszkodzony przełącznik prędkości.	Należy zlecić punktowi serwisowemu wymianę uszkodzonych części.
	Uszkodzony silnik.	
	Uszkodzona płyta drukowana.	
Urządzenie uruchamia się, ale nie ma nadmuchu powietrza z rury.	Wlot powietrza lub wylot rury jest zablokowany.	Usunąć przyczynę zablokowania.

Čeština (Překlad z originálních pokynů)

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

Typ	2402207
Motor	24V DC
Množství vzduchu	9.4 m³/min
Air Velocity	161 KM/H
Hmotnost (baterie nepřibaleno)	1.5 kg
Battery Pack	2902707/2902807
Nabíječka	2903607 (VDE PLUG)/ 2903507 (BS PLUG)/ 2913907 (For both VDE nd BS PLUG)
Akustický tlak úroveň	LpA: 86.8 dB(A) k: 3 dB(A)
Hladina akustického výkonu	LwA: 106 dB(A) K: 3.0dB(A)
hladina vibrací	ah: <2.5 m/s²; K: <1.5 m/s²

POPIS1.

Viz obrázek 1

1. PŘEDNÍ TRUBICE FUKARU
2. ZADNÍ TRUBICE FUKARUSPOUŠŤ
3. SPOUŠŤ
4. RUKOJEŤ SE SPOUŠŤÍ

MONTÁŽ

VYBALENÍ

- Vyndejte výrobek a veškeré příslušenství z krabice.
- Opatrně výrobek zkontrolujte, zda není rozbit nebo poškozen dopravou.
- Obal nelikvidujte, dokud nezjistíte, že výrobek řádně funguje a řádně jste jej zkontrolovali.
- Pokud nějaké předměty chybí nebo jsou viditelně poškozeny, kontaktujte ihned pověřené servisní středisko Greenworks Tools.

OBSAH BALENÍ

Viz obrázek 2

- FOUKAČ
- PŘEDNÍ TRUBICE FUKARU
- ZADNÍ TRUBICE FUKARU
- PŘÍRUČKA UŽIVATELE

⚠ VAROVÁNÍ

Nepoužívejte tento výrobek, pokud jsou již některé díly ze Seznamu obsahu balení namontovány na váš výrobek, když jej vybalujete. Díly na seznamu nejsou namontovány na výrobek výrobcem a musí je nainstalovat zákazník. Použití výrobku, který může být nesprávně smontován, může způsobit vážné poranění osob.

MONTÁŽ MULČOVAČE Viz obrázek 3

⚠ VAROVÁNÍ

Abyste zabránili náhodnému zapnutí, které může způsobit vážné poranění osob, vždy odpojujte akumulátor z nástroje při montáži dílů.

- Srovnejte některou z drážek(5) v trubici(2) s výstupky(7) na krytu fukaru. Zatlačte trubici do krytu fukaru, dokud výstupek nezapadne do drážky.
- Otáčejte trubici ve směru šipky, dokud se oba výstupky nezasunou do uzamknuté pozice(6).
- Chcete-li nainstalovat přední trubku (1) na zadní trubku (2), vyrovnejte otvor na přední trubce s výstupkem na zadní. Po vyrovnání zasuňte přední trubku na zadní tak, aby trubka byla zajištěna.

INSTALACE/VYJMUTÍ AKUMULÁTORU

Viz obrázek 4

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Při zakoupení není bateriový modul nabitý. Před prvním použitím fukaru vložte bateriový modul do nabíječky baterií a nabijte jej. Ujistěte se, že jste si přečetli všechna bezpečnostní upozornění a postupujte podle pokynů uvedených v příručce nabíječky.

VYJMUTÍ AKUMULÁTORU

- Stiskněte tlačítko uvolnění(8) akumulátoru na fukaru.
- Uchopte pevně fukar(4) a vyjměte akumulátor z rukojeti.

INSTALACE AKUMULÁTORU

- Vyrovnajte výběžek (9) na bateriovém modulu s dutinou v krytu rukojeti.
- Zádový postroj (4) pevně uchopte.
- Zatlačte bateriový modul do rukojeti, dokud obě strany nezacvaknou. Tlačítko západky při zapadnutí na své místo cvakne.
- Při vkládání bateriového modulu nepoužívejte hrubou sílu. Měl by vklouznout na místo a cvaknout.

⚠ VAROVÁNÍ

Vždy věnujte pozornost poloze vašich nohou, dětem nebo domácím zvířatům kolem sebe, když stisknete tlačítko uvolnění akumulátoru. Pokud akumulátor upadne, může dojít k vážnému poranění. NIKDY neodebírejte akumulátor, pokud se nachází ve vyšší poloze.

⚠ VAROVÁNÍ

Čeština (Překlad z originálních pokynů)

Postupujte podle těchto pokynů, aby se předešlo zranění a snížilo se riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

- Bateriový modul nebo nabíječku okamžitě vyměňte, jestliže pouzdro baterie nebo kabel nabíječky jsou poškozené.
- Před vložením nebo vyjmutím bateriového modulu se ujistěte, že se spínač nachází ve vypnuté poloze (OFF).
- Před kontrolou, seřízením nebo prováděním údržby na jakékoliv části fukaru se ujistěte, že se spínač nachází ve vypnuté poloze (OFF).
- Přečtěte si a ujistěte se, že nejen chápete, ale také postupujte podle pokynů uvedených v části nazvané Postup nabíjení.

⚠ VAROVÁNÍ

Bateriový modul zapadá do zádového postroje, aby nedošlo k náhodnému vysunutí. Jeho vyjmutí může při vytahování vyžadovat sílu.

POUŽITÍ

⚠ VAROVÁNÍ

I když se dobře seznámíte s přístrojem, nikdy nepřestávejte být opatrní. Nezapomeňte, že i pouhý okamžik nepozornosti může být příčinou závažného úrazu.

⚠ VAROVÁNÍ

Vždy spolu s ochranou sluchu používejte bezpečnostní brýle s postranními kryty, které splňují normu ANSI Z87.1. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek vniknutí cizích předmětů do očí nebo případně další možná vážná zranění.

⚠ VAROVÁNÍ

Nepoužívejte žádné doplňky nebo příslušenství, které nejsou doporučené výrobcem. Používání nedoporučeného příslušenství nebo doplňků může mít za následek vážné zranění. Před každým použitím zkontrolujte celý výrobek, jestli není poškozený a zda některé díly nechybí nebo nejsou uvolněné, například se jedná o šrouby, matice, uzávěry atd. Dotáhněte bezpečně všechny spojovací prvky a uzávěry a tento výrobek nepoužívejte, dokud všechny chybějící nebo poškozené díly jsou nahrazeny.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VÝROBEK NABIJTE.

⚠ VAROVÁNÍ

Bateriový modul vždy vyjměte ze zařízení, jestliže nasazujete jednotlivé části, provádíte seřízení, čištění nebo zařízení nepoužíváte. Vyjmutím bateriového modulu zabráníte náhodnému spuštění zařízení, které může způsobit vážné zranění.

SPUŠTĚNÍ/ZASTAVENÍ FUKARU/MULČOVAČE (OBR.6)

Před nastartováním se ujistěte, že je fukar v perfektním stavu, aby byl zajištěn bezpečný provoz.

- Zkontrolujte, zda je ve foukači nainstalována baterie.
- Foukač spusťte stisknutím spouště.
- Foukač zastavíte uvolněním spouště.

⚠ VAROVÁNÍ

Chcete-li se vyhnout vážnému úrazu, noste vždy při práci s tímto zařízením ochranné brýle nebo bezpečnostní brýle. V prašných místech noste ochrannou masku nebo protiprachovou masku.

⚠ VAROVÁNÍ

Předcházejte vážnému zranění či poškození zařízení a před použitím se ujistěte, že trubice foukače je na svém místě.

⚠ VAROVÁNÍ

Pro zabránění vážnému tělesnému poranění nenoste volné oblečení nebo šperky, jako řetízky, náramky, šátky, vázanky, mohou se zachytit do nasávání vzduchu. Aby se dlouhé vlasy nemohly zachytit ventilačních otvorů, sepněte je.

GHOBSLUHA FOUKAČE

- Aby nedocházelo k rozptylování zbytků, foukejte kolem vnějších okrajů hromady shromážděného materiálu. Nikdy nefoukejte přímo do středu hromady.
- Chcete-li snížit hladinu zvuku, omezte počet současně používaných zařízení.
- Před foukáním můžete zbytky uvolnit hráběmi a košťaty. V prašném prostředí povrch mírně navlhčete, je-li voda k dispozici.
- Šetřete vodou tím, že budete foukače používat místo hadic na trávnících, v zahradách a na takových místech, jako jsou okapy, zástěny, terasy, grily, verandy a zahrady.
- Aby odfukování zbytků bylo bezpečné, dávejte pozor na děti, domácí zvířata, otevřená okna nebo auta.
- Po použití foukač nebo další zařízení vyčistěte. Zbytky správně zlikvidujte.

Čeština (Překlad z originálních pokynů)

ÚDRŽBA

⚠ VAROVÁNÍ

Je třeba zabránit zranění a nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem, proto před seřizením, kontrolou nebo čištěním foukače vyjměte bateriový modul.

ČIŠTĚNÍ SBĚRNÉHO VAKU

Vyjměte akumulátorový modul.

- Vykartáčujte nebo vyfoukněte prach a nečistoty z větracích otvorů pomocí stlačeného vzduchu nebo vysavačem. Všechny ventilační otvory udržujte volné, bez prachu a pilin. Neostříkujte, neumývejte nebo nepotápějte větrací otvory ve vodě.
- Otírejte kryt a plastové díly pomocí vlhkého měkkého hadříku. Nepoužívejte silná rozpouštědla nebo čisticí prostředky na plastové kryty nebo plastové díly. Některé čisticí prostředky pro domácnost mohou způsobit poškození a může dojít k úrazu elektrickým proudem.

BATERIOVÝ MODUL

- Bateriový modul skladujte nabitý.
- Jakmile se kontrolka nabíjení rozsvítí zeleně, vyjměte baterii z nabíječky a nabíječku odpojte z elektrické zásuvky.
- Dobijte bateriový modul, kdykoliv zaznamenáte úbytek energie. Nikdy neponechávejte bateriový modul úplně vybitý.
- Po nabití lze bateriový modul skladovat v nabíječce tak dlouho, dokud není nabíječka zapojená do elektrické zásuvky.

⚠ VAROVÁNÍ

Při výměně dílů stroje je nutné použít pouze originální náhradní díly. Použití neznámkových dílů může nejen poškodit výrobek, ale způsobit i vážné zranění.

K čištění plastových dílů nepoužívejte ředidla. Většina ředidel běžně dostupných v obchodní síti se nehodí k čištění plastových částí, neboť narušuje povrch plastů. K odstranění nečistot, prachu, oleje, maziv apod. používejte čistý hadr.

⚠ VAROVÁNÍ

Plastové části nářadí nesmí nikdy přijít do styku s brzdovou kapalinou, benzinem, produkty na bázi ropy, regenerovanými maznými oleji apod. Tyto chemické produkty obsahují látky, které mohou zničit, poškodit nebo jinak narušit povrch plastů.

⚠ VAROVÁNÍ

Abyste se vyhnuli vážnému úrazu, před čištěním a údržbou nářadí vždy vyndejte akumulátor.

SKLADOVÁNÍ FOUKAČE

Před uložením vždy foukač pečlivě vyčistěte. Foukač vždy uložte na suché, dobře větrané místo, mimo dosah dětí. Nářadí neuskladňujte v blízkosti žíravých látek, jako například v blízkosti zahrádkářských nebo zahradnických chemických přípravků nebo soli na zimní sypání komunikací.

- Akumulátor skladujte a nabíjejte na chladném místě. Teploty nižší nebo naopak nižší než pokojová teplota snižují životnost baterií.
- Nikdy neukládejte vybitý akumulátor. Po použití počkejte, dokud akumulátor nevychladne a bez čekání ho dobijte.
- Veškeré akumulátorové baterie ztrácí časem svou kapacitu dobíjení. Čím vyšší je teplota, tím rychleji akumulátor ztrácí svou kapacitu. Pokud nepoužíváte nářadí delší dobu, dobíjejte akumulátor každý měsíc nebo každé dva měsíce. Prodloužíte tak životnost akumulátoru.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Motor během spuštění selhává, když je stisknut spínač spouště.	Baterie není zajištěna.	Ujistěte se, že je akumulátor plně zajištěn ve fukaru. Podívejte se na kapitulu Instalace akumulátoru v návodu.
	Baterie není nabita.	Nabíjejte akumulátor pouze v souladu s pokyny dodaných s tímto modelem.
Jednotku nelze nastartovat.	Přepínač rychlosti vadný.	Vadné části musí být vyměněny autorizovaným servisním střediskem.
	Vadný motor.	
	Vadná deska bloku řízení napájení.	
Nástroj se spustí, ale vzduch neproudí trubicí.	Přívod vzduchu nebo trubice jsou zablokovány.	Odstraňte zdroj ucpání.

Slovenčina (Preklad z pôvodných inštrukcií)

ŠPECIFIKÁCIE

Typ	2402207
Motor	24V DC
Objem vzduchu	9.4 m³/min
Rýchlosť vzduchu	161 KM/H
Hmotnosť (bez jednotky akumulátora)	1.5 kg
Jednotka akumulátora	2902707/2902807
Nabíjačka	2903607 (VDE PLUG)/ 2903507 (BS PLUG)/ 2913907 (For both VDE nd BS PLUG)
Hladina akustického tlaku	LpA: 86.8 dB(A) k: 3 dB(A)
Hladina akustického výkonu	LwA: 106 dB(A) K: 3.0dB(A)
Úroveň vibrácií	ah: <2.5 m/s²; K: <1.5 m/s²

POPIS

Pozrite obrázok 1.

1. PREDNÁ TRUBICA DÚCHADLA
2. ZADNÁ TRUBICA DÚCHADLA
3. SPÚŠŤAČ
4. RUKOVÄŤ SPÚŠŤAČA

MONTÁŽ

VYBALENIE

- Opatrne vyberte zariadenie a všetko príslušenstvo z balenia.
- Dôkladne skontrolujte zariadenie, či počas prep ravy nedošlo k žiadnemu porušeniu alebo poškodeniu.
- Baliaci materiál nevyhadzujte, kým zariadenie nie dôkladne neskontrolujete a úspešne nevyskúšate.
- V prípade, že sú niektoré diely poškodené alebo chýbajú, požiadajte o pomoc servis zákazníkov spoločnosti Greenworks Tools.

ZÁSIELKOVÝ ZOZNAM

Pozrite obrázok 2.

- DÚCHADLO
- PREDNÁ TRUBICA DÚCHADLA
- ZADNÁ TRUBICA DÚCHADLA
- POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

⚠ VÝSTRAHA

Nepoužívajte tento produkt, ak sú nejaké diely zo zásielkového zoznamu už namontované na produkte pri rozbalení. Diely v tomto zozname nie sú namontované na zariadení výrobcom a vyžadujú inštaláciu zákazníkom. Používanie produktu, ktorý mohol byť nesprávne zmontovaný, môže zapríčiniť vážne osobné poranenie.

MONTÁŽ VYFUKOVACEJ TRUBICE

Pozrite obrázok 3.

⚠ VÝSTRAHA

Aby nedošlo k neúmyselnému spusteniu a následnému závažnému poraneniu osôb, pri montáži dielov vždy odstráňte jednotku akumulátora zo zariadenia.

- Zarovnajte jednu z drážok(5) v trubici(2) s výložkami(7) na kryte dýchadla. Zatláčajte trubicu do krytu dýchadla, kým výložka nezapadne do drážok.
- Otáčajte trubicu v smere šípky, kým sa obe výložky nezasunú do uzamknutých pozícií(6).
- Ak chcete nainštalovať prednú trubicu (1) na zadnú trubicu (2), vyrovnajte otvor na prednej trubici do jednej roviny s lištou na zadnej trubici. Keď sú v jednej rovine, posuňte prednú trubicu na zadnú trubicu tak, aby trubica zapadla na svoje miesto.

VYBRATIE JEDNOTKY AKUMULÁTORA

Pozrite obr. 4.

DÔLEŽITÉ! Súprava batérie nie je pre zakúpení nabitá. Pred prvým použitím dýchadla, dajte súpravu batérie do nabíjačky batérie a nabite ju.

Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny v návode na použitie nabíjačky batérie.

VYBRATIE JEDNOTKY AKUMULÁTORA

- Stlačte tlačidlo na uvoľnenie(8) akumulátora na dýchadle.
- Pevne uchopte dýchadlo(4) a vytiahnite akumulátor von z rukoväte.

VLOŽENIE JEDNOTKY AKUMULÁTORA

- Vyrovnajte pás (9) súpravy batérie do jednej roviny s otvorom v puzdre rukoväte.
- Pevne uchopte balenie batérie (4).
- Zatláčajte súpravu batérie do rukoväte tak, aby sa obidve strany zaistili. Západka vydá zvuk, keď zapadne na svoje miesto.
- Pri zakladaní balenia batérie nepoužívajte silu. Mohla by sa sklznúť do boku.

Slovenčina (Preklad z pôvodných inštrukcií)

⚠ VÝSTRAHA

Pri stláčaní tlačidla na uvoľnenie akumulátora vždy dávajte pozor na nohy, deti alebo domáce zvieratá v blízkosti. Pri páde jednotky akumulátora môže dôjsť k závažnému poraneniu. NIKDY nevyberajte jednotku akumulátora, keď ste na zvýšenom mieste.

⚠ WARNING

Tieto inštrukcie vykonávajte v správnom poradí, aby ste sa vyhli zraneniu a znížili riziko úrazu elektrickým prúdom a požiaru:

- Súpravu batérie alebo nabíjačku vymeňte okamžite, ak bolo puzdro batérie alebo kábel batérie poškodené.
- Overte, či je spínač v polohe VYP predtým, ako založíte alebo vyberiete súpravu batérie.
- Overte, či je súprava batérie vybratá a vypínač v polohe VYP predtým, ako budete vykonávať nastavenia alebo údržbu na ktorejkoľvek časti dýchadla.
- Prečítajte si a dodržujte inštrukcie, obsiahnuté v časti Proces nabíjania.

⚠ WARNING

Súprava batérie pasuje do puzdra tesne, aby sa predišlo náhodnému uvoľneniu. Na jej uvoľnenie sa môže vyžadovať silné povytiahnutie.

PREVÁDZKA

⚠ VÝSTRAHA

Nedovoľte, aby rutina oslabila vašu opatrnosť. Zapamätajte si, že aj v ľahostajnosti aj zlomok sekundy môže viesť k vážnym zraneniam.

⚠ VÝSTRAHA

Vždy noste ochranu očí s bočnými chráničmi, ktorá má označenie, že je v súlade s ANSI Z87.1, spolu s ochranou sluchu. Ak tak neurobíte, môže to mať za následok, že predmety budú vymrštené do vašich očí a môžu sa vyskytnúť iné vážne zranenia.

⚠ VÝSTRAHA

Nepoužívajte žiadne nadstavce alebo príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom tohto výrobku. Používanie nadstavcov alebo príslušenstva, ktoré nie je odporúčané, môže spôsobiť vážne zranenie osôb. Pred každým použitím skontrolujte celý výrobok, či nie je poškodený, či nemá chýbajúce alebo uvoľnené časti, ako sú skrutky, matice, svorky, kryty, atď. Bezpečne utiahnite všetky upevňovacie prvky a kryty, a tento výrobok neprevádzkujte, kým všetky chýbajúce alebo poškodené časti nebudú vymenené.

PRED PRVÝM POUŽITÍM ZARIADENIE NABITE.

⚠ VÝSTRAHA

Balenie batérie vždy vyberte z výrobku, keď idete inštalovať jeho časti, prevádzať na ňom nastavenia, čistiť ho alebo keď sa nepoužíva. Odstránením balenia batérie sa predíde náhodnému spusteniu, ktoré by mohlo spôsobiť vážne zranenie osôb.

SPUSTENIE/ZASTAVENIE DÚCHADLA

Toto dýchadlo je vybavené turbo tlačidlom. Prečítajte si prosím a snažte sa pochopiť funkcie a turbo tlačidla.

- Zabezpečte, aby bola vo ventilátore nainštalovaná batéria.
- Stlačením spúšťača spustíte ventilátor.
- Uvoľnením spúšťača ho zastavíte.

⚠ VÝSTRAHA

Aby nedošlo k závažnému poraneniu osôb, pri práci s týmto zariadením vždy používajte ochranné alebo bezpečnostné okuliare. V prašných priestoroch používajte protiprachovú masku.

⚠ VÝSTRAHA

Aby nedošlo k závažnému poraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia, pred prácou so zariadením skontrolujte, či je trubica dýchadla na mieste.

PREVÁDZKOVANIE VENTILÁTORA

- Rozptyľovaniu nečistôt predídete tak, že budete fúkať okolo vonkajších strán navrhovaných kôpok nečistôt. Nikdy nefúkajte priamo do stredu kôpky.
- Ak chcete znížiť úroveň hluku, obmedzte počet naraz použitých kusov zariadenia.
- Na uvoľnenie nečistôt pre fúkaním použite hrable a metlu. V prašnom prostredí mierne navlhčite povrchy, ak je dostupná voda.
- Vodou šetríte a používajte elektrické ventilátory namiesto hadíc pre mnohé aplikácie na trávnik a v záhrade, vrátane oblastí, ako sú žľaby, prepážky, terasy, mriežky, verandy a záhrady.
- Dávajte pozor na deti, domáce zvieratá, otvorené

Slovenčina (Preklad z pôvodných inštrukcií)

okná alebo autá a nečistoty fúkajte bezpečne preč.

- Po použití ventilátorov alebo iných zariadení, ich vyčistite. Nečistoty správne zlikvidujte.

ÚDRŽBA LOPATIEK

⚠ VÝSTRAHA

Aby ste sa vyhli zraneniu osôb, riziku požiaru a úrazu elektrickým prúdom, vyberte balenie batérie predtým, ako budete nastavovať, kontrolovať alebo čistiť ventilátor.

ČISTENIE

Vyberte jednotku akumulátora.

- Vykefujte alebo vyfúknite prach a sutinu z vetracích otvorov pomocou stlačeného vzduchu alebo vysávača. Vo vetracích otvoroch nesmú byť prekážky, piliny ani drevené triesky. Na vetracie otvory nesprejajte vodu, ani ich neumývajte či neponárajte do vody.
- Kryt a plastové komponenty utrite vlhkou suchou tkaninou. Na plastový kryt alebo plastové komponenty nepoužívajte silné rozpúšťadlá alebo detergenty. Niektoré domáce čistiace prostriedky môžu spôsobiť poškodenie a predstavujú riziko šoku.

BALENIE BATÉRIE

- Balenie batérie uschováajte v nabitom stave.
- Keď sa indikátor nabíjania rozsvieti zelenou, vyberte batériu z nabíjačky a nabíjačku odpojte zo zásuvky.
- Batériu nabíjajte vždy, keď zistíte, že má menej energie. Nikdy nenechajte batériu úplne vybiť.
- Po nabití môžete batériu uchovať v nabíjačke tak dlho, kým je nabíjačka odpojená od zásuvky.

⚠ VÝSTRAHA

Pri servise používajte len identické náhradné diely. Pri použití iných dielov vzniká riziko poškodenia produktu.

Pri čistení plastových dielov nepoužívajte rozpúšťadlá. Väčšina plastov je náchylná na poškodenie vplyvom rôznych druhov komerčných rozpúšťadiel a pri ich použití by sa mohli poškodiť. Na odstránenie špiny, prachu, oleja, maziva a pod. použite čisté tkaniny.

⚠ VÝSTRAHA

Dbajte na to, aby do kontaktu s plastovými dielmi nikdy neprišli do kontaktu brzdové kvapaliny, benzín, ropné produkty, prenikavé oleje a pod. Obsahujú chemikálie, ktoré môžu poškodiť, oslabiť alebo zničiť plasty.

⚠ VÝSTRAHA

Aby nedošlo k vážnemu telesnému poraneniu, vždy vyberte jednotku akumulátora z nástroja pri čistení alebo vykonávaní akejkoľvek údržby.

SKLADOVANIE DÚCHADLA

Pred skladovaním dýchadlo dôkladne vyčistite. Odložte dýchadlo na suché a dobre vetrané miesto, na ktoré nemajú prístup deti. Nedávajte do blízkosti korózných činidiel, ako sú záhradné chemikálie a rozmrazovacie soli.

- akumulátory skladujte a nabíjajte na chladnom mieste. Teploty vyššie alebo nižšie ako štandardná izbová teplota skráti životnosť jednotky akumulátora.
- Keď indikátor na nabíjačke zmení farbu na zelenú, vyberte akumulátor z nabíjačky a odpojte nabíjačku z elektrickej siete.
- Jednotku akumulátora neodkladajte na zariadenie.
- Akumulátory nikdy neskladujte vo vybitom stave. Počkajte, kým jednotka akumulátora nevychladne a ihneď ju nabíjajte.
- Všetky akumulátory postupne strácajú náboj. Čím vyššia teplota, tým rýchlejšie strácajú náboj. Ak skladujete zariadenie dlhšie obdobia bez toho, aby ste ho použili, každý mesiac alebo každé dva mesiace nabíjajte akumulátory. Týmto predĺžite životnosť jednotky akumulátora.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÁVDE PODOBNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Pri stlačení hlavného spínača sa nespustí motor.	Akumulátor nie je zaistený.	Skontrolujte, či je akumulátor plne zasadený v nabíjačke. Pozrite časť Inštalácia akumulátora v tomto návode.
	Akumulátor sa nenabíja.	Jednotku akumulátora nabíjajte podľa pokynov priložených k vášmu modelu.
Zariadenie sa nespustí.	Chybný otáčkový spínač.	Nechajte si chybné časti vymeniť v autorizovanom servisnom centre.
	Chybný motor.	
	Chybná doska PCB.	
Zariadenie sa spustí, ale z trubice nefúka vzduch.	Prívod vzduchu alebo výstupná trubica sú zablokované.	Odstráňte blokujúci materiál.

Slovensko (Prevod originalnih navodil)

SPECIFIKACIJE

Vrsta	2402207
Motor	24V DC
Prostornina zraka	9.4 m³/min
Hitrost zraka	161 KM/H
Teža (brez baterij)	1.5 kg
Baterija	2902707/2902807
Polnilnik	2903607 (VDE PLUG)/ 2903507 (BS PLUG)/ 2913907 (For both VDE nd BS PLUG)
Raven zvočnega tlaka	LpA: 86.8 dB(A) k: 3 dB(A)
Raven zvočne moči	LwA: 106 dB(A) K: 3.0dB(A)
Raven vibracij	ah: <2.5 m/s²; K: <1.5 m/s²

OPIS GLEJTE

Glejte 1. sliko

1. SPREDNJA CEV PUHALNIKA
2. ZADNJA CEV PUHALNIKA
3. SPROŽILNIK
4. SPROŽILEC NA ROČAJU

SESTAVLJANJE

ODPAKIRANJE

- Izdelek previdno odstranite iz škatle skupaj z njegovimi dodatki.
- Izdelek temeljito pregledajte in se prepričajte, da se med prevozom ni poškodoval ali zlomil.
- Ne odvrzite pakirnega materiala, dokler izdelka temeljito ne pregledate in ga ne začnete uporabljati zadovoljivo.
- Če so katerikoli deli poškodovani ali manjkajo, pokličite servisni center Greenworks Tools

PAKIRNI SEZNAM

Glejte 2. sliko

- PUHALNIK
- SPREDNJA CEV PUHALNIKA
- ZADNJA CEV PUHALNIKA
- UPORABNIŠKI PRIROČNIK

⚠ OPOZORILO

Izdelka ne uporabljajte, če med razpakiranjem opazite, da je kakršen koli del s pakirnega seznama že sestavljen. Deli na tem seznamu na izdelek niso nameščeni s strani proizvajalca, temveč jih mora namestiti uporabnik. Pri uporabi izdelka, ki je neustrezno sestavljen, lahko pride do hudih poškodb.

NAMEŠČANJE CEVI PUHALNIKA Glejte 3. sliko

⚠ OPOZORILO

Da bi preprečili neželen zagon, ki lahko povzroči resne telesne poškodbe, pri sestavljanju delov vedno najprej odstranite baterijo.

- Uto(5) na cevi puhalnika(2) poravnajte z jezičkoma(7) na ohišju puhalnika. Cev potisnite na ohišje puhalnika, dokler se jezička ne zatakne v utore.
- Cev obračajte smeri puščice, dokler se oba jezička (6) ne zaskočita.
- Za namestitev sprednje cevi (1) na zadnjo cev (2) poravnajte odprtino na sprednji cevi z jezičkom na zadnji cevi. Nato sprednjo cev potisnite na zadnjo cev, dokler cev ni pritrjena.

NAMESTITEV/ODSTRANITEV BATERIJE Glejte 4. sliko

POMEMBNO! Baterija ob dobavi ni napolnjena. Pred prvo uporabo puhalnika vstavite baterijo v polnilnik in jo napolnite.

Preberite vsa varnostna opozorila in upoštevajte navodila v priročniku za polnilnik baterije.

ODSTRANJEVANJE BATERIJE

- Pritisnite gumb za sprostitve baterije(8) na puhalniku.
- Trdno primite puhalnik(4) in izvlecite baterijo iz ročaja.

NAMESTITEV BATERIJE

- Poravnajte jeziček (9) baterije z vdolbino v ohišju ročaja.
- Čvrsto primite nahrbtnik (4).
- Potisnite baterijo v ročaj, tako da se obe strani zaskočita. Ko bo vse na svojem mestu, se bo gumb za zaklep zaskočil s klikom.
- Pri vstavljanju akumulatorja ne uporabljajte sile. Enota zdrsne na ustrezno mesto in se zaskoči s klikom.

⚠ OPOZORILO

Vedno bodite pozorni na svoja stopala, otroke in živali okoli sebe, ko pritisnete gumb za sprostitve baterije. Padec baterij lahko povzroči resne poškodbe. Baterije NIKOLI ne odstranjujte, ko ste na visoki lokaciji.

Slovensko (Prevod originalnih navodil)

⚠ OPOZORILO

Upoštevajte ta navodila, da se izognete poškodbam in zmanjšate nevarnost električnega udara ali požara:

- Če je ohišje akumulatorja ali kabel za polnjenje poškodovan, nemudoma zamenjajte akumulator ali polnilnik.
- Preverite, ali je pred vstavljanjem ali odstranjevanjem akumulatorja stikalo v položaju OFF.
- Pred pregledovanjem, prilagajanjem ali izvajanjem vzdrževanjem del na pihalniku preverite, ali je akumulator odstranjen in stikalo v položaju OFF.
- Navodila v poglavju »Postopek polnjenja« morate prebrati, razumeti in jih v celoti upoštevati.

⚠ OPOZORILO

Akumulator se tesno prilega v nahrbtniku, da ne more nenadzorovano izpasti. Zato boste morda morali pri odstranjevanju močneje potegniti.

DELOVANJE

⚠ OPOZORILO

Ne dovolite si, da bi bili zaradi dobrega poznavanja naprave nepazljivi. Zapomnite si, da lahko že trenutek nepazljivosti povzroči resno poškodbo.

⚠ OPOZORILO

Poleg zaščite za sluh vedno nosite tudi zaščito za oči s stranskim varovanjem v skladu s standardom ANSI Z87.1. V nasprotnem primeru vam lahko v oči priletijo predmeti ali pa pride do drugih hudih poškodb.

⚠ OPOZORILO

Ne uporabljajte nobenih priključkov ali dodatkov, ki jih ne priporoča proizvajalec tega izdelka. Uporaba priključkov ali dodatkov, ki niso priporočeni, lahko povzroči hudo telesno poškodbo. Pred vsako uporabo v celoti preglejte izdelek za poškodovane, manjkajoče ali zrahljane dele, kot so vijaki, matice, sorniki, čepi itd. Dobro privijte vsa pritrdila in čepe in ne uporabljajte tega izdelka, dokler ne zamenjate vseh manjkajočih ali poškodovanih delov.

NAPOLNITE PRED PRVO UPORABO.

⚠ OPOZORILO

Vedno odstranite baterijo iz izdelka, ko izdelek sestavljate, prilagajate, čistite ali ko ga ne uporabljate. Z odstranitvijo baterije boste preprečili nenameren vklop, ki bi lahko povzročil hudo telesno poškodbo.

VKLOP/IZKLOP PUHALNIKA

Pred zagonom preverite, ali je pihalik v brezhibnem stanju, saj lahko le tako zagotovite varno uporabo.

- Prepričajte se, da je baterija nameščena v pihalik.
- Za vklop pihalnika pritisnite sprožilnik.
- Za izklop sprostite sprožilnik.

⚠ OPOZORILO

V izogib resnim telesnim poškodbam vedno nosite zaščitna očala, ko uporabljate napravo. Nosite obrazne maske ali maske proti prahu, če pri uporabi nastaja prah.

⚠ OPOZORILO

Pred uporabo naprave poskrbite, da je cev pihalnika na svojem mestu, da ne pride do resnih telesnih poškodb ali škode na napravi.

⚠ OPOZORILO

Nikoli ne nosite ohlapnih oblačil ali dodatkov, kot so šali, vrvice, verige, trakovi itd., ki se lahko ujamejo v prezračevalne reže. S tem se boste izognili hudim telesnim poškodbam. Dolge lase spnite, da se ne ujamejo v prezračevalne reže.

UPRAVLJANJE PUHALNIKA

- Za preprečevanje razpihovanja smeti pihajte okoli zunanjih robov kupa smeti. Nikoli ne pihajte neposredno v sredino kupa.
- Za nižjo raven zvočnega hrupa omejite število kosov opreme, uporabljene naenkrat.
- Pred uporabo pihalnika z grabljami in metlami zrahljajte smeti. V prašnih pogojih nekoliko navlažite površine, če imate na voljo vodo.
- Varčujte z vodo, tako da pri delu okoli hiše uporabljate pihalik namesto vrtnih cevi, tudi na predelih, kot so žlebovi, pregrade, terase, žari, verande in vrtovi.
- Pazite na otroke, domače živali, odprta okna ali avtomobile in smeti spihajte stran.
- Po uporabi pihalnikov ali druge opreme počistite. Smeti ustrezno zavržite.

Slovensko (Prevod originalnih navodil)

VZDRŽEVANJE REZIL

OPOZORILO

Da bi se izognili telesni poškodb in tveganju za požar in električni udar, odstranite baterijo pred prilagajanjem, pregledovanjem ali čiščenjem puhalnika.

ČIŠČENJE

Odstranite baterijo.

- Skrtačite ali spihajte prah in ostanke iz prezračevalnih rež z uporabo stisnjenega zraka ali vakuuma. Prezračevalne reže naj bodo proste ovir, žagovine in lesnih sekancev. Prezračevalnih rež ne škropite, umivajte ali utaplajte v vodi.
- Ohišje in plastične dele obrišite z vlažno, mehko krpo. Za čiščenje plastičnega ohišja in delov ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev. Nekatera gospodinjska čistilna sredstva lahko povzročijo škodo in povečajo nevarnost šoka.

BATERIJA

- Baterijo shranjujte napolnjeno.
- Ko se lučka za polnjenje obarva zeleno, vzemite baterijo iz polnilnika in polnilnik odklopite iz vira napajanja.
- Baterijo ponovno napolnite, ko opazite slabše delovanje puhalnika. Baterije nikoli ne izpraznite do konca.
- Po polnjenju je lahko baterija vstavljena v polnilnik, če polnilnik ni priključen na vir napajanja.

OPOZORILO

Pri servisiranju uporabljajte le identične nadomestne dele. Uporaba drugih delov je tvegana in lahko povzroči škodo na izdelku

Pri čiščenju plastičnih delov se izogibajte uporabi topil. Večina vrst plastik se lahko ob uporabi različnih komercialnih topil poškoduje. Za odstranjevanje prahu, umazanije, olja, masti itd. uporabite čiste krpe.

OPOZORILO

Zavorna tekočina, gorivo, izdelki na bazi petroleja in pronicaajoče olje naj nikoli ne pridejo v stik s plastičnimi deli. Ti vsebujejo kemikalije, ki lahko poškodujejo, oslabijo ali uničijo plastiko.

OPOZORILO

Da bi se izognili hudim telesnim poškodbam, med čiščenjem ali vzdrževanjem iz orodja vedno odstranite baterije.

SKLADIŠČENJE PUHALNIKA

Pred skladiščenjem temeljito očistite puhalnik. Puhalnik shranite na suhem in dobro zračenem mestu, ki ni na dosegu otrok. Ne shranjujte ga v bližini korozivnih sredstev, kot so vrtno kemikalije in soli za topljenje ledu.

- Baterije shranjujte in polnite na hladnem mestu. Temperature nad ali pod normalno sobno temperaturo bodo skrajšale življenjsko dobo baterij.
- Ko se lučka na polnilniku obarva zeleno, baterijo odstranite iz polnilnika in polnilnik odklopite iz vira napajanja.
- Baterij ne shranjujte na orodju.
- Nikoli ne shranjujte praznih baterij. Počakajte, da se baterije ohladijo in jih nato nemudoma napolnite.
- Vse baterije sčasoma izgubijo svoj naboj. Višja kot je temperatura, hitreje izgubijo svoj naboj. Če naprave dalj časa ne uporabljate, baterije napolnite na vsak mesec ali dva. Na ta način boste baterijam podaljšali življenjsko dobo.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

TEŽAVA	VERJETEN VZROK	REŠITEV
Motor se ob pritisku na sprožilno ne zažene.	Baterija ni pravilno vstavljena.	Poskrbite, da je baterija popolnoma vstavljena. Pomagajte si s poglavjem Namestitve baterije v tem priročniku.
	Baterija ni napolnjena.	Baterijo napolnite v skladu s priloženimi navodili za vaš model.
Enota se ne zažene.	Stikalo za hitrost v okvari.	Dele v okvari naj zamenja pooblaščen servisni center.
	Motor v okvari.	
	Plošča za blokado nadzora napajanja v okvari.	
Enota se zažene, a skozi cev ne prihaja zrak.	Blokirana je odprtina za dovod zraka ali izhod cevi.	Odmašite cev.

Hrvatski(Prijevod izvornih uputa)

SPECIFIKACIJE

Tip	2402207
Motor	24V DC
Volumen zraka	9.4 m³/min
Brzina zraka	161 KM/H
Težina (baterija nije uključena)	1.5 kg
Baterija	2902707/2902807
Punjač	2903607 (VDE PLUG)/ 2903507 (BS PLUG)/ 2913907 (For both VDE nd BS PLUG)
Razina zvučnog tlaka	LpA: 86.8 dB(A) k: 3 dB(A)
Razina zvučne snage	LWA: 106 dB(A) K: 3.0dB(A)
Razina vibracije	ah: <2.5 m/s²; K: <1.5 m/s²

OPIS POGLEDAJTE

Pogledajte sliku 1

1. PREDNJA CIJEV PUHALICE
2. STRAŽNJA CIJEV PUHALICE
3. SKLOPKA ZA POKRETANJE
4. SKLOPKA ZA POKRETANJE

SASTAVLJANJE

RASPAKIRAVANJE

- Pažljivo izvadite alat i sav dodatni pribor iz kutije.
- Pažljivo provjerite uređaj kako biste bili sigurni da tijekom isporuke nije došlo do puknuća ili oštećenja.
- Ne odbacujte ambalažu sve dok pažljivo niste pregledali i zadovoljavajuće radili s uređajem.
- Ako su neki od dijelova oštećeni ili nedostaju, molimo vas da se za pomoć obratite Službi za korisnike tvrtke Greenwork Tools.

POPIS PAKIRANJA

Pogledajte sliku 2.

- PUHALICA
- PREDNJA CIJEV PUHALICE
- STRAŽNJA CIJEV PUHALICE

■ UPUTE ZA UPORABU

⚠ UPOZORENJE

Nemojte koristiti uređaj ako su neki dijelovi na popisu pakiranja već sastavljeni na vaš uređaj kada ste ga raspakirali. Dijelove na ovom popisu na uređaj nije sastavio proizvođač i potrebno je da ih sastavi korisnik. Rad s uređajem koji je prethodno možda nepravilno sastavljen može dovesti do ozbiljnih osobnih ozljeda.

SKLAPANJE CIJEVI PUHALICE

Pogledajte sliku 3.

⚠ UPOZORENJE

Za sprečavanje slučajnog pokretanja koje može dovesti do ozbiljnih osobnih ozljeda, uvijek uklonite bateriju iz alata prilikom sastavljanja dijelova.

- Poravnajte utore(5) na cijevi(2) s jezičcima(7) na kućištu puhalice. Gurnite cijev na kućište puhalice sve dok jezičak ne zabravi utore.
- Okrenite cijev u smjeru strelice sve dok oba jezička ne uskoče u položaje(6) za blokiranje.
- Za instalaciju prednje cijevi (1) na stražnju cijev (2), poravnajte otvor prednje cijevi na jezičak na stražnjoj cijevi. Poravnanja prednje cijevi umetnite u stražnju cijev sve dok nije pričvršćeno.

ZA UGRADNJU/UKLANJANJE BATERIJE

Pogledajte sliku 4.

VAŽNO! Baterija nije napunjena prilikom njezine kupovine. Prije korištenja puhalice po prvi puta, postavite bateriju u punjač za bateriju i napunite.

Pročitajte sve sigurnosne mjere opreza i slijedite upute u priručniku Punjač za bateriju.

ZA UKLANJANJE BATERIJE

- Pritisnite gumba za oslobađanje baterije na(8) puhalici.
- Uхватите чврсто пуhalicu(4) i povucite bateriju iz ručke.

ZA UGRADNJU BATERIJE

- Poravnajte jezičak (9) baterije s kućištem ručke.
- Čvrsto uhvatite naprtnjaču (4).
- Gurnite bateriju u ručku sve dok se bočno ne zaključa. Gumb zasuna će kliknuti na mjestu.
- Prilikom umetanja baterije nemojte koristiti silu. Treba kliznuti na mjesto i kliknuti.

Hrvatski(Prijevod izvornih uputa)

⚠ UPOZORENJE

Uvijek pazite na svoja stopala, djecu ili kućne ljubimce kada pritisćete gumb za otpuštanje. Ako baterija padne, može doći do ozbiljnih ozljeda. NIKADA ne uklanjajte bateriju kada ste na visokoj lokaciji.

⚠ UPOZORENJE

Slijedite ove upute kako biste izbjegli ozljede i smanjili opasnost od strujnog udara ili požara:

- Odmah zamijenite bateriju ili punjač ako su kućište baterije ili kabel punjača oštećeni.
- Provjerite je li sklopka u položaju ISKLJ. prije umetanja ili uklanjanja baterije.
- Provjerite je li baterija uklonjena i da je sklopka u položaju ISKLJ. prije provjere, podešavanja ili izvođenja održavanja bilo kojeg dijela puhalice.
- Pročitajte, shvatite i slijedite upute sadržane u odjeljku pod naslovom Postupak punjenja.

⚠ UPOZORENJE

Baterija čvrsto nasjeda u naprtnjaču kako bi se spriječilo da slučajno ispadne. Možda je bude trebalo jako povući za uklanjanje.

UPORABA

⚠ UPOZORENJE

Neka vam koncentracija pri radu ne popusti ni kad upoznate kako radi vaš aparat. Uvijek imajte na umu da je dovoljna samo jedna sekunda nepažnje kako biste se teško ozlijedili.

⚠ UPOZORENJE

Uz zaštitu za sluh uvijek nosite zaštitu za vid s bočnim štitnicima označenu da je u skladu s ANSI Z87.1. Nepoštivanje ove upute može dovesti do toga da predmeti budu odbačeni u vaše oči i druge moguće osobne ozljede.

⚠ UPOZORENJE

Nemojte koristiti nikakve priključke ili dodatni pribor koji nije preporučen od strane proizvođača uređaja. Korištenje priključaka ili dodatnih pribora koji nisu preporučeni može izazvati ozbiljne osobne ozljede. Prije svakog korištenja provjerite cijeli proizvod radi oštećenja, dijelova koji nedostaju ili labavih dijelova kao što su vijci, matice, svornjaci, kapice itd. Čvrsto pritegnite sve učvršne elemente i pokrove, te ne radite s ovim proizvodom sve dok svi dijelovi koji nedostaju ili su oštećeni nisu zamijenjeni.

NAPUNITE PRIJE PRVOG KORIŠTENJA

⚠ UPOZORENJE

Uvijek uklonite bateriju iz uređaja kad sklapate dijelove, vršite podešavanja, čistite ili kad se alat ne koristi. Uklanjanje baterije sprječava slučajno pokretanje koje može dovesti do ozbiljnih osobnih ozljeda.

POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE PUHALICE

- Osigurajte da je baterija ugrađena u puhalici.
- Stisnite sklopku za pokretanje za pokretanje puhalice.
- Otpustite sklopku za pokretanje za zaustavljanje.

⚠ UPOZORENJE

Kako biste izbjegli ozbiljne osobne ozljede nosite naočale ili zaštitne naočale cijelo vrijeme dok radite s jedinicom. Na lokacijama s prašinom nosite masku za lice ili masku protiv prašine.

⚠ UPOZORENJE

Kako biste spriječili ozbiljne osobne ozljede ili oštećenje jedinice, provjerite je li cijev puhalice postavljena na mjesto.

⚠ UPOZORENJE

Radi izbjegavanja ozbiljnih osobnih ozljeda nemojte nositi labavu odjeću ili predmete poput rubaca, niski, lančića, kravata itd., jer mogu biti uvučeni u ventilacijske otvore. Kako biste bili sigurni da duga kosa neće biti uvučena u ventilacijske otvore, zavežite unatrag dugu kosu.

RAD PUHALICE

- Kako biste izbjegli raspršivanje ostataka, pušite oko vanjskih rubova gomile ostataka. Nikada nemojte puhati izravno u središte gomile.
- Za smanjenje razine buke ograničite broj komada opreme koje istovremeno koristite.
- Koristite grablje i metle kako biste popustili ostatke prije puhanja. U prašnjavim uvjetima lagano navlažite površine kada je voda dostupna.
- Štedite vodu za ispiranje korištenjem puhalica umjesto višenamjenskih vrtnih crijeva za travnjake i vrtove, uključujući ispiranje prostora kao što su slivnici, rešetke, terase, roštilji, trjemovi i vrtovi.
- Pazite na djecu, kućne ljubimce, otvorene prozore ili vozila i otpuhajte sigurno podalje ostatke.
- Nakon korištenja puhalica ili druge opreme, očistite ih! Pravilno odložite ostatke.

Hrvatski(Prijevod izvornih uputa)

ODRŽAVANJE OŠTRICA

⚠ UPOZORENJE

Kako biste izbjegli osobne povrede i opasnost od požara i električnog udara, uklonite bateriju prije podešavanja, provjere ili čišćenja puhalice.

ČIŠĆENJE

Uklonite bateriju.

- Očerkajte ili ispušite prašinu i ostatke iz ventilacijskih otvora korištenjem komprimiranog zraka ili usisavača. Održavajte ventilacijske otvore čistim od prepreka, piljevine i drvenog iverja. Nemojte raspršivati, prati ili uranjati ventilacijske otvore u vodu.
- Obrišite kućište i plastične komponente korištenjem vlažne, meke krpe. Nemojte koristiti otapala ili deterdžente na plastičnom kućištu ili plastičnim komponentama. Određena kućna sredstva za čišćenje mogu uzrokovati oštećenja i mogu uzrokovati opasnost od strujnog udara.

BATERIJA

- Spremite napunjenu bateriju.
- Jednom kada se punjač prebaci na zeleno, uklonite bateriju iz punjača i odspojite punjač iz utičnice.
- Kada god zamijetite pad napona ponovno punite bateriju. Nemojte dopustiti da se baterija potpuno isprazni.
- Nakon punjenja baterija može biti pohranjena na punjaču sve dok je punjač uključen.

⚠ UPOZORENJE

Prilikom servisiranja koristite samo identične zamjenske dijelove. Korištenje nekih drugih dijelova može izazvati opasnost ili uzrokovati oštećenje uređaja.

Prilikom čišćenja plastičnih dijelova izbjegavajte koristiti kemijska sredstva. Većina plastika je podložna oštećenju od različitih vrsta komercijalnih kemijskih sredstava za čišćenje i mogu se oštetiti prilikom njihovog korištenja. Za uklanjanje prljavštine, prašine, ulja, masnoće itd., koristite čistu krpu.

⚠ UPOZORENJE

Nikada ne dopustite kontakt plastičnih dijelova s tekućinom za kočnice, benzinom, proizvodima na bazi petroleja, sredstvima za odmašćivanje, idr. Oni sadrže kemikalije koje mogu oštetiti, oslabiti ili uništiti plastiku.

⚠ UPOZORENJE

Za izbjegavanje ozbiljnih ozljeda uvijek uklonite bateriju iz uređaja prilikom čišćenja ili izvođenja bilo kakvog održavanja.

SKLADIŠTENJE PUHALICE

Temeljito očistite puhalicu prije skladištenja. Skladištite puhalicu na dobro ventiliranom mjestu koje nije pristupačno djeci. Držite podalje korozivna sredstva kao što su vrtne kemikalije i soli protiv zaleđivanja.

- Skladištite i punite baterije u hladnom području. Temperature iznad ili ispod normalne sobne temperature skraćuje vijek trajanja baterije.
- Jednom kada se punjač prebaci na zeleno, uklonite bateriju iz punjača i odspojite punjač iz utičnice.
- Ne skladištite bateriju na alatu.
- Nikada ne spremajte baterije u ispražnjenom stanju. Pričekajte da se baterija ohladi i odmah je potpuno napunite.
- Sve baterije postepeno gube svoju napunjenost. Što je viša temperatura, to baterija brže gubi snagu. Ako jedinicu skladištite na dulje vremensko razdoblje bez korištenja, punite baterije svakih mjesec ili dva. Ovo će produljiti vijek trajanja baterije.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	RJEŠENJE
Motor se ne pokreće prilikom otpuštanja sklopke za pokretanje.	Baterija nije učvršćena.	Osigurajte da je baterija potpuno pričvršćena u puhalici. Pogledajte poglavlje ugradnja baterije u ovom priručniku.
	Baterija nije napunjena.	Punite bateriju sukladno uputama koje su uključene s ovim modelom.
Jedinica se ne pokreće.	Prekidač brzine je u kvaru.	Dijelove u kvaru zamijenite u ovlaštenom servisnom centru.
	Motor u kvaru.	
	Kvar PCB ploče.	
Jedinica se pokreće, no zrak ne izlazi iz cijevi.	Otvor za zrak ili otvor za cijev je blokiran.	Očistite blokadu.

Magyar (Az eredeti útmutató fordítása)

MŰSZAKI ADATOK

Típus	2402207
Motor	24V DC
Levegőtérfogat	9.4 m³/min
Levegő sebessége	161 KM/H
Súly (akkumulátor nélkül)	1.5 kg
Akkumulátor	2902707/2902807
Töltő	2903607 (VDE PLUG)/ 2903507 (BS PLUG)/ 2913907 (For both VDE nd BS PLUG)
Hangnyomásszint	LpA: 86.8 dB(A) k: 3 dB(A)
Hangteljesítményszint	LwA: 106 dB(A) K: 3.0dB(A)
Vibrációs szint	ah: <2.5 m/s²; K: <1.5 m/s²

LEÍRÁSÖKYTKIN LÁSD 1. ÁBRA.

1. ELÜLSŐ FÚVÓCSŐ
2. HÁTSÓ FÚVÓCSŐ
3. KIOLDÓKAPCSOLÓ
4. KIOLDÓFOGANTYÚ

ÖSSZESZERELÉS

KICSOMAGOLÁS

- Óvatosan vegye ki a terméket és a kiegészítőket a dobozból.
- Figyelmesen vizsgálja át a terméket, és bizonyosodjon meg róla, hogy a szállítás során nem tört el és nem sérült meg semmi.
- Amíg figyelmesen át nem vizsgálta és nem működtette a terméket, addig ne dobja ki a csomagolását.
- Ha bármelyik alkatrész megsérült vagy hiányzik, segítségért hívja a GreenworksTools szervizközpontot.

RAKJEGY ZÉK

Lásd .2 ábra.

- FÚVÓGÉPR
- ELÜLSŐ FÚVÓCSŐ
- HÁTSÓ FÚVÓCSŐ
- FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

⚠ FIGYELEM

Ne használja ezt a terméket, ha kicsomagoláskor a részegységek listáján szereplő valamelyik alkatrész már fel van szerelve a termékre. A listán szereplő alkatrészeket a gyártó nem szerelte a termékre, azokat a vásárlónak kell felszerelnie. A nem megfelelően összeszerelt termék használata súlyos személyi sérüléshez vezethet.

A FÚVÓCSŐ ÖSSZESZERELÉSE Lásd .3 ábra.

⚠ FIGYELEM

Az akár súlyos sérüléseket is eredményező véletlen beindítás elkerülése érdekében mindig vegye ki az akkumulátort a gépből, ha alkatrészeket szerel fel rá.

- Igazítsa a csőben(2) lévő hornyokat(5) a fúvógép burkolatán lévő fülekhez. Nyomja a csövet a fúvógép(7) burkolatára, amíg a fülek be nem akadnak a hornyokba.
- Fordítsa el a csövet a nyíl irányába, amíg mindkét fül reteszelte helyzetbe(6) nem csúszik.
- Az első cső (1) hátsó csőbe (2) való beszereléséhez igazítsa egymáshoz az első csővön lévő furatot a hátsó csővön lévő füllel. Az egy vonalba igazításkor csúsztassa rá az első csövet a hátsó csőre, amíg nem rögzül egymáshoz.

AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE/ELTÁVOLÍTÁSA Lásd 4. ábra.

FONTOS! Az akkumulátor vásárláskor nincs feltöltve. A fúvógép első használata előtt helyezze az akkumulátort az akkumulátortöltőbe, és töltsse fel. Ügyeljen rá, hogy elolvassa az összes biztonsági előírást és kövesse az Akkumulátortöltő kézikönyvében található utasításokat.

AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

- Nyomja meg az akkumulátor kioldógombot(8) a fúvógépen.
- Erősen fogja meg a fúvógépet(4), és húzza ki az akkumulátort a fogantyúból.

BEHELYEZÉS

- Az akkumulátor nyelvét (9) igazítsa egy vonalba a fogantyú burkolatában lévő nyílással.
- Fogja meg erősen a háton hordható egységet(4).
- Nyomja bele az akkumulátort a fogantyúba, amíg mindkét oldala nem rögzül. A reteszelő gomb a helyre rögzüléskor kattant.
- Ne erőltesse az akkumulátort a behelyezés során. Be kell csúsznia a helyére és be kell kattannia.

Magyar (Az eredeti útmutató fordítása)

⚠ FIGYELEM

Mindig ügyeljen a lábára, az Ön körül lévő gyerekekre vagy háziállatokra, amikor megnyomja az akkumulátor kioldógombot. A kieső akkumulátor súlyos sérülést okozhat. NE vegye ki az akkumulátort, ha magas a talaj fölött van.

⚠ FIGYELEM

Kövesse az utasításokat a sérülések elkerülése és az áramütés vagy tűz kockázatának csökkentése érdekében:

- Azonnal cserélje ki az akkumulátort vagy a töltőt, ha az akkumulátor burkolata vagy a töltő kábele megsérült.
- Az akkumulátor behelyezése vagy eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy a kapcsoló KIKAPCSOLT állásban van.
- A fúvó bármely részének átvizsgálása, beállítása vagy karbantartás végrehajtása előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor ki lett véve és a kapcsoló KIKAPCSOLT állásban van.
- Olvassa el, értse meg és tartsa be a Töltési folyamat részben leírt utasításokat.

⚠ FIGYELEM

Az akkumulátor szorosan illeszkedik a háton hordható egységbe, hogy elkerülje a véletlen kirázódást. Ezért bizonyos erő szükséges az akkumulátor kihúzásához.

HASZNÁLAT

⚠ FIGYELEM

A készülék kiismerése ne készítse fi gyelmének csökkentésére. Soha ne feledje, hogy egy pillanatnyi fi gyelmetlenség is elegendő ahhoz, hogy súlyosan megsérüljön.

⚠ FIGYELEM

Mindig viseljen oldalellenzős szemvédőt, amely megfelel az ANSI Z87.1 szabványnak, valamint fülvédőt is. Ennek elmulasztása esetén valamilyen tárgy kerülhet a szemébe, és más súlyos sérülés is történhet.

⚠ FIGYELEM

Ne használjon semmilyen, a gyártó által a termékhez nem ajánlott kiegészítőt vagy tartozékot. A nem ajánlott tartozékok vagy kiegészítők használata súlyos személyi sérülést eredményezhet. Minden használat előtt vizsgálja át a terméket, sérült, hiányzó vagy meglazult alkatrészeket keresve, például csavarokat, csavaranyákat, rögzítőket, kupakokat stb. Húzza meg az összes kötőelemet és kupakot, és ne használja a terméket, amíg az összes hiányzó vagy sérült alkatrészt nem cserélte ki.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT TÖLTSE FEL.

⚠ FIGYELEM

Az alkatrészek összeszerelésekor, beállítások végzésekor, tisztításakor vagy használaton kívül mindig vegye ki az akkumulátort a termékből. Az akkumulátor kivétele megakadályozza a véletlen bekapcsolódást, ami súlyos személyi sérülést okozhat.

A FÚVÓGÉP BEINDÍTÁSA/LEÁLLÍTÁSA

Indítás előtt ellenőrizze, hogy a fúvógép tökéletes állapotban van, hogy garantálja a biztonságos működtetést.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor be van-e helyezve a fúvógépbe.
- Húzza meg a kioldót a fúvógép beindításához.
- Engedje fel a kioldót a leállításához.

⚠ FIGYELEM

A súlyos személyi sérülés elkerülése érdekében a készülék használatakor viseljen védőszemüveget vagy szemvédőt. Poros helyszínen végzett munka közben viseljen arcvédőt vagy pormaszkot.

⚠ FIGYELEM

A súlyos személyi sérülések vagy a készülék károsodásának elkerülése érdekében a készülék használata előtt ellenőrizze, hogy a fúvócső a helyén van.

⚠ FIGYELEM

A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében ne viseljen laza ruházatot vagy kiegészítőket, pl. sálát, cipőfűzőt, láncot, nyakkendőt stb., amik beszívódhatnak a szellőzőnyílásokba. Fogja össze a hosszú haját, hogy biztosan ne kerüljön be a szellőzőnyílásokba.

A FÚVÓGÉP MŰKÖDTETÉSE

- Hogy a hulladék ne szóródjon szét, a hulladékrakás külső széle körül fújjon. Soha ne fújjon közvetlenül a rakás közepébe.
- A zajszint csökkentéséhez korlátozza az egyszerre használt berendezések számát.
- Fúvás előtt gereblye és seprű használatával lazítsa fel a hulladékot. Poros körülmények között kicsit nedvesítse meg a felületeket.
- Takarékoskodjon a vízzel úgy, hogy kertészeti és gyeppondozási munkák során fúvógépet használ tömlők helyett a csatornáknál, rácsoknál, zárt teraszokon, grillezőknél, télikertekben és kertekben.
- Figyeljen a gyerekekre, a háziállatokra, a nyitott ablakokra vagy autókra, és biztonságosan fújja el a hulladékot.
- A fúvógépet és más berendezéseket használat után tisztítsa meg! Megfelelő módon dobja ki a hulladékot.

Magyar (Az eredeti útmutató fordítása)

A KÉSEK KARBANTARTÁSA

⚠ FIGYELEM

A személyi sérülés, a tűz és áramütés elkerülése érdekében a fűvógép beállítása, átvizsgálása vagy tisztítása előtt távolítsa el az akkumulátort a gépből.

TISZTÍTÁS

Vegye ki az akkumulátort.

- Kefével tisztítsa ki vagy sűrített levegővel fújja ki, vagy porszívóval szívja ki a port és a szennyeződéseket a szellőzőnyílásokból. A szellőzőnyílásokat tartsa akadályoktól, fűrészporthoz és faforgácstól mentesen. Ne permetezzen vizet a szellőzőnyílásokba, ne mossa ki azokat vízzel és ne is merítse vízbe a szellőzőnyílásokat.
- Egy puha, nedves ruhával törölje át a burkolatot és a műanyag alkatrészeket. A műanyag házra vagy alkatrészekre ne használjon erős oldószereket vagy tisztítószerkeket. Bizonyos háztartási tisztítószerkeket károsodást vagy áramütést okozhatnak.

AKKUMULÁTOR

- Az akkumulátor feltöltve tárolja.
- Amikor a töltőn lévő lámpa zölden kigyullad, vegye ki az akkumulátort a töltőből, és húzza ki a töltőt az elektromos hálózathoz.
- Töltse fel az akkumulátort, ha bármikor teljesítménycsökkenést észlel. Soha ne hagyja teljesen lemerülni az akkumulátort.
- A töltés befejezése után az akkumulátor a töltőben is tárolható, amíg be nem dugja azt az elektromos hálózathoz.

⚠ FIGYELEM

Szervizeléskor csak azonos cserealkatrészeket használjon. Bármilyen más alkatrész használata veszélyes lehet vagy a gép károsodását okozhatja.

A műanyag részek tisztításakor tartózkodjon a tisztítószerkektől. A legtöbb műanyag érzékeny a különböző típusú kereskedelmi oldószerekre, és azok használata esetén károsodhat. Egy tiszta ruhát használjon a kosz, por, olaj, kenőzsír stb. eltávolítására.

⚠ FIGYELEM

A műanyag részek semmilyen körülmények között nem érintkezhetnek fékolajjal, benzinnel, petróleum alapú termékekkel, beszívódó olajokkal stb. Ezen anyagok olyan vegyületeket tartalmaznak, amelyek károsíthatják, meggyengíthetik vagy tönkreteszhetik a műanyagot.

⚠ FIGYELEM

A súlyos személyi sérülések elkerülése érdekében tisztításkor és karbantartáskor mindig vegye ki az akkumulátort a gépből.

A FŰVÓGÉP TÁROLÁSA

Tárolás előtt alaposan tisztítsa meg a fűvógépet. Száraz, jól szellőző, gyerekektől elzárt helyiségben tárolja a fűvógépet. A korrodáló szerektől, például kerti vegyszerektől vagy jégmentesítő sótól tartsa távol.

- Az akkumulátort töltsen fel és tárolja hűvös helyen. A normál szobahőmérséklet feletti vagy alatti hőmérsékletek rövidíthetik az akkumulátor élettartamát.
- Amikor a töltőn lévő lámpa zölden kigyullad, vegye ki az akkumulátort a töltőből, és húzza ki a töltőt az elektromos hálózathoz.
- Ne tárolja az akkumulátort a gépben.
- Soha ne tárolja az akkumulátorokat lemerült állapotban. Várja meg, amíg az akkumulátor lehűl, és azonnal teljesen töltsen fel.
- Minden akkumulátor fokozatosan elveszíti a töltöttségét. Minél nagyobb a hőmérséklet, annál hamarabb elveszíti a töltöttségét. Ha nem szeretné használni és hosszú időre eltárolja a gépet, havonta vagy kéthavonta töltsen fel az akkumulátort. Ez a gyakorlat meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát.

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEHET-SÉGES OK	MEGOLDÁS
A motor nem indul be a kioldókapcsoló megnyomásakor.	Az akkumulátor nincs rögzítve.	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen rögzítve van-e a fűvógépben. Lásd a kézi-könyv Az akkumulátor behelyezése c.részét.
	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltsen fel az akkumulátort a termékhez mellékelt utasítások alapján.
A készülék nem indul be.	Hibás fordulatszám kapcsoló.	A hibás alkatrészt egy hivatalos szervizközpontban ki kell cseréltetni.
	Hibás motor.	
	Hibás ÁVB tábla.	
A készülék bekapcsol, de a csövön keresztül nem áramlik ki levegő.	A légbemenet vagy csőkimenet blokkolva van.	Szüntesse meg az eltömődést.

Magyar (Az eredeti útmutató fordítása)

HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A motor nem indul be a kioldókapcsoló megnyomásakor.	Az akkumulátor nincs rögzítve.	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen rögzítve van-e a fűvógépben. Lásd a kézikönyv Az akkumulátor behelyezése c. részét.
	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort a termékhez mellékelt utasítások alapján.
A készülék nem indul be.	Hibás fordulatszám kapcsoló.	A hibás alkatrészt egy hivatalos szervizközpontban ki kell cseréltetni.
	Hibás motor.	
	Hibás ÁVB tábla.	
A készülék bekapcsol, de a csövön keresztül nem áramlik ki levegő.	A légbemenet vagy csőkiemenet blokkolva van.	Szüntesse meg az eltömődést.

Română (Traducere din versiunea originală a instrucțiunilor)

SPECIFICAȚII

Tip	2402207
Motor	24V DC
Volum de aer	9.4 m³/min
Viteză aer	161 KM/H
Greutate (neinclus acumulator)	1.5 kg
Acumulator	2902707/2902807
Încărcător	2903607 (VDE PLUG)/ 2903507 (BS PLUG)/ 2913907 (For both VDE nd BS PLUG)
Nivel presiune sunet	LpA: 86.8 dB(A) k: 3 dB(A)
Nivel putere sunet	LWA: 106 dB(A) K: 3.0dB(A)
Nivel vibrație	ah: <2.5 m/s²; K: <1.5 m/s²

DESCRIERE ÎNĂC VEZI FIGURA 1.

1. TUB FAȚĂ APARAT DE SUFLAT FRUNZE
2. FURTUN SPATE APARAT DE SUFLAT FRUNZE
3. TRĂGACI
4. MÂNER TRĂGACI

ASAMBLARE VYBALENÍ

DESPACHETAREA

- Cu atenție scoateți din cutie produsul și orice accesoriu.
- Inspectați cu atenție produsul pentru a vă asigura că nu s-au produs spargere sau deteriorare a produsului în timpul transportului.
- Nu înlăturați materialul de ambalat până când nu ați inspectat cu atenție și operat satisfăcător produsul.
- Dacă orice piesă este deteriorată sau lipsește, vă rugăm sunați centrul service Greenworks Tools pentru asistență.

LISTĂ DE EXPEDIERE

Vezi Figura 2

- SUFLANTĂ
- TUB FAȚĂ APARAT DE SUFLAT FRUNZE
- FURTUN SPATE APARAT DE SUFLAT FRUNZE
- MANUAL DE UTILIZARE

⚠ AVERTIZARE

Nu folosiți acest produs dacă orice piesă din lista de piese sunt deja asamblate pe produsul dvs. atunci când îl despachetați. Piese din această listă nu sunt asamblate pe produs de către producător și necesită instalarea de către cumpărător. Folosirea unui produs ce a fost deja incorect asamblat poate rezulta în vătămare personală gravă.

ASAMBLAREA TUBULUI SUFLĂTORULUI

Vezi Figura 3

⚠ AVERTIZARE

Pentru a preveni pornirea accidentală ce poate cauza vătămare personală gravă, îndepărtați întotdeauna acumulatorul din aparat când asamblați piesele.

- Aliniați fiecare șanț de pe tub(2) cu clemele(5) de pe carcasa suflătorului de frunze. Împingeți tubul în carcasa(7) suflătorului până când clemele se angajează în șanțuri.
- Rotiți tubul în direcția săgeții până când ambele cleme alunecă în poziția de blocare(6).
- Pentru a instala tubul frontal (1) la tubul posterior (2), aliniați gaura de pe tubul frontal cu urechea de pe tubul posterior. Odată aliniate glisați tubul frontal în cel posterior până când tuburile sunt fixate.

PENTRU A INSTALA/ÎNDEPĂRTA ACUMULATORUL

Vezi Figura 4.

IMPORTANT! Acumulatorul nu este încărcat când este cumpărat. Înainte de a folosi aparatul de suflat frunze pentru prima oară, așezați acumulatorul în încărcător și încărcați-l.

Asigurați-vă că citiți toate precauțiile de siguranță și că urmați manualul încărcătorului acumulatorului.

PENTRU ÎNDEPĂRTAREA ACUMULATORULUI

- Aliniați limba (8) acumulatorului cu cavitatea carcasei mânerului.
- Apucați ferm suflătorul și trageți afară acumulatorul de mâner(4).

PENTRU A INSTALAA ACUMU-ATORUL

- Aliniați limba (9) acumulatorului cu cavitatea carcasei mânerului.
- Apucați ferm rucsacul (4) suflătoarei.
- Împingeți acumulatorul în mâner până când se blochează pe ambele părți. Butonul clichet va face un clic când s-a blocat în poziția sa.
- Nu forțați atunci când introduceți acumulatorul. El trebuie să alunece la locul lui și să se audă un clic.

Română (Traducere din versiunea originală a instrucțiunilor)

⚠️ AVERTIZARE

Fiți atent întotdeauna la picioarele dvs, la copii, sau animalele de companie din jurul dvs atunci când apăsați butonul de eliberare a acumulatorului. Vătămare gravă poate rezulta dacă acumulatorul cade. Nu îndepărtați NICIODATĂ acumulatorul când vă aflați într-o locație înaltă.

⚠️ AVERTIZARE

Urmați aceste instrucțiuni pentru a evita rănirea și pentru a reduce riscul de electrocutare sau incendiu:

- Înlocuiți imediat acumulatorul sau încărcătorul în cazul în care carcasa acumulatorului sau cablul încărcătorului este deteriorat.
- Verificați că întrerupătorul este în poziția OPRIT (OFF) înainte de a introduce sau scoate acumulatorul.
- Verificați că acumulatorul este scos și că întrerupătorul este în poziția OPRIT (OFF) înainte de a inspecta, regla sau efectua întreținerea oricărei părți a suflătoarei.
- Citiți, înțelegeți și urmați instrucțiunile conținute în secțiunea intitulată Procedura de încărcare.

⚠️ AVERTIZARE

Acumulatorul se potrivește ușor în rucsacul suflătoarei pentru a preveni deplasarea lui accidental. Ar putea fi necesar să trageți puternic pentru a-l scoate.

UTILIZARE

⚠️ AVERTIZARE

Nu slăbiți vigilența odată ce vă simțiți familiarizat cu aparatul. Nu uitați niciodată că o secundă de neatenție este suficientă pentru a vă răni foarte grav.

⚠️ AVERTIZARE

Purtați întotdeauna ochelari de protecție cu apărători laterale marcate care sunt în conformitate cu ANSI Z87.1, împreună cu protecție pentru auz. Neurmarea acestor instrucțiuni poate cauza ca obiectele să fie aruncate înspre ochii dvs. și alte posibile vătămări grave.

⚠️ AVERTIZARE

Nu folosiți atașamente sau accesorii nerecomandate de producătorul acestui produs. Folosirea de atașamente sau accesorii nerecomandate poate rezulta în vătămare personală gravă. Înainte de fiecare folosire, inspectați întregul produs de deteriorări, piese lipsă sau slăbite precum șuruburi, piulițe, capace etc. Strângeți bine toate clemele și capacele și nu operați acest produs până când piesele lipsă sau deteriorate nu sunt înlocuite.

ÎNCĂRCAȚI ÎNAINTE DE PRIMA FOLOSIRE

⚠️ AVERTIZARE

Scoateți întotdeauna acumulatorul din produs când asamblați părți, faceți reglaje, curățați sau când nu folosiți produsul. Scoaterea acumulatorului va preveni pornirea accidentală ce poate cauza vătămare personală gravă.

PORNIREA/OPRIREA SUFLĂTORULUI DE FRUNZE

Înainte de a o porni, asigurați-vă că suflătoarea este în stare perfectă pentru a garanta o operare în siguranță.

- Asigurați-vă că acumulatorul este instalat în suflanta de frunze.
- Apăsați trăgaciul pentru a porni suflanta de frunze.
- Eliberați trăgaciul pentru a opri produsul.

⚠️ AVERTIZARE

Pentru evitarea vătămării personale grave, purtați ochelari de protecție tot timpul atunci când operați acest aparat. Purtați o mască de față sau o mască împotriva prafului în locații prăfuite.

⚠️ AVERTIZARE

Pentru a preveni vătămarea personală gravă sau deteriorarea aparatului, asigurați-vă că tubul suflătorului de Frunze este la locul său înainte operării aparatului.

⚠️ AVERTIZARE

Pentru a evita vătămarea personală gravă, nu purtați haine largi sau articole precum baticuri, cordoane, curele, cravate etc. ce pot fi atrase înspre orificiile de ventilare a aerului. Pentru a vă asigura că părul lung nu vine atras în orificiile de ventilare a aerului, prindeți părul lung la spate.

OPERAREA SUFLANTEI DE FRUNZE

- Pentru a nu împrăști resturile, suflați în jurul marginii exterioare a grămezii de resturi. Nu suflați niciodată direct înspre centrul grămezii.
- Pentru a reduce nivelul de zgomot, limitați numărul de aparate de suflat folosite la un moment dat.
- Folosiți greble și mătură pentru a slăbi resturile înainte de a fi suflate. În condiții de praf, umeziți ușor suprafețele cu apă atunci când e posibil.
- Economisiți apa prin folosirea suflantelor de frunze în locul furtunelor pentru majoritatea aplicațiilor de gazon și grădină, incluzând zone precum rigole, paravane, terase, grilaje, verande și grădini.
- Fiți atent la copii, animale de casă, ferestre deschise sau mașini și suflați resturile de o manieră sigură.
- După folosirea suflantelor sau a altor echipamente, curățați-le. Eliminați corespunzător resturile.

Română (Traducere din versiunea originală a instrucțiunilor)

ÎNTREȚINEREA LAMELOR

⚠️ AVERTIZARE

Pentru a evita vătămarea personală și riscul de electrocutare, scoateți acumulatorul înainte de a regla, inspecta sau curăța suflanta de frunze.

CURĂȚAREA

Îndepărtați acumulatorul.

- Periați sau suflați praful și resturile din orificiile de ventilare a aerului folosind aer comprimat sau un aspirator. Păstrați orificiile de ventilare a aerului libere de obstrucții, praf de la ferăstrău sau așchii de lemn. Nu pulverizați, spălați sau scufindați orificiile de ventilare a aerului în apă.
- Ștergeți carcasa și componentele de plastic cu o cârpă umedă și moale. Nu folosiți solvenți sau detergenți puternici pe carcasa de plastic sau componentele de plastic. Anumiți detergenți casnici pot cauza deteriorare și pot cauza pericol de electrocutare.

ACUMULATORUL

- Depozitați acumulatorul încărcat.
- Odată ce becul de încărcare devine verde, scoateți acumulatorul din încărcător și deconectați încărcătorul de la priză.
- Reîncărcați acumulatorul ori de câte ori observați o putere mai mică. Nu lăsați niciodată acumulatorul să se descarce complet.
- După încărcare, acumulatorul poate fi depozitat în încărcător atât timp cât încărcătorul nu este în priză.

⚠️ AVERTIZARE

La efectuarea service-ului folosiți doar piese de schimb identice. Folosirea oricăror altor piese poate crea pericol sau cauza deteriorarea produsului.

Evitați folosirea de solvenți când curățați piesele din plastic. Majoritatea plasticului este susceptibil să se deterioreze de la diferiți tipuri de solvenți comerciali și poate fi deteriorat prin folosirea lor. Folosiți cârpe curate pentru a îndepărta mizeria, praful, uleiul sau grăsimea etc.

⚠️ AVERTIZARE

Nu lăsați niciun moment ca lichidele de frână, benzina, produsele pe bază de petrol, uleiurile penetrante, etc. să vină în contact cu piesele de plastic. Ele conțin substanțe chimice ce pot deteriora, slăbi sau distruge plasticul.

⚠️ AVERTIZARE

Pentru a evita vătămarea personală gravă, îndepărtați întotdeauna acumulatorul din aparat atunci când îl curățați sau îndepliniți orice operațiune de întreținere.

DEPOZITAREA SUFLĂTORULUI DE FRUNZE

Curățați complet suflătorul de frunze înainte de depozitare. Depozitați suflătorul într-un loc uscat, bine aerisit și inaccesibil copiilor. Păstrați-l ferit de agenți corozivi precum chimicale de grădină și săruri de dezghețare.

- Păstrați și încărcați acumulatorii într-o zonă răcoroasă. Temperaturile superioare sau inferioare temperaturii normale a unei camere vor scurta durata de funcționare a acumulatorului.
- Odată ce lumina de pe încărcător devine verde în mod continuu, îndepărtați acumulatorul din încărcător și deconectați încărcătorul de la priză.
- Nu păstrați acumulatorul în interiorul produsului.
- Nu depozitați niciodată acumulatorii descărcați. Așteptați ca acumulatorul să se răcească și încărcați-l complet imediat.
- Toți acumulatorii pierd gradual sarcina de încărcare. Cu cât mai ridicată temperatura, cu atât mai rapid își vor pierde sarcina lor de încărcare. Dacă depozitați aparatul pentru perioade lungi fără a-l folosi, încărcați acumulatorii la fiecare o lună sau două. Această practică va prelunge durata de funcționare a acumulatorului.

REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

PROBLEMĂ	CAUZĂ POSIBILĂ	SOLUȚIE
Motorul nu pornește când este apăsat trăgaciul.	Acumulatorul nu este fixat bine.	Asigurați-vă ca acumulatorul este complet fixat în suflător. Consultați secțiunea instalarea acumulatorului din acest manual.
	Acumulatorul nu este încărcat.	Încărcați acumulatorul în conformitate cu instrucțiunile incluse cu acest model.
Aparatul nu pornește.	Întreținător vitează defect.	Duceți pentru înlocuirea pieselor defecte la un centru service autorizat.
	Defective motor.	
	Placă PCB defectă.	
Aparatul pornește, dar aerul nu se scurge prin tub.	Admisia cu aer sau evacuarea tubului este blocată.	Eliberați blocajul.

Български (Превод от оригиналните инструкции)

СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип	2402207
Мотор	24V DC
Въздушен обем	9.4 m³/min
Скорост на въздушната струя	161 KM/H
Тегло (не включва акумулаторната батерия)	1.5 kg
Акумулаторна батерия	2902707/2902807
Зарядно устройство	2903607 (VDE PLUG)/ 2903507 (BS PLUG)/ 2913907 (For both VDE nd BS PLUG)
Ниво на шумовото налягане	LpA: 86.8 dB(A) k: 3 dB(A)
Ниво на силата на шума	LWA: 106 dB(A) K: 3.0dB(A)
Ниво на вибрациите	ah: <2.5 m/s²; K: <1.5 m/s²

ОПИСАНИЕ И К

Вж. фигура 1.

1. ПРЕДНА ТРЪБА НА УРЕДА ЗА ОБДУХВАНЕ
2. ЗАДНА ТРЪБА НА УРЕДА ЗА ОБДУХВАНЕ
3. СПУСЪК
4. ПИСТОЛЕТНА РЪКОХВАТКА

СГЛОБЯВАНЕ И АКОШАНА

РАЗОПАКОВАНЕ

- Внимателно извадете продукта и принадлежностите от кутията.
- Огледайте внимателно продукта, за да се уверите, че не са възникнали повреди или счупвания по време на транспортирането.
- Преди да изхвърлите опаковъчния материал, инспектирайте внимателно продукта и проверете дали работи правилно.
- Ако има липсващи или повредени части, се обърнете за съдействие към сервизен център на Greenworks Tools.

ОПИСА НА ПАКЕТА

Вж. фигура 2.

- ОБДУХВАЩА
- ПРЕДНА ТРЪБА НА УРЕДА ЗА ОБДУХВАНЕ
- ЗАДНА ТРЪБА НА УРЕДА ЗА ОБДУХВАНЕ
- РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте продукта, ако при разопаковането му някои части, включени в описа на пакета, вече са сглобени. Частите, включени в този опис, не са фабрично сглобени, а клиентът трябва сам да ги сглоби. Използването на неправилно сглобен продукт може да доведе до сериозни физически наранявания.

СГЛОБЯВАНЕ НА ОБД УХВАЩАТА ТРЪБА

Вж. фигура 3.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да избегнете случайно стартиране на уреда, което може да доведе до сериозни физически наранявания, винаги изваждайте акумулаторната батерия от продукта по време на сглобяването му.

- Напаснете всеки от жлебовете(5) на тръбата(2) към щифтовете на корпуса на обдухващия(7) уред. Плъзнете тръбата към корпуса, докато щифтовете не влязат в жлебовете.
- Завъртете тръбата в посоката, указана със стрелка, докато и двата щифта не се застопорят във фиксиращата позиция(6).
- За да монтирате предната тръба (1) към задната тръба (2), напаснете отвора на предната тръба спрямо щифта на задната тръба. След като бъдат напаснати, плъзнете предната към задната тръба, докато тръбите бъдат добре фиксирани една в друга.

ПОСТАВЯНЕ/ИЗВАЖДАНЕ НА АКУМУЛ-

АТОРНАТА БАТЕРИЯ

ВАЖНО! Акумулаторната батерия се продава незаредена. Преди да използвате уреда за обдухване за първи път, поставете акумулаторната батерия в зарядното устройство и я заредете.

Не забравяйте да прочетете всички предупреждения за безопасност и да следвате инструкциите в ръководството „Зарядно устройство за акумулаторната батерия“.

ИЗВАЖДАНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ

- Натиснете бутона за освобождаване(8) на батерията от уреда за обдухване.
- Хванете здраво уреда за обдухване(4) и издърпайте акумулаторната батерия от нейното гнездо.

ПОСТАВЯНЕ НА АКУМУЛАТОРНАТА БАТЕРИЯ

- Изравнете езика (9) на батерията с вдлъбнатината в корпуса на ръкохватката.
- Хванете раницата (4) здраво.
- Натиснете батерията в ръкохватката, докато двете страни щракнат. Бутонът за фиксиране ще щракне, когато е на място.
- Не използвайте сила, за да поставите акумулаторната батерия. Тя трябва да плъзне на място и да щракне.

Български (Превод от оригиналните инструкции)

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато натискате бутона за освобождаване на батерията, внимавайте тя да не падне върху краката ви или да не нарани близкостоящи деца или домашни любимци. Изпускането на акумулаторната батерия може да доведе до сериозни наранявания. НИКОГА не изваждайте акумулаторната батерия, когато се намирате на високо място.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следвайте тези инструкции, за да избегнете нараняване и да намалите риска от токов удар или пожар:

- Ако корпусът на батерията или кабелът на зарядното са повредени, трябва незабавно да подмените акумулаторната батерия или зарядното устройство.
- Превключвателят трябва да е на позиция OFF (ИЗКЛЮЧЕНО), когато поставяте или изваждате акумулаторната батерия.
- Преди да извършвате дейности по инспектиране, регулиране или поддръжка по части от инструмента, трябва да изваждате акумулаторната батерия и да задавате превключвателя на позиция OFF (ИЗКЛЮЧЕНО).
- Прочетете, разберете и следвайте инструкциите от раздел „Процедура за зареждане“.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Акумулаторната батерия прилепва плътно в раницата, за да се предотврати нейното случайно разместване. Може да е необходимо да я издърпате силно, за да я извадите.

РАБОТА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не позволявайте доброто познаване на продуктите да отслаби бдителността ви. Запомнете, че миг невнимание е достатъчен за нанасянето на сериозни наранявания.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По време на работа винаги носете защитни очила със странични екрани, отговарящи на стандарта ANSI Z87.1, както и антифони. Несъобразяването с това предупреждение може да доведе до попадане на чужди частици в очите ви и до други сериозни наранявания.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте никакви приставки и принадлежности, които не са препоръчани от производителя на този продукт. Използването на неепоръчани приставки и принадлежности може да доведе до сериозни физически наранявания. Преди всяко използване проверете целия продукт за повредени, липсващи или разхлабени части, като например винтове, гайки, болтове, капачки и др. Затегнете здраво всички крепежни елементи и капачки и не използвайте този продукт, докато всички липсващи или повредени части не бъдат подменени.

ЗАРЕЖДАНЕ ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Винаги изваждайте акумулаторната батерия от продукта, когато сглобявате части, извършвате настройки, почиствате или не използвате уреда. Изваждането на акумулаторната батерия ще предотврати евентуално непреднамерено стартиране, което може да доведе до сериозни физически наранявания.

СТАРТИРАНЕ/СПИРАНЕ НА УРЕДА ЗА ОБДУХВАНЕ

Уверете се, че акумулаторната батерия е поставена в уреда за обдухване.

- Натиснете спусъка, за да стартирате уреда за обдухване.
- Отпуснете спусъка, за да спрете уреда.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Винаги когато работите с уреда, носете защитни очила, за да предотвратите сериозни физически наранявания. В прашни условия носете маска за лице или маска против прах.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да предотвратите сериозни физически наранявания и повреди по уреда, преди започване на работа проверявайте дали обдухващата тръба е на мястото си.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да предотвратите сериозни физически наранявания при работа с уреда, не носете широки дрехи, шалове, връзки, ланци, вратовръзки и други подобни предмети, които могат да бъдат засмукани във вентилационните отвори. Завържете дългите коси зад главата си, така че да не могат да бъдат засмукани във вентилационните отвори.

Български (Превод от оригиналните инструкции)

РАБОТА С УРЕДА ЗА ОБДУХВАНЕ

- Когато почиствате купчина с отпадъци, обдухвайте я от периферията към центъра, за да избегнете разпиляване. Никога не насочвайте тръбата за обдухване директно към центъра на купчината.
- За да намалите нивото на шума, не използвайте едновременно много уреди и различно оборудване.
- Разредете отпадъците с помощта на гребло и метла, преди да ги третирате с уреда за обдухване. При работа в прашни условия навлажнете леко с вода повърхността, която ще обдухвате.
- Спестете вода, като вместо маркучи използвате уреди за обдухване, за да почиствате градини, ливади, канавки, паравани, вътрешни дворове, скарни, веранди и др.
- Когато почиствате отпадъци, се старайте да не ги обдухвате по посока на деца, животни, отворени прозорци или коли.
- Винаги почиствайте след себе си, след като сте работили с уреди за обдухване или други подобни съоръжения. Изхвърляйте отпадъците на подходящи за целта места.

ПОДДРЪЖКА НА ОСТРИЕТАТА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да предотвратите наранявания и да ограничите риска от възникване на пожар и токов удар, изваждайте акумулаторната батерия от уреда за обдухване, преди да го настройвате, инспектирате или почиствате.

ПОЧИСТВАНЕ

Извадете акумулаторната батерия.

- С помощта на сгъстен въздух или на прахосмукачка премахнете натрупванията от прах и отпадъци в областта на вентилационните отвори. Вентилационните отвори трябва винаги да са чисти от отпадъци, стърготини и трески. Никога не третирайте вентилационните отвори със спрейове и перилни препарати и не ги потапяйте във вода.
- Почистете корпуса и пластмасовите компоненти с помощта на влажна и мека кърпа. Не третирайте пластмасовия корпус и пластмасовите компоненти със силни почистващи препарати или разтворители. Някои почистващи препарати могат да повредят уреда и да увеличат риска от токов удар.

АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ

- Съхранявайте акумулаторната батерия заредена.
- След като светлинният индикатор на зарядното устройство започне да свети зелено, извадете акумулаторната батерия от зарядното и го изключете от захранването.
- Презареждайте акумулаторната батерия винаги когато забележите намаляване на мощността. Никога не оставяйте акумулаторната батерия да се изтощи напълно.
- След приключване на зареждането акумулаторната батерия може да остане в зарядното устройство,

стига то да е изключено от захранването.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При извършване на ремонт използвайте само идентични резервни части. Използването на други части може да създаде опасности или да повреди продукта.

Избягвайте използването на разтворители при почистването на пластмасовите части. Повечето пластмаси са чувствителни към различни видове разтворители и могат да се повредят при използването на такива. Използвайте чисти кърпи, за да премахнете мръсотия, прах, масло, грес и др.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В никакъв случай не позволявайте пластмасовите части да влизат в контакт със спирачни течности, бензин, петролни продукти, проникващи масла и др. Те съдържат химически вещества, които могат да повредят, отслабят или разрушат пластмасата.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

To avoid serious personal injury, always remove the battery pack from the tool when cleaning or performing any maintenance.

СЪХРАНЕНИЕ НА УРЕДА ЗА ОБДУХВАНЕ

Почистете цялостно уреда за обдухване, преди да го приберете за съхранение. Съхранявайте уреда на сухо и добре проветрено място, което е недостъпно за деца. Дръжте уреда далече от разяждащи вещества като градински химикали и размразяващи соли.

- Съхранявайте и зареждайте акумулаторните батерии в хладно помещение. Температурите над или под нормалната стайна температура ще съкратят живота на акумулаторната батерия.
- След като светлинният индикатор на зарядното устройство започне да свети постоянно в зелено, извадете акумулаторната батерия от зарядното и го изключете от захранването.
- Не съхранявайте акумулаторната батерия в инструмента.
- Никога не съхранявайте незаредени акумулаторни батерии. Изчакайте батерията да се охлади и веднага я заредете отново докрай.
- Всички батерии губят заряда си с течение на времето. Колкото по-висока е температурата, толкова по-бързо батериите губят заряда си. Ако приберете за съхранение уреда за продължителен период от време, без да го използвате, презареждайте акумулаторните батерии на всеки един или два месеца. Това ще удължи техния живот.

Български (Превод от оригиналните инструкции)

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Моторът не се стартира при натискане на спусъка.	Батерията не е поставена правилно.	Уверете се, че батерията е поставена правилно в уреда за обдухване. Прегледайте раздела „Поставяне на акумулаторната батерия“ в настоящото ръководство.
	Батерията не е заредена.	Заредете акумулаторната батерия в съответствие с инструкциите, придружаващи вашия модел.
Уредът не се стартира.	Повреден превключвател на скоростта.	Повредените части трябва да се заменят от оторизирани сервиси.
	Повреден двигател.	
	Повреден блок за контрол на мощността.	
Уредът се стартира, но през обдухващата тръба не преминава въздушна струя.	Входящият вентилационен отвор или отворът на тръбата е блокиран.	Отстранете запушването.

Ελληνικά (αρχικές οδηγίες)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπος	2402207
Τάση	24V DC
Ένταση αέρα	9.4 m³/min
Ταχύτητα αέρα	161 KM/H
Βάρος (δεν περιλαμβάνεται η μπαταρία)	1.5 kg
Μπαταρία	2902707/2902807
Φορτιστής	2903607 (VDE PLUG)/ 2903507 (BS PLUG)/ 2913907 (For both VDE nd BS PLUG)
Επίπεδο πίεσης ήχου	LpA: 86.8 dB(A) k: 3 dB(A)
Επίπεδο έντασης ήχου	LwA: 106 dB(A) K: 3.0dB(A)
Επίπεδα κραδασμών	ah: <2.5 m/s²; K: <1.5 m/s²

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βλ. Σχήμα 1.

1. ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑ
2. ΠΙΣΩ ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑ
3. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
4. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Αφαιρέστε με προσοχή το προϊόν και τυχόν εξαρτήματα από τη συσκευασία.
- Ελέγξτε προσεκτικά το προϊόν για να βεβαιωθείτε ότι δεν προκλήθηκαν θραύσεις ή ζημιές κατά τη μεταφορά του.
- Μην απορρίπτετε το υλικό συσκευασίας μέχρι να έχετε ελέγξει προσεκτικά και χρησιμοποιήσει ικανοποιητικά το προϊόν.
- Αν οποιοδήποτε εξάρτημα έχει υποστεί φθορά ή λείπει, καλέστε το κέντρο εξυπηρέτησης της Greenworks Tools για βοήθεια.

ΛΙΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Βλ. Σχήμα 2.

- ΦΥΣΗΤΗΡΑ
- ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑ
- ΠΙΣΩ ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑ
- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν οποιοδήποτε εξάρτημα από τη λίστα συσκευασίας έχει ήδη συναρμολογηθεί στο προϊόν σας όταν το αφαιρείτε από τη συσκευασία. Τα εξαρτήματα στη λίστα δεν έχουν συναρμολογηθεί στο προϊόν από τον κατασκευαστή και απαιτούν εγκατάσταση από τον πελάτη. Η χρήση προϊόντος που έχει συναρμολογηθεί εσφαλμένα, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΦΥΣΗΤΗΡΑ

Βλ. Σχήματα 3

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποφυγή τυχαίας έναρξης που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, αφαιρείτε πάντα την μπαταρία από το εργαλείο πριν τις εργασίες συναρμολόγησης.

- Ευθυγραμμίστε οποιοδήποτε από τα γρανάζια (5) στον αγωγό (2) με τα γλωσσίδια (7) στο περίβλημα του φυσητήρα. Σπρώξτε τον αγωγό στο περίβλημα φυσητήρα μέχρι το γλωσσίδι να συνδεθεί με τα αυλάκια.
- Γυρίστε τον αγωγό προς την κατεύθυνση του βέλους, μέχρι και τα δύο γλωσσίδια να μπουν σε θέση κλειδώματος (6).
- Για να τοποθετήσετε τον Μπροστινό αγωγό (1) στον Πίσω αγωγό (2), ευθυγραμμίστε την τρύπα στον μπροστινό αγωγό με το γλωσσίδι στον πίσω αγωγό. Όταν ευθυγραμμιστούν, σπρώξτε τον μπροστινό αγωγό στον πίσω αγωγό, μέχρι να κλειδώσει.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Βλ. ΣΧΗΜΑ 4.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη κατά την αγορά. Πριν χρησιμοποιήσετε τον φυσητήρα για πρώτη φορά, τοποθετήστε την μπαταρία στον φορτιστή και φορτίστε την.

Διαβάστε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας και τηρείτε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο Φορτιστή μπαταρίας.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Κρατήστε πατημένο το κουμπί αγκίστρου (8) σταθερά.
- Πιάστε σταθερά τη λαβή διακόπτη (4). Τραβήξτε την μπαταρία έξω από τη λαβή.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Ευθυγραμμίστε τη γλώσσα (9) της μπαταρίας με την κοιλότητα στο περίβλημα πλάτης.
- Πιάστε (4) το σακίδιο καλά.
- Σπρώξτε την μπαταρία στη λαβή μέχρι να κλειδώσουν και οι δύο πλευρές. Το κουμπί αγκίστρου θα κάνει ήχο όταν κλειδώσει στη θέση του.
- Μην εισάγετε την μπαταρία με δύναμη. Θα πρέπει να μπει συρταρωτά στη θέση της και να κουμπώσει.

Ελληνικά (αρχικές οδηγίες)

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προσέχετε πάντα τα πόδια σας, τα παιδιά ή τα κατοικίδια που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση όταν πατάτε το κουμπί αφαίρεσης της μπαταρίας. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού, σε περίπτωση πτώσης της μπαταρίας. ΠΟΤΕ μην αφαιρείτε την μπαταρία από ψηλή θέση.

⚠ WARNING

Ακολουθείτε τις παρούσες οδηγίες για την αποφυγή τραυματισμών και τη μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας:

- Αντικαταστήστε άμεσα την μπαταρία ή τον φορτιστή, σε περίπτωση ζημιάς του περιβλήματος μπαταρίας ή του καλωδίου του φορτιστή.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την μπαταρία.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει αφαιρεθεί και ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF πριν την πραγματοποίηση εργασιών ελέγχου, προσαρμογής ή συντήρησης σε οποιοδήποτε εξάρτημα του φυσητήρα.
- Διαβάστε, κατανοήστε και τηρείτε τις οδηγίες που περιέχονται στην παράγραφο Διαδικασία φόρτισης.

⚠ WARNING

Η μπαταρία εφαρμόζει καλά στο σακίδιο προκειμένου να αποφεύγεται τυχαία μετατόπιση. Μπορεί να απαιτείται δυνατή κίνηση τραβήγματος για την αφαίρεσή της.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Καθώς θα εξοικειώνεστε με τη χρήση του προϊόντος, διατηρήστε την προσοχή σας. Να θυμάστε ότι αρκεί μια στιγμή απροσεξίας για να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Φοράτε προστατευτικά ματιών με πλαϊνές ασπίδες, σύμφωνα με το ANSI Z87.1 καθώς και προστατευτικά ακοής. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος εκτίναξης αντικειμένων στα μάτια σας και άλλων πιθανών σοβαρών τραυματισμών.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα τα οποία δεν προτείνονται από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν προτείνονται, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε όλο το προϊόν για φθαρμένα, απόντα ή χαλαρά εξαρτήματα, όπως βίδες, παξιμάδια, μπουλόνια, πώματα κ.λπ. Σφίξτε καλά όλες τις ροδέλες και τα πώματα και μην χρησιμοποιείτε το προϊόν μέχρι να αντικατασταθούν όλα τα εξαρτήματα που λείπουν ή έχουν υποστεί φθορές.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφαιρείτε πάντα την μπαταρία από το προϊόν, όταν συναρμολογείτε εξαρτήματα, κάνετε προσαρμογές, καθαρίζετε ή δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Η αφαίρεση της μπαταρίας επιτρέπει την αποφυγή τυχαίας έναρξης, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

ΕΝΑΡΞΗ/ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΥΣΗΤΗΡΑ

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι ο φυσητήρας βρίσκεται σε άριστη κατάσταση για να εξασφαλίσετε ασφαλή λειτουργία.

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί στον φυσητήρα.
- Πιέστε τον διακόπτη για να ξεκινήσετε τον φυσητήρα.
- Αφήστε τον διακόπτη για να σταματήσετε.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποφυγή σοβαρού τραυματισμού, φοράτε προστατευτικά ματιών ή γυαλιά ασφάλειας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το προϊόν. Φοράτε κάσκα ή μάσκα σκόνης σε εργασίες που προκαλούν σκόνη.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποφυγή σοβαρού τραυματισμού ή ζημιάς της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός φυσητήρα είναι τοποθετημένος, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποφυγή σοβαρού τραυματισμού, μη φοράτε χαλαρά ρούχα ή αξεσουάρ, όπως κασκόλ, βραχιόλια, αλυσίδες, γραβάτες κ.λπ. που μπορεί να τραβηχτούν στις εισόδους αέρα. Δέστε πίσω τα μαλλιά σας αν είναι μακριά και φροντίστε να μην μπορούν να τραβηχτούν στις εισόδους αέρα.

Ελληνικά (αρχικές οδηγίες)

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑ

- Για να μην απλώνετε τα υπολείμματα, φυσάτε γύρω από τα εξωτερικά άκρα του σωρού. Μην φυσάτε ποτέ απευθείας στο κέντρο του σωρού.
- Για να μειώσετε την ένταση του ήχου, περιορίζετε τον αριθμό προϊόντων που χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.
- Χρησιμοποιήστε τσουγκράνες και σκούπες για να χαλαρώνετε τα υπολείμματα πριν τα απομακρύνετε με τον φυσητήρα. Σε συνθήκες σκόνης, υγραίνετε ελαφρώς τις επιφάνειες, όπου υπάρχει διαθέσιμο νερό.
- Εξοικονομήστε νερό χρησιμοποιώντας φυσητήρες αντί για λάστιχα, σε πολλές εφαρμογές στο γρασίδι και τον κήπο, όπως και σε περιοχές όπως λούκια, φίλτρα, μπαλκόνια, σχάρες, βεράντες και αυλές.
- Προσέχετε τα παιδιά, τα κατοικίδια, τα ανοικτά παράθυρα ή τα αυτοκίνητα και απομακρύνετε τα υπολείμματα με ασφάλεια.
- Μετά τη χρήση φυσητήρων ή άλλου εξοπλισμού, καθαρίζετε τον χώρο. Απορρίπτετε κατάλληλα τα υπολείμματα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποφυγή σοβαρού τραυματισμού και του κινδύνου φωτιάς και ηλεκτροπληξίας, αφαιρείτε την μπαταρία πριν την προσαρμογή, τον έλεγχο ή τον καθαρισμό του φυσητήρα.

Καθαρός

Αφαιρέστε την μπαταρία.

- Σκουπίστε ή απομακρύνετε σκόνη και υπολείμματα από τις οπές εξαερισμού, χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα ή κενό. Διατηρείτε τις οπές εξαερισμού καθαρές από εμπόδια, πριονίδια και ρινίσματα. Μην ψεκάζετε, πλένετε ή βυθίζετε τις οπές εξαερισμού σε νερό.
- Σκουπίζετε το περίβλημα και τα πλαστικά εξαρτήματα με ένα νωπό, μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες ή απορρυπαντικά στο πλαστικό περίβλημα ή τα πλαστικά εξαρτήματα. Ορισμένα οικιακά προϊόντα καθαρισμού, μπορεί να προκαλέσουν ζημιά και να αποτελούν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ

- Φυλάσσετε την μπαταρία φορτισμένη.
- Όταν η φωτεινή ένδειξη της φόρτισης γίνει πράσινη, αφαιρέστε την μπαταρία από τον φορτιστή και αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα.
- Επαναφορτίζετε την μπαταρία κάθε φορά που παρατηρείτε μειωμένη ισχύ. Μην αφήνετε ποτέ την μπαταρία να εκφορτιστεί απόλυτα.
- Μετά τη φόρτιση, φυλάσσετε την μπαταρία στον φορτιστή, αλλά μην έχετε τον φορτιστή συνδεδεμένο

στην πρίζα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά τις εργασίες σέρβις, χρησιμοποιείτε μόνο πανομοιότυπα ανταλλακτικά. Η χρήση άλλων ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή να αποτελέσει αιτία πρόκλησης βλάβης στο προϊόν.

Αποφύγετε τη χρήση διαλυτών στον καθαρισμό των πλαστικών εξαρτημάτων. Τα περισσότερα πλαστικά είναι ευάλωτα στην πρόκληση ζημιών από τους διάφορους τύπους διαλυτών που είναι διαθέσιμοι στο εμπόριο και μπορούν να υποστούν ζημιές από τη χρήση τους. Χρησιμοποιείτε καθαρά πανιά για την αφαίρεση βρωμιάς, σκόνης, λαδιού, γράσου κ.λπ.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αφήνετε ποτέ υγρά φρένων, βενζίνη, προϊόντα με βάση το πετρέλαιο, δεισδυτικά λάδια κ.λπ. να έρχονται σε επαφή με τα πλαστικά εξαρτήματα. Τα παραπάνω περιέχουν χημικά που μπορούν να βλάψουν, εξασθενήσουν ή καταστρέψουν το πλαστικό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για την αποφυγή σοβαρών τραυματισμών, αφαιρείτε πάντα την μπαταρία από το εργαλείο, κατά τον καθαρισμό ή την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης.

ΦΥΛΑΞΗ ΦΥΣΗΤΗΡΑ

Καθαρίστε τον φυσητήρα καλά πριν τη φύλαξή του. Φυλάσσετε τον φυσητήρα σε στεγνό χώρο με καλό εξαερισμό, ο οποίος δεν είναι προσβάσιμος από παιδιά. Διατηρείτε τον φυσητήρα μακριά από διαβρωτικά μέσα, όπως χημικά κήπου και άλατα αφαίρεσης πάγου.

- Φυλάσσετε και φορτίζετε τις μπαταρίες σε δροσερό χώρο. Θερμοκρασίες πάνω ή κάτω από τη φυσιολογική θερμοκρασία δωματίου, μειώνουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Όταν η φωτεινή ένδειξη του φορτιστή γίνει σταθερά πράσινη, αφαιρέστε την μπαταρία από τον φορτιστή και αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα.
- Μην φυλάσσετε την μπαταρία στο εσωτερικό του εργαλείου.
- Μην φυλάσσετε ποτέ μπαταρίες που έχουν εκφορτιστεί. Περιμένετε να κρυώσει η μπαταρία και φορτίστε την πλήρως αμέσως.
- Όλες οι μπαταρίες χάνουν σταδιακά τη φόρτισή τους. Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο γρηγορότερα χάνουν τη φόρτισή τους. Αν φυλάσσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να το χρησιμοποιείτε, επαναφορτίζετε τις μπαταρίες κάθε ένα ή δύο μήνες. Με αυτόν τον τρόπο, παρατείνεται η διάρκεια ζωής τους.

Ελληνικά (αρχικές οδηγίες)

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Motor αποτυγχάνει να ξεκινήσει όταν ο διακόπτης σκανδάλης πιέζεται.	Η μπαταρία δεν είναι καλά τοποθετημένη.	Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τα άγκιστρα είναι σφιχτά ασφαλισμένα στη θέση τους στο πίσω μέρος του φυσητήρα και της μπαταρίας.
	Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.	Φορτίστε την μπαταρία σύμφωνα με τις οδηγίες που συνοδεύουν την μπαταρία σας.
Η μονάδα δεν ξεκινάει.	διακόπτης Ελαττωματικό ταχύτητα.	Επισκευάστε το προϊόν σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά.
	Ελαττωματικό κινητήρα.	
	Ελαττωματική πλακέτα PCB.	
Η μονάδα ξεκινά, αλλά ο αέρας δεν ρέει στον αγωγό.	Φραγμένος αγωγός.	Καταργήστε την απόφραξη.

(ي لصلال تاميلعت) ةيبرعلا

تافصاوملا

عونلا	2402207
ةيتلوفلا	رمتسم رايت تلوف 24
ءاوملا مجح	ةقيقد 3/ 9.4
ءاوملا ةعرس	ةعاس /مك 161
ةمزح نودب) نزولا (ةيراطبلا	مچك 1.5
ةيراطبلا ةمزح	2902707/2902807
نحاشلا	2903607 (VDE PLUG)/ 2903507 (BS PLUG)/ 2913907 (For both VDE nd BS PLUG)
توصل طغض يوتسم	LpA: 86.8 dB(A) k: 3 dB(A)
توصل فوق يوتسم	LwA: 106 dB(A)
زازتال تايوتسم	ah: <2.5 m/s ² ; K: <1.5 m/s ²

فصولا

1 لكشلا رظنا

1. يمامال خافنملا بوبنأ
2. يفلخل خافنملا بوبنأ
3. دانز
4. دانزلا دي

عيمجتلا

فيلغلثلا كف

- قميأق قودنصلا نم ةيانعب تاقحلم يأو جتنملا جارخإب مق ةئبعتلا.
- فلت وأ رسك شدي مل هنأ نم دكأتلل ةيانعب جتنملا صخفا ن.حشلا ءانثأ
- ةماتلا ةنياعملا نم يمتنت ىتح فيلغلثلا داوم نم صلختت ال اديج لمعي هنأ نم دكأتلل جتنملا ةيضرمل
- لاصتالا يجرى، ةررضتم وأ ةدوقم ءازجا يأو دوجو ةلاح يف ةدعاسملل Greenworks Tools ةمدخ زكرمب.

لكشلا رظنا ةئبعتلا قميأق

2 لكشلا رظنا

- خفان
- يمامال خافنملا بوبنأ
- يفلخل خافنملا بوبنأ
- لكلاملا ليلا

ريذحت

قميأق ىلع ءازجال نم يأ تنانك ن! جتنملا اذه مدختست ال هذه ىلع ءازجال. امكفب لكمايىق دنع لعفلاب ةعمجم ةئبعتلا ةعنصلما ةكشرشلا لبق نم جتنملا يف ةعمجم ريغ قميأقلا جتنملا مادختسا يديويق. لييمعلا لبق نم بيكرتلا بلطتتو ةباص! شودح يف احيحص ريغ اعيمجت هعيمجت مت يذلا قريطخ ةيصخش.

خفانلا بوبنأ عيمجت

3 لكشلا رظنا

ريذحت

شودح يف ببستتيق يذلا دوصقملا ريغ ليغشتلا عنمل نم ةيراطبلا ةمزح ةلازا أمئاد يجرى، قريطخ ةيصخش ةباص! ءازجال عيمجت ءانثأ ةادال.

- (7) قنسلال عم (2) بوبنال ىلع (5) فيواجبتلا ءازاحب مق ىتح خفانلا تيبيم ىلع بوبنال ررم. خفانلا تيبيم ىلع فيواجبتلا ناسلل طبترى.
- نم لك قلزني ىتح مهسل اجاتا يف بوبنال ريودتب مق (6) تابثلا عاضوأ يف نيناسلل
- مق، (2) يفلخل بوبنال يف (1) يمامال بوبنال بيكرتل بوبنال يف ناسلل عم يمامال بوبنال يف بقتلا اذاحب ىلع يمامال بوبنال رييرمت متي ءازحلا درجمب. يفلخل بوبنال تابث ىتح يفلخل بوبنال.

ةيراطبلا ةمزح ةلازا /بيكرتل

4 لكشلا رظنا

مادختسا لبق. اءئارش دنع قنوحشم تاييراطبلا قبلع نوكت ال! ماه نحاش يف تاييراطبلا قبلع عض، ىلوالا ةرملل ءاوملا خفان ن.حاشلاو ةيراطبلا يف تاميلعتلا عبتاو، ةمالسل تاطايتح ءفالك ءارق نم دكأت ةيراطبلا نحاش ليلا

ةيراطبلا ةمزح ةلازال

- عم (8) جاترلا رز ىلع طغضل يف رارمتسال عم طغضا ةوقب لكاسملا
- جراخ ةيراطبلا ةمزح عفدا. ةوقب (4) ضربقملا دانزب لكسم ضربقملا.

بيكرتل

- يف فيواجبتلا عم تاييراطبلا قبلع (9) ناسل اذاحب مق رهمظلا ىلع لومحما تيبيملا.
- (4) اديج رهمظلا ىلع لومحما عزجلاب لكسم
- لك قلغ ماكح! ىتح ديلا يف تاييراطبلا قبلع عفدا يف تبثي امدن عرقن جالزما رز ردصي فوس. نيناسل
- يغبني لب. تاييراطبلا قبلع لاخذ دنع طغضل مدختست ال. عرقن توصل رادصل ىتح امنالك ىلا امريرمت

(يلصل ال تا ميل عت) ةي بر عل ا

ري ذحت ⚠

لكل و ح قفيل ال تا نا و ي حل او ل ا ف ط ا ل ة ع با ت م و ك ي م د ق ب ا م ئ ا د م ت ه
ش د ح ت ن ا ن ك م ي ث ي ح . ة ي ر ا ط ب ل ا ر ي ر ح ت ر ز ي ل ع ط غ ض ل ا د ن ع
ا د ب ا ع ز ن ت ا ل . ة ي ر ا ط ب ل ا ة م ز ح ط و ق س ة ل ا ح ي ف ق ر ي ط خ ة ب ا ص ا
ع ف ت ر م ن ا ك م ي ف ك د و ج و ا ن ث ا ة ي ر ا ط ب ل ا ة م ز ح .

ري ذحت ⚠

ر ط خ ن م د ح ل ا و ة ب ا ص ا ل ا ب ن ج ت ل ج ا ن م ة ي ل ا ت ل ا ت ا م ي ل ع ت ل ا ع ب ت ا
ق ي ر ح ل ا و ا ة ي ا ب ر م ل ك ل ا ة م د ص ل ا
ة ل ا ح ي ف ر و ف ل ا ي ل ع ن ا ح ا ش ل ا و ا ت ا ي ر ا ط ب ل ا ة ب ل ع ل د ب ت س ا
ن ا ح ا ش ل ا ل ك ل س و ا ت ا ي ر ا ط ب ل ا ف ا ل غ ر ر ض ت
ل ي غ ش ت ل ا ف ا ق ي ا ع ض و ي ل ع ل ي غ ش ت ل ا ح ا ت ف م ن ا ن م ق ق ح ت
ت ا ي ر ا ط ب ل ا ة ب ل ع ة ل ا ز ا و ا ل ا خ د ل ا ب ل ق
ي ل ع ل ي غ ش ت ل ا ح ا ت ف م ن ا و ا ت ا ي ر ا ط ب ل ا ة ب ل ع ة ل ا ز ا ن م ق ق ح ت
ت ا ل ي د ع ت ا ر ج ا و ا ة ل ا ل ا ص ح ف ل ا ب ل ق ل ي غ ش ت ل ا ف ا ق ي ا ع ض و
خ ف ا ن ل ا ن م ز ج ي ا ق ن ا ي ص و
م س ق ل ا ي ف ة ن م ض ت م ل ا ت ا م ي ل ع ت ل ا ع ب ت ا و م ه ف ا و ا ر ق ا
"ن ا ح ش ل ا ة ي ل م ع" ن و ن ع م ل ا

ري ذحت ⚠

ر م ظ ل ا ي ل ع ل و م ح م ل ا ة ز ج ل ا ي ف ت ا ي ر ا ط ب ل ا ة ب ل ع ل ا خ د ا ي غ ب ن ي
ا م ب ذ ج ا ه ا ر خ ا ب ل ط ت ي د ق و . ة د و ص ق م ل ا ر ي غ ة ا ز ا ل ا ب ن ج ت ل ا د ي ج
ق و ق ب .

ل ي غ ش ت ل ا

ري ذحت ⚠

ة ي ن ا ش ل ا م ا ل ا ل ا ن ا ر ك ذ ت و ، ا ل م م ت ا ج ت ن م ل ا ب ك ت ف ر ع م ل ع ج ت ا ل
ق ر ي ط خ ة ب ا ص ا ش و د ح ل ي ف ل ك ي ة د ح ا و

ري ذحت ⚠

ق م ا ل ع ل م ح ت ة ي ب ن ا ج ت ا ي ق ا و ت ا ذ ة ي ا م ح ت ا ر ا ط ن ا م ئ ا د ي د ت ر ا
د ق . ا ض ي ا ع م س ل ا ة ي ا ق و ع م ANSI Z87.1 ر ا ي ع م ل ل ا ن ش ت م ل ا
ي ف ا ي ش ا ر ي ا ط ت ي ف ر ي ب ا د ت ل ا م ه ذ ا خ ت ا ي ف ل ا م ا ل ا ب ب س ت ي
ي ر خ ا ق ر ي ط خ ت ا ب ا ص ا ش و د ح و ل ك ي ن ي ع

ري ذحت ⚠

ل ب ل ق ن م ا م ب ي ص و م ر ي غ ت ا ر و س س ك ا و ا ت ا ق ح ل م ي ا م د خ ت س ت ا ل
و ا ت ا ق ح ل م ا د خ ت س ا ن ا ث ي ح . ج ت ن م ل ا ا ذ ل ع ن ص م ل ا ة ك ر ش ل ا
ة ب ا ص ا ش و د ح ي ف ب ب س ت ي د ق ا م ب ي ص و م ر ي غ ت a ر و س س ك ا
م ا د خ ت S ا ل ك ل ب ل ق ا ل م ا ك ج ت ن م ل ا ص ح ف ا . ق ر ي ط خ ة ي ص خ ش
ل ش م ة ل ك ف م و ا ة د و ق ف م و ا ق ر ر ض ت م ا ز ا ج ا د و ج و م د ع ن م د ك ا ت ل ل
ك ل ذ ر ي غ و ا ، ة ي ط غ ا ل ا و ا ي غ ا ر ب ل ا و ا ل ي م ا و ص ل ا و ا ر ي م ا س م ل ا
ل ي غ ش ت ب م ق ت ا ل و ة ي ط غ ا ل ا و ت ا ت ب ت م ل ا ف ف ا ك ت ي ب ت م ل ا م ك ح ا
و ا ة د و ق ف م ل a ا ز ا ج ا ل ا ة ف ا ك ل ا د ب ت S ا م ا م ت ي ت ج ج ت ن م ل a ا ذ ه
ق ر ر ض ت م L a

م ا د خ ت S ا ل و ا ل ب ل ق ن ح ش a

ري ذحت ⚠

و ا ، ا ز ا ج ا ل ا ع ي م ج ت د ن ع ج ت ن م L ا ن م ة ي ر ا ط ب ل a ة م ز ح ا م ئ a د ع ز ن a
ة ل a ز a . م ا د خ ت S a ل a م د ع D ن ع و a ، ف ي ط ن ت l a و a ، ت a l a ي د ع ت l a ا ر ج a
ز a ه ج l l ي ض ر ع l a ل ي غ ش ت l a ع ن م ي N a م ا ش N م ة ي ر a ط ب l a ة م ز ح
ق ر ي ط خ ة ي ص خ ش ة ب a ص a ش و د ح ي ف ب ب س ت ي D ق ي ذ l a

(6 ل ك ش ل a ر ط ن a) خ ف ا ن l a ل ي غ ش ت ف a ق ي a / ل ي غ ش ت

- خ ف a ن l a ي ف ة ي ر a ط ب l a ب ي ك ر ت N م D ك ا ت .
- خ ف a ن l a ل ي غ ش ت l a ن ز l a ي ل ع ط غ ض a
- ل ي غ ش ت l a ف a ق ي a ل a ن ز l a ر ر ح .

ري ذحت ⚠

ة ي ا ق و l a ت a ر ا ط ن ي د ت ر a ، ق ر ي ط خ ة ي ص خ ش ة ب a ص a ش و د ح B ن ج ت l
ة د ح و l a م ه ل ي غ ش ت D ن ع ت a ق و a l a ع ي م ج ي ف ق م a ل S l a و a
ق ر B غ M l a N ك a M a l a ي ف R a B غ l a D ض E ا ن ق و a ه ج و E ا ن ق ا ض ي a ي د ت R a

ري ذحت ⚠

D ك ا ت . ة د ح و l a R ر ر ض ت و a ق ر ي ط خ ة ي ص خ ش ة ب a ص a ش و د ح B ن ج ت l
ة د ح و l a ل ي غ ش ت l ب ل ق M ن a K م ي ف خ ف a N l a B و B ن a N a N م

ري ذحت ⚠

S ب a l a م ي D ت R t a l ، ق ر ي ط خ l a ة ي ص خ ش l a ة B a ص a l a B ن ج T l
و a ، ل S a l S l a و a ، ة ط B ر a l a و a ، ة ح ش و a l a ل ش M ا ي ش a و a ة ص a ف ض ف
ي l a ا ي ش a l a م ه B ذ ج N t N a N ك م ي ث ي ح ، ا م ر ي غ و ، Q ن ع l a T a ط B a R
M د ع N م D ك a T l l F ل X l l ل ي و ط l a R ع ش l a ط B r a . ة ي و م T l a T ا ح T F
a و a و l a T a ح T F ي ف M و X D

خ ف ا ن l a ل ي غ ش ت

- ق م و ل ك ة ي ج ر a خ l a ف a و ح l a ل و ح خ ف N a ، T a ف l X M l a R ث a N t ع N M l
ق م و L a ط S و ي ف Q ر ش a B M ا D ب a خ ف N t a l o ، T a ف l X M l a
- م D خ T S M l a T a D ع M l a ع ط ق D D ع N م D ح ، T o V o S l a T a ي o T S M N م D ح l l
ق D ح a و l a Q ر M l a ي ف
- ل ب ل ق T a ف l X M l a F ي F X T l S n a K M l a S ب a l K M l a M D خ T S a
a M D N ع a l ي ل Q ح ط S a l a D م X a ، ة B r T M l a F o R ط l a ي ف . خ F N l a
a M l a R ف a و T ي
- ق ق a ط l a B l M ع T ي T l a X ي F a N M l a M a D خ T S a B h a ي M l a ي ل ع ط F a C
ي ف a M B ، Q ي a D ح l a و B a ش E a l a T a Q ي B ط T l M ي ط a R X l a N م a l D B
، ي o a ش M l a و ، T a C a B l a و ، T a ش a ش l a و ، B i R a Z M l a L ش M Q ط a N M l a K l Z
Q ي a D ح l a و ، T a F R ش l a و
- و a ، D F a و N l a و a ، Q ف ي l a l a T a N a و ي ح l a و a ، l a F ط a L l M B T N a
N a M a B a D ي C B T a ف l X M l a خ F N a و ة C o T F M l a T a R a ي S l a
- N a K M l a F ظ N ، ي R X a l a T a D ع M l a و a X ي F a N M l a M a D خ T S a D ع B
ج . ي C H ص L K ش B T a ف l X M l a N م V l X T

(ي ل ص أ ل ت ا م ي ل ع ت) ة ي ب ر ع ل ا

ري ذ ح ت

ري ذ ح ت

ت ا م د ص ل ا و ق ئ ا ر ح ل ا ر ط خ و ة ي ص خ ش ق ب ا ص ا ش و د ح ب ن ج ت ل
ص ح ف و ل ي د ع ت ل ب ق ة ي ر ا ط ب ل ا ق م ز ح ق ل ا ز ا ب م ق ، ة ي ئ ا ب ر م ك ل
خ ف ا ن ل ا ف ي ظ ن ت و

ة ي ر ا ط ب ل ا ق م ز ح ق ل ا ز ا

Remove the battery pack.

- ن م ت ا ف ل خ م ل ا و ق ب ر ت أ ل ا ز ا ل خ ا ف ن م ل ا و أ ق ا ش ر ف ل ا م د خ ت س ا
ق س ن ك م ل ا و أ ط و غ ض م ل ا ء ا و م ل ا م ا د خ ت س ا ب ة ي و م ت ل ت ا ح ت ف
ب ش خ ل ا ق ر ا ش ن و ق ئ ا و ع ل ا ن م ة ي ل ا خ ة ي و م ت ل ت ا ح ت ف ي ل ع ط ف ا ح
و أ م ل س غ ت و أ ء م ا ل ا ب ة ي و م ت ل ت ا ح ت ف ش ر ت ا ل . ب ش خ ل ا ق ئ ا ق ر و
ء ا م ل ا ي ف ا م ر غ ت
- م ا د خ ت س ا ب ة ي ك ي ت س ا ل ب ل ا ت ا ن و ك م ل ا و ت ي ي ب ت ل ا ق د ح و ح س م ا
ة ي و ق ت ا ف ظ ن م و أ ت ا ب ي ذ م م د خ ت س ت ا ل و ، ء م ع ا ن ش ا ق ة ع ط ق
ت ا ن و ك م ل ا و أ ك ي ت س ا ل ب ل ا ن م ء و ن ص م ل ا ت ي ي ب ت ل ا ق د ح و ي ل ع
ي ف ة ي ل ز ن م ل ت ا ف ظ ن م ل ا ض ع ب ب ب س ت د ق . ة ي ك ي ت س ا ل ب ل ا
ق م د ص ل ا ر ط خ ب ب س ت د ق و ر ر ض ق ا ح ل ا

ة ي ر ا ط ب ل ا ق م ز ح

- ق ن و ح ش م ة ي ر ا ط ب ل ا ق م ز ح ن ز خ
- ة ي ر ا ط ب ل ا ع ز ن ا ، ر ض خ أ ل ا ن و ل ل ا ي ل ا ن ح ش ل ا ء و ض ل و ح ت د ر ج م ب
ر ا ي ت ل ا ر د ص م ن م ن ح ا ش ل ا ل ص ف ا و ن ح ا ش ل ا ن م
- ا ل . ل ق ئ ا ق ق ا ط و ج و ه ي ف ط ح ا ل ت ت ق و ي أ ي ف ة ي ر ا ط ب ل ا ن ح ش د ع ا
أ م ا م ت ء غ ر ا ف ح ب ص ت ة ي ر ا ط ب ل ا ق م ز ح ع د ت
- ا م ل ا ط ن ح ا ش ل ا ي ف ة ي ر ا ط ب ل ا ق م ز ح ن ي ز خ ت ن ك م ي ، ن ح ش ل ا د ع ب
ي . ي ب ر م ك ل ا ر ا ي ت ل ا ب ل و ص و م ر ي غ ن ح ا ش ل ا ن ا

ري ذ ح ت

ك ل ذ و ، ط ق ف ق ب ا ط ت م ل ا ر ا ي غ ل ا ع ط ق م د خ ت س ا ، ل ي غ ش ت ل ا د ن ع
ف ل ت ب ب س ي و أ ر ط خ ت د خ ي د ق ى ر خ ا ع ط ق ي ا م ا د خ ت س ا ن ا ل
ج ت ن م ل ا

ة ي ك ي ت س ا ل ب ل ا ع ط ق ل ا ف ي ظ ن ت د ن ع ت ا ب ي ذ م ل ا م ا د خ ت س ا ب ن ج ت
ع ا و ن ا ن م ف ل ت ل ل ق ض ر ع ة ي ك ي ت س ا ل ب ل ا د ا و م ل ا م ط ع م ن ا ش ي ح
ا م ا د خ ت س ا ن م ر ر ض ت د ق و ة ي ر ا ج ت ل ا ت ا ب ي ذ م ل ا ن م ف ل ت خ م
ت و ي ز ل ا و ر ا ب غ ل ا و خ ا س و أ ل ا ق ل ا ز ا ل ف ي ظ ن ش ا ق ة ع ط ق م د خ ت س ا
ك ل ذ ر ي غ و ، م و ح ش ل ا و

ري ذ ح ت

ت ا ج ت ن م ل ا و أ ن ي ز ن ب ل ا و أ ل م ا ر ف ل ا ل ئ ا و س ق س م ا ل م د ع ي ل ع ص ر ح ا
د ا و م ل ا ن م ا م ر ي غ و ق ل غ ل غ ت م ل ا ت و ي ز ل ا و أ ط ف ن ل ا ي ل ع ق م ئ ا ق ل ا
ي ل ع ي و ت ح ت ا م ن ا ل ك ل ذ و . ت ق و ي أ ي ف ة ي ك ي ت س ا ل ب ل ا ع ط ق ل ل
و أ ه ف ع ض ت و أ ك ي ت س ا ل ب ل ا ب ر ض ت ن ا ن ك م ي ة ي ئ ا ي م ي ك د ا و م
م ر م د ت

ري ذ ح ت

أ م ئ ا د ة ي ر ا ط ب ل ا ق م ز ح ع ز ن ا ، ء م س ج ء م د س ج ق ب ا ص ا ش و د ح ب ن ج ت ل
ق ن ا ي ص ي أ ر ج ا و أ ه ف ي ظ ن ت د ن ع ز ا ه ج ل ا ن م

خ ف ا ن ل ا ن ي ز خ ت

- د ي ج و ف ا ج ن ا ك م ي ف خ ف ا ن ل ا ن ز خ . ن ي ز خ ت ل ب ق أ م ا م ت خ ف ا ن ل ا ف ظ ن
ن ع ا د ي ع ب خ ف ا ن ل ا ب ط ف ت ح ا . ل ا ف ط أ ل ا ل و ا ن ت م ن ع ا د ي ع ب و ة ي و م ت ل
د ي ل ج ل ل ق ل ي ز م ل ا ح ا ل م ا ل ا و ن ي ت ا س ب ل ا ت ا ي و ا م ي ك ل ش م ل ك ا ت ل ا ل م ا و ع
ة ج ر د ن ا ل . د ر ا ب ن ا ك م ي ف ا م ن ح ش ا و ك ب ق ص ا خ ل ا ت ا ي ر ا ط ب ل ا ن ز خ
ن م ل ل ق ت ة ي د ا ع ل ا ق ف ر غ ل ا ق ر ا ر ح ء ج ر د ن م ل ق أ ل ا و أ ي ل ع أ ل ا ق ر ا ر ح ل ا
ة ي ر ا ط ب ل ا ق م ز ح ر م
- ر ض خ أ ل ا ن و ل ل ا ي ل ا ن ح ا ش ل ا ي ف ء و ض ل ا ل و ح ت ي ن ا د ر ج م ب
ر د ص م ن م ن ح ا ش ل ا ل ص ف ا و ن ح ا ش ل ا ن م ة ي ر ا ط ب ل ا ل ز ا ، ب ل ص ل ا
ي . ي ب ر م ك ل ا ر ا ي ت ل ا
- ز ا ه ج ل ا ي ف ة ي ر ا ط ب ل ا ن ز خ ت ا ل
- ق م ز ح د ر ب ت ي ت ح ر ط ن ت ا . ا د ب ا ء غ ر ا ف ة ي ر ا ط ب ل ا ن ز خ ت ا ل
ر و ف ل ا ي ل ع ل م ا ل ك ا ب ا م ن ح ش a و ة ي ر ا ط ب ل ا
- ء ج ر د ت د ا ز ا م ل ك و ، أ ي ج ي ر د ت ا م ن ح ش ت ا ي ر ا ط ب ل ا ع ي م ج د ق ف ت
ق ل ا ح ي ف . ع ر س ا ل ك ش ب ا م ن ح ش ة ي ر ا ط ب ل ا د ق ف ت ق ر ا ر ح ل ا
ن ح ش د ع ا ، ا م د خ ت س ا ن و د ق ل ي و ط ة ي ن م ز ت ا ر ت ف ل ق د ح و ل ن ي ز خ ت
ق م ز ح ر م ع ل ي ط ت ق س ر ا م ل ا ه ذ ه ف . ن ي ر م ش و أ ر م ش ل ك ت ا ي ر ا ط ب ل ا
ة ي ر ا ط ب ل ا

ا د ح ا ل ص ا و ا ط خ أ ل ا ف ا ش ك ت س ا

ل ح ل ا	ب ب س ل ا ل م ت ح م ل ا	ق ل ك ش م ل ا
ق م ز ح ت ي ب ش ت ل ن م د ك ا ت ، ة ي ر ا ط ب ل ا ق ت ب ث م ة ي ر ا ط ب ل ا ن ا خ ف ا ن ل ا ي ف ا م ا م ت م س ق ل ا ء و ج ر ل ا ي ج ر ي ي ف ة ي ر ا ط ب ل ا ب ي ك ر ت ل ي ل د ل ا ا ذ ه	ر ي غ ة ي ر ا ط ب ل ا م ا ك ا ب ق ت ب ث م	ل م ع ي ا ل ر و ت و م ل ا ط غ ض ل ا د ن ع ح ا ت ف م د ا ن ز ي ل ع ل ي غ ش ت ل ا
أ ق ف و ة ي ر ا ط ب ل ا ن ح ش ا ي ف ء ج ر د م ل ا ت ا م ي ل ع ت ل ل ج ذ و م ن ل ا ا ذ ه	ر ي غ ة ي ر ا ط ب ل ا ق ن و ح ش م	
ء ا ز ج أ ل ا ل ا د ب ت س ا ب ج ي ز ك ر م ل ب ق ن م ق ب ي ع م ل ا م ت ع م ق م د خ	ء ع ر س ح ا ت ف م ب ي ع م ب ي ع م ر و ت و م ق ل ت ك ء ح و ل م ك ح ت ل ا ق ق ا ط ل ا ب ق ب ي ع م	ل م ع ت ا ل ق د ح و ل ا
د ا د س ن ا ل ا ن م ص ل خ ت	ل خ د م د ا د س ن ا ذ ف ن م و أ ء ا و م ل ا ب و ب ن أ ل ا	ل م ع ت ق د ح و ل ا ء ا و م ل ا ن ك ل و ن م ق ف د ت ي ا ل ب و ب ن أ ل ا

İngilizce (orijinal talimat)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip	2402207
Voltaj	24V DC
HAVA hacmi	9.4 m³/min
Hava hızı	161 KM/H
Ağırlık (Akü Takımı dahil değildir)	1.5 kg
Akü Takımı	2902707/2902807
Şarj cihazı	2903607 (VDE PLUG)/ 2903507 (BS PLUG)/ 2913907 (For both VDE nd BS PLUG)
Ses basıncı seviyesi	LpA: 86.8 dB(A) k: 3 dB(A)
Ses gücü seviyesi	LwA: 106 dB(A) K: 3.0dB(A)
Titreşim seviyesi	ah: <2.5 m/s²; K: <1.5 m/s²

TANIM

Bk. Şekil 1.

1. ÖN ÜFLEME BORUSU
2. ARKA ÜFLEME BORUSU
3. TETİK
4. TETİK KOLU

MONTAJ

AMBALAJINDAN ÇIKARTMA

- Ürünü ve kutudaki tüm aksesuarları dikkatlice çıkartın.
- Nakliye sırasında hiçbir kırılma veya hasar meydana gelmediğinden emin olmak için ürünü dikkatlice inceleyin.
- Ürünü dikkatlice inceleyene ve çalışmasından memnun olana kadar ambalaj malzemesini atmayın.
- Eğer herhangi bir parça zarar görmüşse veya eksikse lütfen yardım için Greenworks Tools servis merkezini arayın.

ÇEKİ LİSTESİ

BK. ŞEKİL 2

- YAPRAK ÜFLEME MAKİNESİ
- ÖN ÜFLEME BORUSU
- ARKA ÜFLEME BORUSU
- KULLANICI KILAVUZU

⚠ UYARI

Do not use this product if any parts on the Packing List are already assembled to your product when you unpack it. Parts on this list are not assembled to the product by the manufacturer and require customer installation. Use of a product that may have been improperly assembled could result in serious personal injury.

YAPRAK ÜFLEME MAKİNESİ BORUSUNUN MONTAJI

Bk. Şekil 3,

⚠ UYARI

Ciddi fiziksel yaralanmaya neden olabilecek şekilde kazara çalışmasını önlemek için parçaları monte ederken akü takımını her zaman aletten ayırın.

- Boru (2) üzerindeki yivleri (5) yaprak üfleme makinesinin gövdesindeki tırnaklarla (7) hizalayın. Tırnak yivlere geçene kadar boruyu yaprak üfleme makinesinin gövdesi üzerinde kaydırın.
- Her iki tırnak da kilit pozisyonuna (6) kayana kadar boruyu ok yönünde döndürün.
- Ön boruyu (1) Arka Boruya (2) takmak için ön boru üzerindeki deliği arka boru üzerindeki tırnakla hizalayın. Hizalandıktan sonra boru sabitlenene kadar ön boruyu arka boru üzerinde kaydırın.

AKÜ TAKIMININ TAKILMASI/ÇIKARTILMASI

Bk. Şekil 4,

ÖNEMLİ! Akü takımı, satın alındığında dolu değildir.

Yaprak üfleme makinesini ilk kez kullanmadan önce akü takımını şarj cihazına yerleştirin ve şarj edin.

Tüm güvenlik önlemlerini mutlaka okuyun ve Akü Şarj Aleti kılavuzundaki talimatlara uyun.

AKÜ TAKIMININ ÇIKARTILMASI

- Sıkıca tutarak mandallı düğmeye (8) basın ve basılı tutun.
- Tetik kolunu (4) sıkıca tutun. Akü takımını kulptan çekip çıkartın.

TAKILMASI

- Akü takımının tırnağını (9) sırt tipi mahfazadaki boşlukla aynı hizaya getirin.
- Sırt çantasını sıkıca (4) tutun.
- Her iki taraf da kilitlenene kadar akü takımını sırt çantasının içine doğru itin. Mandallı düğme yerine kilitlendiğinde klik sesi çıkarır.
- Akü takımını yerleştirirken çok fazla bastırmayın. Kayarak yerine oturması gerekir.

İngilizce (orijinal talimat)

⚠ UYARI

Akü serbest bırakma düğmesine basarken her zaman ayaklarınıza, çocuklara veya evcil hayvanlara dikkat edin. Eğer akü takımı düşerse ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. Akü takımını HİÇBİR ZAMAN yüksek bir yerde çıkartmayın.

⚠ UYARI

Yaralanmaları önlemek ve elektrik çarpması veya yangın riskini azaltmak için bu talimatlara uyun:

- Eğer akü gövdesi veya şarj cihazı kablosu zarar görmüşse akü takımını veya şarj cihazını hemen değiştirin.
- Akü takımını yerleştirmeden veya çıkartmadan önce anahtarın KAPALI konumda olduğunu doğrulayın.
- Yaprak üfleme makinesini incelemeyen, ayar veya bakım yapmadan önce akü takımının çıkartıldığını ve anahtarın KAPALI konumda olduğunu doğrulayın.
- Şarj Prosedürü kısmında yer alan talimatları okuyun, anlayın ve bunlara uyun.

⚠ UYARI

Akü takımı kazara yerinden çıkmasını önlemek için sırt çantasına sıkıca oturur. Çıkartmak için kuvvetlice çekmek gerekebilir.

OPERASYON

⚠ UYARI

Ürünü kullanırken dikkatinizi dağıtacak şeylerden kaçının. Bir anlık dikkatsizliğin ciddi yaralanmalara sebebiyet vermek için yeterli olduğunu unutmayın.

⚠ UYARI

Her zaman kulak tıkacı ile birlikte ANSI Z87.1 uygunluk işaretine sahip yan siperli koruyucu gözlük takın. Aksi takdirde nesnelerin gözünüze fırlamasına ve olası ciddi yaralanmalara neden olabilir.

⚠ UYARI

Bu ürünün üreticisi tarafından önerilmeyen herhangi bir ek parça veya aksesuar kullanmayın. Önerilmeyen ek parçaların veya aksesuarların kullanılması ciddi fiziksel yaralanma ile sonuçlanabilir. Her kullanım öncesi tüm ürünü vidalar, somunlar, civatalar, başlıklar vb. gibi zarar görmüş, eksik veya gevşek parçalara karşı inceleyin. Tüm sabitleyicileri ve başlıkları iyice sıkın ve tüm eksik veya zarar görmüş parçalar değiştirilene kadar bu ürünü kullanmayın.

İLK KEZ KULLANMADAN ÖNCE ŞARJ EDİN.

⚠ UYARI

Parçaları monte ederken, ayar yaparken, temizlerken veya kullanmadığınızda her zaman akü takımını üründen çıkartın. Akü takımının çıkartılması ciddi fiziksel yaralanmaya neden olabilecek şekilde kazara çalışmasını önler.

YAPRAK ÜFLEME MAKİNESİNİN ÇALIŞTIRILMASI DURDURULMASI

Çalıştırmadan önce güvenli çalışmayı garanti etmek için yaprak üfleme makinesinin kusursuz durumda olduğundan emin olun.

- Akünün yaprak üfleme makinesine takıldığından emin olun.
- Yaprak üfleme makinesini çalıştırmak için tetiğe basın.
- Durdurmak için tetiği bırakın.

⚠ UYARI

Ciddi fiziksel yaralanmaları önlemek için bu üniteyi kullanırken her zaman güvenlik gözlüğü veya siperli gözlük takın. Tozlu yerlerde bir yüz maskesi veya toz maskesi takın.

⚠ UYARI

Ciddi fiziksel yaralanmaları veya ünitenin zarar görmesini önlemek için üniteyi kullanmadan önce yaprak üfleme makinesi borusunun yerinde olduğundan emin olun.

YAPRAK ÜFLEME MAKİNESİNİN KULLANILMASI

- Birikintilerin dağılmasını önlemek için birikinti yığınının dış kenarları boyunca üfleme yapın. Hiçbir zaman yığının doğrudan ortasına doğru üfleme yapmayın.
- Ses seviyelerini azaltmak için her zaman kullanılan ekipman parçası sayısını sınırlı tutun.
- Üflemeden önce birikintiyi gevşetmek için tırmık ve süpürge kullanın. Tozlu koşullarda elinizde su mevcutsa yüzeyleri hafifçe ıslatın.
- Su yolları, elekler, avlu, ızgara, sundurma ve bahçeler de dahil olmak üzere suyu pek çok çim ve bahçe uygulamasına yönelik hortumlar yerine elektrikli yaprak üfleme makinesini kullanarak muhafaza edin.
- Çocuklara, evcil hayvanlara, açık pencerelere ve otomobillere dikkat edin ve birikintiyi güvenli bir şekilde üfleyin.
- Yaprak üfleme makinelerini veya diğer ekipmanları kullandıktan sonra temizleyin. Birikintiyi uygun şekilde bertaraf edin.

İngilizce (orijinal talimat)

BAKIM

⚠ UYARI

Fiziksel yaralanmayı ve yangın ve elektrik çarpması riskini önlemek için yaprak üfleme makinesini ayarlamadan, incelemeyen veya temizlemeden önce akü takımını çıkartın.

Akü takımını çıkartın.

Remove the battery pack.

- Hava deliklerindeki tozu ve birikintiyi basınçlı hava veya vakum kullanarak fırça yardımıyla veya üfleterek temizleyin. Hava deliklerini engellerden, bıçkı tozundan ve talaştan temizleyin. Hava deliklerine su püskürtmeyin, yıkamayın veya suya daldırmayın.
- Gövde ve plastik bileşenleri nemli, yumuşak bir bez kullanarak silin. Plastik gövde veya plastik bileşenlerin üzerinde güçlü çözücü veya deterjan kullanmayın. Belirli ev temizlik maddeleri hasara neden olabilir ve elektrik çarpmasına yol açabilir.

AKÜ TAKIMI

- Akü takımını şarjlı hâlde depolayın.
- Şarj ışığı yeşil yandığında aküyü şarj cihazından çıkartın ve şarj cihazını prizden ayırın.
- Gücün azaldığını fark ettiğinizde akü takımını yeniden şarj edin. Hiçbir zaman akü takımının tamamen boşalmasına izin vermeyin.
- Şarj ettikten sonra şarj cihazı fişe takılı olmadığı sürece akü takımı şarj cihazı içinde depolanabilir.

⚠ UYARI

Servis yapılırken sadece aynı yedek parçaları kullanın. Başka herhangi bir parçanın kullanılması tehlike oluşturabilir veya ürünün zarar görmesine neden olabilir.

Plastik parçaları temizlerken çözücü kullanmaktan kaçının. Plastik parçaların büyük bölümü çeşitli tipte ticari çözücülerden kaynaklı hasara duyarlıdır ve kullanılmaları nedeniyle zarar görebilir. Kiri, tozu, yağı, gresi vb. gidermek için temiz bez kullanın.

⚠ UYARI

Fren sıvılarının, benzinin, petrol bazlı ürünlerin, nüfuz edici yağın vb. hiçbir zaman plastik parçalarla temas etmesine izin vermeyin. Plastiğe zarar verebilecek, zayıflatabilecek veya yok edebilecek kimyasal maddeler içerirler.

⚠ UYARI

Ciddi fiziksel yaralanmaları önlemek için temizlik veya herhangi bir bakım çalışması yaparken akü takımını aletten çıkartın.

YAPRAK ÜFLEME MAKİNESİNİN DEPOLANMA-

SIClean Depolamadan önce yaprak üfleme makinesini iyice temizleyin. Yaprak üfleme makinesini çocukların erişemeyeceği kuru, iyi havalandırılan bir yerde depolayın. Bahçe kimyasalları ve buz çözücü tuzlar gibi korozif maddelerden uzak tutun.

- Akülerinizi serin bir yerde depolayın ve şarj edin. Normal oda sıcaklığının üzerindeki veya altındaki sıcaklıklar akü takımının ömrünü kısaltır.
- Şarj cihazının üzerindeki ışık sabit yeşil yandığında aküyü şarj cihazından çıkartın ve şarj cihazını prizden ayırın.
- Akü takımını aletin üzerinde depolamayın.
- Aküleri hiçbir zaman boşalmış durumda depolamayın. Akü takımının soğumasını bekleyin ve derhal tamamen şarj edin.
- Tüm akülerin şarjı kademeli olarak azalır. Sıcaklık ne kadar yüksek olursa şarjları da o kadar hızlı tükenir. Eğer ünitenizi uzun süre kullanmadan depolayacaksanız aküleri her ay veya iki ayda bir şarj edin. Bu uygulama akü takımının ömrünü uzatacaktır.

SORUN GİDERME

SORUN	OLASI NEDENİ	ÇÖZÜM
Anahtarlı tetiğe basıldığında motor çalışmıyor.	Akü yerine oturmamış.	Akü takımını yerine oturtmak için akünün yaprak üfleme makinesine tamamen sabitlendiğinden emin olun. Bu kılavuzdaki Akünün Takılması bölümüne bakın.
	Akü şarj olmuyor.	Akü takımını sahip olduğunuz modelle birlikte yer alan talimatlara göre şarj edin.
Ünite çalışmıyor.	Arızalı hız anahtarı.	Arızalı parçaları bir yetkili servis merkezinde değiştirin.
	Arızalı motor.	
	Arızalı PCB panosu.	
Ünite çalışıyor ama borudan hava akışı gerçekleşmiyor.	Hava girişi veya boru çıkışı kapanmış.	Tıkanıklığı giderin.

תירוקמה הארוהב) תילגנא

מיטרפמ

גוס	2402207
חתמ	רשי פרז טלוו 24
ריוואה חפנ	הקד/ק"מ 9.4
ריוואה תוריהמ	ש"מק 161
(הללוס אלל) לקשמ	ג"ק 1.5
הללוס	2902707/2902807
נעטמ	2903607 (VDE PLUG)/ 2903507 (BS PLUG)/ 2913907 (For both VDE nd BS PLUG)
שער נחל תמצוע	LpA: 86.8 dB(A) k: 3 dB(A)
שער תמצוע	LwA: 106 dB(A) K: 3.0dB(A)
תודיער תמצוע	ah: <2.5 מ'נש/מ'; K: <1.5 עובירב היינש/מ'

רואית

1. רויא האר

1. ימדק חופמ רוניצ
2. ירוחא חופמ רוניצ
3. קדה
4. קדה תידי

לולכמה תאצוה

הזיראהמ

- הספוקמה מירזיבאהו רצומה תא תוריהזב אצוה.
- מיקזנ וא מירבש ומרגנ אלש אדוויל ידכ רצומה תא בטיה קודב עונישה קלהמב.
- רצומה תא בטיה קודבתש דע הזיראה ירמוח תא קילשת לא וב שמתשתו.
- לש תורישה זכרמל הנפ, מירסח וא מימוגפ מיקלח מא עויס תלבקל Greenworks Tools.

PACKING LIST

2. רויא האר

- חופמה
- ימדק חופמ רוניצ
- ירוחא חופמ רוניצ
- שמתשמל קירדמ

הרהזא

הלוכתה תמישרב מהשלכ מיקלח מא הז רצומב שמתשת לא נרציה. הספוקמה ותוא איצומ התאשכ רצומה לע רבכ מיכרומ תושעל חוקלה לע, רצומה לע המישרבש מיקלחה תא ביכרמ אל העיצפל מורגל לולע הכלהכ בכרוה אלש רצומב ושמיש. תאז השק.

חופמה רוניצ תבכרה

3 רויא האר

הרהזא

תישיא העיצפל מורגל הלועש תנווכמ יתלב הלעפה תעינמל, מיקלח תבכרה תעב ילכמה הללוסה תא דימת רסה.

- (7) תוינושלל (2) רוניצה לעש (5) מיצירחהמ דחא מאתה דע חופמה זראמ לע רוניצה תא קלחה. חופמה זראמב מיצירחב תבלתשמ תינושלשהש.
- תוקילחמ תינושלשה יתשש דע נחה ווויכב רוניצה תא הנפה (6) לוענ בצמל.
- רוחה תא מאתה, (2) ירוחאה רוניצל (1) ימדקה רוניצה רוביחל לומ הז מהש רחאל. ירוחאה רוניצבש תינושלל ימדקה רוניצבש לעננ אוהש דע ירוחאה רוניצה לע ימדקה רוניצה תא קלחה, הז ומוקמב.

4. רויא האר הללוסה תאצוה/תסנכה

IMPORTANT! The battery pack is not charged when it is purchased. Before using the blower for the first time, place the battery pack in the battery charger and charge. Make sure to read all safety precautions, and follow the instructions in the Battery Charger manual.

הללוסה תאצוה

- (8) הליענה נצחל לע הקזוחב תכשוממ הציחל נחל.
- תידיהמ הצוחה הללוסה תא נושמ (4) קדה תידיב בטיה זוחא

הללוסה תסנכה

- בגה זראמב רוחל הללוסה לש (9) תינושלשה תא מאתה.
- (4) בגה זראמב בטיה זוחא.
- נצחל. מילעננ מידדצה ינשש דע בגה זראמל הללוסה תא פוחד ומוקמב לעננ אוהשכ שוקני ספתה.
- לעניהלו המוקמל קילחהל הילע. חוכב הללוסה תא סינכת לא השיקנב.

הרהזא

קתרברקב דמחמ תויח וא מידלי, מייגרה תופכל דימת בל מיש תלפונ הללוסה מא. הללוסה לש רורחשה נצחל לע הציחל תעב מא הללוסה תא מלועל ריסת לא. השק העיצפל מורגל הלולע איה הובג מוקימב התא.

תירוקמה הארוהב) תילגנא

הרהזא

תא ניטקהל ידכו העיצפ עונמל ידכ הלאה תויחנהה יפל לעפ:
הפרש וא תולמשחתהל וניכסה
■ תא דימ פלחה, סימוגפ ענטמה לבכ וא הללוסה זראמ מא
■ ענטמה וא הללוסה.
■ הללוסה לש הרסה וא הסנכה ינפל יובכ בצמב גתמהש אדו.
■ הקיידב ינפל יובכ בצמב גתמהש תאצומ הללוסהש אדו.
■ חופמה לש והשלכ קלחב הקוזחת תולועפ עוציב וא ונווכ
■ אבה, 'הניעט להונ' פיעסב הז כירדמבש תוארוהה תא ארק
■ אהל עמשיהו ותוא.

הרהזא

תוקתנתה עונמל הרטמב זראמל קיידב המיאתמ הללוסה
הריסהל ידכ הקזחב התוא קושמל כילע היהיש נכתי. תיארקא

PACKING LIST

הרהזא

רוכז. מירצומה תא ריכמ התאש ונויכמ קר ננאש היהת לא
השק העיצפל מורגל ידכ קיפסמ תוריהז רסוח לש היינש רירבשש

הרהזא

ANSI נקתב מידמועה מיידיצ סינגמ ענ גמ יפקשמ דימת בכרה
מורגל לולע רבדה, נכ השעת אל מא. מיינזא ינגמ נכו 1. Z87
השק העיצפלו מייניעל מימצע לש תופפועתהל

הרהזא

רובע מהילע קילמה אל נרציהש מירזיבאו תופסותב שמתשת לא
מהילע קילמה אל נרציהש מירזיבאב וא תופסותב שומיש. הז רצומ
רצומה תא קודב, שומיש לכ ינפל. השק העיצפב מיינסהל לולע
מימא, מיגרב נוג, מייפור וא מירסח מיחישק, מיקזנ שפחו ולוכ
האלה נכו מיסכמ.
דע רצומה תא ליעפת לאו מיסכמהו מיחישקה לכ תא בטיה קדה
מימוגפה וא מירסחה מיחישקה לכ תפלחהל

נושארה שומישה ינפל ענט

הרהזא

ונווכ, מיקלח לש הבכרה תעב רצומהמ הללוסה תא דימת אצוה
הלעפה ענמת הללוסה תאצוה. שומישב וניא רצומהשכ וא יוקיני
השק העיצפל מורגל הלולעש תנווכמ יתלב

חופמה לש יוביכ/הלעפה

שומיש חיטבהל ידכ מלשומ בצמב חופמהש אדו, הלעפהה ינפל
יתוחיטב.

- חופמל תרבוהמ הללוסהש אדו.
- חופמה תא ליעפהל ידכ קדהה לע פחל
- ותובכל ידכ קדהמה הפרה

הרהזא

לכב תוחיטב יפקשמ וא נגמ יפקשמ בכרה, השק העיצפ עונמל ידכ
רישכמב שומיש תעב תע
בר קבא ענ תומוקמב קבא תכסמ וא הכסמ שובח

הרהזא

ומוקמב חופמה רוניצש אדו, רישכמל קזנ וא השק העיצפ תעינמל
רישכמה תלעפה ינפל

הרהזא

נוגכ מירזיבא וא מייפור מידגב שבלת לא, העיצפ עונמל ידכ
באשיהל מילולעש, האלה נכו תובינע, תוארשרש, מיטוח, מפיפע
באשיי אל אוהש אדוויל ידכ קורא רעש פוסא. ריוואה יחתפל
ריוואה יחתפל

חופמב שומיש

- לש מיינוציחה מילולעש ביבס ריווא מרזה, קולכל רזפל אלש ידכ
המרעה זכרמל ריווא מלועל מירזת לא. קולכל תמרע
- מהבש דויצה יקלח רפסמ תא רדגה, לוקה תמצוע תכמנהל
תע לכב שומיש השענ
- תמרזה ינפל קולכל רורחשל מיאטאטמו תופרגמב שמתשה
נתיני מא חטשמה תא טעמ בטר, קבא יאנתב. ריוואה
- תורוניצב מוקמב מילמשח מיחופמב שומיש ידי לע מימ קוסח
זוקיני תולעת ירוזא ללכ, תוניגבו תואשדמב תובר תודובעל
מינגו תוספרמ, תוכבש, תוימינפ תורצח, תותשר
- תוינוכמ וא מיחותפ תונולח, דמחמ תויח, מידלי תוחכונל בל מיש
חוטב נפואב קולכל פעהו
- קולכל קלשה. מתוא הקנ, רחא דויצב וא מיחופמב שומיש רחאל
מיאתמ נפואב

תירוקמה הארוהב) תילגנא

הקוזחת

הרהזא

הללוסה תא אצוה, תולמשחתו הפרש תנכסו העיצפ עונמל ידכ חופמה לש יוקינ וא הקידב, ונווכ ינפל.

הללוסה תא אצוה.

הללוסה תא אצוה

- סוחד ריווא תועצמאב ריוואה יחתפמ הצוחה קבא פעה וא שרבה מירז מימצעמ מייקנ ריוואה יחתפ לע רומש. קבא באוש וא ריוואה יחתפ תא לובטת וא פוטשת, ססרת לא. קע יבבשו תרוסנ מימב.
- לא. הכרו החל תילטמב קיטסלפה יביכר תאו זרממה תא בגנ קיטסלפה זרמא יוקינל מיקזח יוקינ ירמוח וא מיסממב שמתשת קיזהל מילולע מימיוסמ מייטיב יוקינ ירמוח. קיטסלפה יביכר וא תולמשחתהל מורגל וא.

הללוס

- הנועט איהשכ הללוסה תא נסחא.
- הללוסה תא אצוה, הקוריל תכפוח הנועטה תירונש רחאל למשחהמ נעטמה תא קתנו נעטמה.
- חינת לא. תנקורתמ איהש יחבתש תמייא לכ הללוסה תא נעט ירמגל נקורתהל הללוסל.
- אל נעטמה דוע לכ נעטמב הללוסה תא נסחא, הניעטה רחאל למשחל רבוחמ.

הרהזא

מיקלחב שומיש. מיהז פוליוח יקלחב קר שמתשה, לופיט תעב קזנ וא נוכיס רצוי מירחא.

יקלח בור. קיטסלפ יקלח יוקינ תעב מיסממב שומישמ ענמיה מיירחסמ מיסממ לש מינוש מיגוסמ קזניהל מילולע קיטסלפה האלה וכו זירג, נמש, קבא, קולכל תרסהל תויקנ תוילטמב שמתשה.

הרהזא

מינמש, טפנ יססובמ מירצומ, קלד, מימלב לזונל מעפ פא חינת לא מילקימכ מיליכמ מה. קיטסלפה יקלחב תעגל האלה וכו מיינדרוח ותוא סורהל וא ותוא שילחהל, קיטסלפל קיזהל מילולעש.

הרהזא

ינפל ילכהמ הללוסה תא דימת אצוה, השק העיצפ עונמל ידכ ותקוזחת וא ויוקינ.

חופמה נוסחא

מוקמב חופמה תא נסחא. ונוסחא ינפל תוידוסיב חופמה תא הקנ מירמוחמ רישכמה תא קחרה. מידליל שיגנ וניאש בטיה ררוואמו שבי חרק תסמהל חלמו הניגל מילקימכ נוגכ מילכאמ.

- או ההובג הרוטרפמט. רירק רוזאב נתוא נעטו תוללוסה תא נסחא הללוסה לש תורישה ייח תא תרצקמ רדחה תרוטרפמטמ הכומנ.
- הללוסה תא אצוה, קוריב עובק תקלוד הנועטה תירונש רחאל למשחהמ נעטמה תא קתנו נעטמה.
- ילכב הללוסה תא נסחא לא.
- הללוסהש דע נתמה. תוקיר נהשכ תוללוס מלועל נסחא לא.
- דימ ניוטולחל התוא נעטו ררקתת.
- ההובג הרוטרפמטהש לכ. הגרדהב תונקורתמ תוללוסה לכ תא נסחאל קתנווכב מא. רתוי רהמ תונקורתמ תוללוסה, רתוי הללוסה תא שדחמ נעט, שומיש אלל קשוממ נמז קרפל רישכמה לש תורישה ייח תא קיראי הז להונ. מיישדוח וא שדוח ידמ הללוסה.

תועב ורתפ

היעבה	תירשפא הביס	נורתפה
לשכנ עונמ רשאכ ליחתהל הלעפה גתמ תאכודמ איה	אל הללוסה בטיה תרבוחמ.	מיקודה מיספתהש אדו חופמה בגב ממוקמב בטיה הללוסה.
	אל הללוסה הנועט.	מאתהב הללוסה תא נעט תופרוצמה תוארוהל הללוסל.
נתינ אל תא ליעפהל רישכמה	תורימה גתמ. מוגפ עונמ.	תורינש זכרמב התוא נקת התלעפה ינפל השרומ שדחמ.
	מוגפ PCB חול	
	ריוואה תסינכ רוניצה אצומ וא מימוסח.	
ליעפהל נתינ רישכמה תא אל ריווא קא ררד מרז רוניצה.		המיתסה תא הקנ.

Lietuviškai (Originalių instrukcijų vertimas)

SPECIFIKACIJOS

Tipas	2402207
Variklis	24V DC
Oro tūris	9.4 m³/min
Oro srauto greitis	161 KM/H
Svoris(be akumulatoriaus bloko)	1.5 kg
Akumulatoriaus blokas	2902707
Įkroviklis	2903607 (VDE PLUG)/ 2903507 (BS PLUG)/ 2913907 (For both VDE nd BS PLUG)
Garso slėgio lygis	LpA: 86.8 dB(A) k: 3 dB(A)
Garso galios lygis	LWA: 106dB(A) K: 3.0dB(A)
Vibracija	ah: <2.5 m/s²; K: <1.5 m/s²

APRAŠASLĄCZNIK (ŽR. 1 PAV.)

(žr. 1 pav.).

1. PRIEKINIS PŪSTUVO VAMZDIS
2. GALINIS PŪSTUVO VAMZDIS
3. PALEIDIKLIS
4. PALEIDIKLIO RANKENA

SURINKIMAS

SURINKIMASZESPOI

- Atsargiai ištraukite gaminį ir visus priedus iš dėžės.
- Atidžiai apžiūrėkite gaminį, ar nėra sul užės arba nebuvo pažeistas transportavimo metu.
- Neišmeskite pakuotės, kol atidžiai nepa tikrinote ir neįsitikinote, kad gaminys tinkamai veikia.
- Jei pažeistos kokios nors dalys arba jų t rūksta, dėl pagalbos skambinkite į „Greenworks“ įrankių techninės priežiūros ir remonto centrą.

PAKUOTĖS SĄRAŠAS

(žr. 2 pav.).

- PŪSTUVAS
- PRIEKINIS PŪSTUVO VAMZDIS
- GALINIS PŪSTUVO VAMZDIS
- SAVININKO VADOVAS

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Nenaudokite šio gaminio, jei, jums išpakavus, kurios nors dalys, esančios pakuotės sąraše, yra jau sumontuotos jūsų gaminyje. Šiame sąraše esančių dalių gamintojas nesumontavo jūsų gaminyje. Jas turi sumontuoti užsakovas montuodamas gaminį. Naudojant gaminį, kuris buvo netinkamai surinktas, galima rimtai susižaloti.

ORPŪ TĖS VAMZDŽ IO SURINKIMAS

(žr. 3 pav.)

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Kad gaminys atsitiktinai neįsijungtų ir rimtai nesužalotų, montuodami dalis, visada iš įrankio ištraukite akumulatoriaus bloką.

- Visus vamzdelio(2) griovelius(5) sulygiuokite su orpūtės korpuse auselėmis(7). Stumkite orapūtės korpusą ant vamzdžio, kol auselė užsifiksuos griovelyje.
- Sukite vamzdį rodyklės kryptimi, kol abi auselės užsifiksuos tinkamoje padėtyje(6).
- Norėdami sujungti priekinį vamzdį (1) su galiniu vamzdžiu (2), sulygiuokite priekinio vamzdžio skylę su galinio vamzdžio ausele. Sulygiavę užslinkite priekinį vamzdį ant galinio vamzdžio, kad jie susijungtų.

AKUMUL IATORIAUS BLOKO ĮDĖ J IMAS/ IŠTRAUKIMAS (žr. 4 pav.).

SVARBU! Įsigytas akumulatoriaus blokas nebūna įkrautas. Prieš naudodami pūstuvą pirmą kartą, įdėkite akumulatoriaus bloką į įkroviklį ir jį įkraukite. Perskaitykite visus perspėjimus dėl saugos ir laikykitės akumulatoriaus įkroviklio vadove pateiktų instrukcijų.

AKUMUL IATORIAUS BLOKO IŠTRAUKIMAS

- Nuspauskite akumulatoriaus atleidimo mygtuką(8) ant orpūtės.
- Tvirtai suimkite orpūtę(4) ir ištraukite akumuliatorių iš rankenos.

AKUMUL IATORIAUS BLOKO ĮDĖ J IMAS

- Sulygiuokite akumulatoriaus bloko liežuvėlį (9) su ertme rankenos korpuse.
- Tvirtai suimkite kuprinę (4).
- Įstumkite akumulatoriaus bloką į rankeną, kad abi pusės užsifiksuotų. Užsifiksavus, fiksatoriaus mygtukas spragtelės.
- Įdėdami akumulatoriaus bloką nenaudokite jėgos. Jis turi nesunkiai įslysti ir spragtelėti.

Lietuviškai (Originalių instrukcijų vertimas)

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Spausdami akumulatoriaus atleidimo mygtuką, visada saugokite savo kojas, vaikus arba augintinius, esančius šalia jūsų. Jei akumulatoriaus blokas nukris, gali rimtai sužaloti. NIEKADA netraukite akumulatoriaus bloko, jei esate aukštai pasilipę.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis, kad išvengtumėte sužalojimų ir sumažintumėte elektros smūgio arba gaisro pavojų:

- Jeigu akumulatoriaus korpusas arba įkroviklio laidas pažeisti, nedelsdami pakeiskite akumulatoriaus bloką arba įkroviklį.
- Prieš įdėdami arba išimdami akumulatoriaus bloką įsitikinkite, kad jungiklis yra išjungimo padėtyje.
- Prieš tikrindami ar reguliuodami bet kurią pūstuvo dalį arba atlikdami jos techninę priežiūrą, užtikrinkite, kad akumulatoriaus blokas būtų išimtas ir jungiklis būtų išjungimo padėtyje.
- Perskaitykite ir supraskite dalyje „Įkrovimo procedūra“ pateiktas instrukcijas ir jų laikykitės.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Akumulatoriaus blokas į kuprinę įsistato tamptai, kad negalėtų netyčia iškristi. Norint jį išimti, gali tekti stipriai patraukti.

EKSPLOATAVIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Nors ir esate su prietaisu susipažinę, elkitės atsargiai. Atsiminkite, kad užtenka tik sekundės dalelytės.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Visada naudokite akių apsaugos priemones su šoniniais skydeliais, paženklintas kaip atitinkančias ANSI Z87.1 reikalavimus, taip pat klausos apsaugos priemones. To nesilaikant, į akį gali pataikyti koks nors svetimkūnis arba ištikti kiti sunkūs sužalojimai.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Nenaudokite jokių papildomų dalių ar priedų, kurių nėra rekomendavęs šio gaminio gamintojas. Naudojant papildomas dalis arba priedus, kurie nebuvo rekomenduoti, gali ištikti sunkus kūno sužalojimas. Kiekvieną kartą prieš naudodami apžiūrėkite visą gaminį, ar jo dalys, pavyzdžiui, varžtai, veržlės, sraigčiai, dangteliai ir pan., nepažeistos, neatsipalaidavusios ir nedingusios. Gerai priveržkite visas tvirtinimo detales ir dangtelius ir nenaudokite šio gaminio tol, kol vietoj pažeistų arba trūkstančių dalių nebus sumontuotos naujos.

ĮKRAUKITE PRIEŠ PIRMAJĄ NAUDOJIMĄ.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Montuodami dalis, ką nors įrenginyje reguliuodami arba valydami arba kai įrenginio nenaudojate, visada išimkite akumulatoriaus bloką. Išėmę akumulatoriaus bloką išvengsite netyčinio įrenginio paleidimo, kuris galėtų sukelti sunkų kūno sužalojimą.

ORPŪTĖS PALEIDIMAS / SUSTABDYMAS

- Įsitikinkite, kad į orapūtę įstatytas akumulatorius.
- Paspauskite paleidiklį, kad orapūtė pradėtų veikti.
- Norėdami sustabdyti, atleiskite paleidiklį.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Kad rimtai nesusižalotumėte, eksploatuodami šį įrenginį, visada užsidėkite apsauginius akinius. Užsidėkite veido arba dulkių kaukę dulkėtose vietose.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Kad rimtai nesusižalotumėte arba nesugadintumėte įrenginio, prieš jį eksploatuodami, patikrinkite, ar orapūtės vamzdis yra tinkamoje vietoje.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Kad rimtai nesusižalotumėte, nedėvėkite plačių drabužių arba tokių daiktų, kaip šalikai, juostelės, grandinėlės, kaklaraiščiai ir pan., kurie gali būti įtraukti į ortakius. Kad ilgi plaukai nebūtų įtraukti į ortakius, susiriškite plaukus į kasą.

DARBAS SU ORAPŪTE

- Kad neišsklaidytumėte šiukšlių, pūskite apie šiukšlių krūvos pakraščius. Niekada nepūskite tiesiai į krūvos vidurį.
- Siekiant išvengti labai didelio triukšmo, nederėtų vienu metu dirbti su daugeliu tokių įrenginių.
- Prieš nupūsdami šiukšles, iš pradžių sujudinkite jas grėbliais arba šluotomis. Kai yra daug dulkių, šiek tiek pašlakstykite paviršius vandeniu, jeigu jo turite.
- Tausokite vandenį, daugeliui sodo darbų vietoje vandens žarnų naudodami orapūtes. Su jomis galite švariai prižiūrėti vandens latakus, tvoreles, vidinius kiemelius, kepsnines, prieangius ir įvairias kitas vietas sode.
- Pūskite šiukšles saugiai ir žiūrėkite, kad greta nebūtų vaikų, naminių gyvūnų, atvirų langų arba atdarų automobilių.
- Panaudoję orapūtes arba kitą įrangą, išvalykite. Tinkamai išmeskite šiukšles.

Lietuviškai (Originalių instrukcijų vertimas)

MENČIŲ PRIEŽIŪRA

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Kad būtų išvengta kūno sužalojimų ir gaisro arba elektros smūgio pavojaus, prieš reguliuodami, tikrindami arba valydami orapūtę išimkite akumulatoriaus bloką.

VALYMAS

Ištraukite akumulatoriaus bloką.

- Išvalykite šepečiu arba išpūskite suslėgtuoju oru arba dulkių siurbliu iš ortakių dulkes ir atliekas. Ortakiuose neturi būti kliūčių, pjuvenų ar medžio drožlių. Ortakių nepurkškite, neplaukite vandeniu ir nenardinkite į jį.
- Korpusą ir plastikines detales nuvalykite sudrėkinta minkšta skepeta. Plastikiniam korpusui arba sudedamosioms detalėms valyti nenaudokite stiprių tirpiklių arba valiklių. Kai kurie buitiniai valikliai gali pažeisti, todėl gali kilti elektros smūgio grėsmė.

AKUMULATORIAUS BLOKAS

- Akumulatoriaus bloką laikykite įkrautą.
- Kai įkrovimo lemputė ima šviesti žaliai, išimkite akumuliatorių iš įkroviklio ir atjunkite įkroviklį nuo elektros lizdo.
- Įkraukite akumuliatorių visada, kai pastebite, jog galia sumažėjo. Niekada neleiskite, kad akumuliatorius visiškai išsikrautų.
- Baigus įkrauti, akumuliatorius gali būti laikomas įkroviklyje, jeigu įkroviklis nėra prijungtas prie tinklo.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Remontuodami arba atlikdami techninę priežiūrą, naudokite tik identišką atsargines dalis. Naudojant kitokias dalis, gali kilti pavojus arba sugadinti gaminį.

Valydami plastikines dalis, geriau nenaudokite tirpiklių. Daugumą plastikų įvairių rūšių komerciniai tirpikliai gali pažeisti. Purvui, dulkėms, tepalui, alyvai ir pan. nuvalyti naudokite švarias skepetas.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Būkite atsargūs, kad ant plastikinių dalių nepatektų stabdžių skysčio, dyzelino, benzino pagrindo produktų, tepalų ir pan. Jų sudėtyje yra cheminių medžiagų, kurios gali pažeisti, susilpninti arba sugadinti plastiką.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Kad rimtai nesusižalotumėte, valydami arba atlikdami bet kokius priežiūros darbus, visada iš įrankio ištraukite akumulatoriaus bloką.

ORPŪTĖS LAIKYMAS

Prieš sandėliuodami orapūtę, gerai ją išvalykite. Orpūtę laikykite sausoje, gerai vėdinamoje vietoje, nepasiekiamoje vaikams. Ėsdinančias medžiagas, pavyzdžiui: sodo chemikalus ir ledą tirpdančias druskas, laikykite atokiau nuo įrenginio.

- Akumuliatorių laikykite ir kraukite vėsioje vietoje. Dėl temperatūros, aukštesnės arba žemesnės už įprastinę kambario temperatūrą, sutrumpins akumulatoriaus bloko tinkamumo eksploatuoti trukmę.
- Kai įkroviklio lemputė užsidega nepertraukiama žalia šviesa, ištraukite akumuliatorių iš įkroviklio ir atjunkite pastarąjį nuo maitinimo lizdo.
- Nelaikykite akumulatoriaus bloko ant įrankio.
- Niekada nelaikykite visiškai išsikrovusių baterijų. Palaukite, kol akumulatoriaus blokas atvės, ir vėl įkraukite jį.
- Visi akumuliatoriai palaipsniui netenka savo krūvio. Kuo aukštesnė temperatūra, tuo greičiau jie praranda savo krūvį. Jei įrenginį ilgai neeksploatuojate, akumuliatorių reikia pakartotinai įkrauti kas mėnesį arba du. Tokia praktika, pailgins akumulatoriaus bloko tinkamumo eksploatuoti laiką.

TRIKČIŲ IR GEDIMŲ ŠALINIMAS

PROBLEM	GALIMA PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Nuspausdus jungiklio gaiduką, variklis neįsijungia.	Neužfiksuotas akumuliatorius.	Patikrinkite, ar akumuliatorius gerai įkištas į orpūtę. Žr. šio vadovo skyrių kumulatoriaus įdėjimas“.
	Neįkrautas akumuliatorius.	Įkraukite akumuliatorių pagal instrukciją, pridėdamą prie jūsų turimo modelio.
Prietaisas neįsijungia.	Defektuotas greičio jungiklis.	Pasirūpinkite, kad defektuotas dalis pakeistų įgalintas remonto centras.
	Defektuotas variklis.	
	Defektuota PCB plokštė.	
Prietaisas įsijungia, tačiau per vamzdį nepučiamas.	Užblokuota oro įsiurbimo arba išpūtimo vamzdžio anga.	Pašalinkite kliūtį.

Latviski (Tulkojums no oriģinālās dokumentācijas)

SPEFICIKĀCIJA

Veids	2402207
Dzinējs	24V DC
Gaisa apjoms	9.4 m³/min
Gaisa plūsmas ātrums	161 KM/H
Svars (Baterijas pakete nav iekļauta)	1.5 kg
Baterijas pakete	2902707/2902807
Lādētājs	2903607 (VDE PLUG)/ 2903507 (BS PLUG)/ 2913907 (For both VDE nd BS PLUG)
Skaņas spiediena līmenis	LpA: 86.8 dB(A) k: 3 dB(A)
Skaņas jaudas līmenis	LWA: 106 dB(A) K: 3.0dB(A)
Vibrācijas līmenis	ah: <2.5 m/s²; K: <1.5 m/s²

APRAKSTSIK SKAT. 1. ATTĒLU

Skat. 1. attēlu.

1. PŪTĒJA PRIEKŠĒJĀ CAURULE
2. PŪTĒJA AIZMUGURĒJĀ CAURULE
3. SPRŪDS
4. VADĪBAS ROKTURIS

SALIKŠANA

IZPAKOŠANA

- Uzmanīgi izņemiet ierīci un visus piederumus no kastes.
- Uzmanīgi aplūkojiet ierīci un pārliedcinieties, ka piegādes laikā nav radušies bojājumi.
- Neizmetiet iepakojumu pirms Jūs esat uzmanīgi aplūkojis un veiksmīgi lietojis ierīci.
- Ja kāda no detaļām ir bojāta vai trūkst, lūdz, sazinieties ar sev tuvāko Greenworks Tools servisa centru.

IEPAKOJUMA SARAKSTS

Skat. 2. attēlu.

- PŪTĒJS
- PŪTĒJA PRIEKŠĒJĀ CAURULE
- PŪTĒJA AIZMUGURĒJĀ CAURULE
- LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nelietojiet ierīci, ja kāda no uz iepakojuma norādītajām detaļām ir jau uzstādītas ierīcei, kad to izpakojat. Šajā sarakstā norādītās detaļas klientiem ir patstāvīgi jāpievieno pie ierīces. Lietojot ierīci, kas iespējams ir nepareizi salikta, Jūs radāt risku gūt smagus ievainojumus.

PŪTĒJA CAURULES SALIKŠANA

Skat. 3. attēlu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu nejaušu ieslēgšanos, kas varētu izraisīt smagus ievainojumus, vienmēr izņemiet baterijas paketi no instrumenta, kad liekat kopā detaļas.

- Savienojiet caurules(2) rievās(5) ar āķīšiem(7) uz pūtēja korpusa. Iespiediet cauruli pūtēja korpusā līdz rievās ir uz āķīšiem.
- Pagrieziet cauruli bultiņas virzienā līdz abi āķīši ir noslēgtā pozīcijā(6).
- Lai uzstādītu priekšējo cauruli (1) pie aizmugurējās caurules (2), savietojiet caurumu vienā līmenī ar priekšējo cauruli ar izcilni uz aizmugurējās caurules. Kad savietots ievietojiet priekšējo cauruli aizmugurējā, kamēr caurule ir nostiprināta.

BATERIJU PAKETES IELIKŠANA/IZŅEMŠANA

Skat. 4. attēlu.

SVARĪGI! Bateriju komplekts iegādes laikā nav uzlādēts. Pirms pirmreizējas pūtēja lietošanas, ievietojiet baterijas komplektu lādētājā un veiciet uzlādi. Pārliedcinieties, ka izlasāt visus drošības nosacījumus un ievērojat baterijas lādētāja rokasgrāmatas instrukcijas.

BATERIJU PAKETES IZŅEMŠANA

Skat. 5. attēlu.

- Nospiediet bateriju izņemšanas pogu(8).
- Cieši satveriet pūtēju(4) un izvelciet bateriju no to nodalījuma.

BATERIJU PAKETES IELIKŠANA

- Novietojiet baterijas komplekta mēlīti (9) tai paredzētajā vietā roktura apvalkā.
- Cieši satveriet mugursomu (4).
- Ievietojiet baterijas komplektu rokturī līdz abas puses nobloķējas. Aiztures poga noklikšķēs, kad tā būs novietota paredzētajā vietā.
- Nepielietojiet spēku, kad ievietojat baterijas komplektu. Tam vajadzētu ieslīdēt vietā un noklikšķēt.

Latviski (Tulkojums no oriģinālās dokumentācijas)

⚠ BRĪDINĀJUMS

Vienmēr pievērsiet uzmanību savām pēdām, bērniem un mājdzīvniekiem, kad nospiežat baterijas izņemšanas pogu. Bateriju paketes nokrišana var radīt nopietnus ievainojumus. NEKAD neņemiet ārā bateriju paketi, ja atrodaties augstā vietā.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ievērojiet šīs instrukcijas, lai izvairītos no traumām un samazinātu risku iegūt elektrisko triecienu vai izraisīt ugunsgrēku:

- Nekavējoties aizvietojiet baterijas komplektu vai lādētāju, ja baterijas apvalka vai lādētāja vads ir bojāts.
- Pārliedziniet, ka slēdzis atrodas OFF (izslēgt) pozīcijā pirms ievietošanas vai izņemšanas bateriju komplektu.
- Pārliedziniet, ka bateriju komplekts ir izņemts un slēdzis atrodas OFF (izslēgt) pozīcijā pirms apskatīt, pielāgojat vai veicat apkopi jebkurai pūtēja daļai.
- Izlasiet, izprotiet un ievērojiet instrukcijas, kas atrodas sadaļā ar nosaukumu „Uzlādēšana”.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Bateriju komplekts kārtīgi turas mugursomā, lai novērstu nejaušu izkustēšanos. Var būt nepieciešams spēcīgs rāviens, lai to izņemtu.

EKSPLUATĀCIJA

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nepieļaujiet, lai iemaņas darbā ar šo produktu padarītu jūs neuzmanīgus. Atcerieties, ka viens neuzmanīb.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Vienmēr valkājiet acu aizsargu un sānu vairogus, kas atbilst ANSI Z87.1, ka arī ausu aizsargus. Iepriekšminētā neievērošana var radīt priekšmetu iekļūšanu jūsu acīs, kā arī citus iespējamus savainojumus.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Neizmantojiet papildinājumus vai piederumus, kurus nav ieteicis šīs preces ražotājs. Izmantojot papildinājumus vai piederumus, kurus nav ieteicis ražotājs, var rasties nopietni personiski savainojumi. Pirms katras lietošanas, pārbaudiet visu precī, vai nav bojājumu, pazudušas vai atskrūvējušās daļas, piemēram, skrūves, uzgriežņi, aizbīdņi, vāciņi utt. Nos-tipriniet visus stiprinājumus un vāciņus, un nedarbiniet precī, kamēr visas pazudušās vai bojātās daļas nav aizstātas.

UZLĀDE PIRMS PIRMĀS IZMANTOŠANAS.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Vienmēr noņemiet akumulatoru no preces, kas izjaucat daļas, veicat pielāgojumus, tīrīšanu vai kad tā netiek lietota. Noņemot akumulatoru, jūs novērsīsiet nejaušu iedarbināšanu, kura var izraisīt nopietnus personiskus savainojumus.

PŪTĒJA IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

Pirms sākat darbu pārliedziniet, ka pūtējs ir izcilā stāvoklī, lai nodrošinātu drošu darbošanos.

- Nodrošiniet, ka pūtējam ir uzstādīts akumulators.
- Saspiediet sprūdu, lai iedarbinātu pūtēju.
- Atlaidiet sprūdu, lai apturētu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lai izvairītos no smagiem ievainojumiem, vienmēr lietošanas laikā, valkājiet drošības brilles. Valkājiet sejas vai putekļu masku, strādājot putekļainās vietās.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lai izvairītos no smagiem ievainojumiem vai ierīces bojājumiem, pārliedziniet, ka pūtēja caurule ir savā vietā, pirms lietojat ierīci.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu smagus ievainojumus, nevalkājiet vaļēju apģērbu vai piederumus, kā šalles, saites, ķēdes, kaklasaites, u.c., kas varētu tikt ierauti gaisa atverēs. Pārliedziniet, ka gari mati nevar tikt ierauti gaisa atverēs.

PŪTĒJA DARBINĀŠANA

- Lai izvairītos no atkritumu izkļūdēšanas, pūtiēt ap atkritumu kaudzes ārējām malām. Nekad nepūtiēt tieši kaudzes centrā.
- Lai samazinātu trokšņa līmeņus, ierobežojiet vienlaicīgi darbināmo ierīču skaitu.
- Izmantojiet grābekļus un slotas, lai padarītu atkritumus blīvākus pirms pūšanas. Putekļainos apstākļos, nedaudz samitriniet virsmas, ka pieejams ūdens.
- Saglabājiet ūdeni, izmantojot spēcīgus pūtējus, nevis šļūtenes zālājiem un lietošanai dārzā, tai skaitā vietās kā notekas, aizslietņi, iekšpagalmos, grīlos, verandās un dārzos.
- Uzmanieties no bērniem, mājdzīvniekiem, atvērtiem logiem vai automašīnām un droši aizpūtiēt prom atkritumus.
- Pēc pūtēju vai cita aprīkojuma izmantošanas, satīriēt. Atbrīvojiet no atkritumiem pareizi.

Latviski (Tulkojums no oriģinālās dokumentācijas)

APKOPE

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lai izvairītos no personiskiem savainojumiem un uguns un elektrošoka riska, pirms pielāgošanas, pārbaudes vai pūtēja tīrīšanas noņemiet akumulatoru.

TĪRĪŠANA

Izņemiet bateriju paketi.

- Izslaukiet vai izpūtiet putekļus un netīrumus no gaisa atverēm, izmantojot saspiestu gaisu vai vakuumu. Uzturiet gaisa atveres brīvas no traucēkļiem, skaidām un koka šķembām. Nesmidziniet, nemazgājiet un nemērciet gaisa atveres ūdenī.
- Notīriet korpusu un plastmasas detaļas ar mitru un mīkstu audumu. Neizmantojiet stiprus šķīdinātājus vai mazgāšanas līdzekļus uz korpusa vai plastmasas detaļām. Daži mājāsaimniecībā atrodamie mazgāšanas līdzekļi var izraisīt bojājumus un radīt elektrošoka risku.

AKUMULATORI

- Glabājiet uzlādētu akumulatoru.
- Kad notiek uzlāde lampiņa kļūst zaļa, noņemiet akumulatoru no lādētāja un atvienojiet lādētāju no rozetes.
- Uzlādējiet akumulatoru jebkurā laikā, kad esat pamanījis, ka samazinājusies jauda. Nekad neļaujiet, lai akumulators pilnībā izlādējas.
- Pēc uzlādes, akumulatoru var glabāt lādētājā, ja vien tas nav pievienots strāvai.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Veicot apkopi, izmantojiet tikai identiskas rezerves daļas. Citu detaļu izmantošana var radīt dažādus riskus un ierīces bojājumus.

Neizmantojiet šķīdinātājus, tīrot plastmasas detaļas. Lielākā daļa plastmasas ir viegli bojājama saskaroties ar dažādiem šķīdinātājiem un to lietošana var radīt nopietnus bojājumus. Izmantojiet tīru audumu, lai notīru netīrumus, putekļus, eļļu, taukus, u.c.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nekādā gadījumā neļaujiet bremžu šķidrumam, gazolīna un benzīna produktiem, pret rūsus un korozijas aizsardzības līdzekļiem, u.c. nonākt saskarē ar plastmasas detaļām. Tie satur ķīmikālijas, kas var bojāt, pasliktināt kvalitāti vai iznīcināt plastmasu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lai novērstu smagus ievainojumus, tīrīšanas vai apkopes laikā vienmēr izņemiet bateriju paketi no instrumenta.

PŪTĒJA UZGLABĀŠANA

Pirms uzglabāšanas kārtīgi iztīriet pūtēju. Glabājiet pūtēju sausā, labi vēdinātā vietā, kas nav pieejama bērniem. Turiet to drošā attālumā no kodīgiem materiāliem kā dārza ķīmikālijas un atledošanas sāls.

- Uzglabājiet un uzlādējiet baterijas vēsā vietā. Temperatūras virs vai zem normālas istabas temperatūras samazinās bateriju paketes kalpošanas laiku.
- Tiklīdz lādētāja gaismiņa iedegas zaļā krāsā, izņemiet bateriju no lādētāja un atslēdziet lādētāju no elektrības.
- Neglabājiet bateriju paketi instrumentā.
- Nekad neglabājiet baterijas neuzlādētā stāvoklī. Pagaidiet līdz bateriju pakete atdzisis un nekavējoties pilnībā uzlādējiet to.
- Visas baterijas ar laiku izlādējas. Jo augstāka temperatūra, jo ātrāk tās izlādējas. Ja Jūs uzglabājat ierīci ilgāku laika periodu bez lietošanas, uzlādējiet baterijas katru vai katru otro mēnesi. Tādējādi pagarināsiet baterijas kalpošanas laiku.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

PROBLĒMA	IESPĒJAMĀIS CĒLONIS	RISINĀJUMS
Dzinējs neizslēdzas pēc ieslēgšanas slēdža nospiešanas.	Baterija nav pareizi ievietota.	Pārīecinieties, ka baterija ir pilnībā ievietota pūtējā. Skatiet baterijas ievietošanas norādes šajā instrukcijā.
	Baterija nav uzlādēta.	Uzlādējiet baterijas paketi atbilstoši Jūsu modelim pievienotajām instrukcijām.
Ierīce neieslēdzas.	Bojāts ātruma slēdzis.	Bojātās detaļas jānomaina autorizētā pakalpojumu centrā.
	Bojāts motors.	
	Bojāta iespiedshēmas (PCB) plate.	
Ierīce ieslēgsies, bet no caurules netiek pūsts gaiss.	Gaisa pievade vai caurules izvade ir bloķēta.	Iztīriet radušos aizsprostojumu.

Eesti(Originaaljuhendi txlge)

TEHNILISED ANDMED

Tüüp	2402207
Mootor	24V DC
Õhu vooluhulk	9.4 m³/min
Õhu kiirus	161 KM/H
Mass (ilma akupaketita)	1.5 kg
Akupakett	2902707/2902807
Laadija	2903607 (VDE PLUG)/ 2903507 (BS PLUG)/ 2913907 (For both VDE nd BS PLUG)
Helirõhu tase	LpA: 86.8 dB(A) k: 3 dB(A)
Helivõimsuse tase	LWA: 106 dB(A) K: 3.0dB(A)
Vibratsioonitase	ah: <2.5 m/s²; K: <1.5 m/s²

NIMETUSEDŁĄCZNIK

Vaadake joonist 1

1. EESMINE PUHURITORU
2. TAGUMINE PUHURITORU
3. PÄÄSTIK
4. PÄÄSTIKU KÄEPIDE

KOKKUPANEKZESPOŁ

LAHTIPAKKIMINE

- Võtke seade ja tarvikud ettevaatlikult karbist välja.
- Uurige seadet põhjalikult, et veenduda tarne ajal tekkida võinud mõrade või kahjustuste puudumises.
- Ärge visake pakendit ära enne, kui te olete seadme põhjalikult üle vaadanud ja olete saanud seadet rahuldavalt kasutada.
- Kui mõni seadme osa on vigastatud või puudub, helistage abi saamiseks Greenworks Tools klienditoe telefonile.

PAKKELEHT

Vaadake joonist 2

- PUHUR
- EESMINE PUHURITORU
- TAGUMINE PUHURITORU
- KASUTUSJUHE

⚠ HOIATUS

Ärge hakake seadet enne kasutama kui kõik pakkelehel loetletud osad on lahtipakkimisel ühendatud. Pakkelehel loetletud osad ei ole tootja poolt koostatud ja see tuleb teha kasutajal. Valesti kokkupandud seadme kasutamine võib põhjustada raske kehavigastuse.

PUHURITORU KOKKUPANEK.

Vaadake joonist 3

⚠ HOIATUS

Juhuslikust käivitumisest põhjustatud raske kehavigastuse vältimiseks osade kokkupaneku ajal eemaldage seadmest akupakett.

- Ühitage torul(2) olevad väljalõiked(5) puhuri korpusel olevate kõrgenditega(7). Suruge toru puhuri korpusele kuni kõrgendid jäävad väljalõigetes kinni.
- Keerake toru noolega näidatud suunas, kuni mõlemad kõrgendid on liikunud lukustusasendisse(6).
- Eesmise toru (1) paigaldamiseks tagumisele torule (2) ühitage eesmise toru ava tagumise toru fiksaatoriga. Kui eesmise toru pilu on ühitatud tagumisele torule, siis suruge kuni toru on kinnitunud.

AKUPAKETI PAIGALDAMINE/EEMALDAMINE.

Vaadake joonist 4

OLULINE. Müügi ajal pole akupakett laetud. Enne puhuri esmakordset kasutama hakkamist pange aku laadijasse laadima.

Lugege kõik ohutusjuhised läbi ja järgige juhiseid, mis on esitatud jaotises "Aku laadimine".

AKU EEMALDAMINE

- Vajutage puhuril olevale aku vabastusnupule(8).
- Hoidke puhurit(4) kindlalt kinni ja tõmmake aku käepidemest välja.

AKUPAKETI PAIGALDAMINE

- Ühitage akupaketi väljaulatuv keel (9) käepideme korpuse süvendiga.
- Haarake seljas kantavast osast tugevasti kinni.
- Lükake akupakett käepidemesse sisse kuni lukustid mõlemal poolel lukustuvad. Lukustamise ajal on kuulda klõpsatust.
- Ärge akupaketi sisse panemise ajal kasutage jõudu. See peab kohale minema ja klõpsatuse tekitama.

⚠ HOIATUS

Aku vabastusnupu vajutamise ajal hoidke oma jalgu ja ümbruses olevaid lapsi ja lemmikloomi eemal. Kui akupakett maha kukub, võib see põhjustada raske kehavigastuse. ÄRGE MINGIL JUHUL eemaldage akupaketti viibides kõrges kohas.

Eesti(Originaaljuhendi txlge)

⚠ HOIATUS

Järgige järgmisi juhiseid, et vältida kehavigastusi ja vähendada elektrilöögi või tulekahju ohtu:

- Kui akupakett või akulaadija korpus või toitejuhe on vigastatud, asendage akupakett ja laadija viivitamatult.
- Veenduge, et lüliti on enne akupaketi ühendamist või eemaldamist seatud asendisse VÄLJAS.
- Enne ükskõik, millise kompressori osa kontrollimist, reguleerimist või hooldamist kontrollige, et lüliti on asendis VÄLJAS.
- Lugege jaotises "Laadimisprotseduur" olevad juhised läbi ja tehke need endale selgeks.

⚠ HOIATUS

Akupakett on kinnitunud oma pessa tihedasti, et vältida selle juhuslikku lahtitulekut. Akupaketi väljavõtmiseks tuleb seda tugevasti tõmmata.

KASUTAMINE

⚠ HOIATUS

Vaatamata sellele, et olete tuttav akuga, ärge minetage selle kasutamisel valvsust. Pidage meeles, et tähelepanu minetamine sekundi murdosa jooksul on piisav tõsise kehavigastuse tekitamiseks.

⚠ HOIATUS

Kandke alati küljekaitsega prille, mis vastavad standardi ANSI Z87.1 nõuetele, kasutage ka kuulmiskaitsevahendeid. Muidu võivad väljapaiskuvad võõrkehad silma sattuda või põhjustada mõne teise raske vigastuse.

⚠ HOIATUS

Ärge kasutage mingeid lisaseadmeid või tarvikuid, mis ei ole selle seadme tootja poolt soovitatud. Soovitamata lisaseadmete või tarvikute kasutamine võib põhjustada tõsise kehavigastuse. Enne iga kasutuskorda kontrollige seade täielikult üle vigastatud, puuduvate ja lõtvunud osade, näiteks kruvid, mutrid, sõrmed, korgid jne suhtes. Pingutage kõik kinnitid ja korgid ning ärge kasutage seadet enne, kui kõik puuduvad ja vigastatud osad on asendatud.

LAADIMINE ENNE ESMAKASUTUST.

⚠ HOIATUS

Võtke akupakett alati siis välja, kui te osi paigaldate, seadet reguleerite, puhastate või ei kasuta. Aku eemaldamine väldib akutoitega seadme tahtmatu sisselülitumise, mis võib põhjustada raske kehavigastuse.

PUHURI KÄIVITAMINE/SEISKAMINE.

VAADAKE JOONIST6.

Enne puhuri käivitamist veenduge, et puhur on täielikult töökorras, et tagada ohutu töö.

- Veenduge, et aku on puhurile paigaldatud.
- Puhuri käivitamiseks vajutage päästikule.
- Seiskamiseks vabastage päästik.

⚠ HOIATUS

Raske kehavigastuse vältimiseks kandke kogu töötamise ajal silmamaski või turvaprilile. Tolmustes kohtades kandke näomaski või tolumumaski.

⚠ HOIATUS

Raske kehavigastuse või seadme kahjustamise vältimiseks veenduge, et puhuri toru on enne töö alustamist oma kohal.

⚠ HOIATUS

Raske kehavigastuse vältimiseks ärge kandke lahtist riietust ja vältige lahtisi esemeid näiteks sallid, paelad, ketid, lipsud jne, mis võivad õhuavadesse kinni jääda. Pikkade juuste õhuavadesse kinnijäämise vältimiseks siduge need kinni.

PUHURIGA TÖÖTAMINE

- Prahi eemale paiskumise vältimiseks puhuge ringi ümber prahihunniku servade. Ärge mingil juhul puhuge prahihunniku keskele.
- Mürataseme alandamiseks piirake mitme seadme üheaegset kasutamist.
- Enne puhumise alustamist vabastage praht reha ja harjaga. Tolmused kohad tuleb võimaluse korral enne puhastamist niisutada.
- Säätke vett, kasutades aiavarustuse – veerennid, piirded, käigurajad, grillid, verandad ja piirdeaiad – puhastamiseks puhurit, selle asemel, et neid pesta.
- Prahi ohutuks ärapuhumiseks hoidke tähelepanu all lapsi, lemmikloomi, avatud aknaid ja autosid.
- Pärast kasutamist tuleb puhur ja muud seadmed puhastada. Andke praht ära nõuetekohaseks jäätmekäitluseks.

Eesti(Originaaljuhendi txlge)

LÖIKETERADE HOOLDAMINE

⚠ HOIATUS

Kehavigastuse, tulekahju või elektrilöögi vältimiseks eemaldage enne reguleerimist, ülevaatamist ja puhastamist akupakett.

PUHASTAMINE

Võtke akupakett välja.

- Pühkige tolm ja praht õhuavadest välja harjaga või puhastage need suruõhuga või tolmuimejaga. Hoidke õhuavad puhtad ummistustest, saepurust ja puidujäätmest. Ärge piserdage õhuavadele vett, ärge neid veega peske ega pange vette.
- Pühkige korpus ja plastosad puhtaks niiske pehme lapiga. Ärge kasutage plastkorpuse või käepideme puhastamiseks lahusteid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid. Mõned majapidamise puhastusvahendid võivad põhjustada vigastusi ja elektrilööki.

AKUPAKETT

- Hoidke akupaketti laetud olekus.
- Niipea kui laadija märgutuli süttib roheliselt, võtke aku laadijast välja ja ühendage laadija pistikupesast lahti.
- Laadige akut kohe, kui märkate, et puhuril on vähe võimsust. Ärge jätke akut täielikult tühjenenud olekusse.
- Pärast akupaketi laadimist võib see jääda akulaadijasse kui see pole võrku ühendatud.

⚠ HOIATUS

Kasutage remontimisel ainult täpselt sobivaid varuosi. Muude osade kasutamine võib tekitada ohuolukorra või põhjustada seadme vigastumise.

Vältige plastosade puhastamisel lahustite kasutamist. Enamik plaste on kaubandusvõrgust saadaolevate erinevate lahustite suhtes tundlikud ja võivad nende mõjul kahjustada saada. Mustusest, tolmust, õlist, määrdest jne puhastamiseks kasutage puhast riidelappi.

⚠ HOIATUS

Ärge laske seadme plastosadel mitte mingil hetkel sattuda kontakti auto pidurivedeliku, bensiini, immutusõlide ega mingite naftasaadustega. Need sisaldavad kemikaale, mis võivad plaste rikkuda, nõrgendada või neile hävitavalt mõjuda.

⚠ HOIATUS

Raskete kehavigastuste vältimiseks võtke akupakett tööriista puhastamise ja hooldamise ajaks alati välja.

PUHURI HOIUSTAMINE

Enne hoiustamist tuleb puhur hoolikalt puhastada. Hoiustage puhurit kuivas, hästiventileeritud kohas, mis on lastele juurdepääsmatu. Hoidke eemal korrodeerivatest ainetest, nagu aianduskemikaalid ja sulatussoolad.

- Hoidke akusid ja laadige neid jahedas kohas. Akupakettide hoidmine allpool või ülevalpool toatemperatuuri lühendab akupaketi tööiga.
- Niipea kui laadija märgutuli süttib roheliselt, võtke aku laadijast välja ja ühendage laadija pistikupesast lahti.
- Ärge hoidke akupaketti tööriistal.
- Ärge hoiustage akut tühjaks laaditud olekus. Oodake, kuni akupakett maha jahtub ja laadige aku kohe.
- Akud kaotavad hoidmisel oma laetuse. Mida kõrgem on temperatuur, seda kiiremini nad kaotavad laetuse. Kui hoiate seadet pikka aega kasutamata, laadige akusid kord ühe või kahe kuu jooksul. Sellisel talitades pikeneb akupaketi tööiga.

RIKKEOTSING

ILMING	VÕIMALIK PÕHJUS	LAHENDUS
Motor fails to start when switch trigger is depressed.	Aku ei ole oma kohale kinnitunud.	Veenduge, et aku on puhurile nõuetekohaselt paigaldatud. Juhinduge käesoleva juhendi varasemast osast Aku paigaldamine.
	Aku ei ole laetud.	Laadige akupakett vastavalt seadme mudelile antud laadimisjuhiste.
Seade ei käivitu.	Kiiruse lüliti on rikkis.	Laske rikkis osad asendada volitatud teeninduskeskuses.
	Mootor on rikkis.	
	Toiteplokk on rikkis.	
Seade käivitub, kuid toru kaudu ei puhuta õhku.	Õhu sissevõtuava või toru väljundotsak on ummistunud.	Kõrvaldage ummistus.



Greenworks Tools Warranty Policy for DIY machines

PERIOD OF WARRANTY

All new Greenworks Tools machinery is supplied with a 2 year parts and labour warranty from original date of purchase. A 30 day warranty is available for machines used professionally as Greenworks Tools are designed primarily to be used by DIY consumers. This warranty is non-transferable.

LIMITATIONS

This warranty applies only to defective parts/components and does not cover repairs due to:

1. Normal wear and tear.
2. Routine tune up or adjustment.
3. Damage caused by improper handling/abuse/misuse or neglect.
4. Overheating due to lack of maintenance.
5. Damage due to fittings/fasteners becoming loose/detached through lack of maintenance.
6. Damage caused by cleaning with water.
7. Machines serviced or repaired by non-authorised Greenworks Tools service centres.
8. Machines incorrectly assembled or adjusted.
9. Damage caused by improper use of the machine.
10. Damage caused by improper winterisation (pressure washers)
11. Items considered as consumable parts are not normally covered by the warranty, including but not limited to:
 - Batteries
 - Electric cables
 - Blade and blade assemblies
 - Belts
 - Filters
 - Chucks and tool holders
12. Certain products may contain components such as engines, transmissions from an alternative manufacturer, these items will be subject to the appropriate manufacturer's warranty policy except where Greenworks Tools Europe GmbH agrees to underwrite any claims outside the said manufacturer's warranty period.
13. Second hand goods are not covered under this warranty policy.
14. The fitting of spares, replacements or extra components which are not supplied or approved by Greenworks Tools Europe GmbH.

Warranty

To claim a warranty on any product under this policy a proof of original purchase is required. Credit card statement do not qualify as sufficient proof of purchase. In the first instance of a warranty event occurring the consumer should return the product to the original place of purchase with their proof of purchase. The machine will be sent to our central service facility and an inspection made. If the machine be found to be at fault it will be repaired and sent back to the address of the consumer free of charge. Machines that retail for less than €100 euros including sales taxes will generally be replaced.

If the central service facility finds that machine is not found to be at fault then the consumer will be advised they will need to pay for the cost of the repair.

This warranty policy is subject to change from time to time to accommodate the needs of new products. A copy of the latest warranty policy will be available at www.greenworkstools.eu.



Greenworks Werkzeuggarantie für Heimwerkergeräte

GEWÄHRLEISTUNGSFRIST

Alle neuen Greenworks Werkzeuge sind mit einer 2 Jahre Garantie auf Teile und Arbeit ab Kaufdatum ausgestattet. Eine 30 Tage Garantie ist für Maschinen im professionellen Einsatz verfügbar, weil Greenworks Werkzeuge hauptsächlich für den Einsatz durch Heimwerker konstruiert sind.

Diese Garantie ist nicht übertragbar.

EINSCHRÄNKUNGEN

Diese Garantie gilt nur für defekte Teile/Komponenten und deckt keine Reparaturen ab aufgrund von:

1. Normaler Abnutzung.
2. Routinewartungen oder Einstellungen.
3. Durch falsche Handhabung/Missbrauch/Fehlhandlung oder Vernachlässigung verursachte Schäden.
4. Überhitzung aufgrund von fehlender Wartung.
5. Schäden aufgrund von durch fehlende Wartung lockeren/gelösten Anschlüssen/Befestigungen.
6. Durch Reinigung mit Wasser verursachte Schäden.
7. Maschinen die nicht von einem autorisierten Greenworks Kundendienst gewartet oder repariert wurden.
8. Maschinen die falsch montiert oder eingestellt wurden.
9. Schäden aufgrund falscher Benutzung der Maschine.
10. Schäden aufgrund von falscher Wintereinlagerung (Hochdruckreiniger).
11. Elemente die als Verschleißteile betrachtet werden sind normalerweise nicht von dieser Garantie abgedeckt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
 - Akkus
 - Elektrische Kabel
 - Klingen und Klingeneinheiten
 - Bänder
 - Filter
 - Spannfutter und Werkzeughalter
12. Bestimmte Produkte können Teile wie Motoren, Getriebe von anderen Herstellern enthalten, diese Elemente unterliegen der entsprechenden Herstellergarantie, außer in Fällen wo Greenworks Tools Europe GmbH zustimmt Ansprüche außerhalb der genannten Herstellergarantiefrist zu akzeptieren.
13. Gebrauchte Waren sind nicht von dieser Garantie abgedeckt.
14. Die Montage von Ersatzteilen oder zusätzlichen Teilen die nicht von Greenworks Tools Europe GmbH geliefert oder zugelassen sind.

Garantie

Für einen Gewährleistungsanspruch auf ein Produkt unter dieser Garantie ist ein Original-Kaufbeleg erforderlich. Kreditkartenauszüge sind als Kaufbeleg ausreichend. Im Falle eines Garantiefalles sollte der Kunde das Produkt zuerst mit dem Kaufbeleg zu ein Einkaufsort bringen. Die Maschine wird an unsere zentrale Serviceeinrichtung gesendet und dort überprüft. Wenn die Maschine fehlerhaft ist, wird sie repariert und kostenfrei an die Kundenadresse gesendet. Maschinen die für unter 100 € einschließlich Mehrwertsteuer verkauft werden, werden generell ersetzt.

Wenn die zentrale Serviceeinrichtung feststellt, dass die Maschine nicht ursächlich für den Fehler ist, wird der Kunde informiert, dass er die Kosten der Reparatur zu tragen hat.

Änderungen dieser Garantie sind vorbehalten, um neue Produkte einzubeziehen. Eine Kopie der aktuellen Garantie ist verfügbar auf www.greenworkstools.eu.



La política de garantía de Greenworks Tools para máquinas de bricolaje

PERÍODO DE GARANTÍA

Todas las máquinas nuevas de Greenworks Tools se suministran con 2 años de garantía para las piezas y el trabajo a partir de la fecha de compra original. Hay disponible una garantía de 30 días para las máquinas de uso profesional, ya que las herramientas de Greenworks Tools son diseñadas principalmente para ser utilizadas por consumidores DIY. Esta garantía no es transferible

LIMITACIONES

Esta garantía solo se aplica a piezas/componentes defectuosos y no cubre las reparaciones debido a lo siguiente:

1. Uso y desgaste normal
2. La puesta a punto o ajuste
3. El daño causado por un manejo inadecuado/abuso/mal uso/negligencia.
4. El sobrecalentamiento debido a la falta de mantenimiento.
5. El daño debido a que los accesorios/sujeciones se han aflojado/soltado por culpa de una falta de mantenimiento.
6. El daño causados por una limpieza con agua.
7. Las máquinas a las que le ha hecho el mantenimiento o la reparación un centro de servicios no autorizado por Greenworks Tools.
8. Las máquinas mal montadas o mal ajustadas.
9. El daño causado por un uso inadecuado de la máquina.
10. El daño causado por un mal acondicionamiento para el invierno (lavados a presión)
11. La garantía no suele cubrir los elementos considerados piezas consumibles, incluido, entre otras cosas, lo siguiente:

- Pilas
- Cables eléctricos
- Cuchillas y conjuntos de cuchillas
- Cinturones
- Filtros
- Portaherramientas

12. Algunos productos pueden contener componentes como motores o transmisiones de un fabricante alternativo; estos elementos estarán sujetos a la política de garantía del fabricante correspondiente excepto en los casos en que Greenworks Tools Europe GmbH acuerde asumir cualquier reclamación fuera del periodo de garantía de dicho fabricante.
13. Los artículos de segunda mano no los cubre la presente política de garantía.
14. La colocación de piezas de repuesto o componentes adicionales no suministrados ni autorizados por Greenworks Tools Europe GmbH.

Garantía

Para solicitar una garantía sobre cualquier producto cubierto por esta política hay que presentar la prueba de compra original. El comprobante de la tarjeta de crédito no constituye una prueba de compra suficiente. En primer lugar, en caso de garantía, el consumidor debe devolver el producto al lugar original donde lo compró con su prueba de compra. La máquina será enviada a nuestras instalaciones de servicio centrales, donde se le hará una inspección. Si se descubre que la máquina tiene un fallo será reparada y enviada de vuelta a la dirección del consumidor sin coste alguno. Las máquinas que cuesten menos de 100 €, impuestos de ventas incluidos, suelen ser sustituidas.

Si en las instalaciones de servicio centrales se descubre que la máquina no tiene ningún fallo, se avisará al consumidor que tiene que pagar el coste de la reparación.

Esta política de garantía está sujeta a variaciones periódicas para adaptarse a las necesidades de nuevos productos. Habrá disponible una copia de la última política y garantía en www.greenworkstools.eu.



Garanzia Utensili Greenworks per Dispositivi per Lavori fai da te

PERIODO DI GARANZIA

Tutti gli Utensili Greenworks vengono forniti con una garanzia di 2 anni per le parti e l'eventuale lavoro dalla data originale di acquisto. È disponibile una garanzia di 30 giorni per i dispositivi utilizzati professionalmente dal momento che gli Utensili Greenworks sono progettati principalmente per essere utilizzati da consumatori del mercato fai-da-te. Questa garanzia non è trasferibile.

LIMITAZIONI

Questa garanzia si applica solo a parti/componenti difettosi e non copre eventuali riparazioni dovute a:

1. Normale usura e consumo.
2. Regolazioni o alterazioni di routine.
3. Danni causati da gestione scorretta/stress/utilizzo scorretto o non curanza.
4. Surriscaldamento a causa di mancata manutenzione.
5. Danni dovuti a dispositivi di bloccaggio/fissaggio che si allentano/scollegano a causa di mancanza di manutenzione.
6. Danni causati da operazioni di pulizia con acqua.
7. Utensili sottoposti a manutenzione o riparati da centri servizi Utensili Greenworks non autorizzati.
8. Utensili non correttamente montati o regolati.
9. Danni causati da un utilizzo scorretto dell'utensile.
10. Danni causati da un riporto invernale scorretto (idropultrici a pressione)
11. Elementi considerati come parti consumabili non normalmente coperte da garanzia, compresi ma non limitati a:
 - Batterie
 - Cavi elettrici
 - Lame e gruppo lame
 - Cinghie
 - Filtri
 - Mandrini e reggiutensili
12. Alcuni prodotti possono contenere componenti come motori e trasmissioni prodotte da altre ditte, questi componenti potranno essere soggetti a garanzie delle rispettive ditte produttrici tranne ove la Greenworks Tools Europe GmbH indichi e sia d'accordo a sottoscrivere eventuali richieste che non rientrino nel periodo di garanzia della ditta produttrice di cui sopra. 13. Gli utensili di seconda mano non sono coperti dalla presente garanzia.
14. Il montaggio di parti di ricambio, di sostituzione o di ulteriori componenti non forniti o approvati dalla Greenworks Tools Europe GmbH.

Garanzia

Per presentare una richiesta di garanzia su qualsiasi prodotto è obbligatorio presentare una prova di acquisto dello stesso. Un estratto conto della carta di credito non si qualifica come sufficiente prova di acquisto. Quando si deve richiedere un intervento di garanzia per la prima volta il consumatore dovrà riportare il prodotto nel luogo di acquisto originale assieme alla prova di acquisto. L'utensile verrà inviato presso un centro servizi clienti centrale e verrà fatto un primo controllo. Se l'utensile è difettoso, dovrà essere riparato e inviato all'indirizzo del consumatore gratuitamente. Gli utensili venduti a meno di €100 euro comprese le tasse di vendita verranno di solito sostituiti.

Se il centro servizi clienti rileva che l'utensile non è difettoso a causa di un danno di fabbrica il consumatore dovrà pagare per il costo delle riparazioni.

Questa garanzia è soggetta a cambiamenti di tanto in tanto per rispettare le necessità di nuovi prodotti. Una copia della garanzia più recente sarà disponibile presso il sito www.greenworkstools.eu.



Politique de garantie de Greenworks Tools pour les outils de bricolage

PÉRIODE DE LA GARANTIE

Tous les nouveaux outils Greenworks Tools sont livrés avec une garantie de 2 ans protégeant l'outil contre les défauts de matériau et main d'œuvre à partir la date d'achat originale. Une garantie de 30 jours est disponible pour les outils utilisés à titre professionnel, car les outils Greenworks sont principalement conçus pour être utilisés par des bricoleurs. Cette garantie est incessible.

LIMITATIONS

Cette garantie s'applique uniquement aux pièces/composants défectueux et ne couvre pas les réparations dues à :

1. L'usure normale.
2. Une amélioration ou un réglage de routine.
3. Les dommages causés par une manutention inadéquate/un abus/une utilisation inadéquate ou une négligence.
4. Une surchauffe due à une manque de maintenance.
5. Les dommages dus à des fixations/installations se desserrant/détachant en raison d'un manque de maintenance.
6. Les dommages causés par un nettoyage à l'eau.
7. Les outils entretenus ou réparés par un centre de réparation non agréé par Greenworks Tools.
8. Les outils assemblés ou réglés de manière incorrecte.
9. Les dommages causés par une utilisation inadéquate de l'outil.
10. Les dommages causés par un aménagement pour l'hiver inadéquat (nettoyeur à haute pression).
11. Les éléments considérés par des consommables ne sont pas normalement couverts par la garantie, cela inclut mais ne se limite pas aux éléments suivants :
 - Piles
 - Câbles électriques
 - Lames et assemblages des lames
 - Courroies
 - Filtres
 - Mandrins et supports pour outils
12. Certains produits peuvent contenir des composants comme des moteurs, des transmissions d'un autre fabricant, ces éléments sont soumis à la politique de garantie du fabricant respectif, sauf si Greenworks Tools Europe GmbH accepte de garantir des réparations en dehors de la période de garantie dudit fabricant.
13. Les outils d'occasion ne sont pas couverts par cette politique de garantie.
14. L'installation des pièces de rechange ou accessoires supplémentaires non fournis ou approuvés par Greenworks Tools Europe GmbH.

Garantie

Une preuve d'achat est requise pour faire valoir la garantie d'un produit liée à cette politique. Le relevé de carte de crédit ne constitue pas une preuve d'achat suffisante. En cas de problème couvert par la garantie, le consommateur doit apporter le produit et sa preuve d'achat au lieu d'achat original. L'appareil sera par la suite expédié à un centre de réparation afin d'y être examiné. En présence de dommage, l'appareil sera réparé et renvoyé gratuitement à l'adresse du consommateur. Il convient de noter que les appareils dont le prix de vente est inférieur à 100 € euros (TTC) sont généralement remplacés par un produit neuf.

Si le centre de réparation juge que l'appareil n'est pas défectueux, il avertira le consommateur qu'il devra payer le coût de la réparation.

Cette politique de garantie est soumise à des modifications régulières, celles-ci visent à s'adapter aux nouveaux produits. Une copie de la politique de garantie est disponible à l'adresse www.greenworkstools.eu.



A política de garantia da Greenworks Tools para máquinas de bricolagem

PERÍODO DE GARANTIA

Todas as máquinas novas da Greenworks Tools são fornecidas com 2 anos de garantia para as peças e o trabalho a partir da data de compra original. Está disponível uma garantia de 30 dias para as máquinas de uso profissional, dado que as ferramentas da Greenworks Tools são concebidas principalmente para ser utilizadas por consumidores de bricolagem. Esta garantia não é transmissível.

LIMITAÇÕES

Esta garantia apenas se aplica a peças/componentes defeituosos e não cobre as reparações devido ao seguinte:

1. Desgaste habitual
2. A afinação ou ajuste
3. O dano causado por um manuseamento inadequado/abuso/mau uso/negligência.
4. O sobreaquecimento devido à falta de manutenção.
5. O dano devido a que os acessórios/fixações se desapertaram / soltaram por culpa de uma falta de manutenção.
6. O dano causados por uma limpeza com água.
7. As máquinas assistidas ou reparadas por um centro de assistência não autorizado pela Greenworks Tools.
8. As máquinas mal montadas ou mal ajustadas.
9. O dano causado por um uso inadequado da máquina.
10. O dano causado por um mau acondicionamento para o inverno (lavagem à pressão)
11. A garantia não costuma cobrir os elementos considerados peças consumíveis, incluindo, entre outros, o seguinte:
 - Pilhas
 - Cabos elétricos
 - Lâminas e conjuntos de lâminas
 - Cintos
 - Filtros
 - Porta-ferramentas
12. Alguns produtos podem conter componentes como motores ou transmissões de um fabricante alternativo; estes elementos estarão sujeitos à política de garantia do fabricante correspondente exceto nos casos em que a Greenworks Tools Europe GmbH acorde assumir qualquer reclamação fora do período de garantia desse fabricante.
13. Os artigos de segunda mão não estão cobertos pela presente política de garantia.
14. A colocação de peças sobressalentes ou componentes adicionais não fornecidos nem autorizados pela Greenworks Tools Europe GmbH.

Garantia

Para solicitar uma garantia sobre qualquer produto coberto por esta política é necessário apresentar a prova de compra original. O comprovativo do cartão de crédito não constitui uma prova de compra suficiente. Em primeiro lugar, em caso de garantia, o consumidor deve devolver o produto no local original onde o comprou com a sua prova de compra. A máquina será enviada para as nossas instalações de serviço centrais, onde será feita uma inspeção. Caso se descubra que a máquina tem uma falha será reparada e enviada de volta para o endereço do consumidor sem qualquer custo. As máquinas que custem menos de 100 €, incluindo os impostos de vendas, costumam ser substituídas.

Se, nas instalações de serviço centrais se descobrir que a máquina não tem qualquer falha, será avisado o consumidor que tem de pagar o custo da reparação.

Esta política de garantia está sujeita a alterações periódicas para se adaptar às necessidades de novos produtos. Estará disponível uma cópia da última política e garantia em www.greenworkstools.eu



Greenworks Tools garantiebeleid voor doe-het-zelfmachine

GARANTIETERMIJN

Al het nieuwe Greenworks Tools gereedschap wordt geleverd met een garantie van 2 jaar op onderdelen en werk vanaf de aankoopdatum. Een garantie van 30 dagen is beschikbaar voor machines die professioneel worden gebruikt, aangezien Greenworks Tools vooral ontworpen zijn voor doe-het-zelfers.

Deze garantie is niet overdraagbaar.

BEPERKINGEN

Deze garantie is uitsluitend van toepassing op defecte onderdelen en dekt geen herstellingen als gevolg van:

1. Normale slijtage.
2. Routine onderhoud of afstelling.
3. Schade veroorzaakt door foutieve handelingen/misbruik of verwaarlozing.
4. Oververhitting tengevolge van een gebrek aan onderhoud.
5. Schade tengevolge van verbinders/armaturen die los komen door een gebrek aan onderhoud.
6. Schade veroorzaakt door reiniging met water.
7. Machines die worden onderhouden of hersteld door niet-geautoriseerde Greenworks Tools onderhoudscentra.
8. Machines die foutief zijn gemonteerd of afgesteld.
9. Schade veroorzaakt door een foutief gebruik van de machine.
10. Schade veroorzaakt door foutieve voorbereidingen voor winterisering (hogedrukreiniger)
11. Voorwerpen die als verbruiksartikelen worden beschouwd, zijn normaal gezien niet door de garantie gedekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
 - Batterijen
 - Elektrische kabels
 - Zaagblad en bladonderdelen
 - Riemen
 - Filters
 - Boor- en gereedschaphouders
12. Bepaalde producten kunnen onderdelen bevatten, zoals motoren of transmissies van een andere fabrikant. Deze voorwerpen zijn onderworpen aan het overeenkomstige garantiebeleid van de fabrikant, behalve in de gevallen waar Greenworks Tools Europe GmbH ermee instemt om vorderingen te aanvaarden die zich buiten de garantieperiode van de respectievelijke fabrikant bevinden.
13. Tweedehandsartikelen zijn niet gedekt onder dit garantiebeleid.
14. Het monteren van vervang- of bijkomende onderdelen die niet door Greenworks Tools Europe GmbH worden geleverd of zijn goedgekeurd.

Garantie

Om in het kader van dit beleid een vordering voor een product in te dienen, is het noodzakelijk een bewijs van de originele aankoopbon voor te leggen. Een kredietkaartafschrift geldt niet als voldoende aankoopbewijs. Bij een eerste garantie-incident dient de klant het product naar de originele aankoopplaats terug te brengen, voorzien van het aankoopbewijs. De machine wordt naar onze centrale onderhoudsdienst gestuurd, waar een inspectie wordt uitgevoerd. Indien wordt vastgesteld dat er een fout aan de machine aanwezig is, zal deze worden hersteld en gratis naar het adres van de klant worden teruggezonden. Machines met een verkoopprijs van minder dan €100, inclusief BTW, worden over het algemeen vervangen.

Als de centrale onderhoudsdienst vaststelt dat de machine geen fout bevat, wordt de klant op de hoogte gesteld van het feit dat hij de kosten van de herstelling dient te betalen.

Dit garantiebeleid is onder voorbehoud van wijzigingen om tegemoet te komen aan de noden van nieuwe producten. Een exemplaar van het meest recente garantiebeleid is beschikbaar op www.greenworkstools.eu.



Гарантийные обязательства компании Greenworks Tools в отношении агрегатов для дома и строительства

СРОК ГАРАНТИИ

Все новые агрегаты поставляются, в случае домашнего использования, с 2-летней гарантией от первоначальной даты покупки на запчасти и работу по ремонту, и 1 год на аккумуляторные батареи и, в случае коммерческого использования, с гарантией 90 дней от первоначальной даты покупки на запчасти и работу по ремонту.

На профессиональную технику 80Вольт и аккумуляторные ручные инструменты 24Вольт (отвертки, дрели, лобзики, циркулярная пила, гайковерты, фонарик, мультит-устройство) действует гарантия в 1 год. Эта гарантия не подлежит передаче.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Настоящая гарантия распространяется только на дефектные части / компоненты и не охватывает ремонт, который потребовался как следствие:

1. Нормального износа.
2. Плановой настройки или регулировки.
3. Ущерб, причиненный в результате неправильного обращения / ненадлежащего использования или пренебрежения.
4. Перегрев из-за отсутствия технического обслуживания.
5. Повреждения, вызванные разбалтыванием / отсоединением фитингов / крепежных деталей, из-за отсутствия технического обслуживания.
6. Повреждения, вызванные очисткой при помощи воды.
7. Агрегаты, обслуживание или ремонт которых проводился не авторизованными сервисными центрами компании GREENWORKS.
8. Агрегаты, неправильно собранные или отрегулированные.
9. Повреждения, вызванные неправильным использованием агрегата.
10. Ущерб, причиненный в результате неправильной подготовки к эксплуатации в зимний период (мощные устройства высокого давления).
11. Позиции, рассматриваемые в качестве расходных деталей, и обычно не покрываемые гарантией, включая, но не ограничиваясь, следующим:
 - Электрические кабели
 - Ножи и режущие полотна
 - Ремни
 - Фильтры
 - Зажимные устройства и держатели инструмента
12. Поддержанные товары не подпадают под данные гарантийные обязательства.
13. Установка запчастей, сменных деталей или дополнительных компонентов, которые не поставляются компанией Greenworks Tools Europe GmbH, или не утверждены этой компанией.

Гарантия

Чтобы подать заявку на гарантийное обслуживание какого-либо продукта в рамках данных гарантийных обязательств, требуется доказательство первоначальной покупки. Доказательство покупки включает в себя одно из:

- Квитанция розничного продавца
- Счет, подтверждающий покупку в Интернете
- Копия свидетельства о регистрации продукта

Продукт необходимо зарегистрировать на сайте:

www.greenworkstools.ru

Выписка по кредитной карте не считается достаточным доказательством покупки. В первую очередь, при возникновении гарантийного случая потребитель должен обратиться в авторизованный сервис, или к импортеру, указанных в инструкции, или на сайте www.greenworkstools.eu с соответствующим доказательством покупки. Агрегат будет отправлен в наш центральный сервисный центр и там проведена проверка. Если будет установлено, что агрегат неисправен, то он будет бесплатно отремонтирован. Агрегаты, которые продаются в розницу менее чем за 7 000 рублей, включая налоги с продаж, как правило, подлежат замене. Если установлено, что агрегат не является не гарантийным случаем, то потребителю будет предложено оплатить ремонт.

Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим изменениям, чтобы удовлетворить потребности новой продукции. Копия последней редакции гарантийных обязательств будет доступна на сайте www.greenworkstools.eu и на русскоязычной версии сайта www.greenworkstools.ru.

Адрес сервисной и гарантийной службы в России:
Горячая линия: +74997132292

Россия, Москва, 2-й Грайворонский проезд 48

Техносервис

Проходная завода «Сатурн»

ИП Осипян

+74997132292

**TAKUUKAUSI**

Kaikkila uusilla Greenworks Toolsin laitteilla on 2 vuoden osa- ja valmistustakuu, joka alkaa alkuperäisenä hankintapäivänä. 30 päivän takuu myönnetään ammattikäyttöön hankituille laitteille, koska Greenworks Toolsin laitteet on suunniteltu ensisijaisesti TI-kuluttajille. Tätä takuuta ei voi siirtää.

RAJOITUKSET

Tämä takuu kattaa ainoastaan vialliset osat/komponentit, eikä se kata seuraavista seikoista aiheutuvia korjauksia:

1. Normaali kuluminen.
2. Rutiinomainen viritys tai säätö.
3. Virheellisen käsittelin/väärinkäytön/virheikäytön tai laiminlyönnin aiheuttamat vahingot.
4. Huollon puutteesta johtuva ylikuumentuminen.
5. Huollon puutteesta johtuvasta liittimen/kiinnikkeiden löystymisestä/irtaamisesta aiheutuvat vauriot.
6. Vedellä puhdistamisesta aiheutuvat vauriot.
7. Valtuuttamattomissa Greenworks Tools -huolloissa huolletut tai korjatut laitteet.
8. Virheellisesti kootut tai säädetyt laitteet.
9. Laitteen virheellisestä käytöstä johtuvat vahingot.
10. Virheellisestä talvivalmistelusta johtuvat vauriot (puskurijousen vasteet).
11. Takuu ei tavallisesti kata tuotteita, joita pidetään kulutustarvikkeina, kuten mm. seuraavia:
 - akut
 - sähköjohdot
 - terät ja teräkokoonpanot
 - hihnat
 - suodattimet
 - istukat ja työkalupidikkeet
12. Tietyissä tuotteissa saattaa olla jonkun muun valmistajan komponentteja, kuten moottoreita tai voimansiirtolaitteita; tällaiset osat ovat asianmukaisen valmistajan takuukäytännön alaisia, paitsi silloin kun Greenworks Tools Europe GmbH suostuu hyväksymään vaatimukset mainitun valmistajan takuukauden ulkopuolella.
13. Tämä takuukäytäntö ei kata käytettyä hankittuja tuotteita.
14. Sellaisten varaosien asentaminen, vaihtaminen tai lisääminen, joita Greenworks Tools Europe GmbH ei ole toimittanut tai hyväksynyt.

Takuu

Vaadittaessa takuuhuoltoa mille tahansa tuotteelle tämän käytännön puitteissa on esitettävä alkuperäinen ostotosite. Luottokorttitiliote ei riitä ostotositteeksi. Jos takuun alainen tapahtuma ilmenee, kuluttajan tulee välittömästi palauttaa tuote alkuperäiseen hankintapaikkaan ostotositteiden kanssa. Laitte lähetetään keskushuoltoomme, jossa se tarkistetaan. Jos laitteessa havaitaan vika, se korjataan ja lähetetään takaisin kuluttajan osoitteeseen veloituksetta. Laitteet, joiden jälleenmyyntihinta on alle 100 euroa (ml. ALV), tavallisesti vaihdetaan uuteen.

Jos keskushuollossa havaitaan, että laitteessa ei ole vikaa, asiasta ilmoitetaan kuluttajalle, ja hänen on katettava korjauskulut.

Tämä takuukäytäntö saattaa muuttua ajoittain kattamaan uusien tuotteiden vaatimukset. Tuorein takuukäytäntö on saatavilla osoitteessa www.greenworkstools.eu.

GARANTIPERIODI

Ailla nya Greenworks Tools verktyg garanteras i 2 år gällande delar och sammansättning från ursprungligt inköpsdatum. Det finns en 30 dagars garanti för maskiner som används yrkesmässigt eftersom Greenworks Tools är primärt designade för användning av hobbykonsumenter. Denna garanti kan inte överlåtas.

BEGRÄNSNINGAR

- Denna garanti omfattar enbart defekta delar/komponenter och täcker inte reparationer på grund av:
1. Normalt slitage.
 2. Regelbundet underhåll och justering.
 3. Skada som uppkommit på grund av felaktig hantering/vanvård/missbruk eller försummelse.
 4. Överhettning på grund av uteblivet underhåll.
 5. Skada på grund av att fästen/låsanordningar blivit lösa/har lossnat på grund av uteblivet underhåll.
 6. Skada orsakad av rengöring med vatten.
 7. Maskiner där underhålls- eller reparationsarbete har utförts av icke auktoriserat servicecenter för Greenworks Tools.
 8. Maskiner som har monterats eller justerats felaktigt.
 9. Skada på grund av felaktig användning av maskinen.
 10. Skada på grund av felaktig vinterförvaring (högttrycksvatten)
 11. Objekt som anses vara slitage- och förbrukningsdelar omfattas normalt inte av garantin, inklusive utan begränsning:
 - Batterier
 - Strömkablar
 - Akad och bladanslutning
 - Remmar
 - Filter
 - Chuckar och verktygshållare
 12. Vissa produkter kan innehålla komponenter som motorer, växellådor eller liknande från andra tillverkare. Sådana komponenter omfattas av respektive tillverkares garanti förutom då Greenworks Tools Europe GmbH samtycker till att hantera eventuella krav som ligger utanför ovannämnda tillverkares garantiperiod.
 13. Begagnade varor omfattas inte av denna garanti.
 14. Användning av reservdelar, utbytesdelar eller ytterligare komponenter som inte levereras eller godkänns av Greenworks Tools Europe GmbH.

Garanti

För garantikrav för någon produkt enligt denna garanti krävs bevis på ursprungligt inköp. Kredit/betalkortsutdrag gäller inte som inköpsbevis. I första skedet av ett garantikrav ska kunden returnera produkten till den ursprungliga inköpsplatsen tillsammans med inköpsbevis. Maskinen skickas till vår centrala serviceanläggning för inspektion. Om maskinen befins vara felaktigt repareras den och skickas tillbaka till kundens adress utan någon kostnad. Maskiner som kostar under 100 EUR inklusive moms byts oftast ut.

Om vår centrala serviceanläggning inte finner att maskinen är felaktig kommer kunden att meddelas vad deras kostnad blir för reparationen.

Denna garanti kan ändras från tid till annan av hänsyn till behov gällande nya produkter. En kopia av senaste garantin finns tillgänglig på www.greenworkstools.eu.



Greenworks Tools garantibetingelser for gjør-det-selv-maskiner

GARANTIPERIODE

Alle nye Greenworks Tools-maskiner dekkes av en 2-årig garanti for deler og arbeid beregnet fra kjøpsdato. En 30-dagers garanti er tilgjengelig for maskiner som brukes profesjonelt idet Greenworks Tools i hovedsak retter seg mot gjør-det-selv-forbrukere. Garantien kan ikke overføres.

BEGRENSNINGER

Denne garantien gjelder bare defekte deler/komponenter og dekker ikke reparasjoner på grunn av:

1. Normal slitasje.
2. Rutinemessige oppgraderinger eller justeringer.
3. Skader som følge av feilaktig bruk/misbruk eller vanskjøtsel.
4. Overopphvarming som følge av manglende vedlikehold.
5. Skade som følge av at festeanordninger løsner på grunn av manglende vedlikehold.
6. Skade som følge av rengjøring med vann.
7. Maskiner vedlikeholdt eller reparert av et verksted som ikke er autorisert av Greenworks Tools.
8. Maskiner som er feilaktig montert eller justert.
9. Skade som følge av feilaktig bruk av maskinen.
10. Skade som følge av feil vinterklargjøring (trykkskiver)
11. Deler som forbruksartikler dekkes normalt sett ikke av garantien, inkludert men ikke begrenset til:
 - Batterier
 - Elektriske ledninger
 - Kniver og knivenheter
 - Reimer
 - Filtre
 - Chucker og verktøyholdere
12. Visse produkter kan inneholde komponenter som motorer eller transmisjoner fra en annen produsent. Disse delene vil dekkes av garantien til vedkommende produsent unntatt der Greenworks Tools Europe GmbH er villig til å dekke krav utenfor nevnte produsents garantiperiode.
13. Bruktkjøpte produkter dekkes ikke av denne garantien.
14. Montering av reservedeler, erstatninger eller ekstra komponenter som ikke er levert eller godkjent av Greenworks Tools Europe GmbH.

Garanti

For å kunne kreve at garantien gjøres gjeldende må eieren kunne framlegge originalkvittering for kjøpet. Utskrift av kredittkortavregning kvalifiserer ikke som tilfredsstillende bevis for kjøp. Dersom eieren krever at garantien gjøres gjeldende må produktet returneres til stedet hvor det ble kjøpt sammen med originalkvittering for kjøpet. Maskinen vil bli sendt til vårt sentrale serviceverksted og en inspeksjon foretatt. Hvis det fastslås at maskinen har en feil som dekkes av garantien vil den bli reparert og sendt tilbake til eieren kostnadsfritt. Maskiner med en utsalgspris på under €100 inkludert mva. vil generelt sett bli erstattet.

Hvis sentralverkstedet finner at maskinen har en feil som ikke dekkes av garantien vil eieren bli orientert om at de må selv betale for kostnadene ved en reparasjon.

Disse garantibestemmelsene vil kunne endres fra tid til annen for å være i overensstemmelse med nye produkter. En kopi av de nyeste garantibestemmelsene finnes på www.greenworkstools.eu.



Greenworks Tools garantipolitikk for gjør det selv-maskiner

GARANTIPERIODE

Alle nye Greenworks Tools maskiner leveres med en 2-års garanti på dele og arbeidskraft fra den oprindelige købsdato. En 30 dages garanti er tilgængelig for maskiner, der anvendes professionelt, da Greenworks Tools primært er designet til brug af gør det selv-forbrugere. Denne garanti kan ikke videregives.

BEGRENSNINGER

Denne garanti gælder kun for defekte dele/komponenter og dækker ikke reparationer forårsaget af:

1. Normal slitage.
2. Rutinemæssig indstilling eller justering.
3. Skader forårsaget af forkert håndtering/misbrug/mishandling eller forsømmelse.
4. Overophedning på grund af manglende vedligeholdelse.
5. Skader forårsaget af løse/frakoblede fittings/lukkemechanismer, på grund af manglende vedligeholdelse.
6. Skader ved rengøring med vand.
7. Maskiner serviceres eller repareres af ikke-godkendte Greenworks Tools-service centre.
8. Maskiner samles eller justeres forkert.
9. Skader forårsaget af forkert brug af maskinen.
10. Skader forårsaget af forkert klargøring til vinter (højtryksspulere)
11. Genstande, der betragtes som forbrugsdele, dekkes normalt ikke af garantien, herunder men ikke begrænset til:
 - Batterier
 - Elkabler
 - Knive og knivmonteringer
 - Bånd
 - Filtre
 - Patroner og værktøjsholdere
12. Visse produkter kan indeholde komponenter såsom motorer, transmisjoner fra en anden producent, disse elementer vil være underlagt de relevante producenters garantipolitikk, undtagen hvor Greenworks Tools Europe GmbH accepterer at hæfte for ethvert erstatningskrav, uden for de nævnte producenters garantiperiode.
13. Brugte varer dekkes ikke af denne garantipolitikk.
14. Montering af reservedele, udskiftninger eller ekstra komponenter, der ikke er leveret eller godkendt af Greenworks Tools Europe GmbH.

Garanti

For at få en garanti på ethvert produkt under denne politik, kræves et originalt købsbevis. Kreditkortopgørelser betragtes ikke som tilstrækkelig bevis for køb. Ved den første forekomst af en garantibegivenhed, skal forbrugeren returnere produktet til det oprindelige købssted med deres købsbevis. Maskinen sendes til vores centrale servicecenter og der udføres en kontrol. Hvis maskinen findes at være defekt, vil den blive repareret og sendt tilbage til forbrugers adresse, uden gebyrer. Maskiner der sælges for mindre end €100 euro inklusiv moms, vil som regel blive erstattet.

Hvis det centrale servicecenter påviser, at denne maskine ikke er defekt, vil forbrugeren blive underrettet om, at de bliver nødt til at betale for omkostningerne i forbindelse med reparationen.

Denne garantipolitikk kan ændres fra tid til anden for at imødekomme behovene i nye produkter. En kopi af den seneste garantipolitikk vil være tilgængelig på www.greenworkstools.eu.



Zasady gwarancji firmy Greenworks Tools w zakresie urządzeń wykorzystywanych amatorsko

OKRES TRWANIA GWARANCJI

Wszystkie nowe urządzenia marki Greenworks Tools posiadają dwuletnią gwarancję na części i robociznę od dnia dokonania zakupu. W przypadku maszyn używanych w sposób profesjonalny, dostępna jest gwarancja 30-dniowa z uwagi na to, że narzędzia Greenworks Tools przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które samodzielnie wykonują prace. Gwarancji nie można przenosić na inne osoby.

OGRANICZENIA

Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzone części/komponenty i nie pokrywa napraw wynikłych z następujących przyczyn:

1. Normalne zużycie.
2. Rutynowa regulacja czy nastawa.
3. Uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłową obsługę/nadmierną eksploatację/niewłaściwe użycie czy zaniedbanie.
4. Przegzrzenia wskutek braku konserwacji.
5. Uszkodzenia spowodowane przez obluźnianie elementów złącznych/mocujących wskutek braku konserwacji.
6. Uszkodzenia spowodowane czyszczeniem z użyciem wody.
7. Maszyny serwisowane lub naprawiane przez centra serwisowe nieautoryzowane przez Greenworks Tools.
8. Urządzenia nieprawidłowo zmontowane lub wyregulowane.
9. Uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie maszyny.
10. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym przygotowaniem do warunków zimowych (myjki ciśnieniowe).
11. Elementy uznawane za materiały eksploatacyjne zwykle nie podlegają gwarancji, należą tu między innymi:
 - Baterie
 - Przewody elektryczne
 - Ostrza i zespoły ostrzy
 - Pasy
 - Filtry
 - Chwytki i uchwyty narzędziowe
12. Niektóre produkty mogą zawierać komponenty od innych producentów, jak silniki czy przekładnie, tego typu komponenty objęte są odpowiedzialnością gwarancją oferowaną przez ich producenta, z wyjątkiem, gdy firma Greenworks Tools Europe GmbH oferuje gwarancję po upływie okresu gwarancji zapewnianej przez producenta.
13. Towary używane nie są objęte niniejszą gwarancją.
14. Montaż części zapasowych, wymiennych lub komponentów dodatkowych, które nie są dostarczone lub zatwierdzone przez firmę Greenworks Tools Europe GmbH.

Gwarancja

Aby złożyć reklamację w ramach gwarancji obejmującej produkt, wymagane jest przedstawienie dowodu zakupu. Wyciąg z karty kredytowej nie jest uznawany za wystarczający dowód zakupu. W przypadku składania reklamacji z tytułu gwarancji po raz pierwszy, klient zobowiązany jest zwrócić produkt do miejsca dokonania zakupu z dołączonym dowodem zakupu. Maszyna zostanie przesłana do centrum serwisowego celem wykonania przeglądu. W przypadku stwierdzenia winy po stronie maszyny, zostanie ona naprawiona i następnie nieodpłatnie przesłana na adres klienta. Maszyny sprzedawane po cenie detalicznej poniżej 100 euro z podatkiem VAT są na ogół wymieniane.

W przypadku, gdy centrum serwisowe stwierdzi brak winy po stronie maszyny, wtedy klient ponosi koszty naprawy.

Niniejsza gwarancja podlega okresowym zmianom celem dostosowania do nowych produktów. Najnowszą kopię gwarancji można uzyskać na stronie www.greenworkstools.eu.



Záruční podmínky nástrojů Greenworks pro hobby zařízení

DOBA ZÁRUKY

Všechna nová zařízení Greenworks Tools jsou dodávána s 2letou zárukou na díly a provoz od původního data zakoupení. Záruka 30 dnů je poskytována na zařízení používané profesionálně, protože nástroje Greenworks Tools jsou navrženy především k používání hobby spotřebiteli. Tato záruka je nepředvídatelná.

OMEZENÍ

Tato záruka se vztahuje pouze na vadné díly nebo komponenty a netýká se oprav, které byly způsobeny:

1. Běžným opotřebením a nošením;
2. Rutinním seřizením a nastavením;
3. Škodami způsobenými nesprávnou manipulací, hrubým zacházením, nevhodným používáním nebo zanedbáním;
4. Přehřátím kvůli nedostatku údržby;
5. Poškozením z důvodu údržby, uvolněním upevňovacích prvků nebo rozpojením způsobeným nedostatečnou údržbou;
6. Poškozením způsobeným čistěním vodou;
7. Servisními pracemi nebo opravami zařízení neautorizovanými servisními středisky Greenworks Tools;
8. Nesprávným sestavením nebo nastavením zařízení;
9. Poškozením způsobeným nesprávným používáním zařízení;
10. Poškozením způsobeným nesprávnou přípravou na zimu (tlakové myčky).
11. Na položky, které jsou považovány za spotřební díly, se normálně nevztahuje záruka, včetně, ale nikoli výhradně na:
 - Baterie
 - Elektrické kabely
 - Čepele a sestavy čepele
 - Pásky
 - Filtry
 - Sklídidla a držáky nástrojů
12. Některé produkty mohou obsahovat součásti, jako jsou motory, převodovky od alternativního výrobce. Na tyto položky se budou vztahovat záruční podmínky příslušného výrobce výjima těch případů, kde společnost Greenworks Tools Europe GmbH souhlasí s tím, že se zaručí za veškeré nároky mimo záruku uvedeného výrobce.
13. Tyto záruční podmínky se nevztahují na použité zboží.
14. Záruka se nevztahuje na montáž náhradních dílů, výměnu nebo zvláštní komponenty, které nejsou dodávány nebo schváleny společností Greenworks Tools Europe GmbH.

Záruka

Nárokování záruky na výrobek v rámci těchto podmínek vyžaduje doklad o zakoupení. Výpis z kreditní karty se nepovažuje za dostatečný důkaz o zakoupení. Pokud nastane událost spojená s nárokováním záruky, v prvé řadě musí spotřebitel produkt vrátit do původního místa nákupu s dokladem o zakoupení. Zařízení bude zasláno do našeho centrálního servisního podniku, kde bude provedena jeho kontrola. Je-li zařízení vadné, bude bezplatně opraveno a zasláno zpět na adresu spotřebitele. Zařízení, jejichž maloobchodní cena byla menší nebo rovna 100 EUR včetně DPH, budou obvykle vyměněna.

Jestliže centrální servisní podnik zjistí, že stroj není vadný, pak bude spotřebitel na tuto skutečnost upozorněn a bude muset zaplatit za náklady na opravu.

Tyto záruční podmínky se mohou čas od času změnit, aby vyhovovaly potřebám nových výrobků. Kopie nejnovějších záručních podmínek bude k dispozici na webu www.greenworkstools.eu.



Záručné zásady spoločnosti Greenworks Tools pre stroje pre domáce dielne

ZÁRUČNÁ DOBA

Všetky stroje spoločnosti Greenworks Tools sa dodávajú s 2-ročnou zárukou na diely a vypracovanie od dátumu zakúpenia. Pre stroje používané profesionálne je dispozíciou je 30-dňová záruka, keďže stroje Greenworks Tools sú určené primárne na použitie zákazníkmi v domácich dielnach.

Táto záruka je neprenosná.

OBMEDZENIA

Táto záruka platí len na chybné diely/komponenty a nepokrýva opravy dôsledkom:

1. Bežného opotrebovania.
2. Bežného nastavovania alebo úprav.
3. Škôd v dôsledku nesprávnej manipulácie/zlého zaobchádzania/nesprávneho používania alebo nedbalosti.
4. Prehriatia v dôsledku nedostatočnej údržby.
5. Škôd v dôsledku uvoľnenia/odpojenia armatúr/upínadiel pri nedostatočnej údržbe.
6. Škôd spôsobených čistením vodou.
7. Strojov servisovaných alebo opravovaných v servisných centrách neautorizovaných spoločnosťou Greenworks Tools.
8. Strojov nesprávne zmontovaných alebo nastavených.
9. Škôd spôsobených nesprávnym používaním stroja.
10. Škôd spôsobených nesprávnym otužovaním (tlakové podložky)
11. Položky považované za spotrebné diely nie sú bežne pokryté touto zárukou, napríklad:
 - Akumulátory
 - Elektrické káble
 - Ostria a zostavy ostrí
 - Remene
 - Filtre
 - Skľučovadlá a držiaky nástrojov

12. Určité produkty môžu obsahovať komponenty, napríklad motory, prevodovky od alternatívneho výrobcu a tieto položky budú podliehať záručným podmienkam príslušného výrobcu, okrem prípadov, kedy spoločnosť Greenworks Tools Europe GmbH súhlasí, že prijíma akékoľvek nároky mimo uvedenej záručnej doby výrobcu.
13. Tovary z druhej ruky nie sú pokryté týmito záručnými podmienkami.
14. Inštalácie náhradných dielov alebo extra komponentov, ktoré nie sú dodané alebo schválené spoločnosťou Greenworks Tools Europe GmbH.

Záruka

Na nárokovanie si záruky na ľubovoľný produkt podľa týchto podmienok je potrebný originálny doklad o zakúpení. Výpis z kreditnej karty nie je dostatočný doklad o zakúpení. Pri prvom výskyte záručnej udalosti musí zákazník vrátiť produkt na pôvodnom mieste zakúpenia s príslušným dokladom o zakúpení. Stroj bude odoslaný do nášho centrálného servisného zariadenia a bude vykonaná kontrola. Ak sa zistí, že je stroj chybný, bude bezplatne opravený a odoslaný späť na adresu zákazníka. Všeobecne platí, že stroje, ktoré stoja menej ako 100 € vrátane DPH, budú vymenené.

Ak centrálné servisné zariadenie zistí, že stroj nie je chybný, zákazníkovi bude oznámené, že musí zaplatiť náklady opravy.

Tieto záručné podmienky sa môžu občas zmeniť ako prispôbenie potrebám našich nových produktov. Kópia najnovších záručných podmienok sa nachádza na adrese www.greenworkstools.eu.



Garancia podjetja Greenworks Tools za naprave za neprofesionalne uporabnike

GARANCIJSKI ROK

Vse nove naprave znamke Greenworks Tools imajo 2-letno garancijo za nadomestne dele in delo od prvotnega datuma nakupa. Na voljo je 30-dnevna garancia za naprave, ki se jih uporablja profesionalno, saj so naprave Greenworks Tools zasnovane predvsem za neprofesionalne uporabnike.

Ta garancia ni prenosljiva.

OMEJITVE

Ta garancia velja le za okvarjene dele/komponente in ne pokriva popravil, potrebnih zaradi:

1. Običajne obrabe.
2. Rutinske uravnave ali prilagoditve.
3. Škode zaradi nepravilnega ravnanja/zlorabe/napačne rabe ali zanemarjanja.
4. Pregretja zaradi pomanjkljivega vzdrževanja.
5. Škode, ki so jo povzročile napeljevali ali zaponke, zrahljane/odpadle zaradi pomanjkljivega vzdrževanja.
6. Škode, ki jo je povzročilo čiščenje z vodo.
7. Servisa ali popravila naprav na servisih, ki niso pooblašteni servisi podjetja Greenworks Tools.
8. Napačno sestavljenih ali prilagojenih naprav.
9. Škode zaradi nepravilne uporabe naprave.
10. Škode zaradi nepravilne priprave na zimo (tlačni čistilniki).
11. Delov, ki veljajo za potrošne, garancia običajno ne krije, kar med drugim vključuje:
 - baterije
 - električne kable
 - rezila in sklope rezil
 - jermene
 - filtre
 - vpenjala in orodna držala.

12. Določeni izdelki lahko vključujejo komponente, kot so motorji ali prenose moči drugega proizvajalca. Za te dele velja ustrezná garancia proizvajalca, razen v primerih, ko podjetje Greenworks Tools Europe GmbH soglaša, da bo krilo morebitne reklamacije zunaj garancijskega obdobja drugega proizvajalca.

13. Ta garancia ne krije rabljene opreme.

14. Nameščanja rezervnih, nadomestnih ali dodatnih komponent, ki jih ne dobavi ali odobri podjetje Greenworks Tools Europe GmbH.

Garancija

Za uveljavljanje garancije za vsak izdelek, ki ga krije ta garancijski list, je potrebno potrdilo o prvotnem nakupu. Izpisek plačil s kreditno kartico ne velja za potrdilo o nakupu. Pri prvem primeru uveljavljanja garancije mora potrošnik izdelek skupaj s potrdilom o nakupu vrniti na kraj nakupa. Naprava bo poslana v naše servisno središče, kjer jo bodo pregledali. Če je ugotovljeno, da gre za tovarniško napako, bodo napravo brezplačno popravili in vrnili na potrošnikov naslov. Naprave, ki se skupaj s prometnim davkom prodajajo za manj kot 100 EUR, bodo običajno zamenjane.

Če v servisnem središču ugotovijo, da ne gre za tovarniško napako, bodo potrošniku sporočili, da bo moral plačati stroške popravila.

Ta garancia se lahko občasno spreminja zaradi izpolnjevanja potreb novih izdelkov. Izvod najnovejše garancije bo dostopen na naslovu www.greenworkstools.eu.



Politika jamstva tvrtke Greenworks Tools za DIY strojeve

RAZDOBLJE JAMSTVA

Svi novi strojevi tvrtke Greenworks Tools isporučeni su s jamstvom od 2 godine na dijelove i rad od datuma kupovine. Jamstvo od 30 dana dostupno je za strojeve koji se profesionalno koriste kao Greenworks Tools jer su primarno namijenjeni za korištenje od strane DIY korisnika. Ovo jamstvo se ne može prenijeti.

OGRAIENJENJA

Ovo jamstvo primjenjuje se samo na oštećene dijelove/komponente i ne pokriva popravke zbog:

1. Normalnog trošenja i habanja.
2. Rutinskog podešavanja.
3. Oštećenja uzrokovanih nepravilnim rukovanjem/zloupotrebom/pogrešnom upotrebom ili nemarom.
4. Pregrijavanjem zbog lošeg održavanja.
5. Oštećenja zbog toga jer pričvrtni elementi postanu labavi/odspojeni zbog slabog održavanja.
6. Oštećenja uzrokovanih čišćenjem s vodom.
7. Servisiranja strojeva ili popravaka od strane servisnih centara koji nisu ovlašteni od tvrtke Greenwork Tools.
8. Strojevi su nepravilno sklopljeni ili podešeni.
9. Oštećenja uzrokovanih nepravilnim korištenjem stroja.
10. Oštećenja uzrokovanih nepravilnom vinterizacijom (tlačne podloške)
11. Stavke koje se smatraju potrošnim dijelovima nisu pokrivene jamstvom, uključujući u ne ograničavajući se na:

- Baterije
- Električne kabele
- Oštrice i sklopove oštrica
- Remene
- Filtere
- Glave i držače alata

12. Određeni proizvodi mogu sadržavati komponente poput motora, prijenosa od drugog proizvođača, ove stavke bit će predmet odgovarajućeg jamstva proizvođača osim gdje se tvrtka Greenworks Tool Europe GmbH slaže potpisati bilo kakve tvrdnje izvan navedenog jamstvenog roka proizvođača.
13. Rabljena dobra nisu pokrivena ovim jamstvom.
14. Rezervni pričvrtni elementi, zamjenske ili dodatne komponente koje nisu isporučene ili odobrene od strane tvrtke Greenworks Tools Europe GmbH.

Jamstvo

Za potvrdu jamstva na bilo koji proizvod pod ovom izjavom potreban je dokaz originalne kupovine. Izvadak od kreditne kartice nije dovoljan za dokaz o kupovini. Na prvoj instanci kada dođe do korištenja jamstva korisnik treba vratiti proizvod na mjesto kupovine proizvoda s dokazom o kupovini. Stroj treba poslati u naš centralni servis i izvršiti provjeru. Ako se pronađe da je stroj u kvaru bit će popravljen i vraćen natrag na adresu korisnika bez naknade. Strojevi čiji je popravak manji od 100 eura uključujući poreze općenito se zamjenjuju.

Ako centralni servis pronađe da stroj nije u kvaru, korisnik plaća trošak popravka.

Ovo jamstvo podložno je promjeni kako bi se uskladilo s potrebama proizvoda. Kopija najnovijeg jamstva dostupna je na stranici www.greenworkstools.eu.



Greenworks Tools jótállási feltételek barkácsgépekhez

SZAVATOSSÁGI IDŐ

Minden új Greenworks Tools gép a vásárlás dátumától számított 2 éves, az alkatrészekre és a kivitelezésre vonatkozó jótállással rendelkezik. A professzionális célra használt gépekre 30 napos jótállás vonatkozik, mivel a Greenworks Tools gépek elsődlegesen a barkácsoló fogyasztók számára készültek.

Ez a jótállás nem ruházható át.

KORLÁTOZÁSOK

Ez a jótállás csak a hibás alkatrészek/részegységekre vonatkozik, és nem vonatkozik a következők miatt javításokra:

1. Normál kopás és elhasználódás.
2. Rutin finomhangolás és beállítás.
3. Nem megfelelő kezelés/rongalás/helytelen használat vagy hanyagság okozta károsodás.
4. Karbantartás hiánya miatti túlmelegedés.
5. A szerelvények/kötőelemek karbantartás hiánya miatti kilazulása/leválása okozta károsodás.
6. Vízzel való tisztítás okozta károsodás.
7. Nem hivatalos Greenworks Tools szervizközpontokba szervizelt vagy javított gépek.
8. Rosszul összeszerelt vagy beállított gépek.
9. A gép helytelen használata okozta károsodás.
10. Helytelen telítésítés okozta károsodás (magasnyomású mosók)
11. A fogyóalkatrészek tekintett elemek nem vonatkozik a jótállásba, különösen, de nem kizárólag beleértve a következőket:

- Akkumulátorok
- Elektromos kábelek
- Kések és késszerelvények
- Szíjak
- Szűrők
- Tokmányok és szerszámtartók

12. Bizonyos termékek tartalmazhatnak bizonyos összetevőket, pl. egy másik gyártótól származó motorokat, hajtóműveket, amelyekre a megfelelő gyártó jótállása vonatkozik, kivéve, ha az Greenworks Tools Europe GmbH beleegyezik, hogy átvállal az említett gyártó jótállási időtartamán kívüli feltételeket.
13. A használt termékekre a jelen garancia nem terjed ki.
14. Pótalkatrészek, cserealkatrészek vagy extra részegységek felszerelése, amelyeket nem a Greenworks Tools Europe GmbH szállított, illetve nem hagyott jóvá.

Jótállás

Bármely termékkel kapcsolatos bármilyen jótállás igényléséhez szükség van a vásárlás igazolására. A hitelkártya-kivonat nem elegendő a vásárlás igazolására. Az első jótállási eseménykor a fogyasztónak a vásárlást igazoló dokumentummal együtt vissza kell vinnie a terméket a vásárlás helyére. A gépet elszállítottuk a központi szervizelési-műhelyünkbe, ahol átvizsgáljuk. Ha a gép meghibásodása a jótállás hatálya alá tartozik, megjavítjuk, és a javítása után ingyenesen visszaküldjük a fogyasztó címére. Az addókkal együtt 100 eurónál kisebb értékű gépeket általában kicsereéljük.

Ha a központi szervizelési-műhelyben kiderül, hogy a gép meghibásodására a jótállás nem vonatkozik, felhívjuk a fogyasztó figyelmét, hogy fizesse ki a javítás költségét.

Ezen jótállási feltételek időről időre változhatnak, hogy megfeleljen az új termékek igényeinek. A jótállási feltételek legfrissebb másolata megtalálható a www.greenworkstools.eu webhelyen.



Политика de гаранție a uneltelor Greenworks pentru aparate de bricolaj

PERIOADA DE GARANȚIE

Toate aparatele noi Greenworks Tools sunt furnizate cu o garanție a pieselor și de lucru de 2 ani de la data achiziționării. O garanție de 30 de zile este disponibilă pentru aparatele folosite în mod profesional întrucât aparatele Greenworks Tools sunt proiectate în principal a fi folosite de consumatori pentru lucrări de bricolaj.

Această garanție nu este transferabilă.

LIMITĂRI

Această garanție se aplică doar la piesele/componentele defecte și nu acoperă reparațiile datorate:

1. Uzurii și folosirii normale.
2. Reglării sau ajustării de rutină.
3. Deteriorării cauzate de manipularea incorectă/abuzul/intrebuițarea greșită sau neglijenței.
4. Suprîncălzirii datorate lipsei de întreținere.
5. Deteriorării datorate slăbirii/desprinderii prin lipsa întreținerii a gamiturilor/șuruburilor.
6. Deteriorării cauzate de curățarea cu apă.
7. Aparatelor servise sau reparate la centre service neautorizate de Greenworks Tools.
8. Aparatelor incorect asamblate sau reglate.
9. Deteriorării cauzate de folosirea necorespunzătoare a aparatului.
10. Deteriorării cauzate de pregătirea necorespunzătoare pentru iarnă (aparate de spălat cu presiune)
11. Articolelor considerate ca fiind piese consumabile și care în mod normal nu sunt acoperite de garanție, incluzând dar nelimitându-se la:

- Acumulatori
- Cabluri electrice
- Lame și ansamblu de lame
- Curele
- Filtre
- Mandrine și suporturi unelte

12. Anumite produse pot conține componente precum motoare, transmisii de la alți producători, aceste articole vor fi subiect a politicii de garanție a acelor producători, cu excepția cazului când Greenworks Tools Europe GmbH este de acord să subscie orice pretenții în afara perioadei de garanție a producătorului menționat.

13. Bunurile la mână a doua nu sunt acoperite de această politică de garanție.

14. Fixarea pieselelor de schimb, înlocuirea sau extra componentelor ce nu sunt furnizate sau aprobate de Greenworks Tools Europe GmbH.

Garanție

Pentru a revendica garanția asupra oricărui produs sub această politică este necesară o dovadă originală de achiziționare. Extrasul cardului de credit nu se califică a fi o dovadă suficientă de achiziționare. În cazul primei revendicări a garanției consumatorul trebuie să returneze produsul la locul original de achiziționare cu dovada de achiziție. Aparatul va fi trimis la centrul nostru service și va avea loc o inspecție a lui. Dacă aparatul se dovedește a fi defect va fi reparat și trimis la adresa consumatorului fără nicio taxă. Aparatele care în comerț costă mai puțin de 100 € incluzând taxele de vânzare, în general vor fi înlocuite.

Dacă service-ul central găsește că aparatul nu este defect din cauza lui, atunci consumatorul va fi anunțat că va trebui să plătească costul reparației.

Această politică de garanție se supune schimbării periodice pentru a se potrivea cu nevoile noilor produse. O copie a politicii de garanție cea mai recentă va fi disponibilă la www.greenworkstools.eu.



Гаранционни правила на Greenworks Tools за самоделни машини

ПЕРИОД НА ГАРАНЦИЯТА

Всички машини на Greenworks Tools се предоставят с 2-годишна гаранция за сервизна дейност и резервни части, считано от датата на закупуване на продукта. Предоставя се само 30-дневна гаранция за професионално използваните машини, защото продуктите на Greenworks Tools са предназначени предимно за клиенти, работещи със самоделни машини.

Настоящата гаранция не може да се прехвърля.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Настоящата гаранция е валидна само за дефектни части/компоненти и не покрива ремонти, породени от:

1. Нормално износване и амортизация.
2. Рутинни настройки или дейности по регулиране.
3. Повреди, причинени от неправилно боравене/злоупотреба/грешно използване или проява на небрежност.
4. Прегряване поради лоша поддръжка.
5. Повреди поради разклабени/разкачени снажди или скрепителни елементи в следствие на лоша поддръжка.
6. Повреди, причинени в следствие на почистване с вода.
7. Машини, обслужвани или ремонтирани от сервизни центрове, които не са оторизирани от Greenworks Tools.
8. Машини, които са сглобени или регулирани неправилно.
9. Повреди, породени от неправилно боравене с машината.
10. Повреди, породени от неправилно зазимяване (водоструйки)
11. Елементи, които се считат за консумативи, но обикновено не се покриват от гаранцията, включително (но не само):

- Батерии
- Електрически кабели
- Остриета и комплекти остриета
- Ремъци
- Филтри
- Патронници и държачи за инструменти

12. Някои продукти могат да съдържат компоненти (например двигатели, трансмисии) от други производители – за тези елементи са в сила гаранционните условия на съответния производител освен в случаите, когато Greenworks Tools Europe GmbH се съгласи да покрие щетите, които не се покриват от гаранционния период на този производител.

13. Стоки втора употреба не се покриват от настоящата гаранция.

14. Монтирането на резервни части, заместващи или допълнителни компоненти, които не са предоставени или одобрени от Greenworks Tools Europe GmbH.

Гаранция

За предявяване на гаранционен иск за даден продукт трябва да се предостави доказателство за първоначалното му закупуване.

Извлеченията от кредитни карти не представляват валидно доказателство за закупуване. При първото възникване на условие, позволяващо предявяване на гаранционен иск, клиентът трябва да занесе продукта на мястото на неговото първоначално закупуване, където трябва да предостави доказателство за закупуването. Машината ще бъде изпратена до нашия главен сервизен център, където ще бъде извършена инспекция. Ако се установи фабричен дефект по машината, тя ще бъде безплатно ремонтирана и изпратена обратно на адреса на клиента. Машините са с гарантирана стойност под 100 евро (вкл. данък продажба) обикновено ще бъдат подменяни с нови.

Ако нашият главен сервизен център не установи фабрични дефекти по машината, клиентът ще бъде уведомен, че той ще трябва да заплати разходите по ремонта на продукта.

Настоящите гаранционни правила могат да бъдат променени периодично, за да бъдат актуално адаптирани към новите продукти. Копие на най-актуалните гаранционни правила е налично на адрес www.greenworkstools.eu.



Όλα τα νέα μηχανήματα της Greenworks Tools συνοδεύονται από εγγύηση 2 ετών για τα εξαρτήματα και τα εργατικά τους, από την αρχική προμερμηνία αγοράς. Εγγύηση 30 ημερών παρέχεται για μηχανήματα που χρησιμοποιούνται επαγγελματικά, καθώς τα προϊόντα της Greenworks Tools απευθύνονται κυρίως σε ερασιτέχνες καταναλωτές προϊόντων μαστούριματος.

Η εγγύηση είναι μη μεταβιβάσιμη.

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για ελαττωματικά εξαρτήματα/ενότητες και δεν καλύπτει επισκευές που οφείλονται σε:

1. Φυσιολογική φθορά.
2. Συνθήκες επισκευές ή προσαρμογές.
3. Ζημιές που προκαλούνται από ανάρμοστο χειρισμό/κατάχρηση/εσφαλμένη χρήση ή αμέλεια.
4. Υπερβάρμανση λόγω έλλειψης συντήρησης.
5. Ζημία λόγω χαλάρωσης/απόσπασης εξαρτημάτων/συνδέσμων εξαιτίας έλλειψης συντήρησης.
6. Ζημία που προκλήθηκε από καθαρισμό με νερό.
7. Μηχανήματα που υποβάλλονται σε σέρβις ή επισκευές σε μη εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις της Greenworks Tools.
8. Εσφαλμένη συναρμολόγηση ή προσαρμογή μηχανημάτων.
9. Ζημιές λόγω ακατάλληλης χρήσης του μηχανήματος.
10. Ζημιές λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης για το χειμώνα (ροδέλες πίεσης)
11. Στοιχεία που θεωρούνται αναλώσιμα, δεν καλύπτονται συνήθως από την εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής:
 - Μπαταρίες
 - Ηλεκτρικά καλώδια
 - Λεπίδες και διατάξεις λεπίδων
 - Ιμάντες
 - Φίλτρα
 - Συνδετήρες και θήκες εργαλείων
12. Ορισμένα προϊόντα ενδοχρήσεως που περιέχουν ενότητες όπως μηχανές, κιβώτια ταχυτήτων από διαφορετικό κατασκευαστή κ.λπ. Τα είδη αυτά υπόκεινται στην αντίστοιχη πολιτική εγγύησης του κατασκευαστή τους, εκτός των περιπτώσεων όπου η Greenworks Tools Europe GmbH συμφωνεί να αναλάβει απαιτήσεις εκτός της προβλεπόμενης περιόδου εγγύησης του κατασκευαστή.
13. Τα μεταχειρισμένα αγαθά δεν καλύπτονται από την παρούσα πολιτική εγγύησης.
14. Η τοποθέτηση ανταλλακτικών, ειδών αντικατάστασης ή πρόσθετων στοιχείων που δεν παρέχονται ή εγκρίνονται από την Greenworks Tools Europe GmbH.

Για την διεκδίκηση εγγύτητας για οποιαδήποτε προϊόν καλύπτεται στα πλαίσια της παρούσας πολιτικής, απαιτείται απόδειξη της αρχικής αγοράς. Οι λογαριασμοί πιστωτικών καρτών δεν αποτελούν επαρκή απόδειξη αγοράς. Στην πρώτη εμφάνιση πιστοποιητικό εγγύτητας, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν στο αρχικό σημείο αγοράς, μαζί με την απόδειξη αγοράς του. Το μηχανήμα θα σταλεί στις κεντρικές εγκαταστάσεις σέρβις της εταιρείας μας και θα υποβληθεί σε έλεγχο. Αν το μηχανήμα κρίνεται ελαττωματικό, θα επισκευαστεί και θα επιστραφεί στη διεύθυνση του καταναλωτή, χωρίς χρέωση. Μηχανήματα που διατίθενται στη λιανική αγορά για ποσά χαμηλότερα των 100 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του φόρου πώλησης, γενικά θα αντικαθίστανται.

Η παρούσα πολιτική εγγύησης ενδέχεται να τροποποιείται κατά διαστήματα, καλύπτοντας τις ανάγκες νέων προϊόντων. Αντίγραφο της τελευταίας πολιτικής εγγύησης θα είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.greenworkstools.eu.

[illegible]

تاحيل صلتا يطغى الو طوف كبي عمل تانوكملا / ازا جالا يلغ يرسى نامضلا اذه
نوع جتانلا

- [illegible]

[illegible]

غالباً نذا متي فوسف قلأا يف بي ع دجوي ال هنا مي زكركملا ناي صلا فاشنم تدجو نا
حال صلا قميق عفد ةرورضب لكل هتسلا

تحتاجتم لم تاجاي تحا في ببلتل رخال تقو نم ري غتلل مده نامضللا ققيشو عضخت
عقو ملأ لعل نامض ققيشو سدحأ تحا ملأ مئي فوسو . قدي دجلا
www.greenworktools.eu



Greenworks Tools Kendin Yap Makineleri Garanti Poliçesi

GARANTİ SÜRESİ

Tüm yeni Greenworks Tools makineleri orijinal satın alma tarihinden itibaren 2 yıllık parça ve işçilik garantisi ile birlikte temin edilir. Greenworks Tools ürünleri esas itibarıyla Kendin Yap tüketicileri tarafından kullanılmak üzere tasarlandığından profesyonel olarak kullanılan makineler için 30 günlük garanti mevcuttur. Bu garanti devredilemez.

SINIRLAMALAR

Bu garanti sadece kusurlu parçalar/bileşenler için geçerlidir ve aşağıdakilerden kaynaklanan onarım çalışmalarını kapsamaz:

1. Normal aşınma ve yıpranma.
2. Rutin ince ayar ve ayarlama.
3. Hatallı taşıma/suistimal/yanlış kullanım veya ihmalden kaynaklanan hasar.
4. Eksik bakım nedeniyle aşırı ısınma.
5. Eksik bakım nedeniyle tespit elemanlarının/sabitlene elemanlarının gevşemesinden kaynaklanan hasar.
6. Su ile temizlik nedeniyle meydana gelen hasar.
7. Yetkili olmayan Greenworks Tools servis merkezleri tarafından servisi veya onarımı yapılan makineler.
8. Yanlış monte edilmiş veya ayarlanmış makineler.
9. Makinenin hatalı kullanımından kaynaklanan hasar.
10. Hatallı kış hazırlığından (basıncı yıkayıcılardan) kaynaklanan hasar.
11. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdakiler de dahil olmak üzere sarf malzemesi olarak değerlendirilen parçalar normal şartlarda garanti kapsamına dahil değildir:
- Piller
- Elektrik kabloları
- Bıçak ve bıçak düzenekleri
- Kayışlar
- Filtreler
- Kovanlar ve alet tutucular
12. Belirli ürünler alternatif bir üreticiden temin edilmiş motorlar, şanzımanlar gibi bileşenler içerebilir, bu parçalar Greenworks Tools Europe GmbH'nin söz konusu üreticinin garanti süresi dışında her tür hak talebini üstlenmeyi kabul ettiği durumlar hariç uygun üretici garanti poliçesine tabidir.
13. İkinci el mallar bu garanti poliçesi kapsamına dahil değildir.
14. Greenworks Tools Europe GmbH tarafından temin edilmemiş veya onaylanmamış yedek parçaların, ikame parçaların veya ilave parçaların takılması.

Garanti

Bu poliçe kapsamında herhangi bir ürünle ilgili garanti talebinde bulunmak için orijinal satın alma kanıtının sunulması gerekir. Kredi kartı ekstresi yeterli satın alma kanıtı olarak değerlendirilmez. Garantinin kullanılacağı durumlarda öncelikle tüketici ürünü satın alma kanıtı ile birlikte satın aldığı yere iade etmelidir. Makine merkez servis tesisimize gönderilir ve bir inceleme yapılır. Eğer makinenin arızalı olduğu tespit edilirse ücretsiz olarak onarılabilecek ve tüketicinin adresine geri gönderilecektir. Satış vergileri de dahil 100 €'nın altında perakende olarak satılan makinelerde genellikle değişim yapılacaktır.

Eğer merkez servis tesisimiz makinede arıza tespit edemezse tüketiciye onarım masrafini ödemesinin gerekeceği bildirilecektir.

Bu garanti poliçesi yeni ürünlerin ihtiyaçlarını karşılamak için zaman zaman değiştirilebilir. En son garanti poliçesinin bir kopyasına www.greenworkstools.eu adresinden ulaşılabilir.



הנוכח רובע Greenworks Tools לש תירחא תוינימ "רמצעב תאז השע"

תירחא תפוקת

תירחא מע לעפמה תועימ Greenworks Tools תרצומ תשדחה תונכמה לכ לש תירחא תמייק. ירוקמה השיכרה ירירא תמ חלה הדובעה מיקלח לע מיתש לש תודעומ Greenworks Tools ש תויה, יעוצק שומיש וקב השענש תונכמ עם מיי 30 "רמצעב תאז השע" תטישב מיכרז ידי לע ירוקב שומישל הרבעהל תנתי אל זו תירחא.

תולבמ

מ: האצות מישדרנה מינקית הסכמ אלו מיוגפ מיכר/מיקלח לע קר הלח זו תירחא ילמרוז שומישם מיקזנ הקיחש.

1. יתרשג ונווכ.
2. החנה או הערל שומיש/מיתם יתלב לופיטם האצות סרגש קנז.
3. הקוזחת רסוח האצות רחי תומחמה.
4. הקוזחת רסוח לשב מיקדמה/מימתל מע תוקנתה או תורחתשה האצות קנז.
5. מיכר יוקינ האצות סרגש קנז.
6. Greenworks Tools מעטם השרומ וניאש סרגז ידי לע ונקות או ולפוט תונכמ.
7. יוגש פואב ונווכ או ובכרהש תונכמ.
8. תונכמ סלח יתלב שומישם האצות סרגש קנז.
9. (חלחל הפיטש ינקתם) רוחל היקל הנכמה האצות סרגש קנז.
10. תירחא תרגסמ לכ רדב סיסומ פניא מילכת מיקלח מישעשם מיכר.
11. קר אל תונכר:
- תולוט
- למשח ילכ
- מיהל יולכמו מיהל
- תועצר
- מינסמ
- מיל יקוזחמו תוינספת
12. רחא ורצי תרצומ תורסמו או מיעונם נוכג מיכר ליכהל מיעושם מירצומה קלח.
13. Greenworks Tools Europe GmbH מא טעמל ורצי ותוא לש תירחא תרגסמ מסיכומה ורצי ותוא לש תירחא תרגסמ תוללכנ וניאש תועיבת לפטל המיסכמ GmbH.
14. זו תירחא תוינימב מסיכומ פניא היינש דימ ביט.
15. ורשא אלש או תונכמ מירצומ פניאש מיכר או פולחי יקלח לש הנקתה.
16. Greenworks Tools Europe GmbH ידי לע

תירחא

לש ונבשח יעד. תירוקמ השיכר תחכוה איצמהל ש זו תירחא תרגסמ תעיבתל עוריאש תנושארה מעפכ. השיכרל תוקסמ תחכוהל מישעשם אל יארשא יסיטר הבש תונחל רצומה תא ריזחל ונכרה לע, שחרתמ תירחא תרגסמ תסוכמה יזכרמה תורישא וקתמל חלשית תונכמה. השיכרה תחכוה מע דחי ותוא שכר אוה תולע אל חלשית וקתת איה, תלקלוקמה תונכמה יכ אצמם סא. קידר רוצול ונלש ללכ וריא 100 מ-רומ יאנעמקה וריחשם תונכמ, ללכ רדב. נכרה תבותכל הרחב ופלחו מ"עמ.

רק לע העדה לבקי ונכרה, תונכמ הלקת ויא יכ ונבאמ יזכרמה תורישא וקתמ סא וקתה תולע אל מלשל וילעש.

מישדח מירצומל מיתאהל ידכ מעפל מעפם מיינשיל הנותנ זו תירחא תוינימ www.greenworkstools.eu תבותכ תירחאה לש ונדעומה קתעה אוצמל ונינ.



GARANTIJOS LAIKOTARPIŠ

Visi nauji „Greenworks Tools“ įrenginiai yra tiekiami su 2 metų garantija dalimis ir darbu, kuri galioja nuo pradinio įsigijimo dienos. Jeigu įrenginiai naudojami profesionaliam darbui, jiems galioja 30 dienų garantija, nes „Greenworks Tools“ gaminiai yra skirti visų pirma buitiniams naudotojams. Ši garantija yra neperduodama.

APRIBOJIMAI

Ši garantija galioja tik defektuotoms dalims ar komponentams ir nėra taikoma remontui, kurio prieikliai dėl:

1. įprasto nusidėvėjimo;
 2. rutininio derinimo ar reguliavimo;
 3. žalos, kuri buvo padaryta netinkamai kilnojant, naudojant, piktnaudžiaujant arba elgiantis aplaidžiai;
 4. įrenginui perkaitus dėl techninės priežiūros stokos;
 5. žalos, kuri atsirado atsipalaidavus arba atlikrus detalėms ar tvirtinimo elementams, nes nebuvo atliekama techninė priežiūra;
 6. žalos, kuri buvo padaryta plaunant vandeniu;
 7. įrenginių priežiūros arba remonto darbus atliko asmenys, kurie nėra įgalioti „Greenworks Tools“ serviso centrai;
 8. netinkamo įrenginių surinkimo arba reguliavimo;
 9. žalos, kuri buvo padaryta netinkamai naudojant įrenginį;
 10. žalos, kuri buvo padaryta dėl netinkamo paruošimo žiemai (slėginiai plautuvai).
11. Dalykams, kurie laikomi vartojimo reikmenimis, garantija paprastai netaikoma, o tokiais reikmenimis be kita ko laikomi:

- akumulatoriai;
- elektros laidai;
- ašmenys ir ašmenų komplektai;
- diržai;
- filtrai;
- griebtuvai ir įrankių laikikliai.

12. Tam tikrose gaminiuose gali būti komponentų, pavyzdžiui, variklių ar transmisijų, kuriuos pagamino kitas komponentas. Šiems komponentams bus taikomos atitinkamo gamintojo garantinės taisyklės, išskyrus tuos atvejus, kai „Greenworks Tools Europe GmbH“ sutinka apsiimti nagrinėti pretenzijas, pateiktas ne per minėto gamintojo garantinį laikotarpį.
13. Ši garantija nėra taikoma perparduotiems gaminiams.
14. Garantija nėra taikoma sumontuotoms atsarginėms, pakaitinėms arba papildomoms dalims, kurių „Greenworks Tools Europe GmbH“ netiekia arba nėra patvirtinus.

Garantija

Norint pagal šias taisykles pateikti garantinę pretenziją dėl bet kurio gaminio, būtina pateikti šio gaminio pirminio įsigijimo įrodymą. Kredito kortelį išrašai nėra laikomi pakankamu įsigijimo įrodymu. Pirmą kartą įvykus garantiniam įvykiui, pirkėjas turi grąžinti gaminį į pirminio įsigijimo vietą ir pateikti įsigijimo įrodymą. Įrenginys bus nusiųstas į mūsų pagrindinį serviso centrą ir ten jis bus patikrintas. Jeigu bus nustatyta, kad įrenginys turi defektą, jis bus nemokamai suremontuotas ir pristatytas pirkėjo adresu. Įrenginiai, kurių mažmeninės prekybos kaina kartu su pardavimo mokesčiais neviršija 100 eurų, paprastai yra pakeičiami naujais.

Jeigu pagrindinis serviso centras nustatys, kad įrenginys garantinių defektų neturi, tuomet pirkėjui bus pasiūlyta suremontuoti įrenginį už atitinkamą kainą.

Šios garantijos taisyklės laikui einant gali būti keičiamos, kad derintųsi su naujų gaminių ypatumais. Naujausią garantijos taisyklių versiją visada galima rasti adresu www.greenworkstools.eu.



GARANTIJAS PERIODS

Visas Greenworks Tools ierices ir piegādātas ar 2 gadu garantiju daļām un aprīkojumiem, sākot no iegādēšanas datuma. Profesionāli izmantotajām Greenworks Tools ierīcēm ir 30 dienu garantija, jo tās ir galvenokārt paredzētas izmantošanai DIY patērētājiem. Garantija nav nododama tālāk.

IEROBEŽOJUMI

Šī garantija attiecas tikai uz bojātām daļām/komponentēm un neattiecas uz labojumiem saistībā ar:

1. Normāls nolietojums un pīsumi.
2. Ikdienas saskāpošana un pielāgošana.
3. Bojājumi, kurus izraisījis nepareiza apiešanās/jaunprātīga izmantošana/nepareiza lietošana vai nolaidība.
4. Pārkaršana apkopes neveikšanas dēļ.
5. Bojājumi, kas radušies tādēļ, ka pielāgojumi/stiprinājumi kļuvuši vajīgi/atvienojušies apkopes neveikšanas dēļ.
6. Bojājumi, kas radušies tīrot ar ūdeni.
7. Ierīces apkopi vai labošanu veikuši Greenworks Tools neapstiprināti centri.
8. Ierīces nepareizi uzstādītas vai pielāgotas.
9. Bojājumus izraisījuši ierīces nepareiza lietošana.
10. Bojājumus izraisījuši ierīces nepareiza iezīmošana (spiediena mazgātājiem).
11. Sastāvdaļas, kas uzskatāmas par palīgmateriāliem parasti nesedz garantiju, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar:

- akumulatori
- elektrības vadi
- asmens un tā sastāvdaļas
- siksnas
- filtri
- plātes un instrumentu turētāji

12. Noteiktas preces var saturēt komponentes kā dzinējus, transmisijas no dažādiem ražotājiem, šīs sastāvdaļas attieksies uz attiecīgā ražotāja garantijas politiku, izņemot, ja Greenworks Tools Europe GmbH piekrit izskatīt sūdzības ārpus ražotāja garantijas perioda.
13. Šī garantijas politika neattiecas uz lietotām precēm.
14. Greenworks Tools Europe GmbH nepiegādātu un neapstiprinātu rezerves, aizstājēj vai papildu komponentu pielāgošana.

Garantija

Lai izvirzītu prasību par garantiju ikvienai precei saskaņā ar šo politiku, nepieciešams oriģināls pirkuma pierādījums. Kredītkartes pārskats nav uzskatāms par atbilstošu pirkuma pierādījumam. Pirmajā reizē, kad notiek uz garantiju attiecināms gadījums, preces lietotājam tā jāatgriež oriģinālajā pirkuma vietā, kopā ar pirkuma pierādījumu. Ierīce tiks nosūtīta uz mūsu centrālo pakalpojumu centru, lai veiktu pārbaudi. Ja noskaidrosies, ka ierīcei ir defekts, tā tiks salabota un nosūtīta atpakaļ preces lietotājam bez maksas. Ierīces, kuras pārdod par mazāk nekā 100€, tai skaitā pārdošanas nodokli, tiks nomainītas pilnībā.

Ja centrālo pakalpojumu centrs noskaidros, ka ierīcei nav defekta, par to pazīrīs preces lietotājam, kuram būs jāmaksā par labošanu.

Šī garantijas politika var laiku pa laikam mainīties, lai pielāgotos jaunu preču vajadzībām. Jaunākās garantijas politikas kopija ir pieejama www.greenworkstools.eu.



GARANTIIAEG

Kõikidele Greenworks Toolsi uute seadmete osadele ja töötlusele antakse 2-aastane garantii, mis hakkab kehtima ostukuupäeval. Kui seadmeid kasutatakse kutselise kasutaja poolt äriisel eesmärgil, antakse 30-päevane garantii, sest Greenworks Tools seadmed on ette nähtud põhiliselt kodukasutuseks (DIY).
Garantii ei ole ülekantav.

PIIRANGUD

See garantii on rakendatav ainult nõuetekohaselt mittetöötavatele detailidele/osadele ja ei ole rakendatav järgmistel juhtudel.

1. Loomulik kulumine.
2. Tavapärane häälestamine ja reguleerimine.
3. Vigastus on põhjustatud väärasest käsitsemisest, mittesihipärasest kasutamisest, valest kasutamisest või hooldusest.
4. Puudulikust hooldusest tingitud ülekuumenemine.
5. Puudulikust hooldusest tingitud vigastus, mille puhul liitmikud või kinnitid on lõtvunud või eemaldunud.
6. Veega pesemisest tingitud vigastus.
7. Seadmeid pole hooldatud ja teenindatud Greenworks Toolsi poolt heaks kiidetud hoolduskeskustes.
8. Seadmed on valesti kokku pandud või reguleeritud.
9. Seadme vääraskasutamisest tingitud vigastus.
10. Talveks ette valmistamata jätmisest tingitud vigastus (kõrgsurvepesuritel).
11. Tavaline garantii ei kehti allpool loetletud kuluvatele osadele, kuid mitte ainult:
 - akud,
 - elektriikaablid,
 - lõiketerad ja lõiketerade koostud,
 - veorihmad,
 - filtrid,
 - kinnituspadrunid ja tööriistahoidikud.
12. Seadmetes leiduvate teise tootja osadele, nagu mootorid, käigukastid, kehtib vastava tootja garantiieskiri, mille kohustused tagab Greenworks Tools Europe GmbH ka väljaspool selle teise tootja garantiiaega.
13. See garantiieskiri ei kehti teise kasutusringi seadmetele.
14. Seadmele on paigaldatud varuosad, asenduosad või lisaosad, mis ei ole tarnitud või heaks kiidetud Greenworks Tools Europe GmbH poolt.

Garantii

Iga selle garantiieskirjaga rakenduva seadme garantii aluseks on ostu originaaldokument. Ostu ei saa tõendada krediitkaardi väljavõttega. Garantiijuhtumi korral tuleb kliendil esmalt tagastada seade ostukohta koos ostu tõestava dokumendiga. Seade saadetakse meie kesksesse teenindusasutusse, kus tehakse selle ülevaatus. Kui tuvastatakse seadme rikkisolek, siis see parandatakse ja saadetakse tagasi kliendi aadressile tasuta. Kui seadme jaehind koos käibemaksuga on vähem kui 100 eurot, siis see tavaliselt asendatakse.

Kui meie keskses teeninduskeskuses garantiiga kaetud riket ei leita, siis teavitatakse klienti, et tal tuleb tasuda remondi maksumus.

Garantiieskirja võidakse aeg-ajalt muuta, et seda kohandada uute toodete vajadustele. Garantiieskirja viimane versioon on saadaval veebilehel www.greenworkstools.eu.

EN EC DECLARATION OF CONFORMITY FOR MACHINERY

Manufacturer: Changzhou Globe Co., Ltd.
Address: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000
P.R.China
Name and address of the person authorised to compile the technical file:
Name: Gary Gao Naixin (Director of Outdoor Power Equipment)
Address: Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40,
50996 Köln
Germany

Herewith we declare that the product

Category CORDLESS BLOWER
It is used to propel air out of a tube to move yard debris such as leaves.

Model 2402207
Serial number See product rating label

Year of Construction See product rating label

- is in conformity with the relevant provisions of the Machinery Directive
- is in conformity with the provisions of the following other EC-Directive
MD Machinery Directive 2006/42/EC

2014/30/EU (EMC-Directive), and
2000/14/EC (Noise-Directive) incl. modifications (2005/88/EC)

And therefore, we declare that

- the following (parts/clauses of) European harmonised standards have been used

EN 60335-1, EN 50636-2-100;
EN 62233, EN ISO 3744; EN 55014-1;
EN 55014-2

Measured sound power level LWA: 102.8 dB(A)
Guaranteed sound power level 106 dB(A)
Conformity assessment method to Annex V/ Directive 2000/14/EC

Place, date: Changzhou, 22/07/2016 Signature: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET) Vice president of Engineering

DE EC KONFORMITÄTSERKLÄRUNG FÜR MASCHINEN

Hersteller: Changzhou Globe Co., Ltd.
Adresse: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000
P.R.China
Name und Adresse der Person, die autorisiert ist, die technische Akte zusammenzustellen:
Name: Gary Gao Naixin (Leiter Motorgartengeräte)
Adresse: Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40,
50996 Köln
Germany

Hiermit erklären wir, dass das Produkt

Kategorie AKKU-BLASGERÄT

Damit wird Luft durch ein Rohr geblasen, um Schmutz, wie Blätter, zu bewegen.

Modell 2402207

Seriennummer siehe Produkt-Leistungsschild

Baujahr siehe Produkt-Leistungsschild

- in Übereinstimmung mit den entsprechenden Bestimmungen der Maschinenrichtlinie ist:
 - mit den Bestimmungen der folgenden anderen EC-Richtlinien übereinstimmt
MD Machinery Directive 2006/42/EC
2014/30/EU (EMC-Richtlinie), und
2000/14/EC (Geräuschemissionen durch Geräte im Außeneinsatz) einschl.
Modifikationen (2005/88/EC)
- und weiterhin erklären wir, dass
- die folgenden (Teile/Bestimmungen aus) europäischen harmonisierten Normen verwendet wurden

EN 60335-1, EN 50636-2-100;
EN 62233, EN ISO 3744; EN 55014-1;
EN 55014-2

Gemessener Schalleistungspegel LWA: 102,8 dB(A)
Garantierter Schalleistungspegel 106 dB(A)
Konformitätsbeurteilungsmethode zu Anhang V/Richtlinie 2000/14/EC

Ort, Datum: Changzhou, 22/07/2016 Unterschrift: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET) Vizepräsident Technik

ES DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD PARA MAQUINARIA

Fabricante: Changzhou Globe Co., Ltd.
Dirección: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000
China
Nombre y dirección de la persona autorizada para compilar el expediente técnico:
Nombre: Gary Gao Naixin (Director de Equipos motorizados para uso exterior)
Dirección: Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40,
50996 Köln
Germany

Por la presente declaramos que el producto

Categoría **SOPLADOR INALÁMBRICO**

Se utiliza para propulsar el aire de un tubo para mover los desechos de jardín tales como hojas.

Modelo 2402207

Número de serie Ver etiqueta de clasificación de productos

Año de fabricación Ver etiqueta de clasificación de productos

- está en conformidad con las disposiciones pertinentes de la Directiva de maquinaria:

• está en conformidad con las disposiciones de estas otras Directivas-EC
MD Machinery Directive 2006/42/EC

2014/30/EU (Directiva EMC), y
2000/14/EC (Directiva sobre el ruido) incl. modificaciones (2005/88/EC)

Y además, declaramos que

- se han utilizado las siguientes (partes o cláusulas de las) normas armonizadas europeas

EN 60335-1, EN 50636-2-100;
EN 62233, EN ISO 3744; EN 55014-1;
EN 55014-2

Nivel de potencia acústica medido LWA: 102.8 dB (A)
Nivel de potencia acústica garantizado 106 dB (A)
Método de evaluación de conformidad con el anexo V/Directiva 2000/14/EC

Lugar, fecha: Changzhou, 22/07/2016 Firma: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET)
Vicepresidente de Ingeniería

IT DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EC PER L'UTENSILE

Ditta produttrice: Changzhou Globe Co., Ltd.
Indirizzo: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000
Repubblica Popolare Cinese
Nome e indirizzo della persona autorizzata a compilare il file tecnico:
Nome: Gary Gao Naixin (Direttore degli elettroattrezzi da esterni)
Indirizzo: Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40,
50996 Köln
Germany

Con la presente dichiariamo che il presente prodotto

Categoria **SOFFIATORE A BATTERIA**

L'utensile viene impiegato per spingere l'aria fuori dal tubo e rimuovere detriti come foglie.

Modello 2402207

Numero di serie Vedere l'etichetta nominale sul prodotto

Anno di costruzione Vedere l'etichetta nominale sul prodotto

- è conforme con le pertinenti norme della Direttiva Macchine

- è conforme con le norme delle seguenti Direttive Europee

MD Machinery Directive 2006/42/EC

2014/30/EU (Direttiva EMC), e

2000/14/EC (Direttiva sul Rumore) comprese modifiche (2005/88/EC)

E inoltre, si dichiara di seguito che

- I seguenti standard europei armonizzati (parti/clausole degli stessi) sono stati utilizzati

EN 60335-1, EN 50636-2-100;
EN 62233, EN ISO 3744; EN 55014-1;
EN 55014-2

Livello di potenza sonora misurata LWA: 102.8 dB(A)
Livello di potenza sonora garantita 106 dB(A)
Metodo di valutazione della conformità svolto secondo l'Allegato V/ Direttiva 2000/14/EC

Luogo, data: Changzhou, 22/07/2016 Firma: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET)
Vice Presidente Sezione Ingegneria

FR DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE CONCERNANT LES MACHINES

Fabricant : Changzhou Globe Co., Ltd.
Adresse : No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000 R.P. de Chine
Nom et adresse de la personne habilitée à établir le dossier technique :
Name: Gary Gao Naixin (Directeur de l'Outillage Extérieur à Moteur)
Adresse : Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40,
50996 Koln
Germany

Nous déclarons par la présente que le produit

Catégorie **SOUFFLEUR SANS FIL**
Cela permet d'évacuer l'air hors d'un tube et d'évacuer les débris du jardin comme des feuilles.
Modèle 2402207
Numéro de série Voir plaque signalétique du produit
Année de fabrication Voir plaque signalétique du produit
• est conforme aux réserves applicables de la Directive Machinerie
• est conforme aux réserves applicables des autres Directives CE suivantes

MD Machinery Directive 2006/42/EC
2014/30/EU (Directive EMC), et
2000/14/CE (Directive Emissions Sonores) y-compris modifications (2005/88/CE)
Nous déclarons par ailleurs que
• les parties suivantes (parties/clauses des) standards Européens harmonisés ont été utilisées
EN 60335-1, EN 50636-2-100;
EN 62233, EN ISO 3744; EN 55014-1;
EN 55014-2
Niveau de puissance sonore mesuré LWA : 102.8 dB(A)
Niveau de puissance sonore garanti 106 dB(A)
Méthode d'évaluation de conformité de l'annexe V/Directive 2000/14/CE

Lieu, date : Changzhou, 07/22/2016 Signature : Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET) Vice-président de l'ingénierie




NL EC CONFORMITEITSVERKLARING VOOR MACHINES

Fabrikant: Changzhou Globe Co., Ltd.
Adres: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000 P.R.China
Naam en adres van de persoon die verantwoordelijk is voor de opmaak van de technische fiche:
Naam: Gary Gao Naixin (Director of Outdoor Power Equipment)
Adres: Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40,
50996 Koln
Germany

Hierbij verklaren wij dat het product

Catégorie **ACCU-BLADBLAZER**
Het wordt gebruikt om lucht uit een bus terijven om tuinafval, zoals bladeren, uit de tuin te jagen.
Model 2402207
Serienummer Zie etiket productrating
Bouwjaar Zie etiket productrating
• is in overeenstemming met de relevante bepalingen van de Machineryrichtlijn
• is in overeenstemming met de bepalingen van de volgende andere EU-richtlijnen
MD Machinery Directive 2006/42/EC
2014/30/EU (EMC-richtlijn) en
2000/14/EC (Lawaairrichtlijn) incl. wijzigingen (2005/88/EC)
En bovendien verklaren wij dat
• de volgende (delen/clausules van) de Europese gestandaardiseerde normen werden gebruikt
EN 60335-1, EN 50636-2-100;
EN 62233, EN ISO 3744; EN 55014-1;
EN 55014-2
Gemeten geluidsdruk niveau LWA: 102.8 dB(A)
Gegaraandeerd geluidsdruk niveau 106 dB(A)
Conformiteitsanalyse methode in overeenstemming met Annex V/ Richtlijn 2000/14/EC

Plaats, datum: Changzhou, 07/22/2016 Handtekening: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET) Vice-president ontwerp



PT DECLARAÇÃO EC DE CONFORMIDADE PARA MÁQUINAS

Fabricante: Changzhou Globe Co., Ltd.
Endereço: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000 China
Nome e endereço da pessoa autorizada a compilar o dossier técnico:
Nome: Gary Gao Naixin (Director de Equipamento Eléctrico para Exteriores)
Endereço: Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40,
50996 Koln
Germany

Pelo presente declaramos que o produto

Categoria **SOPRADADOR SEM FIO**
É utilizado para fazer propulsão de ar para fora de um tubo para mover detritos tais como folhas.
Modelo 2402207
Número de série Ver etiqueta de classificação do produto
Ano de construção Ver etiqueta de classificação do produto
• encontra-se em conformidade com as disposições relevantes da Directiva sobre Máquinas
• se encontra em conformidade com as provisões das outras seguintes Directivas EC
MD Machinery Directive 2006/42/EC
2014/30/EU (Directiva EMC), e
2000/14/EC (directiva sobre ruído) incluindo modificações (2005/88/EC)
Além disso, declaramos que
• as seguintes (partes/cláusulas de) normas harmonizadas europeias foram utilizadas
EN 60335-1, EN 50636-2-100;
EN 62233, EN ISO 3744; EN 55014-1;
EN 55014-2
Nível de potência sonora medido LWA: 102.8 dB(A)
Nível de potência sonora garantido 106 dB(A)
Método de avaliação de conformidade para o anexo V/ Directiva 2000/14/EC

Local, data: Changzhou, 07/22/2016 Assinatura: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET) Vice-presidente de Engenharia




RU ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

Производитель: Changzhou Globe Co., Ltd.
Адрес: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000 China

Имя и адрес лица, ответственного за подготовку технического файла:
Имя: Гари Джэо Наисин (директор по электроинструментам, предназначенным для использования на открытом воздухе)
Адрес: Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40,
50996 Koln
Germany

Настоящим мы заявляем, что данный продукт
Категория **БЕСПРОВОДНОЕ ВОЗДУХОДУВНОЕ УСТРОЙСТВО**
Устройство используется для выдувания воздуха из трубки для перемещения мусора во дворе, например, листьев.
Модель 2402207
Заводской номер См. паспортную табличку продукта
Год выпуска См. паспортную табличку продукта
• соответствует всем важнейшим положениям Директивы по механическому оборудованию
• соответствует всем положениям следующих директив ЕС
MD Machinery Directive 2006/42/EC
2014/30/EU (Директива EMC), и
2000/14/EC (Директива по шуму) с изменениями (2005/88/EC)
Кроме этого, мы заявляем, что
• были использованы следующие части или статьи европейских согласованных стандартов
EN 60335-1, EN 50636-2-100;
EN 62233, EN ISO 3744; EN 55014-1;
EN 55014-2
Измеренный уровень звуковой мощности LWA: 102.8 dB(A)
Гарантируемый уровень звуковой мощности 106 dB(A)
Оценка соответствия проведена согласно приложению V к директиве 2000/14/EC

Место, дата: Changzhou, 07/22/2016 Подпись: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET) Вице-президент по разработкам



(FI) LAITTEIDEN EY:N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Valmistaja: Changzhou Globe Co., Ltd.
Osoite: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000,
P.R.China
Sen henkilön nimi ja osoite, jolla on lupa koota tekninen tiedosto:
Nimi: Gary Gao Naixin (Ulkoikäyttökoneiden osaston päällikkö)
Osoite: Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40,
50996 Köln
Germany

Ilmoitamme täten, että tuote
Luokka **JOHDOTON PUHALLIN**
Se puhalltaa ilmaa putkesta pihan roskien, kuten lehtien, siirtämiseen.
Malli 2402207
Sarjanumero Viittaa tuotteen nimikilpeen
Valmistusvuosi Viittaa tuotteen nimikilpeen
• noudattaa koneidirektiivin asianmukaisia edellytyksiä
• noudattaa seuraavien muiden EC-direktiivien edellytyksiä:
MD Machinery Directive 2006/42/EC
2014/30/EU (EMC-direktiivi) ja
2000/14/EC (Meludirektiivi) muutoksineen (2005/88/EC)
Ilmoitamme edelleen, että
• olemme käyttäneet seuraavia eurooppalaisia yhdenmukaistettuja standardeja
EN 60335-1, EN 50636-2-100;
EN 62233 , EN ISO 3744; EN 55014-1;
EN 55014-2
Mitattu äänenteho LWA: 102.8 dB(A)
Taattu äänenteho 106 dB(A)
Säännösten noudattaminen tarkastettu direktiivin 2000/14/EC liitteen V mukaisesti

Paikka, päiväs: Changzhou, 22/07/2016 Allekirjoitus: Gary Gao Naixin (BEng, CEng,
CIET, MIET) Varapresidentti, Suunnitteluosasto

(SV) EU-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR MASKINER

Tillverkare: Changzhou Globe Co., Ltd.
Address: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000 Kina
Namn och adress för person ansvarig för sammanställning av tekniskt underlag:
Namn: Gary Gao Naixin (Chef för Outdoor Power Equipment)
Address: Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40,
50996 Köln
Germany

Härmed intygar vi att produkten
Kategori **BATTERIDRIVEN LÖVBLÅS**
Den används tillsammans med ett rör fastsatt för att blåsa bort skräp , löv ur trädgården.
Modell 2402207
Serienummer Se produktens klassificeringsetikett
Konstruktionsår Se produktens klassificeringsetikett
• överensstämmer med relevanta krav i maskindirektivet
• överensstämmer med krav i följande andra EU-direktiv
MD Machinery Directive 2006/42/EC
2014/30/EU (EMC-direktiv) och
2000/14/EC (bullerdirektiv) inklusive förändringar (2005/88/EC)
Vidare intygar vi att
• följande (delar/punkter i) Europeiska harmoniserade standarder har använts
EN 60335-1, EN 50636-2-100;
EN 62233 , EN ISO 3744; EN 55014-1;
EN 55014-2
Uppmätt ljudeffekt LWA: 102.8 dB(A)
Garanterat ljudeffekt 106 dB(A)
Bestämningssättet för överensstämmelse, Annex V Directive 2000/14/EC

Plats, datum: Changzhou, 22/07/2016 Underskrift: Gary Gao Naixin (BEng, CEng,
MIET) Chef för Engineering

(NO) EC SAMSVARSERKLÆRING FOR MASKINER

Produsent: Changzhou Globe Co., Ltd.
Adresse: No. 65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000
P.R.China
Navn og adresse på vedkommende person som er autorisert til å sette sammen den
tekniske datafil:
Navn: Gary Gao Naixin (Direktør for utendørs motorisert redskap)
Adresse: Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40,
50996 Köln
Germany

Herved erklærer vi at produktet
Kategori **OPPLADBAR BLÅSEMASKIN**
Den brukes ved å presse luft ut gjennom et rør for på bevege hageavfall som løv.
Modell 2402207
Serienummer Se produktetiketten
Byggear Se produktetiketten
• er i samsvar med relevante bestemmelser i Maskindirektivet
• er i samsvar med bestemmelsene i følgende øvrige EC-direktiver
MD Machinery Directive 2006/42/EC
2014/30/EU (EMC-Direktivet), og
2000/14/EC (Støydirektiv) inkl. endringer (2005/88/EC)
I tillegg erklærer vi at
• følgende (elementer/bestemmelser i) harmoniserte europeiske standarder er
benyttet
EN 60335-1, EN 50636-2-100;
EN 62233 , EN ISO 3744; EN 55014-1;
EN 55014-2
Målt lydeffektivnivå LWA: 102.8 dB(A)
Garantert lydeffektivnivå 106 dB(A)
Samsvarsvurdering til Tillegg V/Direktiv 2000/14/EC

Sted, dato: Changzhou, 22/07/2016 Signatur: Gary Gao Naixin (BEng, CEng,
MIET) Visepresident for konstruksjon

(DA) EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING FOR MASKINEN

Produsent: Changzhou Globe Co., Ltd.
Adresse: No. 65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000, Kina
Navn og adresse på personen med bemyndigelse til udarbejdelse af den tekniske fil:
Navn: Gary Gao Naixin (direktør for eludstyr til udendørs brug)
Adresse: Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40,
50996 Köln
Germany

Vi erklærer hermed, at produktet
Kategori **BATTERIDREVEN BLÅSEMASKINE**
Den bruges til at fremdrive luft ud af et rør til at fjerne hageaffald såsom blade.
Modell 2402207
Serienummer Se produktets mærkeplad
Byggear Se produktets mærkeplad
• er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i EF-maskindirektiv
• er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende øvrige EF-direktiver
MD Machinery Directive 2006/42/EC
2014/30/EU (EMC-direktiv) og
2000/14/EØF (støjdirektiv) inkl. modifikationer (2005/88/EØF)
Vi erklærer desuden, at
• der er anvendt følgende (dele/klausuler af) europæiske harmoniserede
standarder:
EN 60335-1, EN 50636-2-100;
EN 62233 , EN ISO 3744; EN 55014-1;
EN 55014-2
Målt lydeffektivniveau LWA: 102.8 dB(A)
Garanteret lydeffektivniveau 106 dB(A)
Overensstemmelsesvurderingsmetode iht. Tilæg VI / Direktiv 2000/14/EØF

Sted, dato: Changzhou, 22/07/2016 Underskrift: Gary Gao Naixin (BEng, CEng,
MIET) Vicedirektør for maskinteknik

PL DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYN

Producent: Changzhou Globe Co., Ltd.
Adres: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000 P.R. China

Nazwisko i adres osoby upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej:
Nazwisko: Gary Gao Naixin (dyrektor ds. zewnętrznych urządzeń elektrycznych)
Adres: Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40.
50996 Koln
Germany

Niniejszym deklarujemy, że produkt

Kategoria **DMUCHAWA BEZPRZEWODOWA**

Służy do usuwania powietrza z rury w celu przesuwania odpadów takich jak liście.

Model 2402207

Numer seryjny Patrz tabliczka znamionowa produktu

Rok budowy Patrz tabliczka znamionowa produktu

• jest zgodny z odpowiednimi przepisami dyrektywy maszynowej

• jest zgodny z postanowieniami następującej innej dyrektywy WE

MD Machinery Directive 2006/42/EC

2014/30/EU (dyrektywa EMC)

2000/14/WE (dyrektywa dot. hałasu) wraz z modyfikacjami (2005/88/WE)

A ponadto, oświadczamy, że

• zostały zastosowane następujące (klausule/części) europejskie normy

zharmonizowane

EN 60335-1, EN 50636-2-100;

EN 62233, EN ISO 3744; EN 55014-1;

EN 55014-2

Nivelul măsurat al puterii acustice: LWA: 102,8 dB (A)

Maksymalny poziom natężenia hałasu: 106 dB (A)

Metoda oceny zgodności do załącznika V/dyrektywy 2000/14/WE

Miejsce, data: Changzhou, 22/07/2016

Podpis: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET) Wiceprezes ds. technologii

CS EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO STROJE

Výrobce: Changzhou Globe Co., Ltd.
Adresa: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000 P.R.China

Jméno a adresa osoby pověřené řídít technickou dokumentaci:
Název: Gary Gao Naixin (Ředitel pro elektrické nástroje pro venkovní používání)
Adresa: Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40.
50996 Koln
Germany

Tímto prohlašujeme, že výrobek:

Druh: **AKUMULÁTOROVÝ FOUKAČ**

Používá se k vyhnání vzduchu z trubice, aby se nečistoty jako listí přemístily.

Model: 2402207

Výrobní číslo Viz výkonový štítek na výrobku

Rok výroby Viz výkonový štítek na výrobku

• je v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice o strojích:

• je v souladu s příslušnými ustanoveními následujících směrnic EC.

MD Machinery Directive 2006/42/EC

2014/30/EU (Technické požadavky pro zařízení z hlediska elektromagnetické

kompatibility) a

2000/14/EC (Směrnice o hluku) vč. změn (2005/88/EC)

A mimoto prohlašujeme, že

• byly použity následující (části/odstavce) harmonizované evropské normy

EN 60335-1, EN 50636-2-100;

EN 62233, EN ISO 3744; EN 55014-1;

EN 55014-2

Změřená hladina akustického výkonu: LWA: 102,8 dB(A)

Zaručená hladina akustického výkonu: 106 dB(A)

Soulad s metodou určování pro přílohu V/směrnice 2000/14/EC

Místo, datum: Changzhou, 22/07/2016

Signature: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET) Viceprezident pro strojírenství

SK VYHLÁŠENIE CE O ZHODE FOR MACHINERY PRE STROJNÍCTVO

Výrobca: Changzhou Globe Tools Co., Ltd.
Adresa: No. 65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000, Čína
Meno a adresa osoby oprávnenej zostavovať technický súbor:

Meno: Gary Gao Naixin (riaditeľ pre exteriérové elektrické zariadenia)

Adresa: Greenworks Tools Europe GmbH

Wankelstrasse 40.

50996 Koln

Germany

Týmto vyhlasujeme, že produkt

Kategória **AKUMULÁTOROVÝ FÚKAČ**

Používa sa na vyfukovanie nečistôt, ako sú listy.

Model: 2402207

Sériové číslo Pozrite štítok s údajmi produktu

Rok konštrukcie Pozrite štítok s údajmi produktu

• je v súlade s platnými ustanoveniami Smernice pre stroje/zariadenia

• je v súlade s ustanoveniami nasledujúcej ďalšej Smernice EK

MD Machinery Directive 2006/42/EC

2014/30/EU (Smernica EMC) a

2000/14/EC (Smernica pre hluk) vrátane modifikácií (2005/88/EC)

A ďalej vyhlasujeme, že

• boli použité nasledujúce (časťi/klausuly) Európskych harmonizovaných noriem

EN 60335-1, EN 50636-2-100;

EN 62233, EN ISO 3744; EN 55014-1;

EN 55014-2

Nameraná hladina akustického výkonu LWA: 102,8 dB(A)

Garantovaná hladina akustického výkonu 106 dB(A)

Metóda zhodnotenia zhody k Dodatku V/Smernice 2000/14/EC

Miesto, dátum: Changzhou, 22/07/2016

Podpis: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET) Viceprezident pre strojárstvo

SL EC IZJAVA O SKLADNOSTI STROJEV

Proizvajalec: Changzhou Globe Co., Ltd.
Naslov: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000 LR
Kitajskaja

Ime in naslov osebe, ki je pooblaščenca za sestavljanje tehnične dokumentacije:

Ime: Gary Gao Naixin (direktor oddelka za električne naprave za uporabo na

prostem)

Naslov: Greenworks Tools Europe GmbH

Wankelstrasse 40.

50996 Koln

Germany

Izjavljamo, da je izdelek

Kategorija **BREZZIČNI PUHALNIK**

Potiska zrak iz cevi, s katerim lahko premikate drobir na trati, kot je na primer listje.

Model: 2402207

Serijska številka Glejte nalepko s podatki o izdelku

Leto izdelave Glejte nalepko s podatki o izdelku

• Skladen z veljavnimi določbami Direktive o strojih:

• skladen z določili naslednjih ostalih EC direktiv

MD Machinery Directive 2006/42/EC

2014/30/EU (Direktiva o elektromagnetni združljivosti), in

2000/14/EC (Direktiva o emisiji hrupa) vklj. s spremembami (2005/88/EC)

Poleg tega izjavljamo, da

• so bili upoštevani naslednji evropski harmonizacijski standardi (njihovi deli/stavki)

EN 60335-1, EN 50636-2-100;

EN 62233, EN ISO 3744; EN 55014-1;

EN 55014-2

Izmerjena raven zvočne moči LWA: 102,8 dB (A)

Zajamčena raven zvočne moči 106 dB (A)

Način ugotavljanja skladnosti z aneksom V/direktive 2000/14/EC

Kraj, datum: Changzhou, 22/07/2016 Podpis: Gary Gao Naixin (BEng, CEng,

MIET) Podpredsednik tehničnega oddelka

HR EC IZJAVA O USKLAĐENOSTI ZA STROJEVE

Proizvođač: Changzhou Globe Co., Ltd.
Adresa: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000
P.R.China
Ime i prezime: Gary Gao Naixin (Direktor za Opremu za korištenje na otvorenom)
Adresa: Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40,
50996 Köln
Germany

Ovimе izjavljujemo da je proizvod

BEŽIČNA PUHALICA

Kategorija
Koristi se za izbacivanje zraka iz cijevi za pomicanje ostataka poput lišća.
Model:2402207
Serijski broj Pogledajte naljepnicu na proizvodu
Godina proizvodnje Pogledajte naljepnicu na proizvodu
• usklađen s relevantnim odredbama Direktive o strojevima
• usklađen s odredbama sljedećih EC-Direktiva
MD Machinery Directive 2006/42/EC
2014/30/EU (EMC-Direktiva) i
2000/14/EC (Direktiva o buci) uključujući preinake (2005/88/EC).
Nadalje, izjavljujemo da su
• korišteni sljedeći (dijelovi/klauzule) europski usklađeni normi
EN 60335-1, EN 50636-2-100;
EN 62233, EN ISO 3744; EN 55014-1;
EN 55014-2
Izmjerena razina zvučne snage LWA: 102.8 dB (A)
Jamčena razina zvučne snage 106 dB (A)
Metoda procjene usklađenosti prema dodatku V/Direktive 2000/14/EC

Mjesto, datum: Changzhou, 22.07.2016 Polpis: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET)
Potpredsjednik/izjavitelj

HU EK GÉPÉSZETI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó: Changzhou Globe Co., Ltd.
Cím: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000, Kína
A műszaki dokumentáció összeállítására feljogosított személy neve és címe:
Név: Gary Gao Naixin (gazdát, Kültéri Szerszámgépek)
Cím: Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40,
50996 Köln
Germany

Ezúton kijelentjük, hogy a termék:

Kategória **LOMBFÚVÓ GÉP, VEZETÉK NÉLKÜLI**
A levegő a csőből való kihajtására használatos udvari hulladékok, mint a levelek mozgatalása céljából.

Típus2402207
Sorozatszám Lásd a termék adattábláján
Gyártási év Lásd a termék adattábláján

• megfelel a Gépészeti Irányelv vonatkozó rendelkezéseinek
• megfelel az alábbi EK irányelvek vonatkozó rendelkezéseinek:
MD Machinery Directive 2006/42/EC
2014/30/EU (EMC irányelv) és
2000/14/EC (Zaj irányelv), beleértve a módosításokat (2005/88/EC) is.
• ovaabba kijelentjük, hogy
• a következő harmonizált európai szabványokat (részelt/pontjait) használtuk fel:

EN 60335-1, EN 50636-2-100;
EN 62233, EN ISO 3744; EN 55014-1;
EN 55014-2

Mért hangteljesítményszint LWA: 102.8 dB(A)
Garantált hangteljesítményszint 106 dB(A)

megfelelősségi értékelési eljárás a 2000/14/EK irányelv IV. függeléké szerint történt

Hely, dátum: Changzhou, 2016/07/22 Aláírás: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET)
Aelnök, tervezés

RO DECLARAȚIE DE CONFORMITATE C.E. PENTRU APARAT

Producător: Changzhou Globe Co., Ltd.
Adresă: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000 China
Numele și adresa persoanei autorizate să completeze fișa tehnică:
Nume: Gary Gao Naixin (Director Echipamente electrice pentru exterior)
Adresa: Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40,
50996 Köln
Germany

Prin prezenta declar că produsul

SUFLĂTOR FĂRĂ FIR

Este folosit pentru a sufla aer printr-un furtun pentru muta resturi din grădina ca de exemplu frunze.

Model:2402207
Număr serie Vezi eticheta de clasificare a produsului
Data fabricației Vezi eticheta de clasificare a produsului

• este în conformitate cu prevederile relevante a Directivei privind Aparatele
• este în conformitate cu prevederile următoarelor Directive CE în conformitate with
the provisions of the following other EC-Directive
MD Machinery Directive 2006/42/EC
Directiva (EMC) 2014/30/EU și
(Directiva privind emisiile de zgomot) 2000/14/EC inclusiv modificările (2005/88/EC)
În plus, declarăm că:

• următoarele standarde armonizate europene (părți/clauze) au fost folosite
EN 60335-1, EN 50636-2-100;
EN 62233, EN ISO 3744; EN 55014-1;
EN 55014-2

Nivel măsurat de putere sonoră LWA: 102.8 dB(A)
Nivel garantat de putere sonoră 106 dB(A)

Metoda declarației de conformitate la Anexa V /Directiva 2000/14/EC

Locul, data: Changzhou, 22/07/2016
Semnătura: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET) președinte Vice
Inginerie Departament

BG ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА МАШИНАТА

Производител: Changzhou Globe Co., Ltd.
Адрес: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000, Китай
Име и адрес на лицето, упълномощено да състави техническите документи:
Име: Gary Gao Naixin (Директор на отдела за външно механизирани
оборудване)
Адрес: Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40,
50996 Köln
Germany

С настоящото декларираме, че продуктът

Категория **БЕЗКАБЕЛНА МОТОРНА МЕТЛА**
Уредът се използва за задвижване на въздух извън тръба, с цел преместване
на дворни отпадъци като листа.

Модел2402207
Сериен номер Вижте етикета с номиналните стойности
Година на производство Вижте етикета с номиналните стойности

• отговаря на съответните разпоредби на Директивата относно машините
• отговаря на разпоредбите на следните други директиви на ЕО
MD Machinery Directive 2006/42/EC
2014/30/EU (Директива за EMC) и
2000/14/EC (Излъчван шум от машини и съоръжения, които работят на открито)
включително промените (2005/88/EC)
Освен това декларираме, че

• са спазени (частично/цялостно) следните общите европейски стандарти
EN 60335-1, EN 50636-2-100;
EN 62233, EN ISO 3744; EN 55014-1;
EN 55014-2

Измерено ниво на шум LWA: 102.8 dB(A)
Гарантирано ниво на шум 106 dB(A)

Метод на оценяване на съответствието съобразно приложение V от Директива
2000/14/EC

Място, дата: Changzhou, 22/07/2016
Подпис: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET)
машиностроене

Вицепрезидент,

LT EK JĖRENGIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojas: „Changzhou Globe Co., Ltd.“
Adresas: No. 65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000 P.R. China
Asmens, įgalioto tvarkyti techninę bylą, vardas, pavardė ir adresas:
Vardas, pavardė: Gary Gao Naixin (Elektrinės įrangos darbai lauke direktorius)
Adresas: Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40,
50996 Köln
Germany

Mes pareiškiamo, kad šis gaminys

Kategorija.....**AKUMULIATORINIS NUPŪTĖJAS**
Jis naudojamas pūsti orą iš vamzdžio ir taip „sušluoti“ šiukšles kieme, pavyzdžiui, lapus.
Modelis.....2402207
Sėrijinis numeris.....Žr. gaminio duomenų plokštelę
Gamybos metai.....Žr. gaminio duomenų plokštelę
• atitinka susijusius įrengimų direktyvos reikalavimus.
• atitinka šių EK direktyvų reikalavimus:
MD Machinery Directive 2006/42/EC
2014/30/EU (EMC-direktyva), ir
2000/14/EK (Triukšmo direktyva) įskaitant pakeitimus (2005/88/EK).
Mes taip pat pareiškiamo, kad
• buvo atsižvelgta į šiuos Europos harmonizuotus standartus (jų dalis / straipsnius):
EN 60335-1, EN 50636-2-100;
EN 62233, EN ISO 3744; EN 55014-1;
EN 55014-2

Išmatuotas akustinis lygis: LWA: 102.8 dB (A)
Garantuotas akustinis lygis 106 dB (A)
Atitiktis įvertinimo metodus pagal direktyvos 2000/14/EK, V Priedą.

Vieta, data: Changzhou, 22/07/2016 Parašas: Gary Gao Naixin (BEng,
CEng, MIET) Viceprezidentas, Inžinerija

LV MAŠINU EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ražotājs: Manufacturer: Changzhou Globe Co., Ltd.
Adrese: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000 P.R.China
Personas, kas pilnvarota sastādīt tehnisko dokumentāciju, vārds, uzvārds un adrese:
Vārds, uzvārds: Gary Gao Naixin (Lauka iekārtu daļas direktors)
Adrese: Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40,
50996 Köln
Germany

Ar šo mēs paziņojam, ka prece

To izmanto, lai virzītu gaisu ārā no trubas un pārvietotu pagalma sanesi, kā, piemēram, lapas.

Kategorija.....**BEZVADA ELEKTRISKAIS PŪTĒJS**
Modelis.....2402207
Sērijas numurs.....Skatīt preces specifikāciju etiķeti
Uzbūvēšanas gads.....Skatīt preces specifikāciju etiķeti
• atbilst attiecīgajiem Mehānismu direktīvas noteikumiem
• atbilst attiecīgajiem citu sekojošu EK direktīvu noteikumiem
MD Machinery Directive 2006/42/EC
2014/30/EU (Elektromagnētiskās atbilstības (EMC) direktīva), un
2000/14/EK (Direktīva par trokšņu emisiju), ieskaitot grozījumus (2005/88/EK)
Turklāt, mēs paziņojam, ka
• ir tikusi izmantoti sekojošie Eiropas saskaņotie standarti (daļas / pantī)
EN 60335-1, EN 50636-2-100;
EN 62233, EN ISO 3744; EN 55014-1;
EN 55014-2

Izmērītais skaņas jaudas līmenis LWA: 102.8 dB(A)
Garantētais skaņas jaudas līmenis 106 dB(A)
Atbilstības novērtēšana saskaņā ar pielikumu VI 2000/14/EK direktīva

Vieta, datums: Changzhou, 22/07/2016 Paraksts: Gary Gao Naixin (BEng,
CEng, MIET) Mašīnbūves daļas priekšsēdētāja vietnieks

ET MASINA EC VASTAVUSDEKLARATSIOON

Tootja: Changzhou Globe Co., Ltd.
Aadress: No.65 Xinggang Road Zhonglou Zone Changzhou, Jiangsu 213000 P.R.China
Tehnilise faili koostamiseks volitatud isik ja tema aadress.
Nimi: Gary Gao Naixin (Välisseadmete direktor)
Aadress: Greenworks Tools Europe GmbH
Wankelstrasse 40,
50996 Köln
Germany

Kinnitame, et see toode

Klass.....**AKUTOITEGA PUHUR**

Seda kasutatakse õhu välja puhumiseks torust, et kokku koguda aiaprahti, näiteks puelehti.

Model.....2402207
Seerianumber.....vaadake toote tehasesilti
Tootmisaasta.....vaadake toote tehasesilti

• Vastab masinadirektiivi asjakohastele nõuetele
• ja on vastav järgmistele EC direktiividele nõuetele:
MD Machinery Directive 2006/42/EC
2014/30/EU (elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv) ja
2000/14/EC (müradirektiiv) kaasa arvatud muudatused direktiivi 2005/88/EK
Lisaks deklareerime, et
• on kasutatud järgmisi Euroopa harmoniseeritud standardeid (nende osi/sätteid):
EN 60335-1, EN 50636-2-100;
EN 62233, EN ISO 3744; EN 55014-1;
EN 55014-2

Mõõdetud heliõhumsuse tase LwA: 102.8 dB(A)
Garanteeritud heliõhumsuse tase 106 dB(A)
Vastavushindamine vastavalt lisale V direktiivis 2000/14/EC

Aadress, kuupäev: Changzhou, 22/07/2016
Allkiri: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET) Asepresident tootmise alal